

सुलभ वास्तुशास्त्र अया

आधुनिक भवन निर्माण प्रणाली

मूलकर्ता —

भारतुशनसाति, रघुनाथ श्रीपाद देशपांडे, किंई, ए एस आय ई इजिनियर, बॉम्बे पी डब्ब्यु डी

भाषातरकार ---

प कृष्ण रमाकान्त गोराले, नारदमुनि

-१९११)] हा हा स्त्य के व

[भयमावृत्ति

प्रकारकः— रघुमाच श्रीपाद देशपाँढे, श्रीतित्यर, पी हस्यु दी सगमनेर, श्रि अहमदनगर, बॉम्बे प्रेसिटेनी

प्रकारको हस दिताव सम्येपी समी हक स्वाधीत रसे हैं।

मुस्क एस् स्वी पदळेकर,

मुंबोर्नेगर प्रेस, सेंबहस्टेशह विरुप्ति, गुंबोर ने ४

Residential Buildings Suited to India पृष्ठ संख्या ३१०; मनोहर वाईहिंग; उत्कृष्ट जिलोदार कागज



: FRONT ELEUATION: प्रस्कार मिला है यहें नीचे देखिये ।

यह किताब भारे-बीमें दिखी है श्रीप तु अप्रेजी न पढे हुए लेगोंगों मासामीसे जानकार होगी इसेड ९० मकामें होते शडे ९० मकामें तनके नकके मनोहर बास स्टमके साम २६५ बिजोंमें विमे गये हैं। अखिल मारत वर्षके विद्वानीसे इस किताबको किताब

Mysore Economic Journal.—"A excellent practical hand book which ought to be welcome to both amateur builders and professional engineers of the book is its informative character Much that is to be found in it connot be found in any other book we are

aware of Altogether an excellent manual of Building construction of high practical utility

The Hindustan Relew. Patna—An excellent trea tise on the practical aspects of planning and constructing domestic buildings This Meritorious work should prove helpful specially to middle classes. By its publication the author has rendered a useful service to the country.

The Indian Riy Magazine Madras—A tery useful publication. The author has done a real service. He is not a theorist but a practical house builder. He makes

no fotish of Western ideas, but known well what is required for his poor countrymen.

The Hindustan Times, Delhi—An excellent work on the practical aspects of planning and constructing domestic buildings suited to Indian conditions. We are suited that the work would be of great educational value not only to engineers and contractors but to the reading public in general

The New India, Adyar, Madras—Vir Deshipsade has handled the whole subject in a homely manner and with an eye to a harmonious blending of the ancient and modern methods of building construction. His work is quite original he is the first engineer who has succeeded in dealing in a non technical manner with the problems of building construction.

Mysore Engineers Association Bulletin—The book will be found useful for laymen and school and college students as it contains a fund of information of general interest in constructing comfortable dwellings. Practising Engineers, too can take many hints and tips from the author. The designs contained are numerous and varied. On the whole the author deserves thanks for his very useful publication.

Local self-Govt Quarterly Journal, Bombny—Mr S & Nail I C E; B & (Edin) Engineer writer—A profusely illustrated book of absorbing interest. The authors attempt at making Engineering problems easy enough for laymen is tery successful The plans given are really very good and very useful and will fit in for most cases. A very able and useful book an excellent guide with elovations, costs and useful notes etc. it leaves nothing to be desired.



उस परमिता परमात्मार्ने सखार में स्थिरता उत्पन करनेके हेतु प्राणिमान्नमें आतमरक्षा और मुलग्राहिके भाव क्ट-कूट कर मर दिये हैं। संसार के समस्त जीव, माहे थे जलजर या नमचर शयबा स्थोमचर हीं, सबके सब अपने जीवनकी अनितम घडी तक हन मांबोंके भक्त यमे रहते तथा उनके प्राप्तिको। निरन्तर चेग्र करते रहते हैं।

तालिक इप्टिसे विचार करने पर प्राणिमायको जिस प्रकार अपनी आत्मरक्षा और सुवाप्राहिके लिये भोजन और प्रकृष्टी नितान्त आवर्यकृता प्रमाणित होती है ज्वी प्रकार उसे लगने लिये सम्बंद्रिणाइमसे उपयुक्त निवास्त्वानगी भी शानक्रकृता वोध होती है। यहा कारण है कि, हम इमी-कीट-पत्रहाँसि लेकर मनुष्यीकृत जिस तहर अव्येवसामक्ष्मसे मोजन और पावरणकी बोजमें भटकत देखते हैं, उसी तहर उन्हें अपने लिये निवासस्थान बनाने, चनवाने अधवा प्राप्त करने के प्रयत्नमें निरन्तर ताझीन हुए देखते हैं। इससे यह स्मष्ट हो जाता है कि, जीवमाप्रकी आत्मरक्षा और सुक्तको स्थिर रखनेवाल एक महत्वपूर्ण वापन निवासस्थान भी है। इसी लिये हम पिहाने वी घोंसले चनाते, चूहोंकी बिल दोवरते, मधुमारिकाओंको छत्त बनाते, वापी श्री दीमकृत्रों विपार करते, वन्य पशुआंको मीदे बनाते तथा मञ्च व्योंकी पर बनाते रचते हैं है।

ह्यर रे रचनामें मनुष्य ये समस्त जीवयारियों ना राजा सिद्ध हुआ है। अत तसमें अन्य जीवोंडी अपेक्षा यह भाव विशेष रूपसे सम्प्रद्ध हैं। यही कारण है कि हम अपने परकी अयोष कम्म काओं तथा शिश्वओं सकतों मिश्ले पस्ले और आसाद बनाते देखते हैं। विशेषकर दीवाकींने समय सी मारतके प्रसंक परमें हमका प्रसंख प्रमाण देरोनको मिलता है।

यदि दुरहिप्टेंसे देखा जाय तो हमारा मानवी समाज अपना निजी घर बनवानेमें न्यडा गौरव और पुरमाथ समझता है। यदापि हिसी का छीटा-मोटा और द्वटा-मूटाही यर क्यों न हो तथापि वह वेपरवाठे शीक्षम्य मृतुत्राने यहीं अपिर मान सम्प्रत और विख्यनाय समारा जाता है । किर बाहे उसके परमें भूनी मांग भी क्यों न मिले । वह वेपरवाठे कोडयदिसे वहीं अच्छा है ।

उक्त विवेचनमें सब्दें सामारण भानवसमायके हिलकी दांटते मनुष्यामुक्त निजी निवासस्यान होना किना कावस्यक है यह मन्त्र भीति विद्व हो जाता समा सामकी साम यह भी प्रमाणित होता है कि मनुष्यके हृदयमें निवास करनेशारी कात्मरहा तथा सर्व्यासिक भावते हम नक्षर जामनी माप्यक्री गक्षर दिहनो सर्व्याक्त करनेकि निमित्त टरी निजी निवासम्यान बनानेश माप्य करते हैं। उन्हीं भावतेश विद्यारणस्परिक साम प्रमाण मन्त्र सामकी करने सामकी सम्माणा मनानेश स्वास करने सामकी सम्माणा मन्त्र में सामकी सम्माणा मन्त्र में सामकी सम्माणा सम्माणा मन्त्र सामकी सम्माणा समाणा सम्माणा समाणा सम्माणा समाणा समाणा सम्माणा सम्माणा समाणा सम्माणा समाणा सम्माणा समाणा समाणा

मारतर्थमें यह बाल्न नवीन नहीं अपि हा मबते आवात है। प्रथम यह हमारे यहां मीखिक रूपों रहा। पश्चाद समय पास्ट उराका समावेग पेट्सूल प्रन्थों मनुदेवोंने तथा पुराणीने हो गया।

पूर्णकाते एवम् सूत्रवार थे । विश्वस्मीके अनुयायी घार्मिक वास्तु-विज्ञानको-तथा मयासुरके अनुयायी व्यावहारिक वास्तुको प्रवर्तक थे ।

हमारे यहाँ आज ऐसे प्रत्यों हो कोज करना तथा उनका पुनरुद्वार करना अयन्त अवस्थक कार्य है। किन्तु कितने हु खकी बात है कि, आज हमारा समाम उस ओरसे मैंह भेरे हुए है। यदि कोई एका-रुका इन झालीय विपयों के अनेपणकी ओर झुक्ता भी है तो उसे समाजकी कोई सहायता नहीं मिल्ली। पाशान्य देशों ऐसे लेखते तथा प्रकाशकों को वहीं का समाज तन-मन-भनसे पहायता पहुँचानेमें तथर रहता है। किन्तु यहाँ यदि किसीने वैसा प्रयत्न किया भी सो सिवाय आर्थिक और साह्यादायिक हानिक उसे कोई साम नहीं होता। यही कारण है कि, ऐसे-ऐसे महत्वपूर्ण शालोंका हमारे यहीं कोई अन्वषण और विकास नहीं होने पाता।

यहे हर्षकी धात है कि, इभर कुछ दिनोधे देशके धतिएय धिद्वान् इस महस्वपूर्ण प्रश्नही ओर छुके हैं। स्थापत्यराजिक सम्बन्धमें हिन्दीमें आज यह पहिलाही इस स्वस्ममें उद्योग हुआ है। यह भी मेरी स्त्रीय कन्यनाके कारण नहीं अपित इसना सारा धेय है मेरे परम नित्र श्रीपुत रचुनाया श्रीपाद देशपाण्डेजीको। आपने इसी नामकी एक पुस्तक सर्वस्मापारण वामाजिक उपयोगकी दृष्टिये मराठीमें किखी है। विसक्त यह हिन्दीमें भागवाजुबाद है। इसमें सन्देद नहीं कि, इसमें मैंने आवस्पकता पुमार योगम परिवर्षन किसी है। किन्दु पिर भी कुछ मदिवरीय ऐसे रह गये हैं। किन्दु पिर भी कुछ मदिवरीय ऐसे रह गये हैं। किन्दी पर भी कुछ क्षक महिरचे भागोंसे प्रश्निक क्षेत्रक महिरचे भागोंसे इसमे सन्देतिक स्वयं देगोंही। नामकी क्षेत्रक स्ववन्द आवस्पक माल्यम हुआ वहीं मैंने समझीतिके स्वयं दोनोंही। नामकी समस्वन्दता कर दिया है। अस्तु,

इसमें सन्देह नहीं कि, क्या यह अनुवाद और क्या यूल पुस्तक दोनोंही न तो ऐतिहासिक विवेचन करते हुए लिखी गया है और न इसमें उन सारी गर्तोका ममाचेत किया गया है, जिससे मनुष्य स्थापन बावाकी साक्षेपाइ शिक्षा प्रहण करे कायवा स्थापिक्य तथा उनके कर्मकारिगांकी इस शावके अन्य माँ कुछ तारहा नवीन जानकारी हो । तथापि साक्ष्मेनिक हितकी टिटिसे स्थापनशावक सम्य पर्मे नो कुछ भी जानना अनिवाये हैं तथा जिसके आन भिना मनुष्य अपना निवासस्थान सस्ता-सल्म-सुन्दर और सुरह नहीं बना सकता उत्तीका समाबेत प्रस्तुत पुस्तकमें किया गया है । वर्षमान स्थापार युगमें स्थवसायी टगोंसे बनेके निमित्तः निवासन्यानः सन्दोनको ।कामकापा त्रानेवाके मतुर्व्योको स्थाप्य , शानु सम्यन्त्री प्रारम्भित हानका होता कन्यन्त आवश्यक है और सही इस पुस्तकर सूल वहेरा है। ...,

अन्तमें में अपने धन पर्स्स रुपाद्ध केहियों के निक्रोंने सुसं बत पुस्तकरा अनु याद करोमें आधारोत रिहासता स्थान को है, हार्दिक पत्यवाद देता हूं । वर्त इपायात होहियोमें म्वाडिन्स प्रमीमोस्डोड्डिक ऑपिस्ट अधुत वें यहावन्त गोविन्स आपने तथा मूर अनुदुत्त्य पूढी अधुत विन्येण्यरी प्रसादनी प्रिष्ठा वेंग्रेस हािशीयपूर नाम सिक्षा व्यत्यविष्ठ है। यसून वर्ष्ट पुष्ठा आप तो इसीडी,सहाबताने मेसु,यह सनुवाद बतने,शीप प्रनेतरप्मों आ सुका है निता

आपसा विनवायन मालियर }, कुच्या रमाकान्त गोस्रते 'नारदमाने '

अनुक्रमणिका

स्रागत	9£
किपायत – नहीं और मिसी प्रशासे हो सरता है	६~१४
स्थान निट्योचन-सृष्टिसौंदर्य, आरोग्य, सविधाएँ और	
किफायत इत्यादि दृष्टिसे निव्याचन	38-82
दिशा निर्धारण — जलनायु धूप इत्यादि विचारसे और	
आरोग्य तथा आरामकी दृष्टिसे निर्धारण	84-5 s
भूमिखण्डमें मवनकी रचना	₹97
स्थानकी स्वच्छता ••	4.8
योजनाचित्र (Planning)	₹8-52
मानचित्र-स्थलनिर्देशरू (Site Plan), योजनादशेक	,
तमा रम्या और आटा च्छेद (Sections)	२८-२९
चहिरग या बहिहरूय (Elevation)	३•-३१
शिल्प (Architecture)—संसङ्गति (Harmony)	
योग्यायोग्यता (Fitness) प्रमाणनदता (Proportion)	
तथा उपयुक्तता (Usefulness) इत्यादिको देखते हुए	
भवनका थाद्य मौद्ये बढाना	\$6~\$4
अस्तरङ्ग-सदर बैठक या दीवानधाना, शयनागार (Bed	
room) ब्यावहारिक कमरा, बरामदा, चवूतरा, या औगन रसेाइघर भोजनास्त्य, कोठी, देवालय स्नानास्त्य (Bath	
room), जीना, विभागमह इत्यादि कमरोंकी योजना और	
उनमें री स्विपाएँ	₹8-4 ६
अ दाज (Estimate) प्रतिप्यारी, भवननिर्माण समय	48-62
देका या अमानी (Contract versus Departmetal	11 1
work) उसके गुण भीर दोप	६२-६७

ठेकेकी पद्धतियाँ	€ v ~v
ठेकेका नमूना (°६ इति ^{र्} का नमूना)	47-6
नींव या युनियावनीवधी चीडाई और गहराई, इरएव किसमी मिंगे बाद, शाह, मोरम, चाहन, इरवादि सरोपरई युनिवाद, खाटी मिद्येपरकी युनियाद घोग्यडी सूचनाएँ	ን
ष्ट्रिम उपायोंसे युनियादमें मजदूती लाना	69-50
युनियादकी स्थापना	96-9-9
फांकीटकी भराई	3-1-1-1
युनियादका भीतरी बन्धाऊ काम	9 • 1 - 1 • v
चौकी (Plinth) और उसपरकी रचना	4-4-4-4
तह्साना (Celler) .	906-905
नोना और उसका प्रतिबन्ध	105-111
लक्दीका दश्चर या चूनेकी दीवालें (Framed	
Structure versus solid walls)	111-114
दीवा छॅ- पत्थर या रि	194-996
पेशराजी	114-114
पत्यरका जुडाक काम और उसके मकार-संगीन गम (Ashlar masonry), शेंबेंडे स्टरका काम (Block in course) रतहकाम-पर्ग १, १, १ अनगट टोबोंका काम (Kandom rubble)	
किफायतके छिये सूचना • •	999-974
कीण (टोंडे)	124-125
दिंगिका काम-कपादके अनुसार देंग्रेके दीबालकी चीहाई	11111
वन्धाज काम गिलायका या मिट्टीके गालेका	454-435
दरवाजे •	122-724
रिडिक्यों	134-141

खिडकियाँ, दुरवाजीकी चीखर्ट और प**छे** 989-983 हुत्रासन-पत्यरकी, लक्डीकी, पुनहडीभूत (Reinfoced) सिमेण्ट कांकिकरी, तथा पुनर्देशभून ईटाँकी 988-986 अल्मारियाँ 985-949 सामान्य सुविधाएँ 942-943 पडिचाँ 948-945 जीना-जीनेका हिसाब-सीडी, चडाय-जीने-लकडी के, पत्थरके, टाहेके, पुनर्रशीमृतकांकीटके, ईंगेंके, धूऑफ्श-च्रहों, 944-947

धोरसियों इत्यादिका मुजन

शास्त्रीय चूल्हेका नमृना फटकर चार्ते--श्रूला, ख्टियाँ, तक्ष्तियाँ, कङ्गनी इत्यादि

900-906 पाटन-गईरके सम्बाधमें आवायक सूचनाएँ, पाटनके विभिन्न ९ प्रकार लक्ष्मीकी धरन, कडियाँ, पकडें इत्यादिकी नाप, गर्डर और यीचमें काकीटकी कमानें (Jack arches), लक्डीकी पकडोंमें कीवा कांकीट, पुनर्देडीमृत (Remforced) सिमेण्ड पाँकीट, ह्यूम पाँपकी पाटन; विभिन्न प्रकारकी पाटनोंकी तुलनात्मक लागत, किनने गाले तथा कितने अन्तरपर किस नापके गर्डर जहा जाँय इसकी सारिणी 949-206

947-944

गिलावा या कफलात-चूनेका गिलावा, गिरावेकी नयी पद्धति सिमेन्टका गिलावा, जलाभेदा गिलावा, ईंटोकी दीवालके लिये सस्ता गिल'वा, रफकास्ट अथवा सीमेण्टका छरो समूप कास्ट, कोडी गिलावा (Mosaic Plaster) बेल्ब्ट्रेका खुदाऊ काम २•६-२9५

जमीन. फरी-मोरमकी जनीन, पेटेप्ट स्रोनको जमीन शहायाद तान्द्र या षटनी ठादी, पाँक्सि परा, जिलोदार खपडाँकी जमीन, ईटोकी जमीन, सबडीकी पना (Mosaic Floor), आस्मास्य अथवा अलकतेरकी जमीन २१५-२२८

छप्पर और खपडेल-एकपासी, दोपासी, चौपासी या चौकोर, मालवदी. गम अधीन छत इत्यादि छप्परके लिये व्यवहत होनेवाली लक्कीकी नाप छतसे जल चुनेशा प्रतिकार, छनकी दरारे भीर उनपर इलाज, छप्परका हाल, केवियाँ, साधन केवी, एरराम्भी देवी टोलम्भी, देवी, फीलाइकी देवा, एपसर सम्बाप्तमें सर्व साधारण मूचनाएँ, उपराग आच्छादन चासकूम (Thatched) विगटे या नाटोदार द्वेद्ध, मझ्रोली च्याडे, जस्ते श्वास इटानिटेड पनाठीहार बर्र, स्टेट इत्यादिका छपर

कमान (मेहराय)—व्हिचिहाल (Segmental), अर्दुगील (Semu circular), समयक (Flat) अन्द्राकृति (Elliptical), नोहरार (Pointed) हत्यादि कमानीडी सञ्जन

सिमण्ट कार्जीट---ग्रन्तर, सम्मिश्रण, विशे, बाद सिमॅटका विभिन्न कार्योते प्रमाण, विद्वाई, सुटाई, कांकीटपर टणनामानका असर, सिमॅट कार्योटके सम्बद्धमें कुछ उपयुक्त हान, कांकीटके फर्में

पुनर्हर्दिमृत कांकीट (Remiorced Concrete)—यूल्लाल, उपयोगिश और पं'छाद, छं'कि मोडना और तथप पमाना, फर्म्स छातन, परम पान्न द्यादिश जानकारी किने गालेने किन मोटाईश पाटन तथा उपर्ये कित अन्तराप रितमी मोटाईके छड देशे पहते दे दश गम्ब पर्से छारिशी, पान्नके जान -कार, जीने हे तीन प्रकार, कांकीनका पानीका होज द्यादि 🍌 २५२-२९९

...कार, जानके तीन प्रकार, क्रांक्रिक पानाका हाज इया।र ६० २०२-२९७ मकानकी छुनाई—रङ्गलेर, काव्लेप (Varnish) फ्रेंच ाजेले (French Polish) खुवाइ ... २९१-२०३

द्गीचकृप अर्थात् सण्हास—साद्दरसादः (Larth closets) नियापक (Lonservancy system), अलोलकं (Tushing) दा प्रसादे वियेत, सुगदोप, उत्तरा आसेत्यदारीस सुजन

विशेष, गुणदोष, उत्तरा आसेम्बराधि स्थान १०३-१३० हातेकी दीचाल (Compound wall)—विभिन्नप्रकार, कारक (Gate) का गणन, एडदिवारी, कांट्रार तथा सादी तार १००-१३१


का राजन, हडादसार, काट्सर तथा सार तार गृहसीमार तर्गत नांस्टी रचना (Dramage)—उसके स्थि जिलेश्वर राजणेको निरुपों, ट्रेंस लांहेडी निरुपों हसारिका विचार, ट्रेंस (विज्ञा) वा वास इसके सिमेज प्रकार, बसोन का पानी, स्नानागार, रसाइयमिंडा पानी और सहार्गोवेन माज्यक (Sewage) हस्वारिकी निकारी, उच्छवाण (Manhole) पारेशा पुरा (Inspection chamber) का ग्रह्म नांहरे रचना गायम मने काषण्यक स्वनास, सकलका इस्टीडरण (Purification of Domestic Sewage) रेवहरू (Grit chamber), सेल्टिक या पृत्तिकर, निरुप ् हें हैं

प्लिक्स्पेक्ट एक हमें देखेंग है, १९१९ स्पेरे रिको सङ्को होरे होनेत्र रहिन्दा भिन्न हरित स्थ हेर च्ये स्वट हीक्रें (Bear's Lathing Lathing करें, करेंग्र, गर (Deex) - - - - (Lienning) for his he बारत) बोब्द हरेला, हुनेंद्र हुनेंद्रेंग, तेष् बारता करेंग を見るとなる以上を存在するです。 क् राज्य स्कार्त रचनित्रके स्टार्ट . . . द्यारों ना सोन-देश कें, मन्या करा, देख करते, हरी, एकी 飞和 默 安庆福代 3-4-2-4 50ने महानोंकी करीत् —दुनने महारोध सरीर बलेटे 189-828 की इत्र इत्र करें हैं के कर तर की है रामको महार्क्काके इर-महत्त समार्थ करोपाँके क्षेत्रहे इन इत्ते क्षेत्रहे सर्वे इक्त 248-244 कार्यका, तका, उत्रहता रहे रा 144-200 **इस्करबाते उपयुक्त स्**चनार्व सारणीयाँ मापन सामग्री-प्या ही बाडे नाले हिर्दे रक्ष गुचर्न, पीमा इत्यदिश्ची जनकरी, पूर १९के म्बर, ब्लेंचा दिना बून पितना बहस, तिनेद अपन् वप्रता-उन्हों जनहरी, तक्की निवासन सक्कीकी रक्षा (Preserving) नम समनी समने हिमे वसुन रे व्हरियाँ दनक गुण्यमें दस्योग बातुनवृह्य-दता दराइ देश तथा फील्य प्रवेशके प्रशार गुमधर्न पीक्षा भैर रानो र देशी पत्थि। बर्रे, बैकोर सभा मोत एड र्म , द्ये आर्यन, गहर (घरन) इत्यादिनी सम्बार्द मोटाई वजन

भादेख सारिगीवी

मृति

¥09-¥23 284-884



_{हिंदी} सुलभ वास्तुशास्त्र

१--लागत

जिस समय मनुष्य अपने रहनेके लिये अपना निजी भयन बनयानेका सकल्प करता है, उस समय उसके सन्मुख प्रमुखतया हो
विकट समस्याएँ उपस्थित हो जाती है। जिनको सुलक्षाये विना
वह अपने ष्ट्र उद्देश्यको कार्य परिणत् करनेमें कभी सम्भु नहीं हो
सकता। वे समस्याए पेसी जटिल एयम् विकट होती है कि, दी
सारम्म ही से मनुष्य उनकी और ध्यान न हे तो अगि चलक्र् उसके कृत संकर्प में बढ़ी-बढ़ी बाघाएँ उपस्थित हो जाती है।
जिनके कारण उसे अपने किये पर अययन्त पश्चात्ताप करना पढ़ता
तथा भयद्भू हानिके साथ-साथ वित्तके आनन्वते एयम् मनोनीत
आशामय कत्यनाओंसे सत्तके लिये हाथ योना पढ़ता है। किन्द्र
यदि आरम्मों ही मनुष्य उनकी और ध्यान रखता हुआ भवन
निम्माणके मनोर्प की पूर्तिका विचार करे तो उसका चही काय
अत्यन्त उत्तम, आनन्ददायी और आशामय रूपसे सम्पन्न होता है।

किसी भी कार्यको करने का सकल्प करने के पृट्वं मनुष्यको अपनी शक्ति-परिस्थिति प्रयम् आयस्यकताका अन्दाज लगाना पहता है। याँ तो इस आशामय जगतमें मनुष्यकी आयस्यकताप कभी कम नहीं होतीं। तथापि जो आयस्यकताप उसकी शक्ति एवम परिस्थितिकी अधिकार सीमामें आती है वे अवस्य पूर्ण रोती है और मनुष्यको उन्हींसे कुछ आशा करनी चाहिये तथा उन्हींको सन्मुख रखते हुए अपने जीवन सौंख्यका मार्ग स्थिर करना चाहिये।

उदाहरणार्थ,-- "अपने निवासके लिये भवन निर्माण करना ।" इस आवश्यकताकी पूर्तिका सकत्य करनेके पूर्व मनुस्यको अपनी आर्थिक परिश्चिति तथा अनिवाय आवश्यकतार्व इन हो वार्ताका आरम्भस ही अन्याज कर रेना चारिये। आधुनिक जगवमें पूंजी ही मनुष्यमात्रकी भवल शक्ति है। अतः पहिले उसका अन्वास लगाते हुए उद्दिष्ट भवनके आकार-प्रकार-सीन्द्रयं एवम् आवश्यक सुग्र साधनीका आयोजन और निव्याचन करना चाहिचे। यह नहीं कि, पूजी है,-एक हजार रूपये और आयोजन किया इतना लम्बा-चौटा कि, उसम पूजीसे अधिक सर्च हेंडे। यदि सीमाग्यसे 'पूजी'का कोई प्रश्न सन्मुख उपस्थित न है। और पर्याप्त रूपसे खर्च करनेकी गुन्नाइश हो, तो भी यह देखना आय स्यक है कि, हमारा (Scheme) कार्यक्रम क्या है! हम अपने नियास गृहमें किन-किन बाताकी आयश्यकता है और उनके छिये एमें फितना अथ स्यय करना उचित एवम आवश्यक है ?? यह नहीं कि पैसा खुव सुआ, इसलिय झॉकते चले उसे भेकड़ीके साथ अन्याधुन्द । इस मकारकी नीति धारण करना भी पूर्माका अप व्यय करते हुए मूर्वता मोल छेना है।

हर्न्हों वो समस्याओं को इष्टिकोणमें रखते हुए सयनिमर्माण-का सकत्य करनेक पृथ्यें उसमें कार्येहपमें छाई जानेवासी शेजनाओं की घान रखकर तद-पीत्ययें होनेवासे एखंका एक अन्वाजी ध्वीरा रुगाना पहता है। जिसके छिये बाढे अनुमवके पहाल स्वपतिवांमें सुद्ध साधारण नियमसे घना रखें हैं। जो मत्येक मनुष्य समझ सकता और उनकी ठारण छेकर अपने छिये उपयुक्त प्रयम् अपनी झाकी है भीतर निवाम स्थान बनवाने के छिये उसके सर्चका अन्वाजी ध्वीरा बंडा सकता है। प्रस्तुत इरतकके सेमी पाठकों के हितायें हम उन नियमों को नीचे उकृत कर मेते हैं—

मुल्य सूचना-जिस भवनका मृजन करना हो, उसके घोकीकी बाह्यगत् छम्बाई-बीडाईका परस्वरमें गुणाबार कर पर्यक्रुटमें उसका क्षेत्रफल निकाल ले। पश्चात् जिस श्रेणीका भवन बनाना हो उसके अनुसार उत्त क्षेत्रफलसे निम्नलिखित दरोका गुणाकार कर दे। ऐसा करनेसे इष्ट खर्चके व्यौरेका अन्दाज निकल आता है। सम्भव है कि, इन दरोंमें देश-काल एवम् पात्रको देखते हुए समयानुसार कुछ परिवर्तन करना पढे तथापि स्यूल मानसे अन्दाज रुगानेके लिये इन दरोंका अच्छा उपयोग होगा, इसमे सन्देह नहीं।

१ पत्थर अथवा पक्के ईंटोंकी चूने से जुडाई, बाहरसे सिमेण्ट की दूरजें बनाना, भीतरसे चूने का गारा देना तीन इश्री चूनेके काक्रीट पर शहाधाशी पलस्तर का फर्श, काँच-चहर इत्यादि से वनने वाले खिडिकियों के कपाट, सागवानी तरनवन्दी पर मगरीली खपढाँका छुप्पर, इत्यादि समस्त आवश्यक एउम् उत्तम भवनके लिये उपयुक्त तथा साधारण नक्षीके काम सहित १० से १२ फुट केंचे, जिसके थोकी की कँचाई सीन फुट हो। कामम प्राय ५ रुपये प्रतिवर्ग फुटके हिसाबसे खर्च बैठता है।

२ पत्थर अथवा पक्षे ईटॉकी चूनेसे जुढाई, वाहर सिमेण्टकी दरजें, भीतर चूनेका गारा तीन हुन्ती काकीटपर शाहावादी पलस्तरकी फर्शवन्दी, पनालीदार चहराँपर मगरीली खपडाँके छप्पर बैठकलाने मात्रकी खिडकियोंके कपार्टीम काँच अथवा तावदान की नियुक्ति, अन्यान्य कपाट सादे अथवा 'शटर 'हार, ९ फुट ऊँचे, जिसके चौकीकी ऊँचाई २ फुट हो, भजवृत किन्त सीन्दर्यकी दृष्टिसे गाँण काममें, प्राय 80 क0 प्रतिवर्ग फुटके हिसाव-से खर्च घेठता है।

२ पेटमें सागवानके लड़े देकर चतुर्दिक्से पत्थर अथवा पके ईटोंकी मिट्टीके सहारे जुड़ाई, बाहरसे चूने अथवा सिमेण्ट की वरजें. भीतर मिट्टीका गारा, कमराँके अर्द्धभागमें बाह्य पर चूनेसे युक्त शहाबादी प्रक्तर। शेप अर्द्धभागमें बाह्यकामय फश, मगरीकी अच्या नतीवार कीवेलुअंकि छप्पर, विडाक्योंके कपाट सादे। ८ फुट ऊँचे -जिसके चीफीकी ऊर्चाई १॥ फुट हो, काममें माय २॥ रु० मतिवर्ग फुटके हिसावसे खर्च बेटता है।

१ प्रथम श्रेणी—२००० x ५ ≈ १०,००० रुपेरे द्वितीय श्रेणी—२००० x ८॥ = ९,००० ,, मुतीय श्रेणी—२००० x २॥ = ७,५०० ,,

यही यदि हमें इसी धरमें दो मिक्कि इमारत बनवानी हो तो उसमें श्रेणी विनेषके हिसाबसे निम्न लिखित लागत बैठेगी:—

> भ्रयम श्रेणी—२००० × ५ + २००० × ४॥। = १९,००० रुपये द्वितीय श्रेणा—२००० × ४॥ + २००० × ४॥ = १७,००० द्वतीय श्रेणी—२००० × ३॥। + २००० × ३॥ = १४,००० "

कहीं-कहीं विदिष्ट आफारक इमारती खण्डोंके हिसाबसे लागत निकार नेकी परिवाटी है। इस परिवाटीम एक-एक इमारती राज्य बीचारकी भीतरी स्ववहारोपयोगी जगहके बराहर माना जाता है। यह जगद माग ५० वर्ग कुटके बराहर मानी जाती है और इसी हिसाबसे अधाद ५० वंग कुटका एक सण्ड मान कर सथा दीवालके लिये १५ से लेकर १० प्रतिशत तककी जमीन और पकड़ी जाती और प्रत्येक खण्डका लागत दाम कृता जाता है। याने इस हिसाबसे प्राय ६४ वर्ग फुटका एक हमारती खण्ड निर्वारित कर उसके हिसाबसे सारे भवनकी लागतका अन्याज निकालते हैं। इस प्रणालीके प्रथम भ्रेणीक भवनको प्रत्येक खण्डके पीछे १२० र, द्वितीय श्रेणीके भवनको प्र ख पीछे १८० र तथा हतीय श्रेणीके भवनको प्र ख पीछे १८० र तथा हतीय श्रेणीके भवनको प्र ख पीछे १८० र स्थानत दाम वैठता है।

इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं भवन का लागत दाम घन फुटोंके हिसाबसे निकालनेकी भी परिपाटी है। इस पद्धतिमें जमीन पर बना हुआ मबनका सम्पूर्ण माग एक सन्दूकनुमा समझ कर उसकी घनफुटोंमें नाप ली जाती है। उसमें 'सहन ' इत्यादि माग भी गणनामें आ जाते तथा कैंचाई जमीनसे लेकर दीवालकी जपरी मिलान तक पकड़कर उसमें छवकी आधी कचाई जोड दी जाती है। यदि छत पकड़ कर उसमें केंचाई जो तो गचके कठरों की पूरी केंचाई पकड़ी जाती है। लम्बाई नौडाई की गणनाके लिये चदूतरे की मिला ली जाती है। लम्बाई नौडाई की गणनाके लिये चदूतरे की नाप ली जाती है। लेक्डा मिलाकर सम्पूर्ण मवनका घन फल निकाल लिया जाती है। इस हिसाबसे—

प्रथम श्रेणीके मदानको—५ आने द्वितीयश्रेणी ,, ,, ४॥ आने द्वतीयश्रेणी ,, , ४॥ आनेके करीव प्रति धन फटके हिसाबसे लागत बैठती है।

उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रथम और द्वितीय श्रेणिक मवनांम इस निर्धारण प्रणालीक हिसाबसे प्राय पकही लगत पढ़ती है। इसका कारण यह है कि, मवनकी पत्येक श्रेणिक अनुसार उसकी ऊँचाई तथा उसके कारण निकलने वाले घनफल की वजहसे प्राय उसकी लगतके प्रमाणम ही कमी-बेदी होती रहती है। अस्तु। भवन निर्माणका अन्दाजी खर्च कृतनेके पहिले सबसे प्रथम एक बात और ध्यानमें रखनी पडती है। यह यह है कि, भवनमें जितनेही बड़े-बड़े कमरे निकाले जाँव उतनाही लागतकी दृष्टिस कम खर्च धडता है। धर्मशाला, पिकाश्रम अथवा किराया उगा हुनेकी दृष्टिसे बनाये जानेवाले बड़े-बढ़े सवनोंम,-जिनमें होटे-हुनेकी इप्ततंत्र कमरे बनाये जाते हैं अधिक खर्च बेडता है। इसका कारण यह है कि, मवनमें जितनेही अधिक कमरे बनाये जायगे, उतनीहि वृंवाले बड़ेंगी, उनके लिये अतिरिक्त साभन-सामग्री एक्य होगी कपाट, बरवाजे, तिवकियां बढ़ेगी तथा उससे क्षयोंका व्यय अधिक होगा।

२—किफायत

यां हो अधन निम्माण कार्यम अधिक पूजी होगाई। करती हैं किन्तु सायही साथ उस झारते अनमिद्रा होने के कारण यथेष्ट रुपसे धनका अपस्ययमी हो जाया करता है। यह तो मानी तुर वात दें कि, जो शीकीन अपने रहने किये अयन निम्माण करवाने सकत्य करता है, वह अपनी शाकिमर उमके निमित्त परवाद माण म पूजी हकही कर रखता है। किन्तु इस शान्यसे नितान्त अन मिह्न होने के कारण जो काय उसकी उस समिति पूजीम होना चाहिये वह नहीं होने पाता और स्पर्में उसकी पूजीका पर क वया हिस्सा अपस्यय होकर निकट जाता है। यह कार्य एक परमा कार्य है, जो बात-बातमें पेसा मांगता है। यह कार्य एक परमा कार्य है, जो बात-बातमें पेसा मांगता है। यहाँ उसके निकटनोर भी कर ममुस्पक्री अवस्थवता आ परती है, यहाँ उसके निकटनोर भी कर ममुस्पक्री-पूक्तांका अवस्थव हेना परता होने कारण परने पहुक ममुस्पक्री-पूक्तांका अवस्थव हेना परता है। महान मारिककी अनमिहतालों होने प्रवास स्थाप कर अपनी होने कारण नमारिककी अनमिहतालों होने होति होने कारण नमारिककी अनमिहतालों होने होति होने हिए स्थान-स्थान मारिककी अनमिहतालों होने होलियों मरने हिए हैं। उनहें-अपनी होलियों मरने हिए हम स्थान-स्थान

पर गुआइरों रहती है। काय बृहद्-जटिल एवम् मोटीसी पूजी खाने वाला होनेके कारण मालिकको यह पताही नहीं लगता कि, उसकी पूजीससे कितना औरा वस्तुत भव्न निर्माणके निमित्त् सर्च हुआ है और उसम जितना कार्य हुआ है, वह उतने मूल्यका है या नहीं। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं तो किंचित दुर्छक्ष एवम अनामिज्ञताके कारण अफलातूनी सर्च हो जाया करता है। उसी सर्चको बचा-नेकी दृष्टिसे पाठकोंको निम्नलिखित घातोंका ज्ञान होना आवस्यक है। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि, मकान मालिक मकान वनवाते समय केवल किफायत ही किफायत देखे। उसे सर्वदा यह ध्यान रखना चाहिये कि, भवन निर्माणके कार्यमें किफायतपर दृष्टि रखनेके साथ-साथ वह उसकी मजबूती-पुस्तई पर भी यथेष्ट ध्यान दे। क्योंकि, अधिकाँश रूपसे यह बात देखनेमें आती है कि, जो भवन सुदृढ, सुसम्बद्ध और ठीस रहते है वे चिरजीवी होते हुए सुन्दर-सुविशाल, अधिक पूजी खाये हुए किन्तु तकलादी भननोंकी अपेक्षा विशेष सस्त सिद्ध होते हैं। तकलादी सुन्दर और विशाल भवन बनवाना श्रीमानोंको ही बर्गास्त हो सकता हुं,-गरीबोंको नहीं। वे लोग उनकी प्रतिवर्ष मुरम्मत करवा सकते और उसके भीत्यर्थ होने वाले वार्षिक खर्चका भार सह सकते हैं। किन्तु गरीबोंके लिये यह खर्च सहना नितानत दृश्यार और असम्मय है। किप्तायत उसी जगह की जा सकती है जहाँ यह आवश्यक प्यम् उचित हो। सतर्कता प्यम् शास्त्रज्ञान रोनेसे ही किप्तायतकी पूर्ति हो सकती है और उसीका दिग्दर्शन करानेके लिये नीचे लिखी छुछ आवश्यक षातोंकी ओर पाठकोंका ध्यान आक्रप्ट किया जाता है —

र भवनकी लम्बाई-चौडाई जितनी ही अधिक मिलती-जुलती हो, उतनाही कम खर्च उसके निम्माणम बैठता है 'तद्ग और लम्बाकार भवन चौकोर भवनोंकी अपेक्षा अधिक महेंगे पढते हैं। उदाहरणार्थ मान लीजिये कि एक मवन ८० फुट लम्बा और १० फुट चौडा है तया दूसरा भवन ४० फुट लम्बा और ४० फुट चौड़ा है, तो दोनोंही भवनोंका क्षेत्र फल सर्व्य साधारणरूपसे १६०० फुट,-बराबरही होगा । किन्तु यदि बाहरकी दीवालॉकी नाप हिसावमें लेकर दोनों सप्तोंक दीवालॉकी चोडाई १॥ फुट तथा उँचाई २० फुट पकड़ी तो पहिले सवनकी बाहरी दीवालकी नाप—

लम्बी दीवालॅ--१×८०×१॥×१०=४८००

नाटी ,, ,,—२×२०×१॥×२०=१००० कुल नाप ६००० घ० फु० इसी प्रकार दूसरे मजनकी घाहरी दीवालकी नाप'—

8×80×511×40=8500 ao 220

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, पहिला क्षेत्रफल दूसरेकी अपेक्षा सवाया हो जाता है।

इसके अतिरिक्त चीकोर भयन शीतकालमें गरम तथा शीम अनुमें ठण्डा रहता है। उसका छत सादा और कम सर्वमें वनकर सुन्दर दिखार है। स्वतक अत्वर्गत कमर्पेकी अन्वर्गत कमर्पेकी अन्वर्गत प्रमुक्त रिवा है। भवनके अन्वर्गत कमर्पेकी अन्वर्गत प्रमुक्त रिवा है। भवनके अवेद्वा चीकोर भवनम यहत ग्री कम रहता है उसके कारण निवास प्यम् ध्ववद्वार किये चीकोर भवनम यहता है और उसके कारण निवास प्यम् ध्ववद्वार किये चीकोर भवनम यहता है और उसके कारण निवास प्यम् ध्ववद्वार किये चीकोर भवनम यहता है कि चीकोर भवनम यहते ही साथ यह मी ध्वाममें रखनेकी वात है कि चीकोर भवनने छिये भी यह नियम प्रक मर्प्याचा विशेष तक ही लागू रहता है। यदि वह भवन विशाल हुआ तो मध्य धर्मीय कमर्पीम यथेष्ट प्रमुक्त चीकोर कमर्पीम प्रमुक्त कारण स्वत्र प्रमुक्त कारण स्वाच प्यम् औगन रस छाडने प्रदर्भ में यह स्वत्र अयवा स्थान स्थान स्थान पर सहन प्यम् औगन रस छाडने प्रदर्भ क्रियों क्राकी जैवाद भी बद्द जाती है और किसी हुक वाद सर्थ भी बद्द जाती है।

२ एक मित्रिले मवनकी अपेक्षा उसके आपे क्षेत्रपाल पर वोमित्रिला भवन उत्तमताके साथ और कम सर्चम निर्माण होता है। इसमें सुविधा यह होती है कि, इस प्रकार की व्यवस्थाम नींव और छतका खर्च वच जाता है। जमीनके जपरसे वहनेवाली नालियों, तथा छतकी प्रनालियों लिये भी इस प्रकारके वो मिन्नले मवनमें अतिरिक्त स्वय नहीं करना पडता। सामान्यता वो मिन्नले मवनों अतिरिक्त स्वय नहीं करना पडता। सामान्यता वो मिन्नले मवनों किये जमीन भी कम लगती है। नगर और राहरोंने बनाये जाने वाले मवनोंकी दृष्टिसे यह यिशेष लामजनक पवम सुविधा की बात है। पाय यही तत्त्व आगे चलकर तीन मिन्नले सपनतक का किसी प्रकार लागू होता है। किन्तु इससे अधिक मिन्नलेंक मवन बनवानेके लिये नींव खूब सुदृद्ध-पुरती प्रवम् गहरी मरनी पढती है। साथ ही साथ दीवालोंकी मोटाई भी यथेष्ट प्रमाणमे बदानी पढती है। जिसके कारण खच बढ जाता है।

रै भवन निर्माण का खर्च कम करनेके लिये उसके मञ्जिलोंकी कँचाई कम कर देना एक अत्यन्त सरह एयम् उपयुक्त साधन है। किफायत की ओर ध्यान रखते हुए जो मबन बनवाना हो, उसकी कँचाई ७॥, ८ फूट तक परर्याप्त हो जाती है। किन्तु चयूतरे की कैंचाई में किसी तरहकी किफायत नहीं सीचनी चाहिये। कारण आरोग्यकी दृष्टिसे चवूतरेका यथेष्ट्र रूपसे ऊँचा रहना ही आवस्यक है। मिन्नल जितना ही अधिक कैचा होगा उतनीही धन फुट चायु उसके अन्दर समायेशित रहती है। किन्तु इस प्रकारके समावेश की अपेक्षा उसे खेलनेको पर्याप्त जगह मिलना आरोग्यकी दृष्टिसे विशेष महत्व रखता है। अतः इस सिद्धान्तको सन्मुख रखते हुए भवनमें जो खिडकियाँ बनवानी हो वे बढ़ी ओर विज्ञे-पतया ऊँची बनवानी चाहिये। वम्बई-कलकत्ता आदि शहरोंमें जो भवन बनवाये जाते हैं। उनकी खिडकियाँ प्राय मिललके तलेतक ऊँची रखी जाती है। आरोग्य की दृष्टिसे यह ध्यवस्था नितान्त अच्छी और उपयुक्त है। ऐसी खिडिकियोपर कलमदान रखनेसे उनके ऊँचे होने पर भी ये नितान्त सुन्दर प्रतीत होती है।

४ इसके अतिरिक्त लगतमें किफायत करनेका एक उपाय यह ऐ कि, मवनकी बाहरी दीवालें जलवायुके भमाय तथा चोर हत्यादिके उपद्रवसं वचनेकी दृष्टिसे मलेही पर्यातहरू से मोटी दनाये, किन्दु भीतरी दीवालें 8॥ इन्नसे आपिक मोटी न रहें । हों, यदि वैसीही आपरयकता बोच हुई तो, ९ इन्ह्री मोटाईके पहुदे वात्र्य सकते हैं। हुण्यर-छुत अथवा मिलिका भार सहनेके लिये इन पदवाके पेट्से कोटे अथवा एक हाँक समे-लग्भी हत्यादि देनेसे काम मली माति और सस्तेम चल जाता है।

५ जिस जगह जो माल अधिक और कम स्वयं मिल सकता हो उसका उपयोग करनेसे भी खचमें परयांत वचत होती हैं । उसकर जार मुन्त होती हैं । उसकर जार मुन्त होती हैं । उसकर जार मुन्त होती हो यहां परयर का ही यिशेष रूपसे पर्योग करने से तथा जहाँ उसकी कभी हो और धह महैंगा पढता हो वहाँ हैं होंकाही व्यवहार करनने परयांत आर्थिक बचत होती है । कितनीही जगह नर्ज़ा-नाले इत्यादि सिक्ट होनेसे वहाँ बालू-कहूड-गिट्टी इत्यादि साधन सुस्प्रमात सिक्ट होनेसे वहाँ बालू-कहूड-गिट्टी इत्यादि साधन सुस्प्रमात मात हो जाते हैं और साधही जलका अभाव न होनेंक कारण यदि बहाँसे रेस्वे स्टान दूर न हों तो वहाँ सिनेल्ट विदाय रूपसे सस्ता उपल्व हो सकता और कांकिटका काम विदाय मस्ता और अन्दात हो सकता है।

६ भयन निर्माण करवाते समय, सबसे आवरयक दोम प्यम.
महत्त्वपूण वात ध्वानमं रखने योग्य यह ६ कि, जब कभी काम
आरम्म करवाता हो तब यह ध्यानमं रखे कि, जो काम छोग जाय,
असका बैटवारा योग्य प्रमूस सुचित देंगले हो। यह नहीं कि जुकारे
करने वाले कारीगरको सन्त्रासीका और सन्त्रासको पेत्रास्त्रका
काम हे विया जाय। प्रस्तुत जो जिस नियाका कारीगर हो
उसे वर्षा कार्य मार हेना च्याहिय। साध्यही साथ यह भी
होना चाहिये कि वरण अरनेक साधारणमें कार्यक छिये
एक अधिक येतन याला सहतायान कारीगर पेत्रासक ही
नियुक्त
किया जाय। कारण पेसा करनेसे किकायतक बनाय उस्ट
अधिक द्रस्य हानि हारी है। पस-देम मामूली कार साधारण-

नवसिखिए और-स्वल्प वेतनी पेशराजो द्वारा भी हो सकते है और उनके नियुक्तिकरणसे कामकी पूर्तिके साथ-साथ अर्थकी भी यथेष्ठ वचत होती है।

७ छागतमें कमी होना बहुत कुछ अशों में मौसिम पर भी निर्भर रहता हे । उदाहरणार्य;—जाढेका मौसिम । इस मौसिममें दिन छोटा होता है। मजदूर छोग भाषः ८ बजेसे पूर्व काम पर नहीं पहुँचते तथा सायद्गालको भा वजे ही, अन्धेर होनेके पूर्व घर चले जाते हैं। अतिरिक्त इसके संधेर बढी शीत पडनेके कारण काम पर आते ही उनसे पूर्ण परिश्रमके साथ कार्य नहीं होता। हाथ-पर अंकडे रहनेके कारण वे कुछ शिथिल रहते हैं। किन्तु यही गर्मिक मौसिममें दिन वढ रहता है और वे सरलतासे ७ ही बजे अपने काम पर जाते हैं एवम सायद्गालके पूरे ६ वजे तक काम करते रहते हैं। यदि इस अवधिमें दोपहरकी छुटीके १॥-१ घण्टे बाद भी दिये जाँच तोभी माय १ घण्टे से कपर अर्थात जाढेके मौसिमकी अपेक्षा गर्मीमें सवाया काम होता है और व्यय की दृष्टिसे २० से लेकर रंप प्री चदी तक मजदूरीमें बचत होती है।

द कायका आरम्म होतेही नियम-स्यवस्था प्यम् समुचित साय धानी रखनेकी भी नितान्त आवश्यकता है । उवाहरणार्थ कीनसा माल कितना आया और उसमेंसे कितना खर्च हुआ, रोप माल कहाँ रखा गया हत्यादि यातेका त्यौरेवार हिमाब रखना चाहिये। साथही भाव कीनसा काम कितना व्यय करनेसे हो सकता है, उसके करनेमें जो व्यय हुआ है वह बस्तुत समुचित है या नहीं, यदि खर्च अधिक वैद्या हुआ है वह बस्तुत समुचित है या नहीं, यदि खर्च अधिक वैद्या हुता है तो क्या, इत्यादि वातोकी जाँच प्रमा हान सव्यव रहना चाहिये तथा इम बातका प्रयत्नकरना चाहिये कि, यदि किसी कायमे आशासे अधिक व्यय होता है, तो उसे कम करनेके लिये कोई ऐसा उपाय हुँढ निकाल जिससे काम भी अच्छी तरहसे निकल जाय और व्ययभी कम हो। देनिक वेतन

पर नियुक्त किये गये मजदूरों मेंसे यदि कोई मजदूर काम धुराता हो और केवल दिनकी अविध पूरी करताहो हो उसे तत्काल कामसे छुट्टी देनाही उसम है। कारण यह किसी न किसी तरह समय पूरा करनेकी चेष्टा करता है, काम नाहीं! फल यह होता है कि, उस काम के पूरा होनेमें दिन अधिक हम जाते हैं और पूजीका आदासे कथिक हिस्सा उस कामके मीत्यय जितना सर्च बैठना चाहिये उससे अधिक, च्यर्थमें व्यय हो जाता है।

९ एकवार आरम्म किये तुए काय को किसी कारणवशरोक रखना मयानक हानिकर है। अतः प्रत्येक दिनका कार्य शेप होते ही पहिले यह जाँच कर छेनी चाहिये कि, दूसरे दिन जो कार्य आरम्भ होनेवाला है उसके लिये आवश्यक साधन-सामुमीमें से कोई वस्तु कम अथवा विल्युल टी सूक हो नहीं गयी है। यदि पेसी कोई बात हो तो उसे उसी समय और उसी दिन मैंगवा लेना चाटिये और यदि यह इतने शीघ उपलब्ध न हो सके सो दूसरे दिनके लिये कोई ऐसा कार्य निर्धारित कर रखना चाहिये कि मजदूर लोगोंको उस चूकी हुई अथवा कम पडी हुई साधन-सामग्रीके लिये अटक कर घेडे न रहना पटे। विनमरका काम समाप्त होते ही मजदूरोंको छुट्टी देते समय उनके मुकदमाको घुलाकर इसरे दिनका कार्यप्रम निधारित कर रखना चाहिये। जिसमें यूसरे दिन काम पर आये गुए मजदूर कामकी जानकारीके लिये क्के न रहें। ताल्पर्य यह कि, मायेक दिनका कार्य समात होते ही दूसरें दिन आरम्म होनेवाले कार्यकी उसी समय व्यवस्था कर रखना विशेष आवश्यक और स्ययका हमिसे काफी किफायत करता है।

१० यदि दरवाजे-सिडाकियाँ आहिके चौटाई की नाप, जहाँ तक सम्मय हो, एकही रखी जाय ता उसम कारीगराँको कार्य करनेमें विदेश सुमीता होता है। साथ ही साथ उनके प्लाकारमे मयनका सीन्दर्य भी विदेश रूपसे बड जाता है। इन वो बाककि अतिरिक्त एक तीसरा लाम यह होता है कि, एकही चौडाईकी सिडिक्यों अथवा दराजोंके कपर जो कमाने, छाजन इत्यादि लगती है, उनेक आधारेक लिये व्यवहत होनेवाली तग्तियों का आकार माय एकही होनेके कारण वे अल्प सरयामें लगती है. और उससे सर्चेकी बचत करनेम पर्थ्याप्त सहायता मिलती है।

११ पेशराजिक काममे, दरजाँको खोदकर, उन्हें पुन भरनेकी अपेक्षा उनका सुजन करते समयही यदि थोडी सतर्कता रखकर उन्हें भठी मोति काटते छुए गुनियाँम ठे लिया जाय तो नया माल खर्च न होकर पुराना माल नष्ट न होते हुए नयी दरजे मरनेका खर्च पवम मेहनत बच जाती है । साथही साथ मजबूतीकी हाष्टिसे भी यह उपाय विशेष श्रेयस्कर सिद्ध होता है। यदि ऐसी ही आयश्यकता थोथ हुइ तो १८ घण्टे पश्चात वरजोंको करनीसे घोट हेना चाहिये।

१२ परिष्ठिपति एवम आयश्यकताको देखते हुए जो भी कार्य कराना हो, उसका विचार आरम्भमें ही सम्पूर्णक्रपसे कर लेना चाहिये तथा एक पक्षा कायकम निधारित कर उसीपर अन्ततक चलना चाहिथे। यह नहीं कि, क्षण-क्षणपर कार्यक्रममें रदोवदल होता चला जाय। ऐसा करनेसे समय और अर्थ दोनोहीकी हानि होती है। एकबार बने हुए कार्यको युन नष्ट करना और उसकी जगह दूसरी योजना करना, नाल और मजदूरी दोनाहीका अपव्यय करना है।

१२ व्रवाजोकी कँचाई ६ फुटकी रखना पर्यात हो जाता है। कर्टी-कर्ही वह निष्मयोजनही ६॥ से लेकर ७ फुट तक रखते हैं। यों तों यह ५॥ फुटही यथेष्ट है। किन्तु सर्व साधारणस्वसे ६ फुट रखनेम कोई हानि नहीं। खर्चकी दृष्टिसे विचार करनेपर साधारण-तया दीवालके लिये मति वर्ग फुटके हिसाबसे ७ आने खर्च वैठता है, किन्तु वही, द्रवाजेके मतिवर्ग फुटके लिये माय १। ६ अर्यात् दीवालकी अवेक्षा पचगुनी लागत पढती है। अत इससे यह स्वष्ट हो जाता है कि, दरवाजे की ऊँचाईमें जितनी किफायत की जाय उतनी ही यह व्ययकी दृष्टिसे विशेष सन्तोष जनक सिद्ध होती है।

१४ भवन निर्माणम जितनीएी नाइगीसे काम छिया जाय उतनीती खर्चकी यचत होती है। गोछ अथवा अठ-पतेलुए भवनमें आगे-पीछे कोण निकाछने पडते हैं। जिसके कारण एक अधिक बैठ जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकारक मवनीके छप्परका अठता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकारक मवनीके छप्परका अठता है। है। साथही साथ उससे बसाती पानी ट्रफनेकी सम्मायना राजी है।

१५ आगे चलकर यदि कोई मिन्नल बनवानेका विचार हो तो आरम्मेमी पुछ अधिक स्वयकर छत पर छप्पर लगाव हेना चाहिये। जिसमें जिस समय मिन्नलका निर्माण करना हो उस समय पत्रकार किया हुना काम स्वयं नहीं जायगा। छत्तका रुष्ट भाग मिन्नलकी सतह, मूमाग-फर्स बन जायगी, और परामद्दे निकालनेसे दीवाले हो आयँगी। इसके विपरीत कार्य करनेसे एक वार चटाया हुआ छप्पर तीयकर यदि मिन्नल बनानेका विचार किया जाय तो सारीकी सारी मजदूरी तो व्यर्थ जाती ही हिम्मायही साथ आरम्में लगे कुण माल का ४० प्रतिशत माग भी हाथ नहीं लगत।

३--स्थान-निर्व्वाचन

मया निर्माण करानेके पृथ्वे उसके लिये उपयुक्त स्थान निवा चन करना एक बढ़ा जटिल-परिम्नमपूर्ण और आदरवक कार्य है। दाहरों अथवा करबोंने यदि बीच बस्तीम पर बनवाना हो तो उसमें मनुस्यको घहाँ की बस्ती की आनुष्कृत्क परिस्थिति पर निर्मर हो जाना पढ़ता है और जो भी तथा जितना भी स्थान मिले उसे अपना सीमाग्य समझकर अपना संकृत्य पूरा करना पडता है। फिन्तु जहाँ नयी वस्ती होती हो तथा जहाँ स्थान निर्वाचन के छिये-पर्याप्त गुञ्जाइश हो वहाँके छिये शास्त्रीय इष्टिसे निम्न छिखित वातोंपर ध्यान रसना विशेष आवश्यक हैं —

यह एक साधारण नियमसा हो गया है कि, जो स्थान च्यापारादि कार्योंके लिये उपयुक्त समझा जाता है वह आरोग्यकी दृष्टिसे अत्यन्त हेय पवम हानिकर सिद्ध होता है। व्यापारकी दृष्टिसे यदि स्थानका निर्द्याचन किया जाय हो कितनीही बार ऐसे स्थान वेखनेमें आते हैं, जो आज उजाड-जबड़-खावड एवम् मैदानके सहस्य प्रतीत होते है। किन्तु आगे चलकर निकट भविष्यमें यादे उनके सिक्षिकट कोई नया मार्ग, स्टेशन, वाजार अथवा ऐसेही सार्व्व-जनिक हलचलके केन्द्र खलनेवाले हो, तो वेही स्थान वडा महत्व प्राप्त फरते है और आरम्भिक दशासे उनका मृत्य सौग्रना अधिक वह जाता है। किन्तु यह एक ऐसी बात है, जो बड़े ही अनुभव तर्क-शान एवम् दूरवर्शिताके पश्चाद मनुष्य जान सकता है और उसके अनुसार अपने लिये उपयुक्त स्थानका निर्व्याचन कर मकता है। तिसपरभी निश्चितरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि. उसका निर्व्याचन ठीक ही हुआ है। कतिपय प्रसद्दीपर उसका सारा अनु-मय-दूरदारीता और तर्कज्ञान एक किनारे रह जाता है और वह अपने प्रयत्नमें अयशस्वी सिद्ध होता है।

इससे अच्छा और सरलमार्ग तो यह है कि, किसी परिचित और सार्व्यज्ञिक मार्गेषर मूमि खरीइ छैं। इससे लाम यह होता है कि उस स्थानविद्योषकी सम्पूर्ण जानकारी; उदाहरणार्थ, चहुँ किस म्रेणीक लोग रहते हैं, किरायेका दर क्या मचलित है, उसे देखते हुए यहां भूमि छेना लामशायक होगा या नहीं, अहोस-पद्योस में कीन और किसे लोग रहेंगे, वहाँ की जल वायु तथा स्वास्थ्य कैसा है, इत्यादि पाठाँका समुचित झान सहज्ञहीम हो जाता है। तथा यदि पुजीका यथेष्ट सुद न निकल सका तो कमसे कम रकम बहे साते नहीं जाने पाती। बह लगती है सो हुछ न कुछ ले ही कर उठती है। स्थापार की दृष्टिसं यदि भवन निर्माण करवाना हो तो यह पकही बढी गृद्ध्यिक उपयोगमे आने लायक न बनवाकर ऐसा बनवाना चाहिये कि, जिससे उसमे कमसे कम मध्यम केणीके पाई कुटुम्द सहजम और आराम पूर्विक रह सकें। उसकी एवना पक खण्ट (flat) कीमी हो और उममें तीन-चार कमरों की पृथक्-पृथक् चेसी स्वयस्था की रहे ताकि उनमें उक्त कार्यित पाई कुटुम्द स्वतन्त्रता पूर्विक रह सकें। इस पद्धतिसे मधन निम्माण करवानेसे किराया अधिक मिलता है तथा इस यासका मय नहीं रहता कि, कहीं घर सार्टी तो नहीं पड़ा रहेगा —

अय यदि व्यक्तिगत रूपसे अपनेही रहनेके छिपे भान बनवाना हो सो उस समय स्थान निर्दाधन करनेके पूर्व निप्त शिवत वातों पर ध्यान रखना चाहियं—

१ जिस जगह भवन यनवाना हो, यह म्यान ऊँचा और ऐसा ऐना चारिये कि जहाँ किसी किसमका जल उत्तर म सके और सीघा चार्रा ओर बहु जाय । गृहदे अथया समथल स्थानमें जलकोषण अधिक तुआ करता है। जिसके कारण यहाँकी जलवायु नम-सीलयुक्त और आरोग्यकी हृष्टित हानिकर शिंती है।

१ पथरीली जमीन यदावि मीवकी मजबूर्ताकी हृष्टिमे अत्यन्त अच्छी होती है और उसम जल गोवण होनेका मय नहीं रहता तथापि गर्माकि मौसिममें यह जूब तपती और रातकोभी बदी देखें याद ठवी होतीह। इसके अतिकार बाग-चर्गाचीक काममें अथवा हेने उस्के लिये मोरी बनाने ज्याप पनालिकी खुदाई करनेक कामम इस प्रकार की जमीनसे यहा प्रास उठाना पहता है।

१ आरम्भमें बाद, पर्चाव सीन-चार पुटके नीचे कटोर अंकड अथवा चट्टान मिरुभेसे, वह जमीन नया निर्माटके स्थि अयन्त उत्तम समझी जाती हैं। उससे ह्य प्रकारकी जमीन यह होती है जिसके दीर्पमागपर मिट्टीकी सतद हो और मीचे कटार कंकडकी जमीन मिले। काली मिट्टीकी जमीन तो भवन निर्माणके लिये सर्व्ययेव निक्कष्ट समझी जाती हैं।

8 समुद्रकी सिक्षकटस्य मृति सृष्टिसीन्द्र्यकी दृष्टिसे मलेही अच्छी हो तथापि वहाँकी जल-वायु नम होनेके कारण देहमें पसीना बहुत छूटता है, जी मिचलता है और दारीर सब्देदा कृग्य रहा करता है। इसके अतिरिक्त स्थापत्यशास्त्रकी दृष्टिसे विचार करने सती जगहपर मवनका निम्मीण होनेसे, उसमें लगनेवाले समस्त लोहेके सामानीपर जंग लग जाता है और एक अविषिक्त पद्यात वह सामान नमू-भ्रष्ट होकर मकानको कमजोर बना देता है। इसका कारण यह हे कि, समुद्रकी निकटस्य मूमिमे जो वायु वहती रहती है, उसके साथ समुद्रस्थ झारमय जलके अत्यन्त सुक्त तुपार सामिष्टित रहते हैं, जो लोहपर अमकर उसे खा हालते है। वनस्पति आदि पर मी इन हुपारोंका यही प्रमाव होता है। जिसके कारण वह ऐसी जगह पत्रपर प्रमु विकने नहीं पाती।

५ नाले, तर्छेच्या, खदान सरोवर, तलाव पवस अपनी अन्तिम अवस्था पर पहुँचे हुए कुँप आदिके सन्निकट की भूमि मवन निर्म्माणके लिये नितान्त अनुपयुक्त है।

६ किसी समय जहां ख़्दान, तलाय अथवा घढासा गङ्गडा रहा हो किन्तु वह काल्की गतिसे कतवार आदिसे भर गया हो तो उसेगी त्याज्य समझकर छोड देना चाहिये। क्योंकि, पेसी जगहमें भरा हुआ कतवार सङकर विपाक्तवायु पेदा करता है तथा निसर्गतवा वहा की जमीन पुख्ती न होनेके कारण नींवेके धस जानेका मय रहता है।

७ आमरास्ते पर जहाँ मोटरजाडी, घोडे आदिकी खुव पूम-धाम रहती है, वहाँकी जमीन व्यापारकी दृष्टिसे मलेही उपयोगी हो, किन्तु निरन्तरकी चहल-पहलके कारण वहाँ जो धूल उडती है वह आरोग्यकी दृष्टीसे मनुष्यके स्वास्थ्यको अत्यन्त हानिकर है। ट योंतो निन्माचित स्थानके चतुर्दिकारी किन्तु विशेषतया परिचम दिशाकी और—चाहे वह पर्याप्त दूरी पराही क्यों न हां, गाय-ईछ हत्यादिकी छड दियालियाँ, योटेक अस्तवछ सण्डास, कीयले अथवा चूनेकी महियाँ, चमदे पकानेके कार्त्वाले, मिल हत्यादिवा होना आरोग्यकी हांटिसे अत्यन्त हानिकर है। क्यांकि, उससे जलगा चूपित हो जाती और स्थानकी शान्ति नष्ट हो जाती है। साथही निन्यादिवा स्थानके पास जच्चे वृक्ष भवन आदिका होना मी बुरा है। कारण उससे वायुको स्वतन्त्र स्थासे अभाग करनेम वाया परिचर्ता है।

९ भूमिकी सतहके नीचे, दस फुटके भीतर जलका छगना अत्यन्त युरा है। अतः स्थान निर्धाचन करते नमय यह प्यान रखना चाहिये कि उसके पास कहीं कोई कुँआ तो नहीं है और यहाँ हो तो उसका अछ भूमिकी सतहके नीचे १० फुटके भीतर को नहीं है! कारण ऐसा होनेसे जल करसने पर ऊपरकी और नीचेकी मिट्टी नीली हो जाती और एयामें नमी एयम सदी जो जाती है।

१० रेल्वे स्टेशन, सार्यजनिक मार्ग-किन्द्र जहाँ आमरएपत हम हो, पोस्ट ऑफिस, अस्पताल, वेड्स, पाउशालाए इत्यादि जहाँ से निकट हो, वह स्थान गाईस्थिक सौरपकी इटिसे औरभी अच्छा है। विगयतमा पाउशालाएं तो अवस्पदी परके सानिकट होनी चाहिये।

११ निर्पारित स्थानके सम्रिकट अलकी स्वयस्या पूरी तरहसे होनी चाहिये, यदि स्थतन्त्र एक्स मीठे अलका कुंआ हो तो बहुतरी बेहतर बात है। किन्तु यदि बहु न हो सके तो कमसे कम स्थान के सम्रिकटही एक सार्यजनिक कुआ तो अयस्पर्धी रहना चाहिये, जिसमें बारहा मास यथेष्ट परिमाणमें पानी मरा रहे।

१२ अहोस-पढ़ोस, सद्भान्त सुद्गील और अमर्गापी होना चाहिये। परि लफ्ड्रोंका जमयट एकब्रित हो तो कभी सन्व नहीं हो सकता। १३ जहाँतक सम्मय हो, जो स्थान भवनंक लिये निर्व्वाचित किया जाय, उसका सर्व्वाधिकार अपने पास रहता चाहिये। यह नहीं कि, गिरवी की जमीन मिली हो अथवा थोडी अवधिके हक-रार पर लिया हो अथवा छुळ मासिक रकम देने की इन्हों लिखी हो। यदि इस प्रकारसे ली हुई जमीन पर भवन निर्माण करनेका विचार हो तो कमसे कम १९९ वर्ष से अधिक की अवधिका पक्का पकरारनामा कर लेना चाहिये।

१४ मनुष्यको अपनी साम्पत्तिक दृशाके सुधारका अन्ताज वहुत कुछ अशाम पहिलेहीसे रहता है। साथही उसे आगे चलकर क्या-क्या अत्यधिक आवश्यकताएं हो सकती है, इसका भी अन्ताज वह बख्बी लगा सकता है। अत' आरम्भमें जिस समय वह अपने भवनके लिये स्थान निर्वोचन कर जमीन खरीदे, उस समय उसे अपनी अधिकसे अधिक आवश्यकताको देखते हुए जमीन खरीद लेती वाहिये। ऐसा करनेसे उसे अयमर मिलते ही वह अपनी आवश्यकतानुरूप अपने मवनमें ययोचित सुधार एयम् विस्तार कर सकना है। उसे वारवार जमीन खरीदने और दर-वाम करनेसी झंझट नहीं उठानी पडती।

स्थान निर्वाचन करनेके पहचात् पवम् कार्यारम्म करनेके पूर्व इष्ट भवनके लिये दिशा निर्घारण करनेका विचारणीय पश्च उपस्थित होता है, । एमरि हिन्दू धर्मा शाख्में तो दक्षिणाभिमुख भवन होना वर्ज बतलाया है। किन्तु साथही साथ यदि उसके सामनेवाला भवन उत्तराभिमुख हो तो वैसा करनेम कोई आपत्ति नहीं है, यह-भी स्पष्ट कपसे अद्भित है।

प्रमुखतया दिशा निर्धारणका उद्देश्य यही है कि, आगे घटकर उस मवनमें रहनेवाल परिवास्त्री ऋतुचर्य्यास कोई प्रास न

उठाना पढे । पाइचास्य देशोंम, यहाँ की जल-वायु अत्यन्त ठण्डी होनेके कारण दिशा निर्धारणके समय यह विचार किया जाता है कि किस दिशाकी ओर भवनका मुख निर्घारित करनेसे अधिकसे अधिक धूप भवनमें पढ सकती और अधिकसे अधिक देर तक वहाँ ठहर सकती है। किन्तु हमार भारतवर्षकी परिस्थिति पारचात्य देशसि निता त भिन्न है। यह ऊप्णता प्रधान देश है । अरु यहाँ आव इयकता यह विचार करनेकी पहती है कि, क्या उपाय किया जाग जिसम् भवनको आवर्यकतासे अधिक धूपका सामना न करना पढे। हमारे यहां सुर्य किरणांके मत्तर तापसे दिन मर तो कप्र होते ही रहते हैं। किन्तु साथही साथ रातकोमी तपन (गर्मी) से हमारा पिण्ड नहीं छुटता । दिन भर की कडी भूपके कारण हमारे यहाँ के मधनों का बाह्य भाग तथा चतुनिकस्य भूमि इतनी तपी रहती है कि, यह रात्रिमें शीघता स ठण्डी नहीं होती। दिन में भवन का बाह्य भाग एवम् सिम्बन्टस्य मृमि सूर्व्य रहिमवाके तीव नाय को जोपण करती रहती है तया रात्रिक समेप उस जोपित पवम् संप्रहित कप्णता के बाहर निस्त होते श्री उसका सयोग भवन की सिक्षकटस्य वायु से हो जाता है। परिणाम यह होता है कि, यह बायु भी उत्तत हो उद्वर्ता और भवनस्य मनस्या के लिये अधिक साप का कारण वन जाती है।

सूर्य रिम्पोंमें रुधिराभिसरण करने प्राय कृति-कीरों का नाश करने की जाकि है, यह सत्य है। साथ ही साथ एम यह भी मानते हैं कि उनके हुए परिमाणम मिलते रहने से मनको अपूर्य आहाद मिलता है। किन्तु यदि उन रिम्मों म मत्यर तीव्रका का प्राइमीय हो जाय ते किन्तु यदि उन रिम्मों म प्रायर तीव्रका का प्राइमीय हो जाय ते किन स्वार तीव्रका रिम्मों परि नाशक सिद्ध होती हैं। अतः इस सिद्धान्त्रसे हमारे यहीं की जल बायु की देवते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि, हमारे यहाँ अपने मवन को सूच रिम्मों की अधिकता एवण प्रावरता से बणान की निवान्त आवायकता है और उसे दातने हुए हमें अपने मवन का दिशा निपारण इस मकार करना पाहिये

िक, जिसमें प्राप्त'काल के समय, जिस समय सूर्य की किरणोंमें कव्णताका मान कम रहता है, उस समय वह प्रत्यक्ष स्परं में कव्णताका मान कम रहता है, उस समय वह प्रत्यक्ष स्परं मवनके अन्तर्गत भागमें प्रस्तित ही और वहाँ की वायुका सहोघन कर सकें तथा जिस समय उनका उत्तार यहता है उस समय जिस किरो प्रवृत्त में उस समय जिस प्रवृत्त में अने मवन के मीतर न ही सके। सायद्वालके समय जब वह पश्चिम दिशा से प्रन' भवनके अन्तर्गत भाग में प्रवृत्त करें तब उनकी प्रखराको कम करने के लिये पवनहीं में उस दिशाकी ओर कोई निश्चित प्रवृत्त स्थायी आयोजन रहना चाहिये।

इन सब बातोंकी पूर्तिके लिये सबसे उत्तम उपाय यह है कि, मयन के पूर्व दिशाकी और खिडिकयां रखकर उनसे माताकालीन कोमल पूप परिक मीतर आने दें। दोपहर्पेक समय सूर्य ठीक मध्यमें होनेके कारण इप्परकी सहायतासे भवनकी रक्षा होती है। रह्या सायहालका प्रश्न। सो उस समयकी धूपके कष्ट चबने के लिये भवनकी पश्चिम दिशाकी और एक चौडा आंगन (बरामदा) चना देना चाहिये तथा उसके पीछे सहकारी कमरोंकी व्ययस्था होनी चाहिये। इन बरामदांकी कारण सहकारी कमरोंकी दायस्था होनी चाहिये। इन बरामदांकी कारण सहकारी कमरोंकी दायां तपने का कोई मय नहीं रहता। सायदी साथ वाहरी क्रणावायु बरामदांके मीतर पहुँच कर उतके समय जारीदिक एवन मानासिक शान्ति रक्षांके लिये उपयोगी सिद्ध होती है। अस्तु।

तात्पर्य्य यह कि, भवनके लिये दिशा निर्धारण करते समय निम्न लिखित चार घातों पर विशेष रूपसे ध्यान रखना पढता है'—

- (१) पूर्व और दक्षिणकी ओर खिडकियाँ रहें। ताकि प्रातः-कालकी कोमल घूप उनसे होती हुई भवनके मीतर आ सके।
- (२) अत्यन्त कष्ण प्रदेशमे हो पहरके समय आराम करनेके विषये अथवा बैठकर काम करनेके लिये जो कमरा निर्धारित

किया जाय उसका सुजन उत्तर और पूर्व्य दिशाके मध्यर्म रोना चाहिये।

- (३) पश्चिम और वृक्षिण दिशाकी ओर भन्नक बाहर चौते आँगन होने चाहियें और उनके पाष्ववर्तीय भागम सहकारी कमरे हों।
- (8) सामान्यत पूर्व और उत्तर दिशाके दर्गिमयानमें भयनका सुखद्वार होना चाहिये! इसका शास्त्रानुमूख नियम यह है कि, यह उत्तरसे पूर्वकी ओर उसी कोणके अशाँदा पर रहे किस अशाँदा पर नगर अथवा माम प्रव्यक्ति भूमध्यरेखा (Equator) से बसा हो। उदाहरणार्थ न्यूमध्यरेखासे पूना रेटा विकास १०, नागपूर १६०, दिही १८००, इस्लाहायाद २५०, कलकत्ता १०, नामपूर १६०, पटना १५१६०, समा आमा २०। अन्यर सा है।

५-भृमिखण्ड (Plot) में भवनकी रचना

स्थान निर्द्याचन हो जानेपर उसपर भयनकी रचना किस मकार करनी चाहिये इस समस्याकी सुलझानेके लिय निर्मालियित पार्तोपर स्थान देना आयस्यक हैं —

- (१) परोसके घरोंके कारण अपने मजनम पूप आनेके हिये तथा वायुके आवागमनमें बाधा उपस्थित न हाँ इस विचारमे होनोंमें जो ऊँचा मवन हो उसके बराबर अपना भयन बनाते हुए उन होना घरकि पीचमें कमसे कम दूना अन्तर छोड़ना चाहिए।
- (२) गाडी अथवा मोटरफे आयागमनके लिये यदि मार्गे रसना-हो सो यद कमसे कम १० फूटका सो अवस्पर्धी हाना चाहिये।
- (१) तिस दिशाकी और ने प्रमुखताके साथ प्रया पहती हो, यस और सम्मापनीय प्रशासी सुनी जगह छोडत हुए भवन

तिम्मांण होना चाहिये। मारतवर्षमें प्राय सर्व साधारण रूपसे वृक्षिण और पिश्चम दिशाओंसे आठ महिने निरन्तर हवाका वहाव रहता है तथा इसके ठीक थिपरीत अर्थात् जाडे में उसका वहाव पृथ्वे और उत्तर दिशाओंसे हुआ करता है। शारीरशास्त्रकी दृष्टिसे विचार करने पर इन चार मिहनोंम हमें हवा की विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। वरन् अधिक ट्या मिछने द्विप्तान जाडा माह्म होता है। अत इस तत्व को सम्मुख रखते हुए जिपने मवनका छम्बा मागा विशेष जिसमें सहकारी कमरे इत्यादि आ सर्वे वृक्षम स्वान कम्बा मागा विशेषता जिसमें सहकारी कमरे इत्यादि आ सर्वे वृक्षिण और पश्चिम दिशाकी मध्यवर्तीय यासु की दिशा साथ कर निर्धारित करना चाहिये।

(४) शहर अथवा घनी वस्तियोंम, जहाँ समस्त मवन सदर मार्गके समानान्तर होते है वहा अपना निजी मवनमी उन्हींका अनुकरण करते हुए बनाना पहता है। तथापि यदि घरके चारो ओर विशेषत' उसके सन्मखस्य भागमें थोडीसी खुळी जगह, वाग इत्यादिके वहाने से छोडना सम्भव हो तो सदर मार्गके समान्तर भवन वनवानेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब निर्द्याचित भूमि खण्डमे कहाँ भवन बनाना उपयुक्त होगा यह निश्चित करनेका अत्युत्क्रप्ट उपाय यह है कि, पहिले एक कागज पर उस मृमिखण्डका नकशा खींच ले। पद्यात उसी मानचित्रके अनुसार दूसरे कागज पर बनाये जाने वाले भवनका चित्र धनाकर कागजका निरुपयोगी भाग केचीसे काट ले और वह दकड़ा भूमिखण्ड बने हुए नकते पर रखते हुए आवश्यकतानुसार उसे घुमा फिराफर सब आवश्यक वातोंका विचार करते हुए अन्तमें भवन निर्माणके लिये उपयक्त स्थान निर्धारण कर लें। कितनी ही बार यह देखा गया है कि, भवनके चारा और समान स्थान छोडनेकी अपेक्षा साधारणतया भवनके पक कोनेम लेकर उसके वृक्षिण और पश्चिमकी ओर यथासम्भव खुला स्थान छोडनेसे विशेष लाम टोता है।

६--स्थान की स्वच्छता।

जिस स्थान पर भवन यनवाना हो उस स्थान पर छगे हुए पढ पौर्घोका अच्छी तरह समूछ नाज कर हाले तथा यदि यहाँ पर गवदे-वाई आदि हों तो उन्हें भी पूर्णक्रपसे निट्टी एवम पत्यरांकी सहायता रिकर मजबूतीके साथ मर दे। इन्हें कतवार तथा काष्ट-पत्र आदिसे मरना अच्छा महीं। कारण ऐसा करनेसे उसके सब्दे पर रोगके उपवृद्य होनेका निरन्तर मय पना रहता है। चीटियोंके बमीडोंको भी उस स्थान पर रहने देना अच्छा महीं। उन्हें अच्छी तरह खोदकर उनमें रहने पारी पीटियोंकी रानीको सायपानीके साथ मार डाछना पाहिये। कारण यही चीटियांकी सायपानीके साथ मार डाछना पाहिये। कारण यही चीटियांकी

७—योजना चित्र

रणान निर्भारण पयम भवन की स्थापना कहीं पर होनी चाहिये यह निर्धियत हो जाने पर हमें किम नाप के और कितने कमर्ये की आयर्यकता है, इसका एक योजना-चित्र बनामं की आयर्यकता है। उसमें विश्वकियों, अरुमारियों, मीरियों प्यम पुँटियों हो हिन्हानी में चित्र कियों, अरुमारियों, मीरियों प्यम पुँटियों हो हिन्हानी में चित्र कियों, अरुमारियों प्रमुख पुँटियों हो हम की काम की आयर्यक यरदाओं को रचन के स्थान भी अद्भित कर देने चाहिये। यहि आरम्भ से ही इतनी सुरुम योजना न की जाय हो अन्तर्भ मंत्रन के निर्माण होने पर वही दिकतें उदानी पश्ची है। उत्तर हमा कियों निर्में के अरुमारियों हो अरुमारी के कम्पा कि कियों नीरियों सीरियों सीरियों

खुल महीं सकते। टेबुल-कुर्सी इत्यादि के कारण आवागमन का मार्ग बन्द हो जाता है। विशेष तो क्या इस जरासी आरम्भिक असावधानी से इस तरह के अनेकीं कर मवन के बन जाने पर तिरन्तर उठाने पढते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि, इस प्रकार का योजना बिन्न तैरवार करने के लिये अत्यन्त अनुमय की आवश्य-कता है और इसी लिये पेसे समय किसी अनुमयी विज्ञानशास्त्रीकी सलाइ लेनी चाहिये। उसके सहारे एक बार योजनाकम स्थिर हो जानेपर उसम रह-चदल करनाभी ठीक नहीं। योजना विश्व साध्य करने समय निम्नलिखन वार्तपर स्थान रखना विश्व आग्रव्यक्त हैं।—

- (१) सुदृढता, उपयोगिता तथा सीन्दर्यका महत्व यथानुकम समझना चाहिये।
- (१) सार्गी और मजबृतीसे भवनमे जो एक प्रकारकी चिर-स्थायी शोमा एवम भव्यता आजाती है वह किसीमकारके पलस्तर, कृषिम नहीं अथया रहाई के कामसे नहीं आती। ठोकने-पीटनेके कार्यसे अथया जलवायुके प्रभावसे पलस्तर किये हुए स्थान फट जाते हैं और उनकी मर्स्मत बेजोड़ स्पसे नहीं होती। यही दशा रहाई कारण मवनका सीन्द्र्य खिल जाता है। किन्तु कुछत्ती दिनाँके फारण मवनका सीन्द्र्य खिल जाता है। किन्तु कुछत्ती दिनाँके प्रशाद घट चमक वृमक जाती रहनेसे अथवा बसीती जलके वृग जपर पड़नेसे मयन उटटा खराव बीवने लगता है।
- (१) भवन एक स्थायी सम्पत्ति कही जाती है। इससे प्राप्त होनेवाले सुल-इ सका भागी केवल उसका निर्माणक चांही नहीं होता अपित्त, उसका सारा परिवार पवम भावी पीड़ी होती है। अतः आवश्य कता इस वातकी है कि, इस स्थायी सम्पत्तिकों मूर्त स्वरूप हेनेम निर र्थक किसायतही न सोची जाय। साथ ही यह भी न किया जाय कि, किसी न किसी तरह कथा काम कर दिया गया हो अथया ऋण (कर्ज) निकालकर अपनी महत्वाकौंक्षाकी पूर्ति कर ली

गयी हो। दोनींही हृष्टिसे मयन का भाषी मर्थिष्य अन्धःकारमय हो जाता है।

- (१) कार्य पवम कारण को देखते हुए भवन का योजना चित्र होना चाहिये। यह नहीं कि, भवन किसी कार्य विदेषको करनेके अभिमायसे बनाया जा रहा हो और उसका योजनाचित्र ठीक उसके मतिकुल, अस्वियाजनक बने। उदाहरणार्थ, मन्दिर, धर्म झालाय कार्यालय, कार्यालय सथा निवासगृह इन समा के कार्य, उपयोगिताए एयम तद्युपिक्षक सुविधार्य प्रयक्-द्रयम् हैं। अतः उनकी और देखते सुष भयन का योजनाचित्र निर्धारित करना चाहिये।
- (५) मजन के प्रत्येक कमरेम स्वतन्त्र वायु और अकाग यथेष्ट रूपसे निरन्तर मिछता रहे यह ध्यानमें रखते तुप योजनाचित्रका सृजन होना चाहिये।
- (६) रसाँधपर, स्नानालय, सण्टास, शीचकृत रेत्यादि विभाग जिनमें भूत अथवा धुर्गिन्धपुक्त यायुक्त स्वतन्त्र यायुमें निरन्तर समिश्रित होनेका मय ही यह एक दूसरे से पृथक,-भवनके ममुख कागह होने चाहिये जिसमें भवनमें रहनेवाल मनुस्वों के आरोग्य को उनसे कोर्र उपसम न हो सके। रसोर्यपर जहाँ तक हो ईशान्य-अर्यात पूर्व और उत्तर दिनाके कोणमें बनाना उत्तम है।
- (७) सोनेके कमरे, जिनमं राधिके समय हमारी आयुका प्राय' एक तिहाई हिस्सा, देनिक रूपमं तिरस्तर अर्ध घण्डे विधाममं स्वय होता ४-वस्यातरुपसं विस्तृत एयम स्टनन्य वासुके क्रीबाङ्गण होने चाहिये। उनका सुजन परियम और दिश्शा दिशाके कोणम होना विशेष श्रेयरुक्त र्षंत्र
- (८) मवनके सम्पूज कमरोमें दिनने १० घण्टांम से विग्नी मी समय सूर्यके किरणपदुंचना आवश्यक है। बारण उनसे रोगक हुओं का माद्रा होता रहता है। उसी तरह कमरेके आयेक कोनेंमें

परर्यात प्रकाश पहुचना चाहिये ! अन्ध कारमय स्थान रोगॉके निवासस्थान हुआ करते हैं। योजनाचित्रके निर्पारणका यह भी एक आवस्थक लक्ष्य है।

- (९) मवन का प्रत्येक कमरा नितान्त स्वतन्त्र होना चाहिये और जहाँ तक सम्मव हो उससे बाहर निकलने का द्वार मी स्वतन्त्र होना चाहिये। यह नहीं कि, दूसरे कमरे से होकर जाना-आना पढे। इससे विपरीत दशा होने से दोनोही कमरो का यथेप्र माग आने-जाने के कार्य में व्यर्थ रुक्ष जाता है।
- (१०) मवन से सटकर उसके आगे और पीछे थोडा षहुत. आँगन होना अनिवार्य है।
- (११) घर के चारों और बरामदे बनवाना अत्यन्त उत्तम है। किन्तु यिं उतना व्यय सहन करने का सामर्थ्य नहों तो कम से कम पूर्व, पिरुचम एवम दक्षिण दिशाओं की ओर तो उन्हें अवस्य ही बनवाना चाहिये। यदि यह भी सम्मवनीय नहों सके तो पिरुचम और दक्षिण दिशा की ओर तो किसी भी मकार उनका सुजन हो ही जाना चाहिये। अन्त में यदि उताना में व्यय करने की शाकि नहों तो प्रीप्मक्त में जिस दिशाकी और से वायु बहती हो उपर हो उनका सुजन करे। तात्पर्य यह कि, प्रत्येक दशा में आरोग्यशास की हिए से बरामबाँका सुजन जिनवार्य है और यह कमसे-कम भवन की एक दिशामें तो अवस्यही रहना चाहिये।
 - (१२) भवन धनवाने के पूर्व्व आरम्भ में ही इस मकारकी योजना निर्धारित करनी चाहिये ताकि भविष्यमे विस्तार करने कीं इच्छा होने पर धनवाया हुआ भाग गिरवाना न पढे।
 - (१२) म्युनिसिपैछिटी तया अन्य तदानुपद्विक नगर व्यवस्था नियामक सस्याओंके नियमों को देखते हुए मवनस्वामी को अपने भवन का योजनाचित्र निर्धारित करना चाहिये।

८—मानचित्र

भवन निर्माण कार्यके लिये ममुखतवा हो मकारके मानिवर्शका स्यवहार होता है। एक तो स्थल-निद्दाक तथा दूसरा योजना प्रशंक। मधम प्रकारके मानिवजम निर्मालितित पातींका निर्मान होना आवस्यक हैं —


(अ) वास्तुमामकी सम्बार्द-चीडाई को तथा उसके अन्तर्गत जहाँ मवननिर्माण करना हो उस स्थानको लास स्थातिसे निद्देशित करना पडता हैं। (व) उत्तर दिशा, (क) पढोसमें याई कोई सार्वजनिक पथ अथवा गली हो तो उसकी चीडाई तथा यह कहाँचे कियर की ओर जाती है इसका सम्पूर्ण उल्लं करना पटता है। (ह) चतुर्दिक्श्य मवन अथवा स्थापी सम्पन्तिका निर्देशी (द) सेव नम्बर, (फ) यायुकी गति (ग) गृमिका उतार-चढाय।

वृद्धरे प्रकारके मानचिमींम तीन विमाग हाते हैं। (अ) अपो-इर्गन (plan) अयात अपरसे नीचे की ओर देखन पर कसा हरण दिखलाई दे सकता है इसकी सटीक करूपना का उत्तुख! यह विमान मर्प्यादाओंका निर्द्धित कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, भित्तिक अपोद्दांतम भित्तिका चीटाई कहाँ पर कितती है यह हात ही सकता है। चीडीक दार्पमानेक अपोद्दांनमें चीकीक अपर कहाँ और किय चीटाइक दरवाओं चेटाते हैं यह माहम हो मकता है। प्राय सीन कूटसे कपरवाल अपोद्दांनमें दरवाओं और तिद्द कियोंगी दिगलायी दे सकती हैं। इसी प्रकार मदनके प्रथम पदम दितीयसण्ड इत्यादिका दिसाव जाना जा सकता है। (व) सम्ब और बोडे चहेंगें (Longindinal & टाठ्य अप्टांक्याम है किय धीद यह सदे होकर देवा जाय तो स्वयनके दीवमामें छक्ते धिताशक नीच तकका सम्बूण हस्य भाग दिवसामें छक्ते सम्पूर्ण भाग एकही सतहमें विखलाने पदते हैं । इन च्छेदको जाननेकी मिस्त्रियोंको अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि उनके बिना ये खिडकियों, ताखो, अलमारियों तथा खम्मोंको अधोदर्शनमें देखनेपर भी उनकी वस्तुत उँचाई नहीं जान सकते। च्छेदकी सम्यक् जानकारी किये विना खिडकी की सतहकी उँचाई. खम्मेकी कँचाई, आधार स्तम्मकी मोटाई, खण्डकी कचाई फर्श-पाटण (Floor) की मोटाई, उनकी घरने तथा कडियोकी स्थापनाके स्थान, कैचियोंके प्रकार, छप्परोके द्वाल तथा भवनकी सम्पूर्ण ऊँचाई इत्यादि वातोंका निर्धारण करना अशक्य हो जाता है। यदि भवन विशाल और महत्वपूर्णहो तो स्थपतिवर्ग विभिन्न स्यानोंके अनेक च्छेद अपने मानचित्रमें विखलाता है । क्या ? इसीलिये कि, जिसमें मिस्त्रीको किसीभी बातकी जानकारीके लिये असुविधा न हो। (क) वर्शनी एउम् पार्श्वमाग तथा-बगलके हस्य। इनसे भवनके बाह्यदर्शनकी यथातच्य कल्पना होता है। उस कल्प-नान्तर्गत दृश्य का काल्पनिक परन्तु यथार्थ मूर्तस्वरूप किसी न किसी परिमाणम दिव्य दृष्टिसे देखनेके लिये भवन के विभिन्न भागोंकी और के एक्य ही मानचित्रमे अकित करने पढते है। मवन सुन्दर विखलाई देनेके लिये यही आवश्यक नहीं है कि, उसमें खुव कलाकी-शल्य-चित्रकारी एवम् पश्चेकारीकाही काम हो। किन्तु यदि उसके आकार-प्रकार के हिसावसे उसकी उँचाई, चौकी, खिडकियाँ, टर-वाजे इत्यादि सन्न प्रमाणबद्ध हों तथा उसकी वाहा रचनाम सम पक्षता (Symmetry) अर्थात "मक्षिकास्थाने मक्षिका" वाला हिसाब हो अथवा खड़ी मध्यरेपाकी एक ओर, जिस अन्तर पर खिड़कियां दरवाजे मभृति हाँ उसी अन्तर पर उसके दसरी ओर भी उनका वास्ताय रहे तो वही भवन नितान्त सुन्दर और रमणीय दिखलाई देता है । अत यहां पर यह बात निर्विवाद हो जाती है कि, भवनका यथार्थ कल्पना चित्र दृष्टिपटके सन्मुख लानेके लिये मवनकी विभिन्न दिशाओंके हस्य मानचित्रम विखलाना नितान्त आवश्यक है।

९—बहिरंग या वहिर्दश्य

भवन निर्माणका कार्य अधिकाँडा रूपसे माप्त मृतिलण्ड (Plot)
पर निर्मार रहता है। यह यदि स्टम्स, 'मामुग्ति' (आगे कम चीटा
तथा पीछे पैरण तुआ) अथया उसके टीक विपरित अथात् 'रवाम
मुखीं 'हो तो मत्येक की हिप्ति नितान्त पुष्पक् प्रकार की दारण
रेकर निर्माण कायक पूर्ति करनी परती हैं, साथदी साथ उसके
वर्षानी प्रकार मुख्त माग की दिगापर भी कितनी ही वालें निर्मेर
रहा करती है। उदाहरणाएँ, परिचमाभिमुए भयनको विरोपतथा
मूसलधार वृष्टि, सायान्द्र-कालीन पूप तथा वायुके मचल पहें
सहने पदते हैं और इसके लिये उसकी उस दिशा की ओर एक
चत्रुतरासा निकालना पडता तथा उसकी सौंदर्य-पुदिके लिये
उसके अग्रमाग एर कहाकि अया आशीदार कडवरा सगकाना
पहता है। इस प्रकारकी अतिरिक्त स्परस्थाके प्रधात तथ कहीं
मुख्य भवनका पूप और बृष्टिचं संरक्षण होता है। किन्तु इसमे
वस्तुतः भयनका वायुक्य बिट्डएसी बदल साता है।

यदि छोटा और सादा मवन हो तो स्वयंकी इप्रिंत उसका बीकोर होना विशेष सुविधाजनक होता है (वित्र मंहवा १ देखिये)



विश्वि हिंद विश्वि विश्वि

इस प्रकारके भवनका एक छोर अथवा मायमाग बिभुजाहति काणमं बदानेसे प्रकाश वायु एवग, प्रशस्त स्थान यथेन मिस जाता है। (चित्र सल्या २ और ३) इससे वडे भवनकी यदि आवश्यकता हो तो अमेर्जाके "H" अथवा 'U" अक्षरके सहस्य आकार रचना करना विशेष स्विधाजनक है। (चित्र 8 और ६) धर्मशाला इत्यादिके सप्टश्य, भवन-नीचे और ऊपर प्रत्येक खण्ड (Flats) में हो कुदुम्ब रखकर मध्यवर्तीय भाग में जीना रखनेके छिये अत्यन्त उपयुक्त होते है। इससे आगेकी श्रेणीमें चौतर्फा कमरे धनाकर मबन के मध्यवर्तीय भागमें चौक धनाया जाता है। (चित्र संख्या ५) हमारे यहाँ भवन निम्माणकी प्राचीन प्रणाली यही थीं। किन्त ऐसे श्रेणीके भवनों के चौक छोटे होनेसे खुळी वाय पर्चात रूपसे नहीं मिलने पाती तथा धूपके कारण दीवाले तप जाने पर उनके ठण्डे होनेमें अत्यधिक देर लगती है। बड़ा चौक रखने से भवन का विस्तार अपेक्षा से बाहर वढ जाता है। सातवीं चित्र सुख्यामें एक बड़े किन्तु अत्यन्त सुविधाजनक मवन का नमूना दिखलाया गया है। उसमें सन्मुखस्य भाग फैला हुआ होने के कारण प्रकाश और वायु को भवन के भीतर यथेष्ट हुए से सञ्चार करनेमें आवश्यक सुविधा मिल जाती है।

भवनका वाह्यक्ष्य निकांसे मिलता-जुलता होनेसे उसमे विशेष सोन्दर्य आ जाता है। उदाहरणार्य, किसी पक्ष कवट्-स्वाबद काले पत्थासी शिलपर पश्चेकारी-नक्षी अथवा पल्यतरका काम करनेकी पत्थासा विष्ठ वसपर उसी जातिके वट-बडे पत्थाकी रचना कर मवनमे म यता उत्पक्षकर ही जाय तो वह मजबूती और सीन्दर्य दोनोंही दृष्टिसे यथार्य और उपयुक्त होता है। उसी तरह हरी-मरी सुन्दर वनश्चीके सिकट यदि कवट-खावट प्यम् वदसूरत पत्थारंका काम किया जाय तो वहमी अच्छा नहीं। उससे मवनकी शोगा बुरी तरह वह जाती है।

१०---शिल्प

अग्रेजीम शिल्प-जिसे Architecture कहते हैं यह मारतमें सामान्यतः वदे ही संकीर्ण आशयस समझा जाता है। उस आजायसे जो मियतायं निकलता है यह यह है कि, 'भवनके शाह्मगत इर्शनीय सीन्दर्यको युद्धिदात करनेके लिये को कला-कीशस्यका काम किया जाता है, उसे शिस्प अर्थात् आकिटेक्चर (Architecture) करते हैं '। किन्तु तास्विक दृष्टिसे विचार करने पर शिल्प शब्दका अर्थ अत्यन्त ध्यापक स्परूप-का होता है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि " जिस वेदाविरीय एवम् परिस्थितिमें की इ यस्तु निमाण हुई, उसकी परिस्थिति तथा उस देशमें रहने याले मनुष्योंकी अभिक्षिकी देखते हुए उनकी मनोरचना पर उस यस्तुविरोपके सम्य पर्म जिस विशिष्ट प्रकारके कलाकीशस्यका मूर्तिमान स्वरूप उत्पन्न हो वस दिल्प कहते हैं। " मत्येक देशवि पेमें उपरुष्प दनिवारी साधनसामग्री, जलवायु तथा परिवर्त्तनहील परिस्थितिक अनुसार उसमे थोया बतुत परिवतन हो जाय,यह बात दूसरी है। किन्तु यह माननाही पदेगा कि, किसीभी जिल्लाके मूलतत्वमि सत्य प्रयम् उपप्रक्त ताका समावेश होता है। सुसङ्गति (Harmony) याग्यायोगवता (Fitness) तथा ममाणवराता (Proportion) यह विशेषतार्य उनके प्रधान अथात उक्त सत्त्योंको देशत तुर आती हैं। जिसमें सत्य है उसमें सीन्दर्य होना,तथा जिसमें सीन्द्रय है उसमें सायका बारतस्य होना आधियाय पथम अवस्यम्मावी होता है। मार्गेश यह कि, पटिले उपगुराता एयम् तत्पकात् उसके अनुरूप योजमा हुआ करती है। यही निसगका नियम है। उदाहरणाय -हिरन पक अत्यन्त नपल पश्च है। इसलिये उत्तका शरिर हन्का हाना प्रकृ पर सम्बे तथा वारीक होते हैं। तत्यबाद अनुक्रममें घोडा, ईट मभूति चतुष्पार्थाको सनिये ! उनके चापस्यके अनुसार उनका

शरीर तथा पैर किस मकार हत्के पवम रुन्ये होते हैं। हाथीकी गित मन्व होनेके कारण उसका शरीर भारी तथा पैर स्यूछ होते हैं। इसी प्रकार शिल्पके प्राय समी सीन्दर्यमय भागोंके सम्बन्धमें विचार करनेसे, 'उपयुक्तता' यही एक कारण उसकी अन्त स्यूछी में पाया जाता है। उदाहरणार्थे भवनमें कमान बनानेका हेत यही होता है कि, वह भार सहन करनेमें पर्याप्तक्रपसे समर्थ होती है। खिडकीके वाह्यगत छज्जे तथा चौकी पर स्थित चयूतरेसुमा फर्शी प्रम् प्रजिलकी सतहगत कड्ननीका सुजन चर्याका जल सीवाल परसे होता हुआ मवनके मीतर हुसने न पाये इस विचार-से होता है।

कोई भी सुन्दर मवन अथवा रमणीय वस्तु वेखनेसे मनमें अकस्मात् जो एफ तरह का विशेष आनन्द उत्पन्न होता है उसका कारण यह है, कि, उस सीन्यंविशेष भवन अथवा वस्तुकी अग्रयस आकृति पक सामान्य रगमें हमारे मनज्ञश्रओं सन्भुख स्पष्टस्तुप्त शिक्ष सामान्य रगमें हमारे मनज्ञश्रओं सन्भुख स्पष्टस्तुप्त अकृति हो जाती है और उसके कारणही हमारे मनमें एक तरह का अपूर्व आनन्द उत्पन्न हो जाता है। यदि मान लिया जाय कि, उस वस्तुविशेष को चिन्न-विचिन्न रगोसे रग दिया हो अथवा उस पर अयवन्त वारीक एवम प्रश्नतिय कारणहीशस्य होना असम्मव किया हो तो वह तवतक स्पष्टस्पत्ते हम्मोचर होना असम्मव है जब तक हम उसके नितान्त स्विकट पहुँचकर नहीं देखे। अत ऐसी परिस्थितिमें यह स्पष्ट हो जाता है कि, भवन में मनोहरता उत्पन्न करने लिये नहीं अथवा करणकीशस्यश्रक रगीन कमानी अपेक्ष उसकी वाह आकृति को सुन्दर वनाना विशेष अयस्कर है। मवन का मत्येक माग एक दूसरेसे मिलना चारिये तथा सम्पूर्ण मवन पूर्णत्वा प्रमाणवन्द्व होना चाहिये।

भारतीय शिल्पके प्रमुख लक्षण यह है कि, उसकी समयल कमान, स्यूल तथा बीने सम्मे, कहुनी, जालीदार छजा, चीड़े आहुन अथवा बरामदे, पक्षा-छतदार अथरा न्यून दालका छप्पर हत्यादि ममाणवञ्च और शास्त्रानुकुछ होना चाहिये। इससे भननको चौदा-स्थिताछ पयम मत्य द्वर मान होता है। यूरोपि-यन दित्यमं अधिकतया अचाईको प्रधानता ही जाती है। यूरोपि-यन दित्यमं अधिकतया अचाईको प्रधानता ही जाती है। इसमें पतले प्यम् कँचे सम्मे, पर्यलय कमान (Parabolic Arch) अच्या हाकावदार दित्यर (Turrets) भगेरद्वारकी हेवरी (Porch) अय्या कमसे कम सिटियाँ टैंकमे योग्य सामने जायी हुई कमान, (slate) स्त्युक्त, मरम ध्रेणीविशेष पर्यरक अच्यत्त बालदार छप्पर, कचे ध्रेजीकरा, छप्परकी अन्तर्गत रिक्ट कियां (Dormour), तथा छरेदार गिलावा प्रभृतिका समावेश होता है। *

११--अन्तरङ्ग

भारतीय प्रणालीके भवनमे प्राय नीचे छिले विभागींका समा-वेश होता है —

(१) मिलन मन्दिर (सदर बैउक), २ दायन मन्दिर (Bedroom)
एक अध्यय अनेक इंब्डिट कमरें (१) ध्यापहारिक अर्धाद खियोंके
वैदन-उदनेका गृह (४) ऑगन-चर्तरा अध्या गुला बरामदा (४)
रसाँदेगुद-स्वयम्पाक्ट (६) मोननगृह (७) कोडी अर्धाद मण्डाए
(८) बेगालय-अरुदार (१) सनानाल्य तथा (१०) फीता ।
इन सव आयर्यक विभागोंके अतिरिक्त प्रधानाक्ति अतिर्पिक्ते
मेहमानोंके लिये निवासस्थान निनुआंका कीडावृक्त, पुम्पर्शिवका
(Nurseary) इत्यादि विभागोंकामी समायेता हो सकता है।

मानदे बाताहको मागुर बारोग किन्ता निशा रण पुण्डको थुण केवर शिनुष देशारोजीते अपनी लाजिका "Rendential Buildings souted to India! नामक क्षीणी पुण्डमो दिवा है। पुण्डक आपन्त द्वार माजिक एक्स क्षीला निर्मिण परियो है। युग्य १)

आराभिक योजनाचित्र स्थिर करते समय उपरोक्त सभी विभाग किस प्रकार और कहाँपर निर्घारित द्वाँने चाहिये इसका निद्यय करना अत्यन्त अनुमय और चातुर्येका कार्य है। किसायतको देखते हुए वनाये गये योजनाचित्रमें प्रत्येक कमरेके छिये एक प्रयक्त पालान होते हुए भी अपने आनेजानेक मार्गमें अधिक स्थान खर्च न हो, इसका ध्यान रखना अत्यावस्थक है।

किस दिशाकी ओर कौनसा कमरा रखना इसका निश्चय करना भी अत्यन्त महत्वपूण प्वम् विचारणीय कार्य है। उदाहरणार्थ – रसींई घर यदि पश्चिम दिशाकी ओर हो तो उससे भवनकी पूर्वस्य दिशाकी ओर के सारे कमरोंमें पूँप तथा रसीई घरकी बुरी-भळी वायु छुसनेका भय रहता है। आरोग्यशास्त्रकी दृष्टिसे इसका मति कार करना अत्यन्त आवश्यक है।

(१) ंसदर वैठक अथवा दीवानखाना

सद्र वेठकका उपयोग साधारण क्ष्पेक्ष आये-गये आगन्दकाँसे मिलन-जुलनेमें तथा बाहरी मतुष्यांसे गपसद्दाक लगाने प्रवम् व्यायसायिक बातचीत करनेमें होता है। उसका क्षेत्रफल साधा रणतया मध्यम स्थितिक कीदुम्बिक मवनमें यथाशक्ति १५४११ से छेकर १८४६ तक होना चाहिये। मवन अत्यन्त छोटा ही क्यों नहीं। किन्तु उसमें भी दीवागत्वाने का क्षेत्रफल कमसे कम उपरोक्त प्रमाणमें होना आयश्यक है। हाँ, यह हो सकता है, उससे प्रसागतुसार हायनागार का काम छे छिया जाय। कुउ छोग इस सम्बन्धमें मोजन कर्तवाछे मतुश्योंकी सहया निर्धारित कर उसके हिताबसे क्षेत्रफल निर्धारित करते हैं। अत उस इप्टिसे देखने पर दो पक्तियोंको ८ फुट चीड़ा स्थान छगता है। इस दृष्टिसे देखने पर दो पक्तियोंको ८ फुट चीड़ा स्थान छगता है। इस दृष्टिसे देखने पर दो पक्तियोंको ८ फुट चीड़ा स्थान छगता है। इस दृष्टिसे देखने पर दो पक्तियोंको १५ फुट स्थान मी पर्यांत हो जाता है। तथापि यदि १६ फुट स्थान दे दिया जाय तो विदीय उपयुक्त

होता है और बैठने-ऊठनेम किसी प्रकारकी कमी नहीं रहती। विवाहादि कार्योमें तथा सह-मोजनमें भोजम महोंकी सल्या आधिक होती है। किन्तु इस कभी-कवाचित्र की असुविधाको कीदुन्तिक अवन निर्माण करते समय दृष्टिकोणमें रहना व्यर्थ है। कारण उससे व्यर्थमें अर्थकी हानि होती और निरन्तरके लिये प्राप्त स्थान कक जाता है।

वैठकालाने में दरवाजे-खिदक्षियों इत्यादि का निर्धारण उनके सूजन होनेके पूर्वे धी पूर्ण विचार कर करना चाहिये । जिसमे यह न हो कि, बैठकालानेके बन जाने पर आवागमनके मार्गके कारण अथवा उसमें बनी हुई तथा रखी हुई अल्मारियों, टेवुल कुर्सियों, कोचों तथा अन्य आधरयक यस्तुओंके कारण उनके खोलने पचम् बन्द करने में बाधा उपस्थित हो । इसके लिये आरम्म में ही योजना चित्र बनाते समय इन सब वाताका-विचार करते हुए उन्हें चित्रमें यथायोंग्य स्थानमें अद्वित कर देनों उत्तम पचम् आधरयक है।

दीवानसानें प्रेयेश द्वार कमसेकम १×६ से लेकर श'×६॥' तकके क्षेत्रफलके तो अवस्य ही होने चाहिये । उसी प्रकार विद्यक्तियाँ भी जहाँतिक ही ययेष्ट रूपसे बढी होनी चाहियें । दस्ताजोंक क्षेत्रफलका उक्त प्रमाण भी साधारण है। उससे बढे दस्ताजों होना अच्छा है, किन्तु छोटे होना ठीक नहीं । कारण किसी विदेश सम्मेलनके अवसर पर भीड एकमित होनेसे छोटो विद्विक्तियाँ और दस्ताजोंवाले बैठकसानेमें उपस्थित अनताको पर्य्याम वायु प्रयूप प्रकाश मिलना असम्मय हो जाता है।

अंग्रेज होग प्राय सदर धेटकखानेको मध्यक्तीय भागमें स्वना पसन्व करते हैं। किन्तु एमारे भारतीय समाजका भाषार-विचार-द्यवदार एवम् गुण कर्म्म स्वभाव तथा सस्कृति उनसे नितान्त भिन्न होनेके कारण हमें इस सम्बन्धमें उनका असुकरण करना अस्ता नहीं। कारण उससे हमारे यहाँकी गृह चलनाओंका स्वातन्त्रय नष्ट हो जाता है और वह बैठकलानेके चतुर्विकस्य कमरोमें स्वतन्त्रता पूटाक धूम-फिर नहीं सकतीं। उन्हें कौदुन्त्रिक कार्य करनेम घन्धन सा हो जाता है और वह संदेव सह्युचितसी रहा करती है। अतिरिक्त इसके भारतीय पणाळीसे बनें हुए वैठकखानोंमें बायु तथा मकाश सबह करनेमे विशेष सुविधा होती है। इस पद्धतिसे वने हुए बैठकलानोंका भवेशद्वार बाहरी चरामदेमेसे होना चाहिये। खण्डकी ऊँचाईका प्रमाण देखते हुए दीवानखानेकी सतहसे अ८ फुटकी ऊँचाई पर चित्रादि लगानेंके लिये उसकी चतुर्दिक्स्थ दीवालोंने एक कगनीदार पट्टी जडनेसे दोहरा लाम होता है। एक ता यह कि, उससे चित्रकी शोभा बदती है तथा वूमरे दीवालोंका उस ऊँचाई तक जल अथवा तेलका मृत्यवान रहा देकर उसके जपरी माग पर सफेरी कर देनेसे ट्यय कम होता तथा सोन्दर्य एवम् आरोग्यकी हृष्टिसे विशेष लाम होता है। सायही साथ तीसरी बात यह होती है।कि, रातके समय दीपकके प्रकाशका शुभ्र सफेदी पर परावर्त्तन होकर वह अधिक स्पष्ट एवम स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकारके कमरोंमें स्थानस्थान पर खुटियाँ रहना भी अच्छा नहीं। कारण उनके रहनेसे उनपर कुछ न कुछ वस्त्र इत्यादि लटकेही रहते हैं। जो वैठकखानेको गोरामसा रूप देनेका कारण वन जाते है। उनकी जगह यदि एकही स्थान पर ५६ खुटियोंकी चीखट जढ दी जाय सो वह विदेश सुविधा जनक और सौन्दर्यपुरक है। इन कमरोंके दरवाजे भीतरकी ओर खुलनेवाले होनेकी अपेक्षा बाहरकी और अथवा पड़ोसके कमरोमें खुलने वाले होने चाहिये।

(२)—शयनागार (Bedroom)

भवनका यह विभाग मनुष्य जीवनके लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें मनुष्यकी आयुका कम-अधिकममाणमें प्राय एक तिहाई

भाग निदाके कार्यमें ध्यय हुआ करता है। अँग्रेजॉमें इसका महत्य 'समझते हुए प्राय' १० से अधिक की आयुवाले किशोर वयस्क वालकों तक दो मनुष्योंके लिये एक स्वतंत्र कमरा दिया जाता है। हमारे दारिद्र और अज्ञानके कारण हमारे यहाँ इस आवश्यक मश्रकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ तो एकरी बढे कमरेमें परिवारके अधिकसे अधिक मनुष्य खडे-तिछे बिछीने विछाकर सो जाते हैं। देहातोंमे तो इससेभी विकट दशा देखनेमें आती है। वहाँ कुत्ते-गाय इत्यादि चौपाये तक इन कमरोंमे बान्ध विये जाते हैं। इतनाही नहीं अपित वायुके आयागमनके लिये यदि 'उनमें, फुछ छोटी खिडाकियाँ चनी हो तो वह भी शीतके भयसे बन्द कर दी जाती है। परिणाम यह होता है कि, उससे इमसो श्वासके छिये शुद्ध धायु मिछना वन्द्र हो जाता है। समाजमें विशेषत गुहस्य छलाजाँमें स्वावि रोगाका प्रसार हो जाता है, एवम् बीर्चर, अकाल वार्षक्य, बालमुख सङ्क्षीवत जायुर्मान इत्यादिका घास्तविक कारण—भवनक श्रयनागारीकी उक्त दशा है। पुरुष वर्ग तो दिनमें अथवा किसी न किसी समय किसी न किसी बहानेसे बाहरके शुरु वातावरण में धूम-फिर आता और अपने शरीर स्वास्थ्यके लिये कुछ न फुछ अँशो में वाहरकी स्वच्छ वायु ग्रहण कर लेता है। पर घरकी एछनाओंकी उतनीमी ख़ली वाष्ट्र मिछना असम्मव ही जाता है। अस्त

द्यावागार की खिढिकयों की सतह जमीनसे प्राय १-१॥ फुट-पर होनी चाहिये। जिसमे भूमिपर सोनेवाले मनुष्यों द्यारीर को बायु की लहरी प्रत्यक्षरामे स्पर्ध नहीं कर सकती। यहि किसी कारणवश खिठिकयों की सतह भूमिसे मिली हुई एतना हो तो उनके कपाट इस तरहके बनाने चाहियें ताकि, जब आय स्वकृता हो तब नीचेका आधा माग बन्द कर लिया जा सके। इसके लिये खिडिकयोंको धूम-फिर सकने वाली झिलीमिलयाँ (Venetion) लगाना विशेष अच्छा है। किन्त इस प्रकार की योजना करना मध्यम श्रेणीके लोगोंको आर्थिक व्यवकी हृष्टि से असम्मव होगा। अत उसके लिये यह किया जा सकता है कि, जमीन से खिड़की का जितना माग बन्द करना हो उस हिसाब से जमीन की सतह के समानान्तर एक फुट लम्बी और ५ ईच बॉड़ाई की ११ खिड़कीयाँ बैठाकर शरीरको उनसे आमेवाली यायु स्पर्श न कर इस दिवार से उनमें क्षिलमिलीहार तरितयाँ तिज्ञों जड़ हे तथा उनके सन्धुखस्य गीवालमें छत अथवा खण्डके पेन्देमें लोहेके छड़ भर कर थोड़ी वड़ी खिड़कियों जड़ है। इस प्रकार की योजना होनेसे ताजी-स्वच्छ-ठण्डी और जड़ वायु निचली खिड़कियोंसे आकर कमरे की वृतित-तथा हत्की हवा कपरी खिड़कियोंसे पाहर निकल जायगी। अतिरिक्त इसके प्रत्येक खिड़की के कपर १ से लेकर १। फुट तक की कैंचाई का चौड़ा कलमदान (Ventilator) होना आवश्यक है।

शयनगृहम् जहाँतक हो अत्यन्त कम सामान होना चाहिये। इसके निम्मणि के पूर्व्य योजनाचित्रमें एलग तथा एयक् अलमा-रियोंके स्थान निर्देशित करते हुए उनके अनुसार उसमें वनने वाली लिङ्कियाँ-दरवाजों तथा विचालसे सलग्न अलमारियोंका स्थान निर्धारण करना अनिवार्य और सविधालनक है।

इस प्रकार के कमरोंका सुजन, वायुकी दिशाका अनुलक्ष्य करते हुए उसी और होना चाहिये। हमारे उत्तरी मारतवर्षमे तथा उघर दक्षिणस्य महाराष्ट्र प्रान्तमें माय मतिवर्ष ७८ महिने पश्चिम और दक्षिण दिशाके कोणसे वायु का भ्रमण होता रत्ता है तथा शेय चार महिने ठीक इसकी प्रतिकृत्न दिशासे वायु चहती रत्ती है। यर चार महिनेकी अवधि विशेषतया शीतकालकी होती है। अत उस अवधिमें यदि हमें विशेषरूपसे वायु न भी मिल सके तो भी काम चल सकता है। किन्तु भीष्म और वर्षाकालमें उसका मिलना हमारे स्वास्थ्य पदम सुसके लिये अनिवार्ष प्यम् आवश्यक है। अत उसी दिशाका अनुलक्ष्य करते हुए हमे अपने शयनगृहका सुजन करना उपयुक्त और श्रेयस्कर है।

अब यह प्रश्न सुलझाना थोड़ा फठिन है कि, हमारा शयनग्रह कितना वडा होना चाटिये। मध्यमस्थितिक समाजकी आवश्यक-ताओंको देखते हुए थोडे बहुत अनुभवके पद्माद हम यह कह सकते हैं कि. ऐसे समाजके लिये भवनके इस विशिष्ट विभागका आकार ११×१५' होना परयात है। किन्तु यदि इससे भी वहा आकार हुआ तो कोई ट्रानि नहीं वरन उल्टे छाम ही है। तथापि स्थानकी सकुचित दुशा अथवा साम्पत्तिक स्थिति अनुकुछ न होने पर भी इन कमरोंका आकार १०० वर्गफ़टसे कम होना अच्छा नहीं। प्रकार विशेषको देखते तुष यह कमरे चौकोर होनेकी अपेक्षा क्रुड लम्बे होना विशेष अच्छा है। उदाहरणार्थ १०'x१०' फुट आकारके कमरेके मध्यमें एक टेबुल रसकर उसके हर्व-गिर्द जो थोडीसी जमीन घचती है उसकी अपेक्षा १२'x८ घाले क्षेत्र फलके कमरेमें उपरोक्त टेयलके उसी स्थान पर रखनेसे उससे कहीं अधिक जगत बचती है। या तो प्रथम आकार वाले कमरेका क्षेत्रफल १०० वर्ग फुट अर्थाव दूसरे कमरेके ९६ वर्ग फुटके क्षेत्र-फलकी अपेक्षा 8" वर्ग फट अधिक होता है, तथापि वसरे कमरेकी लम्बाई थोडी अधिक होनेके कारण यह मयम कमरेसे कहीं अधिक सुविधाजनक और सुव्यवस्थित सिन्ह होता है। यदि कमरा छोटा हो तो विडिकिया घडी रखते हुए द्पित वायुक्ते कपरही कपर बाहर निकल जानेकी तथा स्वष्छ बायु मीतर प्राचनेकी व्यवस्था सरलतासे की जासकती है । शरीरवास्त्रवेत्ताऑन मनुष्यके श्वासोभ्वासका परिमाण निकालते हुए यह निबय किया है कि, वह प्रत्येक धण्टेम कितना कार्योनिक पसिट गैस (इतिरस्य वृषित वायु) बारर छोड़ता रहता है तथा उसे उसी अवधिके मीतर कितनी शुद्ध यायु,-आक्सिजन वायु पृतुषानेकी नितान्त आयस्य-कता है। उस परिमाणको दृष्टिकोणम रखते तुप स्थपतियाने यह निर्णय किया है कि, मनुष्यके शयनागारम प्रतिमनुष्यके पिछे कमसे यम १०० घन फुट जगह रह सके इतना चडा उसका आकार होना चाहिये। इससे निष्कर्ष यह निष्टला है कि

यदि मवनके खण्डकी र्कचाई १० फुट हो तो प्रत्येक मनुत्यके छिये कमसे कम ३० फुट जगह तो अवस्यही रहनी चाहिये। इससेमी स्पष्टकपूर्व समझनेके छिये दीपकके प्रकाशकी यह सारिणी ध्यान में खनी चाहिये —एक मोमवत्ती=है मनुष्य, १ कन्दीछ अथवा काँच की चिमती=१ मनुष्य, ।

भवनमें जितना शुद्ध प्यम स्वच्छ वायुका महत्व है उतनाही प्रकाश तथा घूपका है। अत जहाँ तक सम्मय हो शयनागारमें प्रकाश और घूपके प्रत्यक्ष रूपसे प्राइर्मूत होनेकी और घ्यान रखते हुए उनका सुजन होना चाहिये। घूप अथवा ऊष्ण वायुसे भवनस्य कृतिकीटाएऑं एवस रोगजन्योंका नाश होता रहता है, यह हम आरम्ममें लिखही चुके है। अत उस और घ्यान रखते हुए इस आरम्ममें लिखही चुके है। अत उस और घ्यान रखते हुए इस आरममें लिखही पत्र हम होती रखनी चाहिये। दृषित ऊष्ण किन्तु हस्की ह्या उक्त प्रकाश एवस घूपके कारण नष्ट होकर ताजी एवस स्वच्छ यायुका मार्ग सरल हो जाता है।

अन्तमें इस सम्बन्धमें हो बातें विशेष रूपसे ध्यानमे रखना आवश्यक है। एक तो यह कि, मवनके इतर विमागमे जाने के छिये शयनागारसे होते हुए न जाना पढ़े तथा दूसरी यह कि, स्तानाख्य तथा शौद्धकृष (सण्डास) की ओर जानेके लिये प्रत्येक शयनागारसे पृथक् मार्ग हो, दूसरे शयनागारसे होते हुए न जाना पढ़े।

(३) ब्यावहारिक कमरा

च्यावहारिक कमरे को एम वूसरे शब्दोंमें ख्रियोंके धेठने-उठने का कमरामी कह सकते हैं। ख्रियों इसमें धेठकर नित्यही कुछ-न कुछ कीडुम्बिक कार्य करती रहती है। उनका गाईस्थिक काय प्राम व्यवहार कभी धन्द नहीं होता। रसोई-पानी तथा अस्तान्य नित्यंनैमित्तिक कार्यों को करने के पहचाद गीण कार्यों को तथा बैटने-उठनेके लिये उन्हें एक स्यतन्त्र कमरे की आवश्र होती है और उसी कमरे को हम उक्त नामसे सम्योधन करते यह कमरा भाय भवनके मह्यवतीय माग में होता है। अत उसे दूसरे शह्यों में महय-गृहमी कह सकते हैं। छोटे-छोटे मह कम कमरों का उपयोग मसद्ध विशेष पर हायनागारकी तरह में सकता है। माचीन समयमें इस प्रकार के कमरे विशेष सुर होने के कारण उनमें मृत्यवात्र सामान आदि रखनेकी परिष्यी। उस समय परदे की प्रयाहमार यहाँ अत्यधिक होने के कह सम सकार के कारण उनमें मृत्यवात्र सामान आदि रखने की परिष्यी। उस समय परदे की प्रयाहमार यहाँ अत्यधिक होने के कह इस प्रकार के करते हो गी प्रयाहमार वाही र लितान्त आवश्यक है। इन कमरों की वीवालों रोर शहुका की ततान्त्र आवश्यक है। इन कमरों की वीवालों से राव अलमा कहने से स्वयात्र सामसी रखने कि छो अल्हा स्विधा हो गी साम की स्वाह से स्वयात्र सामसी रखने कि छो अल्हा स्विधा हो गी साम की स्वाह से स्वयात्र सामसी रखने कि छो अल्हा स्विधा हो जाती

(४) वरामदा-चवृतरा या ऑगन

सीन्दर्म, सुविधा और स्वास्त्य इन तीनों ही हृष्टिसे अतं मवनमें योटा षहुत धरामदा चवृतरा या ऑगन होना तित आरद्यक्ष है। इनके होनेसे कई छाम होते हैं। मयम तो यह हार्रसे आनेजानवाला मनुष्य मवनके मीतर भवेश कर पूर्व योसी नेरतक यहाँ कक सकता है। दूसरा यह कि, व रहतेसे आगन्दुकोंको अपने जूते हत्यादि स्वने तथा दुर्से धैदेनेके लिये स्थान मिल जाता है। तीसरा और अत्यन्त मह पूर्ण लाम यह होता है कि, घाइरकी चूव तथा उरण वायू मवनके भीतरी मागम मदेश नहीं करती। चौथा उपय यह होता है कि, उनके कारण मयनके भीतरी कमर धन्दिस्त रहती है। इनके होनेसे यह आवागमनके हि

भवनस्य सार्धजनिक मार्ग बनानेमें विदीप सदायक स्य

सिद्ध होता है। भवनके पार्ण्ववर्ती भागमे अर्थात् मध्य गृह और रसाँई घरके सिक्षकट आँगन होनेसे गृहललनाओंको पिसाई छुटाई आदि कारयोंके लिये स्वतन्त्र स्थान हो जाता है तथा वहाँ कपटे-लत्ते हत्यादि आवस्यक चल्ल निरापद कपने सुखाये जा सकते है। हम सब वाताँके अतिरिक्त ग्रीम्मऋतुमं पूपसे चचते हुए क्षणमर हवामे बैठनेके लिये खुला स्थान मिल जाता है।

मवनके सन्मुखस्थ वरामदेके कारण भवनकी शोभा वृद्धि होती है। यदि यह बरामदा शेष्ठ फुटकी चौवाईका हुआ तो उसका उप-योग आवागमनके मार्गके छिये होता एवम् अन्तर्गद कमरोका पोशीवापन कायम रहता है। यदि उसकी चौडाई है। से७ फुट कक ही गुर्से होती गुर्से तो उसमें बैठने-उठने तथा सोने हत्यादिके छिये पलङ्ग कुर्सी आदिकी त्यवस्था हो सकती है। किन्तु इसकी मध्यवतीय चौबाई रखनेषे यह किसी कामका नहीं रहता।

(५) स्वयम्पाक अर्थात् रसोंईघर

यि मोजनके लिय पृथक् कमरा रखना हो तो केवल रसींईके लिये सीवग फुटके आकारका कमरा पर्याप्त है। तथापि मध्यम ग्रेणीके समाजकी दृष्टिसे रसीई घरमे योढे बहुत मनुष्य भैठकर मोजन कर- सकेंपेसी व्यवस्था होना विदेश सुविधा जनक होता है। इस दृष्टिसे विचार करनेपर रसीई यरका मेनकल १५४८ होना चाहिये। इस कार्य विदेश पर्योद्धे । क्ष्म कार्य वह चीकोर विदेश अपेक्षा लम्माकृति बनाना विदेश उपयुक्त होता है। रसीई घरमा विदेश उपयुक्त होता है। रसीई घरमें निम्न लिखित योजनाओंका होना अत्यन्त आवश्यक हैं—

(अ) पूँपदान अथवा धूँआकरा (व) मोरी (क) दो कपाट अर्थात् अस्मारियों (ड) एक चूल्टे पर प्रकारा फेलानेवाली तथा एक आतिरिक्त ऐसी दो खिडाकेया (ई) खानेदार आगा-रिहत अलमारियाँ (Open shelf) अथया पहे रहित दीवालस्य अलमा रियां (Wall shelf)

(अ) पूँप्यान अर्थाद पूर्आकश—इसके लिये जो कमान वनायी जाय उसकी चोड़ाई 8 फुट गहराई १॥ फुट तया जैंचाई रै फ़ट होनी चाहिये। उसके मध्यभागमें आदिसे अन्ततक ६ इंस से लेकर ८ इचतकके व्यासका आर-पार छिन्न होना चाहिये। नाकि उसमें होकर घूँओं मछीमांति निकल सके। ज्यां-ज्यां पूंजा-कराकी यन्धाई केंची होती जाय त्यो-त्यां उक्त छिद्रके अन्तर्गत भागमें चूनेका छेप (पलस्तर) कर देना चाहिये । यदि यह अन्तर्गत भाग थोडीसी असावधानीके कारण ऊवड-खावड़ रह गया तो अस्पकालमंदी भीतर पूँपकी काल्खि जना हो जाती और पूँपके सरखता पूर्वक निमृत होनेम बाधा उपस्थित होती है। इस मुकारका पत्यर-चूने अथवा हिट-चूनेकी सहायतासे धुआकरा निर्माण करनेकी अपेशा यवि चीनी मिट्टीकी नलिकाप एक पर एक खडी कर उन्हें जोड दिया जाय ती विरोध अच्छा और उपयुक्त होता है। घूओकराकी निलका घरके मुँडेरेके ऊपर कमसेकम १० फुट ऊँची तो अवस्य ही होनी चाहिये। अधिकांश रूपल धूंप-दानकी कमान दीवाएक मीतर १ फट और बाहर ६ इज्रमे लेकर ९ इज्र तक अर्थात १॥-१॥ फूट गहराईको रखी जाती है। कितनीही जगह प्रसद्ग विशेषको देखते तुप पक कोनेमें भी भूपदानका सृजन होता है। उस प्रणाली में त्रिभुजाकृति कीणकी अन्तर्गतस्य दो दीयालींका कुछ माग विशेष आगे बढ़ाकर उस पर कमानका मृजन होता है। कीनेमें धने हुए धूंआंकरा उस परिस्थितिमें छामजनक होते दें जब पक दूसरेक सम्निकट दो घून्हे होते हैं। इसमें रहस्य यह होता है कि, दोनों ही चून्हों का घुओं एकत्रित कर उसे एकही भूष्यानसे निकाल धाहर करनेमें गुजारंग मिल जाती है। पेसी परिस्थितिमें इतना अयस्य ध्यानमं रायना चाहिये कि, दोनी भूषदानों का मध्यवर्तीय पतला पटदा ययेष्ट केंगाई तक कपर की

ओर छे जाना चाहिये। यदि इसमें किञ्चित भी असायघानी हुई तो एक चूत्हेके सुलगते ही उसका पूँऔं दूसरे चूत्हे के पूँऔंकरा-से होता हुआ पुन' रसॉईंघरमें वापिस छोटता और वहाँ का सम्पूर्ण वातावरण घूम्रमय बना देता है।

धूंआंकराका यह मार्ग जिसमें से होकर पूँआ निकल जाताहो बाधारहित और सरल होना चाहिये। यह नहीं कि, यह
स्थान-स्थान पर ऊनड-सावड और कोने-कतरोसे परिपूरित हो।
यि उसमें किसी कारणवरा प्रमाव रहे भी तो भी उसमें किमक
दुकाव होना चाहिये। इसके सायही इस सम्बन्धमें एक बात और
ध्यानमें रखने की यह है कि, पूँआंकराकी निल्का को नीचेसे ऊपर
तक कहीं भी छिद्र अथवा सन्धि नहीं होनी चाहिये। पूँआकरा
के मार्गेमें उण्टी हवाका और माध्यी पुस जाना पूपको ऊपर
उठनेंसे रोक हेता है। उसके पूर्ण माध्यी निलक्ष के उध्ये
अप्रमर लोहे की होगी चाड़ मार्था निलक्ष के उध्ये
अप्रमर लोहे की होगी जडना वसीती जलतथा गगन-विटारी विहद्वगणांकी मलमूत्रसे स्वयम्पाकगृहस्य चूल्हेके सरक्षणकी दृष्टिसे
अत्युत्तम है।

चूरहेमें यदि लकिंदियाँ जलानी हो ती उसके पेन्देमे एक लोहे की जाली जढकर उसके नीचे बाह्य भागकी ओर वारीक तारकी जाली बैठाया हुआ एक निलंका का दुकरा जोटते हुए उसे वीवालके आर पार-कर देनेसे चूल्टेको नीचेसे यथेष्ट वायु मिलती तथा चूँआ न टोकर ईंघनकी वचत हो जाती है।

(व) मोरी—जहाँ पानीका नल रसोइघरमे ले जाना सम्मव है वहाँ मोरी का आकार थोडा बढा अर्थाद प्रायः शा'x?' पांच वर्गफुटका होना चाहिये। विशेषतया मोरी चुल्हेंके साक्षित्रमें एक कोनेकी ओर होनी चाहिये। इसकी सतहमें यथेष्ट ढाल देते हुए ऐसी तबबीर करनी चाहिये जिसमें वहाँ गिरनेवाला सारा जल एक कोनेमें बहकर वहाँ बने हुए जिसमें चला जाय। इस जिद्रमें एक विशिष्ट प्रकारका जालीवार ' ट्रंप ' (Mhanusrap) वैठाना चाहिये सथा मोरीकी सतह जार्षे तक हो पक्षी पवम चिकनी बनानेका उपाय फरना चारिये ! राहामादी या फटनी की लादीका पलस्ता इस कार्यके लिये विदेश उपपुक्त है। मोरीके होनों ओरके शिरोमाग पर ९ इज्ज से लिये विदेश उपपुक्त है। मोरीके होनों ओरके शिरोमाग पर ९ इज्ज से लेकर १ फुट सकते चौडाईका मज (चतुरार) बनाकर उसके अन्तर्गत मार्गमें यथेष्ट डाल हेना चाहिये। ताकि उसकर जलसे भरा हुआ घटा स्त्यादि पात्र रचा जा सके और उससे गिरा हुआ जल सरलता पूटकों मोरीने गिरकर बहु जाय। मोरीक जगर प्राय था फुटकी जैवाइमें होवालकी अलुमरी बना कर उसमें शिज स्तालीवार सार्थ बनानेको स्त्रीय घोषो हुप बन्तन और रक्ते से उनमेंका सारा जलाश बहुकर मोरीके चला जाता है। जहाँ मोरीकी सीमा हो वहाँ मूमिकी सतह पर तथा दीवालमें प्राय १ फुटकी कैवाईत सिमण्डका पलस्तर कर देना चारिये।

(५) खिदिकियों—इनके सम्बन्धमें अधिक लिखना बनावस्पक है। क्षेत्रल इस सम्बन्धमें ध्यान इतनाही रखना चाहिये कि, इनमेंसे एक खिदकीमें कारण कौंचकी चहरें तथा दूपरीमें जालीकी चहरें कर देनी चाहिया ताकि सम्पूर्ण कारोमें मका। यम बायुकी यथेष्ट समृद्धि रहे। बायु और मकावसे रमों घरमें मिस्त्वयोंका प्राकृतीय केंद्र सकता और आरोग्यकी रक्षा होती है।

(ह) दीवालस्य तारांते (Wall shelf) दीवालोंकी रचना करते समय कमरेकी सतदसे प्रायः १० फुटकी केचाई पर खुंटियाँ अथवा अर्द्ध तीरण युक्त ताखे जड़कर उनपर पच (keton) के सहारे १।१ तरितया जड़ देनेस गृह ललनाओं को अपना नित्योप-योगी सामान रखनेमें पर्याप्त सुविधा हो जाती है। इससे ऊपर अर्थाद ७ फुटकी कॅचाई पर इसी प्रकारकी तिस्त्रया जड देनेसे पैरके नीचे कुछ सहारा लेकर उनपर मी कुछ सामान रखा जा सकता है। आगा पीछा रहित उठाऊ लक्कांके तासोकी अपेक्षा इस प्रकारके डीवालस्य तासे बनाना विशेष अच्छा है। कारण उससे त्यय कम होता और स्थानकी वचत होती है।

चूहहेका चवुतरा ऊँचा कर उसे मोरीकी विशाकी ओर टाटुओं वनाने तथा मोरीके कठघरे में निलका वैठानेसे चूने अथवा सिमे एटसे वने हुए चूहहोंको गोवर इत्यादिसे लीपनेकी अपेक्षा उन रर घडाभर पानी डालनेसे वह साफ धुल सकते और उनपर गिराहुका सारा जल उक्त नलिकाके मार्गसे मोरीमें बहाया जा सकटा है।

रसींईघरमें कास्त्रीय पद्मतिसे धूपदानोंका निर्माण हेरेंटे उनमें धूआ फैलनेका कोई मय नहीं रहता तथापि वर्डि स्वरूप ह मृहकी रचना पूर्व और उत्तर दिशाके कोणमें की जब टेंटल्में प्राताकालीन धूपका प्रवेश होकर वहाकी वार्ड झुट हो टूट्टे ट्या यदि कारणवशाद पूंजा उटा भी, तो वह मन के इटर कमर्चे में नहीं सुसने पाता। इसके अतिरिक्त एक टान बहु होटा है कि, सायद्वालके समय उक्त दिशामें वने हुद रहोई बर दिगोपत्रया ग्रीमिकतुमें ठण्डे हो जाते हैं।

जिनमें कुछ अधिक व्यय करनेर्ध स्वन्य हो. टन्हें चाहिये कि, यह अपने यहाके रसोईयरहो स्टस्टें कुछ प्रयक्त सनाय । इस प्रकारके रचनाविरोत्तने स्टंट स्टंट हैं। देवल अहारिष्ट इतनी ही रद जाती है कि, यहारिष्ट स्टंट किन्ने स्वतन्याक स्पर्ट स्टंट होंगे के कि साथ इस्टंट स्टंट नदनमें आने-जार्ग आगन्तकों पर नहीं रहने प्रदेते ।

(६) भोजनालय

यह कमरा स्वयागक गृहके नितान्त सिककट होना चाहिये। छोटिओट मवर्नोम यदि रसाँईघरके सन्मुख १७ फुटकी चीढाई का आंगन अथया चढ़तरा हो तथा उसके सीमान्तगत मागपर १ फुट की ज्वाईकी द्वीवार अथवा जाली लगी रहे तो उसकामी व्यवहार, मोजनपृहकी तरह हो सकता है। इत कमर्रोमें यथेष्ट प्रकाश होनेकी आवश्यकता है। साथ ही साथ १ एके सुआ के समय वह भी घ्यान रराना चाहिये कि, उसका निम्माण चेसे स्वान पर हो कि, जिसमें वी पहरके समय वहाँ की वायु ऊष्ण (गर्म) न होने पूर्व । पीतान्वर, अर्थोद रेसानी वरत, धोती स्वादि सुलाने के लिये इनम जस्ते की तार अथवा छम्बे चाँस हत्यादि पान्ये जा सकते हैं।

(७)कोठी अर्थात् सामग्री भाण्डार

इस कार्यविरोपके लिये एक स्वतन्त्र कमरा होना आत्यस्त आवश्यक है। तथापि गरीव परिवारके लिये स्वयन्याकगृहमें अल मारियों तथा दीवालस्थ तारांकि अधिक संख्यामें रहने तथा मोजन मुहमें आता, पीछा रहित उठाऊ पवम् लक्ष्वीकी अलक्षारियों रहने चुहमें अता, पीछा रहित उठाऊ पवम् लक्ष्वीकी अलक्षारियों रहने चुहमें अता, पीछा रहित उठाऊ पवम् लक्ष्यों पूर्ति हो जाती हैं। किन्तु यदि परिस्थितिको देराते हुए इस कार्यायेशिय के निमित्त स्वतन्त्र कमरा वनवानिका विचार हो तो उसमें वायुक्त एआईक निमित्त एक्ष्यकर्वाका वनाना तथा पूरि पर्यन्तर आग्रिके विलोध उठाने अस्ति स्वतन्त्र करा अस्थन अस्ति विलोध उठाने अस्ति हो निमित्त कराने अस्थन आदिक क्षरि अनिवार्य कार्य है। कमरमें निश्यनीमित्तिक रूपसे समितिक होनेवाले करवारकी निशासीका प्यान रराते हुए उसमें

जमीनसे प्राय एक फुट कंचाई तक के साधार मत्र (चौपाइयाँ) होने चाहिये। तािक उनपर समिहत सामान रखा जा सके। अधिक सामान रखने कि उनपर समिहत सामान रखा जा सके। अधिक सामान रखने कि उनपर समिहत सामान रखा जा सके। अधिक सामान रखने उनपर समिहत सामान रखने जमीनमें तहस्तािके सहस्य अष्टमारीगुमा विभागकी रचना करना स्वियाकी दृष्टि अत्यन्त जाभजनक होता है। किन्तु इस मकारकी योजना करते समय उसकी सतहमं तथा दृद-गिर्दे शहावाि अथवा पत्यक्षी फर्जावन्त्री करना, उसके शिरोमाग पर ककडीकी त्रवाजासे युक्त बीखटें जड देना तथा वाहरसे भकाश प्रम् वायुक्ते मिलते रहनेके लिये दीवालसे एकाध चीनी मिट्टीकी निल्का वाहर तक निकाल देना और उसमे जाली बैठा देना अस्पन्त आवस्यक है। इस विशेष प्रकारकी स्थान योजना (कपाट) से अधिक सामानमी स्थारियत रूपसे रहने सकता है। इसकी सतह वाद्यगत सतहसे योडी जैनार्यर होनेसे उसके मीतर चान्यादि पदार्थ वैसे भी रखें जा सकते है। उससे उनके सडने हत्यादिका कोई भय नहीं रहता।

(८) देवालय

प्राचीन कालमे प्रत्येक सवनमें ठाकुरजीके लिये एक स्वतन्त्र कमरा धनाया जाता या । जिसे ठाकुरद्वार, देवालय प्रभृति-नामोंसे सम्बोधन करते थे । किन्तु आज देश काल और परि-स्थितिको देखते हुए सर्व्यंत्र पैसी स्ववस्था होना असम्भव हो गया है। अत' इस असुविधाको हाशिकोणमें रखते हुए स्वावहारिक शृट अथया भोजनालयहीमें कमरेके एक और दीवालमें मन्दिरसुमा दरवाजेवार तास्त्रा धनाकर उन दरवाजोंमें कांचकी चहरके दुकते जब देनेसे भी काम चल सकता है। यदि परिस्थति अमुकृत हो सथा धरके लोग श्रद्धावान और मानुक हो तो देवगृत्का स्वतन्त्र रूपसे सृजन करनाही अच्छा है। इन कमरोंमें प्रकाश योड़ा पीमा तथा यह विमाग मवनके नितान्त एकान्त स्थानमें होने चाहियें।

(९) स्नानालय

स्नानगृह नितान्त स्वतन्त्र होते हुए उसके धन्द करनेकी यथेष्ट व्यवस्था होनी चाहिये । प्रत्येक मवनमें एक अथवा दो स्नानगृह, कमसे कम एक स्नानगृह तथा एक पेशायखाना (मूत्रगृह्) तो अवस्यही हो । इनमसे मुख्य स्नानगृहका मुजन रसीई घरके समिकट तथा वृसत प्रसङ्ग विशेषके समय स्नान करने तथा सर्व्य-साधारण रूपसे मोरीकी शरह व्यवहारमें लानेके लिये होना चाहिये। इस दूसरी भेणीके स्नाना गारका सूजन भवनेक सन्मुखस्य मागम होना उत्तम है। स्मानालयम वायु सञ्चारके लिये उसकी दीवालके भीतरी भागमें जमीनकी सतहसे माय ५ फुटकी जचाई पर एक चौड़ी सिडकी होना आध्रयक है। सायही एक दूसरी खिटकी प्रकाश प्राप्तिके लिये मेंने तुप काचकी (Frosted) चह्र जही हुई ऐनी चाहियें। जल गरम करनेकी तथा ठण्डे जलका संग्रह करनेकी व्यवस्था यदि कमरके मीतरही होना आवश्यक हो तो उसका आकार माय ६'x१०'=६० वर्ग फुट होना चाहिये । केवल स्नान करनेके लिये ५'x८" आकारका कमरा परवात है । केवल मोरीकी आयस्य कता होने पर १×8"=१" वर्ग फुट स्थान पर्याप्त हो जाता है। स्नानालयके भीतर उसके ऊपरी भागमें वीवालकी चीडाईका पक थटासा ताला बनानेसे ईन्घनादि रावनेम सुमीता होता है।

एमारी हिन्दू संस्कृतिके अनुसार स्नानगृहके एक कोनमें कमर के अन्य भागकी अपेसा स्नानके लिये १ इत गहराई में १४१ आकार की एक मोरी होनी चाहिये तथा वहीं पैठनेके लिये १० '४१० ४१' आकार का एक पत्थर जए हेना चाहिये । उसके ठीक कालमें अँगोछा तथा फपंडे लटकानेके लिये दीवालकी सतहसे प्राय ५ फुटकी ऊँचाई पर अर्द्ध-तोरण-युक्त ताखे जढ कर उस पर एक रें फुट लम्बाईकी लक्डी अथवा तस्ती जह देना विशेष उपयोगी है। कमरेका मारा फर्श शहावादी फरीवन्दी किया हुआ अथवा सिमेण्ट का पलस्तर किया हुआ होना चाहिये। तथा उसे मोरीकी दिशाकी ओर एक फटके पीछे चौथाई इञ्चका ढाल देना चाहिये। मोरीके कोनेम स्नानागारोपयोगी गन्धोत्सर्जक (Trap) जड कर उसके आगे निलका जोडनेसे मोरीका सारा जल दूर तक बाहर निकल जाता है। साबुन-लोटा इत्यादि रखने की व्यवस्था दीवाल-में अर्द्ध-तोरण (Bracket) जडकर उस पर तस्ती जडने से हो सकती है। गीले कपडे इत्यादि रखनें के लिये कमरेके एक कोने में जमीनसे ६ इञ्चकी कैंचाइ पर छिन्नुयुक्त तिपाईका आयोजन करना चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो उण्डा जल समहित करने के लिये इसी कमैरेमें तिनिमित्त पत्यरका हीज भी बनाया जा सकता है। जहाँ पानी गरम किया जाता हो वहाँ किसी भी दशा में पूँपैदानका होना आनिवार्य है। नलकी ध्यवस्था होनेसे उसमे छिद्रयुक्त डिवरी वैठाकर फीट्योरेका काम लिया जा सकता है।

मुख्य स्तानागार जहाँतक हो स्वयम्पाक गृहके सिककट होना चाहिये। ताकि गृह छळनाओंकी स्तानाविसे निपटकर स्वय-म्पाक गृह अथवा भोजनगृहमें जानेके छिये असुविधा न हो। । स्तानाळय तया रसोई घर के मध्य में शीखकूप का निर्माण होना किसी भी दशा पवम् किसी भी परिस्थित में धर्चे है।

(१०) जीना

अधिकाँश लोगोंकी यह धारणा नितान्त सत्य है कि, सूह रचना कार्यमें जीने तथा छप्पर के सम्यक्हण से सृजन होनेस भवन निम्मीण का शेप कार्य सरलता पूर्वक सम्यन हो जाता है। छतके सृजन में यदि किञ्चित भी असावधानी हुई तो उससे जल के चूने का भय रहता तथा सम्पूर्ण भवनको धका बैठने तथा उस पर आधात पहुँचने की गुआहरा रहती है। यही दशा जीनेके उसमतापूर्विक सुजन न होने के कारण देखने में आती है। उदा हरणार्थ सीढियोंके यथायोग्य न होनेसे मनुष्यके गिरने,आहत होने तथा मसङ्ग विशेष पर मर जानेका मय रहता है। परिवारके बालकों को तो यह मय अत्यधिकरूपसे होता है। अत उसके सुजनके समय निम्न लिखित घातों की ओर घ्यान-देना नितान्त आवस्यक हि-

(१) सब सीटियों पर भरपूर प्रकाश प्रवम वायु होनी चाहिये। (२) चढ़ाव (Rise) सरल प्रवम सुलकर हो।

(३) सीडियोप्रके स्थानका कोई मी माग कमसे कम है। फीट कैंचा,और खुला होना चारिये।

(8) सरल मागम जितनी चौटाई हो उतनीही पंचीदे (धुमाय)

मागमें होनी चाहिये।

(५) जीनेकी चौड़ाई इतनी हो ताकि चढ़ने-उतरने वाले मनुष्योको किञ्चित् मी दिकत न उठानी पटे।

(६ जहाँतक सम्मव हो जीने चक्राकार अथवा घुमावदार न होने चाहिये। उसमें कुछ अँश तो सरल तया उसके घीचमें एकाघ वान आस्य रज्यन इष्टर्जन ता चरल तथा उसके घाचम पकार्य चक्राकार भ्रमाव होना दुरा है। यदि यह अशक्य हो तो जीनेके अम प्रयम् अन्तिम भाग पर चक्राकार सुमाव रखे, ताकि वर्घोके गिरने_रपढ़नेपर यह साँघातिक चोटसे वचे रहें।

(७ चौपडा-पायरी (Landing)का स्थान नितान्त चौकीर होना चाहिये। उसमें तिकोनी सीटिया का होना वर्ज्य है।

(८) समस्त सीडियोंका,चंडाष पकसा हो । कितनीही बार ८ / समस्त चार्य्याका, यहाय स्कारा हा । कितनाही बार्र यह हो जाता है कि, जीनेकी प्रयम सीढी ७ इत्री चटावकी तथा कपरकी पकही सीढी ८ इत्री अथवा उससे भी अधिक चढावकी, किरवा समस्त सीढियाँ सम्यक् चढावकी किन्तु निचली सीढी केयल शेर इंच चढावकी होती है। सीढियों के चढाव के सम्बन्धमें यहि आधे इन्नका भी अन्तर रह गया तो भनुष्यके पैरको तत्काल उसकी स्चना मिल जाती है और पैर छूटा हुआ समझकर कमसे कम यह चवडा तो अवश्यही जाता है। अन्यकारमें इस तरहकी परिस्थितिका अनुभव उसे अधिकाँश रूपसे मिलता रहता है।

(९) पैताना,-जिसपर पैर रखा जाता है (Tread) कमसे कम ९ इस चौडा तो अवश्यक्षी होना चाहिये । ताकि उसपर मसुच्यका पैर पूरी तरह जम सके।

(१०) त्रिशुजाकृति घुमाव होनेसे प्रत्येक घुमाव में तीनसे कम-सीदियाँ न होनी चाहियें तथा जहाँतक सम्मव हो प्रत्येक घुमावमें इन सीदियोंकी संख्या समान होनी चाहियें।

(११) भवनमें यदि एकही जीना हो तो जहाँतक सम्भव हो उसे

Fire Proof अर्थात् अदाहा बनाना चाहिये।

(१०) यदि सम्भव हो सके तो प्रति आठ फुटके अन्तरपर एक-एक चौपडा-पायरी रहनी चाहिये। क्योंकि इससे अधिक ऊँचाई-तक जीना सरह रखनेसे नीचे देखनेवर मनुष्यको चक्कर आ सकता है।

जीनेकी चौडाई

एकही समय पर हो मनुष्य सरस्ता पूर्वक चढ-उतर सकें
धतनी अर्थाद कमसे कम २॥ फुट बीहाई तो जीनेकी अवस्यती
होनी वाहिये। तीन फुटकी चौडाई रखनेसे एक्ट्र, अस्मारियों
स्त्यादि सामान सरस्तापूर्वक नीचेस अपर और अपरसे नीचे
चढाये एवम उतारे जा सकते हैं। मध्यमग्रेणींके मनुष्यांके भवनमें
जीनेकी चौढाई १॥ फुटसे कम रहना अच्छा नहीं। सार्व्यजनिक
भवनोंमें उदाहरणार्थ, समागृह, पाठदालार्थ, धम्मदालार इत्यादि
भवनविद्योंकि मनुष्यादि
स्वादिश्योंके जीनकी चौढाई कमसे कम ४फुटकी होना तो अत्यावद्यक एवम अनिवार्ध है।

जीनेका स्थान

हमारे यहाँ पिहिले मवनकी मध्यवतीय पीवाल अत्यन्त चीडी (मोटी) होनेके कारण वहीं जीने के खुजनकी परिपाटी मध-छित थी। इससे अर्थव्यवकी दृष्टिसे पर्याप्त बचत होती तथा जिने कि खे अतिरिक्त स्थान देनेकी आवश्यकता भी नहीं पद्ती थी। किन्तु आयुनिक कालमें एक तो उतनी चीड़ी पीवालें कोई बनाताही नहीं, दूसरे यदि बना भी ली जीय तो भी इस प्रकारकी व्यवस्था करनेसे जीना पीवालस्थ सङ्ख्यित भागमें चला जाता । एवस् चीड़ाई न्याय तथा प्रकाशकी हृष्टिसे अत्यन्त अनुपयुक्त सिद्ध होता है।

स्वनके ऊपरी मिन्नले कमरे यदि परिवारके दैश्यांकक उप-योगके लिये बने हों तो जीनेका छुजन कहीं भी जहाँ सुविधाजनक प्रतीत हो,-ऐ सकता है। उस हमार्म निच्छे एफंडेफे मोजनगृर अथवा व्यवहारोपयोगी गृहके भीतरसे जीनेका प्रवेश हार होनेके भी कोई आपित नहीं। तथािय यदि भवनके जपरी कमरे सार्व-जनिकरूपसे व्यवहारमें लान हां तो जीनेका छुजन सम्मवनीय प्रकारसे पृथक प्यम् भवनके सम्मुखस्य ऑगन या बरामवेमेंही होना चाहिये। प्रस्कृत्यशात यदि मिन्नले फपरी कमरे किरायेपर देने हां तो उसके लिये जीनेका छुजन नितान्त स्वतन्त्र प्रयम् पृथक होना आवस्यक हैं।

(११) विश्रामगृह

मवनमं, उक्त अन्तर्गत् विभागोंके अतिरिक्त एक विशेष विभाग विश्रामगृहका भी होना चाहिये। जिस मवनमें हम रत्ते हैं, उसमें जितने ही अधिक जीवनसुखके साधनोका समयेश करना सम्मव हो उतने सब समावेशित करना मवनकी उपयुक्तता एवम् सुयो- ग्यता बदता है। साथहीसाथ उससे हमारी यदा कीर्तिका विकाश होता तथा हमें और हमारे परिवारको सदाके लिय सुखका सामान मन जाता है। भवन यह एक ऐसी स्यूल हर्य, एवम स्थायी सम्पत्ति हो जो परम्पर्राक्ष लिये फुलका नाम अजरामर कर देती है। उसमे नित्य नैमिनिक ह्यवहारोंके लिये प्रत्येक परिवारमात्रको जिन विमागोंकी निरन्तर ए.ग्म अत्यिधक आवश्यकता होती है, उनका क्रमिक विवरण तो ऊपर दिया ही जा चुका है। उसके लिखते समय वत्तेमान कालकी ओर लक्ष्य दिया गया है, किन्तु मविश्य सालको ओर हेल हिया गया है, किन्तु मविश्य स्थक एवम् निरन्तरोएयोगी विमागोंके अतिरिक्त मसङ्घ विशेषके समय काम आनेवाले विभागकी ओर किश्वत्मी ध्यान नहीं दिया गया है। जो भवन निम्माण शास्त्र अथवा मनुष्यके मावी सुखकी हिष्टे अत्यावश्यक प्रयम् अनिवाय कार्य है। उसिकी पूर्ति हम स्थलकी समाप्त करें। भवनमें अस्व विश्व स्थान प्रदर्भ स्थान स्थानमें करते हुए इस विषय स्थान करेंगे।

भवनमें अन्यान्य विमागोंके अतिरिक्त एक ऐसे विमाग अर्थात् कमरेकी आवश्यकता होती है, जो प्रसग विशेष पर काम आये, पिरारके बहे-धूद्राके लिये विश्रामका स्थान वने। उसमें विश्रामके समस्त साधन प्रम सामुध्रयों सम्प्रस्त हो, उनके नित्यन्तिनिक व्यवहारोंके लिये उन्हें विशेष कष्ट म उठाने पहे, विशेषता कृष्ट हो उत्तर्भ कहें विशेष कर्ष्ट म उठाने पहे, विशेषता कृष्ट भूप न करनी पहे। साथही साथ स्वास्थ्यकी हृष्टिसे भी यह विमाग-विशेष उन्हें आरोग्यम् सिद्ध हो। अतिरिक्त इसके प्रसद्धवात गृहस्वामी भी इसे इन्डित काव्यम ला सके यहाँ रहक विश्राम कर सके तथा अतिथिगणोंका सेवासत्यार कर सके। इन सब वातोंको देखते हुए इस विमाग-विशेषको विश्राम गृह कहना कोई अत्युक्ति न होगी। इसका निमाण करते समय निम्निलिखत वातोंपर प्रमुख रूपसे ध्यान देना चाहिये-

(१) जहाँ तक सम्मव हो विश्वामगुद्दका सूजन मवनके प्रार्म्भिक लण्ड (मञ्जिल) में ही हो; ताकि वयोबुद्ध एवम् कर्णोको जीनेसे चटने उतरनेके कष्ट न उठाने पड़ें। यदि खुळी-स्वच्छ पवम् अधिक वायु मिल्लेकी हिष्टिसे ऊपरी :राण्डमे इस् मकारका कमरा वनाना हो तो जीना कमसे कम पर्यात रूपसे चौदा, हवा दार, मकाशसे परिपूर्ण तथा सीहियाँ-सम्यक् रूपसे चौडी और ममाणसे अधिक ऊँची न होनी चाहियाँ।

(२) इस प्रकार विशेष कमरेमें एक छोटेसे स्नानागार अयवा कमसे कम उसीमें दीवाल खड़ीकर एक-एक छोटेसे सहायक

कमरेका आयोजन होना चाहिये।

(१) विधामगृहका निम्मीण मवनके दक्षिण एवम् पश्चिम दिशाके मध्यवर्तीय कोणमें होना चाहिये। सायही उसमें इस प्रकार का आयोजन किया जाना चाहिये ताकि, प्रातकालीन पूर्यका उसम यथेष्ट रूपसे समावेश हो पवम् सायङ्कालीन पूर्यसे उसकी दीवालं गरम न होने पायं।

(४) मध्यम श्रेणीके मनुष्योंको विश्रामगृहका सुन्त स्वयम्पाक गृहसे दूर न करना चाहिये! ऐसा करनेसे आवश्येकताके समय गृहस्य छलनाओंको सामानकी लेन-देनमें असुविधा होती है।

्प) प्रकार एवम् वायु ययेष्ट रुपसे तो होनाही चाहिये। सायही साय इस प्रकारका विशेष आयोजन होना चाहिये, जिसमे आव स्यक्ताके समय समुचितरूपसे अन्ध कार करनेका प्रवन्ध किया जा सके।

(६) कमरेका आकार थोडा विस्तृत तथा फर्शकी जमीन धोनेके अनुकुल होनी चाहिये।

१२-अन्दाज (Estimate), पूर्व्यतैय्यारी, समय ।

9--- अन्दाज (Estimate)

भवन निर्माण करनेक पूर्व निर्धारित किये हुए योजना चित्र के अनुसार उसमें होनेवाले ध्ययका अन्दाजी हिसाव निकालना पढ़ता है। वह इसलिये कि, उससे यह जाना जा सकता है, कि, उसके निमित्त होनेवाले व्ययका मार उठानेकी शक्ति हममें है या नहीं और यदि नहीं है तो हम अपने योजना चित्रको देखते हप इष्ट भवनके किस भागमें परिवर्त्तन कर सकते या उसका सजन काय एक काल विशेषतकके लिये रोककर प्राप्त पूजी मे शेषकार्यकी ही पूर्तिकर सकते है। इसके अतिरिक्त उस ब्यौरेको देखते हुए हमें तिल्लामित आवश्यक पूजी पकत्र करनेमे सुविधा होती है। किस-किस श्रेणीका कीनसा माल किस समय हमें आवश्यक ही सकता है, इसका अन्दाज लग जाता है। इस आरम्भिक व्यवस्थासे पेन समय पर छेड़े हुए काममें रोदा नहीं अँटकता। काममें रोदा पडते रहने एवम् उसकी पूर्तिमें विलम्य होनेस लागत अधिक वैठ जाती है तथा उससे अत्यधिक मानसिक दुःख उठाना पडता है। पहिले ही लागतका अन्दाजी व्योरा लगानेसे कौनसा काय हमें महँगा पढ़ा और कौनसा सस्तायद बात् हो जाता है। इससे छाम यह होता है कि, किसी कार्य विशेषके महँगे पडने पर हम उसका कारण खोजने लगते और यदि उसमें कुछ भूल हो गयी हो तो उसका समय रहतेही सधार कर सकते हैं। यदि किसी समय प्रसद्ध एवम परिस्थितिको देखते हुए पूर्व्यकृत सकल्पमें कुछ परिवर्तन करना आवश्यक बोध हुआ तो उससे व्ययमें कितना न्यूनाधिक होगा इसका अन्दाज लग सकता और भविश्यमें होनेवाले पश्चात्तापसे छुट्टी मिल जाती है। लागतका अन्त्राज ज्ञात हुए बिना कार्यारम्म कर देनेसे कमी-कभी पेसा अवसर आ जाता है कि, कार्य पूरा भी नहीं होने पाता और समहित पूजी समाप्त हो जाती है। कहीं-कहीं कार्यका श्रीगणेश ' अत्यन्त उत्तमतासे होता: उसमें सम्मवनीय प्रकारके कलाकोशलका समाविश करना आरम्म हो जाता किन्तु पक्षात पूंजीके पेन अवसर पर सम्युटमें आते ही आशासे अधिक शेष् रहा हुआ कार्य इसस्तत रूपसे किसीतरट समाप्त करनेकी वारी आ जाती है। किन्तु यही यदि आरम्भमें ही योजना चित्रका निर्धारण करते समय तथा उसके पश्चात् भवन निर्माण करनेके पूर्व, मात पूंजीको दृष्टिकोणके सन्मुख रखकर लागतका अन्द्राजी

व्यारा तेरयार करते हुए, अपनी सम्रहित शक्तिके मीतरही अपनी योजना,-अर्थाद महत्वाकाँक्षाको लाकर कार्यारम्म कर दिया जाय-तो अन्तमें पश्चासाप करने पवम रोनेकी नीवत नहीं आती।

२-पूर्व तैयारी (Priliminary Preparations)

भवनका योजना चित्र तैय्यार होनेपर उसे स्थानीय अधिका-रियोंके पास स्वीकृतिके लिये भेजकर माप्त मूमिखण्ड (Plot) की नपाइ कर डालनी चाहिये और यह देखलेना चाहिये कि. उसके कवालें (खरीद पत्र) में उसकी जी नाप दी गयी है वह ठीक है या नहीं। पश्चात् हम ।किस आकार-प्रकारका और कैसा भवन निम्माण कर रहे हैं, इसकी अग्रिम सूचना अपने अड़ोसी-पटोसियाँ को दे देनी चाहिये। ताकि कार्यारम्म होने पर् उनके कारण इप्ट योजनामें कोई झगडा न खडा हो तथा उनके सुखाँमें हमारे कारण कोई स्थायी बाधा न पद्ने पाये। यदि प्राप्त भूमिखण्डका आकार विस्तृत हो सो उसे पकवार सतहदर्शी दुवीन (Levelling Instrument) से नाप लेना उचित है। पश्चात लागतके ब्यौरेकी वेखते हुए प्रत्येक कार्य विशेषके प्रमाणानुसार सम्पूर्ण कार्यका एक कमबद्ध नकशा तैय्यार करते हुए उसकी कुछ प्रतिलीपियाँ (नकले) तैय्यारकर, यदि कार्य ठेकेवर देना हो तो उसका विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रोंमें देना चाहिये। यदि घरुतीरसे दैनिक वेतन चुकाकर कार्य करवाना हो तो कार्य्यारम्भ करनेके पूर्व्य कुछ वातोकी स्थायी व्यवस्था कर रखनी पड़ती है । उदाहरणार्थ इप्ट कार्यके निमित्त आयश्यक अस्त्र-शस्त्र तथा साधन सामुग्री मग्रह करना प्यम् (मजदूरों) भ्रमिका, वर्ड्स, पेशराज, सन्तरास आदिके भातिकी व्यवस्था कर रखना। यह व्यवस्था आरम्भमेंही होनेसे पेन समयपर काममें बाधा पड़ने अथवा उसके करे रहनेका मय नहीं रहता । इप्ट कार्यके निमित्त जिन साधन सामुगियोंकी आवश्यकता हो वह भरपूर प्रमाणमें सस्ती एवम् उत्तम कहाँ मिछ

सकती है और कहाँसे छेनी चाहिये इत्यादि वाताँका निर्धारण आरम्भमेंही करते हुए अपनी अनिवार्य्य आवश्यकताके अनुसार उन्हें ययास्थान एकत्रित कर रखना चाहिये। सयोगवजात मव नेके आस-पास यदि यथेष्ट स्थान न हो तो कार्यकी आवश्यकता-नुसार अथवा उससे कुछ अधिक साधन-सामुग्री तो अवश्यही सम्रहकर लेनी चाहिये। एकही बारमे सम्पूर्ण आवश्यकताको देखते हुए सामानको खरीदनेसे एक तो स्थानका अधिकाँश भाग रुक जाता है। दूसरे इष्ट कार्यमे बाघा उपस्थित होकर स्यर्थही पूजीका उल्लेखनीय भाग उसकी खरीदमे फस जाता है। व्यवस्था एवम् नियमसे रखनेपर माल कमी खराव नहीं होता और आर्थिक बचत भी पर्याप्त रूपसे होती है। उवाहरणार्थ ईंटे, पत्यर-लकड़ियाँ इन सब वस्तुओंको पृथक-पृथक थोक एवम् व्यवस्थित रूपसे एक-एक पर रचकर लगानेसे स्थान कम खर्च होता, देखनेमे सुन्दर माहृम होता, और उस पर जल-वायुका विशेष ममाव होनेकी गुँजाइश नहीं रहती। मजदूरी एवम कारीगरोंके निकालने धरनेमें यदि माल इतस्तत फेल जाय अथवा पक दूसरेमें मिल जाय तो समय पर ही उसे पूर्ववत रखवा देना चाहिये। इस प्रकारकी समयोचित सतकता न रखनेसे ईटे, शहाबादी फर्श सरीखे सामान उठाने-धरने एवम् हटाने-वढानेमें हट-फूट जाते और व्यर्थकी आर्थिक ट्रानि नसीव होती है। मूल्यवान अथवा जल-वायुका प्रभाव होनेवाली सामुप्रियोंको सुरक्षित रखनेके लिये आरम्महीमें लोहेके चहरोकी एक झोपडी वना छेना विशेष आवश्यक है। इसमें द्रवाजे लगाकर सिकडी-कोहदा जड़नेसे ताला लगानेमं विशेष सुविधा हो जाती है। पेशराजीके कामके लिये जलका समह करनेके लिये हटॉका एक हीज बनाना भी एक आवश्यक विषय है। इसकी जुर्छाई चूनेकी, बाहर-भीतर चूनेका गिलाया तथा उसपुर वज्रलेप (सिमेण्ट) का पलस्तर करना चाहिये। यह हीज माय तीन फुट गहरा तथा कार्यमानके अनुसार न्यूनाधिक प्रमाणमें लम्बा चौडा होना चाहिये।

चही फेडुअरीके महिनेमें निम्माण कार्य आरम्भ करनेसे सकेर ७ बजेसे लेकर सायङ्कालके सात बजे तक कामका समय होता है। इसमेंसे दो पहरके दो घण्टे छुट्टीके छोड देनेपर भी होप ९ घण्टे कामके मिलते हैं और उसी देनिक देतनमें प्राय सवाया काम प्राप्त होता है।

१३--ठेका या अमानी ?

(Contract & Daily Labour)

भवन निम्माणका कार्य्य किस तरह करवाया जाय, यह प्रश्न-प्रत्येक मनुष्यकी इच्छा पर निर्मर करता है। स्थूल रूपसे इसके करवानेके दो प्रकार हैं। एक तो (Contract) ठेका तथा दूसरा (Daily Labour) दैनिक वेतन । इन दोनोही पकारोंमें गुण-दोप दोनों होते हैं। तथापि तुलनात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर ठेकेपर काम देना विशेष संयुक्तिक पवम लाममद-सिद्ध होता है। देनिक वेतन पर स्वयम् ही कामका निरीक्षक प्रवम् व्यवस्थापक वननेसे वात-बात पर आँखमें तेल डाले चौकन्ना रहना पडता तथा छोटे-मोटे सभी कार्य व्यक्तिगत रूपसे करने पडते हैं। कारीगरों और श्रमिकोंके साथ रातदिन सिर खपाना पहता, उन जैसे अशिक्षित एवम् आचार-विचार-व्यवहारशून्य पेटार्थियोसे निरन्तर व्यव-हार रखना पहला, उनपर विश्वास करना पडता और आज्ञातीत रूपसे मगजमारी करनी पडती है। परिणाम यह छोता है कि, इससे भयद्वर हानि उठानी पढ़ती और समय पर मानसिक सन्ताप भीगना पदता है। इट कार्यके निमित्त आवस्यक साधन-सामुमीके भातिस्थान, उसके गुण दोवाँकी पहिचान-तथा प्रचलित भाव हात न होने के कारण प्रत्येक स्थान पर मत्येक मनुष्यसे घोला उठानेकी नौबत आ पहुँचती है और हयर्थ द्यी पफके चार-चार तक व्यय करना नसीव हो जाता है कि

इसके विपरीत अर्थात् ठेकेपर काम करवाने से यह निश्चयात्मक रूपसे नहीं कहा जा सकता कि, उस दशामें हमारी इच्छानुसार उत्तम श्रेणीकी साधन सामुमीही उस कार्यमे व्यवद्वत होगी। ठेके के कामोंमें पाय शीघता अधिक की जाती है। इसका कारण यह है कि. (whole & Soul Contractor) प्रमुख ठेकेदार अपने काम के विभिन्न विभाग कर देता है। जिन्हें पारिमापिक प्रयोगमें कमश (Piece works) खण्ड विशेषका ठेका तथा (Petty Contractor) क्षालक हेका करते है। प्रमुख हैकेदार विभिन्न कार्यों के सरदारों से खण्ड विशेष ठेका करता है। उदाहरणार्थ,-पेशराजीके सम्पूण कार्यका पेशराज मण्डलके सरदारसे, लकडीके कामका घटइयाँके नेतास, सन्तरासीके कामका संत्रासीके सूत्रधारसे इत्यादिः । अलक ठेका वह होता है,-उदाहरणार्थ पत्यर, छोहा, चूना, लकडी इत्यादि की पूर्ति करना। यह ठेके उक्त श्रेणी विशेष सरदार अपनी आवश्यक सार्घन सामुधी को देखते हुए प्रत्येक श्रेणी विशेष साधन-सामग्रीके विकेताओं अथवा दलालों एवम पूर्तिकर्ताओं से करते हैं। इस तरह एकही कार्य कितनेही टाथोंने बैंट जाता है। प्रमुख केंकदारके अन्तर्गत ठेकेदारों पर कार्यकी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी कोई नहीं रहती। फल यह होता है कि, मानवी प्रवृत्तिके सर्व्य साधारण वियमानुसार प्रत्येक ठेकेवार किसी तरह शीघसे शीघ पवस सस्तीसे सस्ती साधनसामुग्री लगाकर यथा शीघ काम समाप्त करने और रकम वस्त्र करने पर उताह हो जाता है। यदि उसे अधिकसे अधिक ध्यान रखना होता है तो इसी बात पर कि. योजना चित्र और उहेखित वस्तुओंका पूर्तिकरण हुआ है या नहीं। फिर चाटे उनका अन्तर्गत् कलेयर नितान्त जीर्ण-इर्गिणेही क्यों न हो ! केवल बाह्यदृष्ट्या 'मक्षिकास्थाने मक्षिका । होने और उसीमें दो पैसे घचनेसे काम। अतिरिक्त इसके थोड़ी देरके लिये यह भी मान लिया जाय कि, देकेदार ईमानदार हुआ तो भी मयनका स्वामी उसकी ओरसे सर्वेदा सशद्वितसा रहता है और नित्यही अपने स्नेही साथियों पवम परिचितोंसे मिलकर अपने कार्यके

सम्बन्धमें मताभिमत लिया करता है । इस दशामें प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने विचारानुसार कमी-बेशी कहा करता और अच्छे-बुरे विचार प्रकट करता है । । इस परिस्थितिमें कमी-कमी तो ऐसा समय उपस्थित हो जाता है कि, साधारण भी मूळ अत्यन्त महत्व मात्र कर जातीं तथा मवन निम्माता एवम् विधातामें प्रस्पर मनोमालिन्य आ जाता है।

फिर भी हम अन्तमें उपरोक्त दोनां प्रकारोंपर विवेचनात्मक रूपसे विचार फरते तुप अन्तमें यही कहेंगे कि, स्वयम् निरीक्षक पतम स्यवस्थापक वनकर दैनिक घेतनकी पद्धतिसे काम कर-यानेकी अपेक्षा ठेकेपर काम करवानाः अधिक श्रेयस्करः है । हाँ, विकास जनका जनका जान कार्या कार्या जानका जिल्ला है है है के क्रिक्त कार्यों के लिये के कि क्रिक्त कार्यों के लिये के कि क्रिक्त कार्यों के क्रिक्त कार्यों के क्रिक्त कार्यों के क्रिक्त कार्यों कार्य द्यित और ईमानदार ठेकेदारको काम सौंप देनेसे यात-यात पर सन्मास उपस्थित होनेवाली झठझटोंसे बहुत कुछ अँशोंसे छट्टी मिल जाती है। दैनिक वेतन, पर स्वयम काम करवानेसे प्रत्येक कार्यमें थोडा-थोडा अतिरिक्त व्यय हो जाता है और इस तरह अन्तमें पूँजी का अधिकाँश माग व्यर्थही व्यय हो जाता है। इसकी अपेक्षा यदि एक ही ठेकेदारको थोदासा छाम करनेकी गुआइग है दी जाय तो द्वछनात्मक दृष्टिसे ध्ययमें उतनी अधिकता नहीं हाती। इसके अतिरिक्त,आजकुळ ठेकेदारीके कामोमें इतनी नोक-सोक (Competition), चली है कि, उतनीही पूजीमें यदि कितनीही सत-र्कतासे वैनिक येतन पर निजी तीरसे काम करवाया जाय तो भी यह पूरा नहीं पडता। पेसी परिस्थितिम ठेकेदारोंको जो लाम होता है, यह उनके घटे-चढे श्रीके कारण नहीं अपित उन हे ग्रय-क्तिक परिध्रम ध्यम् अनुमर्वोक्ते कारण दोता है। उनके प्रत्येक कार्य और उसमें छगनेवाले समय तथा छागतके सम्बन्धमें छुछ नाम कार उउन अनानाल रामय तथा लागवम सम्बन्धाः छुछ निम्नित सर नियुक्त होते हैं। जिसके कारण अर्थात्ही उनका कार्य अल्य-स्वल्य स्पर्यमें होता है।

इसके अतिरिक्त ठेकेपर काम देनेसे एक लाम यह होता है कि चक्रसका सामान, अख-राख, जलसमह करनेके घत्तेन, आधारस्तम्म (Centering) इत्यादि साधन-सामुग्री ठेकेदारके पास सदा
हैनेके कारण उसे नवीनक्रपसे उसे खरीदना नहीं पहता और
प्रतिक ठेकेंकी जगहपर वह उससे निरन्तर काम निकाल सकता है।
परिणाम यह होता है कि, इससे जिंडे हुए काममें किसी प्रकारकी
ककाबट नहीं पडती। किन्तु घही यदि मानका स्वामी निजीक्रपसे
कार्य करना चाहे तो उसे अयसे लेकर इतितक सारे उपकरणोका
सम्रद करना पडता और उसके प्रीत्यर्थ यथेष्ट अर्थ व्यय करना
पढता है। इतने पर भी कार्य समाप्त है चुकने पर वह उपकरण
वेकार पढे रह जाते हैं। उनका कोई मूह्य नहीं खडा होता।

यि संयोगवृशात् प्रतिष्ठित ठेकेशार न मिल सका तो साधन साम्रुप्रीक्षी पूर्ति निजीक्ष्मसे कर, वेतन हत्यां निश्चित करते हुए पेशराजी, बर्ड्सिगेरी हत्यां कि कार्यों का विमानकरण कर प्रत्येक कार्य नापके हिसाबसे ठेकेपर है हेना चाहिये और वह सम्यक्ष कार्य नापके है यो नहीं हसकी वेत्वमालके लिये एक विश्वसतीय कारीगर निग्नुक्त कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे सवन निम्माण कार्यम अल्क्ष्म साधन-सामुग्रीका व्ययहार होकर उसका अपव्यय न हो सकेगा। इस दशाम कार्यकी सम्पूर्ण जिम्मेश्वारी उक्त निगुक्ती कृत निरीक्षक,-कार्रगर पर जा पडती है और कार्य सम्यक्ष्मप्रसे चलता रहता है। सारा कार्य ठेके पर वेनेसे निरीक्षणके लिये अविरक्त कारीगरकी आवश्यकता रोती है।

(अ) ठेका---(Contract)

ठेकेदारसे भी करार-मदार (शर्ते) करने)हीं वह स्पष्ट शब्दोंमे पक्षे (Stamped) कागज पर कानूनी सौरसे कर छेने चाहियें। कोई भी बात गोल-मटोल रक्ना एवम् एक दूसरेके समझीतेपर छोल

रखना अच्छा नहीं। आरम्ममें ही सारा ध्यवहार स्पष्ट रहनेसे भविस्य म परस्परके हदयमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य होनेको जगट नहीं रहती । पकवार कार्यारम्म हो जाने पर ठेकेवार और भवन-स्वामीका इतना निकट सम्बन्ध हो जाता है कि, किसी भी पक्षको जरासी भाशहा होनेसे भी मनोमालिन्यको जगह मिल जाती है। इतना ही नहीं, अपित करारपन गोलमटोल शब्दोमें रहनेसे उमयपक्षको ही उन गोल-मटोल शहरोंसे अपना स्वार्थ साधन करनेका मोह उत्पन्न हो जाता है। अत' आरम्भमेंही सारी वार्ते स्पष्ट होनेसे किसीको कुछ कहने सुननेकी गुजाइश नहीं रहती और उमयपक्षका जास पवम विनाकारण होनेवाला अर्थ व्यय वच जाता है। यह करारनामा किस तरहका होना चाहिये, इसका एक नमूना नीचे दिया जाता है। किन्तु उसे देखनेके पूर्व कार्यक महत्व तथा स्यानीय परिस्थितिको देखते हुए वकीलोंकी योग्य सलाह लेकर उससे कानूनन जायज कर लेना उचित है। इसकी हो नकलें तैयार करवाकर मत्येक पर एक इसरेके एस्ता-क्षर होने चाहिये तथा परस्परके पास पक-पक प्रति (नकल) होनी चाहिये।

भवन निर्माण सम्बन्धी किसीमी कार्यका ठेका ऐते समय प्राय तीन बातोंकी प्रमुखस्त्रपते आवस्यकता होती है—

१ नकशा (Plan) २ अन्याजपत्र औरदर (Estimate & Rates) तथा २ कामका विस्तृत वर्णन (Detailed Specification)

उक्त सन प्रभांपर दृष्टिपाव करते हुए मधन स्वामीको चाहिये कि, वह मतन निर्माणका सकरण होतेही सबसे पूर्व किसी अनुमवी पवम सुयोग्य सलाह देनेवाले स्थपतिको हारण हेकर उसे मदनकी अन्याजो छागतपर मतिहातके हिसायसे केछी-रुपयेका पुरस्कार (महन्तामा) नेना तथकर उससे तत्सम्बन्धी कहा तिस्यार करवाते हुद एक अन्तान का स्वर्ण कार्यका ठेका याये। सत्यक्षात् मविष्यमं यदि उसीको सम्पूर्ण कार्यका ठेका देनेका निश्चय हुआ तो उसे उपरोक्त पुरस्कार देनेकी आवस्य कता नहीं। किन्तु यदि ठेका दूसरे को देना हो तो उसे तदक्षण यह पुरस्कार दे देना चारिये। इस सम्बन्धमें उससे आरम्भमें स्पष्ट गृवदें में चारिये। इस सम्बन्धमें उससे आरम्भमें स्पष्ट गृवदें में बात कर लेना विशेष उन्नम है। कामेंक स्पष्ट विवरणके सम्बन्धमें जो छुछ हवाले देने हाँ, वह स्थानीय पी० डटव्ह डी, समाज-कार्य-विभागकी नियमावली (Hand Book) को देखते हुए उसके अनुसार देने चाहियें। उसमें अपनी इच्छा और परिस्थितिक अनुसार जो छुछ रहोवदल करना हो,-उदाहरणार्थ केवल कूटी हुई गिट्टीयर चूनेकी लादी जमाना कहाँ किस मकारका नकाशीका काम करना हत्यादि विदिचत कर, ठेका देनेकी पद्धति निहिचत करते हुए उसके अनुसार (Tender) दर मागे।

(आ) ठेकेकी पद्धति

टेकादेनेकी प्राय दो पहतियाँ समाजम प्रचलित हैं —

१—टेकेदारको प्रत्येक प्रकार विदोप कार्यका परिमाण बतलाते
हुए वर्ष किस प्रकारसे करना है, इसका सम्यक् विवरण तथा
कामका नकशा देकर उससे पर (tender) मागे। प्रधात टेकेवारका यर कत्तंव है कि, गृह स्वामीसे दर स्वीकार हो जाने पर
भवनके भीत्यर्थ लगने वाली साधन-सामुमीको जुटाते हुए तिक्षित
वरों पर काम करे। ऐसी परिस्थितिमें गृह स्वामीको केवल इतना
ही देखना रह जाता है कि, काम नकशेके अनुसार चला है या
नहीं और उसमें उपयुक्त साधन-सामुमीका ध्ववहार किया जा रहा
है या नहीं। इस प्रकारके निरीक्षण कार्यके लिये गृहस्वामीको
ओरसे पक कार्यकुशक कारीगरकी वैतनिक हपसे नियुक्त होनी
वारिये। उसका वेतन सदा गृहस्वामीको अपने पाससे देना होगा!!

१—कुसरी पद्धितमें टेकेदारको जिस साधनसामुमीकी जिस

र—यूसरा पद्धातम उक्तरारका जिस साधनसामुधाका जिस अमाणमें आवस्यकता हो, उसकी पूर्ति गृहस्त्रामीको करनी चाहिये। ऐसी दशामें उस कामके लिये जितने मजदूरों और कारीगरोंकी आवस्यकता हो उनकी उपस्थिति लिएना तथा वेतना चुकाना भी गृहस्वामीका कर्त्तंव्य हो जाता है। आय-व्ययका सम्पूर्ण क्योरा गृहस्वामीका कर्त्तंव्य हो जाता है। आय-व्ययका सम्पूर्ण क्योरा गृहस्वामीकोही रखना पढ़ता है। इस प्रकारके ठेकें ठेकें ठेकें त्रारका काम केवल इतनाही रहता है। कि, वह सम्पूर्ण कार्यका तिरीक्षण करते हुए उसे निश्चित समयपर समाप्त कराये पवस समय-समय पर गृहस्वामीको उपग्रक सच्चनाए देता रहे। इस कार्यक उरस्कार स्वस्प ठेकेवारको सम्पूर्ण कार्यकी लागत पर कुछ प्रतिशत, जो आरम्ममें ही शत्तंमें निश्चित हुआ हो, गृहस्वामीको देना पदात है। अहिण भारतमें इस पुरस्कारका साधारण मान १० प्रतिशत तक होता है। चित्र ठेकेवारको निजी, तौरसे ११ घण्टे तक प्रतिहत कार्यका विर्माण करनेका अवकारा न रहे तो वह अपनी ओरसे कुशल कारीगरकी नियुक्ति कर हेता है।

इस पद्धतिमें एक और मेद यह रहता है कि, मृहस्वामी अपनी ओरसे एक विश्वसनीय एवय कुशल कारीगर को देतनिकरूपमें नियुक्तकर उसके आदेशासुधार ठेकेवार को इम्-साधन सामुगी अपने व्ययसे ऐता रहता है। इस परिस्थितिमे ठेकेवारके जिम्मे कार्यको नापके असुसार केवल श्रामकाँका वितन युकानेका भार रहता है। इसमें उसे पृथक प्रथक रूपसे पृथक-पृथक कार्य विशेगें-को देखते हुए उनके परिमाणके अनुसार प्रथक-पृथक वितन देना पहता है।

उपरोक्त दोनोंही पद्धतियोंमें विभिन्न गुण दोषोंका समिम्रधण है। पिंहली पद्धतिमें गृहस्वामीको किसीभी मकारके कप्ट नहीं उठाने पढते। किन्तु भय यही रहता है कि, यहि उसने नियुक्त किया हुआ तिरीक्षक (कारीगर) वास्तवमें अनुमी, स्वामीका हित देखने वाला और कार्योनेपुण न हुआ तो देकेदार को यह अयसर मिल जाता है कि वह किसी मकारकी मली-पुरी साधन-सामुगीका स्ववहार कर यथा दीवि सम्मुणं कार्य को समाप्त कर देखरे।

इस दृष्टिसे दूसरी पद्धति अच्छी है। किन्तु उसमें गृट्स्वामीको स्यय अधिक उठाना पड़ता है। ठेकेवारका पुरस्कार सम्पूर्ण लागत पर कुछि। प्रतिकात निश्चित होनेके कारण अर्थात् ही वह जहाँ तक अधिक व्यय बढे वहाँ तक वढानेकी सोचता है। इसमें उसे लाम यह होता है कि, ज्यों-ज्यो मवनकी लागत बढती जाती है त्यों-त्यों अधिकाधिक प्रमाणमें उसके टके सीधे होते जाते हैं। किन्तु इस प्रकार विशेष कामकी उत्कृष्टताके सम्बन्धमें यद्यपि कोई विश्वास नहीं दिलाया जा सकता तथापि उससे इतना तो अवस्यही विस्वसनीयरूपसे माना जा सकता है कि, उसके सृजनमें जो साधन-सामुग्री व्यवहृत हुई है, वह उत्कृष्ट प्रकारकी है। फिर भी कभी-कभी यह देखनेमे आता है कि, काम अत्यन्त स्पूल पवम्-अपेक्षासे वाहर मजबूत होकर उसमें आशासे अधिक खर्च बेठ जाता है। इस प्रकार विशेष ठेकेसे ठेकेदारपर उत्तनी जिम्मेदारी नहीं रहती और उनका कार्य विशेष सुगम है। जाता है। अत इस पद्धतिसे काम करवानेवाले गृहस्वामीको इतना तो अवस्यही ध्यान रखना चाहिये कि, वह कामका नकशा तथा उसका अन्वाजी ब्यारा, विशेषत तवानुपहिक विषद, वणन (Specifications) किसी अनुमवी एवम् तज्ञ स्यपतिसे निर्धारित कर छ। उसमे किस नापकी कहाँ और कितनी घरने, कडियाँ एवम् गर्डर व्यवदृत होनी चाहिये, मठाऊ घड़न कहाँ हो इत्यादि वातोंका केवल मजरूती की टी दृष्टिसे नहीं अपित, किफायतकी दृष्टिसे भी विस्तृत एवम् सम्यक् उद्धेख होना आवश्यक एवम अनिवार्य है। उसमें कोई भी प्रश्न ठेकेदार की इच्छा और रुचिपर रखना अच्छा नहीं। पेसा करनेसे बहुत कुछ अँशों में ठेकेदारकी द्रस्योपार्जनकी आसुरी-लालसा पन्धनमे पह जाती है।

इन सव पातोंका विचार करते हुए दूसरे प्रकारमें हमने जो एक और भेद वतलाया है, उसकी झरण लेना विशेष अच्छा है। उसमें सारी साधन सामुमी मृहस्वामीके द्वारा सरीदी जानेके कारण वह

विशेष स्वप्ते उत्कृष्ट प्रकारकी व्यवद्दत होकर, सम्पूर्ण व्ययपर निरीक्षक का वेतन निर्मर न रहनेके कारण व्ययमें निष्कारण आधि-कता नहीं होने पाती । इसके अतिरिक्त कारीगरोंको मजूरिके ठेकेके सम्बन्धमें सम्बक् सूचना देते हुए उनसे दर मगवानेसे स्पर्धांके कारण उपयुक्त एवम् सकारण दरामेंही काम हो जाता है। ऐसी परिस्थितिमें मजुरीके प्रीत्यर्थ अधिक त्यय नहीं होने पाता । फिर भी उसे दशामें १।२ वार्तो पर विशेषरूपसे ध्यान रखना चाहिये। (१) एक तो यह कि केवल गिट्टी सानकर उसे भरनेमरहीका कार्य ठेके पर देना चाहिये। उसे कूटने इत्यादि का काम दैनिक वेतन देकर करवाना उत्तम है। ताकि कुटाई कची न रह सके। (२) चक्कसका काम यि ठेके पर देना हो तो,-' साधन और सामुपी ' नामक भाग मे,-अस्य कि पर पूर्वा होता, जाना नात राज्य हुन निर्मा के अस्य विज्ञा मुकार चूने और बाहुका गाटा तथा उसपर निरीक्षक बन्न अवस्य वैद्राना चाहिये। (१) ईट सिंगाकर प्रयोगान्वित करने, चूनेके काममे पत्थरजड्ने के पूर्व उन्हें जलसे तर करने, के कार्य यदि ठेकेदार से भी करवाये जाँय तोभी उनपर जल छिड़कने का काम निजीतौरसे बेनिक वेतन पर अपने आदमी नियुक्त कर करवाना चाहिये।

हस विशिष्ट पद्धित में जो बाघाए असुमृत होती है वह यह हैं
कि, (१) यदि काम की देख माल करनेवाला मनुष्य अत्यन्त कार्य-कुशल मेहनती, असुमवी, सज्ञान और मिलनसार न हो तो काम सरलता पूर्विक नहीं चलने पाता (१) पेशराज बहुई चक्कसवाले प्रभृति हीन श्रेणीके मनुष्य ठेके द्वार होने के कारण उनकी नाप और हिसायके सम्बन्धमें दिलजमाई करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। (१) इस अंशीके लोगों की प्रवृत्ति सदैव विन हिसावी अधिम रक्षम लेने तथा उसे उदाकर मीज करनेकी होती है। परिणाम यह होता है कि अधीनस्य मजदूरों की मजदूरी शुकानेके निमित्त उनके पास एक पैसा नहीं रहने पाता। अधीनस्य मजदूरोंम और उनमें झगडे हो जाते हैं। जिसके परिणाम् स्वरूप वह काम छोडदेनेपर उताक हो जाते हैं। अन्तमें लाचारी दर्जे गृहस्वामीको विनाकारण अपनी गाँठ खोलनी पढ़ती और ठेकेदारके खातेमे एक वडीसी रकम लिखकर उन मजदूरोंका वेतन अपने पहेंसे चुकाना पडता है। अतःउत्कृष्ट तो यही है कि, 'इस परिस्थितिसे वचनेके निर्मत्त गृहस्वामी कमी भूलकरभी कामकी नाप-जोख किये बिना हिसायके शीत्यर्थ एक पैसामी निकालकर न दे और यदि देनेका विचार भी करे तो सारा हिसाब पूरा न चुकाये।हिसावका थोडासा भाग गृहस्वामीके हाथमें अवस्य रहना चाहिये। 'ताकि ठेकेदारकी नाक सञ्चदा हाथ में बनी रहे। ' 8) साराँश यह कि, इन सब उपायाँकी शरण छेनेमें गृहस्वामीको अत्यन्त दिक्षत और तम्लीफ उठानी पडती है। यदि

उक्त किसीमी प्रकार विशेषका आश्रय छेकरही क्यों न काम वाया जाय, उसमे इस वातका मुख्यत ध्यान रखना चाहिये कि, ठेकेदारोंने दिये हुए दरोंकी कमी देखनेकी अवेक्षा यह ईमान धर्म-संस्कृति-चातुर्य और अनुमवमें विशेष पक्षे हों ये । इज्जतदार और ईमानदार मनुष्योंको द्रव्यकी अपेक्षा अपने गौरव पवम

सीमाग्यसे निरीक्षक अच्छा मिलातो कष्टका कोई कारण

नहीं रत्ता।

प्रतिष्ठाका अधिक मुल्य रहता है।

(इ)-ठेकेका नमृना

एक रुपयेका टिकट

स्वस्ती श्रीमन्नृप शालीवाहन शके १८ नाम सवत्सरे सुदी-पदी तियी, दिन वार तारील महिना सन् १९ रेस्वी

श्रीमाव } श्रक्तरावामा साकीन पेशा उम्र | हिलानेवाहे श्रीमाव | दशा उम्र | हिलानेवाहे

लिख देते हैं कि, (शहर प्राम) महला सिटी सर्व्वे नम्बर की ख़ुरी जगहमें आपका खास

सकान बनाना है। जिसकी निस्तर्में आपकी ओरसे नकशा, रूर, अन्दाजी व्यीरा और काम का पूरा हवाला (Detailed specific cations) आज दिन हासिल हुआ। ट्रमने उसे खुय जींच पहताल कर देखा,—सुना और समझ लिया। हमारी नजरसे यह बिल्कुल इसस्त है। जिसे देखते हुए आपका काम नीचे लिसी शर्तांपर

बहुक्म कानूनके द्दम पूरा करनेका इकरार करते हैं:— (१) सारा काम पव्लिक वर्क्स विपार्टमेटके १९ सालके वें

(१) सारा काम पाइलक वक्स विधारमध्य १५ सालक व पडीशनमें छुपेतुष्ट स्पेसिफिकेशनके मुताबिक किया जागा। (१) इस इक्सरानाके साथ नायी किया प्रकार काम क्या कि समेंद्रे मुक्किक ग्रेटेन्स्स और सुरू

(४) इस इकरारामिक साथ नत्या क्रिय हुए।
फिरिहराने बाहर अपर काम के दरों के मुताबिक मेहेन्द्राना और मज
कोई ज्याद काम निकटे दूरी छेकर हम आपका काम पूरा करना
तो उसके दरअलुम हैं। फिरिहर्द्रिक बाहर बाहि कोई काम निकला
की सजह हें
तय करना
मंग्रिजन्हें हेन्दर और उस कामको फिरिहर्द्रम में
इस्केंद्र उसके मुताबिक काम किया जायगा।

गोलमटोछ अलफाजों या जवानी जमाखर्च पर कोई वात मुनहस्सर न रहेगी।

- (३) अगर किसी वजहसे फिरहिस्तके वाहरके कामके निस्वतमें हम दोनोंमे दर्राका समझीता न हो सका तो वह किरिहरके बाहरके ज्याद काम कचे खर्चसे रोजाना हिसाव शुकाकर कामके निस्वतमें बगर पूरा किया जायगा और उसका सारा जमा अपुसमें दर्रोका सम खर्च खातेम दर्जे हुआ करेगा। इस हालतमें होता न होताहो तो? हमारा महन्ताना फीसदीके हिसावसे शुकाना होगा। हमारी जिम्मेदारी उस यस्त यही
- होगी कि, उस कामके निस्ततमे जो कुछ खर्च हुआ हो उसकी सारी रसींदें और हिसाब हमें रखना और पेड़ा करना होगा।
 - (४) अन्त्।जी व्यौरेके कागजमें दिया हुआ हरएक किस्मके कामका जोड़ महज अन्दाजिया समझना फिराइसमें दिये हुए चाहिये और विल वनाते वस्त उसपर मुझ कार्मोका जोड कन्दाजिया स्सर न रह कर हरएक काम शुरूसे ठीक-समझना चाहिये। ठीक नाप कर लेना चाहिये। अगर कोई काम किसी यस्त वह जाय हो उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। मगर हम इस वातका स्याल रखेंगे कि, वह नकरोके मुताबिक पूरा किया जाय।
 - (५) अगर आपने सरीद किया हुआ कुछ नया-पुराना माल काम में लाना हो तो खरीदकी रकम पर मालिकने सरीदे हुए नये हमें , की सदी मुनाफा देना होगा । पुराने माल्के निस्तर्ने सिवाय इसके वह माल कामम छाते कत, छिछाई, रन्पाई, गडाई, रद्वाई, चदाई, होआई संगैर के लिये जो सर्फा हो वह आपकी ओरसे अलहदा मिलना चाहिये।

(६) आज इस इकरारनामें के साथ नाथी किये हुए अन्ताजी क्योरें से अगर कोई काम कम करने या अन्ताजी ब्योरें काम अगे चलकर किन्हीं कामों में रहोवहुठ करने में लिखे हुए किसी की आपकी ख्याहिश हो जाय तो उसमें हमें खानकों कम करनें कोई प्रताज न रहेगा। मगर पेसी हालतमें मनान नालिक मुख्यार है इसरा काम करवानें के लिये कलम नम्बर से और तीन में दी हुई शतों के मुताबिक सारी

कार्रवाई की जायगी।

(७) जितना काम होता जाय उसकी नाप छेकर हम हर महिने की ^३५ वीं तारीख़ के दिन आपके कामके विल मेजने और पास बिल पेश करेंगे। जिसे देखते हुए आपकों रुम-अस्लों के निक्तमें आहम्या महिनेकी ५ वीं तारीखतक ९० फी

सदी बकाया हिसाब साफ कृष्ट्रेना होगा।

वाकी १० फी सदी क्यया आप हमारे नामसे विट्वमें खाता खोलकर उसमें वतीर अमानत के रख सकते हैं। ऐसी हालतमें शर्ते यह रहेगी कि, हम धगर आपकी लिखी इजाजत के उस रक्षम को निकालनेके हकदार न रही। हाँ, काम खत्म होकर अपकि पत्तन्द हो जाने पर उस रकम पर हमारा ही पूरा अख्तियार रहेगा।

(८) कामको शुक्त करते चस्त हमें अपनी खासी रकम लगाकर किस्म-किस्मका माल खरीहना होगा

माल्डे दामपर जिसके लिये आपको भालका अन्त्राजिया रुमको मांग वाम फ़ुतकर उसके मुताबिक आधी रुकम बतौर अमानत (advance) के वेनी होगी।

यह माल ज्यॉ-ज्यों काममें लगता जायगा त्यॉ-त्यॉं आपको यह हक है कि, आप उसका वाम भेजे हुए बिलमेंसे मुजरा करते जाँग।

(९) आपकी ओरसे लिखा हुआ हुआनामा मिलतेरी हम काम छुठ कर देंगे और उसे वे रॉक-टोक कामकी कल मियाद आरी रखते हुए ठीक यहन पर पूरा कर देंगे। इसमें अन्ताजसे ज्याद हेर भी नहीं लगेगी और न यह होगा कि, किसी तरह ऊटपटाड़ काम कर कामको जल्दसे जल्द किनारे लगा दिया जाय। आपका काम हम अन्दाजन आजसे शुरुकर महिनेमें पूरा कर देंगे। अगर इस दर्मियानमें ऐसेही किन्हीं वजूहाताँसे, जो पहिले किसी तरह ख्यालके सामने दरपेश नहीं हो सकते। कामको पूरा करनेमें देर लग गयी तो आप जो मियाद तयकर देंगे उसके भीतर काम पूरा कर दिया जायगा। अगर इतने पर भी हमारी सुस्ती या कसूरसे काम पूरा होनेमें देर हुई तो आप हमसे भी हफ्ते वर्तीर हर्जानेके जुम्मांना लेनेके हकदार है जो हमारी बंकमे रखी हुई अमानतमेसे वस्ल किया जा सकता है।

(१०) काम चलानेके लिये जितने मी हर्वे-ट्थियार या सामान की जरूरत टोगी वह सब ट्रम अपने हर्वे-ह्यिगार वगैर वर्चसे हाजिर करेंगे। चक्कस वगैर अपने सामान कीन देगा? सर्चसे तैय्यार करवाएगे।

(११) आपको पूरा हक है कि, आप जब चाहें तब कामम तबदीली करा सकते हैं। मगर सायही उस क्कामें खेंबदल करने हालतमें जब कि, एकवार किये हुए कामका की गुजदा कुछ हिस्सा गिराना पड़े उस उसकी जो नाप होगी उसके मुताबिक उसका सारा दाम हम आपसे वसुल करनेके हकदार होंगे।

(११) अगर काम ठीक न हुआ और आपकी पसन्द न हुआ सी ऐसी हालतमे उसका फैसला (फलाने-काम पस्ट न फलाने) लोग हेंगे। मगर ।केसी रजह से हुआ तो १ अगर उनका आना न हुआ तो हम लोगोंकी आपुसकी सलाहों जो फैसला देनेवाले लोग मञ्जर हों उन्हें काम दिखलाकर अगर वह कामको खराब वत- लायेंगे तो उसे हम अपने खर्चसे गिराकर उसके पेवजमें अपनेही सर्चेंसे नया और अच्छा काम कर देंगे।

(१३) आप या आपके किसी भी आवसीको काम देखने या जांच करनेकी हमारी ओरसे कोई सुमानियत नहीं हो सकती।

(१४) काम पर एक 'आर्डरकुकु' रखा जायगा । जिसके सफे

गिनकर आखिरी सकेपर हमारा और आपका काम पर आंक्ष्युक रखना इस्ताखत रहेगा। यह 'आर्बरबुक' हमेशा और जनावदार आदमी हमारेही मातहत और कामपर रहेगा। इसकी हजिर रहना एक नकछ हमारे इस्तखतकी आपके पास

होनी चारिय । आप जो कुन भी हुक्म होनी चारिय । आप जो कुन भी हुक्म orders) हैंगे वह इन होनों आई-खुकॉम आयको दर्ज करता हीगा । जवानी हुक्म किसी भी टाल्टामें जायज नहीं माना जा सकता। काम पर हम या हमारा कोई जाती आवमी एमेशा हैं जिर रहेगा।

(१५) काम जारी होते हुए कामकी वजहाँने आगर किसी कारीगर या मजदूरको चोट-चपेट छग जाय, बोट-बेप्ट टमने पर किसी भी मालका सुक्सान हो जाय तो उसकी सारी जिम्मेशारी हम पर रहेगी।

(१६) जो माल हम काममें लायेगे यह जबतक आप या आपका कि प्रे आदमी उसे आपने बतलाये हुए स्पेति व्याप मालके हटाक्टे क्रिकेशन 'के सुताबिक करार नहीं देगा तब निस्तमें तक हम उसे हाथ नहीं लगाएगे। अगर किसी तरह ऐसा माल कामम लगया नाया तो उसे दिखलानेपर हम उसे १८ घण्टेके मीतर हटा

नावा तो उस विश्वलानपर होम उस १४ घण्टक भातर हरा हैंगे। मगर अगर हमने उस माछको अच्छा समझा और आपके पसन्द न हुआ तो पेसी हाछतमें उसका पैसछा कछम नम्बर ११ के छुताबिक किया जायगा और हमारी हार होनेपर हान उसे अपने सर्चेसे हेटानिके हकतार होंगे। उसके निस्ततमें होनेवाछा सारा सर्चेटम पर रहेगा। (१७) नींवकी खुदाई द्वोनेके बाद वह आपको दिखलाकर, आपके सामने हम दोनोंकी रायसे एक गवाह रखते

नीव या और-और काम हुए उसकी नापछी जायगी। 'जब आप बुनि-जो याद में हैंजा जाने याद ठीक गहरी और मजबूत हुई है, ऐसा क्षित्र हो पहिठे दिखल कर हेना इसी तरह और-और कामभी जो आगे चल-

कर दीवाल या जमीनके नीचे ढँकनेकी गुःआ-

इश हो आपको दिखलांकर और आपसे मञ्जूरीके दस्तावत लेकर ही आगे जारी किये जायंगे। अगर इसमें हमारी ओरसे वेपर्वाही तो गयी तो हम अपने खर्चसे उसे दिखलांनेके लिए गइहे खोंदेंगे और आपको बजारिंगे आईरकुके दसला कर देंगे। इस हालतमें आपका यह फर्जे होगा कि, आप तीन-दिनके मीतर उनका मुलाहिजा फामार्थ। वना ज्याद दिन होनेसे रोजानांके हिसाबसे आप हमारा हजांना चुकानेके हकदार होंगे।

(१८) अगर हम कामका छछ हिस्सा मजूरीके दूर पर

किसीको अपनी ओरसे ठेके पर हे हैं तो गहहत ठेका उसमे आपको छुछ कहना सुनना न होगा। उसे बखुबी करनेकी सारी जिम्मेदारी

हमही पर है।

(१९) इस काममें आज मेरा कोई हिस्सेवार नहीं है। तो भी आगे चलकर अगर मुझे वैसीही कोई जरूरत

हिस्सेदार केना। मालूम हुइ तो उसकी इसला पिटिलेही आपको देकर बादमें आपकी सलाहसे हिस्से-

हार शरीक करते हुए उसके निस्वतमें एकरार नामेमे जो कुछ रह्मेबदल करने पढ़ेंगे, वट कर दिये जायेंगे और वैसी टालतमे उस मदम होनेवाला सारा खर्चे हमारे जिम्मे रहेगा।

(२०) हमें किसी भी वजहसे या इससे भी ज्याद वडा और
मुनाफेका काम मिलने पर भी यह हक न
देकेको झरेके छुद्दै करना रहेगा कि, आपके हुक्मके विना हम इस
कामको किसी दूसरे पर सींप (Transfer)

वें। मगर जब आपसे वैसा हुक्म टासिल हो जायगा तब उस मक्के सारे फरार और शार्चे आपकी तवियतके मुताबिक करवा कर हमारे जिम्मेका सारा हिसाव आपकी समझानेके बावही हम वैसा करतेके हक्कार हैं।

(११) अगर कोई काम येसा निकल आये कि जिसके निस्यत में पब्लिक वक्से एण्डमुकामें कोई स्पेसि अगर सेविधिकेशनों फिकेशन न हो तो हम योनोंकी नजरसे जो पाइरका काम निश्ला तो। तर्जुर्वकार आला शरहस करार हो उसकी सायके सुताविक क्राम किया जायगा।

(२२) कामकी मियाद मिहिनोंकी तय हुई है। इस मियावर्में सारे कामको जहाँतक हो सकेगा काम छोटदेना या कामें पूरा कर वृंगे और इस वृमियानमें यह भी

जल्दवाजी करना ख्याल रखेंगे कि, उसमे ज्यादश्जल्दी भी न हो। कोई भी दीवाल एक दिनम दाई फुट से

हा। काह मा द्वावाल पक दिनसे दाह कुट स ज्याद ऊँची नहीं उठायी जायगी और न कामको पूरा कि धगैर उसे छोड़करही जायगे। अगर गये भी तो पन्द्रद दिन तक हुगरा इन्तजार कर आप काम का ठेका किसी दूसरेको देख सकते हैं। इस निस्वतमें आपका जो कुछ भी जुक्सान हो यह आप हामारी अमानत रकम में से वस्तुल कर सकते हैं। अगर वह रकम आपके सुक्सान के छिये पूरी न पड़ी तो आपको यह हक है कि, आप इस पर जाती कारवाई कर अपना हक चस्त्रल कर सकते हैं। येसी राज्यसे अगर हमने आपकी रकम न दी तो आपको पूरा अख्ति-यार है कि, आप हम पर गुनासिव कानुनी कारवाई कर हमारी

जायदाद से उसे वस्छ कर सकते हैं। (२३) अगर हम दोनोंमें किसी कामके निस्पतमें पहसका

मामला आपर्कुंचे तो ऐसी हालतम हम दोना योनोमें हमज होने पर की अपनी-अपनी ओर से पक-पक शसस राद्या करना होगा। जिनके फैसले पर सारी

पात सुनहस्तर होंगी। अगर उनके भी कैसलोंमें फर्क पड़ जाय हो

वह लोग जिस किसी एक आलम-फाजिल शख्सको फैसला देने-चाला करार देगें उसके फैसले को आखिरी फैसला समझकर उसीके मुताबिक कार्रवाई की जायगी।

(२४) काम पूरा होनेके बाद एक वर्सातके आखीरतक अगर

किसी तरह छत चूने लगे, गिलावा पलस्तर नैत्खी की पपडियां गिरने लगें या मोरी-नाली वगैर में पानी कक जाय तो पेसी हालतमें हम इस

तरहके सारे काम अपने खर्चसे करवा देंगे।

(१५) वे मौसिमकी वारिश या पेसी ही पेसी और-और किस्मकी आस्मानी आफर्ते आने पर अगर किसी तरह काम का नुक्सान हो जाय तो आपका यह फर्ज होगा (कि, आप हम पर मेहर-जजर कर उसे खुद भुगतेंगे।

(२६) ऊपरवी हुई शर्तोंके मुताबिक यह एकरारनामा हमने खुई खुव सोच समझकर अपनी पूरी रजामन्वीके साथ छिख दिया है। अगर इसके मुताबिक हमसे कोई कार्रवाई न हुई तो आपको यह हक होगा कि, आप हमसे और हमारी जायहादके तमाम वावेदारोंसे बजरिये मुवासिव और कानूनी कार्रवाईके अपना हक वस्छ करेंगे।

जो लिख दिया सो इहस्त महिना सन् १९ ईस्वी गवाह दस्तलत

तारीख

मारिक

सामने पेश सुआए करारनामा हमने बखुवी पढ़ा और समझा। हमे इसमे लिसी तमाम शर्ते मञ्जूर है।

गवाह् द्

दस्तखत

तारीख

हसके उपरान्त यदि सर्वसाधारण पद्धतिके अतिरिक्त किसी विशेष प्रकारका फाम करवानेकी इच्छा हो तो उसका स्पष्टीकरण करना चाहिये। उदाहरणाये १-कोणकी लम्बाई सर्वसाधारणसे अधिक रखना हो तो उसका, कोई विदिष्ट प्रकारका पत्थर छगाना हो तो उसका, यदि एकही प्रकारकी सारी छकड़ी व्यवहास्म छानी हो तो उसका उद्वेख रुष्ट शब्दोंमें होना चाहिये। यदि दूसरी पद्मतिके अनुसार ठेका हुआ हो तो उसे उक्त एकरारनामंकी जो-जो शर्से छापू हो सकें, उन्हें लिएकर उनके नीचे निम्न लिखित शर्में जोड़ देनी चाहियें।

- (१) आपके काममें छगानेके लिये जो सामान हम खरीहेंगे घट खूब जाँच पहताल कर अच्छा और किफायत मायसे खरीहंगे। उसमें जितने सामानकी जरूरत होगी उतनाही सामान खरीहा जायगा, ज्याद नहीं। अगर काम पूरा हो जानेपर सामान बचा रहा तो वह हम अपनी जिम्मेदारीपर दूसरी जगह रुगा देंगे या उद्याकर छे जायेंगे। उस निस्वतमें सारा खर्च हम पर रहेगा।
- (१) अगर हमारी मूलकी वजहसे अरूरतके खिलाफ सामान खरीदा गया तो उसे वापिस करने या वेंचनेकी तमाम जिम्मेदारी हम पर रहेगी। मगर इस शत्तेपर कि, उसे खरीदनेके बाद आपकी ओरसे नकशेमें कोई रहांचदल न होना चाहिये। सामानकी खरीदके बाद नकशेम रहोचदल होनेसे उसके कुल देनदार आप रहेंगे।

अपनी निजी साधन-सामुमी देकर यदि मजदूरीकाही देका देना हो तो नीचे लिखी धातोका स्पष्टीकरण उसमें होना आवस्यक है।

- (१) फोण मठाज, सरछ अयवा जिस तरहकी गडाफी चाहिये हों उनके सम्बन्धमें यह स्पष्टीकरण कर लेना चारिये कि, वह पेदाराजीके काममें हो जायेंगे या उनके लिये अतिरिक ह्यय करना होगा?
 - (१) कपाटकी पोछाई दीवालकी नापसे घटाई जायगी या नहीं!
- (३) खिबकिया-दरवाजे यौतः वैशते समय जो मचान वर्गये जायंगे उनका खर्चे पेदाराजीके कामसे दिया जायगा या अछग

इसीतरह गर्डर उतारने चढाने स्पष्टीकरणमी कर छेना चाहिये।

- (१) वज्रलेपमय गिट्टीके कोण यदि गृहस्वामीके हारा दिये गये हों तो उसकी गढाई पृथक नहीं लगती। केवल जुडाई सर दी जाती है। इस सम्बन्धमें स्पष्टीकरण लेना तथा कोणकी नाप सन्धाईके कामसे घटाई जा सकेगी कि, महीं;-इसेमी स्पष्ट कर लेना चाहिये।
- (५) पहाडका सामान गृहस्वामी देगा। किन्तु उसकेलिये को मजदूरीका खर्च छगे उसे टेकेदारको देना होगा।

इन सब वार्तोका स्पष्टीकरण होनेसे गृहविधाता ओर निम्माता दोनोंमें मनोमालिन्य होनेकी गुन्नाइश नहीं रह जाती और काम-शान्ति पूर्वेक, सकुशल सम्पन्न हो जाता है।

११--नींव या चुनियाद

वीवाल-खम्मे तथा मवनके आधार स्तम्मोकी सतहके निचले मुमागको पारिमापिक प्रयोगम धुनियाद या नींव करते हैं!

भवन निर्माण कार्यमे नींय ही एक ऐसा महत्व पूर्ण भाग है जो नितान्त सुदृढ और व्यवस्थित होना चाहिये। इसी पर सारे भवनका विग्रालकाय शरीर स्थित रहता है और इसीकी सुदृढता-पर भवनकी आयु मर्य्यान स्थिय रहती है। यदि इस महत्वपूर्ण मागक निर्माणमे इल्क्य होतर वह कचा रह गया ते उसका इब्यमाव सम्पूर्ण भवनपर होता है और इसके एकवार अशक रह जानेपर भविष्यमें कितनेही परिश्रम क्यों न किये जौंय तथा कितनाही इत्यनिधि क्यों न स्यय किया जाय, उसमें सुदृहता नहीं आती। अत' इस महत्वपूर्ण मामका सृजन करते समय आरम्मेंही विशेष वृक्षता रखकर उसे सम्यक् कपसे सुदृढ बनाना चाहिये। फिर चाएँ हुमारा मवन एक मित्रा ही क्यों न हो। वसकी नींच इतनी सुदृढ ऐसी चाहिये कि, मसहुव्यात्त यि उसकी नींच इतनी सुदृढ ऐसी चाहिये जाय तो भी वह 'उन्हें उस पर ११४ मिल्रा कीर भी चढा विये जाय तो भी वह 'उन्हें सरलता पूर्वेक सम्हाल सके। इसमें सन्तेष नहीं कि, इस प्रकार की नींवम सम्प्राप्त प्रमाणने माय' १००१२०० कपये आधक क्ष्यय हो जायेंगे। किन्तु उससे मवनका चहाका सहुट दूर हो जायाग। एकवार आरम्भमें ही यह मुल हो जानेसे हुआरों कपये सकी करने पर भी उसका सुधार नहीं होता, यह सदा ध्यानमें स्वा वाहिये।

भवनके पृष्टमांग पर प्रत्येक स्थान थिशेष पर न्यूनाधिक प्रमाण में भार पड़ा करता है। अता जहाँ-जहाँ उसकी 'अधिकता है। वहाँ-वहाँ उसकी 'अधिकता है। वहाँ-वहाँ उसके प्रमाणको देखते हुए नींव विशेष सुदृद्ध होनी चाहिये! यदि इसके विपरीत चात हुई तो निजयही उन भारमूत स्थानींका भाग नींच धैस जाता और उसके स्पपूर्ण गवनमें चढी-वहीं दर्श उत्पक्ष होकर कभी कभी तो मकानके गिरनेंकी सम्मायना हो जाती है। इसल्चि आवश्यकता इस धातकी है कि बन्धान कामके छीरों (off sets) को छोडकर श्वीवाछके तछेंमें नींवक खुडाईका काम अधिक चीडा कर दिया जाय। यसा करनेसे यदि बोझ अधिक होगा तो यह अधिक सेंडमें विभक्त होकर नींवकी निचली मृत्यिकी मारवादक शाकिस बढ़ने नहीं पायेगा। नींवकी चीडाई बढ़ानेसे दूसरा एक लाभ यह होता हि कि यदि नीवाछ खीडीसी सुक्त भी जाय हो उसके अनुसार मुक्तव मध्यदिन्द मध्यरेपांक उतना ही सक्तिक हो जाता है।

अब देखना यह है कि, अधिकांश स्वसे किन-किन कारणांस मवनमें दरारें पढ़ा करती हैं। उपरोक्त विवरणसे यह वो स्पष्ट री हो पुका है कि, इसका स्पृत्त कारण नींव अर्थात दुनियादकी विकृति है। िकन्तु वह किन-किन कारणोचे होती है यही देखना है और उन्हींका दिग्दर्शन नीचे किया गया है—

- १ विभिन्न स्थानोंपर मुनियादके नीचे की मूमि न्यूनाधिक प्रमाण में धेंस जाना।
- क काली मिट्टीके स्थान जलसे सयोग पाकर फूल जाते और दीवालको तीव्रताके साथ टक्केट पेते हैं। कष्णता पानेसे यह मिट्टी स्त्रकक्त दीवालको सींच कर पकट लेती है। इस प्रकार विशेष-प्रसद्ग पर एक दूसरेके विवरीत कियाप होनेके कारण उसका पारिणाम भवन और नींव वोनोंपर होता है।
- रे नींबिक नीचेकी बाद्ध अथवा तदानुपद्धिक अन्य पदार्थ कपरी व्यावके कारण मवारी पवार्थके (Fluid Pressure) गुणधर्मा जुसार पक किनारे समक जाना।
- ४ मूमिगत् क्षार अथवा वायुगत् आम्छ पदार्योका नींबस्य पदार्थोपर रासायनिक परिणाम् होकर उसका सङ्ग जाना ।
 - ५. मबल वातायनके घक्ते से दीवालों का हट जाना।
- ६ किञ्चिद्दोल (segmental) कमान पर अधिक ब्रोहा पड़नेके कारण उससे सम्निकटस्य दीवालों का खसक जाना।
- ७ व-चाऊ काम के अन्तर्गतस्य चूने अथवा गिलायेका जल सुख जाने के कारण उसका सर्जिचत हो जाना।
- ८ नींव के नीचे की भूमि का स्तर (चट्टान सिह्त) वगलकी ओर खसक जाना।

उपरोक्त सब कारणेमिंसे सत्याक्तम एक में दिग्दरित कारण ही भवन में दरारें उत्पन्न करता है। चहुान अथवा कडीर मक्स्तरकी छीड़कर होप सब प्रकारकी सतर्हें न्यूनाधिक प्रमाणमें घेंस जाती हैं। श्रुमिका धँसनाही मयका कारण नहीं कहा जा सकता। किन्त शर्च यह की वह प्रत्येक स्थान पर सम्यक् रूपसे धँसी हो।

ं नींव की चीवाई और महराईका परिमाण भूगत प्रकार विशेष स्तरींपर निर्मर रहता है। उसकी चौड़ाई नीयकी बीवाई और गहराई खड़ानिसे मदन का छोड़ा सम्बद्धकरणी

नाकी बीजार और गहार्त बडानेसे मदान का चीज सम्बाक्त क्ष्मिय अधिक स्नेमपर चैंदकर चुनियाएक नीचेकी अधिक स्वेमपर चैंदकर चुनियाएक नीचेकी अमीन विशेष रूपसे नहीं जैसती। किन्तु गहर्त्तर बढानेसे वैसा कोई छाम नहीं होता।एम मूर्निमें उचों-रूपों अधिकाधिक नीचे पूँचले हैं स्वानेसे वेसा स्वानेस विशेष स्वानेस वेसा सारेस चनकर अधीव ठोस मिलती जाती है। जन साधारणक्षमें १ फुट तककी गहराई तक बुनियाद पहुंचानेसे एक विशेष छाम वह होता है कि, जमीनक पृष्ट मागपर बहनेवाला पानी, बाद्र तथा तवानुपष्टिक अस्क-वदार्थ पदम क्षारांका परिणाम उस गहराई 'तक मूनिगव सतहपर होता रहता है। कमी-कमी इस परिणामके कारण नमीन मुलकर नीच बुली पडजाती है और कमी पृष्टमागके अधी मिट्टी स्वलंकर अध्या मीइम तापके कारण स्वता है। शि कुट मीटाईके रूपर पडका ममाव हो जाता है।

कदोर बाद्ध अथवा चट्टान पर दीवालकी मोटाई की अपेका बुनियावकी चीड़ाई अधिकसे अधिक ६ हवसे पक फुट तक घढ़ाकर रखनें है ही काम बन जाता है। यदि भवन तीन मंत्रिल से अधिक यड़ा न हो तथा उसमें यथेछ मोटाई की पत्थार की पीवार्ड न हों तो नरम बाद्ध पर भी उतनी ही चीड़ाई की युनियाद खालने में कोडि आपित नहीं है। अन्य प्रकारकी जमीनों में भारवाहक शक्त न्यूनाधिक मामाण न रहती है। अत उस मान के अनुसार बुनि याद की चीड़ाई न्यूनाधिक प्रमाण में रखनी होती है। यह इत किये कि, मतियर्ष फुट बुनियाद पर पड़नेवाला सम्पूर्ण मार उस जमीन की सारवाहक शक्ति की मर्यादा के भीतर रहे। अव आवश्यकता इस बातकी है कि हमें साधारण रूपसे यह दात है। जाय कि, प्रत्येक जातिकी जमीन में कितनी भारवाहक शक्ति होती है। उसीका दिग्दर्शन निम्न लिखित सारिणी में किया नवा है —

जमीनके प्रकार भेद	प्रतिवर्ग फुट टन
	१।२ से ३।8
(१) काली मिट्टी (१) बालुकामय-रेतीली मिट्टी	३।८ से १
(३) कीचड (नदीका काई युक्त कीचड) मिर्ट	० ३५ से ० ५० १५० से १
(४) रवेदार कद्गढ और बाल मिश्रित मिट्टी (५) नम साधारणरूपसे कसी हुई मिट्टी	१ से १ १५
(६) सर्वा चिक्रमी मिटी	9 से श
(७) रुझ सुसी मिट्टी (८) वारीक वार्युका मिश्रित मिट्टी ३।४फुटके नीचे	१स १
(९) हडीभत होकर वेठी हुई बाल	१ से ३
(१०) कठार शाङ्क ।मृद्वा	१॥ से ^p १ से २
(११) नरम बाह्य (मोर्ग्म) (१३) कठोर बाह्य ,,	8 44 4
(१४) घटान	६ से ३०

उपरिनिर्देष्ट सारिणीमें भारवाहक शक्तिका परिमाण दिया गया है।
प्रति वर्ग फुटके हिसाबसे भवनकी नींवपर पडनेवाले बोझका
अन्दाज निकालनेके लिये भवनकी काममें व्यवहत होनेवाले
सामानका वजन निस्नलिखित सारिणीमे उद्गृप्त कर दिया गया
है। प्रत्येक दीवालकी गहराईके अतिरिक्त फर्श तथा छतके
वस्तुत घोझका आधा माग हिसाबमें पकवते हुए मञ्जिलकी दीवालका वजन निकालकर दीवालपर पडनेवाले सम्पूर्ण मारका
परिमाण निकालनेके प्रधात उसे जमीनकी भारवाहक शक्तिसे
विमाजित करनेसे सहजरींम दुनियादका क्षेत्रफल निकल आता है।

नाम	मति घनुष्टका यजन पीण्डमें	
१ पत्यर जम्मूरी (Laterite) १	यजन पीएस्में ११० से ११० १४० से १६० १४० से १६० १४० से १९० ११० से १०० ११० से १०० ११० से १००	
१५ , चूनेका छत ", "	९० से १००	
काले कालिक प्राचान को बीचा पहला है वह साधारणतया		

हसके आतिरिक्त भवनपर जो बोझा पड़ता है वह साधारणतया उसमें रखे जानेवाले वननी सामान, यन्त्राष्ट्रिक सामुग्री, जनसमूह तथा वायुके प्रवाध धक्के और दबाय का होता है। साधारणतया यायुके इस दावका प्रमाण प्रतिवर्ग फुटके हिसायवारै० से छकर रेप पीण्ड तक होता है। इन सब यिशेष प्रकारके मार्राकों भी गणना वस्तृत हिसाव में कर ऐना आवश्यक है। यों तो सरसरी दृष्टिसे वेखनेपर जनसमूहका भार हल्का प्रतीत होता है। किन्तु उसका आवागमन आक्तमिक ढगसे होनेके कारण उसका परिणाम जड और अचेतन वस्तुजांके भारसे कहीं अधिक होता है।अतम्बस्का वजन उसके वस्तुत वजन से ह्वाँडा समझना चाटिये।

हम आरम्म में पक जगह लिखही शुके है कि, युनियाव का बलावल उसके पेंसने या न पैंसने पर ही निर्मर नहीं है। अपितु तात्विक हृष्टिसे विचार करनेपर एक चट्टान को लोइकर नींव की जमीन चाहे वह किसी भी प्रकारकी हो, थोड़े बहुत श्रीमें पैंसती ही रहती है। उसपर किया हुआ बन्धाईका काम भी उसके उपर पढ़नेवाले भारके कारण थोडे वहुत प्रमाण में पेंसती रहता है। किन्तु इस विपयमें मुरय आवश्यकता इस वार्की है कि, वह पैंसनेकी किया सम्यक् प्रकारके हो। अर्थात कोई भी स्थान न्यूनाधिक भमाणमें न पैंसने पाये। युनियावके कमाण कामकी वीढाई बढ़ानेका मूल उद्देश्य यही रहता है। इस कियासे उसके मतिवर्ग फुटके मागका मार कम हो जाता है और उससे उसके मतिवर्ग फुटके मागका मार कम हो जाता है और उससे उसके मतिवर्ग कुटके मागका मार कम हो जाता है और असरदा सस्य है। किन्तु उसके मूलमें मुल्य उद्देश्य नीवकी सतह को समान बनाये रखना है। इसकी सिव्हिके लिये पक उपाय और रूढ है और वह यह युनियाव कि, सतह में कांकीट विया जाता है। इसका महत्व समझानेके लिये हमें निम्न लिखित उदा एरणकी स्रीर लेनी पढ़ती है—

यह तो प्राय' सभी जानते है कि, जलकी सतह पर मनुष्य तस्ता आदमी कभी खडा नहीं हो



चित्रस ८

वह उसपर खढा होकर तैरने लगना । चित्र सत्या ८ म वही

निवास चाहि प्रभावन्य सकता ! यदि वा वैसी चेष्टा करें तो नि सन्देह इव जायगा। किन्तु यदि उसपर एक तस्ता खाळ दिया जायतो!-अवस्यदी

वात दिखलायी गयी है। इस उदाहरणम जो कार्य सस्तेके कारण सिद्ध होता है वही नींवके नीचेके कांकीटके कारण होता है। जलकी सतह पर तैरनेवाले तस्ते पर यदि कोर मनुष्य राहा हो जाय सो निश्चयही तस्तेका कुछ भाग जलमें हुद जायगा। किन्तु फिर भी वह अपने वक्षस्यलपर चढे गुप मनुष्य का भार सहनेमें जरा भी कीर-कसर न रखेगा। इसी मकार भगन मम्बन्धी दशा है। इसके अतिरिक्त जलमें छोडे हुए सरतेके उदारणसे पक बात और स्पष्ट हो जाती है। वह यह कि, यहि तस्तेके एक सिरे पर कोई मनुष्य खड़ा हो जाय तो तस्तेका यह सिरा जलमें अधिक इवकर उसका दूसरा सिरा जपर उठ जायगा और मनुष्य सहज ही में जलके गर्ममें समा जायेगा।(देखिये चित्र सख्या ८) यदि मनुष्यको तस्तेके सहारे तरते रहना हो तो जलकी सतह पर तैरनेवाले उस तस्तेके धर्ग फलदा मध्यविन् तथा मनुष्यके गुरुत्वका मध्यविन्दु परस्परमें पक साड़ी (Vertical) रेखामें होता चाहिये।इसके किञ्चित् मात्र भी विपरीत स्थिति रहनेसे मनुष्य इव जायमा। ठीक यही सिद्धान्त भवनकी नींवके सम्यन्धमें लागू होता है। बुनियादकी जमीन यही उपरीक उन्ना हरणका तल्ता एवम् मवनका मार यही उसपर खड़ा होनेवाला काल्पनिक मनुष्य है। अत ऐसी स्थितिमें यह स्पष्ट ही जाता है कि, धुनियादकी सतहके क्षेत्रफलका मध्यविन्दु एवम उपरोक्त भारके गुजलवका मध्यविन्दु एक खड़ी (Vertical) रेपामे होना अत्यन्त आवश्यक पवम् अनिवार्य है। यदि यह न होगा हो उसके जिस और अधिक भार पढ़ा हो उसके नीचेकी जमीन विशेष रूपसे पॅस जायगी और उस दशामें उक्त उदाहरणके तस्तेके अनुसार वह देदी होकर उसके सायही साथ मवनका भी उतनाही माग तिछा हो जायगा और उसके कारण उसम बढी-बटी दरारें उत्पन्न हो जायंगीं । अस्तु ।

भृष्ट्रमागके नीचे मृत्तिकाके जो विमिन्न स्तर मिछते हैं उनके स्थापत्य विज्ञानकी दृष्टिचे निम्निछिलित विभाग किये गये दें — १ मिट्टी—काली रवेदार, काली चिकनी, पीली, सिल्ट, वजरी, रेतीली तया सूखी

२ नरम मोरम—जी छुवालींचे खोवकर फावडेसे सरलतापूर्व्वक भरा जा सके। इसमें पीठी और पपडी नामके दी भेद होते हैं।

३ कठोर मोरम—कुदार्छी अथवा फाबद्देकी सहायतासे बढ़े प्रयास के बाव निकले किन्तु उसमें सुरङ्ग न लगाना पढे।

8 फठोर मोरम और गिट्टी—कठोर मोरम के गर्म मे बड़ी-बड़ी गिट्टी अथवा मोटे पत्थर हों धेसे स्तर।

५ नरम चट्टान--कुदाल अथवा रम्भे की सत्याता से तोड़कर जो छोटे-छोटे खण्डोमें निकाला जा सके।

६ कठोर भ्रष्टान--जो एकरूप तथा वहे-वहे शिला खण्ड़ोसे बना हो प्वम् सुरङ्ग लगाये विना निकल न सकता हो।

मिट्टीमें जन्णतावाहक शक्त नहीं है। अत उसके कारण वायु शीतल रहती है। किन्तु यदि बुनियादवाली मिट्टी यर के बुनियाद अमीनके प्रथमा के मीचे प्राय शेष्ठ फुट तक मीचे के मीचे प्राय शेष्ठ फुट तक मिट्टी का स्तर हो और उसके नीचे मोरमका स्तर निकले तो पेसी परिस्थितिमें वह बुनियाद की उत्तम्ताका लक्षण है। पेसी दशा में नींचमं कम लागत लगती है। इससे ज्यों-ज्यों नीचे उत्तरा जाय त्यों-त्यों नींचमं अधिकाधिक व्यय होता जाता है। यदि छ फुट तक मोरम न मिले तो उससे गहती खुताई करना व्ययं है। पेसी परिस्थितिमें आर्थिक व्ययकी दृष्टिये उसमें किसी अन्य उपायसे मजबूती लाना विशेष रिताब्द है। पृष्ट मागके नीचे नितान्त चिकनी मिट्टीका होना अत्यन्त मागक है। इससे उसमे पानी सूखकर वह सूल जाती है और परिणाम यह होता है कि, उससे नींचका को माग संलम होता है उसपर दवा पहता तथा आगे चलकर पुपके

कारण सखने पर यह सङ्खित होकर उसमें दूर तक गृहराईमें

दरारें पड जाती हैं। उस समय नीं उम तनाव पैदा होकर उसके


साथ-साथ भवनके बन्धाक काममें दूरारें पड़ आती है। यदि किसी कारण नींवमें परर्थात गहराह तक चिकनी मिट्टी होनेकी आशहा हो तो चारों कोनेमें ६१७ फुट गहरे गडडे रोव छेने चारियें। यदि उसके आगे भी नितान्त चिकनी मिही दिख लायी दे तो सारे मवनकी नींव उससे अधिक सोदनेंम कोई लाम नहीं। कारण इतने गहरे गडडे खोदनेंके लिये उसकी चीड़ाई षटानी पड़ती तथा पेसा करनेसे उसमें फ्रांकीट (गिट्टी) भरनेमें आशासे अधिक व्यय हो जाता है। ऐसी परिस्थितिमें नीचे छिरो उपायोंमेंसे किसी उपायका अवछम्ब छेना चाहिये।

१ भाय छ फुट गहरा गइदा खोदकर उसके सतहगत् 💵 से रे फूट तकके भागमें बाह्य भरकर जल लिइकते हुए खूप छुटाई करें। पद्यात उसपर सर्व्य साधारण रूपसे चूने अथवा गिट्टीका कांकीट विद्याकर उसे इतना कृटे कि, वह-प्राय एक फुटतक भूतलके नीचे जम जाय। यादुमें यह एक खास विशेषता है कि, उसपर कितना भी द्वाच क्यों न पढ़े वह धसती नहीं।तथापि यदि इधर-उधर खसकनेको अयकाश मिलजाय तो वह खसकती अवस्य है।अतः न ले अयया पेसेही किसी जलपवाएके समिकट या किसी पेसे स्थानपर जहाँ गहरा करारा हो वहाँ नीवका सुजन करना विशेष हानिकर है। जलकी फटकारसे अयवा अगर चूहोंने गहराहेंमें धुसकर जमीनमें समानान्तर रूपसे विल बनाये हों तो बाद्ध खसक कर दीवालोंके नीचे पोलापन आ जाता और जपरके घोससे मींव धैसकर सम्पूर्ण भवनको हानि पहुँचना सम्मय हो जाता है। यदि नींयमें बाह्य विद्याना हो सो यह-जमीनके पुष्टमागके विचे कमसे कम तीन फुटके मीतर तो कभी न विछाये। चिकनी मिट्टीके अतिरिक्त अन्य शकारकी मिट्टीयोमिं यह उपाय विशेष उपयोगी है।

२ सर्व साधारणकी अपेक्षा प्राय ५ फुट तक अर्थाव १से४ फुट चीराईका गढ़डा खोदकर उसके मध्यमागम काँकीट तया वीनी ओर कांक्रीट ही के बराबर बाद्ध अथवा मोरमके स्तर विद्याकर

उसकी कुटाई करे। परचात उस चुनियाद पर घन्धाईका काम आरम्स करे। ऐसा करने का कारण यह है कि, जल-चायु के कारण यिह मिट्टी फुली या सुखी हो तो धीचमं वाह्य या मोरम के स्तर होनेक कारण उससे उत्पक्त होनेवाछे दवाव या तनाव का स्वयक्ष परिणाम नींव पर नहीं होने पाता। इससे अधिक अधिक यह होता है कि, जितनी गहराई तक दरारें जायगी उसके नीचे तक यदि गदुटों की सतह न हो तो काक्रीटक नीचेतक दरारे होकर उसके अगल-वगलकी बाह्यको खसकने की गुँजाइश हो जाती है। अत इस हानिकी बचानेक लिये सचींक्ष्मट उपाय यह है कि, जितनी दूर तक दरारों की पहुँच होना सम्मार हो, उतना ही गहरा गडदा खोदकर उसका सतहगत माग पत्थर और गालेसे मर दे तथा जपर शेष्ठ फूट तक क्रांकीट कुटे।

रे तीसरा उपाय यह है कि, भवनके चारो कोनोंम नींवकी रेखाओके मध्यमागमें भाय ८१९ फुटके अन्तरसे, चार अथवा अधिक फुट लम्बाई चींडाईके ८१० फुट गर्रे, चौठे गढढे खोदने चाहिये। उनमेंसे हो गढढ़ोंकी अन्तर्गत खुनाईमें इस प्रकारकी विशेषता लानी चाहिये कि, उनके अन्तर्गत मागमे ११८ फुटकी। गढ्राई तक उनकी सतहोंका आकार कमानके सहझा हो जाय। (देखिये चित्र सरेया ९) भूतलके नींचे १ अथवा १॥ फुटतक कीण बनानेकी



कोणस्य अयवा मध्यवर्तीय गड़टे में काकीट कटते समय उसके साय कमानदार सतट वाले गट्टोंमें मी

आवस्यकता नहीं।

उसी प्रकारसे कौकीटकी कुटाई रोनी चारिये। ऐसा करनेसे भवन का सारा बोझ कमान परसे होता हुआ फ्रांकीट अथवा बन्धाक -कामके जो गहेर स्तम्भ होते हैं, उनपर जाकर गिरता है और वह गहराई तक पहुँचाये जानेके कारण तया लम्बाई-चौटाईमें विशेष समृद्ध होनेके कारण उनके चैउनेका भय नहीं रहता। कमान -खोड़नेका काम अस्यत सरल होता है। उसके मीन्यर्थ सतह अयश अगल-मगलके लिये काथार देनेकी आधरयकता नहीं होती तथा बह जमीनके नीचे होने के कारण उसे सरल रेखा करनेके लिये भी विशेष प्रयत्न नहीं करना पटता। इस दृष्टिचे यह कार्य साधारण मजदरों द्वारा अल्प स्वयमें हो जाता है।

8 उपरोक्त कांकीट अथवा पत्यरके धन्धाऊ कामके सन्मोंकी जगह आजकल कीलावी अथवा सलीए कांकिटके प्रश् वा इससे भी अधिक लम्बाके खेंटे (Ples) पाजारमें तैरवार मिलते हैं। किंदी घनकी सहायतासे टॉककर मीतर गांडा जाता और उनके शीर्ष मागपर गटढें में स्थान न्स्यानपर सलीह सिमेण्ट कांकीटके छावन बिछाकर उनके सञ्जिल होनेपर उनपर बन्धाक काम आरम्म कर दिया जाता है। जहाँ साधनीकी समृद्धि होती है यहाँ घन अर्थात हथोडेकी अपेता पहुँटोंके शिरोमायपर विणाद खरी कर उसके गर्भ-(मध्यवतीय माग) में टेंगी हुई चर्ती (Pulley) परसे मानवी अथवा यानिनक शक्तिकी सहायता छेकर लोहेका एक यजनी गोला उठा-वेडाकर उसके मबल महारकी सहायता है एक एजहोंकी शाहा होता है। कल उननी मोल होता है। कल उननी मान मान होता है। कल उननी मान होता है। कल उननी मान होता है। कल उनना समझ स्थान समित्र उन मकारस ही सुँटोंकी गढ़ाई की गयी है और उनपर राने मिलल के भवन निर्माण किये गये हैं।

4 इस प्रकार विदोषमें जन साधारण प्रकारके १॥ फुट थींहें और 8 फुट गहरे गहदे खोदकर उन्हें कांकीट से भर दिया जाता है। परचात उस पर चीकीका बन्चाऊ कार्य आरम्म होता है। चीकीके लिये जो पर पटियाओंका 8 से ६ इडा तक की मोटार्का तरर देते हैं उसकी जगह उसकी सतहमें आपे इडा मोटार्के लीए-छड छ छ इडा के अन्तर से सुवालकी लम्बार्क समानान्तर विद्या विये जाते हैं।और उनके कपर 814 इन्च मोटाईका सिमेण्ड कांकीट का स्तर ढाल दिया जाता है। ऐसी परिस्थितिमें गड़ढे के दोनो तरफकी दीवालांको रोक रखने के लिये छकड़ीके तस्तोंका आधार देना पडता है।

इसी प्रकार एक और ४ से ६ इन्ज तककी मोटाईका स्तर खिडिकियों और दरवाजोंके शिरोमाग तक सारी धीवालांपर छाजनकी तरह वैठानेसे भवनके कितनेही कैंचे रहनेपर भी किसी प्रकारका भय नहीं रहता। इसमें विशेषता यह है कि, नींवकी कधी सतहके कारण यदि ब्रनियाद धैठ भी जाय तो भी सलोह कांक्रीटकी घरनोंका उपयोग छाजनकी तरह होकर वह ऊपरका सब बोझ सम्हालनेमें समर्थ होती हैं।

५ छठवें भकारमे जमीनके नीचे बुनियादकी जगट्पर थोडासा खोदकर उसमें चित्रसख्या १० में विग्वर्शित मकारानुसार उल्टी कमानोंकी रचना होती है। इन कमानोंका सुजनकार्य अत्यन्त



आकृति मं १०

सरल है। क्योंकि सतहमें उसी आकारके गब्दे खोदनेसे उन्हें और अधिक आधार देनेकी आवश्यकता नहीं होती। इससे

कमानके तत्वके अनुसार भवन का जपरी भार कमानपर पडकर विभक्त हो जाता है।

यदि काली चिकनी मिट्टीपर चुनियाद रखनी हो तो उक्त व्यवस्थाके आतिरिक्त निम्नलिखित मतिवधक उपायोंकी योजना विशेष फल-पद सिद्ध होती है —

१ मवनके आसपास किसी प्रकारका जल एकब्रित न होने पाये इस प्रकारकी व्यवस्था आरम्मसे ही कर ररानी चाहिये। इसल्यि भवन की चतुर्विगस्य भूमिको सम्यक्रपसे ढाल दे देना चाहिये ताकि जलके आते ही यह उसी क्षण बहकर दूर निकल जाय।

र जिन बुझोंकी जड़े अत्यन्त फैलने वाली प्रवस गहराई तक जानेवारी हो उन्हें मवनसे प्राय ५० फुट तक के हातेम रहने देना अच्छा नहीं। भारतवर्षमं चढ़-पीपल, गुलर इत्यादिके पेड विशेष रूपसे दीर्थ मुल्याले होते हैं।

३ फठोर पीली मिट्टी होनेसे चार फुट गहुरा गबुढा खोइकर उसमें कांकीट भर देनेसे प्राय दुनियादके धैउनेका भय नहीं रहता। दुनियादमें पिट चारहुको छोडकर यदि नरम मोरम मिट्टे और उसका स्तर कमसे कम दो फुट मोटाईका हो हो उसपर कांकीट का स्तर क्रम्के कम दो फुट मोटाईका हो हो उसपर कांकीट का स्तर क्रम्के लिये आनान्यत दुनियादमें उपप्रक्त मजबूती आ जाती है। यदि नरम मोरमफे नीचे फुट दो फुटके भीतर कडोर मोरम हो हो भेर मिट्टिक मायन पटनेक एक मायन पटनेक एक मायन पटनेक पर्वाद पटनेक पड़ाव खोडकर उसमें कांग्रीट क्रूटनेके पड़ाव पटना काम किया जाता है। पिट मोरम पर कमी सुनियाद नहीं खोडी जाती।

8 'माण' नामकी एक तेलही-चिकनी और चीमड मिट्टी होती है। खुवालीके महारखे इसका अत्यन्त घोडा भाग हटकर निकलता ह किन्यू यहि उसका जलसे मयोग हो जाय तो यह उसमें प्रवीमृत हो जाती है। इसलिये इस मकारकी मिट्टीके स्थान पर मृतल्वे नीचे पाय 8 फुट गहराईका गहुदा खोडकर उसमें कांक्रीट कुटनेके प्रधात धुनियाद डालनेमें कोई आपत्ति नहीं।

भजमीनके पृष्ट मागके नीचेचित्र बाद हो तो वह युनियाके क्षिये युरी नहीं होती। यरन उसके कारण बायु विशुद्ध बनी रहति है। किन्तु बाद्यका ग्रुण-धर्म ज्रुप्ततायाही होनेके कारण दीत और मीहमसे अत्यन्त कष्ट उद्योन पहते हैं।

६ जमीनमें यदि अत्यन्त हाल हो तो उस डालपर गहंदे म गोदते हुप स्थान-स्थानपर सीदियों या चन्द्रतरे रखकर सप्तहके विभिन्न भागोंकी एक एक समस्यलीमें लाया जाता दें।

- ७ गवड़ों की सतहमें मट्टी-मोरम-चट्टान कुछ भी हो, कांकीट भरनेके पूर्व उस स्थानको सम्पूर्णक्रपसे मूसल अथवा रम्मेसे ठोक-पीट कर देख लेना चाहिये। यदि किसी स्थानसे बैठी या कुटी हुई, 'बद्द-बद्द ' घ्वनि निकले तो समझ लेना चाहिये कि, वहाँकी जमीन मीतरसे पोली है। ऐसी परिस्थितिम वहाँ और ख़ोदकर जब झनझनाती हुई घ्वनि निकले तब कार्काट भरनेकी किया आरम्म कर देनी चाहिये।
 - ८ सतहगत् पोलापनको जाननेका पक उपाय यह है कि,
 बुनियादकी सतहमें पर्व्यातकपसे जल लोड है। ऐसा करनेसे यहि
 वहाँ चींटी-सीमकके कारण अथवा चूहे छन्नुन्दर हत्यादिके कारण
 पोलापन आगया हो तो वहाँ एक क्षण भी जल विश्राम न लेगा
 और इन जीव-जन्तुऑके घरोमे प्रवेश कर जाग्रगा। उस समय
 भूपुप्रमाग पर केयल-वायुके युलबुलांके चिन्ह प्रतीत होंगे! यहि
 पोलापन माह्म हो तो उस स्थानको खोतकर नीचे कांकीट कृटते
 दुष सतहको समयल-बना लेना चाहिये।
 - ९ यदि मिश्रित प्रकारकी मिट्टीके स्थानपर निरुपायवश मवन यनवाना हो तो जवतक सतहम अच्छी मिट्टीका स्तर न मिले तब तक नींवकी खुवाई होनी चाहिये। किन्तु इसमें व्यय अधिक होता है। इसल्यिये पेसी पिरिश्यितिमें स्थान-स्थानपर सतहसे लेकर जपर तक वन्धाऊ कामके खम्मे लाकर उनके जपर कमा नींकी रचना करते हुए उनपर दीवाल खड़ी करे। यदि इसपर मी व्ययकी अधिकता मालूम होती होती टा१० फुटके गहरे गहरे खोदकर उनमें पत्थके वन्धाऊ खम्मे खड़े करते हुए उनपर चीकी की पटियाओंकी अपेक्षा सलोह काँकीट की घरमें जमा है तथा उनपर दीवाल खडीकर जहाँ तक हो अह्य वजनी भवनको जनम है।

नींवकी जमीनको कृतिम उपायोंसे कठोर वनानेके मी अनेक मार्ग हैं। जिनमसे किसी भी मार्गका कृतिम उपायोंसे विनायम अवख्या हित समय प्रमुखतया महनके मनन्त्री लाना भार तथा उसके महत्यको सेव हिए कोणमें एखते हुए उसीके अनुसार आव स्थक पवम सुखन उपायका निर्मारण करना चारिये। इनमें सबसे सुखम और उत्कृष्ट मार्ग यह दे कि, बुनियाको मतहमें पत्थरकी चिपियोंको सही गावकर अथवा नदी आवि जल प्रवाहमें पाये जानेवाले हिला सल्हों या रोहोंको सम्यक्तपसे पक दूसरेसे सटाकर बैठाते हुए उनपर यथेए जल देकर बजनी घनसे खूब कृदना चाहिये। परचाद उसका सम्यक्तर सा जानेवार उसपर मोरम विज्ञाते हुए जलसे सीच कर उसर का जानेवार उसपर मोरम विज्ञाते हुए जलसे सीच कर उसका धुन कुटाई करनी चाहिये और अन्तमें कोईटका स्तर किलाना चाहिये।

दूसरे प्रकारमें गड़देके स्थान पर १०११ फुट गहरे तथा ६ स छेकर ७ इत्र तकके त्यास के छिद्र धनाकर उनमें गीली बालू छूट क्रट कर भरी जाती है। यह छिद्र दी-दी फुटके अन्तरसे गिरमिटकी सहायता से धनाये जाते हैं। इन छिद्रोम घाट्यके बकाय कहीं-कर्षे फुट दी फुटके अन्तरसे लकड़ीके खुँट गाड़े जाते हैं और उनके शिरोसाग प्रमाणपद करासे काटकर सम्पूर्ण संतह धनयल पना ली जाती है। उनपर एक छकड़ी अथवा सलोह सिमेण्ट कांकीटकी धरन विद्याकर उसपर दिवालोंकी रचना होती है।

तीसरी श्रेणीमें २०१२ फुट कैंचाईकी मजबूत तिपाई सबी कर उसके मध्यमागमें चर्छी (Palley) बैटाते तुव उसके उपर मानवी या यान्त्रिक शक्तिकी शरण छेकर २११ टन घजनका छोऐका घन भरपूर कैंचाईतक कपर हो जाते और नीचे छोटते हैं। यर किया तत्रक होती रहती है, जबतक मीचेकी जमीन सम्बक्करण बृद्धक प्रकार समयल और भवनका मार महा करनेमें समय नहीं हो जाती। इसके अतिरिक्त एक और उपाय यह है कि, पिहले चिम्मड लकडीके भरपूर लम्बाई और मोटाईके खूँटे तैंदयार कर उनकी नोकमें फीलाद की अनी यटायी जाती तथा दिरोमागपर लोहेकी एक मोटी एवम चिपटी शालका (Collar) जह दी जाती है। इन खूँटोंका जन साधारण व्यास ६०० इन्च होता है तथा लम्बाई माय ६०० इन्ट होती है। इस प्रकारके खूँटे दुनियादकी जगहपर स्थान-स्थानपर खड़े कर उनपर यान्त्रिक सहायतासे ७०८ की पांच बजनके बजनी घनका आश्रय लेकर पांच एक जजाईपरसे अनवस्त महार किये जाते है। कहीं-कहीं लकडीके लूटेकी जगह पर सलोह सिमेण्ट काकीटका व्यवहार होता है। इनके प्योगसे किसी प्रकारकी सडन-गलनका भय नहीं रहता।

्रनींवमें विभिन्न स्थानींपर विभिन्न प्रकारके स्तर निकलना भी सम्मव है। उदाहरणार्थ उसके कुछ भागमें शे फुटके जपर मोरम हो। उसके सिकटही मोरमसे साहस्य रखनेवाली निजान्त नरम गीली मिट्टी मी निकल सकती है। अत ऐसी परिस्थितिमें जिस स्थान पर नरम अथवा पीली मिट्टी लगे वहाँ जबतक फठोर भाग न निकल आये तबतक वरावर खोदते रहमा चाहिये और जब वह निकल आये तब उसमें गिट्टी-काम्रीट मर देना चाहिये। यह अत्यन्त थोड़े मार्मों नरम मिट्टी तथा उसके होनों तरफ कठोर मोरम ए हो तो उस इतफों मोरम पर एक कमान यान्धकर मध्य-वर्तीय नरम मार्ग वैसाही छोड़ रखना चाहिये।

मिट्टीके भीतर पिंद बुनियादके गहरे गररे हो गये हों ,तो उनमें सत्काल कांकीट भर देना चारिये। नहीं तो गहरोंके किनारे निरायकम्य रूपसे जगेंकित्यों खडे नहीं रह सकते और उनके नियर के भीतर हा जानेका भय रहता है। पेसा होनेसे एक तो भीतर गिरी हुई मिट्टीको निकाल वाहर करनेमें ट्यर्थ परिश्रम करने पहते और उसके भीत्यर्थ थोवी बहुत आर्थिक हानि उटाती है दूसरे ब्रह्मीकी चोड़ार्य थोवी बहुत आर्थिक हानि उटाती है दूसरे ब्रह्मीकी चोड़ार्य थो वाहरे कराने वांकीट अधिक लगता

और द्वर्थही व्यवक्षी तिगुनी चपत पैउती है। ऐसी परिस्थित गद्वरोंके मीतर इतर्फा लकडीके तस्ते आहे देकर उनके मह मजबूत दण्डे ठोककर पैठा देने चारिय। काछी अथवा अन्य पूर पढनेवाछी मिट्टीकी जमीनमे यदि गहरे गद्दे खोदने हों तो ह उपायका अवलम्ब लेना चाहिये।

बुनियाद की स्थापना्

जुनियाद की स्थापनामें निम्न लिखित साहित्यका व्यवहार होत हो—(१) ५० फुटी देव एक (१) वो फुटी फुटक्ड एक (१ पेदाराजोंके लोहेके गुनिये (४) सतर–मापक यन्द्र (५) फरस (६) रम्मा— कुवाली (७) लक्कीक खुटे या यदि क्षमीन मोरम युक्त अधवा कह्नपीली हो तो ४ इश्ची चिपटे काँटे-कील ना १५ (८) सुतलीका वण्टल प्राय ५०० फुट लम्बाईका (९) क्षिय चना या राख।

चुनियादकी जो न पाई होती है वह नींबके सतहगद भागके नापको देखकर की जाती है, जगरी भागको देखकर नहीं। इसकी गहराई और चीड़ाईका ममाण सतहगद स्तर पर निर्भर रहता है। साधारणहपूछे इसका अीसत प्रमाण यह है कि, चौकीपर बनने वाली धीवालकी मोटाईकी अपेक्षा यह है कि, चौकीपर बनने वाली धीवालकी मिटाईकी अपेक्षा यह है इंडा अधिक चौड़ी होनी चाहिये। नींबकी किस मकार विरोप छेणीकी सतहमें कितने चौड़ी चुनियाद होनी चाहिये इसका सम्यक् विवेचन हम कपर कर ही चुके हैं। अत उस सम्बन्धमें यहाँ पर अधिक लिसना व्ययं है।

जमीनपर धुनियादका चित्र अद्वित करनेके पूर्व उसका पक प्रतिचित्र कागजपर अद्वित कर प्रत्येक दृष्टिसे विचार करते हुप पृद्धिले अपनी दिलजमार्ड कर खेनी चाहिये। प्रस्पाद उसकी बाम रेखाओंके बाहर प्रायः २।३ फुटके अन्तरसे लकडी की खुँटियाँ अथवा लोहेके काँटे गांड देने चाहिये। तद्रपरान्त पहिले हो खुटियाँ को होरी बान्धकर बाहरकी एक रेखा स्थिर कर ले। यही 'सिद्धा रेखा कहलाती है। पश्चात डोरी अर्थात सुतलीको न तोडते हुए वगलकी एक खँटीसे लपेटकर सिद्ध रेखाकी काटकीण देते हुए निकटस्य वाद्य रेखापरसे लाकर तान दे। काटकोण बनानेके छिये गुनिया भरनेकी अपेक्षा उत्कृष्ट साधन यह है कि, टेपकी तीन फुट लम्बाई,-कोणमे 'सिद्ध ' रेखाके समानान्तर लेकर दूसरी ओर अर्थात् काटकोणमें 8 फुट लम्बाई और इस ११४ फुट अन्तरके अग्र भागको टेपकी पाँच फुट लम्बाईके अन्तरसे कर्णरेखामें जोड दे। 'टेप' का यह माग जो सिद्धरेखाके समानान्तर हो अचल रखना चाहिये तथा उससे काटकोणमें पकड़ी हुई 8 फुट लम्बाई का भाग आवश्यकतानुसार आगे-पीछे कर कर्णरेखाकी पाँच फुटकी टेपके अग्रभागसे जोड है। इस पद्धतिसे काटकीण बनानेका कार्य सरलता पूर्विक और थोड़े समयमें हो जाता है। तीन, चार और पाँचकी जगहपर छ', आठ और इसका हिसाब भी अन्तरमें चल सकता है। अधिक तो क्या, अन्तर जितना ही अधिक लम्बा हो उतना ही सधा काम निकलता है।

प्रथमत चाट्र के चारो नाप ग्रानियामें पक्के करते समय
नक्षेम विखलाये हुए नापके बराबर काटकोणके किन्हीं भी दो
नापांको रख देना चाहिये तथा चारों कोने काटकोणमे पक्के कर
छेनेके उपरान्त शेप दोनों माग सन्मुखस्य दूनके वराबर है या
नहीं, इसका निश्चय कर छेना चाहिये। तथि बहु हैं तो आपका
हिसाब ठीक है। नहीं तो पुनः देपकी सहायतासे दे-8-और ५
अन्तराँको देरते हुए सब काटकोणांका परीक्षण कर छेना चाहिये।
यह परीक्षण इस तरह होता है कि, किन्हीं भी दो तिर्जे कोणांके
अन्तर शेप रहे हुए दो कोणांके अन्तरके बराबर होने चाहिये।
यह यह नहीं होता तो तत्क्षण उसम कुछ न कुछ भूल समझनी
चाहिये। इस अन्तर को पारिमाणिक भाषांमें विकम' काहते हैं।

याद्यगव चाराँ नाप निश्चित हो जानेपर ष्ठानियादकी चौहार्कि अनुस्तर स्थान नापते हुए भीतरी रेखाओं को उनके समानान्तर खींचना चाहिये। इस समय ग्रानिया मरने अपवा अन्य प्रकार काटकाण करनेकी आवश्यकता नहीं होती। यह होजां के पग्नाव भीतरी कमरांके परदेशर द्वीवाकों की नपाई उद्वित करनी चाहिये। इस मकार सम्पूर्ण नपाई और कोई होजानिय जहीं चाहिये। इस मकार सम्पूर्ण नपाई और कोई होजानिय जहीं कहीं से गयी हो चाहियें नपाई और अध्या जान सहीं चाहियें। वाहियें तथा सारी होरीको सोख देनेपर कुशालिकी नोकसे पक्षी रेराण मार देनी चाहियें। सार्कि धायु अथया जान यहिंक पर्विचन्हों के कारण चूने इत्यादिकी कक्षीर मिट म आँव। मार ममुख चार कोनोकी आठ खुँदियों तथतक न उलाहनी चाहियें अवतक सम्पूर्ण चुनियादकी सुदाई होकर उसमें सम्पूर्ण चराहें करनी परती चिन्हों के अस्पष्ट होने पर चुन उनकी नपाई नहीं करनी परती।

यि जमीनमें उतार हो तो खुंटोंसे बन्धी हुई होस्पोंको सतह मापकयन्त्रका आश्रय छेकर एक सतहमें छाते हुए उनके नाव छ छेने चारिय। दातुओं जमीनपर नाव लेनेसे मूछ होजाशे हैं। जिस समय नाप छिये जाँय उससमय टेक्को सम्यक्रपसे तान छेना चारिये तथा इस धातकी और ध्यान रवना चाहिये कि, अत्येक मामकी नवाई के समय 'टेय'में एकसा तनाय रहें।

मुश्रहपर बुनियाएकी चीदाई ऑकनेक पूर्य यह दान रतना चाहिये कि, यह नितान्त नीयके राइडोंकी स्तरहमें हो। नीयभी गर्हारोंकी देखते हुए गर्डडोंके किनारे उसीके अनुसार उसी मगा- जान उत्तते हुए अर्थाद टहारू (डिश्कूट) होने चाहिय। पेसा करनेने उसी-उसी गर्हार हुई। होती है त्यां-त्यां गर्ह्डोंकी सतर- गर्ह बीडाई न्यून होती जाती है। गर्ह्ड रुड़ जानेपर परिष्टी अकाई करनेक उसमें उन सुतर्होंकी स्तर- स्तर्ह के स्तर्ह के स्तर्ह हुई। जानेपर परिष्टी अकाई करनेक उसमें उस सुतर्ह होती उसके एक होति एक प्रजी टीडाई सुर नाम इस सुतर्ह होती उसके एक होति एक प्रजी टीडाई सुर नाम इस उसे यह होती एक प्रजी टीडाई सुर नाम इस उसे महर्ह में होड़े हुए देखटे कि, यह सतह हक

जानेपर उसके किसी किनारेसे छूता तो नहीं है। यदि कहीं स्पर्श करता हुआ दिखलायी दे तो तत्क्षण उसका उतना माग खुरच देना चािएये। यद्यपि सरसरी दृष्टिंसे देखनेपर यह कार्य सामान्य माह्म होता है तथापि वास्तविकरूपसे यह है अत्यन्त महत्वपूर्ण ! यिह समें समय रहते हुर्ल्झ कर दिया जाय और काक्रीटके मेरे जाने पर पन्धाक कामके समय उसकी पूर्ति की जाय तो कितनेदी स्थानोंपर कांकीट होरीकी मध्यांत्रके बाहर निकला हुआ तथा कितनेही जाएोंमें उस मध्यांत्रके मीतर रहा हुआ हागोचर होता है। ऐसी परिस्थितिमें उक्त मर्थाद्यके मीतर रहा हुआ हागोचर होता है। ऐसी परिस्थितिमें उक्त मर्थाद्यके बाहर गया हुआ काक्रीट तो किसी तरह आपन्ति रहित हो सकता है और यही समझा जा सकता है कि, उतना कांनीटका माग निष्पयोजन व्यय हुआ किन्तु मर्थ्याद्यके भीतर रहे हुए काक्रीट पर बन्धाक काम होनंसे वह निराधार रह जाता और पीछेसे नींयका बटाना असम्भव ही जाता है।

यदि किसी कारणवश ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो भी जाय तो उसे दूर करनेका उपाय यह है कि, ऐसे स्थानपर बन्धाऊ काममें सम्बा हेन्र बैठाते हुए आवस्यक चीटाई वटा स्रेनी चाहिये।

नींवकी खुदाईमें निकली हुई मिट्टी जहाँ तक सम्मव हो वहीं के वहीं कमरोके स्थानपर डालना उचित नहीं । यदि नींवकी खुदाईका काम ठेकेपर दिया हो तो ठेकेदारकी यह प्रवृत्ति रहती है कि तह परिश्रम और व्यय क्यानेकी गरजसे उसे वहीं के वहीं टलवाता है। किन्तु इससे मयानक आपत्ति उपस्थित के वहीं टलवाता है। किन्तु इससे मयानक आपत्ति उपस्थित कीती और काँकीटकी मराई करते समय गड़टोंम मिट्टीके गिरनेका भय रहता है। इस प्रकारकी डुलाइसे गड़टोंके किनारे ट्टकर खुदे हुए स्थानपर मिट्टी भर जानेका निरन्तर भय यना रहता है।

काकीट की भराई

कांकीट की मराई आरम्म करनेके पूर्व गड़डे की सतहमें मरपूर पानी देकर उसे पूरी तरह तर कर देना चारिय । इसके पूर्व यदि उसमें अगल-बगलकी मिट्टी गिर गयी हो तो उसे पूरी तरह निकाल वाहर कर दे। काँकीट गिराते समय यह एकदम गिराना अच्छा नहीं। ऐसा करनेसे स्तर समथलक्ष्यसे नहीं देठता। श्रत्येक बार कां मीटके गिरा घुकनेपर उसका बाह्क पात्र (तसला-खिया) औँथा गिराकर ठाक छेना चाहिये ताकि उसके भीतर लगा तुआ चूना इत्यादि झडकर जमीन पर गिर जाता है। पशाद कसी चलाकर भीतरी कोने-कतरेमें कांकीटको भली माँति फैला हेना चारिये । काँकीटकी मराईमं मुख्य उल्लेतनीय वात यह है कि, उसकी पहुँच नीवंके कोने-कतरे तक हो तथा उसका स्तर सम्यक क्रपंते पकसा मोटा हो । यह स्तर कमसे कम १ इत मोटे होने चाहिये । एकवार सम्पूर्ण स्तरको जमानेक पद्माव उसकी ययेष्ट कुटाई कर उसे दो-सीन घण्टे वैसादी रख छोडे और स्वने दे। परचात पुन यथेष्ट सुटाई करे। अच्छी सुटाई होनेका छक्षण यत है कि, कांकीटके साथ सना हुआ चुना कपर आकर जम जाता और अपने गभम गिट्टी अर्थात काँमीटको छिपा देता है। इस गिट्टीको छिपानेक छिपे कपरसे गिलावे अर्थात चूनेका स्तर देना अच्छा नहीं। वृसरे दिन पुन पकबार पानी छिड़कर छुटाइकर छेनी चाहिये। परचाद उसपर छोकीटका दूसरा स्तर घटाये । इसमकार स्तरपर स्तर घटाते तुप मृतलके नीचे ६ इत्रसे रे॥ फुट तक कांकीटकी भराई होना आवश्यक है। यह भरार होते समय तथा बाद भी कई दिन तक उसम बरावर पानी देते रहना भाहिये साकि, यह सुखने न पाये।

कुटाईकी कियामें कोने-कतरोंने नियसित कांकीटकी पुटाईपर स्याप रखना विशेष आयहपक है । इस कार्यके मीत्यय छोहेका ' कुटना ' विशेष उपयोगी होता है। इसका कारण यह है कि वह पतला अधिक होनेके कारण उसकी पहुँच सब जगह एकसी होती है। हाँ, यदि इसके अमावमें छकडींके 'पिटने' से काम निकाला जाय तो भी कार्य हो सकता है। किन्तु उस परिस्थितिमें हायसे काम करता पढ़ता और पिश्मिम अधिक होते हैं"। काँकीट छोडनेपर पहिले कुटाई घीरे-धीरे कर परचाव जोरोंसे 'कुटना' चलाये। एक वार उसका संकोचन काय आरम्भ हो जाने पर पुन उसपर 'कुटना' चलाकर उसे हिला देना योग्य नहीं। काँकीटकी उत्कृष्ट कुटाई होनेका प्रमुख लक्षण यह है कि रेष्ठ घल्टेके उपरान्त उसमेंसे एक भी गिट्टी सहजटी में हायसे निकाली नहीं जा सकती।

किसी कार्णवहा काँक्रीटकी भराईका काम बीच ही मे शिष्ठ दिन तक रुक जाने पर छुदालीसे उसके पृष्टमागको खुरुच कर उसे जलसे सींचते हुए उसकी उक्त प्रकारसे पूर्ति करनी चाहिये।

वुनियादका भीतरी वन्धाऊ काम

छोटे-छोटे मामों और शहरोंके न्यून महत्वके मवनोंकी छुनि-यावोंमें कांकीटकी जगरपर मिट्टीके गालेसे भी पत्थरका धन्याज काम करनेकी रुढी है। इस रुढी विशेषकी शरण लेनेवाले घड़े-घढे पत्थरोंकी एक साथ धैठाकर उनकी सिन्घयामें मिट्टीका गाला देते छुप उसमें पत्यरकी चिप्पियाँ ठोककर जमा देते हैं। इस मिट्टीके गालेको योदा गाढ़ाकर उसमें थोडीसी बाद्ध भी मिलायी जाती है ताकि वह सुतनेपर फटे या सुद्धिक न होने पाये। सरसरी दृष्टिने देखनेपर चूने या मिट्टीके धन्याज अर्यात् जुठाज काममे विशेष में नहीं है। इस कार्यम पोलापन न रहने देना चारिये। पत्थरको नैसर्गिक आसन पर समयल रूपसे धैठाना तथा यथेष्ट हेर्स्का प्रयोग करना यही वार्ते विशेषद्वपक्षे च्यानेमं रखने योग्य हैं।

बुनियावके बन्धाक काममे बढ़े और अनगंब पत्थरोंका उपयोंग बहुतायतसे होता है। इस कामके कोने-फतरे टीकही हों सो भी बात नहीं है। केवछ पोछापन न रहे स्या उस पोछाईमें यदि चूंना मरा जाय तो उसमें चिप्पियाँ अत्यन्त सावधानीसे मरी जाय इस घातकी ओर बिहोप ध्वान देना पडता है। सायदी यह मी कोई आवस्यक बात नहीं है कि, सारे स्तर एकही मोटाईक जमाये जाँब। पत्थरोंको सदा मिंगाकर बेटाना चाहिये। जरूपबाहमें मिछनेवाछ चिकने पापाण सण्डोका अपयोग इस कार्यके छिये उपयुक्त नहीं। क्योंकि इनमें चूना चिपकन नहीं पाता। जमीनके नचि पाय ह इश्ले कोने जमाने चाहिये तथा उमेके कंपरण सन्धाक काम भी एकही समानान्तर रेसामे हो।

वन्धाक काम करते समय कांकीटपर देनों ओर जगह (offeet) छोउनेकी रुद्धी है। जो प्रत्येक और एक सी हो। इस के सम्पादनके समय प्रति , पांच-पांच फुटके अन्तरसे पन्धाक कामकी चीहाईका इसुँहां 'हेदर' घटाना चाहिए। यदि किसी कारणवश्च हतने बढ़े हेदर' पाटत होना असम्मय हो तो जो प्राप्त हा उन्हें हरपक सुहपर देकि हिसावस इस प्रकार देहान यहे रहे देसे छ इट्रांका 'द्विगुणित जोव' (over lapping) चाहिये कि, उनके पिछले छोर पाच दे ५६ फुट एकके आगे एक कहते हैं।

ठेकेक कामीम पुनियादक गढ़डांकी सतहमें योहासा चूना सारकर उसपर पकरी पांकमें सूखे पत्थर धेडाये जाते तथा उन पर पत्तरे गिरायेके तसखे उँगैठकर कड़ीकी सहायतार्थ कूटा आता है। किन्तु इस कियामें यदायि सरसरी इंटिसे देखनेएं गिराया अधिक' रूगा गुआ माद्रम होता है और उसे भयन स्वामीको दिखसाते गुण ठेकेदार अपनी ईमा वारीकी इंदाई मी चेते फिरते हैं तो भी इसमें उनकी चाल छिपीही रहती है। वह जुड़ा ईके कामका बहुतसा खर्च बचा लेते है। इस पद्भतिसे चौड़ाईम रहे हुए पोले पत्यरोंम चूनेका प्रवेश होना असम्भव होता है। जुड़ाईका उपगुक्त नियम यह है कि, गिलावेषर एक-एकं पत्थर रखकर उसे हथीडिसे ठोंके। पत्थात उसके चारों और चूना डालकर बगलमे उसी प्रकार तृसरा पत्थर रखे। पश्चात उन ग्रेनॉकी मध्यवर्तीय सन्धिमें गिलावा मरकर उसमें चिप्पियाँ ट्रॅंसकर मर है। अधिक गिलावेसे मजहाती नहीं आती वरन्त वह आती है तभी जब वह इष्ट स्थानपर इष्ट प्रमाणहींमें व्यवदात हो।

चौकी और उसपरकी रचना—१

चुनियाद ढालते समय जिस प्रकार चारों कोनोंने सूँटे गाडकर बाह्यरेखाए फाटकोणने पक्की करली जाती हैं उसी प्रकार चीकीके कोने बैठाते समय भी वैसी ही व्यवस्था करनी चाहिये।

चौकीके काममें त्यवहृत होनेवाले कोण एकसे लेकर १॥ फुट तक मोटे तथा उसी हिसाधसे लम्बी नोकके होने चाहिये। ताकि वह भवनका सब घोझा मलीमाँति उठा सके। चौकीका सृजन करते समय जिन वार्तोकी ओर ध्यान देना आवश्यक है, वट यट हैं "-


- १ सारे कोणोंका शिरोभाग एक सतहमें हो।
- श आमने-सामने वाली दीवालोंके दोनों तरफ वाले हिस्से (लम्बाई) तया काटकोण सत्य समान् हों। इनका निश्चय धुनि याद ढालते समय 'विरम' देखकर उसकी मिलानको देखते हुए किया जाता है।
- रे पेशराजोंको यह आदत सी रहती है कि, यह जुबाईके कामके समय दोनों ओरके पत्थरोंको पहिले वेठाकर घीचमें चूने

अर्थाव गालेके तसले उँहेल हेते तथा उसमें पत्यर पयम विलिपतीं जमा वेते हैं। यह किया अत्यन्त चुरी है। चाहिये तो यह कि, पहिंले गाला वालकर उसपर जलमें भींगा हुआ पत्यर बैठाते हुए एक ओरसे होमों किनारों तथा मध्यवनींय मागकी जुला करते हुए उसे दूसरी ओर तक लेजाकर पूरी करें। इस काममें व्यवदात एतियाला गाला न चतुत पतरर हो और न गाला । पतला गाला होनेसे जलके सूल जानेपर जुलाक काममें वीलापन रह जाता है तथा गादा होनेसे यह होनों पत्यर्रोकी सिच्यमें मदेश नहीं करने पाता। गाला हाले विना पत्यर बैठाना नितान्त वर्ज है। उसी तरह पत्यरको बिगा उसपर पुन गाला हाले बैठाना मा उचित नहीं। पीलापन केयल गालेसे हुर करनेकी अपेक्षा उसमें छोटे-मोटे पत्यर हुगा विनियों वैठानी चाहियें। इराज और वेल हुट जातिक सम्मव हो गालेने चीत्य बढ़ा पत्यरही गालेमें जुलना चाहिये।

8 जुवाक कामकी पूर्ण चीहाईको देखते तुए प्रति छ फुटफे अन्तरपर एक-एक बन्द (देहर) अथवा फमसे कम होनों छोरोंमें एक दूसरेक सक्षिकट छ इल्लाका हिग्रिणित जीड देकर हो छोटे चन्द (टेकर) बेटाने चाहिये।

५ जुड़ाईका काम सेदा भरपूर पानीसे तर रहे। गिलावा वा गाला कभी १५ दिनके पूर्व सूखना अव्हा नहीं।

६ कमरोंमें यदि फरशयनी करनी हो तो चीकीके भीतरी हिस्से वाली बीवालीके छोर उसके दिग्रीमागके नीचे छ इद्य तक रा छोडने चाहिये। ताकि भीतरका काँकीट और फशें उन पर मछी-मांति जम सके। (देखिये चित्र ११) पेसा करनेसे फरशबर्नी करते समय चीकीके अधिग्रानके पत्थर तोवन नहीं पटते। चौकीकी ऊँचाई सामान्यत १॥ से ४ फुट तक रखी जाती है।



इसका ऊँचा रहना आरोग्यकी दृष्टिसे विशेष आवश्यक है साथही इसके पेसा करनेसे भवनकी शोभा द्विगुणित हो जाती है। चौकीका 8 से ६ इन्द्रा तककी मोटाईका अस्तिम स्तर.-गढाऊ पत्थर. पटिया, फॅग्रस, गो-लची किये हुए शहा वादी मोटे पत्थर अथवा सिमेण्ट कां-फीटकी कहनी (Cornice) देकर जडा जाता है। इस•

का उपयोग'--(१)

आह्रात नवर ११ होर शोमा घटती है (२) दीवालफी पूर्ण चाहाईफा एफ स्तर जमानेसे क्रियरका सम्पूर्ण माग बुनियावपर सम्यक् भमाणमें विमक्त हो जाता है। (३) वीवालके बाह्याङ्गपर गिरा हुआ जल कङ्क्तीके कारण सतट तक न जाकर कुछ दूर आ गिरता है। कहीं -कहीं सिहियाँ दीवालकी पूर्ण चीटाई में जडी जाती है। (आ ११ देखिए)

तहस्वाना

जिस स्थानपर द्वनियाद गहरी छेजानी होती है, उस स्थानपर चौकीकी ऊँचाइ वटा देनेसे अनायासही मवनमें तहसानेकी व्यवस्था की जा सकती है। तहखानेकी उपयुक्तता इसी वातमें है कि, उसमें न तो नमी हो और न दसीती जलका अँहा मात्र भी उसमें सोखने पाये। इसका प्रतिवन्ध उसकी सतह तथा वीवालमें सिमेण्टके गिलावेका पलस्तर करनेसे होता है।कभी-कभी सतहमें केवल गिलावा देनेसेही काम नहीं चलता अपित यहाँ सिमेण्ट कांकीट कर उसके ऊपर सिमेण्टका गिलावा करना पहता है। तहातानेकी कँचाई कमसेकम ६ फुट होना आवश्यक है। छप्परके छिये ' पाटन ' शीर्षक लेखमे उल्लेखित पद्धतियोंके अनुसार किसी एक पद्धतिकी शरण छी जाती तथा नीचे उतरनेके छिये जीनेका स्त्रन होता है। प्रकाश आदिके लिये बाह्यगत् जमीनकी सतहपर प्राय एक फुटपर चौडी एउम् लम्बे आकारकी खिडकियाँ जडी जातीं तथा उनमें वारीक जाली पैठायी जाती है। इससे लाम यह होता है कि, उन खिढकियोंके मार्गसे विच्छ-सर्प इत्यादिका प्रवेश नहीं होने पाता।

तहस्तानेकी धीवालके लिये भवनकी बुनियाद खोदते समयही गढ़दे सोद लिये कार्त हैं। यदि बाह्यगत जमीनका जल तहानेम सोस्कानेकी सम्भावना हो तो गढ़देके भीतिरी टिस्सें अनगद अपयोंका चुनेके गिलावेमें ९ इत्र चौदा खुवाल काम होता है तथा बाहरी भागमें सिमेण्ट १, बाह्द १॥, गिट्टी ५ तथा सिनाय चूना आधा माग लेकर-उसका सिमायण अर्थाद कांक्रीट गढ़देमें हुटकर प्राय १, चे ९ इत्रतक मोटाईकी चुन्दि की जाती और दीवाल तक पहुँचनेपर तहस्तानेके सत हुन्दि की जाती और दीवाल तक पहुँचनेपर तहस्तानेके सत हुन्दि की सुन्दि सोदकर जनगड पत्थरोंके जुवाक कामका मीतरी पृष्टमाग स्वच्छ घोते हुद उसपर सिमेण्टका गिलावा किया जाता

हे । इससे वाहरकी नमी किसी तरह मीतर नहीँ पहुँचने पाती भवनकी छागतकी दृष्टिसे आधे खर्चमें तहलाना तैयार होता है । इसका प्रमुख उपयोग यह टै कि, मवनमे अधिक बन्दोबस्त एवम् ग्रीष्म ऋतुमे विश्राम करने लायक ठँडी जगट होती है ।

नोना और उसका प्रतिवन्ध

मवनमें नोना लगनेक कई कारण होते हैं"! (१) यदि मवनकी सिक्षकटस्य जमीनमें अधिक उतार हो और उस मानसे मवनकी चीक्षी जमीनके सबसे उँचे मागकी अपेक्षा ऊँचाईपर न हों तो मवनका जो माग बाहागव जमीनकी सतहके बरावर अथवा उससे नीचा रहता है, उसमें जल अधिकाँ कर असे मरता है। (१) मव नमें स्थित मीरियों आधिक विन तक मरी रहते तथा उनकी सफा- हैंके साधन नष्ट होने अथवा उस और इर्ल्झ करनेसे, सिन्नित- जल केवल चौकी तक टीनहीं पहुँचता अधिक वीवालों में समाक्षकर उनमें नोना पेवा कर हेता है। (१) चौकी तक ढाली हुई मिट्टी यदि जलशोपक हो तो भी उससे चौकी और दीवालोंको एति उडानी पडती है। (१) की चीको और प्रीवालोंको एति उडानी पडती है। (१) की चाह्याव पुप्रमाग पर पड़ा हुआ वस्तीती जल दीवालों मरता रहता है। (५) छप्परका जल दीवालोंपर 'सू 'कर दीवालों मरता रहता है। (५) छप्परका जल दीवालोंपर 'सू 'कर दीवालों में मरता रहता है। (५) छप्परका

इन पाँच कारणोंमेंसे पहिले कारणकी दूर करनेका उपाय यह है कि, जमीनके सबसे कँचे मागसे भी माय १॥ से १ फूट अधिक चौकीकी कँचाई रखी जाय तथा उसी को देखते हुए भवनकी सारी जमीन एक सतटमें लानेके लिये उसके ढालकी ओर जो कँचाई हो उसीके बरावर सम्पूर्ण जमीन कर दी जाय अथवा जिस ममाणमें वाहागद जमीन चटी हो उसी ममाणमें मवनकी सीटियाँ रखकर भवनस्थ भिन्न-भिन्न कमरोंकी जमीने भिन्न-भिन्न कँचाई पर रख दी जाँग।

दूसरे कारणसे जो नोना छगता है, वह विशेष महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें केवल पानीही नहीं मरता अपित उसके साथ-साथ मोरियोंके मार्गसे बाहर निसृत होनेवाली सम्पूर्ण गन्दगी जहाँकी तहाँ रुक जाती और अस्वास्थ्यमद जलवायु उत्पन्न करती है। ऐसे स्थानीपर मलेरियाके मच्छव अधिकौशरूपसे पैदा होते है। इसके निवारणका उपाय यह है कि, पहिले जमीनको मलीमाँति खोदकर पुरानी मोरियोंको साफ कर डाले तथा उनके स्थानपर खपड़े अथवा चीनीकी जिलांकी हुई (Glazed) नलिकाप घैठा कर उनके जोड सिमेण्टसे मलीमाँति बन्द कर दे। शीसरे कारणसे उत्पन्न हुए नोनेका प्रतिबन्धक उपाय यह है कि, (अ) पहिले भवनके चारों ओर एकत्रित होनेवाले बर्साती जलकी निकासीके ियं जमीनको चारों ओरसे ढाल दे है। (व) इससे यदि काम न निकलता हो तो भवनसे प्राय २०१२ फुटके अन्तरपर चारों ओर २१६ फुट गहरे गड्डे खोहते हुए उनकी सतहमें पैसा द्वाल दे कि, जिसमें उनमें एकजित हुआ सम्पूर्ण जल एकही स्थानपर पकत्रित हो जाय । इन गइटोंमें फुछ पोला रखते हुए उन्हें पत्यरोंसे भर दे तथा यदि आसपास कोई नाला ही तो वहाँ तक जलका बहाव ले जाकर उसमें मिला है। पा परा तम्म जान्याम बहान छ आकर उसम मिला है। यदि स्योगवशात वैसी कोई सुविधा न हो तो जहाँ सब जल एकत्रित हो वहाँ पक चूनेका होज बान्धकर उसके भीतर एक त्रित हुआ सारा जल बार-बार निकाल बाह कर दिया करे तथा (क) जर्मीनका सशोधन करते समय मारमके नीचे प्रायू अनगढ पत्थरोंका ९ इख मोटा स्तर जमादे पवम उसपर छ इखकी मोटाईका चुन-कांबीट करे। कुछ छोग दीवाल बनाते समय दीवालमंदी चौकीके नीचे प्राय ३ इत्र मोटा सिमेण्ट कांकीटका ऱ्या अस्फाल्टका स्तर जमाते और उसे सम्निकटस्य कमराँकी अमीनके नीचे तक बढ़ा ले जाते हैं।

चौथे कारणवहा लगनेवाला नोना; चौकी तक ईटकी जगह पत्थरका प्रयोग करने, सिमेण्टमें जुड़ाई करने या और मी साव धानी रखनी हुई तो चौकिके नीचेके जुड़ाक कामके बाहा मागमें सिमेण्टके गिलावेका पलस्तर करनेसे भी रोका जा सकता है। अन्तिम कारणमें दिग्दर्शित चूने वाले छप्परको इुक्स्त कराना सरल है।

लकडीका ढचर (Framed structure) या चूनेकी दीवाले

अधिकाँक जगहोंम चौकी तक पक्का जुडाऊ काम करनेके उप-रान्त उपर जितने मिन्निल चढाने हाँ उतनी ही जेंचाईका दृधर लक्ष्मिक आधारस्तम्म देकर खड़ा किया जाता तथा खम्मेका मध्यवर्तीय स्थान कचे जुडाक कामसे भर दिया जाता है। ऐसी मध्यवर्तीय स्थान सम्पूर्ण भार मुख्यत उन खम्मांपर ही जा गिरता है। अत दीवालांकी जुडाई यदि कची भी हो तो भी उसमें कोई आपात्त नहीं रहती। इस रचना प्रणालीमे कुछ दोप और गुण दोनों ही है। किसी एक विशेष परिस्थितिम इस प्रकारकी रचना विशेष लामजनक मलेही सिन्ह हो। किन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि यह उपाय सर्व समान रूपसे एकसा उपयोगी होता है। अव देखना यह है कि वह किस दशाम और क्योंकर लामजनक होता है!—

(१) उक्त आयोजनसे भवन एस्का दाता है। इसका कारण यह है कि, उसका सारा मार लकड़ीके सम्भोपर पडनेके कारण शीवालकी मोटाई बहुत कुछ अँशोंमें कम की जा सकरी है तथा उससे नीवेंम मजबूती छानेकी आवश्यकता नहीं होती। किन्तु खेदकी बात है कि, कहीं कहीं इसके विपरीत दशा देखी जाती है। अर्थाव व्यर्थही ,दीवार्ले अपेक्षाचे अधिक मोटी बनायी जाती है ।

- (२) काम अत्यन्त शीध खडा होता है। इसमें अधिक महत्व पर्ण कार्य वटर्बका है। एक बार सब आधारस्तम्म जोडकर खढ़े कर मेसे पाटन और छप्परकी रचना करनेमे कोई आपत्ति नहीं रहती। इसके लिये यही आवस्यक नहीं है कि, दीवालें ऊपरतक उठीही हों। यह काम अपनी सुविधा और समयको देखते हुए भी पूरा किया जासकता है।
- (३) व्ययकी दृष्टिसे भी यह पद्धति परिस्थिति विशेषमें विशेष लाभजनक सिद्ध होती है।
- (४) इस पद्धतिमें भवनस्य कमरोंकी नियुक्ति, रही-बदछ, इरुस्ती तथा वृद्धि (Additions & Alterations) इत्यादि चाहे जिस भागमें इच्छानुसार करनेका अवसर मिल जाता है। इसका कारण यह है कि, मवनकी पीवालॉपर उसका प्रत्यक्ष मार कुछ मी न पडनेके कारण उसके अन्य किसी भी भागमे घका न लगाते हुए चाहे जो साग गिराया एवम् उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नीचेक्री घरनको देखते हुए उसपर चाहे जह खाने अर्थात पहदीकी रचना कर एक कमरेको दो कम रांमे विमक्त किया जा सकता है। इसी मकार लग्धी अर्थात आधार-शलाकाके जपर भीवालमें छेद करते हुए विना दीवालके गिराचे पुरानी खग्घीपर दूसरी धरन रखी जा सकती पवम आव इयकतानुसार किसी भी मागकी बढाया जा सकता है।

(५) इस पद्धात में भवन की बुनियाद यदि किसी स्थान पर थोडी बहुत धैस भी जाय तो भी उसका परिणाम भवन पर विशेष रूपसे नहीं होता। उदाहरणार्थ,-टेबुछ। उसके पौच-छ पार्योमेंसे यदि कोर्ध पाया छुछ छोटाभी हो जाय तो उससे वह किसी और झंकता नहीं। अस्तु।

यह तो सुप इस पद्मति के गुण। अब दोष देखना है।

जो इस प्रकार हैं —

- (१) सारा भवन लकडीके खम्मॉपर खडा रहता है। पेसी परिस्थितिम जिस स्थानपर यथिष्ट वायु नहीं पहुचती वहाँ दीमक-सुन (Dryrots) आदि लगनेका विशेष भय रहता है। सामान्यत यह मानी हुई बात है कि, पत्थर चृनेकी अपेक्षा लक-सिना आयु नितानत न्यून होती और इसीलिय तलनात्मक हृष्टिसे विचार करनेपर लकडीके टकरपर खडा हुआ मवन विशेष टिकाऊ नहीं होता।
- (२) किसी जबएस्त आघातके प्रमावसे अथवा नित्यनैमित्तिक कुटाई-पिखाइके कारयों के कारण सम्पूर्ण मवनको एक प्रकारका धका वैद्रता है। यहा दशा तोपके गगन-गम्मीर आवाजके कारण होती है।
- (१) इस पुद्धतिसे जो भवन बनाये जाते हैं उनमें और कहाँ पर किस मकार अर्थ व्ययमें कमी अर्थात् किसायत करना योग्य है, यह सर्व साधारण की समझके बाहरकी वात होनेके कारण कमी-कभी उनके सुजनमें एक की चार छागत बैठ जाती है।
- (४) लकडीके ढचर पर मवनका सम्पूर्ण मार होनेके कारण दीवालोंके चौदे होनेकी कोई ग्रेंजाइग नहीं होती । जिसका परिणाम यह होता है कि ऐसे मवनोंमे दीवालकी अल्मारियाँ, ताखे इत्यादि बनाना असम्मव हो जाता है और उनके प्रीत्यर्थ जान बृह्मकर अधिक व्यय कर मोटी दीवालें बनानी पहती है।
- (५) ऐसे भवनोंको अग्निका भय विदेष रहता है। छकटी के टबर वाली पद्धतिसे यदि वास्तवमें लाम उठाना हो तो आवश्यक यदी है कि भवन निर्माणके 'श्रीगणेदा' अर्थात सुनियादकी खुदाईसेही किस्तायतकों ओर घ्यान हे। यदि बुनियादको खुदाईसेही किस्तायतकों ओर घ्यान हे। यदि बुनियादकों च्यान च्छानवाला अथवा "भोरमयुक्त गे तो ऐसी पिरियतिमें सम्भेके नीचे उतनेही स्थान के लिये न्यूनाधिक लम्बाई-चीढाईके गदुदे सोदकर उनमें कांकीट मरते हुए यद भाग पक्षा कर लम्बे गदुदे सोदकर वनमें कांकीट मरते हुए यद भाग पक्षा कर लम्बे गदुदेशी खोदनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

यद्यपि रचरकी पद्धतिमें शीवालोंका उपयोग खानों अर्थार पहित्यांकी तरह होता है तथापि उसके वाहरकी दीवालें जलवाप्र पवम चार-चाइयोके प्रतिकारकी हाष्ट्रिसे तो अवश्यही पर्याप्तक्षपसे मोटी बनानी चाहियें। धीष्म तापसे बचनेके छिये ऐसी दीवालीं की मोटाईका प्रमाण कमसे कम ९ ईच तो अवश्यही होना चाहिये। चीर लटेरोंसे बचनेके लिये १४ इन्नसे कम मोटाइ तो किसी भी हालतमें अच्छी नहीं। इतनी मोदी दीवालें बाहरकी और सुकने न पाय इस विचारसे उनके नीचे आवश्यकतानुहर पुनियादका होना अत्यावस्यक है। किन्तु मध्यवत्तीय दीवालोंकी जगह छ इश्ची पहरियाँ भी चल सकती हैं। उनके लिये किसी प्रकार गहरी और चौडी मुनियावकी भी आवश्यकता नहीं होती। यदि कीने और मध्यमें ८१९० फुटके अन्तर पर गहहे खोदकर उन्हें चुन काफीट तथा जुडाऊ कामसे घोकी तक छीते हुए उन परं पुनर्हडीभूत सिमेण्ड कांकीट (Re-inforced Concrete) की पर पुनडबान्द्रा नातमन्द्र नातमाड (त्रवनातावाट प्रवादावाट) का घरन रख ही जीय और उनपर मध्यवचीय प्रविद्योकी रचना की जाय तो जुनियावकी कोई आवस्यकता ही नहीं रह जाती। पेसी दशामें सुनियादकी खुदर्श काफ्रीटकी मराई-कुटाई तथा घोकी तक के जुडाज काम के प्रीत्यर्थ होनेवाले स्वयक्ती बचत होकर उसके बदले केवल चीकीके शीर्प मागके बरावरी की एक-एक पुनर्हेटीभूत सिमेण्ट काकीट की घरन रखनी पहती है।

आधुनिक पद्धितमं अर्थाव पेटेमे दुवाबतक सम्मेका आधार वेकर मीटी दीवालोंका मवन वनवाना हो तो उसका सर्व चूनेके पलस्तरकी पक्षी दीवालवाले मवनोंकी अपेक्षा बहुत कुछ अपिक पढ जाता है। यदि किसी तरह लकटीके टचरसे सम्पूर्ण लाम उठाते हुए किफायत करनेकी अभिलापा हो तो बाह्यगत दीवालों को लेते हुए दिक्सायत करनेकी चूनेकी पढिनेयों निम्मोण करे। इस सम्बन्धमं विस्तृत विवेचन आगे चलकर 'पढ़िद्यां या साने दीर्पक

लेखमें किया गया है।

दीवाले

जिस स्थानपर पत्यरोंकी प्राप्तिमें कोई असुविधा नहीं होती वहाँ चीकीके दिारोभागतककी सम्पूर्ण जुढ़ाईका काम पत्यरकाही होना चाहिये। तदुपरान्त उसपर किस कामका आरम्म किया जाय और किसका नहीं, यह निणय आकस्मिक् रूपसे मवन स्वामी नहीं कर सकता। अत उसीको दृष्टिकोणमें रखते हुए निम्न सुचनाएँ दी गयी है।

दीवालं —(१) पत्थरकी, (२) ईटोंकी (३) कांकीटकी, (४) लकदीकी, (५) ईटे और लकदीके सम्मिश्रणकी तथा (६) लोह-गम्भें ईटो की । इनमें से पत्थर और ईटे की दीवाले जनसामान्यक्रपसे देखनेमें आती है।

पत्थर या ईंटें ?

यां परथर या ईटकी दीवालोंका सूजन करना हो तो हन दोनों स्पूल पदार्थीन कीनसा पदार्थ विशेष उपयुक्त है, इसकी जींच करनेके छिये निम्नलिखित सूचनाओं पर ध्यान देना आवध्यक हैं —

१ इस सम्बन्धमें विचार करते हुए पहिला प्रश्न उपस्थित होता है,-मजबूतीका। यर बात निर्विवाद है कि, ईटकी अपेक्षा पत्यर कहीँ अधिक मजबूत होता है। तथापि भवनके टिकाऊपन पवम् आयुमर्प्यादा की दृष्टिसे विचार करनेपर दोनोही पदार्थोंके आधार से बने हुए भवन एकसे सिद्ध होते हैँ।

चोर और सेन्धवाजोंके भवकी दृष्टिसे विचार करनेपर पत्थरके कामकी अपेक्षा ईटका कामही विशेष सुदृढ होता है।

क्यो!-इसीलिये कि, यदि पत्यरकी धनी दीवालामें चोरकी छेद करना हो तो यह उनके जोड़ो (सन्धियों) को ढीले कर उनमें से सरलता पूर्वंक पायर निकाल सकता कीर भीतर प्रवेश करनेके लिये मार्ग बना सकता है। किन्तु ईटकी बीवालोंमें वह इस प्रकार छेद करनेमें समर्थ नहीं होता। इसका कारण यह है कि, ईटोंके साथ बढ़ियां चूने (भिलावे) की खुड़ाई टोनेसे ईटे और चूना एक साथ तद्भ होकर बैठ जाता है और अविरल परिश्रमो तथा निरन्तरके प्रटारेंकि पश्चात् कहीं उस बीवालमेंसे एकाथ छोटासा ईटका दुकड़ा अलग होने पाता है।

गिलाये तथा नकाशोक कामके लिये भी हैंटे विशेष उपयोगी होते हैं। जिस भकार हैंटोंमें चूना हडीमृत होकर थिपक जाता है उस मकार पत्थरोंमें नहीं। नकाशीक काममें हैंटको चाहे जिस तरह तोड़-फोइ कर इच्छानुसार आकार-मकार विया जा सकता तथा अन्तम गिलावेकी सहायतासे उतमें सफाई-लायो जा सकती है। गिलाया हैंटोंका एकमात्र पूरक द्रव्य है। जिसके सयोगके कारण हैंटोंकी हडीकरण द्वाकि वड जाती हैं। जिसके सयोगके कारण हैंटोंकी हडीकरण द्वाकि वड जाती हैं। खिटाकाँ-ताखे-इरवाने हथाविके कार्योमे परथर निर्मित-कोण खिटालाँ-ताखे-इरवाने हथाविके कार्योमे परथर निर्मित-कोण शिलाओं की अपेक्षा हैंटने कोण कम सर्वमें-सुन्दर और सुलमता पूर्वेक देवते हैं।

ईटोंका काम अत्यन्त शीघ समाप्त मी टोता है। इसका कारण यह है कि, वे निसर्गतः ही चीकोर आकारके होते हैं। पत्यरोंकी तरह इन्हें गठना नहीं पढता। वरवाजों-खिडकियाके इत्तरों जुड़ाऊ काम तथा कमान इत्याहिका निम्मीण ईटोंका होनेसे विशेष सुन्दर-सुखम और मजबूत होता है।

इनकी जुड़ाई पोछी रहनेकी सम्भावना नहीं रहती तथा गिलावा भी परिभित भगाणमें प्रयोगान्वित होता है। पत्यरके काममें पुरक स्थानपर यदि भरपुर िलावा न दिया जाय हो पोलापन रह जाता तथा पेशराजोंकी वेपरवाहिसे अत्यिभक शिलावा खर्च होता है। इसके अतिरिक्त ईटके काम से एक और लाभ यह होता है कि वीवालों की चौड़ाई 80 इत्र से लेकर चाहे जितनी मोटी रखी जा सकती है। किन्तु परयरों की वीवालों १५ इत्र चौड़ी वनानेम अत्यिक्षिक कप्त होते तथा दूसरा मिक्कल च्हाना हो तो उसके मीत्यर्थ १८ इत्र से कम चौडी दीवाल आवश्यकतानुकप मजदूत नहीं होती। इसके ठीक विपरीत ईटों की दीवालकी दशा होती हैं। उनकी १८ इत्री चौडी दीवालपर दूसरा मैंजिल बख्दी चहाया जा सकता है। साराश यह कि पत्यर की १८ इत्री चौड़ी दीवाल से चौड़ी दीवाल से उन्हों चीवाल में एी पूरा होकर दीवाल में की कार्य होता है। चह ईटोंकी १४ इत्री दीवाल में एी पूरा होकर दीवालमें जानेवाली जगह (पार-चार इत्र लम्बाई चौडाईका दुकडा) कमरेके व्यवहारीपयोगी स्थान से समुक्त हो जाती और कमरेके आकार की वृद्धि कर देती है।

किन्तु इन सव छामोंके अक्षिरिक्त ईटके काम में कुछ ऐप भी हैं । उदाहरणार्थ ईटमें जल्हों।पक ग्रुण रहनेके कारण जहों धुआधार पानी बरसता है वहाँकी दीवालके हेंटे अत्यधिक जल शोपणकर गीले हो जाते हैं।परिणाम यह होता है कि, पेसे स्थान की वायु सदें हो जाती है।सिमेण्ट का छरों देनेसे उसका खुछ प्रतिकार हो जाता है अवस्य।किन्तु वह सतोपजनक स्त्पमें नहीं।

उक्त विधेचनको देखते हुए चौकीपर जुढाऊ काममें पत्थर या ईटका प्रयोग करना, जिसकी-उसकी इच्छापर निर्मर है। किन्तु सामान्यत' आर्थिक व्ययकी इिष्टे यह समझलेना चाहिये कि, जहाँ सो नम्बरी पक्षे ईटोंका दर पति हजारके पीछे उस स्थानमें प्राप्त होनेवाले अनगढ पत्थरोंके १०० घन फुटके दरसे १॥ गुना अधिक होता है वहाँ दोनोंटी योजनाओंमें एकसी लगात बंदती है। ईटोंका दर इससे कम होनेसे उसमें लगत कम धैठती और कार्य सुदृढ होता है।

स्यपति वर्ग परथर और ईटका सम्मेलन कर एक और प्रकारकी उत्पत्ति करता है। उसमें सारे कामकी जुड़ाई परथरकी कर उसके वाह्यगत हृश्य भागके सब कोण(तोड़े) परयरके जडे जाते तथा अन्तर्गत भागके कोण तोड़े हृँटके बनाये जाते हूँ। ताहे, खुड़ी अछमारियाँ हत्यादि कारयोंम जो कोण तोड़े व्यवहृत होते हूँ, वें की किन्माण होते हूँ। अत ऐसी परिस्थितिमें उक्त भकार की शरण छेनेसे पर्यांस आर्थिक बचत हो दुर्जाती है।

बहुतसे छोग बाहुरसे पत्थर सथा भीतर ईंटका प्रयोग करते हैं। किन्तु उनका वैसा करना ठीक नहीं। क्योंकि, पत्थर सहा देढा-मेटा, क्यड-खाबद तथा मोटा होता है। किन्तु ईंटे ठीक ससके विपरीत अर्थाद चीकोर आकारके होते हैं। ऐसी परिस्थितिमें शेनोंका जोड बैठना सम्मय नहीं होता और काम कमजीर हो जाता है।

पेशराजी

(चौकी और उसपरकी रचना-२)

पेशराजीके काममें वो भेव हैं। एक गटाक और दूसरा छुड़ाक।
यवि यह काम ठेकेपर वेना हो तो दोनों ही काम एक मनुस्य को देने
चाहियें। दो मनुस्यों को एथक-पृथक् काम देने से उनमें झगढ़ाझड़झट होने किस्पष्टना एक दूसरेका दोप एक दूसरेएर कानकी
गुआह्रका रहती हैं। गोल और घड़नवार कामकी गटाई करनेवाले
को लोहेकी चढ़न के हुए आकार-प्रकारके सॉचे-उफ फर्में
(Form, Templates) तैरयार कर देने पहते हैं।

गढाऊ काममें मुख्यत तीन भेन है। १—घुटाऊ अर्यात अत्यन्त चिकता,-जिसमे प्रतिविन्न दिख्छायी है। १—मटाऊ-यान आत्यन्त वारीक तथा १—पिटाऊ अर्यात कहूड़ हत्यादि निकाल कर समथळ सतहम जमीनको छाना। इसके अतिरिक्त मटाऊ कामके दो विभाग और होते हैं। जिनमेंसे एकको उत्तम (Super) मठाई तथा दूसरेको गौण मठाई कहा जाता है। पाहिली श्रेणीका कार्य विदेापतया राजा-रजवाडोंके भवन आदि तथा मन्दिरोंमें होता तथा दूसरे श्रेणीका सीढियाँ, चबुतरे, चौकी यान्त्रिक सामान की बैठक इत्यादिके निम्मीणमें होता है।

इस सम्बन्धमें सर्व समान रूपसे देखने पर जुड़ाईका काम मजबूतीकी दृष्टिसे तथा गढाऊ काम कौदात्यकी दृष्टिसे विदेष महत्वपूर्ण सिद्ध होता है।

गढाक और मठाक कामको छोडकर अन्य कामोंमें व्ययद्वत हुए पत्थरोमें थोडे बहुत अशोंमें तो अवश्यही कुछ न कुछ कवड़— खाबद्यन रह जाता है। अत उनका उमार (Vertical) जाँचनेके ल्यि कमसे कुम उनके कोणके (तोडी) शोनो ओर वारीक गढाक कामकी सतह तैय्यार करना आवश्यक और अनिवाय है।

पत्थरका जुडाऊ काम और उसके प्रकार ।

पत्थरके जुडाऊ कामकी योजना उनके अन्तर्गत् आड़े-टेर्रेट जोडोंको देखते हुए उनके प्रीत्यर्थ होनेवाले न्यूनाधिक परिश्रमके गडाऊ कामको देख कर विभिन्न प्रकारोंसे की गयी हैं।

१-सगीन काम (Ashlar Masonary)

---91326---

(अ) सब स्तर पाय' एकही मोटाईके होते हैं। उसका अन साभारण प्रमाण एक फुटसे अधिक रहता है। यदि किसी कारण-यद्म बेसा न हो तो निचले स्तर मोटे तथा ऊपरके उत्तरोत्तर पक्षले होते जाते हैं। पत्यर जितने मोटे हों उतनेही अच्छे होते हैं।

- (च) वर्शनीमागका पृष्टमाग निर्तान्त चिकता पवम् घुटाक बनानेसे छेकर सपूर्ण कार्यके अन्ततक वढियाँ गढाई की जाती है। यह गढाई चतुर्दिगस्य किनाराँमें इञ्च-देढ इञ्च चौदाईकी पट्टी छोडते हुए मध्यमे २-१॥ इञ्चके छुटे हुए 'काग' तक होती है।
- (क) खंढे प्यम् चौढे जोढोंकी सतह (विद्याय Bedding) कमसे कम स्तरकी भेटाईके वरावर चौड़ी तथा नितान्त वारीक गढ़ाईकी होती है।

सतहगत् शीर्पभाग तथा अगस्य-चगरुकी गढ़ाईमं जोड वैठनेके लिये अधिकस-अधिक एक स्तत जगह छोड दी जाती है। क्योंकि अत्यन्त चारीक गढ़ाई करनेसे खूनेका गिछाया पत्यको नहीं चिपकता । जोड़ों-सान्धियों या दराकों से मर्गेके शीरवर्ष चूनेके गिछायेकी जगह चजरी और सीमण्डको सम प्रमाणमें मिछाकर उस सम्मिप्रणका व्यवहार होता है।

जोड़का दूवा स्तरकी मोटाईके आधे हिस्सेसे कम तो किसी खालतमें नहीं होना चाहिये।

२ टोंकोंके स्तरका काम (Block in course)

इस कार्यमें स्तरको मोटाई किसी हालतमें ७ इश्वसे कम नहीं रहती । इसके निर्माणके समय यह ध्यान रखना चाहिये कि, टोको अर्थात पत्यरॉकी चौदाई (दहीनी पट्टी) मीटाईकी अपेक्षा तथा लम्बाई अयबा इमाला ऊँचाईकी अपेक्षा किसी हालतमें कम न हो। इस कार्यमें जो पत्थर ध्यबद्धत होते हैं उनका दहीनी पूट भाग नितान्त मठाऊ-पिटाक और छुठाक रहता है। यदि इनका मध्यवर्तीय माग कदब-खावद ही रखा गया हो तो भी कोनोंके किनारोंके क्षानों और तो अवस्थ ही इश्व सबा इश्व तक मठाक गढाईकर एक पट्टी निकाल ही जाती है। पत्थरोंका सतहगत् शिरोमाग साधनमें तथा खड़े जोड़ कर्रा भागमे रखते हुए स्तरकी मोटाईके बरावर चौड़ी विटाक-गढ़ाक कछासी (Bedding) की जाती है। इस प्रकारके काममें जोड़ोंकी मोटाई चौथाई इन्चमे अधिक होना अच्छा नहीं। इस प्रकारके कार्यमें अधिक जोर बड़े-वड़े सन्दूकनुमा पाथरों तथा चौड़ी कछासियों पर होता है।

३---खण्ड-कार्य (चिराऊ काम) प्रथम वर्ग

__+0/8/6+--

इस कार्धमें खडे जोड कर्ष्यंगत् होते तथा श्रीड़े स्तर उनके काटकोण अथात् तवानुपद्धिक साधनमें होते हैं। स्तरोंकी मोटाई साधारणतया ६ इञ्चले हेकर ९१० इञ्च तक होती है। जाडोंकी मोटाई प्राय दो खुतसे तीन सुत तक रखी जाती है। प्रतिक स्तर विशेषमें दो फुट या उससे कम मोटाईकी दीवालोंमें प्रति पाँच फुटके पींजे मोटाईके वरावर लम्बाईके अखण्ड 'हेव्दर' उर्फ बन्व जोड़े जाते हैं। फलासीके लिये शेर इञ्च तक सतहगत् हार्यि माग प्यम् अगल-वगलकी छुटाक गढाई की जाती है। इसी मकार वर्शने मागम मठाक गढाई करनेसे छेकर देह इञ्च मोटाइके उमरे हुए बृति (Bush) रखने तक यही सब प्रकार कार्यपरिणत होते हैं।

दर्शनी भागकी ओर चिप्पियाँ रहना चुरा है। जोड़ोक्की मोटाइ तीन चुतसे अविक किसी भी तरह नहीं होनी चाहिये। दर्शनी पत्थर (Face Stone) की पट्टी तथा इमाला स्तरकी मोटाईकी अपेक्षा फम न हो। इमाले अर्थात दीवालक दर्शनी भागकी चौदाई से प्रतिज्ञात केंचाईमें प्रतिज्ञातक पीछे रे० तथा ५० प्रतिशत पत्थर १। से १॥ गुनी केंचाईक दुमालेंमें होने चाहिये।

चिराऊ काम-द्वितीय वर्ग

चिराऊ काम,-तृतीय वर्ग


इस क्षेणीम प्रायः पापाण सण्ड केवल एथी हसे तो हैं जाते हैं। कलासी के भीत्यर्थ टांकी चलाकर गटाई करने का प्रयत्न नहीं किया जाता। प्रति पाँच फुटके पीले वीवालकी मोटाईके वरावर एक फुट या ई इत्रका गलजील जह कर यहां हो नाटेक्टर जोल दिये जाते हैं। एक स्तरकी मोटाई में हो या कहीं-कहीं तीन परधर जबने में भी कोई अपित नहीं। किन्तु कोई भी परधर हो इत्रके कम मोटा नहीं होना चाहिये। सायही उसका सतहगृत शीर्ष प्राप्त नितान्त समथल होना चाहिये। खड़े जोड कर्याय महीने से सी काम चल सकता है तथारिय प्रतिकार सतहगृत शिर्प

भागमें उनका कोई भी कोण किसी भी परिस्थितिमें ६० से कम न हो। पत्थरकी पटिया (दीवालके दर्शनी मागकी चौडाई) तथा दुमाला कमसे कम मोटाईके बराबर तो अवश्यही होना चाहिये। जोडोंकी भराई उत्तमतासे हो तथा उनकी भेटाई पांच एत तक रहे। इस प्रकारका कार्ये (Out house) बाह्यगढ़ भवन, मामीण भयन, हातेकी दीवार्छ (Compound) इत्यादिमें होता है।

खण्ड कार्य सम्बन्धी ध्यानमें रखने योग्य वार्ते-

१ प्रथमत् पाँच-पाँच फुटपर वन्तों के स्थान निर्घारित कर वहां वन्द लाकर रख देने चाहिये। १-तदुपरान्त दीवालोंके दोनों और दो पेशराज कामपर लगा कर दोनों ओर का जुडाक तथा जार दा प्रश्ताराज कामपर छता जर पाना जार जा अध्यार तिज्ञ मध्यवर्तीय पूरक काम पक साथही निपटाते जाना चाहिये। एक ही ओरसे सम्पूर्ण छम्बाई तक शिलाखण्ड जडना तथा पद्माय दूसरी ओरसे शिलाखण्ड की जडाई करते हुए मध्यवर्तीय पूरक कार्य की पूर्ति करना अथया दोनों ही ओरसे शिलाखण्ड की जढाई का काम समाप्त करते हुए अन्तमें मध्यवर्तीय प्रक कार्यमें हाथ लगाना और उसे पुराकरना अच्छा नहीं। ३-सान्धियों और जोडोंकी मराई सम्यक् रूपसे होनी चाहिये। जिसमें उसका अन्तर शिलाखण्डकी ऊँचाई के हिसाबसे आधेसे न्यून तो कदापि न हो। ४ - गिलाबा डाले दिना पत्थर वैठाना सो किसी भी दशामें ठीक नहीं है। पत्थरके रखने पर उसपर हथीहेका एक आधात करना अत्यायस्यक है। मीवा ऋतुमें 814 धार तथा जाडेमें कमसे कम तीन धार तो अवस्यती जुड़ाक उर्फ बन्धाक काम पर जल सिखन फरना चाहिये। खण्डकार्यके निमित्त जो शिलाखण्ड स्यवद्दत हो वे नितान्त उत्तम श्रेणीके होने चाहिये। सन्तरास लोग डोनेके परिग्रमको

हुत्का करते के विचार से दर्शनी आगकी नाय ययायोग्य रखकर पत्थरका शेप भाग काटकर प्रथक कर देते हैं। जिसके कारण उसका वजन अपेक्षितक्ष्प के कम हो जाता है। किन्तु सायही उसके परिणाम यह होता है की, मूळ पत्थर निक्षमंभी और कम जोर हो जाता है। चित्रकरण १२ और १२ में दिहारीत आकृति के असुसार उतम दी लाला एड की मोटाइ कम से कम उतनी ही उन्हीं, मोटाईसे क्योडी दीवाळक दर्शनी मागके चीं हाईकी, सतहनव शीर्प भाग कमसे कम २ ह्य समयळ तथा अगळ-चगळके भाग कमसे कम डेढ ह्य समयळ होते हैं। इस प्रकारके शिळा खण्डका दिख्ला १६ प्रमाणमें उतार हात होना चाहिय। इससे अधिक उतार होना आपत्ति जनक है। अपमाग चींवा किन्तु पींछे सङ्कृतित हो तो उसे पारिभाषिक प्रयोगि भें केळ' कहते हैं। (वृश्चिय चित्र सख्या १५) पेता होना हानिकर है। विषय सिव्या १४ में १५ इस छनवाई, ६ इस मोटाई और ६ ही इस इसालेका पक प्रति चित्र विख्लाया गया है।



आकृति में १२ व १३

आकृति ने १४ व १

अनगढ टोडोंका काम (Random rubble)

यदि यह काम सम्यक् रूपसे किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि, यह नितान्त सुन्दर और हटताकी दृष्टिसे शिला-खण्डके कार्यसे कहीं अधिक श्रेष्ट होता है। असली ट्रोडेसे काममें पर्रानी भागके स्थानपर छोटी चिष्पियाँ निरुपयोगी होती है। ग्रॅंटकी ओरसे सम्पूर्ण पत्थर एकही आकारका होना चाहिये। इस कार्यमें प्रति पांच फुटके अन्तरसे अखण्ड दुसुँट यन्द्र बड़े जाते है। जोडोंकी चौड़ाई तीन स्तासे अधिक अच्छी नहीं होती तथा यह होना भी चाहिये। दर्शनी भागकी गढाई साधारणतया पिटाक हो। पत्थरोंका इमाला चौडाई अथवा कँचाईकी अपेक्षा कम होना अंच्छा नहीं। श्रीवालकी चौडाई यदि वो फुटके भीतर हो तो अखण्ड चन्द्र जडने चाहिये। उससे अधिक होनेसे होना और छ इख का गल-जोड देकर दोवन्द्र जड हे।

अनगढ़ टोडॉका काम (Uncoursed rubble Masonary)

इसमें जोड पाँच खूत तकके चलते हैं। वो अथवा तीन पत्यराँके वीचमें यदि दर्शनी भागमें योडासा स्थान छूट जाय तो उसमें छोटीसी बिप्पी वेटानेसे भी काम चल सकता है। इस काममें जितनेही बदे शिलाखण्ड व्यवहार में लाय जाँय, मजवृतीकी हृष्टिसे उतनाही अच्छा होता है। इसकी छुटाई पति पाँच फुटके अन्तर पर एक-एक दुएँटा बन्द वेकर गढाज टोडोंक कामकी तरह करनी चाहिये। पत्यरकी खदानोंसे जिस स्थितिमं टोडे आते हैं उन्होंको घोडासा हथीडोंसे ठोक-पीटकर व्यवहार में लाया जाता है। इनका जो समयल भागहो यह सतह की ओर किया जाता तथा लम्बाईका भाग इमाले की तरह वीवालकी मोटाईमें समावेशित हो जाता है। पत्यरकी रुम्बाई-चौडाई हर हालतमें मोटाईकी अपेक्षा अपिक होनी चाहिये। तथा कमसे कम २५ फीसड़ी पत्थर १५ इडी इमाछेके होना आवस्यक है।

गढे हुए या अनगढ टोडोंके काममें ध्यानमें रखने योग्य वार्ते—

१ इस फार्य को करते समय अधिकाँश स्त्रसे पेशाराजों की यह प्रवृत्ति रहती है कि वह मोटाईमें न्यून अथवा विपटे पत्थरको सदा दशनी भागकी ओर खड़ा जड़ते है। इससे फार्य दीव्र समात होता और सुन्दर जेंचता है। किन्द्र तारिक हृष्टिसे कार्य कमजोरी आजाती है। इस प्रकारके पत्थर पेसी पद्धतिसे जड़े जाने चाहिये ताकि वस्तुत उनका चडा सुँह सतदमें समयल रहे। इस स्कारके पत्थर पेसी पद्धतिसे जड़े जाने चाहिये ताकि वस्तुत उनका चडा सुँह सतदमें समयल रहे। इस सम्बन्धमें स्यूलमानसे यह ध्यान रखना आहिये कि कोई मी पत्थर सद्दा अपने नेसर्गिक रूपमेही मूमिपर पड़ा मिल्ता है। अत असकी जड़ाई भी उसी नैसर्गिक रूपमेही मूमिपर पड़ा मिल्ता है। अत असकी जड़ाई भी उसी नैसर्गिक रूपमेही मूमिपर पड़ा मिल्ता है। अत असकी उद्दाव रखते हुए होनी चाहिये। इसके विपरीत मार्गका अथलज्ञन करनेसे उसका परिणाम गर होता है कि, उस पत्थरपर जपरी भार पडनेसे, उसका वाहकी और यसक जाना सम्मवनीय हो जाता है। पत्थरको कार्यको स्तरते होती हुए उसीके हिसाबसे कमसे कम उसका स्वाया रिस्सा दीवालकी मोटाईमें अस्तर्मृत होना चाहिये।

२ अन्तर्भत् पेटा मरते समय भी बड़े एवम् छम्बाङ्गति पायर भीतर देकर आगे और पीठिके पत्यरोंकी श्रेणीमे गुरुयीसी बन्य जाय इस मकारकी हयवस्था करनी चाहिये।

१ इस प्रकारके कार्यमें पेटेमें पोलापन रह जानेकी अत्यधिक सम्मावना होती है। अत उसपर ध्यान रखते हुप पेटेमें दिया जानेवाला गिलावा थोडा पतला बना लेना चाहिये । पोलको यचानेके लिये जिस आकारका गङ्टा (घर) हो उसी आकारका पत्थर जड देना विशेष उपयुक्त है।

8 प्राति ५ फुटके अन्तर पर एक-एक वन्द (Header) होना चाहिये। वन्धाऊ काम यदि २० फुटसे अधिक चौढा हो तो होनों ओर मुह किये हुए हो बन्द इस तरह एक दूसरेके सिषकट जड़ देने चाहिये ताकि उनका गळजोड कमसे कम ६ इञ्चका हो सके। यदि कार्य की देख भाळ करनेका अष्छा सुमीता न हो तो बन्दों की सख्या बढा देनी चाहिये।

५ इस मकारके कार्यमें जितनेही वहे आकारके पत्थर हों उतनाहीअधिक सुभीता रहता है।

किफायतके लिये सूचनाः

- १ जिस भाग पर गिलावा करना हो उसपर जुड़ाऊ काम करनेके समयही आधेसे पीन इल्ल तकसे आधेक उभार न रहने हे। क्योंकि इससे विना कारणटी गिलावेका स्तर अधिक मोटा देना पहता और व्यर्थही गिलावेका खर्च वदकर द्रम्यहानि उठानी पढ़ती है।
- १ गिलायेके स्थानपर स्थित सम्पूर्ण शिकन्ने (सन्धियाँ) वन्धाऊ काम होतेही खोद लेने चाहिये ताकि गिलायेकी वचतके साथ-साथ कार्यमें भी सुमीता हो। यह बात अन्तमें करनेसे स्वा हुआ गिलाया व्यर्थ चला जाता और उसके खोदनेमें निष्प चोजन परिश्रम करने पटते हैं।

कोण (तोडे)

दीवालोंके काममें कोणोंका महत्य अत्यचिक है। अतः उनके निम्मीणके लिये जितनाही यजनी, मजबूत और मोटा पत्यर हो उतनाही अल्डा होता है। कोणोंके सम्बन्धमें यह एक रष्टुल नियम है कि, उनकी नाटी नोकके बगल्डी लम्बाई कमसे कम मोटाईके वरावर तो अवस्यही होनी चाहिये तथा लम्बी नोक मोटाईके अपेदा। इयोदीसे किसी प्रकार म्थून न हो। अर्थाद १२ इश्री मोटाईके कोणोंके नाप ११ "१४ ४८" होना अवस्य-



का पेटा जहाँ तक सम्भव ही (सन्दूकजुमा) भरपूरेहोना चा-हिये। (देखिये चित्र सरया १६) सामान्यत जो कोण व्यवहत होते हैं, वह ९"×११" ×११" आकारके, सङ्क्षित पेटेके पवम. त्रिकोणाकृति होते हैं। हस मकारका एक कोण चित्र सरया

१७ म दिखलाया गया है।



पत्थरके कोण सतहगत रीपेंभागकी ओर भछी माँति गहे हुए हों। उनके बीचमें पोछापन रह जामेसे चित्र सरवा १८ में विग्वर्शित प्रकारानुसार उनके



सत्या १८ म विनवशत मकाराहसार उनक एक छोर पर सम्पूर्ण भार पहकर कीणाँकै हृट-फूट जानेकी सम्मापना राती १ । इंटोंके वन्धाक काममें कीणोंके भीत्यर्थ विशेष रूपसे अच्छी इंटोका व्यवधार करना चाहिय। अथवा यहि उसमें सविधा न हो तो पत्थरके

चित्र−१८

कोणोंकी नियुक्ति करनी चाहिये। परयरोंकी कतरन दो मान, बाह्की छाजन दो मान तथा सिमेण्ट १ मान लेकर उसके सिम-श्रणसे बने छुप काकोटके कोण व्यवहारान्यित करनेसे वे परथर की अपेक्षा ३० प्रतिहाद सहेते पढते प्रामु परथप के कोणोंसे कुछ ही न्यून मजबूत सिद्ध होते हैं! विशेषतथा गोळ अथवा लम्बा-क्वाति कोण सो आसम्तद्दी उपगुक्त और सस्ते समझे जाते ह।

ईंटोंका काम

- (१) वन्धाईके काममे ईटोंको व्यवहारमें लानेके पूर्व उन्हें कमसे 'कम, १ घण्टे तक जलमें डुवा रखना चाहिये । इनमें जल्झोपक ग्रुण विशेष रहता है । अत यदि वह जुडाईके कार्यमें व्यवहृत होनेके पूर्व भिलीमाति जलमें तर न की जाय तो मिलावेपर बेटनेकी वे उसका जल शोपण कर चुनेको छुष्क कर देती है। परिणाम यह होता है कि, गिलावा ईटसे मली माति चिपकता नहीं। अत ईटोकी जुडाईके कार्यम यह पक आव-श्यक और आरम्मिक कर्त्तव्य है कि, इस कार्मक निमित्त व्यवहा रमें लायी जानेवाली सम्पूर्ण ईटोंको उक्त अविध तक अवस्यती जलाई बुवा रसे। जुडाई हो जानेपर भी उस कामकी सम्यक् तराई होती रहनी चाहिये।
- (२) गिलाया ढालकर ईट वैठानेके पश्चात् उसपर कसीकी मुठका एक आधात देकर मजदूत वैठाना चाहिये।
- (१) जुनुक कामके लिये नहीं तक सम्मय हो एक ही आकार मकारकी ईटोंका स्ववतार करना अच्छा होता हे। विदेश तया नी इस्री पडिह्योंके जुडाऊ काममें तो इस वातपर विदेश स्यान रखना चाहिये। छोटी-पडी विभिन्न आकार-मकारके ईटे स्यवहारमें लानेसे,उस जुडाऊ कामका दृष्टमाग सरल स्पर्स ऊर्ध्य

गामी नहीं होता। जिससे गिलावेका स्तर मोटा देना पहता और विनाकारण आर्थिक व्ययकी भयद्वर ठेस सहन करनी पडती है।

(8) जोडोंकी जुडाई अर्च्छ, होनी चाहिये तथा सन्धियाँ आधे इखसे अधिक मोटी न होनी चाहिये।

- (५) पृहिष्या अथवा समानान्तर दीवाले उठानी हों तो वह एक साथही उठानी चाहियें। उनके लिये आधी ईटींके इति छोड कर उन्हें अन्तमें उठाना अच्छा नहीं।
- (६) मिलावेम यदि ईंटोंके गोल खम्मे खड़े करने हों तो चौकोर ईंटोंके कोण तोड़कर उन्हें पक ओरसे गोल आकार दिया जाता है। इस कार्येमें ५ या ६ फूटकी जैंबाईपर खम्मेक दयासके परावर तथा माया तीन इस मोटाईका वर्तेलाकृति गढ़ा तुआ पृत्यर जढ़ दे अथवा उतनाही सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर दे हे। उस आकारकी हैं-जातिकी कुण्मय सिल्लिया बनाकर जड़नेसे भी काम चल जाता है।

ऊँचाईके अनुसार ईंटकी दीवालकी चौडाई

स्युनिसिपेलिटीकी धाराके अनुसार साधारण तथा ईटोंकी नियसकी सेटाई इस प्रकार होनी चाहिये'—

विवालको माटाई इस मकार होना चाहर —			
ऊँचाई	दो पडवेंकि बीचमें दीवालकी ऊँचाई	दावालका माटार	
१० फुटतक १० से १५ फुटतफ १५ से १५ फुटतक	चाहे जितनीभी हो तो भी १० फुट तक १० फुटके उपर	९ हवा ८ फुटतक १४ हवा तया उससे जपर ९ हवा अन्त तक १८ हवा होसे अधिक मिलल हो हो अन्तिम अध्यत् कपरी मिललकी सहततक १८॥ इवा तया अन्तिम मोलल के लिये १४ हवा	

ऊँचाई	हो पहरोंके बीचमें दीवालकी ऊँचाई	दीवालकी मोटाई	
रेष से ३० फुटतक	२५ फुट तक	होसे अधिक माझिलके लिये उक्त प्रमाणके अनु सार तथा यदि होरी माझिल हों तो अन्तिम मझिलके लिये १८ इस तथा उसके नीचेकी दीधालें १८॥ इस	
	३५ फुट तक	अन्तिम मञ्जिलके लिये१८ तथा यहाँ तक१८॥इञ्चतक	
२० से ४० फुटतक ,	.५ फुट तक	अन्तिम दो मंत्रिल छोड- कर नीचे १८॥ इन्न तथा नितान्त ऊपरी दो मान्ने- छके लिये १८ इन्न सत्तर गत दीवालें २३॥ इन्न । ऊपर अन्तिम मंत्रिलकी सतद्वक १८॥ इन्न तथा उससे ऊपर १८ इन्न	
8º से ५º फुटतक	३५ फुट तक	नितान्त कपरी मिन्निलकी सतहतक १८। इज्ज तथा कपरी मिन्निलके लिये १८ इज्ज ।	
	२५ फुटके ऊपर	सतहगत मिललकी २४ इख्र । नितानत कपरी मिललकी सतहतक १८॥ इख्र।उससेकपर १४॥	

चन्धाऊ काम गिलावेका हो या मिझीके गालेका १

अधिकाँग लोगोंकी यह धारणा होती है कि गिलावेका बन्धाक काम अत्यधिक महुँगा पढता है। याने यहाँ तक कि, वह उस च्ययमारकी सहनेमें अपनी असमर्यता पकट करते हैं। ऐसी

परिस्थितिमे काष्ट निर्मित खम्मे-लग्धी इत्यादिका ढाँचा सङ्कर उसके बीचमें मिट्टीके गालेके साथ ईटे अथवा पत्थरोंकी जुडाई को जा सकती है। किन्तु इसके ठीक विपरीत कुछ लोगोंकी यह भी धारणा होती है कि, मिट्टीका जुडाऊ काम मजबूत तथा दीर्घ जीवी नहीं होता। परन्तु तात्विक ष्टष्टिसे विचार करनेपर उमर पक्षकी टी घारणाय निर्म्यूछ सिद्ध होती टैं। यदि मिट्टी मोछ लेकर गालेसे काम लेना हो तो उसकी अपेक्षा चूनेके गिलांबेरे काम लेना विशेष श्रेयस्कर है। क्योंकि गिलावेका काम गाले और लकडीके दचरकी सहायतासे किये जाने घाले कार्यकी अपेक्षा कर्री अच्छा और सुलम होता है। जहाँ चूना सस्ता हो वहाँ यदि कुछ अधिक मृत्य भी देना पढे हो भी चूनेका निलागही इप्ट कार्यमें प्रयोगान्वित होना चाहिये । इससे जुगुऊ कार्में छप्परके ऊपरसे बहने वाला जल पहनेके मीतर मरनेकी गुआदश नहीं रहती तथा चूहे-छछुन्दर इत्यादिसे भी सन्तोय-जनक बचाय होता रहता है। किन्तु जहाँ स्वच्छ एवम सुफेर मिट्टी थोडे मूल्पमें अथवा सुपत मिल सकती है वहाँ जान बूझकर कामकी कमओरीकी ष्टिष्टि पैसा खचकर चूनेके गिछावेका आयोजन करना अच्छा नहीं ! पानीके वचावके लिये छुटप्रमें प्रयात डाछ देनेसेही काम चल सकता है और यदि इससे भी अधिक साव धानी रखनी हो तो उसपर पनालीवार चहराँका आस्छावन दिया जा सकता है। इस आच्छादनको ग्रीप्मतापसे चचानेके लिये क्या योजना हो सकती है, इसका सम्यक् विवेचन 'चहरके आच्छा-दून ' शीर्षक प्रकरणमें देखिये ।

रखाजे

दरवाजोंके काममें चौखट खड़ी करनेके पूर्व्य देहरी (Sill) जरी जाती है। पश्चाद उनके बीचमें पक्षी फरीबन्दी अधवा कससे कम वो इद्ध मोटाईका सिमेण्ट काफीटका स्तर दिया जाता है। खाली जमीन रख छोडनेसे, फिर चाहे वह कितनीरी अच्छी, -उन्नहरणार्थ मोरमकीही क्यों न हो, निमित्तिक आचा-गमन (आमदरपत) से जरूट-खावड रो जाती अथवा खुरकर गहुंढे पढ जाते हैं। यहि फर्झवन्त्रीके स्थानपर दरवाजोंके मध्य-पत्तीय सृगत-भागमें सिमेण्ट कार्मिटका पलस्तर किया जाय तो वह अत्यन्त विकता हो जाता और स्थानपर पिर फिसलनेका भय रहता है। इस आपित्तको दूर करनेके लिये उस स्थानपर उक्त विशिष्ट प्रकार के पार्टिको लुईकीली अवस्थामेंही धातको एक जालीवार चूहर (Expanded Metal) विज्ञाकर उसपर कपरसे वाच देते हैं। परिणाम यह होता है कि, सूगत स्तर पर उसका प्रतिविक अद्धित रो जाता और उसके निकाल लेनेपर कारिक स्थानपर अपसे निकाल लेनेपर कारिक स्थानपर वाच विशिष्ट प्रकारकी आदा और उसके निकाल लेनेपर कारिक सुविके पश्चात उक्त भयकी आशहू नहीं रह जाती। इस विशिष्ट प्रकारकी जालीके यजाय करीं-कहीं होरी से भी यरी फिया की जाती है।

परवाजोंकी चौखटोंके छकछियोंकी नाप १×४ से कम होनी अच्छी नहीं। कितनेही वरवाजोंम एक और काँच तथा पूसरी ओर छकछिके पहे ऐति हैं। किन्तु उस दशामें में १×४ अथवा १×६ नापकी छकठियाँ प्रयोगीन्यत करनी पति हैं। सिन्तु उस दशामें में १ ४४ अथवा १×६ नापकी छकठियाँ प्रयोगीन्यत करनी पति हैं। ऐसी परिस्थितिमें १ इश्च वाला माग दीवालकी रम्बादेंके समाना नेतर रखकर उसके ग्रुनिये (काटकोण) में अर्थात् दीवालकी माटाई की ओर १ या ५ इश्ची माग रखा जाता है। चाखटका कपाल प्रदेश और छया ५ इश्ची माग रखा जाता है। चाखटका कपाल प्रदेश और छयाटिक कान (आगे निकले हुए दोनों छोर) दीनों ओरसे वाहाँके याहर कमक कम ६ इस निकालकर दीवालमें कहा देने चाहिय । सायही यह ध्यान रखना चाहिये कि, जुटाई करने चाहिय । सायही यह ध्यान रखना चाहिये कि, जुटाई करने और थोडा चहुत चिप्पी इत्यादिका साधन मरनेके पूर्व उसकी सब सन्धियाँ तथा कलासी (इराजें) मछीमाति सट कर धेठ आँ । प्रत्येक चौंखट खढी करनेके पूर्व ग्रुनिया रूगाकर उसकी सम्यक् जाँच कर लेना आवस्यक है। ताकि उसमें करिंसे टेड-मेंट न रह जाय।

आजकल अनेक जगह ड्यौडीके विनाही चौखटें खड़ी करनेकी परिपाटी चालु हो गयी है। इसका



परिपाटी चाहु हो गयी है। इसका कारण यह है कि, यहि सारे कार की सतर पर परस्तर कराण हो हो की उन्हें के स्वीत कार की उनके थीने तथा कुड़ा-कर्कर आदि निकालनेमें विशेष स्विधा हो जाती है । चीखट जटनेके एवे एक सार गुनिया लगाकर देख लेगा होये। पखाद दोनों औरसे गय रा। से कुट तक जुड़ाई ही जाकेरर

आकृति ई ९९

आकृति ने १९ १॥ में फुट तक जुडाई हो जाकर पुन पक बार ग्रानियंकी सहायतासे परीक्षा कर छेनी चारिये हि वह समुखित करासे बेटी है या नहीं। चीखटकी मजबूतीके छिं दीवाछमें 'पकड 'बेटानेकी भी परिपाटी है। तथाफिम्राई उक्की जगह १॥ सृत मोटी, एक इन्न चौड़ी और नौ इन्न छम्बी लोहें तरती छकर आकृति सख्या १९ में निद्मित मकारानुसार उस कि रीत दिजाकी ओर एक-एक इन्न खुकाकर उसके एक छोर छिं! करते हुए कॉटिकी सहायतासे चौतहमें जह दिवा जाय तो दिग्न अन्छा-स्लम-और मजबुत काम हो सकता है। चौतहकी प्रतेष बँहमें इस प्रकारकी वो-दो तिख्तयाँ जट्ट देनी चाहियें। विशेषका ईटकी जुडाइके काममें जोटोंकी मोटाइ अस्पन्त न्यून होनेके कारण लकडीकी पकड' की अपेक्षा इस प्रकारकी ध्यवस्था विशेष उपयोगी हो सकती है।

वायुक्ती दृष्टिसे दरवाजेके शिरोभाग पर फलमदान अर्थात् का मार्ग (मुका=Ventilator) होना विशेष अच्छा है। दीवालमें र्रा वाजोंकी और ४१ से लेकर ६१ तक सन्धि (Jamb) होनी चाहिते।

सदर वीवानखानेके अतिरिक्त अन्य किसी मी कमरेम वृश्वाजी का पक दूसरेके सामने द्वीना विद्वोप सुविधा जनक है। यदि स्पर्के विपरीत यात हुई तो एक दरवाजेसे निकल कर दूसरे दरवाजेरी बाहर निकलनेमे सारा कमरा रीदना पडता और वह सम्पूर्ण-रूपसे आवागमनका मार्गही वन जाता है।

दरवाजोंके पहे दीवालम टकराया करते हैं। उससे दीवालोको बचानेके लिये उनमें लकड़ीके लहे काटकर जड़ देने चाहिये।

यदि दरवाज अत्यधिक चौढे हाँ तो उनके खुले राने पर वह पहें दीवालकी मोटाईके वाहर दूरतक चले जाते हैं। उस दशामें उनके मध्यम बीजागरी जडकर उन्ह तहदार बना देना चाहिये।

खिडकियाँ

बिडिकियोंसे दोर्रा लाम होता है। एक तो यह कि, उनसे हमें बाह्रकी स्वच्छ बायु मिलती है, दूसरे सूर्यप्रकाश भरपूर मिला करता है। यह दोनोही बात हमारे जीवनके लिये आवश्यक और अनिवार्य है । हमारे कृषि प्रधान मारतवर्षमे पहिले अधि-काँश लोग खेती करते ओर प्रामीण अर्थात देहाती जीवन स्थतीत करते थे। यहीं कारण है कि, उन्हें भरपूर वायु और प्रकाश मिला करता और उसके कारण उनका स्वास्य सदेव उनकृष्ट रहा करता था। फिन्तु आजकलके इस नवीन युगमें सभी वातें निराली हो रही है । देश-काल और परिस्थितिका देखते हुए एममेसे अधि-कौंश लोगोका ग्रामीण जीवन छूट गया। अकाल और दरिद्रताके कारण लोग देहातोंको छोडकर शहरोंमें जाकर सकुधित जगहोंम बसने छगे। खेती तथा स्वतन्त्र पेशाकी जगह ग्रहामीकी शिक्षाने कितनेही छोगॉपर अपना मभाव जमाया और वे शहरोंमें धुसकर राजा-बाबू वन थेठे । किन्तु स्थान वही सकुचित रहा। शेप जो छुछ लोग रहे उनमेंसे भी कितनेटी नोकरीकी आसुरी इच्छासे अपने पूर्वजाके कर्मोको तिलाञ्जुली हेकर हाए-रोकी ओर पील पढे। उद्योग-स्यवसाय, कला-कोशलकी अपेक्षा

उन्हें पराचलम्बी वनकर दिन पूरे करते हुए कपये गिनना विदेश अच्छा जान पढा । किन्तु परिणाम क्या हुआ, इसे यहाँपर बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्वात च्य और उद्योग कलाके नादाके साथ-साथ स्वास्थका भी नादा हो गया। अस्तु,

यह तो मानी हुई पयम स्पष्ट वात है कि, इहरोंकी वस्ती नितानत घनी होनेके कारण वहाँ रहनेके लिये मरपूर स्थान नहीं मिलता। पुरुपवग तो किसी न किसी तरह किसी न किसी कार्य के निमित्त वाहर जाया करता प्यम् वहाँकी स्वच्छ वायुको अशा त्मक रप्पसेही क्यो न हो महण कर लेता है। किन्तु केवारी अशा त्मक रप्पसेही क्यो न हो महण कर लेता है। किन्तु केवारी और दिनमर घरके सिक्ड वित स्थानम पबी-पढी सद्दा करती हैं। पिलाम यह होता है कि उनका स्थास्थ्य अत्यन्त खराब होता, और व कितिय मयहूर रोगोंका शिकार वन जाती हैं। उनकी मादी सन्तित अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण वैद्या होती दूसरे उनकी मादी पिढी, नितस्य उसकी माता भीरी, नितस्यर उसकी माता भीरी करती होती चली जाती है।

चाषु मिल्रे तो उसमे कोई आपत्ति नहीं रहती।किन्तु उसमें कमी होनेसे हानि उठानी पडती है।अतः यह स्पष्ट हो जाता हे कि, खिडकियोंकी अधिकताका टोना भवनके लिये आवश्यक और अनिवार्य है।खिड़ कियोंके बन्द करनेसे उनके ऊपरके बातमार्ग (Ventilator) से भी अच्छा उपयोग होता टै।किन्तु उसके कपाट पूरी तरह बन्द होना अच्छा नहीं।अतः वैसी व्यवस्था आरम्महीसे कर रखना उचित है।

पकदी ओर अधिक खिटकियों के होनेसे भी काम नरीं चलता। उसके सामनेकी दीवालमें भी खिटकिया होनी चाहियें। ताकि एक ओरसे विद्युद्ध वायु भीतर प्रवेश पासके तथा दूसरी ओरसे अद्युद्ध वायु भीतर प्रवेश पासके तथा दूसरी ओरसे अद्युद्ध वायुक्की चाहर निकल जानेके लिये माने मिलता रहे। फमरेकी पर्दानशीनी (Privacy) रखनेके लिये उसका सुजन अर्थ छुट की जचाई पर करने तथा उनमें लीहे उड़ या जाली जड़नेसे ही काम चल जाता है। प्रकाशकी हिष्टेसे नरीं तो वायुकी हिष्टेसे तो अवश्वरी भवनकी अन्तर्गत दीवालों में भी खिट किया होनी चाहियें। भवनमें सम्पूर्ण खिडकियों का सुजन इस प्रकार होनी चाहियें। भवनमें सम्पूर्ण खिडकियों का सुजन इस प्रकार हो कि उसकी एक दीवालभी खिडकीसे दुसी हुई स्वच्छ वायु मीतर आतेही वह क्रमिक खपसे अन्यान्य कमरों में दुसकर अन्तिम दीवालसे भवनक पार हो जाय।

वायुके प्रति सट्स्न भागमें 8 भाग कर्व्य वायु (Carbonic acid gas) का सान्मध्रण होता है। इसका प्रमाण छा तक होनेमे तो कोई विशेष आपित नहीं। किन्तु इससे अधिक घढनेसे वायु वृषित हो जाती है। मनुष्य विधानितके समय साधारण तथा प्रति घण्टे ०६ घन फुट 'कर्व्य वायु' श्वासोश्यासके साथ वाहर छोडा करता है। आतिरिक्त इसके सुरुणी हुई बोहरी-सिगटी अथवा जलते दीपकसे भी कव्य वायु निकलती और स्वश्छ वायु वृषित कर देती है। इसका सामान्य प्रमाण यह है-

र एक जलता कन्दील = १ मनुष्य

र पक देखुल लग्प = १॥ "

३ एक मोमवत्ती = आधा, ४ एक म्यानकी बर्चा - ३

dentes and a second

विञलीके दीपकसे वायू दूपित नहीं होती।

यदि स्वच्छवायु मीतर पहुँचने तथा अद्युद्ध वायु बाहर निकल कोर्ष उपयुक्त साधन न हो तो कमरेकी वायु निक्रपयोगी होने में देर नहीं उपयुक्त साधन न हो तो कमरेकी वायु निक्रपयोगी होने में देर नहीं उपाती। इसके अतिरिक्त एक और मयहुर सहूट वह उपस्थित होता है कि, पैसे स्थानों पर न्वासोग्वास के साथ हाय जतुओंका मसार चपछताके साथ होता है। यदि दिन्नी कमरेम इस सकामक रोगसे आकान्त मनुष्य सोया हो और वहाँ वायुको की उा करनेके लिये पर्यात स्थान न हो तो न्वासोग्वासके साथ अन्य निरोगी मनुष्योंके पेटमें इस रोगके जन्तु प्रवेश करनेका मय रहता है। अत भवन निम्माताका परिक्षा च्यान भवनम भरपूर यद्ध मिल्तेकी और रहना चाहिये। इस विषयपर सूक्ष्म रूपसे विचार करनेपर स्थूल मानसे हिसाव लगाते हुए यह निजय दिया जा सकता है। कि, क्रमरेका जितना क्षेत्रफलायो उसका दसवाँ हिस्सा ते। अवस्वती खिलकर्सोक निम्माणमें चयर कर देना चाहिये।

ऑफिस रूम या काम काजके कमरेमें 👭 फूटकी जैचार्चर विद्यक्रियोकी सत्तर रखनेसे टबुलका शिरोभाग डीक विडकीरे समान्तर होता एवस उसवर यथेष्ट मकाझ पडता है।

सरक्षणकी दृष्टिवे लिविकयोंकी भीखरोंम जो छोहेंके छुड जहे जाते हैं उनकी मोटाई माय है हुत होती है। विडकों की स्टम्बाई अधिक होत्रेसे यदि उनके सुक जानकी सम्मादना टो ही

चौडी छोट्रेकी तस्ती (पट्टी) जह दी जाती है। इस तस्तीके दोनों छोर चौखटके उत्तर-दक्षिणस्थ दोना रुण्होंमें खाँचे बनाकर जर दिवे जाते हैं। उसमें स्थान-स्थान पर प्रमाणपूर्ण दूरी रखते हुए छडोंके आकारके छिद्र वने रहते हैं। ऊँची खिडकियोमें लगनेवाले छडोंके झुकावको रोकनेके हेतु उनके मध्यमे भी इस प्रकारकी तस्ती जह देने तथा उसमें धने हुए छिट्टोमेंसे एक-एक गजको निकालकर

उनके दोनों छोर फमश चौखटकी जपरी और निचली वाँहमें जह देनेसे पूरा मजवूत जद्गला तैय्यार हो जाता है। दीवालमें बनी हुई पुरानी एवम जहुले रिट्त खिडिकियोंमें यदि

छड वैदानेका विचार हो तो ऐसी परिस्थितिमें चौखटकी सतहगत बाँहमें गहरे छेद बनाकर उन्हें उनमें धेठा दिया जाता है। बाँहमें सम्यक्कपसे कसनेके हेतु छडोंको हाथसे अपर उठाकर उनके निचले छिद्रोमें बारीक बालु हैंस दी जाती आर उन्हें नीचे उतार कर मजबूतीसे बैठा विया जाता है।

खिडिकियोंकी सतट कितनीटी ऊँची क्यां न टी,-उनके

नीचे जमीनकी सतहसे लेकर उनकी चोडाई तक एक-एक अल्मारी (भण्डारिया) ताखा बनाते हुए उसमें एक या हो सख्ते जब दिये जाँय तो छोटा-मोटा सामान रखनेके लिये एक अच्छासा साधन उपलब्ध हो जाता है।

सतरमें शरावादी फर्शी या लकडीका तस्ता जडनेसे सतर साफ-सुथरी रहती है। इसके स्थानपर कहीं-कहीं गिलायेकी

मोटाई हिसावमें लेते गुए दीवालके समानान्तर भीतरी कोरम 'गोलची'का विधान होता है। यदि यह भी न किया जाय तो गिलावकी कोरें नित्यदा ट्रटती-फूटती रहतीं और देखनेम बुरी

मात्म होती है। उन्हें पुन दुरस्त करना असम्मय हो जाता है।

आफिसरूम या काम काजके कमरेमें बनी हुई खिडकीके सतर

गत मागमें चरि फर्जी स्थान पर लक बीका सख्ता जडा हो उसके कमरेके चीखट भीतरी भागमें ९ मे ११ चीटे सिहकी तरतेका और जोड दे दिवा कङ्गनी और ਰਸ਼ਨੀ सन्धियाँ विजागरि तोहा योंसे कस् दी जांय हो वह एक तहेदार(Fold-कवाञ ıng) देवलसा तैय्यार ही जाता है। सिर कीकी सतहके मीचे. लावी वासा रीवारके भागमें. काकीट खिडकीकी चीरारि चीकीका भीतरी क्षोनों छोरों पर हो

आफ़्रिति नैवर २० हीर द्वाराका पक्ष जह देने तथा मयुक्त तरक्षेक पृष्ट भागम उनके स्विधियों को देखते ग्रंप जतनीही दूरी पर हो कुण्डे लगा वेनेत तब्दा फेखाकर उसके पृष्ट भागम के स्विधियों को देखते ग्रंप जतनीही दूरी पर हो कुण्डे लगा वेनेत तब्दा फेखाकर उसके पृष्ट भाग कि ती और उनके आधार पर तस्ता पढ़्वी रहकर है। वेतक का प्राप्त के सकती है। वेतक आधार पर तस्ता पढ़्वी रहकर है। वेतक आधार पर तस्ता पढ़्वी रहकर है। वेतक आधार पर तस्ता पढ़्वी रहकर है।

खिडिकियों के आकारका विचार प्रत्येक मनुस्यकी क्षिपर निर्मर है। तथापि सद्यं साधारण दृष्टिसे विचार करमेपर ९५४, १॥×८ आकारकी खिडिकियों सन्तोपजनक कही जा सकती हैं। जिनके जपर कलमदान उर्फ वातमार्ग हो उनका आकार २ ×३॥।' शा'प ×३'×५॥।' उपयुक्त जेंचता है। इस सम्बन्धमें पक बात घ्यानमें रखनी चाहिये कि, यहि खिडकीकी चौडाई उसके मीतरी दीवालकी चौडाईकी अपेक्षा इग्रुनी हो तो उसके पत्ले दिले बाहर निकलने कोई वाधा उपस्थित नहीं होती। १॥-३ या इससे अधिक फुट बौडाईकी खिडकियों के पहें (१) वाह्यकी अंत जडकर उनमें परार दिकारियाँ (Parlamentary hinges) जडना श्रेय-स्कर होता है। (२) पहें यदि मीतर जडने हों तो वह तीन याचार तीक होते हैं। तीन होनेसे एक मध्यमें तथा दो अगल-चगल रहने चाहिये। चार रीनेसे व्हां मध्यमागर्गे खटा इण्डा जड वे आया तहदार पहें वनाये।

जिस दिशाकी ओरसे पानी आता हो उस दिशाकी ओरकी विडाक्कियोंके पहे यदि वाहरकी ओरसे जडेहो तो पानी कमरेके भीतर पहुचनेकी गुआइश नहीं रहती।

खिडकियाँ, दरवाजोंकी चौखटें और पहे

दरवाजें तथा खिडकियोमें छगनेवाले पहोंके निम्नलिसित प्रकार है —

- (१) सारे (१) चह्रदार (Panelled), (१) जिलोदार चहु-रके (Glazed), (४) फ़िलमिलीदार (Venetian), (५) नकली चहरके
- (१) सादे पहाँके लिये इसेंह केंटिये अथवा जीमी युक्त खाँचों (Tongued & grooved) की सहायताचे खड़ी तिस्त्रयोंको परस्परमें जोड लिया जाता तथा तीन आटी पुरित्रयोंकी कोरोंमें चाँप देकर उन्हें पंचकक्षी कोटोंसे जढ़ दिया जाता है। एक पहेंपर जी खडी तस्त्री चैठती है उसे 'बिनी' े । इस मकारके पहें

नर-मारियां अयवा छोटेकी १ स्त्री विजागरियोंकी सहायवाचे चौखदमें जढ देते है। आधार, पक्षन, सिकडी, कोह्टे, बोल्ट प्रभृति उपकरण लाह-निर्मित होते और तैय्यार मिलते है।

- (२) पॅनिल अर्थात हिस्सा-खण्ड । पॅनलके क्राजांमें प्राय के पां होते हैं । प्रति पहेकी ऊंचाईमें के अयवा तीन तथा चींडाईमें एक अयवा तो खण्ड होते हैं । पॅनिल्के लिये १॥ इझ मोटी तथा 8 इख चौंडाईकी सागवानी लकडीकी चींखटें बनाकर उनके अन्तर्गत भागमें खोंचे बनाते हुए उनमें पॅनलकी तिस्त्र्या जह हैते हैं । यदि इन तिस्त्र्यांकी चोंडाई अधिक हो तो खडा जोड हेकर हो ति स्त्रायोंकी चोंडाई अधिक हो तो खडा जोड हेकर हो ति स्त्रायोंकी चोंडाई अधिक हो तो खडा जोड हेकर वो तिस्त्र्योंकी सहायतांकी उनका सुजन होता है । इनका मण्य भाग सम्यक रूपसे मोटा एका जाता तथा किनारे उत्तरस्था बनाते हुए चौंचटको छुउ उत्ताड कर उसकी वाहोंक सांचांमें उन्हें । वैद्यति हुए चौंचटको छुउ उत्ताड कर उसकी वाहोंक सांचांमें उन्हें विद्यति हुए चौंचटको छुउ उत्ताड कर उसकी वाहोंक सांचांमें उन्हें । वैद्यति हुए चौंचटको छुउ उत्ताड कर उसकी वाहोंक सांचांमें उन्हें । विद्यति हुए चौंचटको छुउ उत्ताड कर उसकी वाहोंक सांचांमें उन्हें । विद्यति हुए चौंचटको छुउ उत्ताड कर उसकी वाहोंक सांचांमें उन्हें । विद्यति हुए चौंचटको छुउ उत्ताड कर उसकी वाहोंक सांचांमें उन्हें ।
- (१) कांचकी पॅनेलके पहे अधिकांश रूपसे कांचकी चहर तथा होप निचल मागमें लक्ष्मीकी ताहित्या जढकर तथ्या होपे हैं। कांचकी चहर तथा होपे निचल मागमें लक्ष्मीकी ताहित्या जढकर तथ्यार होते हैं। कांचकी चहर तक्ष्मों हो हों के कांचकी चहर तक्ष्मों के कांचकी चहर तक्ष्मों कांच के कोंचकी रहिंग के उल्लेख एक हो की चौतहों में जह जाते हैं। इन एएडों में रहिंग्सी कोंच चैठाने के लिये भीतरकी ओर शिवाम वेंचन की जाती हैं। इन एएडोंकी बाहरी कोंचों मोल चियोक निम्मीण होता है। इन जहने के प्रधाद मीतरकी ओर 'स्कू' से सागवान की बारीक पट्टी जढ़ देते ए अथ्या पक्ष हैं 'स्कू' से सागवान की बारीक पट्टी जढ़ देते ए अथ्या पक्ष हैं (Tacks) देकर उन्हें घसकने से रोक के से तु कपर 'प्रटीन' हमा दिया जाता है।

(8) यदि झिलमिलीदार पहोंके. दरवाजे हो तो नीचेके आधे भागमें पॅनेल तथा ऊपरके आधे मागमें झिलमिलीका खण्ड बनाते है। पॅनेलके पहाँकी बनानेका जो विधान है, उसीके अनुसार लकडीकी 8"x१॥' आकारकी चौखट खडीकर उण्डोंम मीतरकी ओरसे गोल छेवकर दिये जाते हु। पश्चात् उसमें झिलिमिलीके पत्तोंकी गोल नोकें चैठा दी जाती है । क्षिलमिलीके पत्ते साघारणतया ३॥ से ४ इञ्च चौडे तथा १ सूत मोटे होते ह। रष्ट स्थानमें वे इस प्रकार जहे जाते है ताकि उनकी आधी चौडाई एक दूसरे पर चढ़ बैठे। उनका मध्यवर्सीय भाग मोटा रखते हुए भीतरी और घाहरी किनारे उतारदार और पतले बनाये जाते हैं। मध्य भागमें भीतरी ओरसे पीतलकी विजागरियाँ जब कर अथवा उनम छिद्र बनाते हुए पीतलकी तार पिरोकर उससे एक खंडे डण्डेको जड दिया जाता है। यह डण्डा नीचे खींचतेही झिलमिलीके पत्ते खुल जाते तथा ऊपर करनेसे वन्द हो जाते हैं । इस प्रकारक पछे रेलकी खिडिकयों में विशेष रूपसे देखे जा सकते हैं।


(५) वनावटी पैनेलके पहे—यह ४ इश्च चौदी तथा आघा इश्च मोटी मलावारी सागवान की तहितयोंको खढी जोढकर उनपर 'स्कू' से जहे जाते है। तिस्तयोंकी चौखटें, नोक और खाँचे बदाकर नहीं निम्मीण होतीं अपितु वैसा करनेका आमास मात्र दिखलाया जाता है।

छावन

जपरी मार सम्हाजनेके लिये वरवाजे अथवा विद्वकियोंकी चीखटॉपर कमान या छावन दाछे जाते हूँ। कमानोंमें प्रमुखतया 8 प्रकार हूँ। जिनका विस्तृत विवरण आये चलकर विस्तृत हपसे विया जायगा।

छावनके जो प्रकार निरन्तर व्यवहारमें आते हैं,—वे चार हैं। (१) पत्थरकी (१) छकडीकी (१) पुनर्हडीमृत सिमेण्ट कांमीटकी, तथा (४) पुनर्हडीमृत हिंगेकी।

(१) इनमेंसे पत्यरकी छावने अधिकाँश रूपसे प्राने भवनोंकी ऊपरी चौखटोपर जडी हुई मिलती है। उनका भार, गढाईका सर्च तथा इतने लम्बे पत्थरोंकी दुष्मातिको देखते हुए आजकल हनका भयोग बहुतही न्यून होता है। (२) लकदीकी छावने व्यवहारा-न्वित करनेके लिये उनका कमसे कम २।४ इत्र मोटा होना आवस्यक है । कम मोटाईकी छावन प्रयोगमें छानेसे व कपरी भारके कारण झक जातीं तथा उनमें व्यय भी अधिक होता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकारकी छायन श्रीवाल का मोटाईके बरावर चौडी न होनेके कारण उनके बीचमे दराजें रर जातीं तथा विशेषतः मिट्टीकी भीवालें होनेसे उन दराजोंसे मिट्टी निकलने लगती है और उनमें घुन-दीमक आदि लगने और अप्रिसे जलनेका भय रहता है । आजकल अधिकाश रूपसे पुनर्हदीभूत सिमेण्ट कांकीटकाही अधिक व्यवहार हो रहा है। इस सम्यन्थमें आगे चलकर पुनर्द्धीमृत कांकीट शीर्पक प्रकरणमें विस्तृत उटापोह किया गया है। (देशिये आकृति ११,११,



आकृति न २१, २२, २३, २४

१३ २८, पुनर्द्धीमृत ईट की छावने अमृतिक विशेष रूपसे व्यवहारमें गुर्ही आयी हैं । तथापि स्थपतिवर्गेनें [इस नवीन आदिष्कृत साधनसे जो छुज भी थोडा-यहुत काम निकाला है उसे हेखते हुए यह कहा जा सकता है कि, उनकी निर्माण पद्धति अत्यन्त सरल १० होते हुए वे चलनेम अत्यन्त मजदूत और किफायत दामम पर्ती है। इनम सबसे भारी विशेषता यह है कि इनके लिये पुनदर्तामृत कोकीटकी तरह फर्मोंका भयोग नहीं करना पढता वरन केवल तलेकी तरही जड देमेसेही काम चल जाता है। इसके अतिरिक इनमें सबसे उल्लेखनीय दात यह रहती है कि इनके व्यवहार करने एर हवीमृत सिमेण्ट दाँकीटकी छावनकी तरह इनके सहुचित होनेकी अवधितक काम रोककर नहीं बैठे रहता पटता। इनका विधान इस मकार है—

ाजिस प्रकार पुनर्देडीमृत कांकीटके लिये पेन्देमें एक तहती जही जाती है उसी प्रकार इस प्रकारकी छायनके नीचेमी एक तस्ती जबकर अगल-वगल दीवाल उठाते सुए जहाँ छावनी करनीहा वहाँ दोनों ओरका काम गिलावेसे पूराकर लम्बाईका अन्तर सुला छोड दिया जाता है। पश्चात् तस्तीपर दोनों ओर आडी हिं रची जाती है। दो ईटांके बीचमें प्रायः पीन इश्रका स्थान सिंघके हेत छोड दिया जाता है। इस कार्यके |मीत्यथ होनेवाले हैंदे, चुनेके पानीसे भीगे हुए तथा ग्रनियम रखने चारिये। तहुपरान्त आरम्म की तरार माय सवा श्वके अन्तरपर हैंवेंकी दूसरी पिक बैठाना आरम्म कर है। हस भकारकी पक्तियां भाय हेढ फुटकी चौदी दीवालमें पांच होती है तथा प्रत्येकमें पाय १। इञ्चके धमाणमें ८ सन्धियां रहती हैं। सन्धियांमें पहिले ४ ९:१ प्रमाणमें पक इज्रकी मोटाईका सिमेण्ट कांकी टका गाला भरकर ऊपरसे कन्नी ठोक दे। तदुपरान्त प्रत्येक आडी सन्धिम उक्त वर्णित प्रकारसे अग्रमाग झुकाया तुआ छोहेका एक-एक छड देकर जपरसे पुछ और सिमेण्ट कॉकीट खलत हुए उसे कीने-कतर तक पहुँचारे और लकडीसे ठाकना आरम्भ करते। टोकते समय अगल-यगल की हटाको हाथसे सन्हाल रसना चाहिये।ताकि वह पिटाईके समय घसक न जांय। इस प्रकार कपर तक जुसाहकर काँकीटकी गीली दशामेंही ऊपर ईट और गिलावेका शुदाक काम करता रहे तथा १०।११ दिनतक उसकी बराबर तर्राह

करता रहे। ५।६ दिनके उपरान्त सतहगत् तख्ती निकालनेमे कोई आपत्ति नहीं है।

इसीम थोडा सुधारकर नीचेकी तख्तीपर एक इन्न मोटाईका सिमेण्ट कांक्रीटका स्तर फेलाते हुए उसपर बन्दांसे वन्धा हुआ छडाका जङ्गला इस प्रकार रखदे कि, उसपर ईटांकी जुडाई करनेसे उसके सारे छड तदनुपद्धिक सिम्धांम समा जाये। जङ्गले की वन्धाई इस प्रकार करनी चाहिये कि, उसका प्रयोक छड हैं होंकी जुडाई करने समय उनकी दो-दो पिक्तयोंके मध्यमें आसके। इस प्रकारकी छावन और सिमेण्ट कांक्रीटकी जावनमें मेंद इतनाही है कि, इसमें काक्रीटके स्थानपर ईटांका व्यवहार होता है। किन्तु छलातमक इष्टिसे दोनोंके वैदिशम्बपर विचार करनेपर इसमें एक बात विदेश यह पायी जाती है कि इसकी छावनींमें फर्मोंकी आवश्यकता नहीं होती तथा छावनींके स्थान तक काम रोक कर मी नहीं रखना एकता। सिमेण्ट कांक्रीटका स्थान ईटांसे पूर्ण हो जानेके कारण निस्मतेत्वाही उसमें अत्यविक आर्थिक बचत होती है। सिमेण्ट कांक्रीट ईटांसे अधिक महँगा पडता है।

छायनियोंके समस्त प्रकारोंमें समयल कमानें सबसे सस्ती और कार्यके लिये सुलम होती है। तहुपरान्त दूसरा नम्बर आता है पुनर्हडीभूत ईटोकी छायनियोंका। तीसरा नम्बर पुनर्हडी-भूत सिमेण्ट कांकीटका होता है और चीथे नम्बरमें किञ्चित गोल अथया अर्द्धगोल कमानोकी छायन आती है। अन्तिम नम्बर लक्तीकी छायनियोंका होता है।

छावनियोंकी छम्बाई इतनी ऐानी चाहिये कि, उन्हें दोनों ओर की दीवालोंपर कमसे कम ६ इञ्चका आधार तो अवस्यती मिल 'सके। नौ इञ्चका आधार मिलनेसे बहुतरी चढिया वात होती है।

खिडकी-स्रवाने प्रभृतिके गालेकी लम्बाई वेखते हुए छावन तथा छडोंकी मोटाई निर्धारित करनेक ऐंद्र निम्न सारिणी वी गवी है —

4. 4. 1.18 /1.14								
खाव	1	- 166						
रू सक	। छ।	र सिडिवि	त्या या द जो पर	र-∣कषात	के ऊपर	1		
27172	1 202		का पर	2	· · · · · · ·	्र विशेष विवरण		
952	E 8-	श्री संव रू	। छिडा व	ी छडों इ स० इट	ा छहास	1		
_9	1-	1	HICIE	र । सण्ड्य	<u>। माटाइ</u>			
२ २ २ ३ ३ १ २ ३ ३ १ ३ १ ३ १ १	3.3	1	}	1	į.) छडोंकी आब्		
Σ (1	1 3	1	1	1	1	्रियकता मरी		
T T	33	}		i		ì		
- à.	8,	1	1.	1		1		
¥11	8	W 2, 4, 4, 4, 4, 4, 4	1 3	2 2 2	erberbonduniu mu	1		
8	ध	1 4	1 🕏	1 8	1 3	Į		
811	Ę	3	1 5	1 3	5			
4	Ę	1 3) }	1	=	,		
	ł	1 } ₹	1 } }	•	1 4			
द्रा	६	8 }	1 2 3	9				
_	-	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1 3 3	, ,	=			
Ę	Ę	(8	1 4	3	Ę			
ξıı	Ę	} ;	} }	1 9	*			
""	١,	{ \$	{ 5	2	5			
o l	Ę	8 8	1 2	3	3			
- 1		3 7	3 3	8	3			
1911	É	8 1	₹	3	÷	٢		
2	9	} ?	331	٩١	3			
-	١,	20 A' 20 A' 20 A' 20 A' 3' 20	erheniumlumilueise oijserheniserhem berkoniserheniser, oiserh	מצי בני מני פי מני פי מני פי מי פי	فعلا منالامكونيا مكتمارامكيتيانياتمانيه			
उक्त सारिजीमें दीवालकी मोटाइ १॥ फुट, अलमारीकी गहराई								

उक्त सारिजीम वीवालकी मोटाइ १॥ फुट, अखमारीकी गहर्रा १ फुट तथा कपर पढनेवाला भार मतिवर्ग फुटके पीछे ५०० पीण्ड भूटीत कर छढाको टैंकनिक लिये तलेम एक इस मोटाईका कांकीट तथा छढाकी सल्या दिसावमें जोटते हुए सल्या और माटाई नियारित की गयी है।

अल्मारियॉ

धीवालोंमें अल्मारियाँ रखनेसे खर्चमें थोडी बहुत बृद्धि तो अवस्य होती है किन्दु इस थोडेसे अतिरिक्त व्ययसे आराम और सुमीता मी बहुत होता है । इनके निम्माणसे कितनार्टी गाईस्थिक फुटकर सामान व्यवस्थित रूपसे रचा जाता और तिक्षमित्त भवनका अधिकाँश भाग खर्च होनेसे वच जाता है! इसके अतिरिक्त तलनात्मक दृष्टिसे विचार करने पर दीवालकी अत्मारियाँ स्वतन्त्र अल्मारियाँसे कहीं अधिक सस्ती पडतीं और सुदम भवनके इतर स्थानकी धचत हो जाती है साधारणत वीवालकी अल्मारियोंकी जनसाधारण लागतका प्रमाण प्रति अल्मारीके पीछे १५।२० स्पर्य तक पडता है। किन्त यदि वहाँ स्वतन्त्र अल्मारीकी व्यवस्था की जाय ती उसमें प्रति अल्मारीके पीछे 8०।५० रुपये लागत बैटती है । ऊपरसे भवनकी अतिरिक्त जगह खर्च होती है, यह अलग । सर क्षणकी दृष्टिसे विचार करनेपर बाट्री दीवालॉकी अपेक्षा मध्य-वर्तीय दीवालोंमें अल्मारियोंका सूजन करना विशेष श्रेयस्कर होता है। यदि ईटॉकी दीवालें १८ इज़की हों तो गिलावेकी माटाइ-को लेते हुए पिछली ५॥ इञ्चकी पढदी घटा देनेसे अल्मारीम ८॥ इञ्च ही रह जाते हैं । सामान रखनेके निमित्त इतनी गहराई नितान्त न्यून है। अत' ताखेंकि पीत्यर्थ दीवालोंकी रचना करते समयही उनमें तिख्तया जडी जातीं तथा अन्तमें चीखटे बनाकर 'स्कृग्की सटायतासे उन्टें अल्मारियोंमें जडने तथा पहुँ आदि छगा देनेसे अत्मारियोंकि कोठेमें १ से १॥ इस तककी वृद्धि की जा सकती है। किन्त वेसी परिस्थितिमें गिलावेके महत्वको स्थिर रखनेके विचार से दीवालके बाहर उसकी मोटाईके बराबर तरितयां निकालनी चारियं। अथवा परिले चीलट तथ्यार वरते समयही जिस स्थानपर ताखे या दराज रखने हीं उस अन्तरपर उसकी वाहाँमें वाहित कोण लेते हुए उनमें उण्डे जाड है। यह उण्डे निलावेक महत्वकी स्थापी रखते हुए थीन इश्रसे एक इश्र तक वाहर निकले हुए होन चाहिये तथा उनकी जड़ाई भी दीवालेक निम्मीण कालमेंही होनी चाहिये। चौराव निकली जाय तो यह पाय आधीर्य पीन इश्य तक दीवालमें हुई रहे। और वाहर निकली हुई रहे। आगे दोनों उण्डोंके शिरो भागपर दराजोंके नापकी महित्यों जड़ कर उनका होप भाग काट डालना चाहिये। ताकि यह यथा समय वाहर निकालकर सम्यक् रूपसे साफ की जा सक। दीवालमें बन्दार निकालकर सम्यक् रूपसे साफ की जा सक। दीवालमें बन्दार निकालकर समयही लकड़िके लड़े जड़कर उनमें लकड़िके कहुगूरों (Cornice) की चौराव जड़नेसे में काम निकल सकता है।

मध्यवसींय पत्यरकी पीपारोंस घनी हुई अस्मारियोंके पार्श्व वर्तीय भागमे ईटॉका जुड़ाक काम होनेसे एक जुटके कपर कोठा पापा जाता तथा इंटॉकी जुड़ाई मिलायेके मीतर हैंक जाती है। किन्तु वदी विद्या बहरकी दीवाल हों तो ईटॉकी जुड़ाई करना असममय हो जाता है। ऐसा करनेसे एक तो यह परसूरत माहम होता है, वृक्षरे पत्यरकी पढ़वी (तस्ती) डालनेसे वह भ इञ्जेस अधिक मोटी नहीं हाली जा सकती और न यह मजबूत ही होती है। उसके लिये दीवालकी मोटाई कमसे कम ९ उन्न होना अनवार्य है। किन्तु तथ कोठा अत्यन्त थोण पद जाता है। अत ५-५॥ इती नाटे इमालेके पत्यर की पड़वी डालकर उसके पीछ माय १॥ इन्न मोटाईकी अत्यर की पड़वी डालकर उसके पीछ माय १॥ इन्न मोटाईकी अत्यर की पड़वी डालकर उसके पीछ माय १॥ इन्न मोटाईकी अत्यर की पड़वी वाली पढ़वी जमा हेनी चाहिये। ताकि पीछकी दीवाल मगरहीन पवम मजबूत होते हुए उसे अधिक कोठा मिक सर्क मरदाकि जगाह (Expanded metal) यहित पातुर्वी जाली विद्याकर उसकर किरोपटका गिलाया करनेसे भी काम चल जाता है। किन्तु उसमें स्थापत अधिक बैठती है।

कोयले अनाजफे पात्र इत्यादि रखनेके लिये वने तुए गुद्दाम भण्डारा, मोजनगृह, रसाई घर प्रभृति कमरों मं प्राय हेड कुट गर्राई की अस्तारी जमीनके नीचे निम्मीण करनेसे विशेष सृविधा हो सकती है। इन अस्नारियोके चौखट एवम पहे जमीनके, तमानान्तर रखनेसे जगहमें कि ट्रिय भी सकुचित भाव नहीं आता। ऐसी अस्मारिया कोनेमें बनाकर, वायुके लिये दीवालके भीतरसे एकाध चीनी मिट्टी की ६ इन्जी नलिका निकाल देने तथा उसके दोनों अप्र मागांपर जाली जड़ देनेसे उसके भीतर मकडीका छत्ता-जाला आदि लगनेका मय नहीं रहता और छत्ता-जाला आदि लगनेका मय नहीं रहता और उस्ता-जाला आदि लगनेका भय नहीं रहता और उस्ता-जाला आदि हम प्रकारकी अस्मारियोंकी सतहपर चूनेका गिलावा यो भाहावादी फर्शवन्दी करनेसे गृहा खुला भी रसा जा सकता है। इनका आकार अधिकसे अधिक सीन फुट चौड़ा होने अस्मारियोंकी सतहपर चूनेका गाती हैं। अस्मारियोंकी सतह वाहरकी जमीनपर कमसे ६ इन्ज तो अवस्यही हों।

खिडकी और दरवाजोकी छावनियाँ एकही उचाइपर रहनेसे विशेष सुन्दर दिखलायी देती है। फिन्ह इसका अर्थ यह नहीं कि, वैसा करना अनिवार्यरी है। शयापि आई तक सम्मानीय हो वर्दों तक साहगत वीवालके चीलटके उपरकी छावनियाँ, निद्यों पत्या एक दिशाकी सब; एकहीं उँचाई पर लानेका प्यात करना चारिये। ताकि भवनका दशनी हृदय नयनमनोटर प्रतीत हो। यदा कर्ताचित सिवालके छावनियाँके उपर में प्रतीत हो। यदा कर्ताचित्र सिवालके छावनियाँके उपर न भी पहुँच सके तो भी एक प्रकारसे चल सकता है।

सामान्य सुविघाएँ

तदुपरान्त यदि खूटियोंकी आवश्यकता हो तो उन्हें तथा कर्णरेपाके सीतर कोणमें तिजी तस्तियाँ Shelf) या शाहावादी फर्शियोंके दुकरे जड़ दे। खूंटीके शिरो मागपर पीछेकी ओर एक ६ इस लम्बाईकी लकडीकी 'रीफ 'हो कटि जह कर जह देनेसे खुटीके उरावनका भय नहीं रहता। खुटियां सदा दीवालमें थोडी जपर चढाकर जदनी चार्ट्यें। ताकि उनकी धुण्डिया पेन्देसे प्राय आधे इलकी अचाईपर रहें। कीणस्य तरितयोंका उपयोग दीपक-फुल्दान (Flower Pots) स्त्यादि रखनेमें होता है। एक कमरेले दूसरे कमरेम वायुसँजार करानेके निमित्त जिन छोटी छोटी खिडकियोंका सुअन होता है, यह दीवालकी चीसरफे नीचे होनी चाहियें । जिन कमरोंमं विजली अथवा चखादि सुखानेके निमित्त तार जहने की आयश्यकता हो उन कमरोंमें दीवालकी चीसरक माय ९ इश्च नीचे लकडीके मोटे दुक हे काट कर पाय शरी फुटके अन्तरपर जड़ है। दीयालॉमसे विजलीकी तार ले जानेके लिये दीवालम इसी अचाइपर छोद्देकी आध बन्धी नलिकाआके दीवालकीही मोटाईके लम्बे दुकड़े जट है। इस प्रकारकी व्यवस्था आरम्महीमे न करनेसे आगे घलकर दरवाजोंकी चीखटोंमे छित्र करने पहते तथा उनमसे उन्हें छ जाना पड़ता है। इस उल्ली कायवाहीस विजलीकी तार भी अधिक खर्च हाती है। उक्त विवरणमें आये हुए छफड़ीके दुक्द कमाऊ लकड़ी या सागवानकी अच्छे होते हैं। इनको प्रायं गोलाकार काटकर दीवालम जड़ा जाता है। किन्तु तात्विक इष्टिसे विचार करनेपर एसा करना भारी भूल है । ये शीतवायुमें फूल उठते तथा ऊष्ण घायुमें अत्यधिक क्षपसे संबुचित होते रहते हैं।परिणाम् यह होता है कि, उनके समीव-वर्तीय मिछायेका माग फटन लगता है। इसके अतिरिक्त छकड़ीके गोल दुकदेवीवालॉम अच्छी तरह जमते भी नहीं। अत इस परिस्थिति

में घरकाममे निरुपयोगी होकर पडे हुए कमाऊ और कटे हुए लकद्भि दक्तहोंका उपयोग इन कार्योमें बख्बी हो सकता है। र्देटोंके जुड़ाज काममें ईटकी ही मोटाईके बरावर मोटे दुकड़ोका प्रयोग होना चाहिये। वे अपने स्थानसे खसकने न पायें इस विचार से उनपर आडी लकड़ीकी रीफ जडकर, गिलावेका दूसरा राय वेतेही उन्हें दीवालके समयल काट है। इनके लम्बाकार छट जानेसे अत्यन्त भद्दापन माल्रम होता है और वादमें काटे जानेपर गिलावेमे हानि पहुँचती है। किन्तु फिर भी इनका प्रमाण विरहित काटा जाना भी अत्यन्त बुरा होता है। क्योंकि उससे एक तो वे गिलावेमे छिप जाते है दूसरे उन्हें पुन खोजनेका मयत्न करने

चित्रादि टाँगनेके हेतु कडू नियाँ जड़नेके लिये जो काएखण्ड व्यवहारमें लाये है वे दरवाजोंकी छावनियोपर माय ६ से ९ श्विके ऊपर तथा चिंद कमाने ही तो पेसी वृशामें उन्हींके शिरो मागपर जड़ देने चाहिये।

पर कतिपय स्थानोंके गिलावेमें कॉटोंसे छिद्र बनाने पडते है।

यो मक्षिला अथवा चौपाखेके छप्परका **मवन हो तो** दीवालकी

चीसरके नीचे तथा नाटा भवन होनेसे चीसरके ऊपर त्रिकोणा कृति स्थितिमें खपडेकी नलिकाए बाह्यगत दीवालमे जड वेनी चाहिये।

पडदियॉ

पडिन्यों के मुजनका मूल उद्देश्य बड़े-बड़े कमरों को छोटे-छोट कमरों में विभाजित कर देना है। उनपर भवनका वस्तुत भार कोर भी नहीं पडता। अत यह स्पष्ट है। की, वह जहाँतक सम्मव हो वहाँतक कम मोटाइकी और मजबूत होनी चाहियें। किन्तु पत्यर-ईट-चुना भर्गत सामान ध्वनिवाहक होने कारण उनकी पड़िव्यों नितान्त पत्रही होने से एक कमरेकी ध्वनि दूसरे कमरेमें गुआरित हो जाती है।


पढदियोंके प्रकार:---

स्थापत्यशास्त्रमं पढ़ियोंके निम्नलिखित प्रकार हैं 🗕

- (१) गिलायेमें पक्षी ईटोंका 8॥ इटी मोटा जुड़ाक काम कर हो स्वरमांके वीचमें लकड़ीके दासे जड़ते हुए उन्हें सबी करना । (Brick-nogging)
- (२) ईटॉके सिमेण्टम पुनईडीमृत बन्धाऊ (Reinforced Brick work) काम करना।
- (३) घातुकी जालीके (Expanded Metal) जालीके दोनों और सिमेण्टका गिलाया देकर अथवा पुनर्हडीभृत सिमेण्ट कॉकीट (Reinforced cement concrete) से उन्हें तैथ्यार करना।
- (१) वाँसकी फाडियोंकी कमाली जाली, अयया चिम्मट-और न गलनेवाली लक्ष्यीके कुन्योंपर गिलावा कर उनका सुजन करना।
 - (५) पनालीदार चहुरें खड़ी करना।
 - (६) क्वायवुद नामक एकटीके सस्तोंको सहे जहना ।
 - (७) दाहाबादी छादी की।

(८) सिमेण्ट तथा अस्बेस्टासके तस्तोंकी ।





पडिट्येंकि काममे ईंटोंका उपयोग अत्यधिक होता है। क्योंकि उसमें ४॥ इञ्चसे लेकर चारे जिस मोटाईकी पह दियोंका निम्मीण किया जा सकता है। पत्थरकी पड़वि-योंमें यह सविधा नहीं होती। ईटॉकी ४॥ इख्र मोटाईकी पहरी लकहीके खम्मे अथवा उसी मकारके अन्य-आधा रके बिना मली भाँति मजबूत नहीं होती। ये खम्मे अधि कसे अधिक ५ फुटके अन्तर पर ठीक रहते है। खम्भॉमें खाँचे बनाकर उनके बीचमें दो से तीन फुटके अन्तर पर उनमें कॉटोंकी सहावतासे आहे दासे जह देने चाहिये। पदवीकी मोटाई ३

इक्ष हो तो वह गिलावे सिंहत था। इक्ष मोटी हो जाती है और 8॥ इठच मोटी रहनेसे गिलावे सिंहत उसकी मोटाई ६ इठच हो जाती है। इसका मुरू कारण पिहली कियामें ईटे आढे रसकर तथा दूसरीमें उन्हें समयल रसकर जुटाई की जाती है। इसी लिये इन पढ़ियों के सीचमेंपाईफुटके अन्तरपर एडे किये जातेवाले लिये इन पढ़ियों के सीचमेंपाईफुटके अन्तरपर एडे किये जातेवाले सम्मे अनुक्रसरे 8॥ ×१ तथा ६ ×१ की होने चाहिये। कभी कभी यह परिमाण 8॥ ४२॥ तथा ६ ×१ भी चल सकता है। १ कियामें विदेशत ध्यानमे रखने योग्य वात यह है कि, पढ़वीकी मोटाई और यह नाप एक रखना चाहिये। फिर भी कमी-कमी इस कार्यम सम्पूर्ण गालेको घका लगकर सारा घन्याऊ काम विखर जाता है। क्योा-इसीलिये कि, उसके भीतर स्वयद्धत होनेवाली लक्षतीर्मणलावा मलीमाति चिपकता नहीं। अतः ऐसी परिस्थितिमें इस आधात को रोकते अवधाय यह है कि, उन लक्ष्मींक एम्मोंके मध्यागामें १ दस्त्र चींदी तथा आधार इस मोटी सागवानी रीप्त दोनी और खडी जाइ दे तथा आधा इस मोटी सागवानी रीप्त दोनी और खडी जाइ दे तथा इसि स्वयं अधित समय उस औरके मत्येक इंटेम कक्षीकी सहायतासे उसी आकारका खाँचा बनाते हुए उसमें वे रीप्त दे । (हैरिसेये आकृति १५-२६)

कहीं -कहीं एक राम्मेक शिरोमागसे दूसरेक तह तक इस प्रकारकी तिर्छी 'रीकें 'जड़ी जाती हैं। वैसी प्रिस्थितिमें मध्य वर्तीय मस्में कीलें जड़कर उन्हें स्थान-स्थानपर तारकी संदायना से बान्थ दिया जाता है। गिलायेम यह रोफे छिपती है अबस्य तथापि इस पद्धतिसे खड़ी की गयी पड़वी उक्त प्रकारसे पुत्नी नहीं होती।

(१) पुनर्देडीभृत हैंटोंकी पहित्यों (Renforced Brek work) आजकल इस प्रकारकी पहित्यों लक्ष्वीके दासोंकी जगह कपहेकी गाठे वाच्चे जानेवाले लीह वच्यों के सहस्य विपूर्टी श्रीह पहरोंका सिमेण्टमें जमाकर गड़ित की जाती है। उनके लिये ८ वर्ष रेक उन्तर का गाला परणीम हो जाता है। इस प्रकारको एना करते उन्तर प्रकार प्रकार हो जाता है। इस प्रकारको एना करते अन्य प्रकार प्रकार प्रकार नियमित रूपसे किगरिकी ईटोंमें तीये प्रमाकर उनके तीन स्तर पिलावेंमें धनाने चाहिय। चीये स्तरके लिये चाताकर उनके तीन स्तर पिलावेंमें धनाने चाहिय। चीये स्तरके लिये चुनेकी जगह सिमेण्ड सथा वार्तिक बादू १ ह धनाणमें सूची मिलाकर प्रवात उसमें जल छोड़की हुप उसका गिलाव देखार कर लेना चाहिय। क्ष्मप्रकार उक्त बीलत लोहकी विपर्ण शिखा वापारण छम्बाईकी अपेक्षा हो इन्च अपिक स्वर उसके एक अपमें छिद्य बनाते हुप अप्रमागकी और एक-एक ईन्य

गुनियेमे घुमा दे। पश्चात् उक्त वर्णित सिमेण्ट बालुका सम्मिश्रण स्तरपर देते हुए उसपर यह शलाका रख दे और झुकाये हुए अग्रमागके छिंदमें खम्भेके भीतर एक-एक मजबूत कील जहते हुए उसपर ऊपरी ईंटोंका स्तर देना आरम्म कर दे। इस प्रकार प्रति फुटपर एक-एक चिपटी शलाका सिमेण्टमें जडकर पडदीका सम्पूर्ण स्रजन करना चाहिये। कोई-कोइ चिपटी लौह-शलाका कोई कोई चिपटी लौट शलाका की जगह तीन इञ्चका अन्तर रखकर एक एक फुटके स्तरोमें चौथाई इश्च मोटाईके दे। छड वीचमें देते और गिलावेकी जगह सिमेण्टका व्यवहार कर पढ़िद्योकी रचना करते हैं । सम्मोंमें प्राय एक इत्र गहरे तथा उसी मोटाईके छिद्र बनाकर उनमें वे जढ़ दिये जाते हैं । ऐसी परिस्थितिमें इस मकारकी पढदियाँ उक्त वर्णित प्रकारसे कहीं अधिक मजबूत होती हैं। छकड़ीके खम्मोंकी जगहपर यदि ईटाँके रचे हुए खम्मोंसे काम लेना हो तो उनकी रचना तथा पढदीका सजन सायही साथ आरम्म कर सम्मोंके जुडाक काममे कमसे कम १ इञ्च गहराई छेते हुए छोहेकी श्रष्टाकार्ष अथवा तार वझादेने उर्फ जढ वेने चाहिये। उक्त पढादियोम एक विशेषता यह है कि, उनके भीतर दी हुई

उक्त पहिर्शिम एक विशेषता यह है कि, उनके भीतर दी हुई शलका अथवा तारीके कारण पहिकास सारा भाग जगरही जपर कम्मे अथवा अगल-वगल की दीवालोंको मली माँति तील लेता है। यही कारण है कि, इस विशिष्ट श्रेणीकी पहित्योंको (Hangang walls) झुलती हुई दीवाल कहते हैं। इनका विशेष उपयोग यह है कि नीचे दीवालका आधार न होने पर भी इमक्षिले पर इस प्रकारकी अनेक पहित्योंका हुजन दिना किसी भयके सरलतापूर्वक किया जा सकता है। उससे मिललके पेन्देपर किसी प्रकारका भार पहनेकी समावना नहीं रस्ती।

(३) सिमेण्ट काँकीटकी १ से १॥ इठच तककी मीटाईकी पढिवियांका सुजन करना भी सरल है। किन्तु उसके भीत्यर्थ अधिक तरितयोंकी आवश्यकता होनेके कारण अल्प-स्वल्प कायमे उनसे लाम नहीं होता। बीचमें तारकी जाली खर्छाकर

दोनों ओर सरल गुनियेमें तम्तियाँ जहते हुए भीचमें सिमेण्ट काँकीट निजाया जाता है। केवल जाली तानकर उसे सदी जश्ते हुए स्थान-स्थान पर 'टी एँगल ' अथवा 'टी आवर्न ' नामक बोल्टसे कसते हुए पडिंदियोंका सृजन करने तथा दोनों और सिमेण्टका गिलावा करनेसे भी पडाइयाँ उत्कृष्ट श्रेणीकी तैत्यार होती हैं। किन्तु इनम छागत अधिक बैठती है।

(४) जिस स्थानपर बाँस (Bamboos) सस्ते मिलते हैं वहाँ पढ़िर योंके स्थानपर छकड़ीकी चौखट तैय्यार कर उसके गालेम बाँसके छम्बाकार चीरे हुए खण्ड एकपर एक वैठाकर उन्हें कील कटिसे जड़ते हुए लकड़ोकी जाली (Trellis work) नुमा जड़ देना चाहिये। किन्तु सार्थम यह ध्यान रखना आवश्यक है कि, चौंस की घाहा त्वचाका भाग पेटेकी ओर अर्थान् भीतर की ओर रहे। क्योंकि उस ओर मिट्टी या चूना मली भौति चिपकता नहीं। इस प्रकार मलीभाति मजबूत जाली तैरयार होनेपर उसके ऊपर होना ओरसे मिट्टीके गाले या घूनेके गिलायेका पलस्तर कर है।

(५) केवल पार्थक्य अथवा पददा पोशीकी हृष्टिसेही यदि पढ़वीका सुजन करना हो तो वह समयल या पनालीवार शीह चहराकी सहायतासे अत्यन्त स्वल्प व्ययमें हो जाता और उसम स्थान भी कम खर्च होजाता है। चीन्त्र्यंकी दृष्टिसे समयल चहरोंकी पड़दियाँ अच्छी होती हैं।

(६) द्वायचुढके बड़े तस्ते अत्यन्त किफायतदाममं मिलते हैं। सीन्दर्यकी दृष्टिचे उनकी पहृदियों भी विशेष सुरोमित दिललायी देती हैं। ये तस्ते अत्यन्त चिम्मड़ और टिकाऊ होते है। किन्तु जलके प्रमावके कारण ये कागजकी तरह नरम हो जाते तथा स्वनेपर झुककर ट्ट जाते हैं। यही कारण है कि, इनका अल्प

सम्निकटस्य स्थानींपर स्वयहार नहीं होता। इस भेणीकी परदियां चहरी पड़िव्योंसे भी सस्ती पढ़ती हैं सथा छकदीपर रहुकी जिलोमी अच्छी आती है।

- (७) लकडीकी चौखटकी बाँह निकालकर उसमें शादावादी पक्षी जबते हुए चारों किनारोंमें सागवानकी अर्द्धगाल रीकें बैठा कर एक प्रकारकी पढ़िता सुजन होता है। इसका उपयोग जल्के सिक्रकटस्य स्थानांपर विशेष रूपसे होता है। इसके प्रीत्यर्थ स्थान कम खर्च होता तथा मजबूती रहते हुए सैल रहूमें रहूमें विशेष सीन्दर्यपूर्ण मालूम होता है। लकडीकी चौखट लगानेकी अपेक्षा एगल या टी आर्यनकी चौखटें बनाकर तैल रह्न हैं हुए उन्हें प्रयोगान्वित करनेसे प्रत्येक बातमें अधिकता आ जाती है। ऐसी एविव्योंक लिये गिलावेकी कोइ आवश्यकता न होनेके कारण व्ययमी कम होता है।
- (९) उक्त प्रकारसेही किन्तु शाहावादी फर्शकी जगह ॲस्वेन्स्टास और सिमेण्ट मिलाकर तस्ते बने बनाये मिलते हैं। उन्हें जड़कार एक प्रकार की पड़दीका निम्माण होता है। ये तस्तें मिल मिल रहुके मिलते हैं। इनसे बनी हुई पड़िदयों (प्लाइचुडकी पड़िदयों को छोडकर) बहुत छुड़ प्रमाणमें हन्ती होती हैं। यही कारण है कि, ये सुली तया चाहे जहाँ ख़सकाकर रखी जाने योग्य होती हैं। किसी बड़े कमरेमें तात्कालिक कारण विशेषको देखते हुए इन्हें रखा एवम इटाया जा सकता है।

जीना

'भवनका अन्तरङ्ग' दीर्पक छेखमें हम जीनेके सम्बन्धमें सरस्तरी दृष्टिसे विचार करते गुप्प बहुत छुठ छिल चुके हैं। अत उस सम्बन्धमें यहाँ अधिक न छिलकर हम उसकी। रचना पवम् प्रकारके सम्बन्धमें ही चर्चा करेंगे।

हमने उक्त मकरणमें एक जगह छिखही दिया है कि, जीनेमें पेर बखुधी रखनेके छिये उसके सीदियोंकी (Treads) चीटाई

+4+44	ा उत्पास हुई छ ।						
	नियम—१						
युना च	खाव+सीवीकी चौड़ाई	===="	से १४७	तक इसके अनुसार			
	चढाय इश्च		सीड़ी इठच				
(१)	4			? ?			
(१)	પ ા			११			
(₹)	Ę			,११			
(8)	Ęu	,		१०			
	दूसरा नियम—						
सी	टी × चढाव = ६६ एउ	च					
इस नि	विमके अनुसार—	11					
	चढ़ाव इठच			सीदी श्रुच			
(१)	ч			2 3			
(\$)	411	1	**	११			
(₹)			**	११			
(8)				ţo			
(4)	u			q n			
	· , —		-				


जीनेका हिसाव

उपरोक्त दो नियमोंमे जीनेका चढ़ाव तथा सीढियोंकी चीडाई के सम्बन्धमें जो पारस्परिक सम्बन्ध वतलाया गया है, उनमेंसे किसी भी एक नियमके अनुसार अपनी इस्छानुकुल सीढियोंकी चीडाई निर्धारित करते हुए तदानुपद्गिक चढाकते योजना करे तथा देखे कि, उसमें इष्ट जीना सम्यक रूपसे वैठता है या नहीं। इस सम्बन्धमें विदोष रूपसे समझानेके लिये नीचे दो उदाहरण दिये जाते हैं —

उदाहरण—१

मात्रिलकी ऊँचाई १० फुट=११० इस

मान । छिया जाय कि, परिले नियममें दिया हुआ तीसरा प्रमाण



आकृति न ६७,२८ ११

टमारे पसन्द है। तो ऐसी परिस्थितिमें सीदियोंकी सरया १२०-६=२०आती है। किन्तु हिसाव करते समय एक सीढी कम गिनी जाती है। वह इस लिये कि, चढ़ाईके समय हम जिस अन्तिम सीदी पर पैर रखते हैं, वटी उस मक्रिलकी जमीन तथा उतरने पर जो अन्तिम-सीदी पडती है, वरी सतह गत् जमीन कह राती है। इस दृष्टिसे एक सीढीकी चीड़ाई हमेशा षच जाती है। अर्थात् कुल सीढियोंकी गणना

हुई। जिनमेसे प्रत्येक सीढीमें ११ इच चौड़ा स्थान खर्च होता है और इसीलिये चीपड़े (Landing) के अतिरिक्त जीनेका सुजन करनेके छिये १९×११=२०९ इञ्च अयवा १७ फुट ५ इच लम्बाह्का स्थान आयश्यक होता है। यह अत्यधिक छम्बा होनेके काए एक दूसरेके गुनियेमे अथवा वगलम समानान्तररूपसे दो सण्डमें विभाजित कर वीचमें एक चीपहा रख छोटनेसे दोनांका संयुक्त जोड १७ ' ५ + (चौपड़े की चीडाई १, वाकी एक सीडीकी चोढाई ११)=१९' ६ होता है। इस लम्बाईके अब हो भाग करने होते हैं। जीनेके चौपडेकी सतह जमीनसे ६ फूट की जंबार्यर होनेसे नीचेसे आयागमन करनेवाले मनुष्यका सिर नहीं टकराता। ये छ फुट सथा उस स्थानके पाटन (Floor) की मोटाई (8×१॥ लोहे की कड़ियाके ऊपर ? कॉकीट अधवा गिलावा) ६ इत्र संयुक्त कर ६॥ फुट अथवा ७८ इत्र होते है। इतनी ऊँचाई तक कुल १º सीडियां तथा ११ वीं सीडी अचाउ चौपड़ी तैरयार होता है। १९ सीदियमिं से १३ सीदियां बाद देने से ६ सीडियोंका दूसरा पक दुकरा तैथ्यार हो जाता है। इससे पहिले दुकड़ेमें, चीड़ी लम्बाई ११ मीडियां ×११'=११ फुट + चीपड़े की चौडाई ? फुट = १४ फुट तथा दूसरे दुकड़ेमें ६ सीदियाँ x११=4 ६ यह हिसाय आता है। इस मकारका जीना आकृति र७ और २८ में दिखलाया गया है।

उदाहरण-१


अन्तर्भ ।

मान छीजिये किसी घरके सन्मुबत्य मागर्म है कुटके बरामदें

में एक ओर जीना बनाना है। उस पारकी ऊंचाई चौकीने छेकर
मजिलके शिरोभाग तक १ फूट है। येसी परिस्थितिम दूसरे नियममें
बर्णित प्रमाण (५) के अनुसार यहि उसम ७ इटाका प्रधा प्रथा
९ इटा सीटीकी चौहार रखती हो तो किस प्रकार जीना विमाण
होगा !-इसमें ऊंचार ९ फूट-१०८ इटा है। हमें अधिक से अधिक छैं।

आधी सीढी तो किसी प्रकार रखी ही नहीं जा सकती । अत पूरी १६ सीढियां रखनेसे १०८ - १६ = ६॥ इञ्च चढाव आता है। अन्तिम सीढी छोड देनेसे सीढियोंकी गणना १५ होती है। अस्त यह ऊंचाईकी द्योरा हुआ । अब लम्बाई लीजिये। लम्बाईके लिये १५ × ९॥ = १८२॥ इत्र अथवा ११ फट १०॥ इत्र हिसाब होना चाहिये। इतनी लम्बाईका जीना रखनेसे यदि उसकी आटम खिडकी-दरवाजा इत्यादि न आते हों तो ठीक ही ठीक वात है। किन्तु यदि यह आ जाय तो जीनेको दे। भागोंमें विभक्त कर तेना चाहिये।

प्रस्तत उदाहरणमें भी यदि चीपहेके नीचे ६ फट की कँचाई तथा।



आक्रतिन १९ व ३० घीपडेतक चढ़ा चुकने पर जीनेके दूसरे मागम और ३ सीडियां होनी चाहिय। चीथी सीडी जा होगी वही पाटनका शिरोभाग होगी। औगन ६ फूट चीड़ा है। जीनेक चार तरकसों (Stringer) के लिये 8 × १॥ = १० इस नथान छोट देनेसे ५ फुट १ इत्र शेष रह जाते हैं। इसकी आधी

याने ॰ फुट ७ इश्व जीनेकी चीहाई हुई। (वेसिये आकृति १६ और १०) कभी-कभी जीनेका दिमाय करते समय चीपछे की मीटाई अधिक रहनेसे भीने भा फुटसे कम अन्तर रहनेके कारण महुप्पका सिर टकरा जोनेकी सम्मीवना रहारी है। पेसी जगह ॰ इश्वी पहुछ अथवा टी आर्था त्यावार्ग लातरे हुए चीपड़े की उतारी ही मीटाईकी छक्डिकी सिन्यां जहते हुए चीपड़े की योजना करने पर उसके लिये ॰ इश्व मीटाई पर्योग हो जाती सथा

कितनेही बार, जेसा कि उक्त उदाहरणमें दिखलाया गया है, जीनेके दोनों भाग समानान्तर या एक दूसरेके गुनियेमें रखनेस अधिकौश स्थान व्यर्थ चला जाता है। अत जहाँ तक सम्भव हो एकती सरल जीनेका मुजन जगहकी बच्चकी हथिये विशेष उपयुक्त है। मजिलकी जैचाई यादे ९ फुट हो तो कमसे कम ११ फुट तथा यदि १० फुट जैंचाई हो तो १८ फुट छम्बाईका स्थान सरल जीनेके लियं पर्यांत हो जाता है।

नीचे पा। की जगह पा। फुट तक कैंचाइ प्राप्त होती है।

जीनोंके प्रकार

ન્બલ્ટીઝ્ન


१--छकड़ीके, २-पायरके, १-ईटोंके ४-स्गोहेके, ५-पुनहर्याम् कोकीटके, ६-छोहेके गर्डर अथवा पहुछ या 'टी। आर्थे के मुख्ये और दीचों कॉकीट या ईटोंका खुवाळ काम, ७-इगनी मामम छक्तवी तथा पेटेमें कॉकीट देकर।

१---ल्फडीके जीने

१--- लक्ष्मुंकि जीनाके ल्यि, विशेषतः यदि वे चटाकार हों तो मजदूरी अधिक देनी पछती है। दनको अपिते विशेष भय पहता है तथा चड़ने-उत्तरनेमें प्रतिष्यति प्रस्कृत्वित होती है। सीन्दर्य और हत्केपनकी दृष्टिसे ये अन्य जीनोंकी अपेक्षा विशेष सरस होते हैं। इन जीनाके दोनों गलयोकी नीचे पवम मध्यमाग तथा शीर्पमागके पास जीनेकी चौढाईके वोल्ट जडकर उन्हें कस लिया जाता है। आकृति सरया १७ से ३० तक इस प्रकारके जीने दिखलाये गये हैं।

२---पत्थरके जीने

१-पत्थरके जीनोंमें चौकीर या तिकीने छेदेंकि पत्थरोंकी मली मांति गढकर व्यवहारमें लाया जाता है। इसके दो भेव होते हैं। पहिले प्रकारमें नीचेसे सीविया दिखलायी देती है तथा दसरे में निचली सतह समयल हम्मीचर होती है। (देखिये आकृति ३१ और ३२) पत्थरका जीना मजबत तो अवस्य होता है। किन्त भारी भी अपेक्षासे चाहर होता है । इन जीनोंपर जलवायुका विशेष परिणाम न हीनेक कारण ये खुछे भी रट सकते हैं। समयल जीनोंकी सीड़ियां तिकोने च्छेवाकी होनेके कारण नीचे बाइसिकल इत्यादि रखनेके लिये पर्याप्त स्थान मिल जाता है । साथही साथ वे उतने वजनी भी नहीं होते । लेकिन शिर्ष भागके पत्थरोको गढ़नेमें मेहनत वही करारी करनी पटती है। तिकीने चलेडकी चीदियोंके शिरोभागकी पिछली कोरोंकी थोडा छाँटकर उनमें खांचे किय जाते हैं। जीनेका एक छोर दीवालमें जहकर इसरेंक लिये अधरमे स्वतन्त्र रूपसे रखी हुई सीडियोंके पत्यरनिर्मित जीनमें कपरकी सीढीके नीचे अवलिम्बत कोर छांट कर उस चिपटे भागको थोडा गोल अथवा तिकोना आकार वे दिया जाता द तथा निष्ली सीडीके जपरी कोरको ठीक उसके विपरीत अर्थात् विहुगोल अयवा तिकाने आकारमें चापकी सटायतासे जह विया जाता है। (देखिये आफ्रति ३१)



आफ़ुरि ३१


आक्रात ३१

बसके कारण वे होनों पत्थर एक वृत्तपेवर मजबूतीसे जम जाते हैं। परिणाम यह होता है कि, जगरी पत्थरका भार निचली सीवीपर तथा इसी अनुक्रमसे सार जीनेका मार अन्तमें सतदगव सीवीपर जा गिरता है। वीवालको सम्पूर्ण जीनेका भार सहस नहीं करना पहता। इस परिस्थितमें प्राय तिकोने च्छेवाकी सीवीपर जीना निक्मीण किया जाता है।


पत्यरके जीनकी सीडियां यदि वो प्रीवालों में बहानी हों तो उन्हें दीवालके सुजन कालमें हो बहाया जाता है। विद किसी कारणवरा एकही पिवालमें उन्हें बहाते हुए दूसरा माग अधर रखना हो तो दीवालकी रचनों समयर्थ मिटियोंका निम्माण होता है अथवा सीदियोंका मीत्यर्थ दीवालमें छेत्र छोडकर या उस जगह सुर्ल हेंटे बेठाकर प्रथात सीटियोंका जाती हैं। मन्दू तीकी हिसे यदि विचार किया जाव तो भीवालके रचना कालमें ही सीदियोंका निम्माण हाना चारिये। सीदियोंका कोना मौकोर ऐते हुए कमने कान ९ हुआ प्रीवालम गड़ा हो। जिन्के निम्मालमें परसार की जगह पर सिमेण्ट मिलित गिलायेका प्रयोग करना विदाय अथस्तक दे। हुएले हुए हारके नीच पहिले प्रवास कारणीर करना विदाय के स्वस्त के देश करना चारण से स्वस्त करना विदाय के स्वस्त के स्वस्त करना विदाय के स्वस्त करना विदाय के स्वस्त के स्वस्त विदाय के स्वस्त करना विदाय के स्वस्त के स्वस्त उसे निकाल रूगा चाहिये।

३—ईंटोके जीने

ईटके जीनेके लिये यदि नीचे कमान बान्धनी हो तो ईटाका



जुड़ाक काम गिलायेसे करना पडता हे और यदि पुण्ता जीना बनाता हो तो मिट्टीके गालेसे जुड़ाक काम कर उस पर सीढिया तथा चढावें ह हानी भागकी रचना कर उसक कपर एक दीकी तथा चढावें ह हानी भागकी रचना कर उसक कपर एक दीकी तिस्त्रा या शहाबादी फर्जी जड़ी जाती है। गालेकी जुड़ाई करनेसे जीनेके नीचे कमान खड़ीकर सम्पूर्ण दीवालका उठाना चच जाता है। सायही उस पोले मागमें चुनतसा की दुव्यिक जीवनोपयोगी सामान रखा जा सकता है। इस प्रकारके जीनेके नीचे शेर छोटी-छोटी कमाने अथवा पकही कैंची चीवाड कमान सची करनी हो तो जीस दीवाल पर घट अवलियत रहे वा नितान्त मजदूत प्रवस्त्र पुल्ती रहनी चाहिये। यदि मिट्टीके गालेस ईटॉकी जुड़ाई की हो तो पस्तित जीनेकी रहाके विभिन्न कोई न फोई विटोप योजना करनी पहती है। हो दीवालंक दीचमें यदि इस प्रकारके जीनेका सजत स्वान करना पहती है। हो दीवालंकि दीचमें यदि इस प्रकारके जीनेका सजत करना हो तो वी दीवालंकि दीचमें में है स्वान करना हो तो वी वीवालंकि दीचमें में है से सारके जीनेका सजत करना हो तो वी दीवालंकि दीचमें में है से सारके जीनेका सजत करना हो तो वी दीवालंकि दीचमें नीचे शाहर



आफ़ुति ३१


आक्ताति ३२

इसके कारण वे दोना पत्थर एक वृत्तरेपर मजबूतीसे जम जाते हैं। परिणाम यह होता है कि, कपरी पत्थरका भार तिवली संगिपर तथा इसी अनुक्रमसे सारे जीनेका मार अन्तर्म कार्याव सीबीपर जा भिरता है। वीवालको सम्पूर्ण जीनेका मार सहन नहीं करना पड़ता। इस परिस्थितिमें पाय तिकोने च्छेदाकी सीदियोंका जीना निम्माण किया जाता है।

पत्थरके जीनकी सीढियो यदि ने दीवालों में बातानी हों तो उन्हें दीवालके सुजन कालमें ही बाताया जाता है। यदि किसी कारणवर एकही दीवालमें उन्ह बाताया जाता है। यदि किसी कारणवर एकही दीवालमें उन्ह बाता हुए तृसरा मांग अधर एखना हो तो दिवालकी रचनांक समयदी सीढियोंका निम्मीण होता है अथवा सीढियोंक मिर्माण कार हुए हैंटे वेठाकर पायत सीढियों जब दी जाती हैं। मजबू तीकी हृष्टिसे यदि विचार किया जाय तो दीवालके रचना कारमें ही सीढियोंका निम्मीण होना चाहिये। सीढीका कोना चौकोर होते हुए कमसे कम ९ इन्न दीवालमें गड़ा हो। जिनेके निम्मीणमें एलस्तर की जगह पर सिभेष्ट मिष्टित गिलावेका मयोग करना विशेष श्रेयस्कर है। द्वालने हुए होरके नीचे पिटिले एक हाहतीर काषा हो तोचे करते हुए साधार देकर सीढियों समयलम है या नहीं, हसकी जीचे करते हुए गिलावेके सुवनेके प्रधाद उसे निकाल लेगा चाहिये।

३---ईंटोंके जीन

ईटके जीनेके लिये यदि नीचे कमान वान्धनी हो तो ईटोका



जुहाऊ काम गिलायेसे करना पहता है ओर यदि पुरता जीना धनाना हो तो मिट्टीके गालेसे जुहाऊ काम कर उस पर सीढिया तथा चढायेक दर्शनी भागकी रचना कर उसके ऊपर एकड़ीकी तिस्तर्यों या शहाधादी फर्जी जही जाती है। गालेकी जुहाई करनेसे जीनेके नीचे कमान खड़ीकर सम्पूर्ण दीवालका उठाना धच जाता है। साथही उस पोले भागमें बहुतसा की हुम्बिक जीवनोपयोगी सामान रखा जा सकता है। इस प्रकारक जीनेक नीचे ११३ छोटी-छोटी कमाने अथवा एकही ऊँघी चीथाई कमान सब्दी की जाती है। (इंखिये आकृति ३३) कमान राटी करनी हो तो जिस दीवाल पर वह अवलिद्यत रहे या नितान्त मजदूत एयम पुख्ती रहनी चाहिये। यदि मिट्टीके गालेसे ईटाकी जुड़ाई की हो तो पर्सात्से जीनेकी रक्षांके निभिन्त कोई न कोई विदेश योजना करनी पहती है। हो दीवालोंके पीचमें यदि इस प्रकारके जीनेका स्वन करना हो तो हो दीवालोंक पीचमें नीचे शा इस मोटाईकी सागवानी छक्कड़ीकी तिटनयां देकर उन पर ईटोंकी गिळायेमें जुडाई की जाती है तथा कपर छिखे अनुसार शिरीभाग पर चढायेक दर्शनी भाग की ओर छकड़ीकी तिख्तियां या शहावादी फर्सी जदी जाती है।

४—लोहेके जीने

જ્ઉંગ્રેજ

8—ये माय ढलाक लोहेक पत्रम चराकार होते हैं। जहां स्थान अत्यन्त सक्कचित रोता र, वहींवर इनका अधिकांश रूपसे व्यवहार किया जाता है। इनके पृथक् पृथक् फुटकर माग मिलते हैं। जिनको यथास्थान जोड़नेहीसे काम घन जाता है। इनसे जो

लाम होते हैं वे इस पकार है -

उन्हें पानी या चूपमें रखने पर भी कोई आपन्ति नहीं । उनके लिये स्थान अत्यन्तिही न्यून अर्थात् माय ४ फुट भी परवात होता है। सीन्द्र्येकी हिष्टेसे वे अत्यन्त मनीहर होते हैं । किन्तु घटा सामान कवर नहीं चढाया जा सफता। वाल-वर्धोंके गिरनेका अत्यन्त मन रहता है। साधारणतया इनका मृहव प्रति सीहींके हिसाबसे ८ रुपयेसे लेकर १५ रुपये तक पड़ता है। यह जीने माथ नीकरपैद्रा लोगों अथवा महि योंके स्वयहारमें विदेश रुपसे आते हैं।

५--पुनईडीभृत सिमेण्ट काक्रीटके जीने

५--- पुनर्हड़ीमृत विमेण्ड कार्याट (Reinforced Concrete) के जीतीके सम्बन्धमें बिस्तृत वर्णन " विमेण्ड कौकीट साहा और पुनर्हर्ट्टीमृत" दीपैक छेलमें विया गया है 1

६—लोहेके गलथोंमे ईंटोंका काम

~~

इस पद्धतिसे धने हुए जीने भी मोटाईम कम तथा मजबूत होते है। इन्टें न अग्निसे ही भय होता है ओर न ध्विन टी गुज़ारिस होने पाती है। पुनर्रंडीभूत सिमेण्ट कौकीटकी तरह इनका भिःशङ्क चित्तसे प्रयोग किया जा सकता है।

आक्रुति सख्या १४ में इस पद्धतिका एक जीना दिखलाया गया



आकृति न ३४

है। उसमें, जीनेकी जितनी चीड़ाई रखनी हो उतनी ही उसके पेटेमें रखकर, जीनेके दोनो ओर दो १×३ आकारके पँगल आयर्नके दुकटे तिर्हे जह दिये जाते हैं। उसी तरह गर्म मागमें सक्रिकटस्य पहुल आयर्नके समानान्तर १×३×३×३ आकारका'टी' आय नेका दुकड़ा जहते हुए उसम द्वाटायांग्री फर्रोके गढाऊ दुकडे जह विये जाते हैं। जहाँ इसप्रकारके दुकडे महँगे पहते हैं वहाँ छकडीकी रीफाको एक ओरसे रच्धकर चिकना बनाते हुए उनका यह एर्जानी भाग जड़ाईके समय इस तरह रखा जाता है ताकि, वह मीचेसे विराहणार्थी है। इसकी जगह करीं—कहीं (Expanded Metal) विधित जालीके खण्ड जड़कर उसकी सिभेण्डके गिलावेसे जुडाई करते हुए यथा प्रमाण उस नापका ईटोंका बन्धाक काम किया जाता और सीडीयाँ वनायी जाती है। सीडियों तथा चढावके दर्शनी भाग ए करीं-कहीं इच्डानुसार एक इस मोटाईके सिमेण्ट पेटेण्ट स्टोनकी अथवा ग्रहावादी फर्डीकी जबाई टीती है। इसकी जगह कहीं कहीं इन्डान काम और फर्डियोंके स्थान पर जनमें चूनेका गाला अथवा सिमेण्ट काँकीट टाटा जाता है। इस प्रकारका जीना अत्यन्त उनकुष्ट और अस्पर्थयमें तथार होता है।

आक्कृति सहया देश में एक दे "xदे" x"दे" हैं आकारका टी आयर्न मध्यभागके सिक्षकटस्य पद्गुळआर्यनके समान्तर वेकर उन दोनोंके मध्यमें द्याहावारी छादी देते हुए उसपर ईटॉका बन्धाक काम किया गया है। अगळ बगळके दोनों गल्यों तथा मध्यवसीय 'टी आयर्नकी' सम्यक् अन्तरमें स्थिर रखनेके छिये शीन स्थाना पर है इत्री बोल्टोंसे कस दिया है। देखिये आकृतिमें निच्छा दोस्ट।

७—ऊपरसे लकडीके किन्तु पेटेमें चूनेका काकीट भरे हुए जीने

इस प्रकारके जीनोका सुजन करनेक पूर्व्य एक २० इख मोटा तथा १०-११ इख चोडाईका,-ठीक जीनेकी लम्बाईके आकारका एक सागवानी तरता लेकर उसपर पेन्सिलसे मापक-तस्ती की सहायता लेते हुए जीनेकी आकृति चित्रित की जाती है। इससे जीनेके यथास्थान खडे किये जानेपर उसका खड़ा च्छेद लेनेम जानक ययास्थान सह किय जानकर ज्यान एक ज्या स्वा जैसे सीडियां इत्यादि भाग दिखलायी देते हैं, उनकी समुचित कल्पना हो जाती है। इस आकृतिकी ऊपरी रेपाओंके बराबर तस्ती काटकर वीचमें आवश्यक चौड़ाई रखी जाती और उसके दो गलथे बनाते हुए जीनेके निर्घारित स्थान पर उन्हें तिर्छा काटा जाता जमीन पर सतहमें सम्यक् रूपसे बैठ सके इसका ध्यान रखते हुए जड़ा जाता है। प्रशाद जीनेकी चीड़ाई और लम्बाईके वरा-वर लोटेके वोल्ट जडकर वह दुकड़े ११३ स्थानॉपर समान्तर और योग्य अन्तर पर रह सकें, इस प्रकारकी व्यवस्था की जाती है। तदुपरान्त नीचे पार्श्ववर्त्तीय भागमें आधार तद्वितया जहकर पेन्देमे इप्ट मोटाईका चुन कांक्रीट कृट-कृट कर मरा जाता और ज्यों-ज्यों वह ऊपर उठता जाता है त्यों-त्यों मीडियोके छिये रम्पकर गोलचीकी हुई तथा खाँचेकी हुई तिन्त्वयाँ (अन्घेरियां) जड़कर सिककटस्य गलयांके सीदियांपर चढावके दर्शनी भागमे रक्र की सहायतासे जड़ते हुए ऊपर तक चले जाते पवम जीनेका छुजन कार्य सम्पूर्ण कर देते हैं। यह जीने छकडीके होनेपर भी उनसे आवागमनकी प्रतिध्वनि प्रस्फुटित नहीं होती तथा उतना अप्रिका मय भी नहीं रहता । देववशात आग लग भी जाय और रुकदीकी सीदियां तथा अन्धेरियां कुछ जलें भी तो नीचे अदाद्य (Fre proof) कांकीट रोनेके कारण सम्पूर्ण जीना नप्ट-भ्रष्ट नहीं रोने पाता। आकृति संख्या ३७ में दो गळथे एकही अखण्ड तस्ती काटकर यधास्थात हप ए। आकृति सत्या १५, १६ म उसी जीनेका ६ रेव दिखलाया गया है। उससे चनकांकीट के साने मया निचलें पेन्देमें खक डीकी सस्तियों या इत्तावात्री फर्डिंग गोंके जढ़तेके सम्ब भ्धमें सम्यक हान ही सकता है। मध्य वर्तीय भागम एक 'टी ' आर्यन जड़

आकृति न १५,३६,३७

मा द्राहावादी फर्शियोकी जडाईके प्रीत्यथ अच्छा होता है। यदि इनकी जगह छकडीकी तरितयां जड़नी हाँ तो मध्यवर्तीय मागम 'टी' आय-र्नकी जगह एक 'काष्ट्र खण्ड ' जडना विशेष उपयक्त होता है।

वेसे उसका उप


भवनके चुल्हों-धोरसियों, वमचूल्हों, इत्याविके कारण घरम उत्पन्न ट्रोनेवाले घूर्ष की जपर ही जपर निकासी करनेके लिये जी सीए-निर्मित या खपड़ेकी अथवा इंटोंकी जुराईकर निर्माण की

हुई निल्लकाओंकी स्थापना होती है, उन्हें सर्व्य साधारण भाषाम पूँआकश या पूँपवानी कहते हैं। इनका सृजन विशेपत (१) पूपकी निकासी अथवा (१) जनसमुदायकी भीडके कारण तत एवम् दृषित हुई वायुकी निकासी करनेके उद्देशसे होता है।

धुँआक्रशकी उपयुक्तताके छिये निम्नलिखित बातोपर ध्यान देना पडता है:—


- १ चूँआकराकी निलक्ष अत्यन्त बड़ी न हो । ऐसा होनेसे तत एवम् हस्की वायु जपर जानेके पूर्व्वही ठण्डी होकर नीचे रहा जाती है।
- २ नलिका सदा मीतरसे चिकनी हो। ऐसी न होनेसे भीतर कालिल जमजाती।तथा धूँएका मार्ग धन्द हो जाता है।
- ३ घूआकश यदि जुडाऊ कामका हो तो उसके अगल-वगल का ऊपरी भाग मिलता हुआ एवम उतार द्वार होना चाहिये। तािक घरमें उत्पन्न होनेवाला घूआ निलकांक मार्गसे ऊपर जा सके।
- 8 निलंकाके मार्गमे कर्टी भी शीत वायुका समावेश न होने हे। इसके मीत्यर्थ निलंकाए सर्व्यदा अछिद्र और सिन्ध्याँसे बिटीन हों।
- ५. निलकाओंमे जहां तक सम्मव हो घुमाव या पॅचीवापन न होना चाहिये। यदि योदा बहुत घुमाव हो भी तो वह भमाण-प्रमाणसे न्यूनाधिक होता चल्ला जाय। इनमें कमसे कम १३० अर्सोका कोण रहना अत्यावस्यक है।
- ६ सक्षिकटस्य ११३ चूट्सॉका घुआ यदि एकटी घुआकरासे निकालना हो तों प्रत्येक घुआकरा की मध्यवतीय पददी कमसे कम ४॥ दश्च मोटाईकी ट्रोनी चाहिये तथा उसके सम्पूर्ण जोड नितान्त मजबूत होने चाहिये।

७ जहाँतक हो धूँआकशका सृजन छप्परके भवलम्ब भागपर्री जाय १॥ फूट कँचा होता है ।



आज़ृति सरपारेट औररेर, 80 मे एक शास्त्रीय पद्धतिसे निर्माण किया हुआ चूल्हा तथा पूँआकश दिखलाया गया है। इस चूल्टेक लिये धीचमें रे फुट का अन्तर रएकर ईटॉके रे इस चीड़ाईक शे लम्मे रे ॥ फुट तक वीवालके सामने लाये गये है। चूल्डेकी पार्च वर्षोय वीवाल रे इटवर्की एकनेस रीवालके भीतरका योवा बहुत स्थान अल्मारिक सहश मिलनेपर उतना लम्बा जुड़ाक काम कर नेकी कोई आवश्यकता नहीं होती। किन्तु सायदी साथ यह प्यान रखना आवश्यक है कि प्रत्येक चूल्डेके लिये रे फुट लम्बा तथा रिशा फुट चीड़ा स्थान अवश्य लगता है। चित्रमें निर्देशत चूल्डो एक चीड़ा स्थान अवश्य लगता है। चित्रमें निर्देशत चूल्डो एक चीड़ा स्थान अवश्य लगता है। चित्रमें निर्देशत चूल्डो एक चीड़ा रेचन का है। यदि कोयला जलाना हो तो आलीके अपर लक्ष्मी रखनेक लिये जो ७ इटव कँचा पोला स्था रखना गया है। अथवा भीचे लोहेक तीन कँचे पाये जड़कर एक लोहेनी चलनी जड़ी जाती और उसमें कोयले सुन्गाकर उसे समीपवर्तीय कपाट सालत

हुए लकड़िके लिये निम्मीण की हुई जालीपर मीतर घसकायी जाती है। चित्रमें विखलाये



आहृति नं २९, ४० देनेपर उनमें नीचेसे वायु नहीं जाती। इसके अतिरिक्त छकडियों के पक दूसरी पर इस-इस कर मरी जानेके कारण वह मछी मांति सलुगती भी नहीं। सायदी पूआ-पक्रड होता और ईन्धन अत्यधिक व्यय होता है। पूल्टे पर पक्रदम चार सक्त नस्ते के विचारसे अपर की पुनईही-भूत सिमेण्ड क्रांकीट की छावनमें आठ-आठ इद्य व्यासक 'A A' नामक चार छिद्र रही गये हैं। सीचमें पढ़दीकी योजना होनेक कारण आवद्यकतानुसार पक्रही समय पर दी पुल्हें सुलुगाये जा

सकते हैं। यदि सुतुगे हुए चूल्हेमें से एकाध चूल्टा बन्द रखना हो तो छिद्र की नापका एक छोटेका ढक्कन धैठानेसे ही काम हो जाता है। तप्तवाय तथा भूँपकी निकासिक लिये मध्यभागमे एक चार इञ्ची निरक्षा नदी गयी है। जिसके भीतरसे ता गाँउ ऊपर उठकर लोहेकी नलिकाके मार्गसे ऊपर निकल जाती है। इसके जपर जानेके पूर्व यदि कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिसमें यह ठण्डे जलसे भरे हुए वर्सनोंके चारों ओर पुस्कर पश्चात जपर जा सके तो एक घड़ा छाम यह हो सकता है कि, उन वर्त्तनोंका जल गरम होकर स्नान करनेके अनुकुल हो जाय। चुरहेके मध्यवर्त्तीय मागमे चिद पददीका सूजन गुआ हो तो उसमें मध्यगत् निष्ठकाके नीचे एक छिद्र रखा गया है। जिसके कारण किसीमी आरके चुल्हे सलुगने पर मध्यवतीय निलकाके मार्गसे तप्त यायु मलीमांति बाहर निकल जा सकती है। मध्यवत्तीय निलकामें योडासा छुकाव है। उसम यदा कदाचित कालिल जममी जाय हो उसे निकालनेकि हेतु उक्त हाकायके शिरो-माग पर ' B ' नामक बोल्टोंसे कसा गुआ ढकन जडा गया है। 'J' नामक जाली चाहर निकाल कर स्वच्छ करनेके विचारसे यह 'टी' आयर्नके हुकडेपर सुरी रखी गयी है। तन्तवायु तथा पूँआ घतानेवाली प्रमुख निष्का वीवालके वाहर होनेके कारण दूसरे-तीसरे मजिलके चून्हें भी इसी प्रकार निर्माणकर उनकी नलिकाओंको ग्रुग्य निष्कासे सयुक्त फरना अत्यन्त सरल है। इसके अतिरिक्त मुख्य निवकांके पेन्देमें एक पेंचदार लोहका ढक्षन जड़ा गया है। उसे निकाल-कर नीचेसे इण्डेकी सहायतासे अथवा कपरसे एक हम्बी डोरीमें कुछ वजनी पदार्थ पान्धकर भीतर छोडनसे मुख्य नलिका जव चीं तद ज्ञाड-पोंडकर साफ की जा सकती है। इस प्रकारकी सम्पूर्ण योजना होनेसे ईन्घनका अपव्यय नहीं होने पाता। उर्दे सर्व साधारण व्यवस्थाकी अपेक्षा आधे र्न्थनकी वचत होती है। इस भूआकशसे कुछ विशेष लाभ थे होते हैं —

- १—भीतर की ओर कहीं भी चूल्टा खुळा न होने के कारण मकानके भीतर धूपके फेळनेकी सम्भावना नहीं रहती।
- र—ईन्धन छोडनेके दरवाजे वगलमें रहनेके कारणः शरीरमें तीव्र आचकी वाधा नहीं होती।
- ३—मिट्टीके तेलसे तर किया चिथडा जलानेसे भी चूरटे तथा नलिका में स्थित चायु तप्त ओर एस्की होकर धूपकी किया जारी हो जाती है।
- 8—नलिका लौह निर्म्मित होने कारण धूपका ठण्डा होना असम्मव है।

५-रचना अत्यन्त सरल और अल्पव्यय की है।

६—दोन-तीन अथवा इससे भी अधिक मिन्निलके चूरहोंका भूंआ पकही धूआकशसे सरलता पृत्वंक निकाला जा सकता है।

फुटकर वातें

જ્જી

१ कहीं-कहीं धीवालके सिषकट कुर्सियाँ रखने से उनका तिकया धीवालके रङ्ग अयवा मिलावेके मा भ्रष्ट होनेका भय रत्ता है। विशेषकर यह बात सबर धीवालके रङ्ग अयवा मिलावेके मा भ्रष्ट होनेका भय रत्ता है। विशेषकर यह बात सबर धीवानवानों में अधिकाँ शक्त होती रत्ती है। अत उसे बचा की निम्त यि धीवानवानेम २ कुटनी अंचाईपर मजदूत काए खण्ड जढ कर उनपर मिलावा चढानेके समय उनमें ६ इ.च. , चीची तथा एक इन्च मोटी ल्कडीकी तिस्त्रयों जढ दी जाँय तो यह बिपदा सत्त्रहोंने दूर हो जाती है।

र पाटनके लिये यदि ६ इससे अधिक मोटाईके गर्डर दीवाल पर रखे गये हों तो उनमेंसे एकम झला वान्यनेके निमित्त कडियाँ उन्हीं जा सकती हैं। किन्तु यदि इससे पतले गर्डर हा तो ऐसी परिस्थितिमें एक दो इञ्ची जस्तेकी निलक्षामें सिमेण्ट काँकीट ईस-दूसकर भरते हुए निमेण्ट काँमीटके चबूतरे पर उसके हो छोर दीवालमें कमसे कम ६१६ इञ्च मीतर धुसाकर जड़ने उपरान्त उसपर झुला लटकायां जा सकता है।

रै जिस स्यानपर कपरी मिन्निलका खुजन कार्य आरम्म होः है उस जगह बाह्य मागकी ओर गलया निकालनेकी रुड़ी हैं उसीको पारिमापिक प्रयोगमें (String Course) कड़नी कहं हैं। इस कड़नीके प्रमुखतया हो उपयोग है। एक तो इससे मव नको होमा बद जाती है। चूसरे ही वालांपर निगर पुज वसीती जल निचले मोन्निलमें होरा को निरात है। इसके भीत्यर्थ उसके शीर्षमाग्ने अग्र भागमें थोडा ढाल हेना परता है।

पाटन

आजकल पाटनके काममे लकड़ीकी घरनोकी जगह फीलादी गर्डरोंको व्यवहृत करनेकी परिपाटी चली है। इसमें सन्देह नहीं कि, यह परिवर्त्तन अपेक्षित रूपसे लाम जनक है। अत उसके सम्बन्धमें नीचे कुछ आवस्यक सूचनाए लिखी जाती हैं:—

गर्डर व्यवहृत करनेके सम्बन्धमे कुछ आवश्यक सूचनाए

गर्वरोंको दीवाछपर चटानेके पूर्व उनमें स्थान-स्थानपर आवश्यकतानुसार छिद्र बनाये जाते हैं। इनके विधानके समय सामान्य गर्वरों को तपानेकी कोई आवश्यकता नहीं होती। उनको छेदनेके परवात दिया-वती-झाट-फान्स आदि (टटकाने छिट उनके पेटेम छोहारसे (Flange) पकड़दार छोहे की तान्वरा वनवा कर जद्दी जाती हैं। उन्हें जह तथा छिद्रादिसे वचानेके हेत उन्हें दीवाछ पर चढानेके पूर्व तैछरह या अछकतरेका पछस्तर दिया जाता है। छ सात फुटसे अधिक अन्तर पर परवापित होनेवाछ वटे गर्टरोंके नीचे मठाक पत्थर या काजीटके प्राय छ इस निष्टे प्रवास सवा से टेड फुट तक की छमार्थक दीवाछकी चीवाईके प्रस्त स्वास केट छुट तक की छमार्थक होवाछकी चीवाईके प्रस्त दोके जटे जाते है। यदि गर्टर छोहे हों और उन्हें करीव कराय पर अद्या हो तो दीवालके दिरामाण पर गिछावमें टेट इस मोटी शाहावादी छात्री विद्यानेके उपरान्त उनकी स्थापना करनेसे पाटनका सम्पूर्ण भार सम्बद्ध रूपसे हैंट जाता है। कहीं-कहीं गर्टरोंके चूने से अछित रसनेके विचारसे उनपर प्रशक्ती स्टान्वरोंके चूने से अछित रसनेके विचारसे उनपर प्रशक्ती स्टान्वरोंकी चूने से अछित रसनेके विचारसे उनपर प्रशक्ती स्टान्वरोंके चूने से अछित रसनेके विचारसे उनपर प्रशक्ती स्टान्वरोंक करने स्वास स्वास उनपर प्रशक्ती स्टान्वरोंक स्वास स्व

यतासे सिमेण्टका हल्का स्तर देनेकी रुढ़ी है। किन्तु उससे विशेष लाम नहीं होता।

र्वाचाल पर गर्डरका कमसे कम एक कुट हिस्सा रहना अनि वाय है। यदि वह षीवालकी मोटाईक वरावर घरा रहे तो सबसे उन्ह्रम् बात होती है। छजींके लिये गर्डर चाहे बाहर निकालने हों या मीतरही मीतर दवे रहने देनहीं, रोनोंही दपानोंने प्रयोक मितरही मीतर दवे रहने देनहीं, रोनोंही दपानोंने प्रयोक करित लिये अनिहा विध्वासी मितरित गर्डररपण्ड जटनेकी अपेहा धीषकी प्रीयाल परसे दो या तीन कमरोंपर अलग्ड गर्डर जहनेने हालावकी हिंध काममें स्वाया मजपूती आजाती है। बाजार में सम्बंसाधारण रूपसे 80 कुट लम्बे गर्डर मिलते हैं।

पाटनके विभिन्न प्रकार

मंत्रिलगत् वाटनके विभिन्न प्रकार आजकल प्रचलित हैं। अतः उनमेंसे प्रत्येकको गुणदोषका विवेचन करना एमारा आण कर्त्तस्य रे—

१—कठीपाट अथात छकडीकी घरन, कही किलचियाँ या एक ओरसे रन्धी धुई रीफ, ऊपर मिट्टीका स्तर तथा मोरमकी जमीन।

१--सारी वार्त उक्त कमके अनुसार । केवल घरनोंके स्थानपर एक-एक फुटके अन्तरपर काडियाँ ।

क्-लोहेंकी घरन (Girder) ठीक उक्त क्रमके अनुसार। कपर लक्षतीकी किंदगी।

थ--- एकदीवी कहियों पर या लोहेकी कहियों (Jossis)के मन्यमें बाहाबाड़ी किंदी, केंपर चूनेका रोडाकांकीट या कोवा। ५—चार फुट या उससे कम अन्तर पर छोटेकी घरनें या छोटेकी कढियों (Joist) में २ से २। फुटपर, बीचमें ईटे और गालेकी कमानियाँ, ऊपर रोडा कांकीट या कोवा।

६--लोहे या लकडीकी कडियॉमें कोवा।

७—च्डेदयुक्त लक्दीकी कवियाँ, ऊपर और मध्यमें कोवा।


८-- पुनर्हरीभूत सिमेण्ट काँकीट ।

९--लोटेकी धरन तथा ऊपर ह्यूम पाइपके किञ्चित् गोल दुकडोंपर कोवा।

उदार्रणार्य --यि ११ फुटके गाले पर लक्किकी घरन जडी जाय तो यह १८॥ फुट लम्बी तथा कमसे कम १०" रूर्ड नापकी आवस्यक होती है। उसमें ६) ६० के दूरसे तथ करने पर प्राय १६ ६० १ आ० हमात काम ते वहती है। उसो गाले पर यदि उसी लम्बाईका गर्डर जडा जाय तो वह ७' ४४' १६ पोण्ड अर्थात १३२ पोण्ड अर्थात १३२ पोण्ड वजनका लगता है। इसका मूल्य प्रति हण्डू दवेटके हिमाबसे ८) ६० पकडने पर उसकी लगत के उल १६ ६० १३ आने पड जाती है। अता इस तुलनारमक विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, लोहेके गर्डरांन लग्डनिक प्रसाक विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, लोहेके गर्डरांन लग्डनिक प्रसाक विवेचनसे पह स्पष्ट हो जाता है कि, लोहेके गर्डरांन लग्डनिक स्पर्क पर सके प्रसाक के उसके विवेचन होता है। उसे अपि ताप या दीमक इत्याविका तो मयही नहीं होता न वढहकी आवस्यकता होती है।

१—उपरोक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, यदापि अभी महत्तसी जगतीपर एकडीकी धरनाका व्यवहार करनेकी परिवादी है तथा उसमें खाता अत्यधिक बेटती है। उनकी जगतुपर लीहिनींक परनोका प्रयोग होनेसे हर प्रकारसे घवत प्रवास आपता मिलता है। साधारण स्पर्स धरत प्रवास की होने हैं है से प्रवास की प्रवास

अपेक्ससे बाहर मेंग्टी लगानी पडतीं और उसके कारण अतिरिक्त खर्च बैउता है। तीसरी एक हानि उक्त पद्धतिकी घरनोंसे यह होती है कि मिललका सारा भार घरनोंके स्थानपर ही छुउ बिन्दुओंपर होता हुआ दीवालीपर जा गिरता है। वह सम्बक्त स्थान होता हुआ ही होता हुआ वीवालीपर नहीं बदता इस श्रेणी विज्ञेष पाटनकी लागतना स्थल अमाण इस तरह है —




गोल खम्मा आफ़ुति,म ४२ च्छेद

इसके अतिरिक्त एस श्रेणीकी पाटनमें अजुदण्ड मभृतिके लिये योदी बहुत लक्षकी और खर्च करनी पहती है । जिसका असित मुल्य २०) ६० से कम नहीं होता ।

यह पद्धति अभी कृतिवय स्यानींपर स्ट है। हसमें प्रथमतः खानोंकी जगह पर चौकीको शिलापर गड़ी हुई तथा उत्तरी सन्द्रालस्य धीवारमें जानेवारी अनगद 'सिहमाँ, स्वी जाती हैं। उनके शिरोभागपर देंजीसे छेंद किये रहते हैं और उन्हीं छेदानें पद्मर देकर खरमें खढ़े किये जाते हैं। सम्मोंके शिरोभाग पर पीटी जड़ी जाती तथा उसपर घरन सर्वी जाती हैं। सा खम्मोको 'डुजाव ' सम्मे कहते हैं । देखिये आहृति ४१ ४२ दो धरनोके घीचमे दीवालके दिस्सेमागपर वर्शनी मागकी और अज दण्ड जड़े जाते हैं। (आहृति ४१ ४२) अन्तमं खम्मोंको पेटेमें लेकर पत्थर या ईटोंकी जुटाई कर दीवाल खड़ी की जाती है। यदि तमिजिला मयन हो तो सतहगत मजिलमें हैं "४६" तथा प्रीस्त में तिल्ला मयन हो तो सतहगत मजिलमें हैं "४६" देखें में इसे मजिलमें हैं "४६" तथा प्रीस्त मजिलमें ४ अ तप्त हो तो सतहगत मजिलमें स्वाप्त स्वाप

इस जोडके मध्य भागमें ॥ ×१' तथा प्राय ६।७ इञ्च



आकृति न ८३

लम्बी र्स्टी जडकर उसे दोना ओरसे किश्चित यदाया जाता और १।१ महिनेके उपरान्त लकटीके सूखकर जोड़ दीला हो जानेपर उसे पुन ठोककर रुग्घीके वरावर काट दिया जाता है।

छोहेकी धरन ध्यवद्वत करते समय रुग्धीमें यातो उनके पेटे (Flange) की चीटाईको देखते हुए आध इञ्च गहरे खाँचे किये जाते या एक गिरिष्ट प्रकारके काँटोंके दावमें (Dogspikes)- जिनका शिरोमाग गुनियेम मुझ रहता है.-उन्हें जह दिया जाता है। इनकी नापका प्रमाण गाला या गादी की नापकी अपेक्षा कापे आघ चीडा तथा पीन इञ्चले कुछ अधिक मोटा है। मध्यम अधि प्रचलेंक लिये यह प्रमाण विशेष उपयुक्त होता है। चीडाई व इञ्च तथा मीटाई तीन इञ्चले अधिक नहीं होती। इस हिसाबसे १० कुटके गालेंमें ५/४८॥' नापकी घरन बैठती है।

निम्न सारिणीमें खानेकी चौटाईके अनुसार सागवान की घरनोंकी मोटाई-चौडाईका प्रमाण दिया गया है।

१ लक्ष्वीकी पाटनमें भि कुटके अन्तर पर घरन जही जाती है। उनमें प्रथमत किञ्चित खाँचे कर प्रचाद उनमें ११ से १९ ह्वा के अन्तर पर किञ्चित खाँचे कर प्रचाद उनमें ११ से १९ ह्वा के अन्तर पर किञ्चोंकी जहाई होती है। शहुर राफ काटकर उसकी किल्वियों कौटोंकी सहायतासे थेडायों जाती है। इन किल्वियोंक कैल्वियों कैल्वियों कैल्वियोंक कैल्वियोंक कैल्वियोंक कैल्वियोंक कैल्वियोंक केल्वियोंक केल्वियोंक केल्वियोंक किल्वियोंक किल्व

हो कडियोंके मध्यमें घरनके शिरोभागवर जी पोला हिस्सा रा जासा है यहाँ उन्होंकी चीटाईके बराबर किन्तु मोटाईमें माय १६ जर्की अन्धेरियों जटी जाती है। किल्चियोंके शिरोभागवर लक्षीका चूरा चिष्पयों इत्यादि विज्ञाते हुए उत्तरर ४ से लेकर ८९ इज्जाककी भोटी मोरमकी सह अमायी जाती तथा उसपर पानी देते हुए हास्त पीटकर जमीनके रूपमें तैरयार कर लिया जाता है। इस तरहकी जमीन अत्यन्त हत्की होती एवम जनसमुदायके आवागमनसे यराँती रहती है। इसके अविशक्त इस प्रकारमें चर्द्रका खर्च अधिक बैउता, अदिका यय रहता एवम सपनके प्रति होजानेपर किलचियाँकी दरजों में मिट्टी गिरते हुए उसमें एकाभ हो मृत्तिकांक ढोके रह जानेकी सम्मापना रहती है।

१ दूसरा प्रकार कड़ीदार सिहीका है। इसमें छकडीकी पकड़ Tost होनेसे उनके शिरोभागपर कींट जड़कर तथा छोहेकी किहियों होनेसे उनके शिरोभागपर कींट जड़कर तथा छोहेकी किहियों होनेसे उनके पेटेंसे पक एक फुटके अन्तरपर सिह्य जड़ हो जाती तथा उनके शीर्प मागपर मोटी किछचियों अथवा रिफ जड़कर उनपर मिट्टीकी तह या कॉकीट विद्याया जाता है। इस पिक्रयाम पाटनकी मोटाई कम होकर जपरी बोझ वीवाछाँपर सम्यक्रपर बँट जाता है। इस विधानमें भी साधारणतया छकडीकी पकड़ ८ फुट तक ठीक पडती है। गाछेकी छम्बाई उससे अधिक घट्नेसे इसमें पडती नहीं खाती। इस सम्बन्धके प्राक्षिप पहिले प्रकारके अनुसार होते हैं। मिस्स सारिणीमें गालेकी पाटनका औसत्रमाण विद्वर्शित किया गया है।

लक्ष्मी पकडपर फिलचियाँ और तह

गाला फुट ११ द्यपर पफ्ड लम्बाई फुट चीडाई इञ्च	मोटार्व ह्य घन फुट रर मजूरी साहित	क्षीमत रुषये व्यापितसेन्नयर्ग क्र		तुर मंत्रुरा पाइत फुळ दाम माते बासके हिसायसे
द्व १ व है। ८१३ १ १ १ १० १३ ११ १। १२ १३ १३ १।	4 80 84 E	\$0 90 90 \$6.90 96 \$6.90 \$6 \$78 \$6 \$88 \$78 \$6 \$88	53 88 84 60 50 84 93 84 84	8 64 5 4 8 64 5 4

उक्त सारिणी वेखकर स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि प्राया छक्त वीकी पाटनकी सभी पद्धतियाँन एक शीवालसे दूसरी शीवाल प्र पकड़ें विद्याकार उन्पर पाटनका सुजन करना विदेश सुरुम और कम सर्वेच्या होता है। किन्तु सायूरी यह तब तक सुलम पढ़ता है जमतक घड़की या गालेकी चीड़ाई दस फुटसे अधिक न हो।

र जनतक धर्का था गालका चाड़ाई दस फुट्स आधक न हो।

है तीसरे और पहिले प्रकारमे विशेष में नहीं है। इसमें
लक्ष्वीकी धरानेंकी जगह छोड़ेके गर्देशिका च्यवहार होता है।
खाने ६ से ८ फुट तक के रखते हुए निम्न सारिणीम दिग्दितित है।
विधानानुसार किंद्याँ जटकर उनके शिरोमाग पर पीफ तथा
जसपर तह अथवा रोश कांकीट विद्याया जाता है। इस प्रकार
में पाटनका चजन पतिवर्ग फुट्के हिसाबसे १२० पाँउ के
जपर नहीं जाता अत उसमें गर्दर मोटे रखनेकी आवश्यकता
नहीं। निम्न सारिणीम ८, १० तथा १२ फुट गालेके छिये सानेकी
बीड़ाई ६, ७, था ८ फुट होनेसे जिस नापके गर्दर व्यवद्वत होते
हैं तथा जिस आकारस्थी कक्षरी की पकटें प्रयोगान्वित होती है,
उनसे विश्वलाया गया है —

ų, Hear H ٩x३ PilXB ₽ 40 28 84 ₹x₹ txd 46 ३०० 28 PIDY 48 ξ×ŧ १२ ३५० PIDCH ξxβ ११ ξo' ३ २५ 6XB १६ \$x8 3-90 ଓଡ 84 PHIXY 8 30 ex8 60 8xe 25 £#X8 φp 3494 ŧ٩ 9XD ₹X8 ₹8 840 98 **UXE** 24 400 PKNY D

लागतका प्रमाण

कमरेका नाप स्प'×१२', सवा छ'-छ' फुटके 8 खाने

			ालव	ក	यो			दर	दाम	ī
मालका नाम	नग	लम्बाईफुट	चीहाई	मीटाई	य० २०	वजन	क०	प्रति	रुपये	विशेष
	_	1		হ্ ০		१४८मी		L	3.2	T
गर्डर	3	វន្តម	8	ષ)	१२ह चे	١,4	र∘वे∘	₹७.८	1
पकड़ (साग)	1	ł	1 1	1					1	1
्मजूरी सट	२६	Ę١	₹	8	8	Í	Ę	घ फू०	480	1
-	₽Ę	\$III	₹	8	\$ 45	1	Ę	घ फ्रें०	464	1
" अन्धेरियाँ " रीफेंटु "	ا	ξĐ	१	8	~	j	Ę	. ~.	१६ २	1
रीफें	ļ	-			` "	१५मण	٤n	सणस		í
तहकी जमीन	1 8	२५	88 E	ε	₹4			वासा	800	1
फुटुक्र फील	١.		₹	`		1	-	1	١, ٠	1
कटि इ०	1						ŀ		१०	ł
रेबासके लिये	ļ	ļ	1			कुछ	1	l i		-1-
रमाराकाराज्य	1	ł	1	١ '	ł	2,63	1		१०५ ०स	
१ बासके छिये	L		<u>t</u>	ι_	•	L	<u> </u>	1	७५ स	기

ष्ठ छोहेकी पकड़े (Joists) एक-एक फुटके अन्तर्पर जडकर उनके पेटेम नीचे (Flange) की ओर एक ओरसे डेढ इल्ल मोटी शहावादी फर्सी पिरोकर समयल रूपसे जडी जाती है। पथात् लोटेकी पकडोंको चूनेके ससगसे बचानेक हेत आक्रांत न 88 में वृद्धित पकाराजुसार पकड़ोंके शिरोमागपर १ हला तथा बगलमें प्राय 'शे इल मोटा सिमेण्ट कॉक्सीट विद्याकर १११ घण्टे पद्मात उमके मध्यपतीय मागमें रोडेका कॉक्सीट दिया जाता है। इस प्रकार में सिमेण्ट कॉक्सीट प्रयाजात है। इस प्रकार में सिमेण्ट कॉक्सीट प्रयोजान्तित करनेके लिये उसका प्रमाण साधारणतया ६१३ १ रखा जाता है। अधिकाँ स्थानोंमें इस महत्वपूण प्रणालीकी ओर दुर्लंडय किया जाता है। जिसके

कारण लोहपर चूनेके अस्कका (Alkalıs) दारुण परिणाम होकर वह निरुपयोगी हो जाता है।

मोरम या कोवा

सिमण्ट फॉॅं भीट



शहावादी छादी आफ़्रीत न ४८


इसके विपरीत सिमेण्टके स्ववहारसे छोट्पर जम तो चवृताही नहीं सायग्री साथ पुनददीमृत काँकीटके तस्त्रके अनुसार उसम विदेश मजबूती आजाती है। पकड़के दिरोभागतक कोदा करनेका उद्देश्य केवल पीलेपनको मरना है। अत यदि गवरों या पकड़िंगे तेलरहू (व्य Pombs) देकर फर्डीके दिरोभाग कैयल मोरम भी मर विवा जाय तो में काम चल सकता है। कपर इस्त्रामार पतली एक इसी लादी जूनेमें अटी जाती अथया पेटेण्ट स्टोन वैद्राया जाता है। इस सम्बन्धमें विस्तृत विरेचन आगे चलकर 'जमीन शरीफंक छेरमें किया गया है।

उपरोक्त प्रकारकी पाटनका सूजनकाय नितान्त सुल्म है। उसम न कमाने हैं, न घोखा और न सुशलता। लागतकी जानकारि लिये नीचे सारिणी दी गयी है। कमरे की नाप यथोन अर्थात २५/×१९/—।

केवल मोरमका स्वयहार करनेसे सिनेण्ट कांकीट तथा चूनेके कोपेका खर्च,—माय ५°) रू यच जाते हैं और इस तरह १ झास पाटनमें प्राय ८१) रू लागत लगती है। इसमें ऊपर स्वयन्यारी स्वाही तथा पेटन्ट स्टनका स्वर्ध नहीं जोड़ा गया है।

	Ħ.	लव	ता द	यौरा		द	हयी	- [17
नग	ल० फुट	मी० इस	ची० इज्	वजन पी	घ० फु	₹	সারি	दाम	विशेष
200	9000			२२५६ २०१	F	٤		च आ	
48	रुडाः	¥#1	रा॥ फ	€0d∩	ব	٦	हि प	\$ 10 -60	
	२६	811	१३		१३८	१२।	য়া০	86-8	
	DE.	011	93		33/	5.u		22-23	<u>a</u>
86		4	6				i	३१-८	*b
		4	6		८६	३०	,,	रप-१३	(t)
	9211		3 12	ĺ	90	ĺ		1	क्टक लिये हैं। पीएड
1	2411	Ι,	16.	}	100	,	"	10.4	售
1	ą	१	१	₹ .	٥	१	₹	१०-०	R.
		1						86-0	ĺ
Ì	1	1	1	1			ŀ	,	
1	1	į	-	Į.	Į	l	ŀ	२५६-३	}
	88 82 7 7	नग हुई। १८ १८॥ १६ १६॥ १६ १६॥ १८३॥ १९३॥	सम्बद्धाः स्टब्स्साः स्टब्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स्साः स्टब्स	PS PS PS PS PS PS PS PS	88 (25) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		P	स्मा के कि	साम कि कि कि कि कि प्रति सम कि कि कि प्रति कि कि प्रति कि कि कि प्रति कि कि प्रति कि कि प्रति कि कि कि प्रति कि कि कि कि कि प्रति कि

उक्त प्रकारकी पाटन और भी सस्ती हो सकती है। साथ ही



जस्तेकी चहुर आकृति ने ४५ चूना-१८ की कोवा

ऐसा करनेसे उसकी। मअयूती में भी कोई न्यूनता नहीं शाती। उसके छिये उक्त प्रकारमें वर्णित विधानानुसार एक एक फुटके अन्तर पर पकड जटनेके परचाद नीचे खंछे आधार और डण्डे इंकर जरते की पनाछितार चहर का पूर्ण आधार (Centerng) दिया जाता है। (आड्रात ४५ देखिये) चहरकी निल्काप सुरनेके छिये उनमें गीली मिट्टी कर कुटकर मर चीजाती तथा पकडका छोहा इंकनेके छिये उतनी ही जगहपर सिमेण्ट कांकीट कर दिया जाता है। इसका प्रमाण ४० १ होता तथा गालेक अन्तर्गत मागमें, जैमा कि आङ्कृतिमें दिखलाया गया है, डाहुओं विद्याया जाता है। अह एउने पद्यात उसके सुख जानेपर महयमागमें कोचा कुटा जाता है। सार्व इंद नीचे से सारे आधार और चहर निकाल छिये जाते और दूसरे रथान पर जट दिये जाते ही १५१६ कपयेकी चचत होती है। गईसके सिमेण्ड कांकीट हानेके कारण मति वासके पीछे १५१६ कपयेकी चचत होती है। गईसके सिमेण्ड कांकीट हानेके कारण कमानके तत्वके अमुसार पाटन अरयन्त सुटट हो जाती है।

प पाटनकी इस खुजन प्रणालीमें लोहकी घरन तानसे लेकर अधिकसे अधिक ४ कुटके अन्तरपर जड़ी जाती तथा मीषमें ईटोंकी ८॥ इटी मोटाइकी कमानें उठायी जाती है। इन कमानोंक उठानेंमें नीचे आधार तरले अथवा इसी प्रकारके अन्य सापनों (Centoring) का अवलम्ब लेनेसे लागत आशासे बाहर धैठ जाती है। अत उसे बचानेंके अमियायसे हो लोहेकी पक्रांक वींगों जितना अन्तर हो उसी नापकी माप देट इस मोटी तथा समान के उमार (शिक्ट की देखते हुए उनकी चींगोंके सरावर एक तथती लेकर कमानके नीचे लगा हो जाती प्रमु उसे इस प्रकार काट दिया जाता है साण कमानका अन्तमत् गोल आग उसपर सचाक कपसे टिका रहे।

उदाहरणार्थ, देखिये आकृति न ८६ । दो छोहेकी घरनोंके बीचमें जितना अन्तर हो उसी लम्बाईकी



पक सरछ रेखा 'AB' समथल जमीन देखकर उसपर निकाले । उसके मध्यगव 'G' विन्दुसे उस रेखाके गुनियेम CD नामक एक वही रेपा आढी रेपाके दोनोंकोर खींचे । पञ्चात द्वानी गर्डरीके मध्यमें जितने फ़टका अन्तर रखना हो उतने ही इत्र (मित फुटके पीछे

आकृतिन ४६

एक इश्च) का GC नामक उमार रखे। CD नामक रेपापर एक पेसा विन्दु खोज निकाले ताकि, उसपर कांटा जड़कर डोरी अँदकाकर ताननेसे DA नामक त्रिज्या (Radiaus) म अद्भित गोलकपर BC-AC नामक बिन्दु आ सकें। इतना करनेके पश्चात प्राय १॥ इच मोटाईकी एक अ व नामक लम्बी तरती लेकर उस AB नामक रेखापर रखते हुए ACB नामक गोलाकार पेन्सिलसे अद्वित करे और उसीके अनुसार वह काट छे। उसके दोनों छोरोंपर समयल भागमें खांचे बनाते हुए उनमें दो लोहेकी पतली तिस्तियाँ स्त्रकी सहायतासे जड़दे। स्कुके समस्त अवयव तस्तीम छिपे रहने चाहिये।

उपरोक्त किया होनेके पश्चात् पेशराज दोनों गर्डरॉपर एक



सिभेंट कामीट गहर घोल्ट आ न ४७

आही तस्ती रखकर

उसपर बैठ जाता है। इसके पूर्व्य यह पासही सम्यक-रूपसे तराई किये हुए इंटे तथा चूनेका गिलावा तैय्यार

कर रखता है। इस गिलावेमे चूनेका प्रमाण कुछ अधिक रहता

तथा विसाई भी विशेष रूपसे महीनकी रहती है। तहुपरान्त वह इस आयस्यक साधन सामुमीसे छैस होकर उक्त तहती पर वेड जाता तथा उपरोक्त भकारसे गोल माग ऊपर फर कटी हुई तस्त्री दीनों गर्टरोके निचले पेटे (Flange) पर दीवालसे मास ३ इलकी दूरी पर रख देता है। पद्याव एक ओरसे प्रथम ९ इसी ईटा वसलेने काटकर उसे गर्डरके पेटेमें वेटानेके अनुकूल बनाते हुए गर्डरके अगल-बगलम सिमेण्ट और घाट १३ भमाणमें सम्मिश्चित किया हुआ मिश्रण दिया जाता और उसमें वह देश जहा जाता है। प्रशाद सादा गिलाया हालकर दूसरा आधा ईटा जड देते और पुत्र गिलावा देकर ९ इसी अखण्ड ईंट जढ देते हैं। इस प्रकार प्रथम एक छोरसे तथा तरुपरान्त दूसरे छोरसे जुडाई आरम्मकर तस्तीके शिरीमागपर मध्यवर्तीय मागके समिकट गिलावेका मोटा स्तर देते ह । पश्चात चाभीकी हैंट करनीकी मुठसे ठोकते गुए हड़ता पूर्वक जमा वी जाती है। इस जुड़ाईके कार्यमें सन्धियोंकी भराई पत्यरकी चिंपियोंसे की जाती है। परचात सम्पूर्ण जुड़ाई हो जानेपर नीचेकी तस्ती के एक अग्रमागमें धीरे-धीरे हुथीडी बड़ाकर उसका अग्र अपनी ओर खसका छिया जाता है। इस किया के समय कमानके ईटों को आधार देनेके हेतु आवश्यकतानुरूप उसकी आवश्यक भागको हाथ का आधार देते है। तहती तिछी रहनेसे कमान अखण्ड रहती और जब चाहे तब सहन्तर्गेंद तम्बी निकाल ली जा सकती है। नीचे एकाद लीए घटर रस देनेसे गिरनेवाला गिलाबा इत्यावि सामाम उसपर गिरकर घए पुन काममें छाया जा सकता है।

दूसरी पंक्तिक लिये पुन पारिले स्थानसे प्राय ९ बर्जी तूरीपर उपरोक्त प्रकारसे तरुती जडकर फ्रमरा सम्पूर्ण जुझाँ कर अन्तर्म तरुती-निकाल ली जाती है। कमानक शिरोमागपर गिलाया डालकर उसे वहीं जलके साथ सम्मिन्नत करते हुए उसपर आप बटा मोटाईका स्तर देनेसे कमानमें विशेष ममबूर्ण आजाती है। गर्टरक शिरोमागपर सिमेण्ट कोणीट बिग्रापा बाता और पिहले दिन केवल जलकी सराई की जाती है। पश्चात् दूसरे दिन गिलाये की मेंड वान्यकर उसमें पानी वान्य रखते है। पेसा करनेसे तीसरे ओर चौथे दिन इस कमानपर चला फिरा जा सकता और १०-११ दिनके पश्चात् उसपर आवश्यकतानुद्धप भार लावा जा सकता है।

प्राय' १५ विनके उपरान्त नीचेके पृष्टमागके ईट यदि नीचे जपर हों गये हो तो उन्हें उतने फोडकर चिकनी सतह बना ली जाती और अन्तर्में सर्व्य साधारण रूपसे गिळावेका पळस्तर किया जाता है।

- (१) गर्डरके समान्तर जो दीवालें हों उनके भीतरी ओर प्राय-दो इन्न चौढी जगए छोडकर बेट-दो फुटकी कैंचाई तक बन्धाक काम कर लिया जाता तथा ५१६ दिनके प्रधात उसके कुछ सूख जानेपर शेपकाम आरम्भ कर दिया जाता है।
- (२) इससे अधिक उपयुक्त उपाय यह है कि, अन्तिम दो गर्डरोंके उभार (web) में, दो छोरमें दो तथा गर्मेंम एक छेदकर उनमें (Bolt) पेंच कस दिये जाते हैं। इससे ये गर्डर निसर्गनियाही इप्ट स्थानपर जमे रहते हैं। आकृति सरया ४६ में इस मकारका एक घोट्ट रेपामे दिखलाया गया है।
- (३) इतना करनेपर भी सारे भागका काम पकसाय आरम्भ करनेके लिये भरपूर पेशराज न होनेके कारण कमानका स्रजन १३

करते समय अन्तिम गर्डरको खसकनेसे यचानेके ऐतु उक सूचनाओंमेंसे किसी एकका अवलम्ब लिया जाता है। जिससे अन्तमं किसी प्रकारका मय नहीं रहता। (1) दीयालपर एक एकड़ीकी लग्धी रसकर उसके इपिमागको गईरके पेन्हेका आकार देखते हुए पाय आध इश गहरे खाँचे बनाकर उनमें गर्टर जड़ दिये जाते है। (n) पीवालपर सिमेण्ट कांकीटका दो इक मोटा स्तर वेकर उसके स्रखनेके पूर्व्य उसपर गर्डर रख दिये जाते तया उनपर पुनः पक इश्च मोटा स्तर दिया जाता है। साकि वह कांकीटको मजबूतीसे पकढे तथा अपने स्थानसे हिलने न पाउँ। (m) इससे उत्कृष्ट उपाय यह है कि, सब गर्डरॉके दोनों होरी तथा मध्यमागमे छेद बनाकर उनमें पैचकस (Bolt) कस देते हैं। (1v) सद कमान पकसाय बनाते है। (v) यदि यह सम्भव न हो तो आरम्भित कमान दो-तीन फुट उठाकर गालेका काम योडी देरके लिये धन्द कर दिया जाता तथा सम्निकटस्य कमाने उतनेही परिमाणमें उठायी जाती है। इस तरह उनके उस मर्ग्यांदा तक उठ जानेपर पुनः पहिली कमान उतनीही ऊँचाई तक तया वादम शेष कमान उसी ऊँचाईतक क्रमश उठाते हुए कार्य पूरा कर दिया जाता है।


उपरोक्त किसी भी प्रतिबन्धक उपायका अवलम्ब छेनेपर भी अन्तिम हो गर्टरॉके मध्यमें तीना स्थान कस देनेसे दीवाछकी और आदा वाब नहीं पहने पाता।

निम्न सारिणीमें उक्त उदाहरणके लिये माने गये ११.४९५ नापके कमरेपर उक्त प्रकारकी कमाने गर्दी करनेसे जो लागत बैठ सकती हैं, उसका ह्यीरा दिया गया है। इसका गाला १९ फुट लम्बा तथा १५ फुट चीडा समझना चाहिये। इसमें १ फुट ७ इञ्चके अन्तरपर ६ गर्दर प्रयोगान्यित होते हैं।

	_ [व्यौरा							
मालका प्रकार	नग	लम्बाई	मोटाई	चीवाई	घ फु०	वजन	कपदी	प्रत्येक	दाम
गर्हर	Ę	\$811 E	16/EF	इ दि		१०४४) ९३१ ६०वे०)	107		પપ- શ્ક
कमानके लिये इटेका काम कमानकीमजदूरी नीचेसे गिलावा रोड़ा कॉकीट गर्डरके पेटेमें सिमेण्ट गिलावा फुटकर	.9 १ २×६	१३॥ १३॥ १२ १३॥	क्रमध	81 81	१५८ व फु० ३७८ ३३६ घ फु० ७५ १६		84 १३ ३०	,,	७१—२ १५—० ४३–११ ११—८
बोल्ट गोल तस्ती इत्यादि ३ वासके लिये १ वासके लिये	कुछ								५—० २४३-१ ८१६०
	११।	Şп	8	۶	2		१	ą	Ę

उक्त पद्धतिमें एक और प्रकार है। उसमे गर्डरकी जगह १० फुटके गाले तक 8"x१॥" नापकी तथा उससे आगे ११ फुट तक 8॥"'x१॥" नापकी लोटे की पकड़े हो-सवा-हो फुटके अन्तर पर जड़ी जातों तथा मध्यमे किसी प्रकारका आधार न देते हुए कमान उठायी जातों है। वेशराज इन पकड़ों पर तग्ती रखकर उस पर वेड जाता है और होनों और की पकड़ोंक पेटेम कोने कर हुए १ इसी ईट जहकर उन्टे अपनी होनों टोगोंसे पफड़ रस्ता तथा हाथसे तीसरा ईटा तोड़कर उन दोनों जड़ी हुई ईटोंके ऊपर गिलावा डालते हुए उमे उनके छोरोंके प्छेट्मे जह दता है। इस प्रकार से उठी हुई परोंक कमान है इस मोटी और स्वतन्त्र

होती है। वेशराजोंद्वारा कमानोंके खुजा म जो हैंटे कामम छापे जाते हैं वे अधिकाँशरूपसे सुखे होते हैं, जलसे तर करने पर गिलावा उन्हें शीधतापृत्वेक पकदने नहीं पाता। अत जुड़ाई समाप्त कर खुकनेपर १११ घण्टे पश्चात उस काम पर नीचे-कपरसे पानी देते हैं । किन्तु पेसा करना सर्द्या मूछ है और इससे काममें कमजोरी रहनेकी सम्मायना होती है। इसके अतिरिक्त इस पद्धतिमें नीचेकी ओर से कमानका सम्पूर्ण भाग सम्पूर्ण प्रकारका नहीं होता और इसल्यि १०१५ दिनके प्रधाद घादर निकले हुप सम्पूर्ण छोर छील-छीलकर निकाल टाएने पहते और कमानका निचला भाग नितान्त चिकना-समयल पनाना पहता है। इसमें सन्देश नहीं कि, आजकल यह प्रक्रिया वड़ी लोकियय हो रही हैं। किन्तु यह देवछ हारिये कि हतमें छागत कम वैठती और कार्य सुगमता पूर्वक दिना किमी आधारके पूरा हो जाता है। हम मानते हैं कि, इस मकारका काम पकवार सुराकर मली माँति बन्ध जानेपर अत्यन्त मजपूत प्रमा णित होता है। फिन्तु फिर भी उसमें घोखा रह जानेकी आयधिक गुआइश रहती है। इसके आतिरिक्त रा फुटके अंतरपर शा"xधम" आकारके गर्टर १० फुटके गालेवर रराना भी ठीक नहीं। कमसे कम इतने गालेके लिये उनकी नाप १८इजने कपर रहाी पाहिये।



(६) लकदीकी पकडोम रोडा क्रांकीट बालकर पाटन लढी करनेकी भी एक पद्धति है। इस पद्धतिमे लकडीकी पकडोकी कपरी कोरोंमें चौढे चींप जढे जाते हैं। देखिये आकृतिसख्या ४८-४९

तडुपरान्त आकृतिमे विग्वर्षित प्रकारानुसार भीतरकी ओर १"×१" नापकें सागवानकी छकड़ीके रीफी ११५ पेचकसींसे जब वेते हैं और उनपर दो पकडोकी मध्यगत चीडाईके वरावर एक तस्ती रखकर उसपर रोडा काँडीट विद्याया जाता है। ५५६ दिनके उपरान्त सम्यक्कपसे काँडीटके सूख जानेपर पेचकस निकालकर रीफ और तस्तिवर्षे पृथक् कर छी जाती तथा नीचेसे सम्वला चढाया जाता है। इस पद्धतिसे कमानका तस्य अन्तर्भृत हो जाता है। पकडोंमें चौंप देनेका उद्देश्य यटी है। विशेषत इस पद्धतिका अवलम्ब उन स्थानोंपर लिया जाता है जाता है। पकडोंमें चौंप देनेका उद्देश्य यटी है। विशेषत इस पद्धतिका अवलम्ब उन स्थानोंपर लिया जाता है जटाँ छकडियाँ सस्ती और सुलमता पूर्वक प्राप्त होती है।

काँजीटकी कुटाई मरपूर होने तथा उसमे गिछावे का सम्मिश्रण समुधितक्षरसे होनेसे पाटन मजबूत और सुदृढ होती हे। किन्तु किर में उसमें १११ देश रहही जाते है। पिरा होप यह रहता है कि, गिछावा और छकडीका जोढ कभी में सम्यक्कर्य नहीं विजे पाता। परिणाम यह होता है कि, अपर गिरनेवाला पानी सिजे पाता। परिणाम यह होता है कि, अपर गिरनेवाला पानी सिजे पाता। परिणाम यह होता है कि, अपर गिरनेवाला पानी सिजे छकडीके फ़लनेका है। इसरा होप छकडीके फ़लनेका है। इसरा होप छकडीके फ़लनेका है। इसके अतिरिक्त कण्ण और शीतल जल वायुके कारण उसमें आहुचन और प्रसरण मी होता है। काँकीटमं यह पाता नहीं पायो जाती। इन हो विजातीय परायोक्त आहुचन वात नहीं पायो जाती। इन हो विजातीय परायोक्त आहुचन वात महीं पायो जाती। इन हो विजातीय परायोक्त आहुचन वात महीं पायो जाती। इन हो विजातीय परायोक्त आहुचन वात महीं पायो जाती। इन हो विजातीय परायोक्त आहुचन वात महीं पायो जाती। इन हो विजातीय परायोक्त आहुचन वात महीं पायो जाती। इन हो विजातीय परायोक्त आहुचन वात महीं पायो जाती। इन हो विजातीय परायोक्त आहुचन वात महीं पायो जाती। इस हो हो हो हो हमा हो हो के कारण कौटिइसे इसरें पट जानेकी सम्मावना रहती है। इसिलेये यह पद्धित

छत या औंगनके लिये उपयोगमें लाना ठीक नहीं । अन्य स्यानापर यदि दरारें पढ़ भी जाँग हो उसके लिये भगर्मात टोनेकी कोई आधरयकता नहीं होती। क्योंकि उस दशामें सिमेण्ट या अस्कास्टसे उन्हें भरा जा सकता है।

(७) उक्त प्रकारके सहस्या िकिन्तु कमानके तत्वको विशेष रूपसे अनुसरण करते तुप पक और पद्धतिसे पाटनका स्वतन किया जाता है। उसमें पद्महिक आकारकी पकड काटते हैं। ताकि वह शिरोभागमें वो या वेड इश्च रहनेसे नीचेके मागमें चार इश रह सके। अत उसी तरह सकड़ी काटनेसे यह स्वर्थ स्वय नहीं होती।

(देग्विये आङ्गाति ५०)



असन ५०

एक छक्क हो काटकर ३१८ पक्क ए निकारी जा सक्ती हैं।
इनकी रच्याई करनेसे वे नितान्त चिक्री होकर उनमें
मिछावा चिपकने नहीं पाता । पक्रवोमें अलक्ष्तरा पोतकर उन्हें
एक-एक फुटके अन्तरपर जरूते हुए नीचे आधार तांन्त्रयाँ
देकर अपर कांक्षीट विद्याया आता ए । थाई दिनके उपरान्त
कांक्षीटके सूख जानेपर तांन्त्रयाँ निकास छी जाहीं और आपस्वक्रतानुसार गिछावेका पलस्तर कर दिया जाता है।

इस पद्धतिमे उक्त श्रेणीकी क्रियाके प्राय सभी दोप वर्तमान रहते हैं। अत' गच इत्यादिके सजनके लिये इसका अवलम्ब लेना अच्छा नहीं। इसमें कमानके तत्त्वपर विशेष जोर पडनेके कारण जन साधारणक्वपसे यह विशेष सुदृढ होना चाहिये। किन्तु फिर मी इसमें स्यवदृत होनेवाली लक्तडी गिलावेमे सदाके लिये गढी रहनेके कारण उसमें धुन लगनेका मय रहता है।

- (८) पुनर्देडीभूत सिमेण्ट कांक्रीट । इसका विस्तृत उटापोछ् एक स्वतन्त्र परिच्छेदमें किया गया है । अत उसकी यहाँपर पुनरावृत्ति करनेकी कोई आवश्यकता नहीं।
- (९) आजकल इण्डियन ह्यूम पाइप कम्पनीकी पुनर्हडीमृत सिमेण्ट काकीटकी निल्काप वाजारमें बहुत विकती है। उनके सुजनके समयही उन्हें खड़ी चीरकर ६ से ८ फुटतककी लम्बाई तथा बेटसे डाई फुटतककी चौडाई के दुकड़े तैश्यार किये जाते हैं। जैसा कि, ऊपरपांच्यें मकारमें वर्णन किया गया है, इस पद्मतिमें भी वीवालपर गर्टर जडकर दो गर्डरोके कपर कमानके सहदा उक्त दुकड़े जड़े जाते तथा उनके बीचमें सिमेण्ट कांकीट कृष्ट-कूट कर मरा जाता है। कमानके शिरोमागपर स्टालुसार राहावादी या कटनी की लाड़ी अथवा पेटेण्ट स्टोनकी सतह मैट्यार की जाती है। इसमें बड़ा मारी लाम यह होता है कि, इसके भीत्यर्थ द्यवहारमें आने-याही निलकार्प सैय्यार मिलती है और उनके सुजनके लिये विनाकारण परिश्रम नहीं करने पड़ते। दूसरा लाम यह होता है कि, इस मकारकी पाटनमें अप्रिका मय विल्कुल नहीं रहता। कमानकी मोटाई २ से १॥ इश्च तक होनेके कारण पाटन अत्यन्त हल्की होकर कार्य इंग्नि समान हो जाता है।

यिभिन्न प्रकारकी पाटनोकी लागतका तुलनात्मक दिग्दर्शन करनेके ऐतु निम्न सारिणी दी गयी है —

क्म	प्रकार	भति झासका दाम
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	लकटीकी पकड़े, घरन, रीफ, दिग्रावन प्रक पक फुटपर, लोहेकी घरनांपर लक्करेली पकड़े, रीफ वि लोहेकी पकड़ोंमें लागी और कावा रोडा कोकीट लोहेकी घरनामें इंटमी कमाने लक्करोंची पकडोंमें कोवा पुनहेंनीमूत सिमेण्ट कांकीट	१२६ ७१ से १२६ ७५ ८५ ६८ ७५ ८२ से ९६ ८५

कितने गांते तथा कितने अन्तरपर किस नापका गयर जड़ा जाय इसका दिसाद छगानेके लिये सर्व्य साधारण नियम यह दे कि, गर्डरका जितना अधिक उमाइ (Web) हो उतनादी उसमें कम ख़ुकाव (Deflection) होता है। सामान्यत (i) इस फ़ुट तकके गांतेमें वित फुटक दिसायसे आधा इत्र उमाइ ऐसा जाता है। (॥) इससे बीस फुटतकके गालेम प्रति फुटमें आपा अधिक एक इत्र, यह प्रमाण है। अर्थात १८ फुटके गांतेम ८ इत्रके उमाइका गर्डर स्वयद्दत होता है। (॥) बीस फुटके आगे प्रति फुटके दिसायसे आधा इत्र अधिक र इत्र है

प्रतिवर्ग फुटम ८०धे ९००० परिमाण निर्भारित किया जो आयन्त हरके भेणीकी समझी ६० पीण्ठ नुग्य किसीके मार १८६६ भारता प्राचीन

.

मध्यम श्रेणीके छोगोंके भवनोकी, १८ फुट तकके गालेमें किसी भी श्रेणीकी होती है। तथा १५० पोण्ड वजनकी पाटन पुनर्हदीमृत काकीट अथवा अन्य किसी भी श्रेणीकी समझी जाती है। २०० पोण्ड वजनकी पाटन मिल, छापखाने, गोदाम, नाटकहााला प्रभृति सार्व्यजनिक भवनोमें बनायी जाती है।

इस निर्धारित परिमाणकी तालिकाका प्रयोग करना अत्यन्त सरल है। उदाहरणार्थ—(१) ११ फुटका गाला, पतिवर्ग फुटके लिये ११५ पीएड वजन। उक्त तालिकाके अनुसार एक-एक फुट पर ४४॥ नापके, ११ फुट पर ४॥। ४१॥ के, १॥ फुट पर ४४१ नापके, ११ फुटवर ६४३ के, ५॥ फुटपर ७४४ के गर्डर चल सकते हैं। ऐसी दशामें करीव-करीव वैउनेवाले गर्डर उत्तम समझे जाते हैं। क्योंकि उनसे दीवालपर गिरनेवाला मार सम्यक्तपसे बँट जाता है। उक्त उदाहरणार्म १ फुटपर ४४१॥ नापके या १। फुटपर शीन ४३ अधिक होनेके कारण वह ह्यकावके सम्बन्धमें विशेष मजबूत होता है।

उदाहरण—(१) गाला १८ फुट, सार्व्यनिक लाह्येरीके वीवान खानेके मिललका वजन प्रतिवर्ग फुटके िरसावचे १५० पीएड । उपरोक्त भारतिक सरका के लक्ष्या र १८४१-११=१० हर्जी महंद रोना चाहिये। तालिका सरवा १ के अनुसार १८ फुटके गालेके लिये १० ४५ का १० पीएडी गर्वर पा फुटपर चल सकता है। अथवा तालिका सरवा १० के टिसावसे १२४५ का १॥ फुटपर चल सकेगा। दूसरे गर्वरका उमाड वो हुझ बढा होनेके कारण वह ह्युकावके सन्वन्यमें विशेष अच्छा होता है। अथ १२४५ के वो गर्वरीम १॥ फुटके को छोटे गर्वर व्यवहृत होते हैं वे प्रयम् तालिकाके हिसावसे १। फुटपर ७ फुटके लिये २ ४१॥ नापके तथा दूसरी तालिकाके अनुसार १। फुटपर ७ फुटके लिये २ ४१॥ नापके तथा

पाटनके लिये व्यवहृत होनेवाले गर्डरोंकी तालिका

गर्डरका आकार और	गाला कूट	दी गहरोंका गर्भस्य अंतर पाटनका वजन पति वर्ग फुटका पींड					
यजन	1163	<0	१००	१०५	१५०	₹00	
३ × १॥ ८ क्वी	3000 GARBA	2000年間 2000年日 2000年日 2000年日	है। इ.स. इ.स. इ.स. इ.स. इ.स. इ.स.	かるかかがない	क्र १॥ १। १।	BEST PER SE	
8 × १॥ ५ पोंडी	3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	द्वा श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री	20年8月日 やり	द्वित है। इ.स. १ मा १ १	हिता इ.स. इ.स. इ.स.	हर हा हा हा हा	
हा। 🛪 १थ द्या प्रांडी	日のこのないない	54 50 510 801	हा इ.स. इ.स. इ.स. इ.स. इ.स.	भा स्र स्या १	81 70 70 70 70 70 70 70	\$1 \$11 \$11 \$11 \$1	

हिंदी मुरुम वास्तुशास्त्र दो गर्हरॉका गर्सस्य अंतर पाटनका वजन प्रति वर्गे फुटका पींड

8 × 9

		द्या गठरः	े—ि ना	क्टका	***************************************
गर्डरका 🖔	पाट	दा गठर	१२५	१५०	800
मुक्त का क्षेत्र के स्थान के किया किया के किया के किया के किया किया के किया किया किया किया किया किया किया किया	८० वित्र श्राम् श्राम्	\$00 \$111 \$1 \$11 \$11 \$11	·	811 311 31 211 211 211	है। है। है। है। है।
1			81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 8		
हिंपूर्व हर्स्स	20 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	911 ६ ५ 81 ३11 २1 २1	3111 है। है। है।	शा २॥ २॥ २॥ २॥	हुता १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १
÷	84 80 80	PIII	\$111 \$111	हु॥ हु॥ दु॥	\$11 81 811 8 811 8
. १६ पींसी		81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 8	1 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ा । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	

٦<u>۱</u>۱ १८ १० ११ ध् सा

ŖΝ Ŗ

٩١ ٠ ١١

२०३

8111 8 ΞII ŔΙΙ

शा

Ř١

8,00

हैं। हैं।

हिंदी	मुटभ	वास्तुशास्त्र
-------	------	---------------

गर्दरका आकार और	गाला फूट	दो गर्डेरॉका गर्मस्य अतर पाटनका यजन मित वर्ग फुटका पींड						
धजन	Ħ	<∘	१००	१ २५	१५०	100		
		फूट	फूट	फ़ट	फूट	क्रूट		
८×४ १८ पोडी	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	아	(년) (년 년) (र ।।। है।। प्रा है।। है।। है। है।	रा प्रम श्रम स्म स्म स्म स्म स्म	축 (2) 및 11 및 12 및 12 및 12 및 12 및 12 및 12 및		
९×८ ११ पंजी	ひかっているからいかっても	やななくこま をなるくこれがある。 をなるこれがある。	자 약 V 9 타 당 경 경 명 주 개	아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아 아	90 ६५ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		

गर्डरका भाकार और	म क्रुट	दो गर्डरोका गर्भस्थ अतर पाटनका वजन प्रति वर्ग फुटका पौड					
वजन	माछा	60	१००	१२५	१५०	२००	
१०×૫ ३० વૌલી	25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	कृष्ट ११॥ १९॥ १८॥ १८॥ १८॥	हत्य ११॥ १९० ९॥॥ ११॥॥ ११॥॥	फुट १०॥ ९॥ ७ ६। ४ छ स्था	क्तर ९॥॥ ६५॥॥ ११॥ ११॥ ११॥ ११॥	क्र्स इ.॥ ५ ५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १	
११×५ ३१ पैंडी	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	११ ११ १० ८। ७ पा। ४ १।	१९१ ११० ११। ११। ११। ११। ११। ११। ११।	११० १९८७ हा ज्ञा स्था स्था	र । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।	छ। द्वा ५ १ १ १ १ १	

गर्डरका आकार और	11 (852	दो गर्दरीका गर्मस्य अंतर पाटनका वजन प्रतिवर्ग फुटका पेंड					
वजन	100	<0	१००	११५	१५०	200	
१५×५ ११ पृथ्ध	25050 BUT OF BUT	१०॥ ९। ८७ ६ ४ छ।।	우리 우리 우리 오미 오미 독대 당매 당매 당매 당매 당매 당매 당매 당매 당매 당매 당매 당매 당매	それのいりがののである。	201 201 201 201 201 201 201 201 201 201	931 9 타 역 명 축제 구 위 제 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주 주	

गिलावा कफलात-जमीन

भवनका पृष्ट भाग समयल, थिकना सया रह देवर साइर बनाने प्रयम् उसके अन्तर्गत मागम जल्यायुका प्रभाव शेकने विधारसे भयनम गिलावा किया जाता है। प्रत्यक्त व भाज काम पर अधिकसे अधिक है। इस मोटा तथा हैंदे कामपर पैन इस मोटा गिलावा किया जाता है। कोरदार प्रयम्पर गिलावा मर्खा भारित जमता नहीं। मसालेको जमनेमं सुविधा करा हेनेक विधारसे बन्धाक कामके जोट (बराजं) कील कोटसे प्रायम पीन इस गहरी खोद छिये जाते तथा उनमें भरपूर पानी दिया जाता है। पत्थरकी अपेक्षा ईटेंके बन्धांक काममें कहीं अधिक पानी देना पढता है। क्योंकि, उनमें जल शोपण शक्ति रहती है।

गिछाया करते समय उसका बहुतसा अँहा जमीनपर गिरता और वह मिट्टीमें मिछनेपर निरुपयोगी हो जाता है। अत इसके पूर्विही जिस जमीनपर गिछाया करना होता है उसकी जरूस सींचाई कर छी जाती और उसे मछीमाति डोक पीटकर समयछ सना छिया जाता है। वीवालोंको छीटे-कतरोसे बचानेके छिये उनपर चारों ओरसे वोरे या पनाछीबार चहरें फैछा बी जाती है।

पहिला पलस्तर छरेका दिया जाता है। उसके पीत्यर्थ स्निग्ध चूना तथा बालू १२ प्रमाणमें सम्मिश्रित कर उस गिलावेमें थोटा सिमेण्ट मिलाते हुए उसका पलस्तर दीवालपर फैला फिलाकर किया जाता है। छर्ता करनेका मूल उदेश दीवालके पृष्ट भागके गिलावेका जोट बेटाना है। अतः छर्ता मजबूतीसे जमाकर उसका पृष्ट भाग खुरदरा बनाते हैं। यह स्तर प्राय पायहळ्च मोटा होता है।

दूसरा पुट देनेके पूर्वि हिनग्ध चूना तथा वजरी १:१ प्रमाणमें सिमिश्रित कर घानी अर्थात् चक्रसमें पीसते हैं। प्रयात् उसे उसी-तरह ७८ दिनतक रखकर पुन पिसाइ होते हैं। जलहेन्ह्री चूनेका स्योग करना हो तो पेसा करना नितान्त आवश्यक है। क्योंकि यदि पेसा क किया जाय तो उसमें रह जानेवाले जुन कहु ह छ छ मासतक ज्योंके त्या रह जाते ह जिसके कारण हवामें शीत पेदा हो जानेसे कली लिलकर उसह्यानपर गिलावा कृट जाताह और व्यावस्था पेसा क्योंकि एती है। इस अंशोका गिलावा किस मकारतेश्यार किया जाता है, इसका विस्तृत विवेचन साधन सामुग्री मायके 'वाह्य-गिलावा ' शीर्षक परिस्तृत विवेचन साधन सामुग्री मायके 'वाह्य-गिलावा ' शीर्षक परिस्तृत विवेचन साधन सामुग्री मायके 'वाह्य-गिलावा ' शीर्षक परिस्तृत विवेचन साधन सामुग्री

गिलावेके काममें शङ्क-सींप या शहाबादी पत्थरकी खटियाका चुना विशेष उपयुक्त होता है। छरेका चूना यदि तीश्ण जातिका हो तो छरेकी किया होनेपर एकबार जलकी तराई कर उसे ५१६ दिनतक स्वने दिया जाता है। जलस्त्रेटी चूनेके गिलायेका छर्स करनेसे श्राप दिनतक दिनमें २१३ घार जलकी तराई करनी पढती है।

दूसरा स्तर देनेके पूर्व तेलका प्राय फरकर द्वावालमें स्थान्स्यानपर तारके काँटे जट दिये जाते तथा गुनिया छगाकर उनकी मध्यवसीय शोरीको आई। न्देशी पकवते गुप ममस्त काँटोंके गिरो मागको पक पताएंसे छाते गुप करनीकी पकाश्वता उन काँटोंके वारा तरफ उनके दीर्पमाणके परायर शिलावेके छन्दे नीरे काते वारा तरफ उनके दीर्पमाणके परायर शिलावेके छन्दे नीरे काते हैं। उनके किजित माम स्व जानेपर काँटे निकाल लिये जाते हैं। उनके किजित माम स्व जानेपर काँटे निकाल लिये जाते हैं। अगरममं तेलका लिये देनेके कारण इस समय उन्हें निकाल मिलाया उसल अगिका मय नहीं रहता। टोर एडण्ड पश्चात अर्थात वातोंके सूर्य जानेपर उनके मध्य भागमं गिलाया देते हुए वी-चो दोनापरते लक्कीका रच्या महास भागमं गिलाया देते हुए वी-चो दोनापरते लक्कीका रच्या मलावेके उपर हिएए विश्व मिलावेमें चोड़ामा सिनेष्ट मिला देनेसे वे ११६ पण्टेमें स्वस्तर मजबूत हो जाते हैं। दूसर दिन इस पद्धतिसे तैस्पार किये पुप्त गिलावेम पर एक शिल होनेसे मरपूर विटाह की जाती तथा वीच-पीयम चे दर्र, देलकी ग्रापीय ग्रा गुक्के पानीकी सिंचाई की जाती है।

इस प्रकार ११० दिनतक यह किया करनेके पद्माद उसएर दूसरा पलस्तर नीह सन्दरेका दिया जाता है। जिसकी निम्मान किया साधनसामुग्री विभागके 'बालू-गिरुाया ' शीर्षक प्रकरणमें दी गयी है।

जहीं गिलाया आयन्स चिकना बागोकी आयस्यकता होती दे वहीं कहीं-कहीं सद्ग जराहत (Soap Stone) नामक पायरकी गर्दान पीसकर उसका पूर्ण बना लिया जाता है। तथानु उसका पोन्सी बनाकर सन्द्रश स्मानेके प्राय रे पढे व प्रायत उससे पाडमें सुरा जानेयर इसे फेरते हुए करनीने पुटाई दोती है। कहीं-कहीं सन्दरुमे अभ्रकका मरीन चूण मिलानेकी भी परि-पार्टी है। इससे गिलावेमें चमक आ जाती है।

सन्वलेके स्तरकी सर्व्य साघारण मोटाई प्राय' र्रह इश्वसे है इश्व तकके भीतर होनी चाहिये। इससे अधिक मोटास्तर होनेसे उसमें वारीक दराजें हो जाती हैं। एकवार पलस्तर कर चुकनेपर उसे पानीसे वचाना चाहिये तथा शीघ्रही छुवाई कर देनेसे उसमे महीन दरारें नहीं उत्पन्न होने पातीं। यिह छुवाई देरसे करनी हो तो गुड या वटे हरेंके जलका एक हत्का हाथ सम्पूर्ण स्तरपर फेर वे।

गुनियेमें वनी हुई दो दीवालेंकि कोणोमें कृडाकर्कट तथा मक डियोंके जाले पैदा हो जाते हैं। अत आजकल उनमें गोलाई देनेकी परिपाटी टो गयी टे। नि सन्देह यह ब्यवस्था उत्तम है। किन्तु गोलाईका ब्यास १ इञ्चसे अधिक होना अच्छा नहीं।

गिलावेकी नयी पद्धति

उक्त पद्धतिसे गिलाया करनेमे वडी मेहनत पड़ती है। इसके अतिरिक्त उस पद्धतिमें वो बार गिलायेको सानना पढता तथा पृथक्-पृथक् तीन पुट वेने पड़ते हैं। अत यह स्पष्ट है कि, इसमें मजदूरी अधिक लगकर समय भी बहुत नष्ट हो जाता है। सायही यदि चूना जहस्नेही जातिका हुआ तो चीवालमें फोड़ेके सहस्य जुलाव होनेका मय रहता है। अत इन सब आपवाओं से बचनेके लिये गिलायेकी निम्न लिखित पद्धतिकी शरण लेना विशेष उप-प्रक एवम सरल सिद्ध होता है।

प्रथमत पराजे या सन्धियोंको भली मांति सोव-सुरुचकर्त वीवालम भरपूर पानी दे देना चारिये । पश्चात् परू जगह ६ माग स्वच्ड पवम् महीन वाह्मे परू माग सिमेण्ट और १ माग तीक्ष्ण (Fat) चूना मिलाकर रख दे। तदुपरान्त आवश्यकतानुसार उस सम्मिश्रणको पानीमें सानकर एक साथही उपरोक्त पद्धतिमें वर्षित गिलावेका दूसरा पुट दे दे। यह गिलावा शाय ३।४ घण्टेमें सूत जाता है। इसके बाद उसे एक दिन तक उसी तरह छोड़ते हुए कमसे कम ५।६ बार जलसे सींचे। तरुपरान्त दूसरे दिन एक ईट्के दुकडेसे पृष्ठ माग् मली मांति रगड़कर उसे साफ सुयरा और समयल बनाये और अन्तर्में सिमेण्ट १ माग, चुना पिसा हुआ गिलावा १ भाग, शुभ्र प्यम् महीन मोरम १ भाग जलमें सम्मिश्रितकर उसका अन्तिम पुट देते हुए सन्दला करे और करनीसे खब घोटे।

इस नवीन कियामें सर्व्व साधारणकी अपेक्षा आधी मजरूरी घेठती है। चक्रसमें इवारा पिसाई नहीं करनी पहती। छर्रा नहीं करना पडता तथा पिटाईके परिश्रम और मजदूरी चच जाती है।

सम्पूर्ण छागतकी दृष्टिसे तुलनात्मक कपसे विचार करनेपर तीन चौथाई लागत पड्ती है। इसमें उक्त कारणोंके वश स्वय होनेवाला धन तो बच ही जाता है, साथही साथ, पाट, बेलकी गृही, बढेहरे या गुड़का पानी नहीं देना पहता। मजबूतीकी दृष्टिसे इस पद्धतिसे किया हुआ गिलावा करीं अधिक मजबूत और यज्ञ वन जाता है। सायही उसमें सिमेण्ट होनेके कारण आरोग्यकी दृष्टिसे भी वह अत्यन्त हिताबह होता और सीन्दर्यकी वृद्धि करता है।

सिमेंप्टका गिलावा

कहीं-कहीं शरीरारोग्यकी हिंसे चूनेकी-जगह सिमेण्टका गिलाचा किया जाता है। उदाहरणार्थ स्तान मीरियाँ गटर प्रभृतिस्थानीमें द दीवाल अथवा व्यवर् वीवालॉपर स्तर देनेर् निवारी

लॉकी वराजी

लिया जाता है। इसकी निम्मीण प्रणाली और व्यवहार प्रणाली साधन-सामुग्री प्रकरणमे विस्तार पूर्वक दी गयी है।

जलाभेद्य गिलावा

जलके हुण्ड अथवा ऐसेही किसी जलधारक स्थानको जल-स्पर्शेसे वचानेके हेत जिस गिलावेका पलस्तर किया जाता है, उसे जलाभेच गिलावा कहते हैं। इसमें बाह्य और सिमेण्टका प्रमात है र हतता है। प्रयोगानिवत करते समय इसकी अपट्टा तह हेते हैं तथा उसके सुस्तेनेके पूर्वेही महीन बाह्य तथा सिमेण्ट समममाणमें मिलाकर उसका पुनः एक आध इश्ची स्तर दिया जाता है और उसपर केवल सिमेण्टका पुट देते हुए पुटाई होती है। इस क्रियांक पश्चाद सिमेण्टके कुछ सुस जानेपर उस विले-वित मागपर फिटकिरींके पानीका हाथ फेरकर पुन पुटाई सुसेनेके पूर्वेही उसपर साहुनके पानीका हाथ फेरकर पुन पुटाई होती है। इस क्रियांसे जलाश्चय जलामेच होजाता है।

ईंटोंकी दीवालके लिये सस्ता गिलावा

यह गिलाया विशेषत वाद्यगत मामकी ओर विशेष सस्ता और स्विवाजनक होता है। इसे काममें लानेके पूर्व वीवालको मली मीति जलसे तर कर देते हैं। पश्चात सन्दलें आधा माग नरम मीरम मिलाकर करनीकी सदायतासे उसे विवाल में स्थान-स्थान पर जमा देते हैं। तद्वश्यातासे उसे विवाल में स्थान स्थान पर जमा देते हैं। तद्वश्यातासे उसे विवाल में स्थान स्थान पर जमा देते हैं। तद्वश्यान पर प्रमें तीन सेर गुढ डालकर उसमें पानी भर दिया जाता और उसी पानीमें एक नरम हैट चार-धार द्वान-द्वानकर उसकी सहायतासे वीवालपर लगा हुआ सन्दला-फेलाकर धमयलक्षमों स्तरीमृत करते हुए सम्यक् पुटाई होती है। सही साधारण क्या इस स्तरका ममाण पक इस का आठ्या हिस्सा होता है तथा इसमें लगत मिल कीसदी, वर्ग फुटके हिसाबसे केवल ८१० आने तक पहती है। यह गिलावा अत्यन्त मजबूत होता है।

रफ कास्ट अथवा सिमेण्टका उर्रा

ईटेंके काम की घाद्यगत शोमा वृद्धिह्नत करने तथा पढ़ेकें वर्षांती जल मरने न वेनेके विचारसे जिस मकार कामके वाद्म प्रमाग पर गिलावा किया जाता है, उसी मकार उसके साथ-साथ छर्ग करनेकी भी परिपाटी है। केवल गिलाया करनके साथ-साथ छर्ग करनेकी भी परिपाटी है। केवल गिलाया करनके उसके फर्फोले गिरनेका मय रहता है। किन्तु एकवार छर्ग किया जाने पर उस मयसे वतुत कुछ अशोंमें छुट्टी मिल जाती है। दूसरी बात, छर्में जो विशेष रहती है, वह यह होती है कि, छर्में किसी भी रहा का सम्मिक्षण ट्रोनेसे वह अनवरत-मूसलाघार वृष्टि होने पर भी नम्न नहीं होनेपाता। खिडकियों और हरवाजिक अगछ वगलमे साई गिलायों पट्टी तथा वृद्धित ए छर्प करने या ठींक हसके विपरीत किया करते हुए उसमें विभक्त रहोंका सम्मिक्षण कर वेनेसे काममें अपूर्व शोमा उत्पत्त हो जाती है।

छर्र करनेके स्थानीपर स्थित वराजे प्रथमत भली मीति खोदकर दीवालीको सम्यक्र्यसे पानीसे तर कर लिया जाता है। पद्याद सिमेण्ट र भाग तथा गरनरेवार चीथाईय मोटे दानिकी बाह्य फर्कों मिलाकर उसे पानीसे सानते हुए आयरयक्कातुसार उसमें इंच्छित रङ्ग मिलाया जाता है। वहुपरान्त करनीकी स्वायतारे जोरसे फैला-फैलाकर वह मसाला दीवालपर पीत दिया जाता और घोटते-घोटते उसे समयल्डफ्में आया इय मोटाईके प्रमाणमं स्तरीमृत किया जाता है। इसमें मिलाये जानेवाले रह्ग अपने मीलेपनमें वहे महकीलें मालूम ऐति हैं। किन्तु पलस्तरके स्व जानेपर उनकी वह सेजी निकल जाती और उनमें फीकापन आ जाता है। कहीं-कहीं वो पार करके इस प्रकारके मिलावें पति हरा देवर देवर देवर उसकी मोटाई इप्ट प्रमाणमें मिला दी जाती है। यह इस उद्देश्यसे कि, जिसमें कीई कोना-कतरा-नद्दा पल्स्तरसे सूडने न पाये। अतिरिक्त इसके कहीं-कहीं स्त्रीन गिलावेंका पक

पछस्तर देकर अन्तमें उसी रङ्गके सिमेण्टके गिलावेका अन्तिम स्तर देनेकी परिपाटी है। विशेषतया छरेका सोन्दर्य बढानेके हेतु निम्नलिखित वातो पर ध्यान दिया जाता है'—

१ प्रप्रमागपर कहीं भी ऊबड़-खाबड जगह या गट्डा न छूटने पाये।

२ जहाँतक सम्भव हो सम्पूर्ण दाने एक ही आकारके हों।

३ रह्न एकसा होना चाहिये।

8 ईटके काम पर कमसे कम इतना मोटा स्तर होना चाहिये ताकि, उसके जोड दिखलायी न दें।

छरेंमें क्षेप इतनाही होता है कि, उस पर गर्वा-घृल अत्यन्त जमी रहती है।

स्मृथकास्ट अथवा वारीक छर्रा

इस प्रकारका गिलाया बाह्यगत अहमें करते हैं। पहिले उक्त विधानानुसार प्राय आधेसे वीन इच्च तक की मोटाईका सिमेण्टका गिलाया कर लगेहाय महीन छनी हुई वाद्ध ओर सिमेण्ट २ १ प्रमाणमें मिलाकर उसी प्रकार छरी कर देते तथा रन्तें से हल्के हाथसे रन्धाई कर देते हैं।

इसी प्रणालीके दूसरे एक प्रकारमें आरिम्मक स्तर देनेवाले सम्मिश्रणमें सिमेण्टका प्रमाण कुछ अधिक कर दिया जाता है। तथा लगेहाथ उस स्तरपर स्त्रा दानेदार मोरम फेलाकर हल्के हाथसे रन्धा चलाते हुए उसे जमांकर समयल बना दिया जाता है। यह किया नलिका द्वारा बाद्युकी कुँकाई करते हुए भी पूर्ण की जाती है। नीचे गिरीतुई या सिमेण्ट में मिलाई हुई बाद्ध पुन ब्यवदार में नहीं लावी जाती। इस प्रकारका छर्रा अन्यन्त सुन्दर होता है।

इसी पकार मोटे छरेकी भी पणाली है। उसम सेमके घीजके आकारके मोटे मोरमके दाने छानकर, सिमेण्टका गिलाया करने के पश्चात, उसके गिलेपनमें ही ये उसपर जड़ बिये जाते और पक हो फुट लम्बी तथा तीन-चार इस चौड़ी लकड़ीकी तस्ती लेकर उसे उस जदाऊ कामपर रखते हुए हत्के हाथसे हथीडी चलाकर उसके निचले रेष्ट भागको एक समान कर दिया जाता है। इस क्रियामें यदि विभिन्न रहेके मोरमके दाने व्यवहारमें लाये जाँग तो कार्यका सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता है। कोण या चौकोर असतिक तुनेकी अपेक्षा गोलाकार दाने जड़नेमें विशेष सरिचा होती है।

कौंदी गिलावा (Mosaic Plaster)

पर्शनी भागकी शोभा वृद्धिद्वत करनेके लिये बेल-पूटे इत्यादि निकालनेके काममे इस गिलावेका भयोग होता है। इसमें उत्तम श्रेणीका गिलाया आवश्यक भागपर काममें लाकर ऊपरसे थोडासा सिमेण्ट छिडक देते हैं । पश्चात् इच्छानुसार जिस आकार प्रकारका बेलबूटा निकालना हो उसका खाका (मानचित्र= Outline) प्लायवुढ नामक छकड़ीके तस्ते, छीट निर्मित चदर अयवा मोटी दुपतीपर निकालकर उसे उसी मानचित्रके आकारम किनारे-किनारेसे काटकर गिछावेपर रखते और एक नौकदार कांटे अथवा करनीसे पृष्ठमागपर उसका प्रतिचित्र बनाते हुए अन्तमे वह चद्दर-तख्ता या दफ्ती निकालकर उन चिन्हित अन्तम् वह श्रहर-तराता या इपता । नकाश्वकर उन । धारण स्थानापर (Glazed Tiles) जिल्ले किये तुप कवेलुऑक रह-विरङ्गी दुकढ़े हाथसे वेठाकर उसपर पानी छिडकते हुए एक सत्ती रख देते और उसके पृष्ठमागपर हमीही या करनीकी हल्की चोट हे देते हैं। पेसा करनेसे वे दुकड़े सम्यक् रूपसे गिलावेमं जम जाते और सुन्द्रर मालूम होते हैं। उनपर पुन एक धार सिमंग्ट छिडका जाता और त्वरित ही कपड़ेकी सहायतासे हुल्के टायसे पोंछ लिया जाता है। यह किया अत्यन्त सरल और सौन्दर्यवर्धिनी है।

वेलवूटेका खुदाऊ काम

~~

सिमेण्टके गिलायेमे रङ्गीन येल-पूटोकी खुदाई करनेकी एक और सरल गुक्ति हैं:—

इसमें प्रथमत सर्व्व साधारण प्रकारकी माति वाद्ध मिश्रित सिमेण्टका गिलाया कर पृष्ठ भागको कुछ खुरदरासा रखा जाता है। प्रशाद उसपर इच्छित (Back Ground) पार्श्वमागके लिये जिस रङ्गकी आयस्यकता हो उसे सिमेण्टके साथ समप्रमाणमें मिलाकर उस मिश्रित पदार्थको जलके साथ द्वीभूत कर दिया जाता है। तदुपरान्त उस मिश्रित इव्यको हल्के हाथसे सारे प्रष्ट भागपर पोत देते हैं। यह पुट एक अप्टमाश इञ्चसे आधिक मोटा नहीं होता । पश्चात् उक्त विधानानुसार इच्छित बेछ-बूटा पृथक चित्रित कर उसे गिलावेपर रखते हुए उसी भाग विशेपपर एल्के राथसे बदा या चियटेकी सहायतासे तेल पोत देते हैं । तद्नन्तर वृक्षरे किसी रद्गमें सिमेण्टको समप्रमाण मिलाकर उसका एक राय सम्पूर्ण पृष्ठ भागपर घुमाया जाता और उसकी रियतिमेंही उक्त चित्रित स्थानपर पुन खाका (out line) रखकर उसकी पुनरावृत्ती की जाती और अन्तमें हुल्के हाथसे करनीकी सहायता लेकर वट महीन स्तर धीरेसे निकाल लिया जाता है। नीचे तेल छगा रहनेके कारण इस क्रियामें विशेष असुविधा नहीं होती। इस मकार किसी भी रहुके पार्श्वमाग पर (Back ground) यिभिन्न रङ्गके फुल-फल एवम् वेलयूटे चित्रित किये जा सकते हैं। हों, रहका मेल तथा उनकी सजावट का ज्ञान होना इस कार्यमें परमावस्यक है।

जमीन-फर्श

~હેંઇજ્

१--मोरमकी जमीन

यदि सम्यक् प्रकारसे मोरमकी जमीन की जाय से वह नितान्त स्वच्छ और सुद्योभित होती है। ऐसी जमीन पर पर पर सबसेत पैरोंको उण्डापन नहीं मालूम होता। इस प्रकारके फर्ज अर्थाव जमीन पर थोड़ा बहुत जल गिरनेसे वह उसमें मलीमाति सूल जाता है। लावी अथवा पेटेण्ट स्टोनकी जमीन पर जल गिरनेसे वह ज्यों का त्यों रहकर पैर भींग जाते हैं। इसके अतिरिक्त हुमारे भारतवर्षमें जुतेके विनाही सारे घरभरमें घूमनेकी रूडी होनेके कारण तथा गोवरसे छीपनेकी प्रणाली प्रचलित होनेके कारण मोरमकी जमीन बनाना ही हमारे लिये विशेष उपयुक्त और सुविधोजनक है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि, लादी अयवा सिमेण्टकी जमीनें जब चाहे तब घोयी जा सकती है। किन्तु उन्हें मिससाह १ वार तो अवस्थही घोना पड़ता है। इसके अतिरिक्त यदि ऐसी जमीन पर वेठकर भोजन आदि करनेके पशाद उसे गोवरसे लीप दिया तो वह उल्टे आरोग्यकी दृष्टिसे अत्यन्त भयपद होता है। उस पर लगा हुआ गोषर मलीभाँति छुटता नहीं। अतः घरमें, कमसे कम रसोई घर तथा ब्यवहार गृहेकी जमीन तो अवस्य ही मोरमकी होनी चाहिय । ध्यवहारगृहकी जमीन भस्त अवलाओंके लिये सुविघाजनक ऐति है। उससे उनके पेरॉमें ठण्ड नहीं लगती। इस प्रकार विशेष जमीनके लिये महीन मीरम विशेष उपयुक्त होता है। इसका निर्माण करते समय जमीन की सतहके नीचे पाय ९ इञ्चकी गहराई तक की मिट्टी निकाल कर उसमें यथेट पानी भर दिया जाता और जपर १ इन्नकी मीटाई तक मोरम भर देते हैं। यह मोरम यदि कुछ कठोर और मोटा हो तो भी कोई आपत्ति नहीं । पद्माद उस पर भरपूर पानी देकर

आंटे या गाले की तरह पैरांसे यूयते है और अन्तमं कुछ घक्ष हो जाने पर कुटाई होती है। तहुपरान्त उस पर जिस सतटक वरावर जमीन बनानी हो। उतनी मीटाईका प्राय आध इत्र मीटा महीन मोरमका स्तर विया जाता और पुन पूर्ववत उसमें पानी देकर भरपूर गुधाई होती है। पद्मात उसे पक सतहमें लाकर विनमर अरपूर गुधाई होती है। पद्मात उसे पक सतहमें लाकर विनमर यांही छोड देते और दूसरे दिन मरपूर छुटाई करते हैं। इस छुटाई कंसमय आवह्यकता मुसार बारीक मोरमका छर्रा डाला जाता और दूसरे दिन गोबर और उसकी सिट्टी डालकर पुनः छुटाई होती है। पद्मात ११३ दिन तक उसे उसी तरह छोडते छुए मतिदिन एक वार उसकी छुटाई करते हैं। इस अविधमें मिट्टी इसे सह छोटी-मोटी सतह पैदा हो गयी हो तो वे छुटाईक समय मिटा दी जाती और सारी सतहकी एक समान बनाया जाता है। यहि अत्यन्त चिकती जमीनकी आवश्यकता हो तो १ माग गोवर और १ माग सिमंण्टके सिमम्ब्रणसे उसे छीप देते और करनीकी सहायतासे युटाई करते हैं।

'कारवार' नामक जिलेमें मोरमकी जमीन अत्यन्त परिश्रमसे तैथ्यार की जाती हैं। एक तो वहाँ निसगने यादी जम्बूरी— (Laterite) मिट्टी अत्यन्त चिकनी और तेलही पेदा की है। दूसरे वहाँके रहनेवाले इस कार्यके मीत्यर्थ अत्यन्त परिश्रम फरते हैं। जमीनका रूप नितान्त काला दिखलायी इनेके लिये वहाँ गोजरमें वियेका काजल मिलाकर उसकी हिपाई होती है। पश्चात एक चिकने परथरसे उसकी सम्यक् छुटाईकर अन्तमें "गाराय" नामक प्रान्तीय फलसे घोटा जाता है। इस फलका उपयोग इस कार्यमें वैसाही होता है। है। सक्षादिका मय स्वानिम की घोटाईसे होता है। दीमक भादिका मय स्वानिक लिये मित शत वर्ग फुट जमीनमें हो सेर निमक और प्राय आप सेर हरताल या नीले थीयोका पानी पहिले दिन मोरमके कपरी स्तर में दे देते हैं।

पेटेप्ट स्टोनकी जमीन

पेटेण्ट स्टोनकी जमीन नीचे फांकीट तथा जपर सिमेण्टका गिळावा कर तैय्यार की जाती है। यह अत्यन्त हरकी होनेके कारण जपरी मिंअळपर शहावाड़ अथा इतर फर्श की अपेझा अत्यन्त न्यून भार पडता है। जहां सिमेण्ट अत्यिक महँगा नहीं मिळता वहां यह-फर्शकी जमीनकी अपेझा आधी या पीती लगानमें तैय्यार हो जाती है और जहां लाईका मृत्य अत्यिक होता है वहा तो इस स्कारकी जमीनके सहश दूसरा उपयुक्त और सुल्प साधन ही नहीं हैं।

पेटेण्ट स्टोनकी जमीनके लिये ग्रुएयत नीचेकी जमीन अत्यन्त पुरती होनी चाहिये। इसके सुजनके समय सतहगत मंत्रिल की जमीनमें २।३ फुटके अन्तर पर फुट-सवा फुट गहरे गहुँदे खोदकर वे पानीसे भर दिये जाते हैं। ऐसा करनेसे जमीन उस पानीको यथेष्ट रूपसे सोख लेती और उसका सम्मवनीय पीला माग पूरी तरह धँस जाता है। उसके सम्यक्हपसे धँस पुकरे पर उसकी छटाई होती है। पश्चात गिट्टी-चूनेका भायः शहरू मोटा काकीट किया जाता है। इस काँकीटमें आवश्यकतानुरूप दाल दे देते हैं। पश्चात उसे कृट कर १।३ दिनतक उसकी तराई होती है। इस तराईके उपरान्त तीन भाग वारीक ओर पुराक्-पूर्यक रवेकी वाल छेकर उसम १ माग ताजा सिमेण्ट मिलाया जाता और पानीमें उसका गाला तेय्यार कर उसपर माय पीन हव मोटा स्तर विछाया जाता है।इस कियाके साथही साथकरनीसे उसकी विटाई होती है। अन्तमें पुन' १ माग सिमेण्ट और एक माग वारीक माट लेकर उसमें इच्छित रष्ट्र मिलाते हुए जलमें मम्मिश्रित कर उम सम्मिश्रण अर्थात् सन्दर्धका प्रायः चीयाई इत्र मोटा स्तर दिया जाता और करनीकी सदायतासे उसकी मलीमाँति घोटाइ की जाती है। तद्दपरान्त खोरी तानुकर अगुष्ठ-बगुछकी पृष्टियाँ और तुवातू-पद्भिक्ष कमारीका चित्रचित्रण किया आता और करनीकी मोक्सी

उन्हें सम्यक्क्ष्यसे और किश्चित् गहरे मावमें अहित किया जाता है। अगल-वगलकी पिट्ट्योंमें रह्व वैभिन्य उत्पन्न करनेके लिये इच्छानुसार उतने भागमें पृथक रङ्ग मिलाकर पलस्तर कर दिया जाता अथवा पिहला खुक्चकर उस स्थानपर नवीन सिम्म्यण विलेषित किया जाता है। यह निया जमीनके निम्माण हो चुकनेपर हरन्त की जाती है। कहीं-कहीं रहको जलस्योगसे पृथक रखते हुए उसे सिमेण्टमें मिलाकर उस स्थल सिम्म्यणकोही चलनीमें खालकर इच्छित स्थानपर चालते और लगे हाथ करनीसे घोटाई करते हैं। इन मकारकी जमीन अयम्त दिया सुखती है। अत

अत्यन्त घोटाई करना भी द्यानिजनक है।कारण उससे जमीन अत्यन्त चिकनी (पैर फिसलानेवाली) हो जाती है। इसके आतिरिक्त सिमेण्टका एक हल्का स्तर भूष्ट्रमागपर जमजानेके कारणः जमीनमें दरारें हो जानेका भय रहता है।

कर्टी-कर्टी दो या तीन फुटके चौक वनानेकी परिपाटी है। उसमें कागजके डुकड़े खंडे कर उनके दोनों और जपरवाला स्तर विया जाता है। उद्देश यह है कि उससे वायुके ममावके कारण होनेवाले आकुखन-प्रसरणको स्यान मिले। किन्तु उनके ज्यो-स्यों रहजानेके कारण जमीन मदी मालूम होती और पानी पहनेपर उनके सह जानेका मय रहता है। पेसी परिस्थितिमें यदि उन हुकडोंकी जगह लक्कीकी तिहतयों तेलसे विलेपिकर खढ़ी कर दी जाँच और जमीनके निम्माण हो चुकनेपर उन्हें निकालकर उनके स्थानपर आस्फास्ट और वालू मर दी जाय तो विशेष उपयुक्त और अच्छा होता है।

इसके अतिरिक्त कर्िक्ही प्रत्येक चौक पुथक्र-पृथक् रहुसे भरकर उनकी घोटाई होती है। इसमें सन्देर नहीं कि, इस प्रकारकी व्यवस्था कार्यमें विख्लण सौन्दर्य उत्पन्न करती है। किन्तु परिश्रम अथक करने पढते हैं। यहि किसी चौककी

उपरोक्त प्रकारसे समाछ आँकनेक पश्चात् भई घण्टेके उपरान्त जमीन पर थोडासा पानी डाछ दिया जाता है। पश्चात् दूषरे दिन उस पर छकडीका मूसा या घास फेछा कर भई दिन तक उस पर वारदार यथेष्ट पानी छोडा जाता है। क्टॉ-कर्हों इस कियाम बोरोंकी शरण छेते हैं। किन्तु उससे धोरे सठ जाते और उसमें सिमेण्ट का रङ्ग जम जाता है। जो किसी मी मकार से निकछता नहीं।

पेटेण्ट स्टेनियर मुमुखतया तीन कारणोंसे वालके सहरा महीन हरारे पढ़ा करती है। उनमेंसे पिहला कारण हो सिमेण्टको होन्नि सुरा देवार कारण हो सिमेण्टको होन्नि सुरा देवार के सिमेण्टको सिमेण्टको होने अप तीसरा कारण जमीनकी अवयन्त घोटाई करा। है। गहरी आर विशे दूरारे सतहगत जमीन धैस जानेके कारण, प्राना सिमेण्ट मयोगान्वित करनेके कारण तथा नीचे लकतीकी पकड़ या तिस्वयों होनेके कारण पैता होती है। इनके मराणके नियारणार्थ कमसे कम शश इता मोटा चूनेका कांकीट विहानर उसकी सम्यक् सुटाई करनेसे उपान्त उस पर पेटेण्ट स्टोन किया जाता है। इसरे कारणसे जमीनके सुत जाने पर

पपिडियाँ निकलनेका भी भय रहता है। अत जहाँतक होता हे, इस कार्यमें ताजे सिमेण्टकाही व्यवहार करते हैं। नीचे लक्कीकी पकड या तिल्तयाँ होनेसे उनका जलसे सम्बन्ध होने अथवा नम हवामें रहजानेपर वे फूल उठतीं ओर करण वायुमें सहाचित हो जातीं हैं। शीतका भी पिणाम उनस्पालका परिणाम तहपीर जमीनपर होकर उसमें दरारें होजाती हैं। मिन्निलके पाटन पर किये हुए पेटेण्ट स्टोनमें यि वरारें होजाती हैं। मिन्निलके पाटन पर किये हुए पेटेण्ट स्टोनमें यि वरारें होजाती हैं। मान्निलके पाटन पर किये हुए पेटेण्ट स्टोनमें यि वरारें हो जाती हैं। मान्निलके पाटन पर किये हुए पेटेण्ट स्टोनमें यि वरारें हो जाती हैं। क्षांच तो उनसे विशेष आपित्त नहीं होती। किन्तु छतकी जमीनमें पेसा होनेसे वह चुने लगती है। अत जहाँतक होता है, छतके पेन्हेमें काष्टका स्त्योग नहीं रहने विया जाता। यि किसी पेसेही कारणवश उसके रखे दिना कीई चाराही न हो तो उस परिस्थितिमें लक्कीके कपर इस डेड हक मोटाईका विशुद्ध वाल्ड अथवा वाल्ड मिश्रित मिट्टीका स्तर देकर उसपर काकीट तथा अन्तमें पेटेण्ट स्टोन करते हैं। इससे लक्क-

जिन स्थानापर शीतकालमें अत्यन्त सदी और ग्रीध्मम भयानक गर्ममी पड़ती है, वहाँ भी इस मकारकी क्रियाए निरन्तर होती रहती है। अत उस परिस्थितिमें वहाँ शिरोमागके स्तरके पेटेमे लोहेकी तारकी जाली जड़ दी जाती है।

शहावाद तान्दूर या कटनी लादी

लाई। प्राय' कांकीटेक ऊपर या घ्ययमे किफायत करनेकी इटिसे कभी-कभी मेरिम पर भी जड़ी जाती है। यह ठीक ग़ुनि-येमे गड़ी पुर्द होनी चाहिये। डाल देनेका ममाण आरम्भमें ही निश्चित कर उसके अनुसार चढायेके कोनेमें एक तथा उतार की ओरवाले कोणमें एक,-इस मकार दो फीशियां मथमतया जडी जाती है। पद्याद इन दोना पर एक ढोरी तान कर मध्यवर्चीय

समस्त फर्शियोंको उसकी सतहके हिसावसे जहा जाताहै। आरम्ममें नीचे कहुढ रसकर उसपर फर्शी रखते हुए गोटाईका अन्दाज लगा लेते हैं तथा उसी टिसावसे कहुडके स्थानपर गिछावा डाछकर फर्शी जड दी जाती है। यदि चढाव अत्यधिक हो तो गिलाया निकाल लिया जाता और थोडा होनेसे लकडीके 'पिटनेसे' ठोक कर सतहमें लाया जाता है। उतारमें धेठनेसे थोडा गिलावा अधिक देकर पुनः उस पर फर्शी जड़ ही जाती है। हस जुर्डाईमें फर्शीको सतहमें लानेके हेतु उसके नीचे पायर इत्यादि की चिप्पी ठोकना बुरा है। इसी मकार गिलायेमें कहर इत्यादि न होने चाहिये । उन्हें जुड़ाई करने पूर्वही निकाल दिया जाता है। इरवाजेम पहाँके नीचे कमरे कम आध इश्च लादीकी सतह रनी जाती है। यदि दरवाजेमें देहली न हो तो सतहका माग थोडासा उठाकर दोनों ओर सुका देते ह ताकि. पहे रुकने नहीं पाते। इन फर्झियोंके जोड आधार चोडे विशेष उपयक्त होते हैं। इससे कम चौडाई होनेसे मीतर गिलावा या सिमेण्ट नहीं भरा जा सकता। परिणाम यह होता है कि, दीचमे पोलापन रहकर उसमें चींटियाँ अपना निवासस्थान बना लेती है।

जहाँ चमाली फर्सी करनी होती है वहाँ जिस मापके चीकोर पत्थर जड़ने होते हैं, उनमेंसे एक पत्थरको लेकर उसे चीकोर गढ़ लिया जाता तथा उसके फर्णकी नाप इसमे लेते हुए उसमें आधा इस ओड़के लिये मिला हैते हैं। प्रसाद गुरुरहंकी लग्ना और चोड़ाईके इस पनाकर उन्हें उनसे माग देते हैं। जो भागफर निकलता है, उतनी कलियों उस ओर देउती तथा जो होप पचता है उसकी आधी चोड़ाईकी तिहतयाँ दोनों ओरसे दो जड़ी जाती है।

जोड़ -महीन वाद तथा सिमेण्टके समान सम्मिषणसे भर दिये जाते हैं। सर्ल्यके जोड़ोंने कतवार रह जानेकी आयधिक गुण इश रहती हैं। अत समयछ जोड़टी विशेष उपपुक्त होते हैं। पैसी परिस्थितिमें चीटाई बराबर रखनेसे सीन्दर्य द्विगुणित हो जाता है। सलईकी रेला एकही पत्थरके लिये न सींचकर गहराईके एक ओरसे दूसरी ओरतक सीधी आँकी जाती है।

जिन्हें अपने भवनके मीत्यर्थ एक ही घार गीट्टीमें पैसा न फ़ैंसाना हो तो वह लाई की जुड़ाई यथायकाश भी करवा सकते हैं। ऐसी इशामें प्रथमतः मोरमकी जमीन घनवा कर आगे पींठे उसे थोड़ासा खुक्चते हुए उसपर कांकीट विद्याया जाता और उसपर छाई। की जुड़ाई होती है। अथवा काफ्रीट विटाकर उसकी गीली दशामें ही उसपर स्ता सिमेण्ट तथा महीन बाद सम प्रमाण और मिश्रित रूपमें फैला दी जाती और सम्यक्ष घोटाई की जाती है। इस प्रकारकी जमीन भी सरलता पूर्वक ५११० वरस तक मलीभाति काम हेती है।

पॅाठिश फर्श अठकोणी तथा जिलोदार खपडोंकी जमीन

यह सब जड़नेके पूर्व सतहम कांकीट विद्याया जाता है। पालिस फर्रा न्यूनाधिक रूपसे मोटी हुआ करती है। अत इसके निमित्त गिछावा पतछा तैयार किया जाता है। जिलोड़ार सपटे माथः पक्ती मोटाईके होते हैं। इसिटिप उनके प्रीट्यं कांकीटके हिरोसागपर गिछावा फिलाते हुए जपर पाया एक दशमांदा हुआ मोटी सतह सुखे सिमेण्टकी देकर उसपर एक ओरसे सपटे बिद्धाते चले जाते है। पिट्टिडी पिक ट्यास्थित रूपसे विद्धानेके उपरान्त उन विद्धाये हुए सपटें तथा विद्धाये जानेवाले सपटेंपर एक रन्धा रसते हुए सपटें तथा विद्धाये जानेवाले सपटेंपर एक रन्धा रसते हुए उसपर सतह-माएक-यन्त्र रस देनेसे जमीनके उतार बढावका पूर्ण हान हो जाता है। सपटेंडा कोई भी कोना चढ जाना अथ्या पस जाना अथ्या नहीं होता। विद्धे हुए सपटें पर पानी देकर पश्चात् उनपर एक हम्मी प्रमुष्ट समुख्य करकारीकी

तख्ती रखते हुए उसे हथौडीसे ठोका जाता और कपर आये हुए पतले सिमेण्टको लकडीका धारीक घुरावा डालकर उससे पोछ लिया जाता है। पश्चात् ५१६ दिनतक उस कामकी मरपूर जल-तराई होती है।

पाँछित छादीकी जमीन पर शहावादी अथवा सान्द्र्रकी फर्ते की तरह सिव रखनेसे सार्यमें महापन आजाता है। अत फर्रे की छात्र हैं। कि रखनेसे सार्यमें महापन आजाता है। अत फर्रे की छात्र हैं। फर्राकी छुड़ाई होनेके उपरान्त होना फर्रियांका मध्यगत जोड़ पक पोड़ांस इक्षते अधिक न रहना चाहिंगे। पेराराज लोग मीटे जोड़ें अर्थात सिव्यक्ती छिनके हेतु उनर सिमेण्ड टाल हेते हैं। इससे वोहरा पाटा होता है। एक तो यह कि सिमेण्ड टाल हेते हैं। इससे वोहरा पाटा होता है। एक तो यह कि सिमेण्ड होत है। एक तो यह कि सिमेण्ड होते हैं। इससे वोहरा पाटा होता है। एक तो यह कि सिमेण्ड होते होता है। सकती तथा दूसरे यह कि आवस्यकतासे अधिक सिमेण्डकी निकाल वाहर करनेके हेतु पुन उसे पत्यस्की सहाय तासे घोटना पहता है। इसमें परिश्रम अत्यधिक होते तथा धर्य ही मजहरी हनी पहती है।

पीलिश फर्शीकी जुड़ाई होनेक प्यात् उसके जोव तथा पृष्ट मागको अन्य किसी नरम पत्यरसे घोटकर चिक्ता बनाया जाता है। इस प्रकारकी फर्शीमें किसी प्रकारका मल नहीं चिपकता और यदाकदाचित् चिपकभी जाय तो जलमें तर किये गुप विथरेषे उसे सरलता पूर्विय निकाल लिया जा सकता है।

इटेकी जमीन

सतहमें मिट्टी छटकर चूनेका कांकीट विद्याते ग्रुप उस पर चुनिन्दा हैटे जलमें भिंगा कर नीचे गिलांचकी गदी देकर कड़े जातें हैं। ईटोंके निर्धाचनके सम्बन्धमें साधन-सामुधी विग्रा गमें विस्तृत विधेचन कर दिया है। जत उसकी यहाँ पर दुनरा चुनी करनेकी कोई कावरयकता नहीं है। इन ईटोंके किनारेकी सन्धियोंमें एक अष्टमांदा हज्जकी मोटाई तक चूनेका गिलांच हेकर उनकी फर्सी तेय्यार द्वीती है। इस पद्धतीमं मी वगलमं सरल पट्टी जड्कर दोप ईटे तिर्छे (समाली पद्धतिसे) जदनेसे फर्जीमं विद्योप सोन्दर्य आ जाता है। कोटी पर जड़नेसे जमीनकी मजबूती कुछ अधिक हो जाती है। हिरोपाग पर गिलावेका पलस्तर नहीं किया जाता। इसका कारण यह है कि, वह ईटोंसे चिपकता नहीं और उसके नीचे विस्तृत दराजें रखनेका पेशराजको विना मागे अधसर मिल जाता है।

कवड़ी की फर्शी

~

इस प्रकार विशेष फर्शीक प्रीत्यथ विशेषत जिलीवार खपडांक दुकटींसे काम लिया जाता है। इन दुकटा का एक पेटा नितान्त वुरद्धा होता है। वाजारंग ये दुकट यक्रक दिसावसे वेंचते है। प्रमुद्धात्य ये चार जगर्देक होते है। जापान, इग्लेण्ड विलिज्यम और जम्मेनी। जापानी खपडोका रक्ष छुछ काल्याप होनेपर कीका पट जाता और सुफेंट ट्रांनेपर उनम पीलापन आ जाता है। इग्लेण्डके रापडे अच्छे होते हैं। किन्तु अत्यन्त मोटे और अत्यधिक मूल्यमं पाये जाते हैं। इस हिस्से विचार करनेपर वेल्जियम और जम्मेनीके खपडे रहा-टक्क अत्यन्त मोटे और अत्यधिक मूल्यमं पाये जाते हैं। इस हिस्से विचार करनेपर वेल्जियम और जम्मेनीके खपडे रहा-टक्क स्वक, दिकाकपन और मूल्यमं विशेष सुल्म और अच्छे लेते हैं। ये सुफेंद और पचरद्वी दोनों मकारके पाये जाते हैं। रहीन खपडोंके लिये पाय दूना दाम देना पटता है। ये दुक्के वाजारसे लाकर उन्हें कोटे जाते ही। एन दुकटोंका चमकदार भाग चीटा तथा अवउ-खावड हिस्सा सकडा होना चाहिये। हक्के विपरीत द्यावाले दुक्के हम किर्योगी होते हैं।

इन दुकडोंका सम्रह कर चुकनेके पद्यात फरियोंकी अन्य प्रणालीके अनुसार नीचे चूनेका कांशीट विद्याकर उसपर पाय आघ इन्न मोटाईकी गिलावेफे सहस्र कफलात की जाती है। यह कफलात सब एकसाथ नहीं की जाती बरन प्रति ४ घण्टेमें जितना काम हो सकता है, उसीके अनुसार उतनीही की जाती है। उसपर एकदशमाँश इश्च मोटा, सूखे सिमेण्टका स्तर घलनीसे चालकर वैदाया जाता तथा जिस आकार-प्रकार और रूप राके वेलारेट जमीनपर अहित करने हों उन्ह दफ्ती अथवा होह चहरों पर अद्वित कर, उनका मानचित्र गिलावेपर खुरुचकर बनाया जाता है। इस कार्यमे फुलांकी पश्चिष्टयाँ छोटी रखना पुरा है। रेसाओंपर विभिन्न रङ्गके दुकडे वाह्यगत कीरोंकी जोडकर जडे जाते हैं। पश्चात सायङ्कालको कार्यकी समाप्तिके समय कृत कार्यपर थोडासा जल छिडककर उसपर पुन सुराा सिमेण्ड जिडका जाता और ऊपर पक समयल लकडीकी तस्ती रखते ग्रुप उसपर हथीडी चलाकर समस्त दुकटाको एक सतहमें छाया जाता है। कपर दीप रहा हुआ सिमेण्ट लकडीके घुरादेसे साफकर ५।६ दिनतक कार्यकी जल तराई होती है।

इस प्रकारकी फर्सी तेय्यार होनपर वह जितनी सुन्दर माह्म होती है, उतना उसके विधानमें कौदास्य और कछाका काम नहीं होता। हा, कामने देर अवस्य छगती है। कवदियाँ (जिलोबार तपडाँके दुकडाँको) को मिछाते समय उनकी खन्धियाँ अधिक चीठी रखनेसे कार्यमें महापन आ जाता और स्थान-स्थानपर कार्छ घटने उठे हुए माह्म होते हैं।

दीवानसाने उर्फ बंटकस्तानेमें इस तरहकी फरीबन्दी अधिकांग रूपसे स्ववद्यत होती हैं। अन्य कमरोंमें, उदाहरणार्थ स्सोंधर, मीजनवृद्द इत्यादि स्थानोंमें इसका सजन आरोज्यकी दृष्टिसे ह्यानिकर है। कारण, वहाँ एकमित होनेवाला कृटाकर्केट जहाऊ कामम जम जाता है। सारी फर्ज़ा वन जानेपर उसे घोनेके लिये गन्धक के तेजाब (Sulphune acid) का मयोग किया जाता है। इस तेजावको जीगुने पानीमें मिलाकर चियदा डुवा-डुवाकर सारी फर्ज़ा पोछ कर साफ कर लेते हैं। किसी स्थानपर यह मिश्रित जल अधिक गिरनेसे वहांका सिमेण्ट लीलने लगता ओर जोड अधिक गहरे हो जाते हैं। फल यह होता है कि, वहा छुटाकर्कट जमनेकी गुज़ाइज़ रह जाती हैं। वियक्ष हुमानेपर पु। सादे पानीसे सम्पूर्ण फर्जीकी घो लिया जाता है।

आस्फाल्ट अर्थात अलकतरेकी जमीन

इस प्रकारकी जमीन अधिकाँदा रूपसे छत या आगन की होती है। इसका रहा धना काला होता है। अत्यधिक जण्णता पाकर यह नरम होजाती ओर पेर जलाती रहती है। इसकी नवी-नावस्थामे इससे कई महिनातक अलक्तरेकीसी दुर्गन्धि निक-लती रहती है। गर्मी या शीतके कारण इसमें दूरारे नहीं होती। जलके लिये यह अभेष्य छ। इसके न उराहीका भय है न बार-वार दुबस्ती करनेकी चिन्ता। आस्फाल्ड नामक पदार्थ वाजारम विकता है। यह अलकतरेहीका एक मकार है। इसकी मसुखतया को जातियाँ होती है। एक घन और दूसरी प्रवाही। धन जातिक आस्फाल्टके दकडेकर कडाईम डाले जाते और उन्हें चूल्ट्रेपर रखकर नीचे मचल अग्निताप दिया जाता है। उनका द्वीकरण होना आस्म होतेही उन्हें पक्रात चलादिया जाता और पूर्ण रूपसे द्वीमृत होनेपर उस द्वव प्रार्थम १ माग सिमेण्ड और हो माग सुखी वास्ट्र मिला ही जाती है। पद्मात् उस सम्मिश्रणको . पक चार पलाकर दूसरा ताव देनेके पथाव कडाईसट नीचे उतार छिया जाता है। तरुपरान्त को मीट की हुई जमीनको साफ झाड-पाँउकर उसपर यह खोलती हुई दपामें उहेला जाता और करनीका

्राह्म हिंग सारे स्टिस्ट हम्म

राष्ट्रायतासे पिराकर एक सतहमें छाते हुए लक्क्टीके 'पिटने' से पुरत पिटाई आरम्भ कर दी जाती है। यह काममें यह स्तर आपे हटासे पीन हटा तककी मोटाईका पर्यात होता है।

छप्पर और खपडेल

~-1-37₫-1:9-1-


षर्गात और जलवायुसे घर तथा उसमें रत्नेवालाँके संरक्षणार्थ भवगके ऊपर छप्परका रहना नितान्त आवश्यक है। इसमें निप्त रिक्षित विशेषताप अवश्यमेय होनी चाहिते।

१—यत् कर्तीसे भी शुवे नहीं। २—मीव्मतापके कारण बहुत गर्म म हो। १-ऑपी या प्रवल वायुसे उद न औय। 8-देसनमें सन्दर मालम हो। छप्परकी अच्छार-बुराई पर भी भजनका आधिशोश सीन्वर्ष निर्मर करता है। पानीकी निकासी और चूनेका मितिकार करनेके लिये उसे ययोचित स्पन्ने हातुओं बनाया जाना और उसका उपरी भाष्यादन जलाभेय (Water proof) स्ता शाना है। यह विशेषता नितान्त सावा यनाया जाता है। इसर्ने पानीकी निकासीके लिये जितनीही कम नालियाँ (vallers) हो। उतनाही यह उपयोगी और उत्तम समझा जाता है। नोमा तथा अन्य किन्हीं कारणावश यहि नाहियाँ रव हिंही हों तो उन्हें क्षीवारुपर सम्बी-रुम्बी पक्तिवाम रखना योग्य नहीं। वेसा एर-मेरी दृदि श्रीदालें कथी हों सो उनके मीतर पानी मरनेका नद रहात तथा पक्की अर्थात कृतेके मिटाइंकी ट्रांनेसे उनमें बार पड़ आते हैं। इसके अधिदक्त विस्तुर्य बादु पर हो जानी और आसेम्बर्फ यानी है। अनुमदी स्वादन्द दर्ग करते रमस्टिंग्

अङ्ग दीवालके वाहर प्रायः १॥ फुट निकला रहता है। जहाँ मूस-लाघार और फुलझडीकासा पानी वरसता हो वहाँ यह प्रमाण र फुटतक भी कर देते हैं। किन्तु इससे घरमें किञ्चित अन्धेरा हो जाता है।

छप्परके प्राय १-एक-पाखी, १-दो-पाखी, ३-वीपाखी या चोकोर, 8-मालवदी (आधारयुक्त) और ५-छत, इस प्रकार पाँच प्रकार होते है।

एक पारी लप्पर प्राय आगन या जानवरोंके निवासस्थानपर व्यवहृत होता है। पहिले एक ओर दीवाल या दीवालोंने लकडी अथवा पत्थरकी बाहें जड़कर उनपर एक लग्धी रख दी जाती और उसपरसे दूसरी और तातें के सहारे छप्पर रख दिया जाता है। यदि दीवालपर ही छप्पर रख दिया जाय तब तो कोई चात नहीं है। किन्तु यदि यह उक्त बाहोंपर रखा गया हो तब तो लप्परके जपरवाली दीवालोंके बाह्य प्रष्टमागपर वर्साती जलकी मार पडनेसे दीवाल और छप्परके वीचकी दराजमेंसे पानीके श्रम प्रवेश पानेकी सम्भावना होती है। इसके प्रतिकारका उरक्रम उपाय (जैसा कि आकृति सख्या ५१ में) यह है-कि, उसकी बनावटमें परिवर्त्तन कर



आक्रति नवर ५१-५३

दे और वह परिवर्त्तन छप्परके ऊपर अथवा पत्यरकी कद्रनी दीवालके बाहर निकाल नेके रूपमे किया जाता है। इस प्रकारकी द्यवस्था होनेसे सारा जल निस-र्गतया घटकर छप्परपर जा गिरता है।औँगनका-छप्पर चहरदार होनेसे

जिस स्थानपर वट चहर पडती हो उस स्यानकी दीवालाका

खुजन करते समय ईटोका एक स्तर प्राय १॥ इ.झ. मीतर जरते हुए उसमे चहरें वैठायी जाती और ऊपर गिलांचे और सिमेण्टका जीठ-पलस्तर कर दिया जाता है।

आगनके छप्परके लिये प्रत्येक खम्मेके ऊपर एकएक प्रमुख तरका (principal rafter) अडकर उसपर बत्ते (Purlines) वैठाते हुए उनपर छोटे-छोटे तरकांकी जड़ाई होती है। किन्छ इस प्रकारकी व्यवस्थासे छप्परकी मोटाइ चडकर व्यय अधिक हो जाता है। इसके बदले प्रमुख तरके और वर्तोंको छोडकर केवछ तरकों ही को थोडी-धोडी दूरी पर जहनेसे भी काम निकल जाता है। किन्त इस बशामें इन छप्परोंकी स्थापना करनेके पूर्य एक बातका यह ध्यान रखना पहता है कि अति छ या सात फुटके पीछे जो तरका जडा जाय वह अन्योंकी अपेक्षा कुछ अधिक मोटा हो तथा (जैसा कि आकृति सहया ५२ में दिखलाया गया र्हें) उनमें खांचे बनाकर लग्धियाँ जह दी जाँव। पैसा न करनेसे छप्परके कपरी भारके कारण कुछ दिनमे खम्मे मीतरकी और ह्युक जाते हैं। उसके षजाय तीन सृत मोटाईकी छोटेकी तस्त्री मोडकर उसमे छिद्र धनाते हुए सम्मे, लम्धी-तरके क्यादिसे (Bolts) पंचकस द्वारा कस देते हु । आकृति सम्या ५१ म तरके के खाचेमें छाधी जडकर उसके अतिरिक्त छोहेकी तस्ती भी पेंचकस द्वारा जह दी गयी है।

- (२) दो-पाखेका नितान्त सादा छप्पर दोनों ओरके तरकोंका आधार देकर उनपर रीफ इत्यादि जड़कर तैय्यार फिया जाता है। करीं-करीं दो तरकोंक ऊपरी आपमागके आधारपर कैंची जड़ि हैं। यह तरके ठेढ-ढेढ फुटपर होनेसे छप्पर ११ फुट तककें गालेतक सरल्तापुर्धक तैय्यार हो सकता है। इसके बड़ा रानमा हो तो उसमें किसी न किसी प्रकारकी कैंची देनी पड़ती थै।
- (३) धीपाली छप्परके हेतु चाराँ दीवालें एक चीघरेमें *टाकर* उनके चारों कोनॉमेंसे चतुर्दिकस्य सतद तथा दीवाट से ४५ श्रेंशका

कोण वनाकर कोणयुक्त तरके मध्यवर्तीय 'चाणपर' जह दिये जाते हैं। कहीं-कहीं पारिमापिक प्रयोगम इन कोणयुक्त तरकोंकी तीर भी कहा जाता है। इस प्रकारके छप्परोंकी योजना करने चप्परहरार दीवालाका छुजन करता वच जाता तथा तीरिक दीचों सरकोंके छोटे-छोटे दुक्तडे भी व्यवहारमें आजाते है। किन्तु गाला वहा होने से तीरोंकी लम्बाई अत्यधिक वह जाती और उसके अनुसार उनकी मोटाई भी चहानी पहती है। भवन चौकोर होनेसे चारों तीर एक जगह सम्मिलित होते हैं और उनके लिये मध्यवर्तीय चाणकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे समय मध्यवर्तीय चाणकी आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसे समय मध्यवर्तीय मागम लक्तिका एक मोटा कुन्दा जडकर उसके खाँचोम चतुर्विकस्य तीर जह दिये जाते हैं। उनका सम्पर्क अस्पर्क दीवालके जपर कर्णरेपामें एक लक्कड रखते हुए वगलकी दोनों दीवालस्य तीरोंपर काँग्रेस जब दिया जाता है।

(१) आघारयुक्त या मालवदी छप्पर जएँ वर्धांतकी कमी तथा सदी-गर्मीकी अधिकता होती है, वर्षेक िये विशेष उप योगी होता है। उसके प्रीत्यथ दीवालपर लग्धे रखकर उसपर धरन रखते हैं। छप्पर्क शिरोमागकी जितना ढाल देना हो उसकि अनुसार घरनोंकी ढाल दिया जाता है। उसका प्रमाण साघारणतथा आधे इन्न हो पौन इन्न होता है। धरनों में किलियों और किलियों किलियों कौंटोंके जिरये जह दीजाती हैं। किलियोंका निचला भाग भलीमाँति रन्धकर उन्हें देजों इस्पर्स चेठा देते हैं। इस्पर्क एक प्रमाण सिक्त मिद्दीका स्तर देकर शिरोमागकी आवश्यकतानुसार ढाल दे दिया जाता है। शोमा और संरक्षणकी हिष्टेसे उसके चारों तरफ कट्यरा खड़ा कर देते तथा उसकी सतद्में स्थान-स्थान पर छित्र रखते पुरा वस्तीती जलकी निकासीके हेतु उनमें सीनी मिट्टी या लोड सहरकी निलकाय जोड़कर उन्हें प्राय पक्त पुरा निही या लोड सहरकी निलकाय जोड़कर उन्हें प्राय एक पुरा तक दीवालके घाट्र निकाल देते हैं। मालवनी छप्परांकी योजना

करनेंसे गर्मभीके दिनोंमें निवास स्थानमें ठण्डक रहती तथा यि उक्त मिट्टी अच्छी हो तो वर्सातमें जलका अँगमात्रमी भीतर चूने नहीं पाता। फिरमी इस प्रकारके छप्परके दिारोभागपर शि चर्षके अन्तरसे ११२ इझ मोटाईका मिट्टीका स्तर देना पड़ता है।

जहाँ वर्षात अधिक होती है वहाँ इस प्रकारका छप्पर काम नहीं वे सकता। वैसी जगहके लिये नियोजित स्थानमें योग्य ढाल देकर पनालीवार चहर जड़ते हुए उन्हें तेल रहसे निलेवक कर उसपर पाइ इसकी मोटाईका मिट्टीका स्तर देना पड़ता है। इस प्रनारकी सहोधित व्यवस्था करनेसे लगतम किफायत होते हुए अन्य सभी वातीका मय दूर हो जाता है।

(५) छतका उपयोग वर्सात और गर्म्मीका प्रतिकार करनेक पीत्यर्थ तो होताही है साथही साथ गर्मीके दिनोंमें रातको उसपर सोने तथा कपड़े इत्यादि सुखानेके प्रीत्यर्थ मी विशेषक्रपसे होता है। मवनमें छोटा-मोटा छत होना अत्यन्त आवश्यक है। कारण इससे यथा मसग महा काम निकलता है। इससे उक्त मकारके छप्परके अनुसार घरमें उण्डक नहीं रहती यह सत्य है संयापि जिन्हें आज एकही मक्षिलका भवन बनवाकर कक जाना हो ओर आगे चलकर परिस्थिति और अवसरको देखते हुए दूमरा खड़ा फरना हो, उनके लिये यह ध्यवस्था विशेष लामभनक होती है। चूना-इंटे और पत्थर अव्यतावाही होनेके कारण इस शकारके छप्परोंके नीचे गर्मी अधिक रहती और आर्थिक स्म्यकी दृष्टिसे विचार करनेपर १५ मतिशत लागत भी अधिक वेडती है। किन्तु फिर मी अपरी मित्रिलकी यात्रना करने पर इस छतका ही शिरोमाग मिललको जमीन नियुक्त करनेके काम आजाता और कठघरा धडाकर दीवालोंका स्वजन हो सकता है। इसकी विषरीत दशामें सारा छप्पर निकालकर दीवाल दशनिसे पकवार लगी हुई लागत पानीम चली जाती है। उसका १५ प्रति शत माल भी हाथ नहीं लगता।

छतके सूजनका विचार टोनेसे छकडीके तस्तोपर ११३ इक्रका मोटी वालू या मिट्टीका स्तर ऐकर उसपर 'कोबा' करते हैं। इससे छकडीके सकोचन-प्रसरणका प्रत्यक्ष परिणाम छतके शिरोमाग तक नहीं होने पाता।

छतसे जल चूनेका प्रतिकार करनेके हेतु निम्नलिखित संतर्कता रखी जाती हैं —

- १ काकीटमें सिमिश्रित ऐनेवाला गिलावा महीन पीसा हुआ और जनसाधारण कांकीटके मिश्रण प्रमाणसे कुछ अधिक होता है।
- २ जहाँतक होता है एकही दिनमे कांकीटका कार्य पूरा कर दिया जाता है। उसमें जोड़ नहीं रहने देते।
- ३ कांक्रीटके विल्कुल निचले स्थरमें थोडा मोटा माल ध्यवद्वत कर कम-कमसे कपरी स्तरमें महीन माल प्रयोगान्वित किया जाता और शिरोमागके अन्तिम स्तरमें सिमेण्ट तथा वारीक बाल्रु सम प्रमाणमे सम्मिश्रित कर उसका नितान्त पतला स्तर दिया जाता है।
- 8 पेटेण्ट स्टोनके कार्यमें जैसा कि, पहिले एक जगह लिखा जा चुका है, सम्पूर्ण व्यवस्थाका अनुसरण किया जाता है।

प कांकीटकी सकोचन किया आरम्म दोनेके पूर्व उसकी यथेष्र छुटाई होती है।

६ शिरोभागपर गिळावेमें शारावादी ळावी जडकर जोत, चेंड अर्थात कमसे कम एक इत्र जीडे रखनेसे विशेष सुविधा होती हैं। फर्सी की जुडाई होते ही उन्हें सुरुच कर साफ करते हुए उनमें सिमेण्ड और महीन बाह्यका सम सिम्मध्रण भर दिया जाता है। पेसा करतेसे यादे छत चुने भी छगे तो छादी जडी हुई होनेक कारण, वट बहुत ही हुआ तो उसके सिम्धयोंक मार्गसे चुने छगता है। यहा भी सिमेण्ड मेरी जाते से साम्य चुने छगता है। यह भी सिमेण्ड मेरी जानेक कारण अधिकाश रूपसे चुता

टी नहीं ओर यिष चूने भी छगे तो वहाँसे सिमेण्टको निकाल कर आस्फाल्ट भरनेमें विशेष तरहद नहीं होती।

७ आजकुल 'माल्याइड' नामक कृत्रिम मसाला बाजाएमें मिलने लगा है। इसमें जल जरा भी नहीं मरता। इसके प्रयोग एयम उपयोगके सम्बंधमें विशेष जानकारी विश्वतिषत्र विकेताओं द्वारा प्राप्त टोती है।

छतकी ओरके कठघरोंका स्थापन कार्य करते हुए भीवर भई फुटके अन्तर पर १॥-२ इश्री लीह निलक्षाओं के १ फुट लम्बाईके दुकडे कर्ष्यमंद स्वमं खडेकर उन्हें इस तरह नटा जाता है ताकि यह कठघरेके शिरोभाग पर भाग ६ इश्र तक आ जीय। येमा करनेसे उनम आवश्यकतानुसार तरके इत्यादि जयते हुप उठाक प्रकारका भण्डप स्वष्टा किया जा सकता है।

छतकी दरारें

छत पर यदि इरारें पटी हों तो उन्ह खुरुचकर थोडी विस्तृत और स्पष्ट पनाली जाती हैं। पद्माद निम्न लिपित साम्ममणमिंस किमी एक मकारका सम्मिथण हेकर उसे करनीकी महायताचे उनमें छूट-फूट कर मरते हुए ११३ इज्ञ तक इघर-उपर फैल दिया जाता है। ये सम्मिम्नण हवा और गर्मी पाकर आसुश्रित होने छगते हैं।

१ आल्फाट, द्वेकेदार अल्फतरा (Pitch) तथा मधीन बाह्र सम ममाणम सम्मिक्षित करनेके प्रधात उसे प्रकार कार्यमें लाया जाता है।

र अलकतरा, राख या रजनकी महीन चूर्ण कर उसे आगपर पकानेके उपरान्त उसमें अलकतरा दिया जाता और पुन पर आंच दी जाती है। ३ पका हुआ तीसीका तेल (Boiled Linseed Oil) ९ सेर, राल २ सेर, 'वाथ ' ईटा १ सेर । रालको पकाकर उसमें तीसीका तेल भिलाया जाता ओर अन्तमें ईटिका चूर्ण देकर घोटा जाता हे । ['वाथ ' ईटा (Bath Brick) अत्यन्त मुलायम ईटा होता है । जिसका चूर्ण साधारणतया पीतलके वर्त्तन इत्यादि मॉजने ओर उनमें चमक पैदा करनेके काममें आता है ।]

8 कपास अर्थात रह ५ तोले, ताजे कदूढी चूनेका चूर्ण १० सेर तथा पका हुआ तीसीका तेल ५ सेर । इन पदार्थोंको एकत्रित कर साधारण स्वप्ते तरल बना लिया जाता है। रुई तोडकर धुनकर विष्टस्त्र बना ली जाती है।

छपरका ढाल

जर्रों वर्सातका मान ४० से ५० इञ्चतक हो वहाँ डालका प्रमाण छत और मालवदी छप्पर २४ फुटमें एकसे लेकर २६ फुटमें प्रकतक'—

१ मगरीली खपड़ेका छप्पर

मति फुदमं ७ इन्न

२ चिपटे कवेलुओंका छप्पर २ निष्ठकाकार "

,, v,,

२ नालकाकार " " ४ पनालीदार चहरोंका "

, "श्सेष्ठ

जहाँ आमतोरसे १५ इश्चसे १५ इश्चतफ जल बरसता है यहाँ भी दसी प्रमाणमें ढाल देना धिरोप श्रेयस्त्रर है। कारण यदापि वहाँ आसत कम रहती है तथापि घरसनेपर उसका प्रमाण अत्य पिक हो जाता है। जहाँ १०० इश्च वर्षात होनेकी औसत हो वहाँ मंगरीली खपडेके छप्परोंमें १ इश्ची ढ़ाल हेना चाहिये। जहाँ वरफ गिरती हो वहाँ ४५ अँराका अर्थात १ फुटमें १ फुट या उससे भी अधिक दाल हिया जाता है। छप्यरके लिये १—तरके (Rafters), २ कीणयुक्त तरके या तीर—(Hip rafters), ३—चत्ते (Purlins) ४—रीड़ (Ridge) ५—केचियाँ (Trusses) इत्यादि साधन-सामुगीम लक्तटी स्वय ग्रुत होती है।

१ तरके साधारणतया प्रति फुट छन्वाईमें एक पष्टमाँग इश्र चौढे तथा एक त्रितियाँग इश्र मोटे होते हैं। चौड्राईका प्रमाण १॥ इश्र तथा मोटाईका प्रमाण तीन इश्र के कम होना किसी भी व्याम अच्छा नहीं होता।

१ कोण्युक्त तरके या तीरों (Hip rafters) पर अधिकाँ त मार पडता है। अत उनके छिये उक्त नियम छानू नहीं होता। उनके छिये १ फुट छम्बाइके पीछे पक चतुर्थात् इत्र चीडार्र तथा आभा इत्र मोटार्द पकडी जाती है। यदि तीर अध्यन् छम्बे होते हों तो उनके मध्य मागमे दीवाछ या छक्तगीके तीरोंका सत्तारा देनेकी योजना की जाती है। किसी कारणवश यह सम्मय न होनेले पक स्तमभी केंची (King Post Trass) का जामा दिस्सा काटकर उसका आभार तोरको दे हैते हैं। इससे सुविभा जनक उपाय यह है कि, दीवाल्के कानमें कर्ण रेपाक चीगमें एक आद्या तरका रार दे तथा उसके कपर एक तीर स्वडाकर उसके हिरोमागपर पीढा रखते हुय उसका आभार तीरको देहे।

रै बसोंको प्रमुख तरकों या केंबियोंके ऊपर या देवांल जिसके नजदीक रहने उनपर राज जाता है। ये द्वांवालाम मजदूती से जहे जा सकते हैं। किन्तु तरकों या केंबियांपरसे उनका सकता राज जाता है। वे द्वांवालाम मजदूती से जहे जा सकते हैं। किन्तु तरकों या केंबियांपरसे उनका सकता राज जाता है। व द्वांकी मोटाई दोनों के वियों के अच्या मुगुत तरके के मध्यवतीय अन्तरपर अवलिशत रहती है। किर भी उनका सार्य साधारण प्रमाण तीन इश्लों कम नहीं होता। सामान्यत वर गाले के प्रति पुटके पीछे आधे इश्लों भ्रमाणमें ग्हती है। इसी मुम्लर उसको चीडाईका स्युष्ट मान गाले के प्रति पुटके पीछे वक स्वतर्य दक्त वीडाईका स्युष्ट मान गाले के प्रति पुटके पीछे वक स्वतर्य इश्लों दश्लों है। इसी स्वतर्य दक्त वीडाईका स्वयं मान गाले के प्रति दश्लक रहता है।

8-रीड दोनों ओरके तरकोंके मध्यमें बैठती है। अतः उसकी चौढाई कम होनेसे भी काम चल जाता है। किन्तु इससे उसपर छप्परका भार अत्यधिक हो जाता है। अतएय उसे मुहने या ट्टनेसे बचानेके हेतु उसकी मोटाई यथेष्ट रखनी पडती है। इसकी मोटाईका प्रमाण सामान्यत दो दीवालाँ या केवि-याने मध्यवतीय अन्तरके हिसायसे प्रति फुटके पीछे पीन इञ्च होता है। चीडाइ प्राय २ इञ्चले कम नहीं रखी जाती।

५ कैचियोंमे (अ) साधन केची (collar beam truss) (आ) एक स्तम्भी केची (King post Truss)(इ) द्विस्तम्भी केंची (Queen-post Truss) नामक तीन भेद है। सदर्व साधा-रण केंचियाँ साधारणतया ८ से १२ फुट तकके अन्तरपर जही जाती है।

(अ) गाला अत्यन्त वडा होनेसे तरकॉका वीचमॅसे झक जाना सम्मवनीय होनेके कारण उनके गर्भमें एक आटा उण्टा जट देते हैं। (आकृति ५२ देखिये) इस केंची की पारिमापिक प्रयोगम



आकृति न ५३

साधन कची'कहते हैं। आका रमे यह पेशराजोंके साधनींसे या गुनियासे साहश्य रखती है।इसके तरफे धीचमे झुकते नहीं अपितु उनके पेन्देकी

प्रवृत्ति दीवालाँको षाट्रकी ओर टकलेनेकी तरफ रत्ती है। उसका प्रतिकार करनेके निमित्त यह दोनों पेन्दे एक ओर आटे दण्डें से जकड देते हैं। जिसे पारिमापिक मयोगमें केची की तान (Tre beam) करा जाता है। साधारणतया १४ फुटफे गाले तक केवल एक भी साधन तर्त्तीका प्रयोग करनेम कोई आपत्ति नहीं रहती। उससे एक और कचीकी तान सयुक्त कर देनेसे यह १८ फ़टके गाले तकके लिये बरती जा सकती है। केची की तानका काय फचीके पन्दोंकी फटनेसे रोकते हुए उन्हें भीतरकी और तानकर रराना है। इसिटिये यदि छकडीके टण्डेकी जगह एकाद लेक्कि। छड भी जढ दिया जाय तो भी काम बन सकता है। इस मफ़ारकी लीह निर्मित फेचीकी तान जटकर तैरपार की टुई साधन फेची आकृति सख्या ५८ म विखलायी गयी है।

कहीं-फर्री साधन तस्तीकी जगहपर दोनों ओर वो वोल्टोंसे पक इत्री पतली तस्तियाँ जह हेते हूं । क्रिन्त पेसा




योंके झक जानेकी सम्भावना रहती है।

साधन केचीमें मुख्य सुविधा यह है कि उसका मध्ययतीय



टण्डा अत्य त जचारं पर होनेके कारण नीचे बहुत सा स्थान छुट जाता है। यह सुविधा एक स्तरमी या हिस्तरमी स्पाप्त नार्ति रहती। सामन कचीकें एक और

आकृति नवर ५५ फैचीमें वस और सुधारकर मालेकी वृद्धि की जा सकती है। उसीका एक क्रदरना चित्र आकृति सरवा ५१ म दिया गया है। वीवालके दोनों और वोटे निकालकर जनपर दीवाल से सटकर राममें सटेकर देते तथा एक्तरीं के ४१ दुकटे जोठकर एक अर्द्धगोल साधन तस्ती तैय्यार करते तुत्व वह स्थान-स्थान पर बोस्टाके जरिये राममें और जपरके मुसल तरकों सचुक्त कर दो जाती है। मुसल तरकों का अर्द्धगोल राज्यों मालयन्त्रीय मागमें लाहें ने चहर या राज्यों में तरली में सीचे पनाकर योस्टकी सहायतारि जब देने दें। (आ) जहाँ गाला अधिक हो वहाँ एक स्तम्भी कैचीका आया-जन किया जाता है। यह २० फुटके गाले तकके लिये व्यवहृत



हो सकती है। इसमें और साधन कचीम भेद इतनाही है कि, 'साधन केचीम जो साधन सस्त्री जोडी जाती है उसकी जगह इसमें दो

जाकृति न ५६ तीर तिछे जह देते हैं और कंचीकी तानको सरल रखनेके हेतु उसे उठा रखनके विचारसे रीटके नीचे एक खडा उण्डा जड देते हैं। इस डण्डेके नीचे दो खाँच बनाकर दोनों और उक्त काथता तीर जड देते और कंचीके प्रमुख तरके भी इसी डण्डेके अपरी भागमे जड देते हैं। सिच्चियोंके स्थानपर विशेष मजबूती छानेके विचारसे प्राय दो से तीन सूत तक मोटी एवम डेड़ इच चोडी छोरेकी तिस्तयाँ आवश्यक रूपसे आकारान्यित कर चोट्टोंकी सहायतासे आकृतिमें दिग्दरित प्रकारान्त्यत जड दी जाती हैं।

(इ) गाला यदि २० फुटसे अधिक वटा हो तो प्रमुख तरकेकी रूम्बाइ अत्यधिक वट जानक कारण एक स्तम्मी केचीकी जगह हि-



स्तम्भी कंची देते हुए उनके मध्यवसीय भागमें आधार दिया जा सकता है। इस प्रकारकी केंचीके देत

गाछेके बरावर लम्बाईकी वेजीट कंचीकी तान मिलना असम्मय है। अत हो या तीन दुकटे जोटकर इसकी पूर्ति कर ली जाती है। (आकृति सल्या ५७) देखिये। उसकी झुकनेसे रोकनेके हेतु उसे कैचीके होनों लम्मीपर खाँच रखते हैं। कहीं-कहीं दो लम्माक धीचम केंचीकी तानके शिरोभागपर एक और लकडी जउड़ी जाती है। (आकृति सल्या ५७)

उक्त वार्णित, किसी भी प्रकारकी कैचीकी लकड़ियाँने तनाव तथा कुछमें दवाय आजाता है। दवाब सारनेके लिये लकडीका पर्यात रूपसे मोटी रहना



आवश्यक है। किन्तु तनाव सहन करनेके हेतु छकदीके स्थानपर छोहेकी तक्नी या छढ जहनेसे वजन और


आफ़ुति न '८ या छट जहनेसे वजन और आर्थिक दृष्टिसे किफायत हो जाती है। १स मकारके आयोजनमें विभिन्न मकारकी कैचियाँ किस मकार निम्मीण हो सकती है, यह क्षमहा आफ़ुतिसल्या ५८, ५८ और ५९ म दिग्ब्हित किया गया है।

जब गाला ३० फुटके कपर हो तब दो स्तम्भीय वृचीकृ



ध्यवदार होता है तथा यह १८ फुट तकके गालेमें प्रयो-गान्वित हो सफर्ती है। किन्तु आर्थिक

समाज-समृहके श्वासोश्वासके कारण दूषित एउम् राज हुई यायु घरसे निकास वाधर करनेके लिये रीटके दानो ओरसे एष्ट-रको एउ विस्तृत कर जपर नीचेके पासम ग्रुप्त अन्तर रर्षाद्वा जाता और उद्यमें पित्रयांके आवागमनके रोकोंके विवारणे उसमें टीट गिर्मित जाटी जट दी जाती है। इस महारके आयी जनके दिहसानार्य आहाति संख्या ५८ दिखलायी गयी है। उपरोक्त प्रकारके किसीभी छप्परके नीचे कैचियाँ या प्रमुखं तरके, उनपर पासे, पासोंपर पुन तरके, तरकोंपर रीफ (Battens) हम्म



रचना करनी पहती है। इससे छागत अधिक वैद्यती तथा छप्परकी मोटाई अत्यधिक बढ जाती है। उसकी अपेक्षा ममुख तरकों, केचियों या वीवालापर केवल रीट्या पारंचे रखते हुए तरके न

आज्ञात म ६० पारच रखत हुए तरफ न जोडकर केचल पीन ध्य मोटाईकी सागवानी तास्तियाँ ही जड ही जाँच या पनालीवार चहर जडकर उनपर काँटासे लकडीकी पत्तली-पतली रीफें जडते हुए मगरीली खपडे विछा विधे जाँच तो लागतमें किफायत होत हुए तरकाँकी चचत हो जाती, नीचेसे तस्तपोदी होनेके कारण कार्यकी शोमा घडती तथा छण्पर नितान्त हुका हो जाता है।

छप्परके सम्बन्धमें सर्व्व साधारण सूचनाए

१--वह जितना सादा हो उतनाही अच्छा होता है।

र-नालियाँ (Valleys) जितनी कम टा उतनाही अच्छा ।

१—जराँतक सम्भव हो नालियाँ दीवाल के उपर आडी न रखी जाँग। मूलयोजना में परिवर्तन करनेसे छप्परके काममें फरक पढनेकी सम्भावना होती है। नालियोंके पेन्ट्रेमें अखण्ड चहुर जडकर उन्हें दोनों ओर कमसे कम ६ इश्च सुकाते हुए दगलकी फैचियोंके नीचे जढ देना चाहिये तथा चूनेमें सिमेण्ड मिलाकर उसकी दरजें भरनी चाहिये । मालियोंमें मित फुटके हिसाइसे कमसे कम १ इस दाल होना आयहसक है।

किसीमी मकारकी कैची दीवालपर रातनेके पूर्व उसके नीचे मठाऊ पत्थर या सिमेण्ट कांफीटका ६ इब मोटा दोका रात जाता है। (आकृति ५६, ५८, ५५ और ५७ देशिये) इससे कैंची-पर पढ़ा हुआ सम्पूर्ण भार दीवालीपर बेंट जाता है।

छप्परके ऊपरका आच्छादन

छप्परपर निस्नलिखित प्रकारों में से किसी एक प्रकारका आध्या वृन दिया जाता है—

१—घास-फूस (दाम, घास, सर्ह, गम्नेक पत्ते), १—नर्छ। वार अथवा चिपटे कवेलू, १—मद्गरीली खपरे,—४ चहर (जसे अथना हटानिटके पनालीदार चहर), ५—स्टेट अर्थाव् स्तरपुन पत्थर, ६ कवेराईंड।

छप्परेक प्रत्येक प्रकारका यजन पैवम् आकार मान न्यूनापिक प्रोनेके कारण छप्परेक भीतरी तरकों, पाखों तथा रीफाम थोडा चपुत फर्फ कर देना पडता है। इनमसे प्रत्येकमें क्या-क्या ग्रुणदोप है तथा उसके प्रीत्यर्थ क्या-क्या फरफ किये जाते हैं, इसका विस्तृत विवेचन नीच किया गया है।

१-वास-मृत (Thatched) का छप्पर

इस श्रेणीका छत्पर भूप और वस्तोतको बचानेकी हिंहसे अत्यन्त उत्तम होता है। इस आप्छादनसे घायुमें जो उण्डक रहती है, यह छतसे भी नसीय नहीं हो सकती। इसे अग्निका मय बिरोष रहता है। अधिक टाएकी आयरपकता होनेसे अमरु-वारुकी दीवार्ष केंची नहीं पतायी जा सकतीं। इस प्रकारका छन्पर शिया रुपिर पदानेसे आधी घरुनेके समय उसके उड जानेकी हममा यना होती है। इसका कारण उसका हस्कापम है। दूमरा अयगुष जो इसमें होता है यह यह है कि, अनयमत बुष्टि होनेसे पास-प्रस सद जाता और उसमेंसे विपाक्त दुर्गिन्घ निकलने लगती है। नाली-दार कवेलुओंकी विद्याई होनेसे जो योडी चडुत दराजें रह जाती हैं, उनमेंसे विपाक्त वायु वाहर निकलनेमें परयोग सहायता मिलती है, किन्छ इस प्रकारके आच्छादनमे यह सुविधा नहीं मिलती। इसमें तरके अवस्य योडे और पतले लगते हैं। इस श्रेणी विशेष प्रकारके क्रप्यरक्ती जैंचाई कमसे कम 84 अश या गालेसे प्राय आधी होना अनिवार्य हैं।

१-नालीदार अथवा चिपटे खपडाँके निर्वाचन सम्बन्धी सारी व्यवस्था 'साधन-साम्रुषी ' नामक विमागम विस्तारपूर्विक दी जायमी अत यहा-पर उसकी प्रनरावृत्ती कर्मकी कोई आवश्यकता नहीं। छप्पर सम्बन्धी व्यवस्थामें यह रापढे पक दूसरेसे सह-कर विद्याये जाते तथा निचले खपडेपर कपरका खपडा कमसे कम १ इन्न रह सके इस हिसाबसे एक सरल रिपाम सारी विजाई होती है। रीटपर विशिष्ट आकारके खपडाँकी गिलावेसे जुडाई होती है। नालीदार खपडाँकी विद्याई में जोजेंकि स्थानपर गिलावेका एलस्तर करनेकी परिपादी है। इससे वाग्रुसन्नारके कारण वह इधर-जपर हिलते या धसकते नहीं।

इस कार्यम जहाँतक सम्भव हो नीचेके तरके सरल होने चाहिये। यि वह कहींसे टेडे-मेटे हों तो उस स्थानपर काँटेसे छकडीके दुकडे जटकर सम्पूर्ण दृष्ट भागको एक सतहमें लाया जाता है ताकि छतसे पानी चूनेका भय न रहे।

नार्रीदार या चिपटे खपडों को विद्यानेके हेतु सागवानी लक्तवीके गोल तरके पक एक फुटके अन्तरपर जडे जाते हूँ। गाला अत्य धिक वडा होनेसे मध्यमार्गमें एक या दो पास (Parlins) देकर उनपर तरकोंकी अटाई होती है। इससे पासांपर छोटे-छोटे तरके भाद इद्योक गलजोड देकर विज्ञानेमें सुविभा होती है। इन तरकांपर वाँस या वेतकी फाडियां सुतर्ही या खटिया की रस्तीसे बांधकर अथवा सागवानकी रीफ कील्काटोंसे जडकर उसपर सुपटे विद्याये जाते हैं। कहीं-कहीं खपडोंकी: इस प्रकारकी होहएँ विद्याई होती है। साकि ऊपरके रापटेट से चुआ हुआ पानी नीचे के खपटेट से होता हुआ साफ वह जाय और उसका अंशमात्र भी घरके भीतर न पहुच सके। किन्तु इससे छप्पर का बोझा अधिक होता और सभी टकटी मजबूत ब्ययहत करनी पहती है।

मगरोली खपडे

रापंडेलमें मंगरीली खपड़ोंकी योजना करनेसे भवनकी शोमा वृद्धित गत होती और खपटेलको बार-बार सोलना-विलाना मही पहता। इस प्रकारका रापडेल नालीवार खपटोंसे छवे हुए तपहैलम कहीं अधिक हल्का होता है। यदी कारण है कि, इसके पील्पध उतनी अधिक मजबूत लकड़ी स्वयद्धत नहीं कराी पहती। इसे अँशमात्र भी झकाव घरवाहत नहीं होता। आरम्भम इसके सुजनमें थोडा अधिक व्यय हो जाता है। इस प्रकारके खपड़े यजनमें एतके होते हैं। इनम नालीदार खपरोंकीसी यासु निकल जानेकी गुन्नाहरा न रहनेके कारण अन्घटम दासे आच्छादित छप्परके उष्ट जानेका भय रहता है। छोटे-छोटे धार्मोम इन खपटांकी निर्मित न होनेके कारण इन्ह दूर देशोंसे भगवाना पडता है। अन्धह के समय जोरसे घानेवाली यासु प्रथमतया दीवालस टकराकर अपनी दिशा बदलती गुर्र कपरको उठती और रीउके कपरी भागके खपटे उढाकर नीचे फेंकनेका प्रयत्न करती है। मारे सपद्ने एक वृसरेसे बन्धे होनेके कारण अवरके सपहींका नीचे गिरना सम्मवनीय हो जाता है। इस मयकी दूर करने हैं निमित्त उनके नीचे तस्तवोशी करना उत्तम है। सारे छप्पापर तस्त्रपोशी करना तो अधिक व्ययका काम है। किन्तु कमरी कम दीवालके वाहरवाले छप्परके मागपर सस्तपोदी करनेने भी काम बन जाता है।

मंगरीली खपड़ोंके लिये शाया दो फुटपर कटे हुए तरके जड़नेसे क्षम बन जाता है। दो फुटके अन्तरपर जड़नेसे उनपर शा'४१' नापकी रीफें अवस्य होनी चाहियें। तीचे तरतपोशी होनेसे हापकी रीफें अवस्य होनी चाहियें। अन्तिम अर्थात् शेटके पासकी १४१ कि रीफें चल सकतीं है। अन्तिम अर्थात् शेटके पासकी

रीफ एन अधिक मोटी होनी चाार्य।

रीटके पासवाले खपढे सिमेण्ट तथा बाह्फे १८ प्रमाणके

रीटके पासवाले खपढे सिमेण्ट तथा बाह्फे १८ प्रमाणमें

सिमग्रणसे अथवा कमसे कम चूना और सिमेण्ट ६१ प्रमाणमें

मिलाकर उसके सिमग्रणसे जोट नेने चाहिये। केवल चूनेकी

जुडाई होनेसे चूना अत्यन्त शीघ स्रव जाता और खपडे मलीजुडाई होनेसे चूना अत्यन्त शीघ स्रव जाता और खपडे मलीग्रांती जुड़ने नहीं पाते। आगे चलकर वायुके कारण खपड़ोंके

मांती जुड़ने नहीं पाते। आगे चलकर वायुके कारण खपड़ोंके

सीर्थत चूना व्याशीघ स्रव जानेक कारण खपडे मजरूतीसे

मिश्रत चूना व्याशीघ स्रव जानेक कारण खपडे मजरूतीसे

जम जाते हैं।

चहरके छपर

पनालीवार चहरें ६ फुटसे छेकर १० फुट तकके छानाईकी त्या रे से ३० तकके चीडाईकी पायी जाती र । यह प्राय र से ३० तकके चीडाईकी पायी जाती र । यह प्राय १२ से छेकर १८ गेजतक की ऐती र । १८ गेजकी मछी १८ से छेकर १८ गेजतक की ऐती र । १८ गेजकी मध्ये अधिकांश स्पर्ध १२ माति भीटी ऐती र । अवनके कार्यम अधिकांश स्पर्ध छितरण विशेषस्व व्यवदात होते ह । उनकी नापजोखका सम्पूर्ण छितरण विशेषस्व व्यवदात होते ह । उनकी नापजोखका सम्पूर्ण छितरण स्वापन-सामुमी श्वमानक धाता नितानतही न्यून अर्थात प्रति गया । चहरवार छटवरका बोझा नितानतही न्यून अर्थात प्रति गया है। चहरवार छटवरका बोझा नितानतही न्यून अर्थात प्रति गया फुटके हिसावसे श३ पोण्डतक होता है तथा नारियोंक कारण उसम विशेष मजदूरी आजाती रे। हसमें छक्तियाँ भी कारण उसम विशेष मजदूरी आजाती रे। हसमें छक्तियाँ भी विशेष मजदूरी जानिकी आवश्वस्थकता नहीं होती। दीवाछपर विशेष मजदूर छगानेकी आवश्वस्थकता नहीं होती। दीवाछपर

कंचियाँ तथा केचियोंपर यसे (Pwrlins) तथा उन्पर पहरं जिंदी जाती हैं। यसोंका अन्तर साधारणतथा भार फुटतकका होता है। छम्बाई बढ़ानेके हेतु एकपर एक एमसे कम 8 इत्रका जोड हेकर चीटाईके लिये एक नलीदार क्य दिया जाता है। चीटाईका जोड कम करनेसे फूँजाधार बृष्टिके समय चहरोंपर पानी जमकर वह जोडासे मीतर चून रगता है। चहरोंम 'स्कू' जटनेके लिये जो छेद बनाये जाते हैं वह नार्शिक होरोमागपर बनाये जाते हैं,-गहुटेमें नहीं। इसके विपरीत करनेसे बनौती जल मीतर पुसे विना नहीं रहता। बढ़दे होग चहुर जहते समय 'स्कू' को ठीक कर जडते हैं। किन्तु यह प्रया पुरी हैं।

चहरोंको गिलावेकी सहायतासे दीवालोंके मीतर जहना अच्छा
नहीं । इससे हो नुक्सान होते हैं । एक हो यह कि, पहरों
पर बोझ पहनेंसे वह हाक कर जोट सुल जाते हैं । पूनेका
परिणाम चहरों पर होकर उनमें हिन्नाहि होनेका भय रहता है।
अत उनके किनारे ऊपर की ओर हाकाते हुत उन्हें जुहाउ काम
से पृथक रखना चाहिये। समुझी किनारे पर झारणुक जल
वासुसे भी चहरें निक्षयोगी हा जाती हैं। वैसी हुगाम उन्हें
व्यवहत करनेके पूर्व्य उनपर अलकतरे या किसी हैलरहका
पुट दे देना चाहिये।

चप्रसार छप्पर कमलर्च वालानशीन होते हुए यजन और मजदूरीकी दृष्टिचे विशेष सुरूम होता है। उससे पानी चूने का मय नहीं रहता। वन्दरगाएवाछे शहरोंमें केवल नालीदार ही क्या अपिद्व मगरोली स्ववोंके आच्छादन भी तुक्ता त्रारक होते हैं। ऐसी वहाँ पर चहरके आच्छादन और भी अधिक मत्य पूर्ण है। किन्तु उसमें अवगुण यदी है कि, (१) वह सीम्मतायक कारण अत्यन्त गरम हो जाता है। (१) श्रीतकालमें अरवधिकर परे उण्टा हो जाता सथा (१) अन्यहके कारण उश्लेका मय करा रहता है। ग्रीष्मताप का प्रतिकार करनेके हेतु निम्न लिखित कोई भी उपाय काम में लाया जा सकता है —

१-उसके नीचे तरतपोशी होना । इस प्रकारकी व्यवस्थाका आयोजन होनेसे घनोंके निचले भागमें 'स्कू' की सहायतासे लक्तिकी तरितया जल दी जाँच । इससे छप्पर की शोभा वरकर चहुर तथा तरितयोंके बीचमें घनोंकी मोटाईके बराबर अर्थात भेष इत तक की मोटाईका वायुषुक पोलापन रहता है तथा वायु ऊप्णता वाहक न ऐनिके कारण चहुरोंकी गर्मी नीचे तक नहीं पहुचने पाती।

१—चद्दरांपर तीन-तीन फुटके अन्तर १॥ ४१" आकारकी खदी रिफ्त जडकर उनपर मगरीली खपडांके लिये ११॥ इञ्चपर १"४१" आकारकी आदी रिफ्त जडते हुए उनपर मगरीली रापदे विद्या देने चाहिये। इससे लाभ यह निकलता है कि, मध्यर्तीय वायुकी पीलाईके कारण चहुरें बहुतही न्यून प्रमाणमें तपती हैं। उनपर मार गिरनेके कारण उनके उद्देनका मय नहीं रहता तथा पकाध रापदेके हुट जानेपर चहुरांकी नालियोंसे पानी बाहर निकल जाता है।

३—चद्दरीपर आड़ी और सही लक्षित्यों जडकर उनपर घास-फूससे वनी हुई पतली हुई। विद्यानेसे अत्यन्त उण्डक रहती है। किन्तु इसमें दो नुक्सान है। एक तो यह कि, चूटे घर बना कर रहने लगते है तथा दूसरे घर्सातमें पानी तथा जाड़ेमें ओसके कारण यह निरत्य भीगते एक्षिके कारण १३ वर्षीम तराव हो जाती और दूसरी बनानी पढती है। इस कार्यमें घास-फूसकी जगह घाँसकी फाडियोंसे भी काम निकाला जा सकता है। किन्तु उसे उद्धनेसे बचानेके लिये उसपर लक्षड़ियाँ विद्याना आवस्यक है।

8—चद्दरॉपर तेलयुक्त रग देने चाहिये। काले रगके कारण चद्दरें अत्यन्त उत्तप्त हो उठतीं हैं। उस दृष्टिसे सुफेद रग अच्छा होता है। किन्दु उसम शीमही पीलापम आ जाता है। उससे गोण रग होता है,-हरा। किन्दु वह भी शीमही फीका पड़ जाता है। अतः खाकी (Slate) अथवा पीतवर्णीय या रक्तवन्त्री (Chocolate) रग देता विशेष उपश्रक्त है।

सुफेद खुना पानींम मिलाकर उसमें १५४ अलशीका तेल खालते हुए उस सम्मिश्रणके १-२ पुट घट्टरॉपर चढानेसे उनकी गर्मी बहुतही कम हो जाती है।


यायुसे चहरहार छप्परका सरक्षण करनेके हेतु निम्नलितित उपायोंका अञ्चलम्य लिया जा सकता है --

१—रीडकी सिक्षेकटस्य चहर को दीवालस्य लिपयों (Wall plate) पर स्कृते जड़ दिया जाता है। १—जक लिपयों के दोनों अग्रमाग तारसे कस कर नीचे दीवालमें जदी हुई छक डियों से वान्य देते हैं। १—दीवालों से वायुको घरमें पुत्तने तथा सामनेसे चाहर निकल जानेक हेतु रीडको नीचे आगे की और पिछली दीवालों से खुली खिहकियों होने चाहर्ये। साकि चहर्रों के नीचे आगे की शहर पिछली अग्रमाग करालकों न उठ सकें। चहुरोंके नीचे आडी दिशासे वहीनवाली वायु घरमें जाकर विवरीत दिशामें विची हुई खिलकियों के मार्गसे वाहर निकल जानेपर मार्थ छप्परके उडनेकी सम्भावना नहीं होती।

जस्तेके बहरांकी तरह आजकरू धाजारमें सिमेण्ट और ॲस्वे स्टॉस्के बहर (Liternit sheets) मिलते हैं। घूपके बारण गर विशेष तवते नहीं, किन्तु महींगे अधिक होते हैं। खेदार होंगे के कारण उनके टटनेका भी भय रहता है।

५-स्लेटके पत्थर

इस पत्थरकी १५॥ ४१५॥ आकारकी सिल्लियाँ मिल्ती है। मगरौली खपडोके विधानकी तरह इसमें २से १॥ फुट तकके अन्तर



आफ़्रीते न ६५

पर खहे सरके जहकर उनपर १। अन्तरपर १॥ ×१" सागवानी रीफ जही जाती है। रीटकी साजिकटस्य रीफ ७॥ इश्चपर जहीं जाती है। राटको पास १५॥ हम्बे तथा उसकी आधीं चीडाईके स्केटके पास १५॥ हम्बे तथा उसकी आधीं चीडाईके स्केटके चीकोर हुकडे (ईखिये आफूर्ति १२) हेकर उन्ह उन रिमोपर एक सतहमें विद्या वेत है। पश्चाद उनपर तिक्षोंने खण्ड (आफूर्ति ६१) तथा उनपर कोण कटे हुए स्टेटके चीकोर हुकडे। (आफूर्ति ६१) की कमाली जटकर निचले कीटे लुओंके कोणस्य छिद्र, ताम्बेकी (आफूर्ति ६१) चकत्तीम जटी हुई तार कपर खींकर उसे हुकते हुन राम्बेकी एउ उससे सलम कर दिये जाते हैं। (आफूर्ति ६५) इस प्रकारका छप्पर अत्यन्त हुस्का हिमाज और अफिक्रमयसे रिहित होता है। किन्हु यह भूपसे तपता अधिक है। एक वासमे प्राय ८१ स्टेटके दुकडे लगते हैं।

ग्दरा ग्रुक्त वास्तुराद्य


कमान (मेहराव)

Shipping the state of the state

मसुवतया कमान निम्मीण करनेके वी उद्देश होते हैं। एक तो सीन्वर्यकी वृद्धि करना । बूसरे घरन सहश ऊपरी भार कपर ही ऊपर तुला रखना । सीन्वर्यकी हिम्से उसमें समानता (symmetry) का हीना आवश्यक है। कमानकी। कोर यहि किसी स्थानसे बौधाई इंड में ऊपर चह गयी या नीचे ठतर गयी तो वह तत्क्षण आंखनी अदरती है। इसमें-१-किञ्जिहोछ (Segmental) १-अर्सुगोछ (Samtorcular) १-समस्य (Flat) ४-अण्डाकृति (Elliptical) ५-नोकहार (Pointed) आदि मकार हैं।

इसका मुख्य तत्व यह है कि, इसके शिरोभागपर जो भार पढनेवाला हो, वह इसके गर्भ अर्थाद चाभीके पत्थर (Kerstone) पर ही भागोंमें विभक्त होकर दोनों ओर कमानके पहाँसे गुनियामें आता और कमानकी सिवकटस्य दीवाल अर्थात अन्यपारी (Abutments) पर उर्ध्वरेपाम सरल जा गिरता है ! किन्त यदि कमान किञ्चित गोल हो तो वह पूर्णस्वपसे खड़ा न गिरकर उसकी पवृत्ति कमानकी ओरकी दीवालाँको अर्थाद कमानके अन्त्यपादाँकी बाह्रकी और ढकेलनेकी रहती हैं। इसकी उहान (Bise) जितनीही कम हो उतनाही यह उक्त दीवालोंकी अधिक सकेलता है। अत्यन्त स्यून उहान (Minimum Rise) की कमान सम-थछ (Flat) होती है तथा अत्यधिक उढान (Maximum Rise) की अर्द्धगोल । इन दो छोरोंकी मध्यवत्तीय दशा किञ्चित गोल कमानकी होती है। उस प्शामें भारका फुछ भाग खडी तथा फुछ आडी दिशासे गिरता है। अत धगलको दीवार्छ मजबूत न होनेसे अद्गोल कमानही श्रेयस्कर होती है। उससे किसी मकारका धोखा नहीं होने पाता ।

जव एक दूसरीसे सटी हुई अनेक कमाने होती हैं तब वगलकी नोनों कमानोंका गाला



दोनों कमानीका गाला और उडान पक समान होनेपर,-चड् पक दूसरेको तील रखते एँ। मध्यपाद (Lier) को

आकृति न ६६

मध्यपाद (Lier) का दोनों ओरसे लगनेवाले

आढे जोर परस्पर विरुद्ध दिशासे आनेके कारण यह फल भिक छता है। देखिये आफ़ृति ६६।

चाहे जिस प्रकारकी कमाने हों, उनमें अत्यन्त महत्वके भाग हो होते हैं। एक चामी (Ley stone) तथा दूसरा कटि-प्रस्तर-(Springer)। मवनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यमें ईटाकी सम्पूर्ण कमान होनेवर भी इस माग विशेष स्थानपर विशेषतया चाभीके छिये पत्थर या सिमेण्ट काक्रीटका होका (सण्ड) ही स्थवहत होता है।


समधल कमानें पत्थर या ईटोंकी भी हो सकतीं है। पत्थरकी होनेसे पारोका प्रत्येक पत्थर नीचेकी ओरसे सकुचित तथा जपरकी ओरसे फेला हुआ गढकर बनाया जाता और व्यवहारमें लाया जाता है। नीचे आधार तिस्तियाँ (centering) देकर उनपर कमानकी रचना होती है।

पत्थरकी समथल कमानें भारतीय प्राचीन शिल्पशास्त्रका एक वैशिष्टच है। आजकल घरू काममें ईटोंकीही समथल कमानें बनती हैं। उनके प्रीत्यर्थ गालेके गममें गुनिया लगाकर उसपर कहीं भी एक मध्यविन्दुकी कल्पना करते हुए कमानकी रचना इस प्रकार की जाती है कि, उसके सारे जोड उस मध्यविन्दुक्षे निकले हुए किरणोंके समानान्तर होते हैं। (आकृति ६७) सम यल कमानका गाला तीन फुटके ऊपर होनेसे उसके पेन्नेमें थोडासा उमाड (camber) हे देना चाहिये।

हैंटोंकी समयछ कर्मानें वनाना अत्यन्त सरल है। उनके पेन्नेंमें उतनाही तखीका आधार देनेसे काम चल जाता है। जुडाईके लिये गिलावेमें थोतासा (८:१ प्रमाणमें) सिमेण्ट मिला दिया जाता है। जिससे वह जल्दी स्लकर विशेष मजबूत हो जाता है। हुउ लोग हन समयछ कमानोंपर विश्वास नहीं करते और सम्पूर्ण भार उनपर गिरने न देनेके विचारसे उनके शिरोमागपर और भी गृगी-कमाने उठाते हैं। ये कमानें इस प्रकार उठानी चाहिये कि सम्पूर्ण समयछ कमानें (कमसे कम सिड़की और दरवाजेका गाला तो अवश्यही) सम्पूर्ण रूपसे गृगी कमानके पेटेमें चला जाय। (आकुति ६७ देखिये)

वडा गाला टीनेकी दशामें, उसपर अर्द्धगोल क्रमानका सजन

करनेसे उसकी ऊचाई अत्य हिंक स्वप्ते वड जाती है। किञ्चित गील कमानकी एकना उतनी सुशोभित नहीं माहर्म होती। मध्यप्रचीय मागकी छोड़कर उसकी ऊचाई कम आती पवस उसके अन्तयाव मजबूत होनेकी आवस्यकता



जहाँ कमान उठानी हो वहाँ लकड़ीका एक आड़ा लहा रख दिया जाता तथा गालेके मध्यविन्दुसे इच्छानुसार उदान (Rise)



उसपर लम्ब रेपामे रखी जाती है। भाकृति सख्या ६८ म 'क' उडानका शिरोमाग है। इस 'क' नामक मध्यविन्दु (centre) से गालेकी आधी लम्बाइ जिज्जा (Badius) से लहेपर अद्धित कर उसपर 'अ' और 'व' नामक चिन्ह वना दिये जाते हैं। पश्चात् उन चिन्हिस

आकृति न ६८ स्यानींपर फॅटिया जडकर 'अ' 'घ' और 'क' नामक विन्दुओंको अपने पेटेम रखनेलायक भरपूर लम्बाईकी सुतली लेकर उसे तानते हुए उसके अन्तिम छोरमें गाँठ लगायी जाती और हायमे एक पेन्सिल सीधी पकडकर उससे अण्डाकृति गोलक आहुत किया जाता है। इस सुतलीमें मरोड न पडनी चारिये। नहीं तो आकृति भ्रष्ट हो जाती है।

किसीभी प्रकारकी कमानके लिये आधार अवस्य लगता है। यह आधार वो प्रकारके होते हैं। एक लक्ष्वीका तथा दूसरा भिट्टीका। लक्ष्वीक आधारको पारिमापिक प्रयोगम (centering) (पकड 'और मिट्टीके आधारको पारिमापिक प्रयोगम (centering) (पकड 'और मिट्टीके आधारको 'कल्पृत 'करते हैं। सुदृढ कमानके सुजन कार्यम नीचे बाह्रसे भरे हुए बोरे एकपर एक स्वकर उनपर पत्थर या इटीके कल्पृत की जुहाई मिट्टीसे होती है। साधारण कार्यमें लक्ष्वीके आधार- पकड 'सेटी काम लिया जाता है। मिट्टीके कल्पृत पर उसके शिरोमागमें गिलावेका एक इट्टी स्वार दे हेते तथा उसपर इटेका चूर्ण छिडकते हुए, गिलावेके कुछ जम जानेपर उसपर कमान उदाते हैं। पाई मुट्टेसे अधिक गालेकी कमान होनेसेही हतने परिश्रम करने पढते हैं। सिटिक-गांकी जपरी कमानोंक प्रीरार्थ यह स्तर देनेकी आधर्यकता नहीं होती। कमानें यह मारी और महत्वपूर्ण हो तथा यह वहुतसी कमानें थोटेसे लक्ष्विक आधारांपर उदानी हों तो जोटके गिला-

वेम थोडासा सिमेण्ट मिला दिया जाता है। ताक पहिला आपार शीघ निकालकर दूसरी कमानोंको उठानेके कार्यमें वह प्रयोगानिक हो सके। सिडिकियों और दरवाजोंकी जपरी कमानोंके आधार अदि हन प्रशात निकाल लिये जा सकते हैं। मारी कमाने धोनेसे उन्हें १५ दिन या उससे भी अधिक दिनतक ज्यों का त्यों रहा जाता है। वडी कमान होनेसे उन्हें धक्के प्रयम आधातसे बच्चे नेके हेत आधार निकालते समय वादके वोरोंमें जिद्र कर देते हैं। जिससे उनमेंसे अत्यन्त धीर धीरे सारी बाह्य निकलकर नीचेका आधार अलग हो जाता है। खिटकी तथा वरवाजोंके ऊपरी कमानोंके कलबूतोंक निचले आधार शिहरे पद्मरांचर रखे जाते हैं। ताकि वाहरसे पद्मर ठॉककर आधार निकालका हा जाता है। आधार अलग हो जाता है। विविक्ष हो जताही हो वालकों को जलना अधिक हो जताही ही वालकों वक्के विवालकों वक्के विवालकों वक्के विवालकों वक्के सम्बन्धमें निक्कितिस सुचनाएँ देखिंचे।

उद्यान गाला		१।२	१।३	११८	१।५	१।६
त्रिज्या(Radius)गालेके	गाला×	o 4	0 48	० ६१५	०७१५	2 40
कपरी गोलाकार मेरहाव (Arc) की लम्बाई		ſ	ſ	ı	ſ	ſ
नर्तुलाकृतिका क्षेत्र (Area of segment)	ਤਕਾਤ	1	ì	1	•	i

नोकवार कमान (Pointed Arch) निकाछनेकी कृति यह है

आकृति नवर ५९

कि, (आकृति ६६) मानिये अव नामक रेपापर 'क' अचार की नोफ कार कमान खडी करनी है। ऐसी दरामें 'वक' के मध्य विन्दुसे 'प' से लेकर 'वक' के ग्रुनियाम 'प र' नामक रेपा तथा य अ नामक रेपासे जहाँ 'र मिछता हो वहाँ तक रेपा खिँच । पश्चात् 'र' को मध्यविन्दु मात-कर 'र व' नामक त्रिज्यासे ' कपव' नामक वर्द्धल-खण्ड अङ्कित करे और उसी प्रकार ' कफअ' चित्रित करें ! घस, नोकदार कमान तैय्यार है ।

सादा और पुनर्दढीभूत काकाट

सिमेण्ट काक्रीटमं, कृटी हुई गिट्टी, कहु इ (वारीक गिट्टी) जल प्रवाहान्तर्गत रोडे, वजरीका चालन (Gravel) बॉयल्डका मीतरी कीट चूना वालुकाइम पत्यरका चूरा, जलप्रवाहकी बाह्र, बॉय लखे भीतरकी खुरचन आदि-आदि पदार्थ तथा सिमेण्टकी आवस्यकता होती है।

काकीटकी मजबूती सर्वाया उसके डोसपन अर्थाव अविरलता या पोलाई न रहनेपर निर्मर रहती है। किसी भी श्रेणीकी निष्टी किसी पक विशिष्ट आकारकी रहनेसे पोलाईको अधिक गुआइश मिल जाती है। कार्मीटकी मजबूतीकी दृष्टिले आवर्यक यह है कि, उसमें सम्मिश्रित होनेवाली बालू और छोती-मोटी निष्टीका प्रमाण इस तरह हो कि, वारीक कहू उथ्यांत गिटी पढी निष्टी की पोलाईमें सिमेण्टका मिटी की पोलाईमें सिमेण्टका समावेश हो जाय। इस प्रकारसे सम्पूर्ण सिमेमश्रणका एकसन्त्री, बालानशीन और पुरता काकीटका पत्यर तैय्यार होना चारिय। इस तत्वके अनुसार छोटे-चई आकारके कहूड लेकर यिन वेश इस्त्रे किन्नवाली चलनीसे चाले जा सक तो उनसे चना सुआ कोनीट अत्यन्त मजबूत होता है। किन्तु इस प्रकारके पट्टब कोने-कतरेंम भली माँतिजमतेनहीं। अत कार्यको देवते हुए उसके अनुसार होटे चई कार्यन्त होता है। किन्तु इस प्रकारके पट्टब कोने-कतरेंम भली माँतिजमतेनहीं। अत कार्यको देवते हुए उसके अनुसार छोटे चई कटू वाँका स्ववत्रार करना उत्तम है। उदाहर पार्य नीव और मोटी दीवालांके लिये नहे-चटेसे रोदे अर्थात १०

इडी कडूट, पुनर्हडीभूत काँकीटके छिये पीन १ठचसे पक इज्वें परिधिके कडूट पतछी पढ़दियोंके छिये १ इज्ची, कमानके छिये १॥ इज्ची इस प्रकार आवश्यकतानुसार प्रत्येक कार्य देखते हुए कडूढ़ोका निर्व्याचन होना चाहिये।

गोल गिट्टीके पेटेम जो पोलापन रहता है उससे अधिक पोला पन क्टी हुई ओर प्राकृतिक गिट्टीमें होता है। किन्तु फिर मी क्टी हुई गिट्टीमें पत्थरका जो चारीक चूरा होता है उसके कारण कांकीटमें विशेष मजबूती आ जाती है। तथापि जहाँ जलपवाहमें पड़े हुए रोंडे, बाहुकी छाजन प्रभृति पदार्थ यथेष्ट और सस्ते मिलते हो वहाँ जानबूझकर बाहरसे कृटी हुई गिट्टी मगवाना अच्छा नहीं।

कांकीटकी मजबूती तवानुपद्धिक सम्मिश्रणपर विशेषरूपसे अव लिन्वत रहती है। कितनीही बार उसमें सम्मिश्रित किये जानेवाले सिमेण्टसे विशेष लाम नहीं होता। उदाहरणार्थ, यदि एक सिम-श्रणमें सिमेण्ट, बाद्ध आर गिट्टीका प्रमाण ११ १ ह हो और उसमें मिली हुई गिट्टी एकही आकारकी हो तो दूसरे सिम्मणमें, जिसमें उपरोक्त प्रमाण केवल १३६ रहे खर्थात सिमेण्टका प्रमाण गिहले की अपेक्षा च्यून रहे किन्तु गिट्टीका आकार छोटा-वब् समी प्रकारका हो तो उस दशामें यह सिम्मशण अधिक उपयोगी सिद्ध होते हुए मजबूतीकी दृष्टिसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है।

विशेषतया जिस काफीटसे जलका सम्यन्ध अधिक होता है उदाहरणार्थ, छत, पानीके हीज, नाले और नालियाँ प्रभृति, यहाँ काफीट डोस प्रकारसे छूटे आनेकी आवश्यकता है। ऐसी स्थितिमें उस समिग्रणमें स्मिण्टका प्रमाण अधिक कर नेकी आवश्यकता है या उसके सहायक रचकप उसम चूनेक चूर्ण मिलाना आवश्यक है। सिमेण्टके कारण आवश्यक मजबूरी आती ही है। किन्तु शेप पोलापन नष्ट करनेके विचारसे उसमें चूनेंक चूर्णका सम्मध्रण करनामी अवश्यम्भावी हैं। ताकि काफीटसे निस्त होनेवाले जलका मतिकार हो जाय । यह किया व्ययकी हिएसे भी अत्यन्त सन्तोपपद सिद्ध होती हैं। पाठकोंके परिचयार्थ विभिन्न कार्योको इछिकोण में रसते हुए नीचे सिमेण्ट कांक्रीटके विभिन्न सम्मिण्ट कांक्रीटके विभिन्न सम्मिण्ट

मकार भेद	सिंमेण्ट	ब्राह्य	गिष्टी	से लेकर तक		
वींवालकी चोडी नींव वींवालें	१	34 24	80 AB	१	8	6
प्रवाजी और विड- किर्मीयके लाजन		ą	8	8	का	81F
पुनहेंदी भृत सि को पे स्टो प्राथमिक स्तर ,, ,, ,, जपरी स्तर	قصر فائر فائم فائم فائم فائم فائم فائم	キャ かがなかかか	8			
ज्ञत-सतहगत् स्तर उपरी स्तर	\$	8	8	१२	चूनेका	न्नूर्ण
जलका हीज पनहतीभत सिमेण्ट	8	ş			2	, A.
क्षांकिट खम्में प्रदेखानेकी वीवार्छे	8	₹11 ₹11	3	5 5 5 5	7	," चूर्ण इ
कपाउण्डके खम्मे कपाउण्डके मार्ग भवनके कोने	2 2 2 2	5. St 25. 25.	3 3 11	१	चूनेका ३	चूर्ण ६
सीटियाँ कीर्काट कपरी पटाव	1	3	3, 10, 10, 10.	₹	चूनेका	चूर्ण
या मञ्जिलको कहानी	8	ĐĮ	şıı		}	

कांकीटका सम्मिश्रण

कांकीटकी मजबूतीकी दृष्टिसे सिमेण्ट काँकीटका समुचित रूपसे सम्मिश्रित होना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसके पीत्पर्य प्रथमत जमीनको समथल बनाते हुए उसपर शहाबादी फर्गियाँ अथवा सिट्गापुरी तिग्तियाँ परस्परसे जोडकर उसका एक चयू तरा (Platform) सा तैय्यार कर लिया जाता है। उसकी दराजोंमें बालू भरते हुए यदि थोडे प्रमाणमें काँकीट करना ही तो उसपर एक छोटेसे विना पेन्दीके चौकोर खाकेसे बीचमें हीए छड देकर वालू बिछा देते हैं। पश्चात् उसपर समुचित प्रमाणमें इसी विधानामुसार छड देते हुए सिमेण्ट विछाया जाता और पक दो वार नीचेसे जपरतक सुरचनीकी सहायतासे उलट पुलट कर विया जाता है। यह क्रिया उक्त दृत्यके शुष्करूपमेंही होती है। प्रशात उसे सम्यक्र्स्यसे फैलाकर उसपर गिट्टी कहुँ आदि यथेष्ट प्रमाण और उचित नापसे विद्याते हुए उनपर एक ओरसे एक-दो बार खुरचनी चलाकर अन्तम पानी छिड़कते हुए सारे सम्ब्रिणकी यथेष्ट उलट पुलट कर दी जाती है। इस विधानसे उत्पन्न हुआ काँकीट अत्युत्कृष्ट तो अवश्य होता है। किन्तु उसमें समय भी अधिक चला जाता है।

ट्रूसरे विधानमें बादू और सिमेण्ट उपरनिर्देष्ट प्रकारसेही मिछा कर विद्याते हैं। किन्तु उसपर गिट्टी विद्यानेके प्रधात उसकी शुष्क रूपमेंही उछट-पुछट न कर एक ओरसे पानी छिटका जाठा और खुरचनीसे जलकी धाराफे नीचे खुरुचकर हो तीन बार उसकी गोढाइ होती है।

चि वडे प्रमाणमें कांकीट तैय्यार करना हो तो गिट्टीका एक फुट उँचा चौकीर चपूतरा तैय्यार करते हैं। प्रवाद उत्तरर समु चित प्रमाणमें बाह्र विज्ञकर उत्तरर उत्ती प्रकार सिमेण्ट विद्याया जातां है। उदाहरणार्य, ४११ प्रमाण हो तो एक फुटके गिट्टीफे चयूतरे पर ६ इश्रका धादका तथा १ इश्रका सिमेण्टक स्तरकी ऊँचाईका अन्दाज छेना कठिन है। अत गिट्टीकी नाप धनफुटमें निकाल कर योग्य प्रमाणके मोहोर-चन्द किये हुए सिमेण्टके बोरे सोले और समान मोटाईका सिमेण्ट का स्तर विद्याया जाता है। उदाहरणार्य, एक बास या १०० धन फुट गिट्टीका चयूतरा होनसे ५० धनफुट वाद्ध तथा १५ धनफुट अथात १० बोरे सिमेण्ट ४११ प्रमाण सिमेम्ब्रण करना हो तो आवश्यकतात्तसार चयूतरा तेय्यार हो जानेपर एक ओरसे झुष्क दशातीमें उलट-पुलट करनेके पश्चात जल छिडककर पुन एक-दो बार उलट पुलट कर दी जाती है। छोटे-छोट कार्योम यह किया ठीक नहीं विठती। इस प्रकारकी उलट पुलट अर्थात नीवाई करनेके लिये छोटे छोटे अन्य उपकरण बाजारम दो तीन-सी स्पर्योम मिलते हैं। उनसे गोडाई अत्युक्क्ष्य होती है।

विछाई और कुटाई

उपरोक्त पद्धतिसे तैय्यार किया हुआ क्षांकीट जहाँतक हो तैय्यारिक पद्यात आध घण्टेक भीतर विद्यारा जाता है। अधिक इरतक ज्योंका त्यों पटा रहनेसे उसकी सकोचन क्रिया आरम्भ होती ओर गिट्टीसे सिमेण्यके एयक हो गानिकी सम्मायना रहती है। कांकीट यदि गाटा घनाया गया हो तो उसकी छोहेके 'गीटेने' से खुब छुटाई होतीह' पतली दशामंन यह तस्क्षण कुटा जा सकता है और न उसे कुटनेकी आयश्यकताही रहती है। ऐसी स्थितिमें उसे घीरे-घीरे डाला जाता है। ताकि उसमें वाह्यायु न रहने पाये। पतले कांकीटकी विद्याई होनेके पथात उसे तास्तण किसी छक्की या पीलाईक पीटेने 'से स्थान-स्थानपर कर्ममत स्वसं पीटा 'जाता है। ताकि उसमें वाह्य कुलुलुले पीटा 'जाता है। ताकि उसमें वाह्य कुलुलुले रहन न पायें। स्थोगवदा यह तैस्यार किया हुआ कांनिट आधे-रहन न पायें। स्थोगवदा यह तैस्यार किया हुआ कांनिट आधे-रीन घण्टेकी अयधितक प्रयोगान्वित न किया जासके तो उस

६दामिं उसकी वारवार उलट-पुलट करते रहते हैं। ताकि उसे (set) जम जानेको अयकाश न मिले। इस मकारसे उसे अपेक्षित समयतक ज्यों का त्यों रखा जासकता है। किन्तु इससे उसकी कुछ न कुछ तेजी मारीही जाती है।

काँकीटपर वायुके जन्मतामानका परिणाम

गरम वायुमें काँक्षीट श्रातिशीघ जम जाता है। ठण्डी वायुमें ठीक इसके विपरीत दशा होती है। पठ जैंशके नीचे पारा जानेसे वह ठीक तरहसे जमता नहीं। उस व्यामे उसके प्रतिकारका उपाय उसपर गरम जल थान्य देने या माफ देने आदि मकारके किसी उपायका अवलम्ब लेका मामें वहना है। वादे पानी जमने लायक जाहा हो तो काँकीटमें समाविशत हुआ पानी जमकर सरफ होजाता और वर्षी भारीन उसकी प्रदार परफ होजाता और वर्षी भारीन समाविशत हुआ पानी जमकर वरफ होजाता और वर्षी भारीन समाविशत हुआ पानी जमकर वर्ष होजाता और वर्षी भारीन समाविशत हुआ पानी जमकर वर्ष होजाता और वर्षी भारत समाविशत हुआ पानी जमकर वर्ष होजाता है।

सिमेण्ट कांकीटके सम्बन्धमें कुछ उपयुक्त ज्ञान

एक घन फुट सिमेण्टमें बाद्ध और गिट्टी निम्नलिखित प्रमाणमें मिलानिसे निम्नलिखित परिमाणमे कांक्रीट तैय्यार होता है:—

सिमेण्टघ फु बाह्रघ फु गिट्टी घ फु घन फुट १ २ : ८ ८१ १ २॥ ५ '५० १ ३ ६ ५८ १ ४: ८ ७५

पक्ष घनफुट सिमेण्टमें विभिन्न ममाणमें बाह्य मिछानेके पद्यात एक इटी मोटाईका निम्नलिखित परिमाणमें गिछावा तैरवार द्वीता है:--

सिमेण्ट		वास्रू	गिलावा	
Ę	:	•	९ ५ वर्ग	फुट
ş	:	8	१८७५ "	,,
१		₹	२३० "	,,
१		¥	३२० "	,,
	क्रॉकी	खे फर्मों (Forms)	

कॉर्कीटके फर्मे (Forms)

कौंकीटके सजन कार्यमे जिन साँचों या आधार तिख्तयोंकी आवश्यकता होती है, उनकी लकडी जलवायुके प्रमावसे नितान्त हीन होनी चाहिये। जलके ससर्गसे उसका फूलना-झुकना या महजाना अच्छा नहीं। आम कटहर इत्यादिकी लकडियां इस कार्यके निमित्त सर्वया अयोग्य है। छाल टीककी लक्षी झकती अधिक है। सागवान होता तो अच्छा है। किन्तु महगा अधिक होता है। कार्यका प्रमाण यदि थोडा हो तो मलेही सागवानकी त्रितयां व्यवहारमें लायी जा सकती हैं,-किन्तु इसमें भी घटईका खर्च अधिक होता है। सामवानी छकडीके छुन्दे न्यूनाधिक मोटाई होते हैं। सायरी अपेक्षित चौड़ाइके सस्ते मृत्यमें मिलते नहीं। पाईन, देवदार या ' डीलबुड 'की लकड़ी परग्रीत स्वपसे सस्ती होती हुई उसकी तरितयां सरल लम्बी और आवश्यकता मुसार चीडी मिलती हैं। किन्तु इन्हें झुकावसे रोकनेके हेतु इनके नीचे मजपूरी लानेके अभियायसे दण्हे जहने पहते हैं। इन लक्षियोका यदि अधिकांश रूपसे व्यवहार करना हो तो उनके भीतरी भागमें ' ऋढ-आयल' लगाया जाता है। इस तेलके कारण लकडियां जल शोषण नहीं कर सकतीं। साथही साथ टिकतीं भी अधिक हैं। यों तो सामान्यरूपसे कांकीट चिपकने न पाये इस विचारसे 'गोवरी ' कर देनेसे भी काम चल जाता है।

पुनर्हेढीभूत (Reinforced) सिमेण्ट काऋीट

आजकल पुनरेडीमृत सिमेण्ट काकीटका व्यवहार अधिकाँक स्पर्स होने लगा है और आज्ञा की जाती है कि, उत्तरोत्तर इसकी उपयुक्तता बढ़सीही जायगी। विदेश तो क्या 1-इसने स्थापत्य-ज्ञालमें मानों 'क्रान्ति ग्सी मचा दी है। क्यों 1-इसीलिये कि,—

१ इस पर आग, पानी, दीमक आदिका प्रभाव नहीं होता।

र सांचेके अनुसार एष्टिल आकार विया जा सकता और नाममात्रके स्थयमें चाहे जैसा कला कौशल्य उत्पन्न किया जा सकता है।

३ मजबृतीकी दृष्टिसे आर्थिक व्यय नितास्त न्यून होता है।

8 चाहे जिस स्थानपर सांचे तैय्यार हो सकतेके कारण कार्यम सुगमता होती है। वहे भाग उठाकर रखनेकी मिहनत और परिश्रम चच जाते हैं।

५ सारा काम बेजोड और एक समान (monolth) किया जा सकता है।

६ छडोंकी नाप और जडाईका स्थान तथा दशा निधित हों जानेपर एक अनाडी भी सम्पूर्ण कार्यको सरखताके साथ कर सकता है। इसके छिये पेशराज चढाई आदि महद्दे कारीगरीकी आवश्यकता नहीं रहती।

७ कार्य अत्यन्त शीघ्र समाप्त होजाता है।

८ मुख्य पदार्थ सिमेण्ट होनेके कारण आरोग्यकी दृष्टिचे विशेष् लामपद होता है।

९ बार-बार इस्स्ती नहीं करनी पडती।

१० पुराना होनेसे कमजोर न होकर उन्हें मजबूती बढती जाती है। उपरोक्त सुगमताओं के कारण दिन प्रति दिन भवन निर्माणके कार्यमें पुनर्हढीमृत सिमेण्ट कॉॅंफीटका व्यवहार होने छगा है। यदि अधिकाँदा रूपसे इस प्रकार धैिक्षण्यसे काम लिया जाय तो खिडाकियों और दरवाजा तथा उनके पहोंमें जो कुछ छकडी-छोहे और कॉंचका सामान छगे उसे छोडकर शेप सप कार्यों, उदाह-रणार्थ दीवालें, सम्मे, टोडे, घरन, छप्पर या छत हत्यादिके सम्पूर्ण माग इससे अच्छे सुदृढ और तुल्तासक दृष्टिसे विचार करनेपर सस्ते वनते हैं। अमेरिकामें भवनका प्रत्येक माग पुनर्दिकीमृत सिमेण्ट कॉॅंफीटका तैथ्यार मिलता है। जिससे आव स्थकतानुसार इच्छित माग खरीदकर सिमेण्टसे उसकी जुडाई करनेसे शि दिनमें सम्पूर्ण भवन खढा किया जा सकता है।

स्थापत्य-शास्त्रमें जिस मूळ तत्वपर पुनईडीमृत फॉॅंन्टीटकी योजना प्रमुख रूपसे की जाती है, वह इस प्रकार है'--

" सिमेण्ट फाँकीटमें द्वाव सहन करनेकी शक्ति अझुत है। किन्तु तनाव सहन करनेके सम्बन्धमें वह नितान्त असमय साबित होता है। इस सम्बन्धमें नरम फीळाद या माइट्ड स्टील (बर्झनीय लोहा) अत्यन्त उत्तम होता है। लोहे या फाँलाइमें व्याव सहन करनेकी शक्ति है। किन्तु होनाही कार्योम उसका उपयोग करने से ल्या अधिक होजाता है। इसके अतिरिक्त दोनों ही कार्योम अपने तने हों हो कार्यों में उसका उपयोग करना सुविधा जनक नहीं होता। गर्ममीमें वह अत्यन्त उत्तम होता तथा जाढ़ेमें बेट्ट रूपसे उण्डा होजाता है। सुली वायुमें पड़ा राहनेसे उसपर शीव्यातिशीव जल्ल चढ़ जाता है। कॉकीट्यर इन सब वार्तोका बिशेप परिणाम नहीं होता। अत इन पहार्योका यदि जोड़ लगा दिया जाय तो ताता होता। उत्तर इत्तर होता। किन्नेहारी कार्कीट लेता है। निक्मेन इन पश्चोंम परस्पर स्नेह सम्बन्ध मी जोड दिया है। कारण सिमेण्टमें लोहेकी जन्न से व्यानेकी शक्ति है तथा वह उसके साथ विपककर वैद जाता है।

इन दोनोंके गुण परस्परके लिये पोपक होते तथा इष्ट कार्यमें आशातीत सफलता प्राप्त करते है। मचनके किसीमी मागमें जहाँ तनाव अधिक पडता है वहाँ छोहेका सहारा छेनेसे किफा यत होते हुए कार्यभी सुचारुरूपसे सम्पादन होता है। सब जगह छोहेका प्रयोग करना लामप्रद नहीं होता। धरन जातिके कार्यमं,-फिर चाहे वह धरन, फडी, पटाव और छाजन कुछभी हो-उसपर भार पडनेसे वह क्षुक जाता और जिस ओरले अधिक द्याय पहता है उस ओर की त्वचा पर सबसे अधिक द्वाय पड़कर वह एक निश्चित रेपातक उत्तरोत्तर न्यून होता सुआ उस रेपाके आगे धरन जातिके भागमें दवावके विप रीत अर्थाव तनावकी किया आरम्भ कर देता है। यह किया उत्तरीत्तर वढ कर अन्तिम पृष्ट भागके समिकट सबसे अधिक असर पहुचाती है। इस रेपाको पारिमापिक प्रयोगमें अधिकृत अक्षांस (Nutral exis) कहते हैं। अतः यदि तनाव सहन करनेका सम्पूर्ण भार छोटे पर छादना हो हो ऐसी परिस्थितिमें घरनके जिस पृष्ठमाग पर वह जा गिरता है, उसके विरुद्ध पृष्ठ भागके सन्निकट उस छोहेको रखते हैं। उसे नितान्त वाहरकी ओर रखनेसे उसमें जड़ छगनेकी सम्भावना होनेके कारण उसकी पृष्टभागके प्राय पीन इश्चसे एक इश्च मीतर धुसेड कर रखते है । पाय सम्पूर्ण घरनोंके ऊपरी मागमें दवाव तथा निचले मागमें तनाव रहता है । अतः अधिकाँक्ररुपते निचलेही भागमें लोहा देते हैं। किन्द्र फिर भी घरनेंके छुछ भागविदोक्में इसके मतिकृष्ट किया की जाती है। उदाहरणार्थ, दो से अधिक सम्मॉपर एक अधर घरन या छायी (पकड) हो ती अन्तिम दो छोर की दो खम्मोंकी छोडकर शेप खम्मोंकी कपरी लग्धियोंके भागमें नीचे द्याव और ऊपर तनाव रहता है। अर्थात यह परिस्थिति उपरानिर्दिष्ट सिद्धान्त से नितान्त मतिकूछ रहती है। इसका कारण यह है कि उक्त छावियाँको उनके नीचेंक खम्मे नीचेसे ढकेलते रहते हैं। जिसके कारण उतने माग विशेष

पर धरन उस्टी हो जाती है। यदी कारण है कि, लिम्पियों के इस माग विदेषमें प्रमुखतया कपर लोहा दिया जाता है। नीचे भी थोदासा देते हैं। किन्तु वह नाममात्रके लिये। इसी प्रकार कहीं कहीं घरनींका पक लोर वीवालींमें दवाकर जह दिया जाता और दूसरा अधरमें लोड । दिया जाता है। (उवाटरणार्थ भेलरी, छजांकी घरनें इत्यादि) इस प्रकारकी घरनींपर कपरसे मार एडनेंसे निचले माग पर व्याय और कपरी मागपर तनाव पडता है। अत इस व्याम लोहेकी स्थापना उनके कपरी प्रष्ट भागके सिकट ही होनी चाहिये। इसमें सन्देह नहीं कि, यह विपय शास्त्रीय है और स्थापत्यशास्त्रकी छुल न छुल जानकारी हुए विना व्याय और तनावकी समुचित परिस्थित का झान होना असम्मय है। इसीलिये तव सन्दन्यमें स्थापत्यशास्त्रीकी सलाह लेनाही उचित और उत्तम है। उन्हींसे छडोंकी नाप, प्रमाण और परिस्थितिका भी झान हो सकता है।

सिमेण्ट, गिट्टी और वादके सम्बन्धमें हम ऊपर छिखही चुके हैं। गिट्टी जहाँ तक हो पौन इञ्चसे अधिक वही न होनी चाहिये। वटी गिट्टी छोहेको मलीमांति पकड रखनेमें समर्थ नहीं होती।

छौइ

स्थापत्य शास्त्रियोंने विभिन्न प्रयोग कर यह निश्चित किया है कि, अत्यन्त कठोर फीलाइ भी उनहेंद्रीमृत कोनीटक निमित्त उपग्रक्त नहीं होता। इसमें ओ छट व्यवहात किये जानेवार हों, उनका प्रयोगपुक्त निर्वाचन करना मी सर्व्य साधारण समाजके लिये सरक सम्भव नहीं है। इन प्रयोगोंको करनेके जो साधन होते हैं वे अत्यन्त व्यवके होते हैं। सामान्यत जो छट पीन इख या उससे कम मोटाईका होता है, उसे उसकी दूनी मोटाईक छटते अण्टा हेनेपर उसका आकार अर्ट्डबी,—'फ' की तरह हो जाता है और घटकता नहीं, यह छट इष्ट कार्यके निमित्त अच्छा समझा जाता है। यह छटकी मोटाई पीन इश्वसे अधिक हो तो

उसे उसके तिगुने मोटाईके छढसे अण्टा देनेपर यदि वह तहके' नहीं, तो वह इष्ट कार्यके लिये उपयुक्त समझा जाता है।

काकीटके कार्यम माया गोल छहही ध्यवहृत होते हैं। किवत्, मसङ्ग पर कार्यको देखते सुए चीकोर छहाँका भी आयोजन होता है। तथापि सहवें साधारण दृष्टिसे विचार करने पर गोल छहाई। अच्छे होते हैं। कार्कीटसे सम्बद्ध होनेवाला पृष्टमाग गोल छहाँके कारण जैसा मिल जाता है वैद्या अन्य किसी भी आकारके छहाँसे महीं मिलता। लोहे की चिवटी तरिस्तर्यों हो इस कार्यके निमित्त नितान्त वैकार होती हैं। उन्हें कार्कीटके कार्यमें व्यवहाराज्यित करनेपर तनाव पहतेही सारा कार्कीट उनसे पृथक् हो जाता और वे बुल्डी पह जाती हैं।

इस सम्बन्धमें दूसरी महत्वपूर्ण वात यह है कि, इस कार्यमें अधिक मोटाई के थोंडे छड प्रयोगान्वित करनेकी अपेक्षा यदि उस 'सेबफलके हिसाबसे कुछ पतले किन्तु सख्यामें अधिक छड़ स्यय-हारमें लाये जींव तो क्षांत्रीटकी मजबूती अधिक वहती हैं। उस-ईडीम्बल कांकीटकी सुइटता उससे सम्बद्ध हुए लेहिके गृष्टमामेंक सेब्र पत्र करा करा कि कि छड़ स्वयाहारमें लाये जाय उतनाही है। इसलिये जितनेटी अधिक छड़ स्वयाहारमें लाये जाँय उतनाही गृष्टमामका सेब्र अधिक विस्तृत हो जाता है। उबाहरणार्थ —

- (१) पीन इसी ४ छडोंके च्हेनका क्षेत्रफल १ ५६७२ वर्ग इस होता है । उसका घेरा अर्थात परिषि ९ ४२४९ इस लम्बी होती है।
- (२) है इत्री १६ छडंकि च्छेनेंका क्षेत्रफल १७६६८ वर्षे इत्र अर्थात माय उपरिनिर्देष्ट प्रमाणके बरावरही होता है। किन्तु. उनकी परिचि १८८४९६ अर्थात डीक दूनी हो जाती है। इस चे स्पष्ट हो जाता है कि, इस प्रकारके कोकीटको पहिलेकी अपेक्षा दूनी पकड मिलती है।

छडोंको मोडना और दचर वनाना

पुनर्हटीमृत कांकीटमें बैठाये जानेवाले छड कहां-कहां मोडे जाते ऐ इस सम्बन्धमें विस्तृत विवेचन छाजन, धरन, पाटन, पिलर इत्याविके वर्णनमें किया गया है। पुनर्हटीमृत कांकीटकी सारी हडता सिमेण्ट, कांकीट और लीहके सहकार्यपर अवलियत होती है। अत उसमें मयोगान्वित होनेवाले छड़ोंके अप्रमागोको मोडकर उन्हें छुन्देकी आकुति दी जाती है। कांकी अप्रमागोको मोडकर उन्हें छुन्देकी आकुति दी जाती है। कांकी या लीहके एक दूसरेसे पुथक होतेही पुनर्हेटीमृत कांनीटसे बना हुआ सम्पूर्ण कार्य नष्ट-मृष्ट हो जाता है। अत उक्त छडोंके छोरोंको मोडकर छुन्देकी आकुति देनेसे वे कांकीटको विशेष-इपसे पकड रखनेम समर्थ होते हैं।

चारे जिस स्थानसे छटाँको मोटनेके निमित्त पक विशिष्ट प्रकारके यन्त्र मिलते हैं।किन्छ उनका प्रयोग घंटे कार्योंमें

आकृति नवर ७० किया जाता है। घरु काममें इस मकारका कार्य्य अत्यन्त थोडा रहनेके कारण निम्न लिखित उपायकी दारण ही जाती है।

एक छ-सात फुट लम्बी तयाश्वभ्द्रश्च चोढी पवम् उतनीही मोटी लकडी लेकर उसके एक छोरके वास प्राय वाच इत्र लम्बाके दे चिवटे काटे लेकर उन्हें प्राय इत्र सवा इत्र कपरको रखते हुए इस प्रकार जड़ दिया जाता है ताकि, उनके मध्यमं प्राय पीन इत्रका अन्तर रहे। (देखिये आकृति ७०) प्रधात पिछकी और प्राय-श्रेष्ठ इत्रके अन्तर पर इसी प्रकार दो और काँट जड़ दिये जाते हैं। इन दोनो काँटोंके चीचमें छड़को आड़ा रसकर (लेसा कि आकृतिमं दिखलाया गया है) एक ओर खींचा जाता है। इस प्रकार महज़ हीमें छड़ इष्ट कपसे सुद्द जाता और कायाययोगी निकल आता है। उसे जहाँसे, मोडना हो यहाँ खडिया मिट्टीसे, विन्हकर सेते है। आवश्यकतानुसार लकद्दीपर और भी पक हो काँडे जड लिये जाते है। योडीसी मेहनत और अनुमक्के पद्याद यह कार्य सर लता पूर्व्यक एक साधारण मजदूरभी कर सकता है। इसके पूर्व्यक्ती छड़के डॉल्सो छन्देश आकृति है ही जाती है। कारण व्यक्त समय सम्पूर्ण छड़ पर्यात दूरीतक घुमाना पड़ता है और यदि पहिलेहीसे और कहीं मुझ हो तो उसे घुमानेमें विक्रत पढ़ती है। कभी-कभी छड़के पक छोरको पीछेसे इन्वेकी आकृति है। कभी-कभी छड़के पक छोरको पीछेसे इन्वेकी आकृति वेना अयस्कर होता है। कपाकि पहिलेस यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि, कार्यमें कितना छन्ना छड़ पर्योगानिया रोगा। एसी वृशामें छड़को आवश्यकतानुसार मोड चुकनेक पद्माव वेसी तोवक्त किसी आधे या पीन इत्री लीह निलेकामें इन्डिज प्रमा णामुसार उसका छोर डालते हुए कार्डोंक शिकांने प्रवाद वेसे और उतनाही छोर निलक्तकी सहायतासे घुनाकर सरला पूर्व्यक इप्ट आकृति ही जाती है।

लम्बी लकडीमें काँटे जहनेकी अपेक्षा यदि वह किसी (एवं) रुकडीके कुन्देमें जहे जाँच अथवा सिमेण्ट काँकीटका पक टोका बनाकर उसके टालते समयही उसमें बोस्ट या काँटे खडे किये जाँच तोभी ठीक, उत्तम और विदेश लामजनक होता है।

िकतनीही धार आवश्यक छन्धाईके छड प्राप्त नहीं होते। ऐसी दिव्यतिमें उन्हें छोटारसे वर्धित करानेकी अवेक्षा यदि उनके छोर प्राया एक फुटतक दूसरे पर चटाकर उन्हें तारकी सटायतासे दों जगह चन्द् दे दिये जाँय तो यह विशेष उपपुक्त और अयस्कर होता है। तनावकी जगह छडांके होनों कुन्द्रांकी परस्पर में बहा देनेचेही काम चल जाता है। किन्दु यह क्रिया दवाबकी जगह कारगर नहीं हो सकती। तनाव और प्रवाय की निश्चित जानकारी अनुभवहीन मनुष्याको होना नितानत 'क्रठिन है। अत ऐसी परिस्थितिमें उक्त जोढकी शरण छेनाही ।विशेष सुविधा जनक है। वह तनाव और दवाव दोनोंहीके छिये समान रूपसे उपयोगी होता है।

सिमेण्ट काँकीट टालनेके पूर्व सतहसे जितनी जैँचाईपर छडाँका ट्रचर रखना हो, उसी मोटाईतक कडूड कुटकर उनपर टचर रखते हुए ऊपरसे काँकीट टाला जाता है। काँकी टकी कुटाई या विजाईके समय इन कडूढे।को हिलने न देनेकी ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

फर्म्में (Forms)

आजतक यदि कहीं पुनरेंद्रीमृत कोक्रीटका काम नष्ट-भ्रष्ट होनेकी बात सुनी गयी है तो वह उसको फर्म्मेमं ढालते समयही।

१—वजनके कारण फर्म्मोंको दवनेसे वचानेके निमित्त यदि उनके नीचेकी तस्तियां एक इत्री हो तो १-१॥ फुटके अन्तरपर तया १॥ इत्री होनेसे १ फुटके अन्तरपर दण्डे जढ विये जाते है।

२—इसी कारणयहा उनके नीचे जो छहे हिने हों उनके पेन्हें छादी अथया समयल तस्ती रख दी जाती है। (देखिये चित्रसंख्या ७१) ऊपरी अधिप्रान अर्थाद चौकीके छिद्रसे नोक निकालकर उससे छहोंको सलस कर दिया जाता है। यदि मिट्टी पोली हो तो हैन छहोंपर घन चलाकर उन्हें जमीनमें गाढी जाता और ऊपर अधिप्रान अर्थाद पीठेकी स्थापना करते है।

३— फर्म्मोंको खोछनेमं सुविधा करने तथा झटकेसे वचानेक निमित्त लढ़ोंके मीचे वेदिरा पघर दिया जाता दे। तिदत्योंके मीतरी मागमं 'कूट आईल' पोता जाता या गाटे-गाटे गोवरकी गोपरी कर देते हैं। 8--फरमॉके लिये देवदार 'डील' या 'किण्डर की लक्ष्मी सिमेण्ट कॉकीट उत्तम होती है। फर्मी



आकृति नरर ७१ स्यक्षता है यहाँ उछ आकृति कर हैं या नहीं इत्यादि वातीकी सम्पूर्ण रूपसे जाँच करही जाती हैं।

पुर्नेहढीभूत कांकीटकी भवन सम्बन्धी उपयोगिता

१-छाजन-(छावनी)

व्रधाजे या रिडिक्योंपर जो छावन रहती है, यह मी एक प्रकारकी घरनहीं होती है। केवल में व इतनाही है कि, उसकी गाला (Span) छोटा होता है। वह घरन दीनों और दीवालोंपर अवलम्ब लेती है तथा उसकी महिरोमाणर दीनाएका भार पडता है। इस भारके कारण उसकी प्रवृत्ति नींच छुक्तनेकी और हीनेक कारण उसकी प्रवृत्ति कारी है। तथा उसकी प्रवृत्ति कारी है। तथा प्रके करी मानमें अविकृत असींच (Neutral axis) से दवाव रहता तथा निचले मानमें तनाव रहता है। तनाव सहन करनेक लिये पैन्नेमें होहंडे छंड देना आवश्यक होता है। इसी प्रकार

निन्तेसे प्राय' १ इञ्चपर इस प्रकारके छड आडे वैठाये जाते हु।

फिन्तु अधिकाँशरूपसे ऐसा होता है कि, इस छावनके होनों छोर

नितान्त स्वतन्त्र नहीं रहते विलिक उनपर कपरी हीवालका छुछ

द्वाय पड़ जाता है। यदि यह विरुक्त ही खुली होती हो छावनके

मुद्धनेपर होनों छोर निसमितयाही थाँडेसे कपर उठ गये होते।

किन्तु उनपर जो दीवालका दवाय पडता है उसके कारण उन्हें

उठनेकी कोई ग्रुजाइशरी नहीं रहती। इस वधायका परिणाम

परनके मुद्रावपर कैसा होता है यर आकृति ७२ से दिल्लाया

गया है। घरनके छोर खुले होनेसे वह उठाये जाकर आकृति

सद्या ७३ के अनुसार बीचमें पकही छुकाय पेदा होता है।

किन्तु छोरोंपर गिरनेवाले दीवालके द्वायके कारण मध्यवर्तीय

सुकायके अतिरिक्त दीवालके द्वावले कारण मध्यवर्तीय

सुकायके आतिरिक्त दीवालके द्वालमें, दोनों ओरसे घरनकी

और सुकाय जाजाता है। (देखिये आकृति सदया ७२) यह

计量可包

अर्थात् इन दो झुकावेंकि स्थानपर धरनके ऊपरी

आ न ७२ आ न ७३ भागमें तनाय और निचलें भागम तबाव आजाता है। किसी समय ऊपरी तनाय काँक्षीटकी शक्तिक वाहर जानेसे वहाँ दराज पेदा होकर छावन या घरन हटनेबी सम्मावना होती है। अत इस परिस्थितिमें तनावकों सहन करनेक लिये वटाँभी थोड़े बहुत लोहेका रहना आवस्यक है। इसी विचारसे उपरिनिर्द्धि छट नीचे पैन्हेरीन न रखते हुए उस छोरके वगलमें झुकाकर आकृति ७४ के अनुसार दोनों और

्रिं व कि इं हें आकृति न ७४, ७५

जपरी भागके बगलमें लोटेको लाते हैं। इस मकार छावनमंदी नहीं अपिट, पाटन-घरन इत्यादिस्थानोंमें जहाँ जहाँ छोरोवर ऊपरसे द्वाय आकर उनकी घुरुषस्का प्रतिकार करनेकी परिस्थित प्रताकर देता है, वहाँ वहाँ इस प्रकारकी ध्यवस्था करनी प्रकी है। कहीं कहीं आकृति सख्या ७५ में 'ड' नामक स्थानपर विग्विति प्रक्रियाके अनुसार एक छठको छोठकर दूसरा छह प्रध्य मागमे सुकाते हुए कपरी मागके घगलमें उसका सुछ और छानेका प्रयन्त करते है। किन्तु छावनकीसी सादी धरनके हिये धैसा करनेकी कोई आवस्यकता नहीं रहती।

स्तम्भ (Pillar)

स्तम्भपर जो जोर गिरता है, वह माय द्वावरीक स्वरूपका हाता है। किन्तु कितनीही बार वह स्तम्भके गर्ममं भ गिरकर थोखासा बगलमे गिरनेकी सम्मावना होती है। पेसी दशामें उस पर थोदासा तनाव भी आजाता है। यही कारण है कि, स्तम्ममं लोहा देनेकी जावश्यकता होती है। यह लेहा माय वाहरकी ओर देनेकी परिपाटी है। यह स्तम्म पर उसके तील्के मानव अधिक बोझा पढ जाय तो उसके मीतरके छड झुडकर बाहरकी ओर फेंज जाते और काँ मीतरके छड झुडकर बाहरकी ओर फेंज जाते और काँ मीतरके छड झुडकर बाहरकी जोर फेंज जाते और काँ मीतरके छड झुडकर बाहरकी जेहा है काँ तही पहुंचीले जकड दिया जाता है। तारकी मोटाई किसीमी तरह चीयाई हमें कम नहीं होती तथा उसकी कमसे कम पक गिरट हो अवश्वश्व देते तथा दोनों छोरांकी मिलाकर 'पैचकस'की तरह सरोड होते हैं।


स्तम्मका आकार चीकोर या गोछ रखा जाता है। चीकोर आकारकी योजना करनेसे उनके चारों कोनोंक स्थानवर चीप (Champher) आनेके छिये सींचेंके कोनेमें जाराबीसे एक किंगेण कृति ससती जड देते हैं। फर्मोंकी इप्टिस चीकोर स्तम्मकी अपेसा गोछ स्तम्मही विशेष सुविधा जनक होता है। साथदी साथ इससे शोमामी आती है। इस प्रकारके स्तम्मके निम्मांणके हेते एक छीए निर्मित चहरका दुकडा छेकर उसके मीतरी पुष्टमागमें 'इड आयल ' चुपड देते तथा उसकी नलिकासी बनाकर एक-एक फटपर उसके दोनों छोर जोडते हुए उसमें तार पिरोने लायक बारीक छिद्र बना देते हैं। चद्दर नितान्त समथल पवम चिकनी व्यवद्वत होती है। जहाँ स्तम्म खडा करना हो वहाँ छड़ोका. तारोसे कसा हुआ ढचर गुनियेमें खडाकर उसके ऊपर तकियेकी सोळीके सहश उक्त नालेका उसी मकार गुनियेमें खड़ी कर देते है। अर्थात्ही इस व्यवस्थासे ढचरका सम्पूर्ण भाग नलिकाके पेटेमे चला जाता है। पश्चात उसे ज्योंकी त्यों गुनियेम खड़ी रखनेके लिये अगल-वगलकी लकड़ियों या तरकोका आधार दिया जाता है। चहरके पेन्देसे सिमेण्ट वह न जाय इस विचारसे उसके घाडरी भागमें मिट्टीक गालेकी जुड़ाई की जाती है। इसका अधिक मोटा फवच बनानेसे नलिकाको गुनियेम रखनेम विशेष सहायता मिलती है।इन सप पारम्भिक क्रियाओं से निपट चुकनेपर काकीट-का सम्मिश्रण तैय्यार कर उस जवरसे थोड़ा-थोडा छोडा विया जाता है। यह मिश्रण थोडा पतला होना अच्छा है। क्योंकि एक तो गोंही नलिकाके भीतर कांकीटकी भराई होनेसे उसकी फटाई आखते दिखलायी नहीं देती। दूसरे यदि वह गाडा हो तो उसमें पोठाई रहना सम्मव हो जाता है। स्तम्भके छिये तैय्यार किये हुए सम्मिश्रणमें सिमेण्टका प्रमाण थोडा अधिक होता है। कांकीट डालनेके लिये स्तम्भकी केँचाईके बरावर एकडी या घाँस का पीढा बान्ध देते और उसपर चढकर उक्त विधानानुसार निल्काम का मीटकी भराई होती है। इसकी छुटाई लम्बे बांससे की जाती है और जहांतक हो सके बांस कांकीटसे ऊपर नहीं उठने दिया जाता। इस कुटाईका उद्देश कांकीट छोड़नेके कारण नलिकाम जो वायु वन्द हो गयी हो, उसे बाहर निकालना है। सम्पूर्ण कांकीटकी भराई ही चुकनेपर एक बार गुनिया लगाकर देखते हैं और यदि कांकीटकी मराई या छटाईके समय निलका हिल गयी हो तो उसे पुन ध्ययस्थितरूपसे गुनियेमं ला घरते हैं। यह

कार्य कांकीटके सूखने या सकुषित हो जानेपर नहीं हो सकता। तीसर दिन नलिका या चहर निकालनेपर 8-८ दिन तक तैयारी राम्मेपर गीला टाट लेपेटकर रखते और उसकी बारबार जल तर्राष्ट्र करते हैं। तहुपरान्त गिलावा करते समय नीचे मोटा और जपर कमरा कम करते हुऊ सकुचित आकार विया जाता है। जपरी छोर और निचले छोरमें आधे हल्लका भी फर्क होनेसे यथेए शोभा आ जाती है।

आंगनके स्तम्मोंमें कठधरा जबनेके हेतु या ऊपरी भागके सिककट भिरुमिलीवार पहे जबनेके हेतु स्तम्भोंमें खाँचे या छिट्ट रखने हों तो उस आकारकी लकडियां या खूटिया काकीट मरेन के पूर्वही तेल लगाकर अंटका दी जाती और कांकीटके सूख जानपर उन्हें निकाल लिया जाता है।

स्तम्ममें लोहिक ढघरके चारांतरफकमसे कम १ से १० इञ्चतककी मोटाईका काँकीट टीना चाहिये। अत्यन्त छोटे कामके लिये हैं इञ्ची छव भी पर्यात हो सकते हैं। किन्तु सामान्यत आप इञ्ची छवाको टयदहारमें लाना चुरा है। यदि अधिक मजबूती की आय स्वकता हो तो अधिक छढ प्रयोगान्वित न कर काँजीटके सिम अगमें सिमेण्टका प्रमाण अधिक कर देना चाहिये। देखिये आछृति सख्या ७६ से ७८। इनमें दो मिश्रिली इमारतके स्तम्मकी रचना किस प्रकार की जाती है, यह दिखलाया गया है। उसके भीतर कहाँगर और कितने छड दिये गये हैं, यह आकृति सख्या ७२-७८ में हमगोचर होता है।

टबारेक चारों ओर जो तार रूपेटी जाती है उन्हें यथा स्थान जमे रहने देनेके विचारसे खंडे छठसे उन्हें बारीक तारहारा जकड दिया जाता है। इनके दो देएनोंके बीचका अन्तर स्तम्मके व्यासके चतुर्थाशसे अधिक नहीं रहता। उदाहरणार्थ, स्तम्मकी मोटाइ १० इञ्च हो तो उसमें तीन-तीन इञ्च पर वेष्टन होना आवस्यक है। स्तम्भकी ऊँचाई उसकी मोटाईकी अपेक्षा पन्दत् गुनीसे



अधिक नहीं होनी चाहिये । आकृति सरया ७३-७८ मे निचले मञ्जिलका एक १५ इस्त्री द्यासका गोल स्तम्म दिखलाया गया है। उसमे नीचे आध इश्री ६ छड देकर उन्हें निचले मित्रलंके शिरोभाग तक चतुर्याश इख मोटी तारसे तीन-तीन इञ्चपर जकड दिया गया है। ऊपरी मज़िल्के लिये स्तम्भका व्यास ११ इज्ज रखकर उसमें है इसी ६ ^{७७} छड २॥ इञ्चकी दूरीपर उक्त मोटाईकी हारसे परिवेमित किये गये है। आकृति सरया ७६–७८ मे 'अअ' तथा 'बव' नामक रेपाओंके कपरवाले ^{७८} स्तम्मोंके च्छेद दिखलाये

धरन

गये हैं।

छाफ़ति नवर ७१

अवतक द्वाय और तनावके जो हो पृथक्-पृथक् जोर करे गये हैं उनसे जितान्त पृथक् मकारका एक और जोर सहता है जिसे (shear) छेदन उर्फ कतरनका जोर कहते हैं। यह जीर दवाव और तनावके साथ थों व बहुत प्रमाणमें आता रहता है। उदाहरणार्थ आकृति सस्या ७९ में 'अ और व' नामक छोहेकी तिस्त्रयों भी चीचमें पक (Revet) पकड़तुमा कीछ जड दीगयी है। ऐसी दशामें यि ये से तिस्त्रया परस्पर विकद्ध दिशाओं मताकर सींचीं जाय तो उसका परिणाम इस (Revet) भी छपर होकर तनाव अधिक टीनेसे विन्दुरेपामें दिश्चरिंत स्थानसे यह कट आयगी। कतरका यह जीर द्वाया और तनावके औरसे नितानत पुथक रहता है। हम आरम्भमें यह छिखही चुके हैं कि दो दीवाओं ए घरनके भीतरी तनतु ताने जाते हैं। इस प्रकारके अनेक तनतु स्वतन्त्र म रहकर एक दूसरेसे चिएके रहते हैं। उनके ताने जानेपर कपर जो दो छोटेको तारितयांका उदाहरण दिया गया है, उसमें जो किया होती है उसी प्रकारके किया भरतके ताने जानेगर के तन्तु आत्र होती है उसी प्रकारके हिया भरतके ताने जानेगर के तन्तु आत्र होती है उसी प्रकारके हिया भरतके ताने जानेगर के तन्तु आत्र होती है उसी प्रकारके हिया भरतके ताने जानेगर के तन्तु आत्र होती है उसी प्रकारके हिया भरतके ताने जानेगर के तन्तु आत्र होती है उसी प्रकारके हिया भरतके ताने जानेगर के तन्तु आत्र होती है उसी प्रकारके हिया भरतके ताने जानेगर के तन्तु आत्र होती है। उसके इसारक इसारक होती है उसी प्रकारक होती है। असर असर होती है उसी प्रकारक होती है। असर असर हात्र होता है उसी प्रकारक होती है। असर असर हात्र होता है। उसके स्थानपर वहीं कार्य करतेवाछी असरय तन्तु आत्र प्रवेश होता है। उसके स्थानपर वहीं कार्य करतेवाछी असरय तन्तु आत्र होता है।

को यहाकर रखनेवाली हाकि होती है।

पुनर्देवीमृत काँकीट की घरनपर शास्त्रज्ञाने अपार भार बाल
कर देखा है। जिससे यह सिद्ध हो चुका है कि घरनम कतरव नामक जोर के कारण जो दरारे पेदा होती है, वे विशेतर वीवालके सिंककटही होती हैं। उनका मध्यमागमें वास्तव्य न होते हुए वे वहाँसे मध्यमागकी और टेटी ट्रोकर महीन होती-होती अधिकृत अझौंसकी ओर जा पहुँचती हैं। ठीक यही वात गणि-तसे भी सिद्ध हो चुकी है कि, कतर का जोर मध्यमागकी अपेशा वीवाल या आधारक सिंकठटही अधिक होता है। काँकीट जिस प्रकार तनाय सहन करनेमें असमर्थ है उसीमकार वह कतराय को भी सहन करनेमें नितान्त पड़ है। यही कारण है कि, जिसपकार तनाय सहन करने के निमित्त उसमें छीड़ हैना पदता है। वही

मकार कतर को घरवारत करने के निर्मित्त भी उसकी थोदी षहुत द्यवस्था करनी पढती है। स्तम्भम कतर विस्कुछ नहीं आर्ता। छावनमें अत्यन्त अल्प ममाणमें आती है और उतनी को जिमेण्ट काँकीट झेललेता है। किन्तु वडी धरनोंम उसका प्रमाण विशेष हो जाता है। अत उसके निवारणार्थ निम्न आकृतिमें वतलाये हुए




विधानानसार निर्मित तिस्तियाँ या

सतहगत् छहीं से

आकृति नवर ८० तारकी सहायता से सम्बद्ध कर देते हैं। इसमें दो प्रकार हैं। पहिले प्रकारमें सतत्वात आडे छड एक दूसरे के पीछे 84 अँशके कोणमें दोना ओर झकाकर उनके मुडे हुए अम्रमाग ऊपर को उठाते हैं। (आकृति ८० देखिये) दूसरी प्रथामे आकृति सरया ८१ और ८२ में बतलाये हुए विधानानुसार तार या तरितयोंके वेष्टन दे देते हैं। ये छोरोंकी ओर नजदीक नजदीक तथा मध्यमें अधिक अन्तरपर देते है। गर्भके कुछ हिस्सेमें तो इनका अशमात्र मी नहीं रहता। (आकृति ८३ देखिये) वे किस प्रमाणम और ठीक किस अन्तरपर दिया जाना चाहिये इत्यादि वाते धरनकी लम्बाई, दो दीवालोंके वीचके गाले तथा घरनपर गिरनेवाले भारपर अवलम्बित रहती हैं। इस सम्बन्धके विस्तृत विवेचनके लिये स्थापत्य-शास्त्र-निपयक गणित विमागमें प्रवेश करना होगा। जी प्रस्तत पुस्तकके परे विषय है।

यदि केवल दोही राम्मों या दीवालीपर घरन रखनी हो तो




उसके लिये पुनर्रहीमृत काँ मीट की घरन बनाना विशेष कठिन नहीं है। इसके मीत्यर्थ आवश्यकता नुसार नीचे शरे या अधिक

आफ़ति न ८१, ८२

छड और कतरावका जोर सदन करनेके लिये उनके चारों ओर खड़ी तरितयाँ या छड़ोंका वेष्टन अथवा छटाकोही दोनों ओरसे मोटकर उनके अग्रमाग ऊपरकी ओर तिछे घुमानेसे सरलता पृत्वीक काम निकल जाता

है। फिन्त कहीं कहीं तीन या अधिक खरमींपर पकहीं बिगाड धरन पी जाती है। उस दशामं केवल मीचे छढ़ देनेसे काम नरीं वह सकता । गोसे अधिक खरमींपर की छायी इसी श्रेणीकी घरन होती है। उसे नीचेसे जहाँ जहाँसे आधार मिलता है। वरीं वहाँ वह आधार उस घरनकी नीचेसे ढकेलता रहता है। परिणाम यह होता है कि, उसमाग अर्थात सरमींपर तथा उनके शोगों और कुछ अन्तर तक वह घरन उस्ती हो जाती है। अर्थात उसके निचले मागमें द्वाव और अपरी मागमें तनाव पैदा हो जाता है। उसके निचले मागमें द्वाव और अपरी मागमें तनाव पैदा हो जाता है। है। यरी कारण है कि इस जगह नीचे और अपर दोनों और छोहा दिया जाता है। (आक्वात ८१ देखिये)



जिस समय स्तम्भोंपर पुनर्हेडीमृत कांकीटकी धरन रखी जाती है तथा स्तम्ममी पुनर्हेडीमृत कांकीटके ही बने होते हैं, उस समय आकृतिम दिहाँदीत ममाणके अनुसार स्तम्मके दिरोमागके बालमें कुछ छ कर्षर्थमां मोहकर उन्हें धरनके मीतरी द्रयरमें तारसे बान्धकर समाचेशित कर दिया जाता है।

घरमके नीचेकी ओर एस फुटमें चीचाई इझ उमार (Camber) देनेकी परिवाटी है। घरनकी सतह सतहगत न रखते हुए धीचमें से वह ऊपरकी ओर गयी हुई तथा बगलमें नीचे उतरी हुई बनाते हैं।

प्तम्मोंके अगल-षगलकी रुक्तियाँ भीचरे दिन तथा सतहगत तस्तिया दसर्ये दिन निकाल ली जाती हैं। घरनके फम्मोंके भीतर भरा जानेवाला सिमेण्ट फाकीट एक-बारगी भरा जाता है। उसमें सन्धि या जोड नहीं रहने देते। इसके अतिरिक्त घरनकी कोरोमें चांप उठनेके अभियायसे फर्म्मा बनारे समयही कोनेमें एक तिकोनी तस्ती कार्टीसे जड दी जाती है।

पाटन

सहबंसाधारण समाजको यवि कर्षो पुनर्हहीमृत कांकीटसे लाम रोता है तो वह दरवाजे, खिटकीयां उनके ऊपरी छाजन तथा पाटनके कार्यमें होता है। रम यह आरम्ममॅर्रा लिख चुके हैं कि, इसके निर्माण के सम्बन्धमें किसी न किसी अनुमवी की सलार लेना आवश्यक रे। उसके अनुसार पाटनकी रचनामें कितने मोटाईके कितने छठ किस मकार और कहांपर छुकांने चाहियें हस्वादि धातें अनुमवीसे सलाह लिखे दिना नहीं जाती जा सकर्ती। फिर भी उक्त समस्याओंके कारणके सम्बन्धमें थोडी बहुत जानकारी होनेसे थोडासा आत्मविश्वास पैदा होकर कार्यमें विशेष सरलता आजाती है। यही कारण रे कि, हम इस सम्बन्धके सुलतार्थोंका सहिता किन्तु जोन विवेचन नीचे हे देते हैं

पुनहंदीभूत काँकीट की पाटन तीन प्रकारसे की जाती है। १-मध्यमागमें घरन इत्यादि छुछ न देते हुए नीचेसे तरतपोशींके सहश समयछ सतह दिएछायी दे इसप्रकारकी रचना करना। १-नीचे स्थान स्थानपर छोहेकी घरन (Girders) देकर उसरे चेजीड पाटन स्थानपर छोहेकी घरन (Girders) देकर उसरे चेजीड पाटन स्थानपर पुनहंदीभूत काँकीटकी पाटन क्रंजि घरन तथा उनसे सम्बद्ध पुनहंदीभूत काँकीटकी पाटन तथा प्रना सम्बद्ध पुनहंदीभूत काँकीटकी पाटन तथा पर से कि, नीचे की घरन तथा होनों ओरकी पाटन इन होनोंका सपुक्ति करण छुछ छुछ अंग्रेजीके ' T'अक्षरसे साहस्य रसता है।

इनमेंसे पहिले प्रकारम पुनः वो भेव हैं। (अ) एक्से केवल गालेकी लम्बाईका यिचार किया जाता है तथा उदारकी मीटाई, वजन हस्यादि निश्चित करते हुए गालेकी लम्बाईके सम्बन्धमें एक सुरुकाही विचार कर अर्थात पक फुटपर कितना भार पढ सकते हैं तथा उसपे कारण किस भागपर कैसे किता भार पढ सकते हैं यह निश्चित कर उसके अनुसार गालेके समानान्तर कैठाये जाने वाले छहोंका आयोजन करते हैं। (ब) दूसरे प्रकारमें यह विचार नितान्त प्रथक्त तस्यपर किया जाता है। वह तस्य यह टै कि, पटन का या पाटन तथा उसपर किया जाता है। वह तस्य यह टै कि, पटन का या पाटन तथा उसपर गिरनेवाले घोसका भार केवल गालेकी ही बीवालें सहन नहीं करती अपित यह कमरे की चारों दिवालों पर भी (कुठ न छहा) प्रमाणमें बँट कतात है। यह सिद्धान्त एक प्रकर्म स्थानित स्थाने सिद्धान्त एक प्रकर्म करवाने से स्थाने सिद्धान्त एक प्रकर्म करवाने हो यह सिद्धान्त एक प्रकर्म करवाने से स्थाने सिद्धान तथा प्रकर्म करवाने हो हम हम किया है। उसका कथान है कि, एक बीकोर कमरेकी परनपर सारा मार समयमाणमें बाँट देने तथा उसे पाटन के तथा छूट होने की स्थितितक घडानेसे आज्ञतिसम्बा ८४ में

दिखलाये हुप विधानानुसार छुछ अँहामें कर्ण रेवा पर दरारें पडकर मध्यवसीय माग छुछ धैस जाता तथा चारों द्यीवालापर स्थित पाटनके किनार छुछ उठ जाते हूं। तालप्य यह कि, प्रत्येक द्याल अपने हिस्सेका मार सटन करती है। यदि कमरा ठीक चीकोर हो तो देगा कण

आकृति ८८ है। यदि कमरा ठीक चीकोर हो तो देगा कण रेपाएँ अर्थात टी बिन्डमें जा मिलती ह और चारा हीयालें सम्पक् भार मटण करती है।

इस तत्वके अनुसार कमरेकी चौड़ाइ से लम्बाईका प्रमाण जितना सिककट हो उतनी ही पाटनमें मजबूती आजाती है। इस सिद्धान्तका लाम पुनर्डडीमृत कार्काटकी क्रियामें पुणक्पसे उद्याया जा सकता है। यह इस तरर कि, धारों दांवाल आर सट्न करनेके लिये समर्थ बनानेके हेत छोड़ेके छढ़ गालेक समा नान्तर न जड़ते हुए, उनके अतिरिक्त थोडेसे छढ़ उनके सुनि नीम्बर उन्हें दूसरी हो दीवार्टीयर हेते हुए उनका हयर तिखार करते हैं। इससे लाम यही होता है कि, पूर्ण चौकोर पाटनमें गालेकी वीवाल ही सम्पूर्ण भार तौल लेती हैं, यह समझकर जितने वजनके छड़ आवश्यक होंगे उस हिसाबसे हो तृतियोश वजनके छड़ उक्त प्रकार सख्या हो अर्थाव 'ब' के अनुसार खड़े और आहे जह दिये जाते हा इससे एक तिहाई लोहे की वजत हो जाती है। इससे लिये कमरे जहाँतक हो चौड़े बताये जाते तथा मध्यमाय में लोहे की घरन दी जाती है। उदाहरणार्थ, यदि एक कमरा है२×२२ नापका हो तो उसके मध्यमें एक लोहेकी घरन देनेसे १२×२१ नापका एक एक ख़ुण्ड तैय्यार हो जाता है। उसी प्रकार ११×२० के तान चौक अर्थात प्राय ३ चौकोर हिस्से तैय्यार हो जाते है।

पानका अर्थ ही एक प्रकारकी अधिक चौहाई तथा उसके हिसाबसे कम मीटाइकी छावन है। आरम्म में जैसा कि, हम छावन के सम्बन्धमें छिराते हुए आकृति ७३ में दिखरा चुके हैं, उस प्रकार पाटनके बगलके छोर दीवालंगर लम्बाईतक पहुँचा कर उनवर अपरी मिललकी दीवाल उदाते हुए या अन्य किसी प्रकारसे मार हालकर उन्हें यदि उदने न देनेकी ध्यवस्था की जाय तो पाटन अत्यन्त मजदुत हो जाती है। किन्तु इस स्थितिमें अपरी भाग के सिक्कट छोटेकी और आवस्यकता होती है। आकृति सख्या ८६ में सतहगत छहाँ को मोइकर उन्हें किस प्रकार शिरोमागप दिया जाता है, यह दिखलाय गया है। आकृति सख्या ८९ म इसके अविदिक्त अलग स्वतन्त छड़ दिशोमाग पर देकर नीचेके छड़ोको तारसे बान्य दिया गया है।


उक्त प्रकारांसे परिले प्रकारके अनुसार अर्थात् जिसमें नीचेकी और समयर छत दिखलायी देती है उसके अनुसार पाटन बनानी हो तो पाटनका अवेतन भार प्रति घन फुटके हिसाबसे १५० वीण्ड तथा कपर मनुष्पेंकि भीढका मार अधिकसे अधिक प्रति वर्ष फुटमें ७५ वीण्ड पकटकर कितने वटे गालेंमें किस मोटाईकी पाटन उठानी पटती है तथा उसमें किस अन्तरपर कितनी मोटाई के छट देने पतते हैं इस सम्बन्धमें सम्बक् झान मात करनेके लिये निम्न सारिणी दी गयी हैं—

पुनर्हडीभूत सिमेण्ट कांक्रीटकी पाटन

The state of the s			
गाल		1	लीह
200	इश्च	खीहका क्षेत्र फलम व ई	इंडॉकी मो दो छडोंके विशेष
4 4 9 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	00000000000000000000000000000000000000	지
₹8 ₽ 4	\$0	0.54	4 5 3 8' 41 5 5 8' 41

उदाहरणार्थ, १४ फूट गालेमें पुनर्हेंद्वीमृत क्रांक्वीटकी पाटन उटानेकी है। अत उक्त सारिणीसे यह रपप्ट होता है कि, इसकी मोटाई ८ इत होगी, अन्दर ० ६४ वग इसके स्रोहेक छढ देना पड़ेगा। वे आध इज्र मोटाईके हो तो १॥ इञ्च अन्तरपर देने पड़ेगे, टूं इञ्च मोटाईके छड़ ५॥॥ इञ्चपर या पोण इञ्च मोटाईके, ८। इञ्च अन्तरपर देनेकी आवश्यकता होती।

आकृति सरया ८५ से ८७ तक उक्त मकार (अ) के अनुसार



किस प्रकार ढच्चर तैय्यार किया जाताहै यह ११ फट गालेके जपर प्रति वग फटके हिसावसे १५० पीण्ड वजन मान-कर एक उदाहरणमें दिखलाया गया है। आकृतिमे दीवालसे १२ फुटके अन्तरपर 'गग ग नामक १० ×५ ×३०पीण्ट की फौलादी घरन रखकर उसपर पाटन की गयी । उक्त सारिणीके अनुसार धाध मोटाईके **ट**म्बे गालेकी एक दीवालपरसे दसरी दीवालपर ५॥। इञ्चके अन्तरपर रखते हुए ६ इख मोटाईकी पाटन तैय्यार की गयी

आफ़ृति न ८५,८५,८७ है। इन छुडोंकी समान अन्तरपर ररानेके छिये उनके शिरोभागपर चौथाई इत्र मोटाईके धारीक छड बन्दके रूपमें (Binders) आडे रखते हुए प्रत्येक जोडमें महीन सारसे कस विये गये हैं।


आकृति सख्या ८६ म दीवालके शिरोमागपर 'अ अ । नामक स्यानका आहारछेर (cro-s section) दिखलाया गया है। उसमें 'अ अ ' नामके आघ इत्ती मसुख छट पा॥ इत्रके अन्तर पर हैं। तथा 'व' नामक चौथाई इञ्चका छड़ ऊपर कस दिया गया है। दीवालके बगलमें जो ऊपरी भागपर तनाव पहता है, उसे सहन करनेके निमित्त 'क क' नामके ओर तीन अप्टमाँश इदी मोटाईके स्वतन्त्र छड शिरोगत् भागके नीचे, आधे इञ्चपर चन्धेहैं।

आकृतिसख्या ८७ में 'वच ग्नामक रेपाके ऊपर धरनका ऊपरी माग पर का एक आढाच्छेद दिखलाया गया है। उसमें भी सतहगत् प्रमुख छह तथा चौथाई इञ्चका ऊपरी दन्त विरालायी देता है। पाटन का पेन्दा धरन के ऊपरी भागके नीचे भाय १॥ इश्चके करीव रखा गया है। इस धरनेक कारण पाटनके जपरी मागके पास जो तनाव होगा उसे सहन करनेके निमित्त तीन अप्रमाँश इञ्चक स्वतन्त्र छुड़ एक एक फुटके अन्तरपर पन्धे हैं। आकृतिम 'ड ग नामक एक छुड़ दिखलायी देता है।

घरनके खुळे भागपर तेल रहा के दो पुट देने से काम चल जाता है तथापि यदि उसपर सिमेण्ट काँकीट का गिलाया कर दिया जाय तो जद्वका प्रतिकार होने के अतिरिक्त उसमें विशेष मजपूती आजाती है। यैसा करनेके पूर्व काँकीट छोडने के परिष्ठे गईरेक कपरी माग पर छीट निर्मित तारींकी जाली (टेनिस कोर्टकी जाली के सहश) विजाते हैं । उसके दोना छोर धरनके निचल पटाव (Flange) तक पहुँचा कर उन्हें तारों से जोड देते हैं।

आकृतिसमया ८७ में 'जज' नामक जारी दिग्रहायी गयी है। पाटनके वन चुकने पर आधार तस्त्रियां की निकासी होनेक पञ्चात् धरनके दोनों ओर की छुटमें सिमेण्ट कॉकीट या दि के दुक्टे सिमेण्टम जहकर उनपर दोनों ओरसे जाही किलायी जाती और उसे नीचेसे जोटते हुए ऊपर मिमेण्टके गिलायेका पलस्तर कर देते हैं। सीन्द्रयके विचारसे बाकुतिमें दिहारत प्रपाक अनुसार सतहगत कोरोम (Champher) चौप जड़ दिया जाता है।

आफ़ुति संरया ८८ से ९० तक प्रकार (व) के अनुसार उसी नापके गालेपर वीजालसे




वान्धकर तय्यार किया गया है।
आकृति सहया ८९ में दीवालपरका 'अ अ' नामक् च्छेद दिललाया गया है। उसमें तीन अप्टमाँश इश्ली 'अ अ ' नामक आहे

आकृति नवर ८८ ८९ ९० 'अ अ ' नामक आर्छ और खढे प्रेजे दिखलायी देते हैं। दीवालके सिन्नकट्य दिरोरे भागके बगलका तनाव सहन करनेके लिये आढे छढाको मोहक्र उन्हें उसके सिन्नकट पाय है। आकृतिमूँ य'नामक ऐसाही एक छड़ दिखलायी देता है।

आकृति सत्या ९० में 'व व ' नामक रेवाके ऊवरकी धरनके ऊपरी भागका च्छेद विखलाया गया है। उसमें ६॥ इञ्चके अन्तर पर रहनेवाले तीन अपनाँज इञ्ची मोटे छट च्छेदके रूपमें हािगोचर् रीते तथा एक आड़ा छड़ भी दिखलायी देता है। घरनके आधारके कारण पैदा होनेवाले शिरोमागके सनावको सहन करनेके लिये आढे छडोंमेंचे पकको छोड़कर दूसरा छड् मोडते हुए पाटनके बगलम घरनपर लाते हैं। आङ्गतिमें 'क' नामक छड़ उसीका निवर्शक है।

वोनों प्रकारकी पाटन डेड फुट मोटाईकी वीवालमें पाय हेउ फुट मीतर घुसाकर कपर खुडाक (वन्धाक) काम किया जाता है।

तीसरे प्रकारकी पाटनमें धरन तथा उसके ऊपरकी पाटन ऐनी को एक साथ मिलाकर नीचे आघार तरितयां ऐते हुए ऐनिर्दीमें एक साथ सिमेण्ट कॉकीट मर देते हूं। इस प्रकारकी पाट



आकृति नवर ९१

नम किस मोटाईके और किंतने अन्तर पर छष्ट दिये जाने चारिये, इसका सम्यक् ज्ञान प्राप्त करनेके लिये स्थापत्य शास्त्रकं गणितमें प्रवेडा करना होगा जो कि अन्तुत पुस्तककी दाक्तिके याहरका कार्य है। यहीं कारण है कि, आफ़ृति सल्या ९१ में उसका दिह श्रीन मान कराया गया है।


जीना

पुनईटीमूत सिमेण्ट कोझीटके जीने तीन प्रकारसे तैस्यार होते हैं। पहिले प्रकारमें गलचे (Strugers) और सीटी दोनींसे अलग अलग लीह देकर फरमेंमें दाला जाता और प्रयद्य प्रयक्त माग तैरयार किये जाते हैं। दूसरे प्रकारमें चगलमें पैंगल आयर्न या छोटेकी घरनोंके आधार देकर उन्हें तीन जगट बोस्टोंसे कसते हुए समान अन्तरपर रहने योग्य धनाया जाता तथा उनके पेन्टेमें अन्धेरियोंके लिये बगलमें तखितयोंका आधार देते हुए तात्कालिक रूपसे पेटेमें लीह हेकर एक सन्धी जीना तैय्यार किया जाता है। तीसरे प्रकारमें आधार ओर टप्पेके छडोंसे घान्यकर उनका ढझर फर्मेमें देते हुए कांकीट ढाला जाता है।

पहिले प्रकारमें और भी एक भेद है। उसमे आधार बिल्कल न देते हुए प्रत्येक सीढीमें योग्य स्थान और योग्य प्रमाणमें हीह देकर सीढियोंका एक छोर दीवालोंमें वझाया जाता तथा दूसरा

झुलता हुआ रखा जाता है।

(१) पहिले प्रकारका जीना आकृति सल्या ९२ और ९३ झ दिखलाया गया है। आकृति सख्या ९२ में जीनेकी ओर सुँह कर नेसे पाहिनी ओर का पक आधार दिखलाया गया है। उसमे सीढियोंको आधार देनेक ऐतु भीतरी भागमे प्राय १॥ इश्वका टप्पा छोड दिया गया है। इसी मकारका एक दूसरा आधार



आफ़ाति नवर ९२,९३

धार्यीं ओर देकर उसका टप्पा भी-तरी भागकी ओर छे जाते है । इस पर आकृति सर्या ९६ म दिखलायी भथानुसार स्वतस्त्र रुपसे

तिय्यार किये खुले टप्पे पक दूसरे पर चडाते हैं। प्रत्येक टप्पेके नीचेका और तीन अप्टर्माश इस मोटाईके १-१ छड चडेदके रूपमें दिखलाये गये हैं।

प्रत्यक निचले टप्पेके ऊपरकी पिछली कोर तथा ऊपरी टप्पेक्षे नीचेवाली सन्मुखस्थ कोर, इन दोनोंको फम्महीमें ऐसा आकार दिया गया है ताकि वे एक दूसरीपर पूणेतया पेड सके । कावार के पेन्द्रेम आकृति सख्या में ६२ दिहारीत प्रयानुसार नीचे दें। तथा उप्यंगत मागके पास एक हम मकार आधे इशके तीन छुड़ वेकर उन्हें जैसा कि, टूटी हुई रेपाओंसे दिहारीत किया गया है, बन्दसे जकदकर बाल्घ दिया गया है।

दोनों चढाय उर्फ आघार तथा समस्त द्रप्पोंकी एक छाष जोडनेंसे पद्मात सिमेण्ट और महीन बाह्यका प्रतला सम्मित्रण तैरवारकर उसे दराजामें मर देते हैं। चढाव बनाते समय उसके दोनों छोर तथा गर्ममें तीन तीन छिन्न रतकर उनमें मोटे बोल्ट और वाँगर जवना विशेष हितास्वर समझा जाता है।

इस प्रकारके खुश्मिदम पूर्व्य परित गांता है।

नुसार एक छोर चींवालमे बझाते तथा क्सा खुल छोटते

हुए जीनेका स्जन किया जाता है। उक्त आहुति सम्या ११ म

विद्रादित प्रधानुसार यदि सीहीको सम्यक् आकार दिया गया हो।
और यह आधारपर पूर्णकराने देवनेक अनुस्तृत हो। गया हो।
और यह आधारपर पूर्णकराने देवनेक अनुस्तृत हो। गया हो।
सेसी बहाम मलधेकविना भी सीहिया पक दूसरे पर जानी जा
सकती है। किन्तु उस इशामें मत्येक सीहीक भीने जैसे तीन अप्र

मांहा इन्नी छड जारे गये हैं उसी प्रकारके वा छर शिरोतत

भागवर भी जड़ना आवश्यक है। इस दशामें यदि सतहात

भागवर पत्रा अवस्त्र कम कर दिया जाय तो भी चल सकता है


सर्वों कि इस प्रस्तिमें शिरोगत भागक सीहकटरी। तनायका
जीर पहना है।

र दूसरे प्रकारके जीने न्योमीं ओर पहुंछ आवर्गके च्हाय जीनेकी चीटाईके वरापर पोल्टर्स सम्बद्ध करते हुप तथा मध्य मागमें वो राखे तथा शिष्ठ आढे छठ देवर उनका दूसर स्थान-स्थानपर फम्मेकी तिरितेयांसे जकदकर उनमें कोकीट दातते हुप तैय्यार दिये जाते हैं। यह प्रकार पूर्व्व वर्णित आकृति सख्या रेष्ठ के जीनेसे ही एक प्रकारसे साहस्य रखता है। मेर केवल इतनाही है कि, उनके मध्यभागमेंही आयर्न दिया जाता है और इनमें केवल एनर्र्डडीमृत सिमेण्ट कांकीटकी व्यवस्था होती है।

१ तीसरे प्रकारमें, जैसा कि, आकृति सल्या ९४से ९६ म दिखलाया गया है जीनेको उतनीही चीड़ाईकी घरन कल्यितकर इष्ट मोटाईक छड़ाका इच्छर तैय्यार किया जाता है। उक्त आकृतिमें सिर्ग्दर्शित जीना १ फुटकी चीड़ाईको हो। इसमें पांच अप्टमाश इटी छड़ उर्घगत क्ष्ममें तिये गये हैं तथा उन्हें शाफुट छम्ने तीन अप्टमाश इटी छडोंसे आढे क्ष्ममें वान्घ कर द्वार तैय्यार किया गया है। यह समस्त छढ़ नीचेकी और जड़े गये हैं। तथापि उनमेंसे हो छड जहां पाटनपर सम्पूर्ण जीना अवलम्ब लेता ऐ वहाँ जपरी मामके सक्तट छाकर पाटनके टचरमें तारकी सहायतासे वान्घ दिये गये हैं।

पैतानेकी कोर्रे सम्यक् रखनेके निमित्त काँक्रीटकी भराई होनेके पूर्विटी कोरके स्थानपर एक जस्तेकी निलंकाका डुकड़ा छिद्रा-न्वित करते हुए बोल्ट या मोटी तारसे जकुड दिया जाता है।

देखिये आफ़्रॉत ९८।



इस आफ़ुतिमें कपरी सीदीसे पैर फिसलने न पाये इस विधारमें ढेळाऊ पीसल या छोतेका अर्द्धगोल दुकदा बोल्टकी सहायता से जड दिया गया है। यह कार्य जैसा कि, निचली सीटीमें दिखलाया गया है, उन्होंगत भागपर शहायादी फर्श जड़ने तथा उसके आगेके भागमें गोलची करदेनेसे भी हो सकता है।

पानीकां होज

~లకిస్తా

पानीके ही जर्के लिये लोहेका ढघर बनानेकी अपेक्षा फीलादी तारकी जालियाँ व्यवद्वत करना विशेष सुविधाजनक होता है। यदि किसी कारणवश लोहेंके छड़ें।सेही काम निकालना आय-श्यक हो तो ऐसी पशामें उन छड़ाको हीजकी कैंचाईके बरावर उद्यात रूपसे खडेकर उनमें स्थान-स्थानपर छदाँसे बनी हुई कहियाँ (Rings) चान्य दी जाती है। अधीमत भागमें यह कटियाँ थोदे-थोद अन्तरपर धन्धी रहतीं तथा ज्यां-ज्यां जपर घरते जाते ह स्यॉ-स्यॉ उनका यह अन्तर अधिक किया जाता है। कार्य करते हुए कमसे एम एक फुटके अन्तर पर जोड़ होता है तथा उनके होर कोटकी तरह मुटे राते हैं। कहीं-करीं इन आदी कहियांको ध्यवहारमें छानेके निमित्त काँटेशर तारकी योजना होती है। इस तारमें जो गाँठ होती है, ये काँकीटको पर्द रखनेम विशेष समर्थ होती हैं। यसे कॉक्रीटम सिमेण्य बाद्ध तथा गिद्धीका प्रमाण १:२:४ रहता तथा जलसे अभेग बनाने, के विचारसे उसम आधा भाग चूनेका सत्त (Cream of Lime) मिला दिया जाता है। यसकाम अर्थात् १।८ फुट स्थासके गीछ अयवा चाकोर दीज बनानेक छिये यदि थोटा विशेष ध्यान रार-फर तथा फीलाई। जालीका आश्रय लेते हुए, मिश्रणमें थोड़ा जल धेनेसे आधार तिन्त्रयोंक बिना भी गिलायेकी तरह काँकीटका

पलस्तर देनेसेही समुचित रूपसे कार्य हो सकता है। किन्तु इस दशामें गिट्टीके स्थानपर चालुकी चालनका व्यवहार किया जाता तथा उसमें सिमेण्टका प्रमाण कुछ अधिक कर भीतरी भागमें पुनः सिमेण्ट तथा महीन बालु ११ प्रमाणमें सिम्मिश्रित करते हुए उससे आघ इत्री मोटा पल्टस्तर किया जाता है। इसे जलाभेचा बनानेके स्थि फिटकिरी और साबुनका पानी पूट्य कथनामुसार भयोगमें स्रात है।

जलोत्सर्जक (Plushing) सण्डासोंके हीं जोंके लिये पुनर्ट दीमूत काकीटका पेन्दा बनाकर उसमें ईटोंकी था इंट्री मोटाईकी पडिदेया चूनेकी जुडाईसे खडी करने तथा मीतर सिमेण्ट काकीटका एक इंट्र मोटाईका गिलाचा करनेसे व्यय और परि-श्रमकी हिंग्से विदेश सुविधा हो जाती है।

पांच फुट ब्यास तथा पाच फुट गहराइके पुनर्हदीमृत कांकीटके हीज बनानेके निमित्त चौथाई इश्च मोटाईके छडकी कडिया नीचे छ छ इश्च तथा जगर कमशा ९ इथके अन्तरतक घडाकर रखते हुए १। फुटके अन्तरगर उन्हें रखकर तीन अप्टर्माश इश्ची मोटे छडाँको उर्घ्यात करमें खडे करते हुए तारों बान्धा जाता और इश्चर तिथार किया जाता है। इस प्रकारके हीजको 8 इश्च कांजिटकी मोटाई पर्यात हो जाती है।

मकानकी छुवाई (रङ्गलेप)

सर्तेल-रङ्गलेप (Paints)

रहुछेप कई मकारके होते हैं। मुसुखहुपसे इनका व्यवहार लकड़ी, लोहा तथा पैसी हो पैसी भवननिर्माण कार्यापयोगी साधन सासुवियोपर होनेवाले जलवायु ए...म रासायानिक परि- णामाको वचानेके निमित्त एवम् उनके सौन्वर्यको षृद्धिङ्कत करने-के निमित्त होता है।

स्थातिवर्ग जिन रह छेपाँका व्यवहार अधिकाँश स्पक्षे करता है, वह सब किसी न किसी जमीन पर बनते हैं क्या 'न्नश्में (Brush) इष्ट साधन-सामुधी पर विलेखित किये जाते हैं। इस जमीनके मुलमें किसी न किसी धाह विशेषका 'माणवायु सयोजक' (Oxide of metal) तथा मुख्ये किए पाय जो 'वाएक' कहलाता है स्थित रहता है। यसङ्गवशाद कहीं-कहीं रहुछेपकी क्या विशेषका में स्थाप किसी झाद (Solvent) का सम्मिश्रण भी आयश्यक होजाता है और वाहक पदार्थ (Vehicle) को शीयतया सुखानेके निमित्त किसी झाद (Solvent) का सम्मिश्रण भी आयश्यक होजाता है और वाहक पदार्थ (Vehicle) को शीयतया सुखानेके निमित्त किसी सुखानेवाले पदार्थके मिश्रणकी शरण लेनी पदती है। यह अन्तिनस इंग्डित रहु जमीनसे पार्यक्य ममाणित करे तो ऐसी परिस्थितिम वस्तुत छटा विखलोनेक निमित्त उसमें अतिरिक्त हिन्दुत रहुक मिश्रणकी व्यवस्था करनी पहती है।

रङ्गलेवमें जो पदार्थ सर्व साधारण रूपसे प्रयोगान्वित होते

ह वे ये हैं:--

र जमीन अर्थात स्थिर दृष्य—सफेता, खिन्दूर, शीहका माण वायु संयोजक, (Oxide of Iron) जस्तेका माणवायु संयोजक, शुक्क (Oxide of Zinc)

२ वाहक-तीसी, अलसी अर्याद बरेंका तेल

१ विद्रावक—ताडपीन अर्थाद् विरोजेका तेल

8 अवरोधक-(Litharge) मुखारसङ्ग तथा सिन्द्रर

प रद्वोत्पादक दृश्य--(Coloning piginents) दिरमित्री या पीछा हरताल, नील, नीलायोया, दियेका काजल,ववूरके कीयरे-का कपमुखन चूर्ण हत्यादि।

स्यिर द्रध्य-रद्रश्येमं स्थिरता अत्यस करनेके शिये जो द्राय ध्ययक्त होते हैं जनमें प्रमुखतया (white lead) शीसेका कर्ष ऱ्या सफेवा तथा (Red lead, Pb, Os) शीसेके प्राणवायु सयोजक (Oxide of lead Red lead) या सिन्दूरका व्यवहार अधिकाँश क्यमे होता है। सिन्दूरयुक्त रद्वलेप विशेषत लोहेके सामानपर ही सम्बक्त्यसे बैठता है। मुखारसग (Litharge, Pb O) यह भी पक प्रकारका दिसेका प्राणवाष्ट्रस्योजक (Oxide of lead) सी है। किन्तु इसमें और सिन्दूरमें मेर इतनाही है कि, यह पदार्थ सिन्दूरकी पहिली अधीद प्रारम्भिक दशा है। इसी पदार्थ विशे यका और अप्रिताप देनेसे सिन्द्र धनता है। सफेदेसे बनाये हुए रद्गलेप दीर्घजीवी होते हैं। इन्हें गन्धकका भूँआ,-विशेष सो क्या उसकी गन्यतक विकृत कर ढालती है। उसके सम्पर्कमात्रसे सफेदा मिश्रित रङ्गलेपका मुल स्वस्य ववलकर काला होजाता ्याना ताजा रहा एक ज्यान पुर स्वयंत्र व्यवंत्र त्यां हा हाजाता है तथा कुछड़ी दिनोंके वरान्त उसकी चमक-दमक जाती रहती है। बाजारमें तीसीके तेलमें सफेश मिश्रित तैय्यारी रहलेंप १०, १८, २० तथा २८ पाँण्डके डिट्योंम मिलता है। चूर्णके रूपमें जो सफेश मिलता है। उसमें सफेश चूने इत्यादि पशर्योंका समिग्रण रहता है। अत यदि यट्ट लेनेका विचार हुआ तो उसमें नग्नारल (Nitric acid) इालकर परीक्षा कर लेनी चाहिये। नन्ना म्लके सयोगसे विशुद्ध संकेदा घुल जायगा तथा निश्चित द्रव्य उठों का त्याँ बना रहेगा।

इस पदार्थ विशेषसे बना हुआ रह्न लेप यद्यपि लोहेपर अत्यन्त उपग्रक्त रूपसे वैठता है तथापि भवनस्य सुरुभ एवम् कलाकौशल युक्त कार्योमें इसका भयोग अच्छा नहीं। ऐसी दशामं उसके स्थानपर जस्तेके माणवायु सयोजक पदार्थ (Onde of Zinc) का स्यवहार करना पडता है। इस पदार्थ विशेषपर पूर्णका कोई ममाव नहीं होता और यदि अँशात्मक प्रमाणमें कुछ हुआ भी तो साधुनके पानीसे साफ युळ जाता है। रसाईघर-स्मानागर इत्यादि कमरोंकी विवालोंपर इसका लेप कहीं अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। किन्तु सायहीसाथ इसमें एक असुविधा यह रहती है कि, यह मिश्रणविशेष रङ्गलेप अधिक कालतक टिकता नहीं न यह अत्यन्त सुक्षम स्तरमें विलेपित ही होता है। गाडा स्तर वनेसे उसकी पपिडियों गिरने लगती हूँ। सफेड्री और चमक-इमक में यह नितान्त उस्कृष्ट प्रमाणित होता है। किन्तु सायरीसाय सफेड्की अपेक्षा महुँगा भी होता है। आजकल बाजारमें 'हबक' नामक एक स्थिर द्वट्य चला है। जो कारखानेक नामसे सञ्ज साधारण समाजमे पहिचाना जाता है। यह अत्यन्त महुँगा द्वर्य है।

सिन्दूरके सम्बन्धमं हम अँशासकरूपने ऊपर एक उगह लिखही आये हैं। इसके सम्मिश्रणसे बना हुआ रहुछेप धिरस्थायी और रूप-रहुमें अपरिवर्त्तनतीछ है। किन्तु उसका सम्बन्ध शीधा-जित अथवा शीसायुक्त अन्य क्लि। पदार्थ विशेषके हानेवर उसकी यह शिक्ष हियर नहीं रहती और वह नष्टरत हो जाता है। अशुद्ध वायु भी उसे काला बना देती है। अशिक्ष होनेवर यह पतार्थ कियर हरवाकी तरह प्रयोगानित न होएर अयरोपक के स्वस्पमं स्ववहत होता है। सुकेदा मिश्रित स्थियत्वर्य इसका स्वय समिश्रण रहुछेपको शीध्र सुगानेम अच्छा उपयोगी होता है। कमी-कमी लोग इस सिसीके तेलमें मिराकर इसका व्यवहार स्थिय इत्यकी तराह लोहेवर रहुलेप करने तथा उपयोगी होता है। कमी-कमी लोग इस सिसीके तेलमें मिराकर इसका व्यवहार स्थिय इत्यकी तराह लोहेवर रहुलेप करने तथा जोहों के स्थानों को सिसीके तथा जोहों है। समी स्थान कर दिया जाता है। सकदी हा। स्थानिक का दिया जाता है। सकदी हो। सक्त हो हो। सकदी हो। सक्त हो। सक्त हो सक्त हो। सक्त हो

हीहके प्राणवायुसयोजक पदार्थका उपयोग भी कभी-कभी दियर प्रत्यके रूपमें लोहेक सामानींवर होता है। इसका कारण यह माना जाता है कि, दीसे अथवा अस्तेसे बने हुए रहस्याके अवरोधक कार्यके कारण लोहा गलकर नष्ट हो अता है भीर उसका प्रतिप्रत्य करनेके लिये यह पदार्थ विशेष-उपयुक्त है। इस पदार्थिकियक सम्मिश्रित रङ्क्षेतींवर समुद्री जलवायुका कोई प्रभाव नहीं पदता।

उपरोक्त मूल स्थिरद्रव्य सफेरा और जस्तेके प्राणवायसयोजक पदार्थोंके सम्बन्धमें,-जिनका व्यवहार अधिकाँशव्यसे होता है-तुलनात्मक विवेचन करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि,उन दोनोही पदार्थोंने गुण और दोप दोनो नरे पढे है। उपरानिर्देष्ट सफेदेके दोषोंके अतिरिक्त एक दोप उसमें यह भी होता है कि, वह अत्यन्त विपाक दृश्य है । जिसका परिणाम उत्पादक पवस् प्रयोगी दोनोंहीके स्वास्थ्यपर बुरा होता है। अत आवस्यकता इस वातकी है कि, इन दोनों ब्रव्योंके गुण विशेषको देखते हुए, उनसे सम्यक् लाम उठाया जा सके एवम आर्थिक व्ययकी इष्टिसे भी कम लागत बेठे। इसविचारसे रहुलेपका आरम्भिक पुट सफेदा मिश्रित रङ्गलेपका तथा दूसरा और तीसरा पुट जस्तेके कॅचे रद्गका कँचा तेल मिलाकर देना विशेष हितावह है। इसके कारण लोहे अथवा लकडीके सामान पर पढे हुए प्रकृत दाग लेपके नीचे छिप जाते और यह सुहडह्रपसे उसपर बेठ जाता है। हबफ नामक स्थिर इध्यक्षे मिश्रणका अन्तिम पुट देनेसे उस सामानमें चमक-दमक उत्पन्न होकर वह चिरस्थायी बनी रहती तथा उसपर गन्धकमय भूँप अथवा वायुका दुष्परिणाम होकर वह काला नहीं पड़ने पाता ।

घाटक झ्व्यमं तीसीक तेलका व्यवहार अधिकाँ इ स्वये होता है। तथापि प्रसङ्गवद्दात काय ओर परिस्थितिको देखते हुए गरी, तिही, पोस्ता, खसखस तथा वदामके तेल भी व्यवद्वत कियं जाते है। वसखस तथा वदामके तेल भी व्यवद्वत कियं जाते है। वसखस तथा वदामके तेलका उपयोग प्राय सूक्ष्म तथा कला-कोशक्यके कामोंमें व्यवह्वत होता है। तिसीका तेल अन्य तेलोंकी अपेक्षा शिव स्वने वाला प्यम् हळस्पसे नामने वाला शिता है। रङ्ग लेपमें व्यवह्वत होते ही। स्व लेपमें व्यवह्वत होते ही। इस त्या प्रधा तिल होते ही । पक पद्धा (Bolled oil) तथा दूसरा कथा। कथा तेल खेते तेलकी अपेक्षा पत्ला और इल नम तीसीको धानीम लाल कर निकाल जाता है। उत्कृष्ट कोहिका तेल जरूकी तरह निम्मंल और स्वमकदार होता है तथा उसमें एक प्रकारकी मधुर सुगनिय

रहती है। याजारमें मिछनेवाले तेल सभी अच्छे होते है, सो बात नहीं है। जो तेल गन्या दिखलायी देता है तया जिसमें सट्टी श्र आती है यह स्ववहारोपयोगी नहीं है। कचा तेल उवालकर उसके पकाते समय पति इस गैलनके पीछे उसमें प्राय १ पीछड़ (Litharge) सुत्तारसद्ग दाला जाता और उसे पुन दो एक बार उवाल लिया जाता है। इस कियासे तेलमें हुउ गारापन आकर यह लाल हो जाता है। इस कियासे तेलमें दुउ गारापन आकर यह लाल हो जाता है। इस प्रकारफ तेलको स्ववहारमें लाते समय उसमें पति गैलनके पीछे प्रायः १॥ चम्मच सुर्वरसद्ग दाला जाता है ताकि यह शीम स्वर्त जाय। उत्कृष्ट प्रकारका पक्षा तेल सूर्वी वाही साथ १३ से लेकर १६ घण्टोंमें सुत्तता है।

विफूत और पुराने तेलमें थोडासा गन्धकका तेजाब (Sulphurio Acid) टालकर उसमें जल मिलाकर घी टालमेसे उसका संशोधन हो जाता और वह स्वच्छ होता है। बाजारमें मिलनेवारे तेलोंमें टलप्टेल क का तेल उन्क्रप्ट होता है।

अवरोधक ब्रध्य थे हैं, जिनके सम्मिद्राणसे तेष्ठ शीम सुगते हैं। इनमें मुद्दीरसद्ग (Lutharge) प्रचान दे। वृत्तिका वृत्रीकरण करनेसे उसके पृष्टमाग पर जो एक मलाईकासा स्तर जम जाता है, उसे निकालकर सपानेसे जो एक मीतवर्ण पृदाधिदरीयकी उत्पत्ति होती है, उसे (Litharge) मुद्दीरपद्ग कारते हैं।

विवायक दृश्योंमें तावधीन अर्थात बिरोजेक तेएको गणमा ममुख रूपसे होती है। अधिकाँदा छोगाकी यह घारणा है कि, हम तेएके स्ववहारसे रहुछेप बतृत शीम च्हलते हैं। किन्तु उनका वर्ष सोचना नितान्त निर्मूछ और निरयक है। विरोजेका तेए शीम उत जाता है। इस कारण रहुछेप स्ववन्त योदे-बहुत शीम सहायता मर्ल्डी मिर्ली हो किन्तु वह अस्ववन्त थोदे ममाणमें। उत्हे ताब्दीनके स्ववहारसे रहु छोगों वत्हण्यन आ जाता है। वह सहायता मर्ल्डी मर्ली हो किन्तु वह अस्ववन्त थोदे ममाणमें। उत्हे ताब्दीनके स्ववहारसे रहु छोगों वत्हण्यन आ जाता है। वह सहायों के स्ववह्म के स्ववह्म सम्वक्त स्ववह्म सामाधित होता तथा केरायुक्त में मा के सामाधित होता तथा केरायुक्त 'मा' के साम (Brush) सम्यक् रूपसे कार्य करनें सहायक स्ववह्म

'होता है। रद्ग छेपांम उत्पन्न होनेवाले कालेपन अथवा फीकेपनका प्रतिकार करनेम इसकी थोंडेवहुत अँशॉमें सहायता होती है। किन्तु साथिहासाथ यिंद उसका प्रमाण आवश्यकतासे अधिक हुआ तो रद्गलेप सितान्त पतले होकर सामान पर बैठनेम असमयं होजाते हैं। ताटपींनके तेलमें रद्गलेपोंको हटीमूत करनेकी शांकि नहीं है तथा उससे युक्त रद्गलेपोंप वर्षा प्रवम्न प्रतर करणताका द्रष्ट परिणाम होता है। जिसके कारण रद्गलेप नष्टम्नष्ट होजाते हैं। अत बुद्धिमानी इसीमें हैं कि, इस तेलका प्रयोग रद्गलेपके कार्यमें यथासम्मव कम करना चाहिये। यदि पेसीही आवस्यकता हुई तो सामानके जिस माग विशेषर ताच्या मिश्रित तेलका व्यवस्य र उसके अन्तिम पुटके समय ताड़पीन मिश्रित तेलका व्यवस्य र उसके अन्तिम पुटके समय ताड़पीन मिश्रित तेलका व्यवस्य र उसके अन्तिम पुटके समय ताड़पीन मिश्रित तेलका व्यवस्य र उसके अन्तिम पुटके समय ताड़पी। यहात उसके स्व जानेपर पुन एक घार असली पक्षे तेलका पुट देना चाहिये। इस तेलके असली च होनेसे रद्गलेपमें चमक-दमक नहीं रहने पाती।

रद्गोत्पादक प्रत्यों (Colouring Pigments) में अधिकतया छलाईके लिये काव, गेच, विरमिजी या पीछा एरताल जिससे कालापन लिया हुआ रद्ग, जिसे रक्त चन्दनी रद्ग (Chocolate) कर सकते है तथा हिंगुर (Sulphate of Mercury) व्ययद्धत होता है। हिंगुर अन्य प्रत्योंकी अपेक्षा अधिक मर्रगा विकता है। हुए छना लेके लिये नील तथा पिवडी मिट्टीका सम्मिश्रण, हीराकस (Green Vitrol), जङ्गला, नीला योथा प्रभृति सामुर्गका स्ववहार होता है। पीली छला विखलानेके लिये अनुक्रमसे हरताल, तथा पिवडी मिट्टी, नीलीके लिये नील, कालेके लिये काजल, षशुरक कोयलेका कपढछन चूर्ण शीसेके रद्ध से साहर्म मिलानेके लिये सफेदा, नील तथा काजलका सम्मिश्रण उपयोगी होता है।

आजकल वाजारमें तरल रङ्गोंकी जो थोलियाँ (Tabes) मिलती हैं, उनके रग 'हवक'में मिलाकर आवश्यकतानुसार रग तैय्यारकर रहती है। बाजारमें मिलनेवाले तेल सभी अच्छे होते हैं, सो बात नहीं है। जो तेल गन्दा विखलायी देता है तया जिसम सब्दी बू आती है वर स्ववहारोपयोगी नहीं है। कचा तेल उवालकर उसके पकाते हैं वर स्ववहारोपयोगी नहीं है। कचा तेल उवालकर उसके पकाते समय शत वस्त वेलनेक पींछे उसमें प्राया शा वीण्ड (Lutharge) मुर्जारसङ्घ डाला जाता और उसे पुन हो एक बार उवाल लिया जाता है। इस कियासे तेलमें कुछ गाडापन आकर वह लाल ही जाता है। इस फकारके तेलको स्ववहारमें लाते समय उसमें प्रति गैलनके पींछे पाय शि चमम्ब प्रश्नीरसङ्घ डाला जाता है ताकि वह होग्र स्वल जाय । उन्ह्रम् प्रकारका पक्षा तेल सुनी वार्युमें प्राया १४ से लेकर १६ घण्डोंमें सुखता है।

विकृत और पुराने तेलमें थोडासा गम्धकका तेजाब (Salphu rio Acid) सालकर उसम जल मिलाकर घो सालनेसे उसका संशोधन हो जाता और यह स्थच्छ होता है। धाजारमें मिलनेवाले तेलोंमें स्लप्टेल क का तेल उत्कृष्ट होता है।

अवरोधक दृष्य वे हैं, जिनके सिमम्मणसे तेल शीव सूखते हैं। इनमें युर्वारसङ्ग (Litharge) प्रधान है। शीसेका द्ववीकरण करनेसे उसके पृष्टमाग पर जो एक मलाईकासा स्तर जम जाता है उसे निकालकर तपानेसे जो एक पीतवर्ण प्रायंविशेषकी उत्पत्ति होती है, उसे (Litharge) युर्वारसङ्ग कहते हैं।

विद्रावक दृत्यों में तावृतीन अर्यात विरोजेंक तेलकी गणना मसुख रूपसे होसी है। अधिकाँदा लोगोंकी यह धारणा है कि, इस तेलके व्यवहारसे रङ्गलेप चहुत नीम स्खते हैं। किन्तु उनका यह सोचना नितान्त निर्म्यूल और निर्यंक है। विरोजेका तेल शीम उड जाता है। इस कारण रङ्गलेप स्वलेम योडे-बहुत शैद्राम सहायता मलेही निलती हो किन्तु चह अत्यन्त योडे प्रमाणम। उन्हे तालविनके व्यवहारसे रङ्गलेपाँग पत्रलापन आ जाता है। वह स्वलेगेंम उन्लट रूपसे सिम्मित होता तथा केशपुक्त 'बन' के साथ (Brush) सम्यक् रूपसे साथ कारों करनेमें सहायक स्वरूप

होता है। रङ्गलेपेंमं उत्पन्न होनेवाले कालेपन अथवा फीकेपनका प्रतिकार करनेम इसकी योडेवहुत अँशोंमं सहायता होती है। किन्तु सायहीसाय यिंद उसका प्रमाण आवश्यकतासे अधिक हुआ तो रङ्गलेप नितान्त पतले होकर सामान पर बैठेनेम असमय होजाते हैं। ताव्यीनके तेलमें रङ्गलेपोंको छढीभूत करनेकी शाकि नहीं है तथा उससे युक्त रङ्गलेपांपर वर्षा प्रवस्त उज्जातका मुद्र परिणाम होता है। जिसके कारण रङ्गलेप नष्टभ्रष्ट होजाते हैं। अत बुद्धिमानी इसीमें है कि, इस तेलका प्रयोग रङ्गलेपके कार्यमें यथासम्मव कम करना चाहिये। यदि पेसीही आवश्यकता हुई तो सामानके जिस माग विशेषपर तीनचार पुट देने हों उसपर उसके अन्तम पुटके समय ताइपीम मिश्रक उत्तर ह्या एवर उसके अन्तम पुटके समय ताइपीम मिश्रक एक एक धार असली पक्षे तेलका प्रयुक्त पक्षिते एक सार असली पक्षे तेलका पुट देना चाहिये। इस तेलके असली म श्रीनेस रङ्गलेपों चमक-दमक नहीं रहने पाती।

रद्वीत्पादक द्वर्यों (Colouring Pigments) में अधिकतया ललाईके लिये काव, गेरु, दिरमिजी या पीला एरताल जिससे कालापन लिया हुआ रहू, जिसे रक्त चन्द्रनी रद्व '(Chocolate) कह सकते हैं तथा हिंग्रर (Sulphate of Mercury) व्यवद्वत होता है। हिंगुर अन्य द्वर्योकी अपेक्षा अधिक सहंगा विकता है। हरी छटा लोनेके लिये नील तथा पिवडी मिट्टीका सम्मिश्रण, हीराकस (Green Vitrol), जङ्कला, नीला थाथा प्रभृति सामुप्रीका व्यवदार होता है। पीली छटा दिखलानेके लिये अनुरुमसे हरताल, तथा पिवड़ी मिट्टी, नीलीके लिये नील, कालेके लिये कालल, च्यूर्पक कीयलेका कपवड़ान चूर्ण शीसके रद्वसे साहर्य मिलानेके लिये सफेरा, नील तथा काललका सम्मिश्रण उपयोगी होता है।

आजकल बाजारमें तरल रहोंकी जो बीछियाँ (Tabes) मिलती हैं, उनके रग 'हवक'में मिलाकर आधरयकतानुसार रग तैय्यारकर छिये जाते हैं। यैछियोंके रम शीघ्र नष्ट महीं होते स्वापि आर्थिक व्ययक्षी दृष्टिषे अधिक महेंगे पदले हैं। हनपर जलवायुका मी कोई दृष्परिणाम नहीं होता। अतः यदि इन्हें ज्ववहारमे छाता ही हो तो ये ऐसी अगह व्यवहृत करे जहाँ जलयायुका विशेष सम्बन्ध आता हो।

भवन निर्माणकी छीह-छकडी इत्यादि साधन सामुग्रियोंपर रङ्ग छेप करनेका मूल कारण हम आरम्भमें बतलाही चुके हैं। अतः उसकी पुनरावृत्ति करना यहां व्यर्थ है। इन साधन सामुग्रियोंपर रंगलेपकी शिया करनेके पूर्व उन्हें पूर्णक्रवसे स्वच्छ कर छिया जाता है। उदाहरणार्य लकडीपर रगलेप विलेपित करनेके पूर्व उसका पृष्टमाग पालुकामय कागजने रगडकर नितानत स्वच्छ समयल प्रवस् चिकना बनाना पडता है। यदि उसमें कहीं छेर अथवा सन्धि हो तो उसे मरनेके लिये एक प्रकारकी लाड़ी वनाई जाती है। यह लादी तीमीके तेलमें खडिया मिट्टीका चूण तथा थोडी सफेदी मिलाकर लुगदीक रूपमें बनती है। स्रोहेके सामानपर रगलेप विलेपित करनेक पूर्व एक ख़रहरे छीह स्वव्ह अथवा छोहेकी तरतीसे उसका मुष्टमांग मली मांति सुद्धवकर उसवर जमा हुआ सम्यूण जग-कीट निकालना पहता है। यदि प्रसम्बद्धात उसका प्रमाण अधिक प्यम सुद्ध हो तो सुरुवनेक पूर्व उस सामानको मिट्टीक तेछसे तरकर पथात उसे सुरुवन जाता है। तद्दपरान्त सारा सामान नितान्त रूपसे स्वस्ट हो जानेपर् उसपर परिछा सुट दीसीके पक्के तेळमें (Baled Linseed oil) सफेदा मिलाकर उस मिश्रिव द्रव्यका दिया आता प्यम् उसे शरी विनतक सम्पूर्ण स्पत्ते स्वतं विया जाता है। प्रमात् जिस रङ्क्ष्मी छटा विवालानी हो वह रङ्ग तीसीके तेलम मिलाकर उसका रगलेप विलेपित किया जाता है।

चीजित राको सीसीके तेलमें सस्मिधित करनेके पूर्व उसे सरलमें डालकर खुब घोटते हैं। पश्चाव उसमें कुछ वेल बालकर उसे घोटते हुए एकजी किया जाता है। तहुपरान्त उस रगीन द्रावको व्यवहारमें छाये जानेवाले सम्पूर्ण तीसीके तेलमें सम्यक्-रूपसे मिलाकर क्षिरक्षिरे कपड़ेकी सहायतासे सम्पूर्ण द्रव्योंको किसी पात्रमें छान लिया जाता है।

आरम्ममं रक्ष्लेपका पहिला पुट देते समय केशयुक्त 'ब्रश का पहिला हाय आहा तथा तत्सण उसपर दूसरा हाथ खड़ा चलाया जाता है। पश्चात् दो तीन दिनके उपरान्त उस पुटके स्खनेपर पक्षे तेलम सफेश घोटकर उसमें आवश्यक रह प्रवम् थोडासा ताडपीनका तेल मिलाते हुए उक्त विधानामुसार छान लिया जाता और दूसरे-तीसरे पुटके समय उक्त प्रणालीके अनुसार विलेपित किया जाता है। रहकी अधिकता दूर करनेके लिये 'ब्रश को प्रत्येक धार रह पात्रके किनारेपर विलेपित स्वान्य का रह पात्रके किनारेपर व्यक्त किनो हिये 'ब्रश को अति दूस करनेके लिये 'ब्रश को प्रत्येक धार रह पात्रके किनारेपर विलेपित स्थानपर छक्षीरेंसे उदती है। जिन्टे वृक्षते हुए मिश्रणमें गांदेवनका प्रमाण निर्धारित किया जाता है। एक पुट जबतक पूर्णस्पसे स्ख न जाय तबतक दूसरा पुट नहीं दिया जाता।

काप्टलेप (Varnish)

छकडीकी सोन्दर्यवृद्धि करने पवम् उसे जलयायुके प्रभावसे सरक्षित करनेके लिये जिस विशिष्ट मकारके लेपका व्यवहार होता है, उसे काष्टलेप कहते हैं। इसका व्यवहार करनेके पूर्व रूकडीका पृष्टभाग वालुकामय कागजसे रगड़कर नितान्त स्वच्छ एयम् चिकना बनाते हुए तथा उसमें यदि कोई सन्धि अथवा छिद्र हो तो उसमें मोम मरनेके उपरान्त उसपर काष्टलेपका विले-पन होता है। इस लेप विशेषकी विधान प्रणाली यह है----

(१) एक पीण्ड मोममें ५ तीले रालका चूर्ण मिलाकर उसे अग्नि ताप द्वारा खीला लिया जाता एउम् इन्डित रङ्ग मिला दिया जाता है। पद्मात् उसके ठण्डा हो जानेपर उसमें आवश्यकतानुहप ताट

पीनका तेल मिश्रित कर इच्छानुसार न्यूनाधिक रूपसे तरल रख जाता है। व्यवहारके समय एक स्वच्छे चिथदा उस मिश्रणमें दुवा-दुवाकर इष्ट सामानका पृष्टमाग विलेपित कर देते हैं। इस विलेपन कियासे उस सामानमें धिकनाहट आ जाती है। तद्रुपरान्त एक बोतलमर स्पिरिटमें एक पीण्ड चपडा-लाह (कथी लाह) तथा आधा गैलन पक्का तेल मिलाकर उस मिश्रि णका एक पुट दिया जाता है। (१) चन्द्रस १ भाग, ताडपीनका तेल १ भाग, तथा पक्का तेल १ माग, एकम मिलाकर उसका लेप वेते है। (१) तीसरा मिश्रण जो इस कियामें व्यवहत होता है वह यह है कि, एक भाग रालमें एक भाग प्रका तेल मिलाकर उसमें पक भाग ताहपीनका तेल मिला देते हैं। अलकतरेको तपाकर उसमें उससे दूना मिट्टीका तेल मिश्रित करनेके उपरान्त उसे एन कडकानेके प्रशात उसमें अलकतरेसे तिग्रुना पक्का तेल खालकर लकड़ीके सामानपर लगानेसे उसका रूपरग शीसमकी एकडीके समान हो जाता एवम् उसपर जलवायुका दुष्परिणाम नहीं होने पाता । उपरोक्त पदार्थ कडकाते समय उनमें ज्वाला उठानेका भय होता है । अत' वह खुले मैदानमें अत्यन्त सतर्भतापूर्व्यक कडकाने चाहिये।

फेन्च जिली—(French Polish)

छकड़ीपर फेब्र जिले देनेके लिये एक विविश्व मकार प्रथम पहार्थोंसे मिश्रण बनाया जाता है। जिसे आजकल सर्व्यताधारण समाज फेब्र पॉलिशके नामसे पहिचानता है। उपरोक्त काष्टलेपकी अपेक्षा इस मिश्रणका पुट लक्ष्टीपर अत्यन्त स्वरूम स्तरके रूपमें बेठता है तथा पारदर्शी के कारण लक्ष्टीकी नस-नस दिखलायी देती है। उक्त काष्ट लेपका स्तर मोटा ट्रोनेके कारण उसके निकल जानेका मय रहता है। तथा इस दूसरे प्रकारके मिश्रणसे वट मय नहीं रहता। किन्दु उसकी जगह एक मय यह रहता है कि, यह वर्षोके कारण शीम नष्ट होजाता है। भवनके अन्तर्गत मागोमे व्यवहृत लक्कडीके सामानपर मलेही हसका उपयोग किया जा सकता है किन्तु सामानपर मलेही हसका उपयोग किया जा सकता है किन्तु साहागत सामानपर तो कहापि नहीं। इस श्रेणीविशेष मिश्रणका पुर चढ़ानेकी कियाकी अपेक्षा, जिसपर वह चड़ाया जानेवालाहो उसवस्तुको घिसने प्यम् उसे नितान्त स्वच्छ बनानेकी ओर विशेष ध्यान रखना पढता तया परिश्रम करने पढते हैं।

इसकी विधान प्रणाली यह है कि पहिले योडासा मोम पिपलाकर उसमें तीसी अयवा ताडपीनका तेल तया इच्छित रंग टालकर एकचार फडका लिया जाता है। पद्माद एक स्तर देकर उसके सुखनेपर वालू-पिलेपित (Polish Paper) काग्-जसे पूरी तरह रगढकर चिकना घना लिया जाता है। तहुररान्त एक स्वच्छ कपढा लेकर उसका पृष्टमाग सम्यक्रस्पसे पीछनेके उपरान्त निम्न लिखित भित्रणका स्तर चढाया जाता है।

मेथिलेंटेड स्पिरिट 8 बोतल, कथी चपढा लाह आधा पीण्ड, चन्द्रस ५ तोले, रेवाचीनीका सत ५ तोले, रेविडत रम १ तोला लेकर स्पिरिटमं चपढेकी द्वीमृत करनके उपरान्त रोप द्वाय सिमाधित कर विये जाते हैं और विध्येकी महायतासे कपर सिमाधित कर विये जाते हैं और विध्येकी महायतासे कपर चिले कुए विधानानुसार लकडीके सामानपर इस मिध्रणका लेप चढाया जाता है। पांच मिनिटके उपरान्त एक स्तर्फ सूल जाने पर जिलोक कागजसे सामानका पूडमाग हरके हाथसे रगटकर स्वयुक्त कपवेसे पोछते हुए दूसरा प्यम इसी तरह तीसरा चीथा, जितने पुट देने हों, चढा विये जाते हैं। युटांकी अधिकतासे स्तर स्यूल होता प्यम उसमें चमक आपती है। ग्रमीके दिनोंमं किये हुए पालिशन चमक अधिक रहती है। दूसरे और तीसरे हिये पुटके समय प्रारम्भिक पुटको रगटनेमें काम आप हुए जिलोक्षर कागजके दुकडोंका व्ययहार करना चाहिये। इस काममें व्यवहत होनेवाले रंगके कहुड बाजारमें ठेड हो आने तीले मिलते हैं। कहीं मोम और तीसीके तेलने पहिले पुटके रेवजमे स्लग्न

आफ पैरिस जलमें द्रवीमृतकर उसका पुट चढाया जाता है ओर उसके स्पनने पर उक्त कागजसे मलीमीति थिसाई की जाती है। पिसाई अच्छी होनेसे अन्तिम मिश्रणकाही पहिला पुट देनेसे भी पालिश अर्थीत लेप अच्छा चढता है।

छुवाई

जलमें विद्रावित होनेवाले र्गोको चार प्रकारके द्रव्योंकी आवश्यकता होती है। १ वाहक-जल, १ स्विरता उत्पादक-चूना या सिंह्याका चूर्ण, ३ रग-जलमें द्रवीमृन होनेवाले, १ लासा न्सरेस, गोन्द, चावलकी माडी हत्यादि।

मवनके कार्यमें रंग हैने अथवा भवनकी छुआईके निमत्त सींपींकी भूनकर तैय्यार किया छुआ चूना सत्वे अष्ट होता है। यह तीक्षण जातिका चूना हे तथा यहि यह ताजी अवस्थामें हो तो उसके रगीन सिमामणमें किसी भकारका छाला देनेकी अवस्थ कता नहीं होती। यह चूना दीवालों इत्यादिय मजबूर्तिक साथ दिवता तथा पुतेकुए भागपर शरीर रस्या होनेसे देहमें किसी भका रका दाग नहीं छगता। छुआईके कार्यमें सुफेदीका, गिर्हला स्तर साथी चूनेकी कार्योकों छुड़ाकर उसे कपढ़ेसे छानेनेक प्रभाव उस छने हुए पानिसे देहे हैं। तत्यश्चात दूसरा अस्तर चालाक प्रभाव उस छने हुए पानिसे देते हैं। तत्यश्चात हिम अस्तर चाला है। पिर्हले अस्तरकी छुआई उच्चेगत स्तर्म होनेसे दूसरा स्तर आहे क्यमें तथा इसके प्रतिकृत कर हैं। होने दूसरा स्तर आहे क्यमें तथा इसके प्रतिकृत हमा होनेसे उसी मकार परिवर्तन कर देते हैं।

कहीं उक्त चूनेकी जगह चायना व्हायटिङ्गका चूण जलमें विद्यावित कर उससे यह कार्य किया जाता है। किन्दु इसमें लागत अधिक पटती है। हो, चमककी दृष्टिसे इसमें अवस्यनेय विदोपताका समावेदा रहता है। यही कारण है कि, जहा हरे गुलावी इत्यादि कैंचे रहोंसे छुआईका काम होता है, वहाँ उसके समिकटवाले जोडमें इसीका आयोजन होता है।

पिंवड़ी या मूल्तानी मिट्टी बाजारमें अत्यन्त सस्ती अर्थात् स्पयेकी १०११ सेर मिलती है। उसे जलमें डालकर यदि उसके तिग्रने चीग्रने चूनेके पानीम मिलाते हुए, कपडेसे छानकर व्यवहारमें लाया जाय तो अत्यन्त थोडे खर्चमें उत्कृष्ट रूपसे घरकी रक्षाई होती है।

यदि खाक्षी रङ्कर्म घरकी छुआई करनी हो तो एक कपड़ेमें योडासा काजल बान्धकर उसे उक्त चूनेमें घोटकर मिला दिया जाता और अन्तमें थोडासा नील छोड दिया जाता है।

यकरीकी लेण्डियाँ पीसकर उन्हें चूनेके जलमें विद्वावित करनेसे एक प्रकारका हरियाली युक्त खाकी (Buff) रग तैय्यार होता है।

नीम या अन्य किसीमी प्रकारके घृक्षकी पत्तिया एक दिन सुखाकर उसे जलाते हुए उसकी राख चूनेके जलमें सम्यक्क्सपसे सम्मिश्रित करनेसे एक प्रकारका मितान्त अच्छा रग सैध्यार होता है।

इसके अतिरिक्त वाजारमें अनेक कम्पनियोंके डिस्टेम्पर रंग पाये जाते हैं। जो सकेंद्रा, सरेस या गोन्द तथा किसी एक प्रका रके राका निवान्त महीन सम्मिश्रत रूप है। यह अत्यन्त महैंगे होते हैं। किन्तु आयस्यक छटाके प्राप्त होते हैं, यही उनमें विशेषता है।

शौचक्रूप अर्थात् सण्डास

-+21810----

मनुष्यको अपने चास्तव्यस्थानमें जिस प्रकार कुछ प्रमुख कार्योको करनेके छिये कुछ विशिष्ट कमरोंकी आवश्यकता होती है उसी प्रकार उसे अपने उद्रस्य मलत्यागके लिये एक और विशिष्ट कमरेकी आवश्यकता होती है। उसी कमरेको जन साधा-रण भाषामें शीचकृप, सण्डास, पाखाना आदि कहते है। यह शीचकृप साधारणत्या सीन प्रकारके होते हैं और उन्हें प्रत्येकके शीचकृप साधारणत्या सीन पूर्यक् श्रेणियोंमें विभाजित किया जाता है —

१ खाद अत्यावक श्लोचकृप — इस श्रेणीं शैचकुप प्राय अत स्थानों में पाये जाते हैं जहाँ म्युनिचियैलिटियो अथवा मान प्रवायत न हाँ। पेसे स्थानों म जो घर होते हैं, उनके चतुर्धिक घेरेमें पर्याप्ति मूमि खाली छोड दी जाती हे और मूल मवनसे प्रयोचित सूरीपर मलत्यागके लिये जो पक विशिष्ट प्रकारक करार बनाया जाता है. उसे खाद उत्यादक शौचकुप कहते हैं। इस प्रकारक शीचकुपीं विशेषता यह है कि, चहीं त्याग किया हुआ मल एक सन्द्रकतुना स्थानमें जमा होता जाता है और उसकी खाद घनती जाती है।

१ नित्य शोधक शौचकुग-इस श्रेणीके शौचकृप उन वह शहरोंमें पाये जाते हैं, जहाँ मछक्री निकासी करने प्रवम् स्वच्छता रखनेके लिये मिट्टियोंकी नियुक्ति की रहती है और उन्होंकी घटा-प्रतास नित्यही उन शौचकुपाँमें जमा हुए मछकी निकासी होती रहती और स्वच्छता रखी जाती है। इसी ग्रुणवैशिष्टकी हिप्टी इस श्रेणीके शौचकुपाँको नित्यशोघक शौचकुप कहा जाता है।

रे जिन स्थानोंमें सार्वजनिक सब्कोंके नीचे बहे-बहे नार्छे (Sewers मोरियां) घने रहते हैं और उनके मीतरसे अन्यजल प्रवाहके साथ 'मलमयजल'के (Sewege) निकल जानेकी व्यवस्था की रहती है, उन स्थानीम जो शीचकूप धनाये जाते हैं, उनकी विशिष्टताकी देखते हुए उनहें जलोसर्जक (Floshing) शीचकूप कहा जाता है।

अस देखना यह है कि, उपरोक्त तीन भेणीके शौचकृपीकी

विशिष्ट रचना क्या है और वह किन-किन घ्येयोंको सन्सुख रखते हुए अपनी विशेषता स्थायी रखे हुए है। इसका विचार हम अर्थात् ही उक्त क्रमसे अर्थात् श्रेणी सख्या १ से करेंगे।

१ खाद—उत्पादक शीचकृप इस श्रेणीके शोचकृपोंकी यदि यथोचितरूपसे रक्षा की जाय तो यह अत्यन्त सन्तोपपदरूपसे काम देते हैं। इतनाधी नहीं वरन, यदि इन्टे स्वच्छ रखनेमें विशेष-स्वसे सतर्क रहा जाय तो इनसे न किसी प्रकारकी इगैन्यिही फैल सकती है और न इन्हें वास्तव्यस्थानके सिक्षकट स्थापन करनेमें कोई प्रतिबन्धही रह सकता है तथापि सर्व्य साधारण हिसे विचार करनेपर इनका वास्तव्यस्थानसे कुछ दूरीपर निस्माण होनाही विशेष उपग्रक्त ह ।

अम्रेज छोग मल-मूत्र त्याग फरनेके पश्चात् स्वच्छताके लिये जलका (आवदस्त) उपयोग नहीं करते, उनके देशकी जल वायु एक तो अत्यन्त ठण्डी हैं जिसके कारण उन्हें वारम्वार जलकी शरण लेना अत्यन्त कष्टकर मात्रुम होता है, दूसरे उस शीत प्रधान जल-वायुमें किसी भी पदार्थके दतने शीम सलने अथवा दूर्गिन्धमय होनेकी सम्मावना नहीं रहती। परिणाम यह होता है कि, इस नैसार्गिक नियमके अनुसार वहाँ की जलवायुमें अधिकतया मल इस नैसार्गिक नियमके अनुसार वहाँ की जलवायुमें अधिकतया मल इस नैसार्गिक कियमके अनुसार वहाँ की जलवायुमें अधिकतया महाँ करने पलते। कि हा हमारे मारतवर्षकी प्रकृत-दशा विलायतके नितान्त विपरीत हैं। यहाँ की जलवायु एक तो विलायतकी अपेक्षा अत्यन्त करण हैं जिसके कारण यहाँ को हैं भी पदार्थ अत्यन्त शीम सब जाता ओर द्वगन्धिमय हो जाता है। दूसरे हम अपने यहाँ स्वस्ट हाता के विचारसे जलकी शरण लिये


विना एक क्षणमी कल नहीं ले सकते। जलका प्रयोग करनसे मलका एण्ड विशेष रूपसे सुविस्तृत बनानेकी आवश्यकता पति भासित होती है और जलका अँश सुखानेके लिये पर्याप्त दुर्गन्धि नाशक द्रध्यों,-जैसे सुखी मिट्टी-राख इत्यादिकी यथेष्ट प्रमाणमें शरण लेनी पड़ती हु। अर्थात् पाञ्चात्य एवम् पौर्चात्य देशोंकी जल वास परस्पर भतिञ्चल होनेके कारण निसगर्ने इस कार्यको थोडेसे स्थानमें सुचारुहरूपसे सम्पादन करनेकी जो सगमता पाश्चात्य देशीयोंको माप्त करा दी है, वह हमें नहीं। जलके समि श्रणसे मलका परिमाण घटता है, हमारे यहाँ की जलवायु जब्म होनेके कारण मलम दुर्गन्धि पैदा हो जाती है और शरीरारोग्यकी दृष्टिसे उसे बाह्य वातावरणमें सम्मिश्रत होनेसे रोकना हमारा आद्य कर्त्तव्य हो जाता है। हम उस दुर्गन्धिका नाश करनेके छिये उपरोक्त दुर्गन्धिनाशक द्रव्योंकी शरण छेनेको वाध्य हो जाते हैं। अर्थात् हमें दुर्गनिध नाश करने और मलमेंसे जलका अँश सुला नेके छिये एक और सम्मिश्रण करना पडता है। इससे वास्तविक मल जितनी जगह ले सकता है उसकी अपेक्षा कमसेकम तिगुनी-चौगुनी जगह तो अवस्य ही हमारे यहाँके उपरोक्त श्रेणीके शीच कूपके मलकुण्डमें होनी चाहिये। जो कि भूमिके महत्वकी हप्रिसे अत्यन्त अयोग्य और त्रासयुक्त बोघ होता है।

तथापि यदि उक्त असुविधाओंको दृष्टि कोणमें रखते दुए इस श्रेणीके शौचकृषोंमें हमारे यहा छुउ परिवर्तन पवम सुधार किया जाय तो इसमें सन्देह नहीं कि, हम इस अकारके शीचकृषोंकी उपयोगिताका पूरा-पूरा छाम उठा सकेंगे और उनके निर्म्माणमें हुमें उतनी मूमि भी नहीं देनी पटेमी जितनी दृमें उनकी निर्म्माण प्रणालींमें विना आवश्यक सुधार और पधिर्त्तनके देना अनिवार्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे स्वास्ध्यकी दृष्टिसे भी हम इन सुधारी ध्यम् परिवर्त्तनोंके कारण यथेष्ट रूपसे निश्चिन्त हो सकते हैं।

हमारे यहाँ यदि आरम्ममेही इस श्रेणीके शौचकूप निम्माण करते हुए उनकी रचनामें देशकी खडी और नैसर्गिक नियमोंका श्यात रावकर आवश्यक परिवर्त्तन तथा सशोधन कर दिया जाय तो नि सन्देह स्वास्थ्य, मूमि, और उपयुक्तता इन तीनोंही दृष्टिसे उक्त श्रेणीके शौचकूपोका महत्व वढ जायगा और हम इस कार्यको अपने देशके अनुकूल वना सकेंगे, यदि हम इस श्रेणीके शौद्यक्रप निर्माण करते समय आरम्भमें ही अपनी आवश्यकताओका समुचित रूपसे सम्पादन करनेके लिये उनका आकार क़ुछ बढ़ा कर दें और जहाँ तक हो सके वहाँ काममें लाया जानेवाला पानी, मलसे पुथक रखनेकी व्यवस्था करें हो सम्मव है कि, हमारे अभीष्टका अधिकाँश माग मलीमाँति सिद्ध हो सकता है। इस प्रकारके शीचकुर्पोमें ,जो मलत्याग हो वह ठीक मलकुण्डमेंही हो तथा पानी (आयदस्त) लेनेके लिये कोनेंमें ऐसी जगट बनी रहे जिससे वहाँ गिरनेवाला पानी मलसे पूथक रहकर सीधा नालीके मार्गसे बाहर निकल जाय । इस साधारण सुधारसे ही हम इस श्रेणीके शीचकृपाँको उनका महत्व कायम रखते हुए उन्हें अपने देशकी कटी एउम् प्रकृत नियमीके अनुकुल धना सकेंगे। अस्तु,

ऊपरी

पक



आकृति सख्या ९८ में (टूटी-टूटी रेवामे) खम्मेकी तरह एक जच्चनाटेका विखलायी देती है। इसका एक सिरा मूमिमें उक वायुक्तिटकाफे साथ जुटा हुआ है। यह मलिका एक जन साधा-

रण खम्मेकी तरह पर्याप्त दूरीतक वाद्य वातारणमें खडी है। जिसके दूसरे सिरेसे मुलकुण्डकी सारी क्रीन्थिमय वायु वन्धे हुए क्पमें उक्त निष्ठकाओंक मार्गसे होती हुई अत्यन्त कैंचाई पर लहरानेवाली वायु लहरियों में समाचेशित हो जाती है। आकृति सल्या ९८में मलकुण्डके कपर बनी हुई पत्यरकी वैठक है। जिसपर बैठकर मनुष्य मलत्याग करता है। उसके आगे मूत्र फुण्ड दिखलाया है। इस मूत्रकुण्डकी सतहमें यदि मलकुण्डकी विरुद्ध दिशाकी ओर ढ़ाल कर दिया जाय तो मूत्र सरलता पूर्वक मलसे पुयक् रहकर दूर तक वह जाता है। कोनेम, पानी गिरानेके लिय स्थान एक रखा है। जिसमें दो पावदान हैं। यह जगह सामान्य सतहसे कुछ नीची है इधर पक निलका रखी गयी है, वह उसी स्थानसे जुरी हुई है और वहाँ। गिरनेवाला सारा पानी इसीसे होता हुआ बहकर वाहर निकल जाता है। मुख्य मलहुण्डपर लकड़ीकी चीखट देकर उसपर सागवानी पहिचांकी तरतपोशी की गयी है। जो इच्छानुसार विद्यायी और समेटी जा सकती है। मलकुण्डकी स्वच्छताके समय इस तस्तवोशीको समेटना पड़ता है और घह पुन' घो-युलाकर सामकी जा सकती और विछायी जा सकती है।

इस म्रेणीक शीचकुर्पोको उपयोगमं लानेक पूर्वं मलकुण्डकी शीतरी सतहपर स्वी मिट्टी बिद्धा देनी चाहिये। यह इतनी कि, उसका स्तर 814 इश्रेस कम मोटा न हो। मलत्याग करनेके पश्चाव उसपर मिट्टी डालनेके लिये पास ही एक मिट्टीसे हुआ भरा बर्चन रखा जा सकता है। जिसमेंसे आयश्यकतानुसार मिट्टी लेकर मलपर डाली जा सकती है। इस सरल उपायके अतिरिक्त यदि वैसीही इच्छा हो तो एक विवक्षित पद्मतिसे सना हुआ बिच्चा मी इस कार्यके लिये मयोगमें लाया जा सकता है। उसकी सिकड़ी सींबते ही उसमें मरी हुई मिट्टी आयश्यक परि-माणमें मलपर गिरती है और हायको मिट्टीका स्वर्श नहीं होने पाता! किन्तु यह थोडे सर्चेका काम होनेके कारण हम पहिले बतलायी हुई व्यवस्थाही को विशेष सुलम और लामजनक समझते हैं। अस्तु,

जब मलकुण्डका अधिकौँश भाग भर जाय तो तत्र उसमें पर्याप्त मात्रामें सूखी मिट्टी छोड देनी चाहिये और पाय महिनेभर उस की चक्रपको नितान्त अव्यवद्वत अवस्थामे छोड देना चाहिये। पश्चात् एक महिनेके उपरान्त उसकी निकासी करनी चाहिये। यद्यपि सरसरी तीरसे विचार करनेपर इस कार्यको करते समय अत्यन्त दुर्गनिधसे सामना करनेकी आहाहा होती हे तथापि गरि आरम्भसेही स्वच्छता की ओर विशेषस्वसे ध्यान दिया जाय और वरावरसेही यथेष्ट ममाणमें मलपर मिट्टी पहती रहे तो इस आशङ्काका कोई प्रयोजन नहीं रहने पाता न उस समहित मलमें किसी पकारकी दुर्गन्धिही रहने पाती है। ऐसी अवस्थामें मलकी निकासी करनेके लिये महीको भी युलानेकी आवश्यकता नहीं है अपितु सरछतासे यह काम प्रत्येक मनुष्य स्वयम् अपने निजी हाथोंसे कर सकता है। वह निकासी किया हुआ संग्रहित मल एक ऐसी घडियाँ खाद हो जाती है जो नि सत्व भूमिको सत्व-शील और उपजाक बनाती है। खेती बारी एवम् बागवगीचेमें इसका अच्छेसे अच्छा उपयोग हो सकता है।फल-फुलके वृक्षांको समृद्ध पुष्ट और निरोम बनानेवाला यह एक अत्यन्त पोष्टिक मसाला है। मलकुण्डकी मली माँति सफाइ हो जानेपर उसके अन्तर्गत भागमें जो कुछ जीणोद्धार करना हो वह करनेके उपरान्त पुनः उसकी सतहपर जैसा कि, आरम्भमें कहा गया है, यथेष्ट मिष्टी डालकर उसका ४।५ इञ्चकी मोटाईका चयूतरासा बना दे। और उसे पुन पूक्ववत् काममें लाना आरम्भ कर है।

१ नित्यशोषक शौचकुप इस श्रेणीक शीचकुपाँका निम्माण करते समय स्थानीय म्युनिसिपैछिटीक नियमोंकी ओर तिशेष रूपसे घ्यान रखना पढ़ता है और उन्होंका पाछन करते हुए इसकी रचना करनी पडती है। उन नियमीके अतिदिक्त अपनी ओरसे भी इसकी रखना करते समय इस वातका विशेष रूपसे घ्यान ना बचना रचना चारा चानच बच चारणा विश्व प्रस्ति सारण रखना चाहिये कि, अपनी उस निजी आवस्यकता की पूर्तिक कारण अपने अडोसी-पडोसियो तथा मर्छे वालाको जराँतक हो विजेष उपसर्ग किया कम् न उठाने पढ़े। हमारे यहाँ बहुतसे शहराम उपता पाया गट ग उठा। पूर्व होता यहा न्युवा शहरान इस श्रेणीके क्षीयक्रप वने हुए हैं। किन्तु उनमसे अधिकाँश शह र्में यदी देखनेमें आता है कि, वह इतने अन्ययस्थित प्रकारसे और ऐसी अनुपयुक्त जगहीं पर वने हैं, जिनके कारण न तो म्युनिसिपैलिटियोंके नियमींका ही पालन हो सका है और न यह न्युगाचपाणाद्यपत्र तप्यमाना स्व पाठन है। सरक्षण कारनेमें अहोसी-पहोसियों तथा महहेके आरोग्यका ही सरक्षण कारनेमे समर्थ है। इतनारी नहीं बरन अधिकांश रूपसे उन् शहरोंमें जहाँ बर अनाम् नापश्चम ए नर्एक नहार वन्धु जार गन्दनाका घर हो रहे हैं! उक्त शहरांके अतिरिक्त जो शहेसे शहर उक्त क्षिकायतसे वचे हुए ह और जहाँ इस अर्जिक शोचकूप वर्तमान त्रामान्याः न द्वार्टी पेसी स्ववस्थित रूपसे हुई है कि, वहाँ है वहाँ की नगर रचनारी ऐसी स्ववस्थित रूपसे हुई है कि, वहाँ ह बटा का नगर रचनाटा पता व्यवास्थत रूपत छुर है। का वहा पेसे जीवकृपोंके रोते हुए सी दृषित वायु और गन्वगी फैलनेके लिये गुत्राइशही नहीं रह गयी है। उन शहरों अस्पेक घरके पिछवाडेंमे हस श्रेणींके शीवकृपोंकी रचना रोती है और मटलेके प्रथमान्य के अनाम सान्य स्थान है जाती है जहाँसे महहिम शोहीसी गलीतुमा जगह ऐसी छोडी जाती है जहाँसे नरका जावारा अवस्था मार्ग समाज आवागमन करता और उन रापर ।नात्य चयर यान नगा चनाय जायानन करता आर उन शीयकृपीकी सफाई किया करता है। इसके अतिरिक्त यदि प्रत्येक घरका माष्टिक अपने जीचकृपकी स्वच्छताकी ओर थोडा भी ह्यान दे तो उस मट्छेका आरोग्य नष्ट होनेकी किञ्चित् भी संमायना अस्ति । श्विद्विवाकसे जिन शहरामें उक्त प्रकारकी विशिष्ट गर्म प्रदेश नगर रचना नहीं हुई है यहाँके मकानवारों की अपने घरमें पस्रावस नगर रचना नश छर ८ प्रश्ल नुवानसराचा ज्यन वस्त्र इस भ्रेणिकि शोचकृषका सजन करने दूटी यह बात सर्व्या स्थानम रपनी चारिये कि, उनकी उस घरेल व्यवस्थाके कारण उन्हें तथा रत्या चारियाम, जनका उत्त वरह्न व्यवस्थान कारण उन्दे तथा उनके अदोसियों-पटोसियों और महत्वेवालाको किसी तरह दुर्ग-टिचमयवाय और गन्दगीका शिकार न होना पहे। अपने थोटेसे इर्लस्यके कारण अपने अडोसी-पडोसियोंकी नाक मारे दुर्गन्धिके फटने न पाये और सारे महलेका आरोग्य नष्ट न हो।

इस श्रेणीके शीचक्कप सब प्रकारसे उपयुक्त और सुव्यवस्थित वनानेके लिये विशेषतया निम्न लिखित वातॉपर ध्यान देना अत्यावस्थक है —

- १ यह वायुकी दिशामें न हो।
- र उसके आधार स्तम्म अथवा चयूतरा क्रमसे कम ३१८ फूटसे कम ऊँचा तो किसी हालतमें न हो।
- रै जहाँ तक हो सके उसमें ऐसी व्यवस्था की जाय कि, मल और जल एक दूसरेसे पृथक् रहे।
- ध यदि वो वार नहीं, तो कमसेकम पक बार तो अवस्परी भितादिन इस भेणींके शोचकृपोंसे मल आर जलकी निकासी सुआ करे।
- ५ उसमें वायु और प्रकाश दोनोंकी विशेषद्वपसे सम्मृद्धि ही।

जिन शहरोंन इस श्रेणींक शोचकुरोंक निम्माणकी परिपाठी है, वहाँ बहुतसे लोग अपने यहाँ के श्रीचकुरोंकी (निचला फर्श) नावगत भूमि काले पर्यरकी बनाते ह और उसी पर्यरके महन्मुश्रकण्ड रखते हैं। इस प्रकारके पर्यरक्ष मुश्रादेका रासायनिक परिणाम नहीं होने पाता, यह सत्य है तथापि पत्यर कितनार्धी क्यों न तराशा और चिकना किया जाय उसपर मलके पुट पढ़ जाना अवश्यम्माव्य है। शाहाबादी और पोरबन्दरके चूनेके पत्यर तो हक कार्यके लिये अत्यन्तर्रे अनुपयोगी हैं। इनपर महन्मुश्रका रासायनिक परिणाम तो होताही है सायश्री साथ हुनिय मी विशेष स्वपंत्री की होताही है सायश्री साथ हुनिय मी विशेष स्वपंत्र ती म्हन्स्वरको र दीर्घजीयी हो जाती है। अत उपरोक्त बातोंको हेसते हुप स्वास्य, आराम,


रिकाजपन और खर्च चारोंटीकी दृष्टिसे विचार करनेपर यही
प्रमाणित होता है कि, इस श्रेणीके शौचकूर्योके मल-मूतकुण्ड चीनी मिट्टीकी जिले (Glazed china clay) किये
हुए होने चाहिये और तलेकी सतह पर सिमेण्टकी तह चड़ाकर
उसमें (White Glazed Tiles) सफेद जिले किये हुए ईर्टे
जड़ देने चाहिये! यदि यह न हो सके तो यट सतट 'सिमेण्टके
पेटेण्ट स्टोन' की भी वन सकती है।

उक्त (White Glazed Tiles) सफेद जिलोदार ईंटोंके स्यानपर चिद एक उपायका अवलम्ब लिया जाय तो व्यय और स्वास्थ्य दोनोंही की दृष्टिसे उसमे विशेष सुविधा होगी। वह उपाय यह है कि, पेन्देकी सतट बनाते समय पटिले उस स्थान पर गिट्टी क्रदे। पद्यात उसपर चुनेकी तह देकर कपर थोडासा सिमेण्ट फैलारे । अनन्तर इसके खिढकियों अथवा भलमारियोंमे जो काँचके चद्दर बरते जाते है उन्हें चौकीर ईंटोंके आकारमें काटकर उक्त तैय्यार हुई सतत् पर इस तरह एक दूसरेसे सटाकर जड़ दे कि वस्तुत सतह पर जलका अँश मात्र मी न पहुँच संके। इस प्रकारकी फर्शवन्दी अत्यन्त कम खर्चम रीय्यार होती और आरोग्य तथा मजबूती की दृष्टिसे नितान्त समाधानकारी होती है। यदि कांचके नीचेका मसाछा भरपूर और व्यवस्थित रूपसे जमाया गया हो तथा काचके दकडे भी पर्याप्त मोटाईके हों तो उनके हटने इत्यादिका करीं भी भय नहीं होता। कांच निसर्गतया अत्यन्त चिकना पदार्थ है और उसपर कोई रासायनिक परिणाम भी नहीं होता। अस आरोग्यकी दृष्टिसे भी इस तरहकी सतह नितान्त सन्तोपजनक होती है। स्वच्छताके सम्बन्धमें तो यह स्पष्टही है कि, कांचपर कोई पदार्थ

नहीं चिपकता। अत जरासे,भयासमेंही उसपर गिरे हुए मलाई पदार्थ सहजहीम दूर ही जायगे।

इस श्रेणीके शौचकुर्पाके पेन्देमे एक ओर ढाल देकर इस प्रका-रकी व्यवस्था करनी चाहिये कि, वहाँ गिरनेवाला सारा पानी सिमेण्टके पने हुए एक कुण्डमें जमा होता जाय और उसकी रोज निकासी हुआ करे। इस कुण्डपर लोहे अथवा सिमेण्ट कांकिटका बना हुआ वजनवार ढकन रहना चाहिये।

आकृति सख्या ९९ और १०० म हमने एक अत्यन्त थोडे



हैंटें जमा विये जांग अथवा उन चूनेके चहुतरींपर सिमेण्ट विछाकर

उसपर काचके तावदानी चौकोर हुकहे बैठा दिये जाय तो यह

आरोग्यरक्षाकी त्यवस्था दृष्टिसे विशेष उपयुक्त तो होगी ही, साथ ही साथ उक्त दयवस्थाकी अपेक्षा इसमें आर्थिक व्ययमी कम होगा। इस प्रकारके धूनेके धने हुए पविद्यानींपर जी कांचके ताधदान वेठाये जाय वे अधिक वहे न होने चाहियें । क्योंकि वेसा हो से पर फिसलनेका भय रहता है। अस्तु,

सण्डासकी नींचगत सतहपर एक छेद किया हुआ हिच्या रखा हुआ है। उसके नीचे, सण्डासके पेन्द्रेम दोनों ओरसे ढाल देकर सिमेण्टका घना हुआ एक मध्यवर्ती पनाला दिखलाया गया है। जो बाहर प्राय २ फुटकी चौडाईके सिमेण्टका पलास्तर किये हुप् कुण्डसे लाकर जोड़ दिया गया दे।यह कुण्ड सदा लोहे अथवा सिमेण्ट कांफ्रीटके वने हुए वजनी ढक्षनसे वन्द रहना चाहिये। सण्डासके ब्रह्मपीठपर बना हुआ कोठा ४'×२ है। ब्रह्मपीठपर बैठनेके लिये जो पाँचवान बना है वह जमीनसे ३॥ फुटके अन्तरपर है।

<u>३ जलोरसर्जक शीचकृष-आरोग्य और स्वच्उताकी दृष्टिसे</u> इस श्रेणीके ज्ञीचकुर्पाका महत्व उक्त दो श्रेणीके ज्ञीचकुर्पासे करीं अधिक है। यह यदि घरके मीतर अथवा उसके सिन्निकट भी बनाये जाँय तो भी काम चल सकता है । इसके अतिरिक्त इसके होनेसे मड़ी इत्यादिक जपर सफाईके लिये निर्मर रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

इस पद्धतिके शौचकूप बनानेके लिये वो धाते अनुकूल होनी चाहिये। एक तो यह कि, जलोत्सर्ग करनेके लिये पानी यथेष्ट परिमाणमें मिलता रहे और दूर्चरी यह कि, शौचकूपके बाहर जानेवाले मल-जलको शुद्ध करने अथवा उसकी कोई अन्य व्यवस्था लगानेका स्थायी प्रवन्ध उपलब्ध हो ! वहुतसे लोगोंकी यह धारणा है कि, इस श्रेणीके शीचकूप वहीं वनाये जा सकते ह जहाँकी स्युनिसिपॅलिटियोंने अपने यहाँ नल चलाये हों तथा सार्व्वजनिक सदकोंके नीचे से मल-अलकी निकासी करनेके लिये वरे-चड़े नाले (Sewers) वान्ध विग्रे हीं और सम्पूर्ण गन्वगीका यथोचित हीला लगानेकी कोई खास व्यवस्था की हो। किन्तु नहीं, ऐसा समझाना भूल है। इस श्रेणीक शीचकृप भी हर जगह बनाये जा सकते है। उनके लिये न 'नल-प्रवन्ध की ही आवश्यकता है न सार्वजनिक नालोंकी ही। जलकी पूर्ति कुएँ-वावडी-तालाव और नदीसे भी हो सकती है तथा घरके पिछवादेमें यदि थोडी बहुत जमीन हो तो भी सरलतासे वहाँ इस श्रेणीके शीचकुएकी रचना हो सकती है। अस्त.

अव इस श्रेणीके शीचक्रुगोंका निम्माण करने पर विशेषत्वा सावधानी किन वार्तोंकी रखनी पहती है इसका विचार इम करेंगे। इस सम्बन्धमें विचार करते हुए सबसे आवश्यक ध्यान वेनेकी बात यह है कि, ऐसे शीचक्रुगोंकी रचना करने पर इस सातमें विशेष करते हुए सबसे आवश्यक ध्यान वेनेकी बात यह है कि, ऐसे शीचक्रुगोंकी रचना करने पर इस सातमें विशेष करमें सतके रखना चाहिये कि, कहीं भी मल-मूत्र अथवा तक्षुपिक्ष इगन्धिमय पत्रार्थ खुळी अवस्थामें न रहने पाये। ऐसे पत्रार्थीकी निकासी सर्ध्वश सिमेण्टके बने हुए जिल्लो किये हुए खप्तार्थी होनी चाहिये। अन्यान्य अणीके शीचक्रुगोंकी सफाईका काम महियां द्वारा होता है। किन्द्र इस पद्धातक शीचक्रुगोंकी सफाईका काम महियां सम्पूर्ण उत्सर्जन ह्यार होती रहती है। इसल्लिये ऐसे शीचक्रुगोंक सम्पूर्ण उत्सर्जन ह्यार होती रहती है। इसल्लिये ऐसे शीचक्रुगोंक सम्पूर्ण उत्सर्जन ह्यायस्था (fluching system) इस प्रकारकी होनी चाहिये कि, कहीं भी मल अथवा तक्ष्यविक्ष अन्यान्य


हुगैन्घिमय पदार्थ चिपके न रह सके । इसके छिये मलादि पदार्थ की निकासी करनेके लिये जिन नलोंका अवलम्ब लिया जाय वे यथेष्ट रूपसे चिकते-मजबूत और उत्तम प्रकारसे दले हुए होने चाहिये। इतनाही नहीं वरन् साथही साथ इस वातकी योजना भी पिलेलेसी कर रखनी चाहिये कि, यदि देववगाद किसी प्रकारसे उनमें दुगैन्धिमयवायुका प्रकोप हुआ ही तो उसका प्रसार घर अथवा उसके सजिकट न होते हुए वह तत्काल कैंचे वातावरणमें परिधावित हो जाय और वहाँ स्वतन्त्र वायुमें सिमन्श्रित हो जाय। इस योजनाकी पूर्ति स्थान-स्थानपर (Trap) दूँप बैठाने तथा प्रत्येक टूँपपर एक-एक कर्च्यनिलिका (Ventla ting pipe) वेठानेसे सहजदीमें हो जाती है। इस श्रेणीके शौच इन सम आवश्यक वाताके अतिरिक्त यदि हुस श्रेणीके शौच

कूपोंमें एकत्रित हुए मलके तत्काल धुल जानेकी ओर विशेष ध्यान रखा जाय तो उससे उत्पन्न होने वाली हुर्गन्धिक फेलनेकी कहीं भी गुञ्जाइश नहीं रहती। इस प्रमुख वातको ध्यानमें रखते हुए कुछ कम्पनियोंने ऐसे श्रेणीके शीचकूपोंमें जड़नेके लिये एक विशिष्ट प्रकारके चिकने तथा चीनी मिट्टीके वने हुए कुण्ड (Closet) चलाये हैं। ये कुण्ड प्राय २० से लेकर २७ इझ तकके होते हैं। अधिक लम्याईवाले कुण्होंके निचले पेन्देम कुछ कम डाल रहता है। अत वह वहीं वस्ते जा सकते है जहाँ कुछ कम डाल रहाता है। अत यह यहीं वरते जा सकते हे जहाँ जलका समह यथेष्ट हो और उसका प्रवाद जोरका हो। कम लग्माह्वाले कुण्डोंमें डाल अधिक रहता है। अत्यय इन कुण्डामें अल्पा क्रमाह्वाले कुण्डोंमें डाल अधिक रहता है। अत्यय इन कुण्डामें एक शिकत द्वारा बहानेके लिये आयन्त अल्प जलसे भी काम चल जाता है। किन्तु सायदी साथ इस प्रकारके छुण्डोंमें एक शिकत यह भी होती है कि, छुण्डका आकार छोटा छोनेके कारण मेल पानीमेंही गिरता है और उसके कारण दूपित जलके छीटे बहनपर उटनेकी सम्मावना होती है। इस लिये झोनाहि प्रकारके छुण्डोंके गुण-शेषापर विचार करते हुण मध्यम आकारके छुण्डोंके गुण-शेषापर विचार करते हुण मध्यम आकारके छुण्डोंके गुण-शेषापर विचार करते हुण सध्यम आकारके छुण्डोंके गुण-शेषापर विचार करते हुण सध्यम

और व्यवहारके लिये निर्भय समझे जाते हैं। जिन स्थानोंमें पानीकी कमी है वहाँगर प्रयोगमें लानेके लिये इधर एक नये प्रकारिक कुण्डांका आविष्कार हुआ है। इनमें विशेषता यह है कि, इनके साथ बैठनेके लिये पांववान भी जोड विये गये हत्या कुण्डके वाहर्रकी इतुर्का जमीनका थोडासा हिस्सा उसीके साथ हला हुआ है और इस वातकी विशेषता रखी गयी है कि, उसका सारा हाल मुरुष हुएकों ओर हो और उसपर गिरनेवाला जल कुण्डिमी वह जाय। उपरोक्त सभी प्रकारके कुण्ड माले विसर्जनके लिये बनाये गये हैं और इनमें विसर्जित मुझा मलेजल थोडासा जलोरका होनेसेही बहकर उसके एक कोनेमें बने हुए छेरके द्वारा उससे छुट मुल-जल प्रवाहक नलेके रास्ते बह जाय। वह हाता है हि, कुण्ड पुन पूर्ववव स्वच्छ और निगन्ध वा गरी हो गरी है।

देखिये चित्र सख्या —१०१

इसमें एक मलकुण्ड यथास्थान वैठाकर उसका लम्बच्छेर विखलाया गया है । 'अ'यह ममुख कुण्ड है और वह 'ब'



नामक टॅपमें अगल-बगल सिमेण्ट भर कर उसमे बैठा दिया गया है। कुण्डके पिछले हिस्सेसे जलोत्सर्जक नलिका जोड ही गयी है । इसी निलकाके मार्गसे, दीवालपर रखी हुइ टर्ट्सा में लगी हुइ सिकडीके सींचतेही पानी दौड़ने लगता और वह 'q''फ'ओर 'व ' नामक छिद्रोसे निकलकर सारा मलजनित परार्थ बहात हुए शौचकृपको नितान्त शुद्ध और साफ कर देता है। कुण्डके शिरो भागपर 'क' नामक जो थोड़ासा भूमिभाग है, वह भीतरसे पोला होनेके कारण उसके भीतरसे कुछ जल वह निकलता है। जिससे कुण्डको सम्पूर्णक्ष्पसे घुल जानेमे पर्याप्त सहायता मिछती है। निचले ट्रॅपमें म' नामक जो स्थान निर्देशित किया गया है वह सदा जलमय रहता और उसमे ट्रॅपका एछ हिस्सा हवा हुआ रहनेके कारण बाह्यवायुको कुण्डके भीतरी हिस्सेमे भवेश पानेकी कोई गुआइश नहीं रहती। द्रॅवके वाद्यगत सिरेसे रागे-जस्ते अथवा अन्य किसी धातुकी नलिका जोड दी जाती है। जिसके मीतरसे होता हुआ शौचक्रपका सारा मलमय जल एक पनालीवार (Trap) के मार्गसे होता हुआ आगे बढता है। यह अन्तिम Trap सार्वजानिक मार्गके प्रमुख नाले (Sewer) से जोड दिया जाता है। अर्थात् शौचक्रपका सारा मल-जल और तदनुपद्विक दुर्गन्धिमय पदार्थ कमिकरूपसे उपरोक्त स्यय-स्थाके अनुसार इसी प्रमुख नालेमे जा गिरते है।

इस श्रेणीके शौचक्रपोंम कुण्डके शिरोभागपर, आगे पीछे सफेद जिलो किये हुए खपटे या शाहवादी पोलिश लादी अथवा और इन्ज नहीं तो सिमेण्टका पेटेण्ट स्टोन जड़ देना चाहिये और इस धातकी सम्पूर्ण सायधानी रखनी चाहिये कि, कुण्डके चारों और पर्योत्तरपसे ढाल बना हो । आजकल उक्त प्रकारे विशिष्ट कुण्डको निचले ट्रॅप सहित प्राय १८ से लेकर १० द्वये तक दाम देना पहता है। जहाँ पानीकी कमी हो वहाँ निल्काको एक टोटी चामी अगर (valve) जोड देना चाहिये। जिससे आधस्यकता मरारी पानी सर्व होगा। सिकड़ीकी पद्धतिमें एकबारके खिंचायम कमसे कम एक 'घडा' पानी खर्च होता है और जबतक कि, कपरकी टड्डी डुचारा नहीं मरती तबतक पुन पानी नहीं मिल सकता, यह विशेष दिकत है।

हातेकी दीवाल Compound wall

जहातक सम्भव होता है, हातेकी दीवाल वेजोड़ और बेत्तर की होती है। इसका मीतरी वन्धाक काम गालेसंकर वाहरकी दरारें चूनेके गिळावेसे जोड़ी जातीं तथा यदि अधिव ही हुआ तो इसका शिरोगत मुंदेर (Coping) चूनेका बनाया जाता है। उसपर किसी मी मकारका भार न पटनेके कारण उसकी नीव कटोर किही पर भी डालो जा सकती है। यह काथ टा१० फुटफ १८ इटी चौकीर खन्मे सदेकर उनके नीचमें पुनर्देशीमूत हैं हों ही। इसी पहिंदों की उदाने से सकता है। जानवरों अयोद पहुंगों को उदाने से भी हो सकता है। जानवरों अयोद पहुंगों को उदाने से भी हो सकता है। जानवरों अयोद पहुंगों को उदाने से भी हो सकता है। जानवरों अयोद पहुंगों को उदाने से भी हो सकता है। जानवरों अयोद पहुंगों को उदाने से भी हो सकता है। जानवरों अयोद पहुंगों को उदाने से भी हो सकता है। जानवरों अयोद पहुंगों को उदाने से भी हो सकता है। जानवरों अयोद पहुंगों को उदाने से सिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों को उदाने से लिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों की सिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों को उदाने से लिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों को उदाने से लिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों को उदाने से लिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों को उदाने से लिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों की सिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों की सिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों को उदाने से लिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा पहुंगों की सिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा सिम्म इनकी सिम्म इनकी कैंचाई १ एट तथा सिम्म इनकी सिम्म इन


जिस स्थानपर फाटफ बनाना हो, उस स्थानके होनों ओरके स्तम्म विशेपरूपसे मजपूत रखे जाते हैं। इसके विपरीत फरनेसे जनपर फाटफका सम्पूर्ण भार गिरफर रहामके समूर्णकर उराह जानेका भय रहता है। यहि स्तम्म पत्थरके हों तो एक के पीछे इसरे स्तरमें एक फे पीछे इसरे स्तरमें एक एक पीछे होते होते हैं। यह के पीछे इसरे स्तरमें एक एक पीछे होते हैं। तो हो कर उसके कि पान के पान के पान के पीछे होते हैं। यह फमसे कम है। वा फुटका बनाया जाता तथा उसके पेटेंम नीयसे एक फमसे कम है। वा फुटका बनाया जाता तथा उसके पेटेंम नीयसे एकर कपर तक मीतर मिमेण्ट कांकीट मरी हुई तथा जपरसे तैरहरूका अस्तरकी हुई लीह निष्का जब ही जाती है। कट जानेवाल सको थीड़ी दूरी तक लाकर जिस संदेप १०१ म प्राणित विधानानुसार

उनके छोरोंकी एक छपेट निलंका में देते हुए सिमेण्ट काकीटमें जब दिया जाता है। इस विधानके अतिरिक्त कहीं—कर्ती नाले काके स्थानपर उक्त कथनानुसार एकाध गोल तरकेका सुकढा देकर उसे छिद्रान्वित करते हुए उसमें नरका छोर मोडकर जड़ देते हैं। नरकी जुड़ाई स्तम्मके गुनियेमें न कर एक कोनेमें जैसा कि, आकृति १०१ में दिग्दर्शित है, कर्णरेगामें टोती टै। ऐसा कर-नेसे पाटक मली भांति खोले जा सकते हैं।

फाटकके कार्यमें जो मादिया अयोगान्त्रित होती है, वे पर्झोंकी चौडाईके हिसाबसे दो तिहाई छम्बी होती है। तथा उन्हें घोल्ट

और चकत्तियोसे कस देते है।

आकृति सस्या१० महातेके पश्चेका एक सादा नमूना दिखलाया गया है। पश्चे चाहे जिस प्रकारके भी क्यों न वनाये जांय, उनका समस्त मार नरॉपर ही गिरता तथा वे अधरमे रहते हैं। परिणाम यह सीता हिक्त, उनके जोड ढींछे होकर चीखटें गुनियेम नर्टी रहने पाति। यहीं कारण है कि, आकृतिमें प्रवृद्धित प्रकारानुसार उसमें चीखटकी कर्णरेपामे एकाथ लोहे या लक्कड़ीकी पकड जड दी जाती है।



आकृति नवर १०१, १०३

पत्थर या ईटेकी दीवालोंकी जगहपर कहीं करों कारियार तारों या छोटेके उर्ध्वगत एँगल आयर्नकी छहियाली खड़ी करते हैं। इस मकारकी छह दिवालीसे पहाओंसे बखूबी बचाव नहीं होता तथापि उसे कम करनेके निमित्र नीचिकी पिट्ली तार जमीनसे ह इज्जपर, तथा उसके कपरीकी तार ८८८ इज्जयर लगाकर अनिम ७ वीं तार पक इज्जयर लगाकर अनिम ७ वीं तार पक इज्जयर लगाकर अनिम ७ वीं तार पक इज्जयर लगा हो जाती है। प्रजाव मित आठ-एस इन्देंके अन्तरपर खुनेके कांकीएमें सामवानिक भीए एडे अड़ करेरेसे विछेपितकर सड़ेकर दिये जाते और उनके बाट्टी और तार तानकर उसे बाहरके दोगों ओरवाले जस्तेके हुकासे जोड़ दिया तानकर उसे बाहरके कारण कोजस्थ तरके निकल न पूर्वे इस विचार से उनकी ओर लग्नोंक तारा कोजस्थ तरके निकल न पूर्वे इस विचार से उनकी ओर लग्नोंका तियों आघार-ओर देते हैं। इस प्रकारके आधार सरल पिकम मी एक-एक सड़े तरकोंके दोगों ओर प्रति सी फुटके अन्तरपर दिये जाते हैं।

षाजारमें मिछनेवाळी तथा जन साधारणहपसे व्यवहारमें आनेवाळी काटेंदार तारोंकी छम्बाई तथा वजन निम्नसारिणीम दिग्दर्शित किया गया हे ।

भीतरी व्यास इत्रमें	मोटाई हर्जन	६ फुट लम्बी नलिकाका चजन पीण्डमें
5. 65 by a. 15. 3. 3.	TE . Research 2	\$8 81 82 48 59 68

एँगल आयर्नके दुक्ते यदि खंदे जटने हों तो मित आउ छुट पर १॥ ×१॥ × । नापके 'टी' आयर्नके सम्मे क्रीकीटमें मजबूतीसे गाडते हुए (उनमें एक सतहसे ६ इश्च तथा दूसरा चार फुटपर) आडे ऐंगल अथवा 'टी' पँगलके सुकरोंकी जडाई की जाती है। पश्चात इन हो आडे लोह—साधनाम ६६ इश्वके अन्तरपर नोक निकले तथा मध्य शिरामें छेड़ किये हुए १ * ४ १ " ४ टें मोटाईसे एँगल आर्यनके दुकडे पेचसे कस देते हैं। इसके आतिरिक्त एकको छोडकर दूसरे खडे 'टी आर्यनके उसम्मेको नीचेस १ शा फुटके अन्तरपर छिद्रान्वितकर वहाँ से उसी नापके एँगल अथवा टी आर्यनके तिले तीर जमीनमें कोकीटमें गाडकर थेडाये जाते हैं। खडे हुकडे नीचे ५ इश्वी पोलाई रएकर गाडनेसे ४ ही फुट कँचाईके यथेष्ट हो जाते हैं।

गृहसीमान्तर्गत नालीरचना---१

---अर्थात्--

(घर के हाते के भीतरवाटी नालियोक्ती व्यवस्था)

जिस प्रकार मनुष्य को जीवित रहने तथा अपने दारीरका पोषण करनेके लिये मोज्य प्राथोंकी व्यवस्था कर रखना अनिवार्य है, उसी प्रकार जिस घरमें वह रहता है और जहाँ उसके नित्य नैमित्तिक व्यवहार होते रहते हैं, वहाँकी स्वच्छता रखनों कि लियं नैमित्तिक व्यवहार होते रहते हैं, वहाँकी स्वच्छता रखना किम्बहुना उसे निवासके योग्य रखनेके लियं उसमें एकित होनेवाली हुगेटिंग एवम् अन्यान्य आरोग्यनादाक प्रवार्योंकी निकासी होते रहने की स्थायी व्यवस्था कर रखना भी एक अनिवार्य कार्य है। मनुष्य अपने पेटकी नित्यकी मागको पूरी करनेके लियं नीकरी-व्यापार आदिकी स्थायी व्यवस्था कर रखता है। उसी तरह जिस घरमें वह रहना है, उसम उसके नित्य नीमित्तिक व्यवहारीके कारण निरन्तर स्पर्भ दुगिन्धमय एपम् आरोग्यनादाक प्रवार्थ एकित होते रहने ईं उनके निकासीकी स्थायी व्यवस्था करना भी उसका एक आदरदक और प्रधान स्थायी व्यवस्था करना भी उसका एक आदरदक और प्रधान

कर्चव्य हो जाता है। वह पेटकी माँगको पूरी करनेकी जो स्थायी व्यवस्था कर रखता है, उसे सब्बेसाधारण शब्द में 'वृत्ति' अयान् 'पेदाग' कहते हैं। अपने घरसे दुर्गेन्ध पवम अन्यान्य आरोग्यनाशक पदायाकी निकासी की जो स्थायी व्यवस्था उसके द्वारा होती है उसे पारिभाषिक प्रयोगमे Dramage system अर्थात् नाली रचना प्रणाली कहते हैं।

इस प्रकरणमें हम घरके हातेमें (Drainege) दूषित प्रायों प्यम् दुर्गिन्धिके निर्यातनके छिये जो नाली रचना की जाती है, उसपर प्रकाश ढालनेका विचार करते है। अत हमें आयहपक है कि, हम सर्व्यम्यम इस आयहपक कार्यिक छिये जिन सामनोंकी आयहप कता पढती है उनका परिचय हाँ करा है। प्रयात हाते निर्मा स्यविद्यत की जानेवाली नाली रचनाका भेदाभेद सतलाते हुए अनतमें उन नालियोंके मार्गि निसृत होनेवाले विभिन्न दुर्गिन्धम्य प्रायोंकी अन्तिम स्यवस्था किस तरह और क्या का जासकती है, इसे बतलायेंगे।

घरके हातेमें जो नाली रचना की जाती है उसके लिये विशेष-तया चार साधनोंकी अत्यधिक आवश्यकता पढती है। जो ये हैं।~

१ जिलोकी हुई खपड़ेकी नलियाँ (Glazed Stoneware pipes) २ सूम पाइप, २ ट्रॅप, ४ छोहेकी ढलाऊ नलियाँ।

उक्त क्रमके अनुसार पहिले जिलोकी हुई खपड़ेकी नलियोंका नाम आता है। अत हम पहिले उसीके सम्बन्धमें विचार करी।

जिलाकी हुई खपडेकी नलियाँ Glazed Stoneware Pipes ये नलियाँ भारतवर्षमें प्राय तीन कम्पानियाँ बनाती हैं। पहिली प्रसिद्ध और निपुण कम्पनी हैं, न्यन एण्ड कोल। इस कम्पनीकी नलियाँ मजदूत-टिकाऊ और सुन्दर होती हैं। किन्तु मुख्यमें दूसरीकी अपेक्षा महैंगी पढती हैं। दूसरी कम्पनीका नाम रि--पर्फेक्ट कम्पनी। इस कम्पनीकी भीनलियाँ अच्छी होती हैं किन्द पहिलीके टक्कर की नहीं।हाँ, दूगममें अवश्य सस्ती होती है। तीसरी कम्पनी है ग्वालियर पॉटरी वक्स यह भी अच्छा काम करती है।

इस प्रकारकी निल्जोंका आकार सर्वसाघारण रूपसे एक रोता है। किन्तु व्यासका परिमाण अवस्य रेइश्रसे लेकर १८इश्च तक घटता बढता रहता है। यद्याप व्यासमें इस प्रकारकी सीमावद्ध घटनव करनेकी गुआइत रहती है तथापि लम्बाई प्राय सभी निल्काओंकी एक, और वह १९ इश्च होती है। इन १६ इश्चोंसे दे इश्च जोड़में चले जाते हैं और १८ इश्च ज्यांत दोही फुटकी लम्बाई वास्तवमे चची रहती है। इनके दोनों छोरोंके अग्रमागक देशिएचको हे एकर अग्रमागका नाम अलग-अलग पड़ा है। जो कमरा Socket end और Spigot end के नाससे पहिवाना जाता है। हमारी मानुमापा हिन्दीम हम उक साददमाका ज्यान्तर क्रमा 'मानुमेंह' आर 'नर्गुंह' कर सकते हैं। पाठकाँको समझानेक लिये हम 'मानुमेंह' और नर्गुंह' कर सकते हैं।

पाठकोंको समझानेके लिये एम 'मादीग्रँह' और नरमुँह का विशिष्ट्य समझाना भी आवश्यक प्रतीत होता है। 'मादी ग्रँह' निलकांक उस छोरका अप्रभाग हे, जो नलिके द्यासकी अपक्षा अधिक चौड़ा होता है। इसके भीतर निलास्य निलकांक का अप्रभाग, जो सर्द्रासाधारण स्वरूप अर्थात निलकांक दूसरे छोरका अग्रभाग, जो सर्द्रासाधारण स्वरूप स्वरूप सिलकांक है। द्यासका होता है, वैठाकर उसपर सिमेण्टका जाड़े (पलस्तर) दिया जाता है। अलकतरेमें (coaltar) भिगाकर 'नरमुँह' के चीतफां ल्पेट दिया जाता है और उसे मादीग्रहमें वैठाकर उत्पर्स सिमेण्टका पलस्तर कर देते हैं।

उस मोदामुह्म बठोकर ऊपरस सिमण्डका पळसर कर देत है।

यह तो हुआ इन नलिकाओंका सब्बे साधारण परिचय ! किन्तु
अब देखना ये है कि, यह बनती किस तरह हैं ? इनके बनानेका
अब देखना ये है कि, यह बनती किस तरह हैं ? इनके बनानेक हैं ?
यह तो हम आरम्मोदी नलिका की रचनाके साधनोंका नाम
निदेश करते हुए इन्हें खपड़ेकी बनी घोषित कर पुके हैं। खपड़ा मिट्टीका बनता है, यह सभी जानते हैं। अत यह भी स्पष्ट है कि,
ये मिट्टीकी बनती हैं। किन्तु भेद इतना ही है कि, इनके बनानेमं

विशेष क्रियाओंका अवलम्ब छेना पहता है। अब वे क्रियाएं क्या है इनका विस्तृत विवेचन करना एक तो हमारी पुस्तकका ियय नहीं है, दूसरे हमारे पास उतना स्थान भी नहीं है कि, हम उसपर पूरा प्रकाश डाल सकें। अता हम उस सम्बन्ध-में विस्तारकी शरण न लेकर यहाँ केवल इतनाही उहेस करेंगे कि, glazed stoneware pipes अयोत जिलोकी हुई रापड़े की नलियाँ मिट्टीकी चनती है और उन्हें मट्टीमें आँच देते समय उनपर जिलो किया जाता है। यह किया, जिस मिट्टीकी ये नलियाँ बनती है, उसमें मिलाये हुए ' निमक'के कारण होती है। जब ये मट्टीम भूनेनेफ लिये छोड़ी जाती है तब निमक व्यीमृत (निमकका रस) हो जाता है और उससे निक्षकाओंम चिकनाइट (glazing) आ जाती है। विशेषतया इन नलिकाओंका भीतरी भाग बाह्य भाग की अपेक्षा अधिक जिलोदार बनाया जाता है। कारण यह है कि, पेसा करनेसे उनपर किसी मकारके प्रखर आम्ल अथा क्षार प्राथीका असर नहीं होता। हमारे यहाँ अचार-तेजाब-सरव्ये आदि रखनेके लिये जो धर्तन हपबहुत होते हैं वे इसी कियासे बनाये जाते हैं। जिसके कारण उनकी मजदती बढ़ती हैं और उनपर किसी प्रकारका तेजावी असर नहीं होता। अत्यन्त चिकनाहट होनेके कारण उसके मीतर रखे हुप पदार्थ विना सड़े गरें या खराब हुए ज्यों के त्यों परे पड़े रहते हैं।

इस प्रकारकी निष्ठकाय छोते समय सदा यह द्वात ध्यानमें राजनी चाहिये कि, वे पूर्णतया समानान्तर (सीघी) हा तथा उन्हें परयर या अन्य किसी ठीस वस्तुसे ठीकने पर उनमेंसे सुद्रकार ध्वान प्रस्फुटित हो। स्वद्यता साधनके कार्यमें निर्वेशच्या मह-जलकी निकासीके रिये तो कभी मुलकर भी थागा या दोश गयी दुई अथवा ठीककर देखनेपर ठस बोलनेवाली नालकाओंका प्रयोग न करे। नालकाए एरीवृते समय सतकता पूर्वक यह देख छेना चाहिये कि, उनमेंसे मत्येक नालकता का अन्तर्गत हिस्सा पर्यात इससे छिना स्वये जिलो चढा गुआ हो। उनमें न कहीं गाँठसी विस्ताया है और न कहीं फोडेकी तरह फूला हुआ सा चिन्हही अद्भित हो। निक्काओंकी विदेष परीक्षाके छिये उन्हें पकवार तौलकर वेख छैना चाहिये। पश्चात् प्राय ४८ घण्टे तक जलमें डुया रखनेके पश्चात् प्रत हो। यदि निलकाए अच्छी होंगी तो जलसे निकालकर तौल लेना चाहिये। यदि निलकाए अच्छी होंगी तो जलसे निकालनेपर उनका वजन र प्रतिशतसे अधिक न बढेगा।

इन सब परीक्षा प्रकारोंके अतिरिक्त छुउ प्रकार ऐसे हैं, जिनका अवलम्ब स्थपितवर्गाही ले मकता है। साथही उन प्रकारोंका अव-एम्ब लेनेके लिये विभिन्न उपकरणोंकी सहायता लेनी पहती है। जो सर्व्यक्षाधारण समाजको नहीं प्राप्त हो सकते तथापि जो प्रकार सरल और आसान है, उन्हें यहाँ पर लिख देना सार्व्य जिनक हितकी दृष्टिसे अत्यावश्यक है और उन्हींका हम यहाँ जिक कर रहे हैं।

उपरोक्त परीक्षाप्रकारों के आतिरिक्त निलंकाओं की मजधूतीका पता पक सरहसे और चल सकता है और वह इस तरहसे कि, उनको जमीनपर रखकर उनपर इतना वजन रार वे कि, उसका सब्बें साधारण प्रमाण प्रति वर्ग इस ते गेणडके दिसाबसे पड़े। यि इतना वजन झेलकर निलंकाण ज्योकी त्यों की राहि की प्रमाल कि वे उत्तम और इप्ट योजनाके अनुकृत्त हैं। अथवा निलंका आही रखकर उसपर लकड़ीकी पक्त तस्ती रख वे। पहचात उसपर प्राय १७०० गैणडका वजन रार वे। यि इतने पर भी निलंकाको कोई आधात न पहुँचा तो समझ लेना चाहिये कि, वह उत्तम है। मुनिसिभैलिटियों अथवा अन्य मार्व-जिनक कामो में जिन निलंकाकों का प्रयोग किया जाता है, उनके जोड सफाइदार और आवश्यकतानुकृत्त (Water-tight) जला भेष हैं की नहीं, इसकी परीक्षा पिछेती करली जाती है और तमी वे काममें लावीं जाती हैं।


ह्युमपाईप -नाली रचनाका दूसरा साधन है,-सूम पाइप ! इधर मारतवर्षमें इण्डियन सूम पाईप कम्पनी नामका पक कारलाना खुळा हुआ है । जहाँ विशेषकर सिमेण्ट और कांक्रीटकी नलिकार्ष बनायी जाती है ।

ये निलिकार्ष विदोषतया सिमेण्ट और बाद्धके सिमम्रणसे वनती हैं तथा उनके अन्तर्गत मागम विदोषहर से जिल्लो किया जाता है। वड़ी-बढ़ी निल्कार बनाते समय उनके गर्मम फीलादी तारोंका डवर (Skeleton) दिया है। जिसके कारण उनके केंचां हो गिरने अथवा उनपर यथेष्ट यजन पड़ने पर, उनके टूटने या नष्ट-झ्रप्ट ऐनिका भय वहीं रहता। ये निल्या प्रायः ६ से लेकर ८ फूट तकके लम्बाईकी होती है। जिसको देखते हुए उनमें अधिक जोड़ पड़नेकी कोई गुझाइश नहीं रहती। आरम्भमें वतलायी हुई खपड़े की निलकाण केवल होती हुए लम्बी होनेके कारण उनकी व्यवस्था में स्थान-स्थान पर जीड़ हैने पढ़ते हैं। जो अत्यन्त जास व्यवस्था में स्थान-स्थान पर जीड़ हैने पढ़ते हैं। जो अत्यन्त जास व्यवस्था में स्थान-स्थान पर जीड़ हैने पढ़ते हैं। जो अत्यन्त जास व्यवस्था में स्थान स्थान तो उसमें खर्चकी भी वचत होती है और कार भी सुगम हो जाता है।

उक्त कम्पनीकी निल्काएँ ८ इससे लेकर ६ कूट तक चाहे जिस स्वासकी भी अपेक्षा हो, मिल सकती है। ये दलाक छोदे की निल्काआसे बाममें भी अत्यन्त स्वस्य पढती है और मजबू तीमें भी उनसे कुछ कम नहीं होती है। दलाक छोदेकी मिलयाँ कँचेसे गिरने पर तत्काल हट जातीं और जिसमिस हो जाती है किन्दु 'सूम पाइप 'से इस मकारकी मयहर हानिका मय नहीं रहता। कारण यह है कि, सूम पाइप सलोह कोझीटके चने होते हैं। जो आधातकी सहसा परवाद नहीं करते। पिंजडा Trap ओर उसका कार्य—इन पिन्नडोंकी व्यवस्था
परके हातेमें इर्गेन्धिमय वायुको फैलनेसे रोकनेके लिये की जाती
है। वैज्ञानिकोंने सिद्ध किया है कि, जलकी अपेक्षा वायु
आधिक हल्की है। अत उसे जहाँ जरा भी स्थान मिल जाता
है, वहीं वह ऊपर उठनेका प्रयत्न करती है। इसी सिद्धान्तको
ध्यानमें रखते हुए घरके हातेमे जहाँ कहीं इर्गेन्धिमय वायुके
पक्तित होनेकी गुज्जाइश होती है वहाँ उसके प्रकोप-प्राधिनधके
विचारसे एक तरहके वायु-नियन्त्रक पिंजडे लगा विये जाते
हैं। इन्हीं पिंजड़ोंको अमेजीमे Trap और स्थपितशास्त्रकी पारिभाषिक भाषामें पानीका पिन्नडा करते हैं।

घर अथवा घरके हातेमें वनी हुई मोरियोंन मल-जलका जो निरन्तर प्रवाह प्रवाहित होता रहता है उसके कारण उन मोरियोंमें पकात्रित हुए सेन्द्रिय पदार्थ सड्ने छगते हैं और उसके कारण जो दुर्गन्धिमय और आरोग्यनाशक वायु उत्पन्न होती है, वह सदा अपने विकासके लिये स्थान हूटा करती है। घरमें स्वच्छताके लिये स्ववद्वत किये जानेवाले पानी की अथवा मलजल की जो छोटी-छोटी नलिकाए किसी वडी नलिकासे अया (Sewer) नालेसे सुयुक्त कर दी जाती है उनसे उस नाले अयवा वही नलि-कामें स्थित रहनेवाली दृषित वायु घरके अन्तर्गतस्य मोरियों में भवेश पाकर घरके सम्पूर्ण वातावरणमें फैलनेकी सम्भावना होती है। जिसके कारण केवल उस दुर्गन्धिकी बदौलत ही नहीं अपितु उसमें उत्पन्न हुए आरोग्यनाशक विपाके कारण वह वाय मानवी स्वास्थके लिये अत्यन्त हानिकर सिद्ध होती है। इसलिये जहाँ सम्भव हो, इस प्रकारकी दूपित वायुको पुन उल्टे मार्गसे घरमें प्रवेश न मिले इस विचारसे स्थपतिवर्ण trap अयात पानीके र्षिजडोंकी योजना करता है। इन पिंजडोंकी सहायतासे दुर्गन्धि मय वायुका जहाँका तहां अवरोध हो जाता हे और उसके घरमें भवेश पानेकी गुञ्जाहरू नहीं रहती।

विश्वहाँके आकार वैशिष्टचके कारण उनके वेन्देमें हमेशा भरपूर



पानी भरा रहता है। ਗੜੀਜ਼ੋਂ विश्वदेका (चित्रसस्या १०४ हे खिये) 'अ' ' व' नामक हिस्सा पढदेकासा काम करता हुआ एक ओरकी वायुको वूसरी ओर जाने से रोकता है। यह हिस्सा जितमा भी अधिक पानीमें हुबा हो उतनाही अच्छा काम पिश्रहेसे निकलता


आ न १०४ है। यदि बायुको दूसरी ओर जाना हो तो उक्त चित्रमें पानीमे द्ववकर 'व' के नीचेसे होते हुए पुन 'अंकी ओर पानीसे ऊपर आना पहेगा। अत' इस प्रमाणसे यह स्पष्ट हो जाता है कि, चित्रमें 'अव' नामक जो भाग पानीके भीतर हवा हुआ है, वह जितना लम्बा होगा उतनाही वह अधिक उपयोगी होगा । यदि इस प्रकार एक-एक विश्वहा घरमें, जहाँ-जहा मल-जल बहानेवाली मीरियाँ हो वहा, तथा नलके पासवाली मोरी, रसीईघर, स्नानागार तथा अन्यान्य वेसी जगहोंपर जहाँ मोरियाँ हो। वहाँ लगा विया जाय तो किसी भी मोरीके मार्गसे घरमें दुर्गनिधमय और विपाकवायु प्रसरित होनेकी गुझाइरा नहीं रहेगी तथापि कभी-कभी पैसा भी अवसर आता है जब पिन्नडा सुचारुरूपसे अपना कार्य करनेर्म सम्पन्न नहीं होता । उदाहरणार्थ--

(अ) अगर बहुत दिनोंतक मोरीम पानी न पढा हो तो पित्र हेक पेन्वेम रहा हुआ पानी औट कर 'घ ' के नीचे घला जाता है। (उक्त आकृति देखिये) अर्थात् इस मकारसे जो बोहासा

स्थान रिक्त हो जाता है, (पोछा पड़ जाता) उस मार्गसे वायु इधरसे उधर सचार करने लगता है।

(आ) कभी-कभी पानी पिंजडेमें इतने जोरसे भीतर घुसता है कि, वह तत्काल पुन' जोरोंके साथ ऊपर उछाल मारता है। परिणाम यह होता है कि, पिञ्जडेके पेन्नेम आवश्यकतासे कम पानी रह जाता है और उससे दुर्गनिधयुक्त वायुको भीतर सचार करनेके लिये मार्ग मिल जाता है।

कपर विये हुए चित्र नम्बर १०८ में दिखलाये हुए पिठजडेमें भाय' ऐसा होना अशक्य है। क्योंकि उसमें निर्देशित किया हुआ 'अ'का कपरी हिस्सा पर्याप्त ऊँचा है। तथापि स्तानागारमें लगे हुए



आ न १०५,१०६ विज्ञेल विज्ञेल हस प्रकार की बात हो जाना अधिकौंश स्वपेस सम्मव है।

(इ) यदि निलंकामें उत्पन्न हुई वायुको दूसरे मार्गसे वाहर निकल जानेके लिये (Ventilator) यातनिलकाके समान कोई साधन न रखा हो तो अवरोधित वायु दव जाती है और कमी-कमी उसका दवाव इतना वड जाता है कि, वह चिन्न नम्बर १०४ में दिखलाये हुए 'अन्न 'नामक स्थानमें रहे हुए पानीको भेदकर पिक्रदेके ग्रेटकी और दोइनेम जोर मारती है।

पित्रदेक भुरका आर दाइनम आर मारता हूं।
(ई) पित्रदेके सीतर कृडा-कर्कट अथवा कागज इत्यादि जमा
हो जाय तो उसमें निर्यात स्थिति (vacuum) उत्पन्न हो जाती
है और 'व' के नीचे पानी चला जाता है। अत इन सव विप
वाओं को देखते हुए पित्रडाको कार्यसमर्थ घनाये रखनेका आरमसे ही स्यान रखना चाल्ये। विशेषतया तीसरे कारणसे उत्पन्न
एनेवाली सराबंधि बचनेके लिये मोरी अथवा सक्लासकी मत्येक
निर्काल को एक-एक ऊर्घ वातनलिका जोडकर एकत्रित वायु
छप्परके ऊपरतक पहुँचानेका अवस्थ करना चाहिये।

ऊपर जो चित्र सस्या १०४ दिखलायी गयी है, वह एक गली पिअड़ा है। इस प्रकारके पिअड़े उन कुण्डोंमें रखे जाते हैं जो उन षड़े नलो (Sewer) के पास, जिनको रसोई घर अथवा स्नाना गारमें वनी हुई मोरियोंका पानी वहाने हे जाने वाली छोटी-छोटी नलिकाए जोड दी जाती है वनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन पिञ्जर्डोसे एक छाम यह भी है कि, यह अत्यन्त गहरे होनेके कारण उनमें वासू-मिट्टी-राख इत्यादि जो जड़ पदार्थ पकत्रित होते रतते हैं, वे ऊपरका ढक्कन निकालकर सरलतापूर्विक राथसे निकाले जा सकते हैं। सण्डासकी निखका मल जलके प्रमुख नल (Sewer) को जोडनेके पूर्व, उसके मार्गमें इसी नमूनेके परन्तु तीन मुँहवाले पिञ्जड़े वैठाये जाते हैं। (उदाहरणार्थ देखिये चित्र संख्या १०४) इसमें वही भारी सहस्रियत यह है कि, दोनों ओरकी निल्पाओं के सिरे उससे जोडे जासकते हैं। साथही साथ यदि उसके भीतर कोइ परार्थ जम जाय अथवा अँटकजाय तो वह भी जपरवाछे भुँदके मार्गसे हा्य डालकर सरलता पूर्वक निकाला जा सकता है। इस सुँहमें सदैव ' डाट ' बन्द किया रहता है और उसमें अभ्रकका ' बाल्य ' वैठाया हुआ रहता है । यह 'बाल्व' बैठानेका उद्देश्य यह है िक, उससे बायु मीतर तो जा सकती है। पर बाहर नहीं निकल सकती।

उक्त गरी पित्रहेके अतिरिक्त स्तानागार और स्सों ह पर की मीरियोंके पेन्द्रेमें याद्रगत गरी -पित्रहेके अतिरिक्त और एक-एक पित्रग्र चेट्टाया जाता है। जिसे 'स्नान-पित्रहा (Nhaoi Trap) करते हैं। पित्रतन्त्र १०७ और १०८ में इसी भ्रेणीके पित्रहे दिखलाये गये हैं। मथम आ मु १०७, १०८ छिद्रेाकी जाली लगी हुई है। जिसके कारण नलिकाके अन्दर कीईमी वडा पदार्थ प्रवेश नहीं पाता और जालीपर ज्यों का त्या पडा रहता है। इसके अतिरिक्त यह जाली उठाऊ होंमेंके कारण जब चाहे तब उस स्थानसे अलग की जा सकती है और भीतर जमा हुआ मल तथा कृढा कर्कट सरलता पूर्वक हाथसे निकाला जा सकता है।

चित्र सह्या १०७ और १०८ में जो पिन्नहे विखलाये गये हैं, उन्हें देखते हुए यह स्पष्ट हो जायगा कि, उन विश्वहोंका पानीमें इवा रहोवाला हिस्सा अधिक लम्बा न होनेके कारण वाह्यगत वायुका बुलबुलेके स्पर्मे भीतर प्रवेश पाना विशेष कठिन नहीं है। अत यद्यपि भीतर (चित्र स्वया १०७ और १०८) ऐसा विश्वहा लगाया भी जाव तो भी वाहर एक 'गली विश्वहा' लगानेकी नितान्त आदश्यकता है।

अभी हाल अन्तिम चित्र १०८ में जो विश्वहा दिखलाया गया है वह सरया नम्बर १०५ ओर १०६ से कही उपयोगी है। उसका पानीमें डूचा रहनेवाला हिस्सा पर्थ्याम लम्बा रहता है और उसके शिरपर कर्धनेलिका (Ventilator) जोड़नेके लिये एक छिद रखा रहता है।

लोहेकी दलाऊ नलिकाए

~6500

इन नलिकाओका व्यवतार घरके छप्परके नीचे जस्तेकी चहरके जो पनाले बैठाये जाते हैं और जिनसे होता हुआ वर्षाका पानी एक हो जगह सकलित होता है, उसे बहा ले जाने अथवा जहीं जलोत्सर्जक पहालेके (Finshung system) द्वीचलूप धने हैं वहाँ, हमारतके कपरी खण्डमें घने हुए द्वीचलूपका मल-जल बहानेम, सथा रसोई घर-स्नानागार इत्यादि जगहोंने गिरनेवाले पानीकी

निकासी करनेमें होता है! छिखनेकी आवश्यकता नहीं कि, ययपि इस प्रकारकी नलिकाए उक्त विजिक्षत स्थानीसे अएकी निकालनेके लिये जोडी जाती हैं तथाि उनका स्युक्तिकरण उसी वडे नल (Sewer) से होता है, जिसमेंसे होकर घर भरका सारा मल जल इप्ट स्थानपर पहुँचाया जाता है। इमारती काममें अधि कौरा रूपसे १॥ इञ्चसे लेकर ४ इञ्च तकके व्यासकी दलाक नलिका ओंका प्रयोग होता है। दीवालसे सटकर चेठानेके लिये इनके दोनां ओर प्राय ११३ जगह सद्धित्र कान होते हैं। इन छिट्टोंमें कार्ट डालकर उन्हें दीवाल की दरजोंमें मजबूतीसे ठोंक कर बेठाया जाता है। बाजारमें इन निलंकाशाको जोड़नेके लिये चार् जिस आकारके कोने-बैण्ड इत्यादि मिलते हैं तथा यदि दो-तीन निल्काओंको एक जगह जीटना हो तो उसके लिये भी इमेही-तिमुँही छोटी-छोटी युक्त नालेकाए मिलती हैं। इनका एक दूस रीसे स्युक्तिकरण करनेकी प्रणाली यह दे कि, पहिले एक नलिका लेकर उसका मादी मुँह ऊपर किया जाता है और उसमें नरमुँह वैठाकर अगल-वगलमें रही हुई पोलमें चतुर्दिक कुट-कृट कर पाट भरते हैं और जवरसे गलाया हुआ रांगा छोड देते हैं। रांगा भी खूव दूस-दूस कर भरा जाता है और उसी समय उस स्थानमें समायेशित यायु निकाल दी जाती है। पद्माव अन्तमें शिरोभाग पर 'चप' (champher) जडकर यह कार्य समाप्त किया जाता है।

ये निल्काए पाय ११६ फूट लम्बाईकी होती है। बम्बर बत्यादि वह-वहे शहरों में यह कार्य (Licensed Plumbers) सनद्वापता देकों द्वारा ही होता है। क्योंकि इन्ही जीवोंकी सुयोग्य जुवारे पर घरके निवासियोंका आरोग्य अवलिन्नत रहता है। इन निल्काओं में जिन 'वेण्ठ' (धुमाय) का स्वचहार होता है, उनके दिश माग पर वोत्टासे कसे हुए ढक्कन रहने चाहिये। जिनमें यदि कमी कारे चीज अटका जाय तो हकन खोलकर किसी बाँस या लाडी हारा भीतरसे वह चीज निकाली जा सक

गृहः सीमान्तर्गत नाठी रचना--- २

~~

घरके द्यातेमें जो पानी इकद्वा हुआ करता है, यह प्राय तीन प्रकारका द्वाता है। इनमेंसे एक पानी तो वह है जो वसीतके कारण इकद्वा तुआ हो। इसरा वह है जो रसीई घर, स्नानागर स्त्यादि जगहोंमें व्यवहत टोता है। तीसरा और अन्तिम पानी वह है जो सण्डास अर्थाद शोचक्रुपमें गिरा करता है। इन तीन प्रकारों मेंसे पहिले हो प्रकारोंका पानी खुली नालियाँ वनाकर उनके मार्गसे सार्व्यजनिक नालेतक पहुँचाया जाता है। इन तालियाँका अन्तिम छोर उस नालेको मिला स्ट्रता है जिसमेसे होकर तमाम गन्या पानी इस स्थानपर पहुँचाया जाता है। किन्तु अन्तिम प्रकारके पानी की निकासीके लिये खुली नालियाँका अयलम्ब नहीं लिया जासकता और उसे निकाल बाहर करनेके लिये चन्च नलिकाऑकाढी अयलम्ब लेना पटता है।

बहुतसी जगारेंपर वर्षांती जलकी निकासी स्वतन्त्र नालिगेंसे करने की परिपाटी नहीं है। जिसका परिणाम यह होता है कि, यह पानी फर्शपर गिरकर फर्शको कमकृतत बना हेता है। यह पानी फर्शपर गिरकर फर्शको कमकृतत बना हेता है। यह पर्का पर्वा युनेका हुआ तो वहीं वहीं वरीर (गढ़े) पढ़ जाती है। जिसको जोडना एक वहें खर्चका काम है। यहि गढ़ेंड अथवा दरारें कुछ दिनोंतक वेसीही रहने ही जाँच और वहाँ मिट्टी न टाली जाय अथवा पलस्तर न किया जाय तो कालान्तर से उसका परिणाम मकानकी नींच पर होता है। सयोगवाशाद घरके होते की जमीन टालू न हो और वहाँ पानी एकत्रित होता गया तो उसे वहीं जमीन सोख लेती है। परिणाम यह होता है कि, यहाँ की वायु सई ही जाती है है। परिणाम यह होता है कि, यहाँ की वायु सई ही जाती है। इतनाही नहीं अपित यह दिवाल परयर-मिट्टी की पी हों तो भी उन दीयालोंमें पानी मरने और उनके तह अप होनेकी सम्मावना होती है। इतनाही नहीं अपित यह दिवाल एवर-

कि, इमारत चाहे कितनीही मजयूत क्या न बनी हो उसकी नींव के पास पानी मरने देना भयकर भयप्रव है।

रसाँईघर और स्नानगृहमें गिरनेवाले पानीमें साग-पातके खण्डल-छिलके बत्यादि बहुतसे पहार्थ वहते रहते हैं। अतः यदि उसे वहीं स्वतन्त्र रख छोडा जाय तो आरममों छुछ दिनों तक तो वह वहाँ सी जमीनमें मरता रहा है। किन्तु पद्याद आवश्यकता मर मर जानेपर वह कपर ही कपर जमा होता जाता है और वहाँ की जमीनपर सील जम जाती है। इसीको दूसरे इच्हों नीना कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रकारसे पानी जमा होते रहनेसे शीतज्ञरके मछुड़ उपन होकर परमर महोरिया ज्यरका शिकार व जाता है। इसारे यहाँ बहुतने घरोंमें विशेषत्र वा देहातोंमें इस वा जाता है। हमारे यहाँ बहुतने घरोंमें विशेषत्र वा देहातोंमें इस वातकी और अध्यन्त ही हुलहस्य किया जाता है।

सार्राश यह कि, पानी,-फिर वह चाहे जिस प्रकारका हो घरसे जहाँ तक हो सके दूर निकाल देनेकी अथवा उसकी ऐसीही कोई उपयुक्त व्यवस्था छगानेकी निरन्तर चेष्टा करनी चाहिये। घरसे यूर निकाल देनेके जो उपाय सर्व्यसाधारण रूपसे अवलियत किये जा सकते हुँ, वे वे हैं--

(क्ष) घरके चारों तरफ मिट्टी डालकर उसे द्वालुओं आकार देते हुए.
ऐसी द्यवस्था करे जिसमें सारा पानी एक ओर एकवित हो अपवा
ड़ेनेज़ सार्वजानिक नाले निकटस्य जन-पयके नीचेसे निकाले
गये ऐं तो उसका प्रवाह उनसे मिला है। तो सारा पानी एक जगढ़
एकवित कर जहाँसे वह चाहर निकालना हो उस स्थानकी सतर'
एर चूनेका पलस्तर कर उसे निकटस्य सड़कती नाली से अपया
आसपासके नालसे जोड है। ऐसा करनेसे यह एकित प्रश्ना
पानी उस पल्नतर किये हुए मार्गसे होता हुआ उस सार्वजानिक
सड़कों नाली अथवा आसपासके नालेम थाशित हो जाया।
साथठी साथ पर्क हातेमें उक्त चूनका पल्सतर की हुई अमीनका
अन्तगत हिम्सा पानीक इप्परिणामसे साफ बचा रहेगा।

(आ) स्नानागार अथवा रसोईघरमें व्यवद्वत होनेवाले पानी की निकासी करनेके पूर्व्य भीतर चित्र सख्या १०७, १०८ में दिख-लाये हुए पित्रहेके अनुसार एक पित्रहा वैटाकर उसमें एक निलक्षा जोड दे तथा उसे उसीतरह वाहरतक निकाल कर यदि देनेजकी व्यवस्था न हो तो उसमें एक गृछी-पिञ्जडा जोड हे और अन्तमें आगे उसकी मिलान मल जलकी प्रमुख नलिकासे कर दे । ग्रीद दैववशाव वैसी भी कोई व्यवस्था उपलब्ध न हो तो उसे एक चूनेकी बनी हुई नालीके मार्गसे दूरतक निकाल दे और खुली जमीन पर फैलने दे अथवा साग पातके खेतसे जोड दे । खुली निष्योंके काममें चीनीमिट्टीकी जिलोकी हुई अर्द्धगोल निलकाप विशेष उपयुक्त सिद्ध होती है। इस अकारकी निलेकाए भीतरसे अत्यन्त चिक्रनी होती हैं और उनकी जुड़ाई मी अल्प-स्वल्प खच और मेहनतमें हो जाती है। उक्त कार्यके लिये जो नालियाँ बनाइ जाती है, उनके बनानेकी एक प्रणाली यह भी है कि, नालीके धेन्दे और अगल-बगलमें **श**रावादी लादीके दुक**े चूनेमे** जमा दिये जाते हैं। किन्तु इस मकारका मयोग खर्चकी दृष्टिसे कुछ महैगा पडता है। देहातोंने जिलोकी हुई नलिकाए अथवा दाहावादी लाई। मिलना इप्कर हो जाता है। वहाँ नालियोंके स्थान पर एक फुट गरुरा और सवासे लेकर डेड़ फुटतककी चोडाईका गडह खोदकर उसमे ककडोंकी छुटाई करे । पश्चात उसपर योडीसी वाद्ध फेलाकर खुव पिटाई करे।इसक उपरान्त कांक्रीटकी नाली वनाकर भीतरसे समप्रमाणमे महीन बाह्य और सिमेण्ट मिले हुए मसालेका हस्कासा वसस्तर करे और ख्व घोटे। इस विधिसे बनी हुई नाली अच्छी और थोडे खर्चमें बनती है। इन नालियोंकी सतह चौकोर बनानेकी अपेक्षा अर्द्धगोल और कपरसे फेलायदार वनानी चाहिये। जिसमें पानीको इतगतिसे प्रवाहित होनेम सहायता मिलती है। सायाः यह भी घ्यान रखना चाहिये कि, इस प्रकारकी नालियों म कमसे कम ५० फ़ुटके पीछे १ फुटका दाल तो अपस्य ही होना चाहिये 🛊


(इ) जहाँ जलात्सर्जिक पद्धतिसे सण्डास बनाकर स्वयह्वजल (Sullage) और मलजल (Sewage) का संयुक्तिकरणकर वाहर निकासी करनेकी स्वयस्य करनी होती है वहाँ जिलोकी हुई खरेड़की निल्काओंका प्रयोग करना अवस्यम्भावी होता है। इसके लिये रे हवी खरेड़की निल्कों चल सकती है। किन्तु किर ससके लिये रे हवी खरेड़की निल्हों चल सकती है। किन्तु किर मी इस स्वयस्थाके लिये रे मुत्तिसंपिलटीके नियमानुसार कमसे कम 8 इश्री निल्कार स्वयहार्य लाते प्रति है। उनके जोड़ सिमेण्टसे मजबूत करलेने चाहिये और कमसे कम उनमें प्रति 80 फुटके पीछे रे फुट दाल देना चाहिये। संयोगवरात इतना डाल देने की गुरुजाइस न हो तो ड्रेनेजके सबसे उपरी मागके सिकट एक छुण्ड साम्य दे और उसकी पेदी स्वयम्थ कार कि ना स्वर से साम स्वर हो वार से अरा रहा के से यह पानी दिनमरमें कमसेकम एक दो बार से अरा रहा के साम होने अरहराही जोरके साथ ट्रेनेजकी निल्कामें गिरना चाहिये।

इसके अतिरिक्त नीचे निवेशित की हुई सूचनाओंको ध्यानमें रखना चातिये'──

(1) मल जलकी समस्त नलिकाए एक सीधी रेपार्में हों। यदि सरोगधरजात उनमें एकाइ पुमाव पडजाय तो उसे दो समान रेपाओं को हु देना चाहिये तथा उस स्थानपर उच्छवास (Manhole) अथवा परीक्षाकुण्ड (Insp ction Chamber) का निर्माण कर देना चाहिये।

चित्र सहया १८१ और १८२ में एक परीक्षा कुण्य दिवलाया गया है। इसमें दो परस्पर गुणीकृत ८ इत्री लपटेकी निलंका ऑको परीक्षा कुण्यके पेन्ट्रेम सिमेण्टका प्रकारतर किये ग्रुप्र अर्द्धगोल नालीसे ओट दिया गया है। इस मकारकी २१३ अपटा उससे अधिक निलंकाव भी उक्त परीक्षा कुण्यसे जोली जा सकती हैं। इस परीक्षा कुण्यसे जोली जा सकती हैं। इस परीक्षा कुण्यसे जोली जा सकती हैं। इस परीक्षा कुण्यके निम्मीणका ग्रुप्य हेतु यही हैं, यदि निल्काम कुछ और गया हो तो वह सरलता पूर्वक निकाल जा सकते। अत उसका आकार कमसेकम इतना पहाँ होना चाहिये कि,

उसके मीतर एक मनुष्य अच्छीतरह खड़ा हो सके और झुक सके। पेक्षा होने उसे परीक्षा छुण्डकी सफाई करनेमें सुगमता



आकृति सरया १८१-१८१

होगी। सामान्यरूपसे यह परीक्षाकुण्ड ॰×रे फुटसे तो किसी तरए छोटे न होना चाहिये। कुण्डकी सतहमें पिहले काकीट देका उसपरसे चारों ओर एक इंडा मोटा सिमेण्डका पळस्तर कर है तथा इस बातका घ्यान रते कि, पेन्ट्रेकी पनालीमें कहीं कोई कोना-कतरा न रह जाय। यदि कुण्डकी गहराई अधिक रखनी हो तो उसमें उतरनेके लिये लोएकी सीडियाँ लगा देनी चाहिये। ऊपर शिरोमागके चारों ओर ईटोंकी सतह जमाकर इमारती जुड़ाई करे अथवा क्रांकीटका छाजन विद्याकर मुँद छोटा कर दे और जगर एक पूरेपूर नापका छोटेका ढकन लगादे। जिसपर यह ढक्कन स्थित रहता है, उसकी चीखट प्रवम् ढक्कन बाजारमें तैरवार मिलते हैं।

(II) नलिकाकी लम्बाई यदि अधिक हो सो प्रति सी फूट पीछे उक्त भकारके परीक्षाकुण्डका सृजन करना चारिये।

(111) जहाँ तक सम्मयनीय हो सके, इस बात का ध्वान रखना चाहिये कि, रापडे की निलक्षाय जमीनके नीचे कमले कम ६ इत्र की गहराईपर वधी हुई हों। ऐसा करनेका उद्देश यह है कि, यदि स्वयोगवशाद जहाँ वे व्यवस्थित हैं, अगर कोई मारी चीज गिरे तो उससे उनकर कोई आधात नहीं हो सकता उनके नीचे की जमीन यदि पोली हो तो वहाँ पर पश्यक्ता एक मचान सा बान्ध देना चाहिये या चूने का काकीट कर उसमें जल देते हुए खूब इन्ट-पिटकर उस जमीनमें प्रश्तर्भ लागी चाहिये। यह पत्रिप व्यवस्थाका कारण यह है कि, यदि यह जमीन, जिस पर उक्त खपड़ेकी निलक्ताएं रखी जाती हैं, पोली रल गरि तो निलक्षाओं के जमीनके भीतर घें सा जोनेका मय रहता है और उससे उनमें दिये हुए सिमेण्टके ओड़ों सहस-नहस हो जानेकी सम्मायना होती है। यदि इन जोडोमें पक जाभी भी द्वार पत्र जाय तो उससे निलक्तके अन्तर्भत वी पित चामु स्थित होती है उसके चाहर निकलनेकी गुनारश हो जाती है। जो डारीसस्वार हो जाती

(IV) इमारतके ऊपरी खण्डमे बने हुए शीचकृषीका मह-जल अथवा स्नानगृत या ऐसेही किसी स्वानका पानी मीचे उतारनेके लिये इलाज लोहे की मल्किप्त कामर्म लामी चाहिये। सपदेकी मालिकार्य लोहेकी नाल्किप्तोंकी असीम समजोर होनेके सारण उनका स्वयहार ऐसे स्थामीयर महीं करना चाहिये। साधारण स्वयहत पानीकी निकासीके लिये है इस च्यासकी और मल-जलकी निकासीके लिये ४ इश्री व्यासकी न्द्रलाज लोहेकी नलिकाओंका उपयोग करना चाहिये। इन नलि काओंके जोड़ पाटके दुकढे द्वेंसकर तथा उनम गला हुआ रोगा भरकर खूब मजधूतीसे बन्द कर देने चाहियें, ताकि उनमेसे जराभी वायु अथवा जलका औंद्य निस्तुत न हो सके।

(V) घोल्टांकी सहायता लेकर हरएक वेण्ड (घुमाय) के शिरोभागपर खूव मजबूतीसे वैठाया हुआ ढकन रहना चाहिये। जलोत्सर्जक शौचकृपके विज्ञडेके छिद्रपर एक कर्घ्य वातनलिका (Ventilator) लगाकर उसपर जस्तेकी तारका बना हुआ ढक्कन लगा देना चाहिये। जसमें उसके भीतर पक्षियोंकी वीट वगैरे पढ़नेकी गुज़ाहरा नहीं रहती। यदि स्नानाल अयया शौचकृपोंके विज्ञडे विश्वज्ञल सामित हमें हों तो राहे प्रति मा वाले स्विज्ञल सामित हमें से अत्योतवालु एकारी कार्यवातनिलका द्वारा जपर निकाल देनेसे भी काम चल सकता है।

(VI) मल-जलकी मुख्य निलंकासे जिन स्थानोंपर शीचकृष जियवा अन्य मीरियोंकी निलंकाय जोडनी ही उन स्थानापर अग्रेजों में बतलाये हुए Y'अक्षरकी सी निलंका जोड़ देनी चिहिये। यह जोड़ इस प्रकारसे होना चाहिये कि, मोरियोंसे प्रवाहित हीनेवाले पानीको, मल-जल निस्त करनेवाली निलंका-आंके संमाहित प्रवाहते ही पानेको पहानेमें सहायता पहुँचे। अत ऐसी दशामें जो जोड देना होगा यह Y इस अक्षरके आका रसे साहश्य रखनेवाली निलंका ही होना अनिवाये है। 'टी' अक्षरके आकारसे साहश्य रखनेवाली निलंका ही होना अनिवाये है। 'टी' अक्षरके आकारसे साहश्य रखनेवाली निलंका ही होना अनिवाये है। 'टी' अक्षरके आकारसे साहश्य रखनेवाली निलंका पूर्विया स्थाप स्थाप प्रवाह पक वृसरे '+ चिन्तके सहस्य मिलते हैं। जिसके कारण प्रवाह पक वृसरे '+ चिन्तके सहस्य मिलते हैं। जिसके कारण प्रवाह पक वृसरे 'सि एचर्का सम्बद्ध है।

(VII) निलकाके भीतरका पानी जोरोंसे निकल जानेके लिय निम्नलिखित बातोकी आवश्यकता है ---



- (अ) नलिका भीतरसे चिकनी हो।
- (आ) उसम पर्याप्त ढाल देना चाहिये।
- (ह) चार इञ्ची निरुक्तामें ४० में एक,-तथा ६ इञ्ची निरुक्तामें प्रतिशत के हिसायसे १ ढारु तो अवस्य ही होना चाहिये।
- (ई) निर्िका हमेशा आधीसे ऊपर भरी अय स्यामें कार्य करें। लेकिन पेसा होना घरेलू

आ सल्या१८२ व्यवहारामें शबय ही हो इसका कोई विम्वासनहीं दिलाया ¦जा सकता । अत' उत्तम मार्ग यही है कि, निष्काओंमें पर्याप्त दाल दिया जाय ।


(VIII) उच्छास अथवा परीक्षा हुण्डके पन्वेम भुमाव रहते है। अतः उनमें प्रवाहित होनेवाले पानीके लिये चोदा बहुत व धनः टोना सम्भव टे। इसलिये चाहिये कि, उस स्थान पर आवश्यकता भर दाल दिया जाय।

(IX) मछ-जल्की निल्का दीवालके नीचेसे अयवा घरके कुछ हिस्सोंके नीचेसे कवापि न जानी चाहिये। अतः जहाँ तक हो सके, शोचकृपोंका निर्माण सदा बाह्यगत दीवालांके सिकट ही किया जाय।

(X) पीनेवाले पानीकी नलिकाएं मल-जलकी नलिकाओंके सम्निकट न होनी चाहियें।

(XI) इलाक लोहेकी नलिका और जिलोगर सपढ़िकी नलिकाऑका जीट सिमेण्टमें पाट मिंगाकर उसे उसके मीतर ट्रैंसते हुए उसमे पुन सिमेण्ट भरकर पूरा करना चाहिये।

भीचे चित्र सर्या १८८ में एक तीन सण्डकी इमारत दिखलायी गयी है। उसमें सामने जमीनपर द्रेनेजकी जो सप्टेकी मिलकार्य दिखलायी गयी है उनगर एक तिर्जा च्छेद । दिसलाया गया है। अब उसमें मल-जलकी एवम स्यवहत पानिकी लोहेकी खड़ी



आकृति सरया १४४

निलकाय दिखलाकर वे खपहेकी निलकाओंसे किस प्रकार और कहां जोटी जाती है तथा वहाँ ट्रेगेंको किस तरह जोवा जाता है यह दिखलाकर, खपटेकी निलकाओंमें यथेष्ट दाल देते हुए वार्यों और एक परीक्षा कुण्डमें तीन मुट्ट ट्रेप (Intercepting Trap) जोडकर सार्वजनिक नाले (क्लारा) से उसका सयुक्तिकरण किसे तथा जाता है, यह दिखलाया गया है। इस तिमुंहें देशके कारण सार्वजनिक नाले के दिखलाया गया है। इस तिमुंहें देशके कारण सार्वजनिक नालेकी दूषितवायुको घरकी नलिकाओंमें मचेश पानेकी कोई ग्रुजाइश नहीं रहती।

मल और न्यवहृत जलकी न्यवस्था

जिन शहराम म्युनिस्पिलिटियाँ है यहाँ मलकी निकासी करने और उसे दूरतक ले जाकर उसकी अन्तिम स्वयस्था करनेका प्रबच्ध सहियों द्वारा करा लिया जाता है और वही शीवक्रपेंकी एकाई किया करते हैं। किन्तु छीटे-छोटे कसवी, मार्मो, नगरों एक्ष उपनगरों से यह प्रश्न यहा जिल्ह एक्ष्म तापदायी होता है। आरो ग्यकी दृष्टि चार जिस तरह भी हो मलकी निरन्तर निकामीकरना और उसकी अन्तिम ट्वयस्था करना एक अनिवार्य कार्य है। रसीईधर और स्नानाल्यमें ट्वयहत होनेवाले जलको यहि परके आसपासही केलने दिया जाय तो उससे घरन नोना लगने और सिई सहककर विपाक खाद पेदा होकर उससे भी आरोग्य नाफ होनेका भय है। अत इस ट्वयहत फलकी अन्तिम ट्वयस्था कर नेका स्थायी प्रवन्ध करना भी उतना ही महत्व पूर्ण है। जितना कि, मलकी अन्तिम ट्वयस्था करना । इसके लिय कुछ उपाय जो सुसम और सार्थ साधारण करने स्वयहारमें लाये जाने लायक क्षेत्र और सार्थ साधारण करने स्वयहारमें लाये जाने लायक क्षेत्र और सार्थ साधारण करने स्वयहारमें लाये जाने लायक

रे, मल अथया स्थवद्वत जल घरसे पूर हो जाय और उसे एक गढ़ता खोदकर उसमें गांड है।

र साथ जरागदक शौचकुपमें,-मल पर शात, मिट्टी शत्यावि डालकर उसे निरापद कर दे और यया समय उसकी निकासी करता रहे।

१ जलकी प्रवल 'धारासे मलान्तर्गत घन पहार्थको फोबकर उसे जल प्रवाहक साथ धहाते सुद एक हीव्में एकत्रिक कर १। पद्मात् एक प्रकारक स्ट्रम जन्तुओंकी सहायतासे उसे द्रवरूप बनाकर जमीन पर बहाते हुए स्प्रेंकिरण और वंशस्पतिर्वाकी सकायतारों उसे निरापत बना है। उक्त तीन उपायोंमेंसे पिहले उपायका अवलम्य लेनेके लिये मिहन्योंका सहारा लेना पहता है। यह सुविधा हर जगह होना नितान्त असम्मवनीय टै। कहीं तो महीं मिलते हीं नहीं और अगर मिलते भी हैं तो उन्हें भारी वेतन हैना पहता है। तिरिक्त तीसरी समस्या जो सर्व्य साधारण श्वपे सन्मुख उपस्थित होती है, वह है परावलम्बीपन। इस उपायका अवलम्ब लेनेसे हमें अपने घरकी स्वच्छताके लिये पराधीन हो जाना पढता है।

खाद उत्पादक शीचक्रपोंके सम्बन्धमें हम पहिले विस्तारपूर्वक लिखारी चुके हैं। यदि इनका उपयोग दक्षतापूर्वक ओर नियमित ढगसे किया जाय तो वे आरोग्य सवधमके कायमें अत्यन्त सहायक स्वरूप लिखे हों। किन्तु यदि उनमें दुर्गिन्धनाशक पदार्थों (सूर्पिमिट्टी राख ६०)का मरपूर्ट्यवटार न हुआ हो अयया वहा गिरनेवाले जलकी निकासीका कोई उसम पदन्य न रहा तो उससे शरीरारोग्यको बहुत कुछ उपसमें होनेका भय रहता है। अत वह जहाँतक हो सके, परसे दूर रहनाही अच्छा है। उसके छिये धरमें दूर रक स्वतन्त्र जगह रहनी चाहिये। किन्तु फिर भी वीमार मनुष्यक लिये इतनी दूरका आना-जाना एक कष्ट सुषी प्रश्न हो जाता है।

(१) तीसरा और अन्तिम उपाय स्वच्छताकी दृष्टिसे आयन्त उपयुक्त सिद्ध होता है। (१) जलोसर्जिक शीचछूप यदि घरके मीतरी हिस्सेमें वने हों तो भी उनसे कोई जास नहीं होता वरल् उस्टे आरामही मिछता है। (१) खाद उत्पादक शीचकृशोमेंमें निश्चित अवधिपर मछकी मिकासी करनी पटती है। जहाँ सार्थ्य जनिक सर्चेस ट्रेनेजकी स्वयस्थाकी रहती है, यहाँ माछिकका छुछ भी नहीं करता पदता और जहाँ वह स्वयस्था नहीं रहता वहां जलोसर्जिक शीचकृपिक हाद पय्योप अधितक दिना निकासी किये रखे जा सकते हैं तथा उनकी निकासी करनेके समय कीचड़ भी षहुत छुछ अँशोंमें थोडा निकलता है। इसके अन तिरिक्त जलोत्सर्जेक शीचक्रपमें वने हुए हीवसे निसृत होनेवाला जल,-शाक-पातके लिये प्रवाहीसायके रूपमें उपयोगी होता है।

जिन शहरों की स्युनिसिपेंछिटियोंने ट्रेनेजके नाले सार्खजानिक सहकोंके मी वेसे चलाये हैं वहाँ घरके हाते और जमीनके नी वेसे से निलकार वैद्याकर उनसे हूँप जोड़िने तथा उनका सम्बन्ध एक बड़ी निलकारों कर उसे घरके प्रमुख नलसे जोड़कर उसका सम्बन्ध सार्वजनिक (Sewer) नालेसे कर देने ही घरका सारा मल जल उक्त निलकाआस होता हुआ हिच्छत और योग्य स्थानपर पहुँच जाता है। बहाँसे स्थुनिसिपेंछिटी स्वयम उन दूधित पदार्थोंकी अन्तिम स्थवस्था करता है। किन्तु जिन देहाता, छोटे काहरा अथवा निकाटस्थ मामोंमें, जहाँ घरके पीछे योखीसी जमीन रहती है, वहा अपना काम निकाटनेके लिये क्या करना विदाय उपयुक्त आर सरल है, यही हमें यहाँ दिखलाता है।

यह मन्न चार तरहसे हल हो सकता है। एकतो जलकी सम्मृद्धि, दूसरे जलोत्सर्जक शौचकुपाँका निर्माण तीसरे ट्रॅप ओड्कर सपडेकी नलिकाओंका ट्रेनेज बनाना और चौथे मल और मल जलका शुद्धीकरण कर उनकी अन्तिम ध्यवस्था करना यही चार उपाय उक्त समस्याको पूरी तरह हल कर सकते हैं।

(1) पानीकी सम्मृद्धि-जहां म्युनिसिपेलिटियोंने पानीके नल पहुँचाये हों यहां शीचकृपके शीपमागपर एक पानीकी टक्की धान्धना और उसे सदा मरी रहने देना विशेष सुविधाजनक है। जहां इस प्रकारसे पानी मिलनेका कोई प्रवन्ध न हो वहां कुँजो और तल्डियाका वानी प्रभाकी सहायतासे उक्त टिक्का अभाव हो अक्त हो कि स्वान कि स्वान कि स्वान के स्वन के स्वान के स्वान

बिलकुछही काल हो। निम्न लिप्तित उपाय केवल गोण कार्य कर सकते है। सम्पूर्ण कार्य करनेके लिये उस स्थानपर कमसे कम मति मनुष्यके पीछे १ घडे (प्राय ५ गैलन) पानी तो अयस्यही मिलना चाहिये। अस्तु,

वे उपाय ये है --

- (अ) रसोई घरकी मोरीमें चायके पत्ते, तरकारीके डेंडल ज्याज आतुके छिलके आदि जो पदाथ जल्दी नहीं सड़ते और जमा हो जाते हैं, उन्हें एक किनारे निकालकर जला देना चारिये।
- (आ) वर्त्तन माजते समय राख-मिट्टी आदि चूर्णपदार्य जो मोरीमे रह जाँय उन्हें सावधानीसे निकाल लेना चाहिये। मोरीम उनका अँशमात्रभी बहकर न जाने पाये।
- (१) स्नानालयमें अधिकसे अधिक जलका व्यवहार मनुष्य करता हे। अत उसे कुछ कचाइपर बान्धना चाटिये और वहाँका सब व्यवहत जल एक चूनेकी बनी हुइ नालीके मार्गसे सिमेण्टकी तह दिये हुए हौदेमें एकत्रित करते रहना चाटिये।
- (ई) रसोईघर अथवा अन्य कमरोंकी मोरियोंका सवोग स्नाना-छयमे घने छुए होवकी निष्ठकासे कर देना चाटिये तथा प्रत्येक मोरीको एक एक गळी ट्रॅप जोड देना चाटिये। स्मरण रहे, स्नान ट्रॅप होते हुए भी गळी ट्रॅप ट्रोना अत्यावस्यक है।
- (उ) जलोत्सर्जक शीचकृषमे भी एक गृही ट्रॅप जोटकर उसकी नालेका स्नानालयमें घने हुए हुण्ट (होंद) की नलिकासे जोड देनी चाहिये। साथटी इस श्रेणीक शीचकृषामें मलत्याम फरतेही इस बातका घ्यान रखना चाटिये कि, विसर्जित मलपर तास्त्रण जोरीके साय एक होटा पानी होट है। उसके प्रवल आघातसे सारा मल तत्स्रण वट्ट जाय।
- (क) प्रतिदिन संदेरे प्राय १० षजे कुण्डमें एकत्रित किया हुआ सारा जल एकदम खोल देना चाहिये। जिसमें उसके प्रवल प्रवाहके

कारण मुख्य नाले (Drain) से प्रवादित होनेबाला सारा मल साफ धुल जाय। सायद्वालके समय प्रतिदिन शीचकूपमें एक हो बाल्टी तो अवश्वही पानी गिराना चाहिये और वह भी धार भरकर नहीं वरन झोंकेके साथ। ऐसी करनेसे मलको किसी भी तरह वहाँ विपके रहनेकी गुजाइश नहीं मिलती।

(ए) यह सब पानी एकत्रित करनेके छिये ४ इत्री खपहेकी निछकाओं से वने हुए मार्गका आयोजन करना चाहिये। सपहेकी निछकाए कमसे कम पति ४० फुटफे पीछे एक फुट ढ़ालके दिसाय एक दूसरीके साथ सिमण्ड द्वारा सबुक्त कर हेनी चाहिये और उनकी मिछान रेयकुन्छ (Grit chamber) अथवा पृतिसुण्व (septio tink) इत्याप्ति कर उसमें पानीकी शुद्धी होनेपर उसमा उपयोग सेतके साममें करे।


मल-जलका शुद्धीकरण

मल-जलका शुद्धीकरण करनेके निम्न लिखित तीन प्रकार है।
एक तो यह कि, मल और जलको उनकी अपक्ष दशामें
मूमिपर फैला है। इस प्रणालीको काममें लाते समय पिंहले
यह ध्यानमें रखना आवश्यक है कि, (अ) सारा मल क्रूटकर
पानीके साथ व्यीभूत हो जाय (आ) दूसरे पानीको महण कर
के लिये मूमि भी यथेष्ट माणमें पास रहे। (इ) बसीतमे मूमि
निसर्ग प्रकृत पानीके कारण योही तर रहनेकी वजहसे उक्त प्रणा
लीकी शरण लेनेवालोंको बड़ी कठिनाहसे सामना करना पहता है।

दूसरी प्रणाली यह है कि, मल जलमें और पानी मिलाकर रासायनिक किया द्वारा उसे शुद्ध करना । इसके लिये (अ) पानी मरपूर होना चाहिये । (आ) उसमें जिन रासाय हर्योका सम्मिश्रण करना परता है, उनके लिये नित्यका स्वय 'सहन करमेश्री स्नता होनी चाहिये । (१) मीचे जो कीचढ जश होता है उसकी नित्यमित सफाई होनेका मदस्य होना चाहिये। इम प्रणालीका कार्य चृनेकी कली, फिटकिरी अल्युमिनो फेरिका सहश पदार्थोके व्यवहारसे होता है।

सेप्टिक छुण्ड और फिल्टर--इस पणालीको काममें लानेके लिये घरके पिछवाडेमें योडीसी जमीन होनी चाहिये। साधारणतया यह सुविधा छोटे-छोटे गाँवी कसको और नगराँ-उपनगरोंमें अधिकांशरूपसे होती है। अता यदि आरममें योडासा अर्थव्यय सहन कर उक्त छुण्ड और फिल्टरकी रचना कर ली जाय तो मलके छुटीकरणका काय सट्जिंग और विना किसी विम्न वाधाके स्वाक रूपसे सम्पक्त होता रहता और भविष्यमें इस कार्यके निमित्त कोई खच उठानेकी भी आवश्यकता नहीं रह जाती। जहाँ मिद्धेयोंकी प्राप्ति होना असम्मव हो वटाँ और जहा वह सहजहोंमें आह जाते हैं पहां भी इस प्रणालीका उपयोग अस्वन्त उपयोगी और सरल प्रमाणित होता है। कारण मङ्गी मिलके पर उन्हें वेतन देना एडता और सायही साय अपने आरोग्यके लिये उनके ग्रैहताज होकर रहना पड़ता है। अत दोनोंही दृष्टिसे यह प्रणाली विशेष लामजनक और उपयुक्त है।

इसका अवलम्ब लेनेके लिये सर्व्य प्रथम हो विशिष्ट मकारके दुण्डांका सूजन करना पडता है। जिनमेंसे एकको रेवकुण्ड (Grit chamber) और दूसरे को पूतिकुण्ड (Septic Tank) कहते हैं। मनुष्य चाहे जितनी भी सावधानीसे काम ले उसके चरसे दयवहुत होनेवाले जलमें राल, मिट्टी, बालू, शाक-पातक दण्डल, खिलके, चायकी पत्ती हत्यादि प्वार्थोंका कुछ न कुछ अज राह ही जाता है। उसे पूर्ण सतर्फतासे निकाल कर अलग कर देना चाहिये। दूसरी बात यह है कि, कितनीही बार मल इन्ट कर जलमें निमिन्न नहीं होता और उसे उसम मिलानेकी नितान्त आवश्यकता होती है। इसी आवश्यकताकी पूर्तिके लिये जिस विशिष्ट मकारके दुण्डका सूजन होता है उसे रेवकुण्ड अर्थात पिट चेन्यर' कहते हैं।



आकृति नं १४५, १४६

इन चिजोंने घार्यी और एक रेवकुण्ड दिखलाया है। इसमें एक कोहेकाछड जडकर उसपर तिछीं चलगी रखते हैं ओर उसपर प्रमुख निष्ठकासे आनेवाला सारा पानी छोड़ा जाता है। उस समय उस जलके साथ मिश्रित हैंडल एने इत्याहि परार्थ कपरही रह जाते हैं और चारहे स्वाहित छोता रहनेके कारण मल भी अच्छी तरह फुट फर पानीन सिमाश्रित हो जाता है। इस कुण्डसे होकर, चलनीके नीचे होडायी हुए एक निल्कांक मामसे पूर्व कुण्डके मध्यमाग तक पानी पहुँचाया जाता है। यसा करनेका कारण यह है कि, जिसमें वहां पानी अत्यन्त मन्द गतिसे पहुँचे। वहां पहुँचने पर इस पानीका शुद्धीकरण (automatically) स्वतन्त्ररूपसे अपने आपटी हुआ करता है । क्यों ? पूतिकुण्डकी विशिष्ट रचना प्रणालीके कारण ।

जो पुतिकुण्ड नया बना हो, उसमें मल-जल छोडतेही आरम्भमें रारे दिनतक थोडीसी दुगन्धि पैदा हो जाती है। किन्तु थोडेही दिनोमे बहापर एकत्रित हुए पानीके पृष्टभागके पास एक तरहकी काई' अथवा तह जम जाती है और उस निलकामें अत्यन्त सुक्ष्म अनुवेंपिजीवी (अनुर्व=without oxygen) कीटाणु (Anaerobic) जनुष्याचार्या जनुष्य-भारताव्या राज्युहान साहार्य है। Bacteria पैदा हो जाते हैं। महन-जहमें जो थीडी चहुत वायु और उसके साथ-साथ उर्ध्व अर्थाव माणवायु (oxygen) विद्वत वृशामें स्थित रहता है उसका सर्ध्व प्रथम महान्तर्गत सेन्द्रीय द्रव्योपर (organe matter) रासायनिक परिणाम होनेसे, भीत रकी सारी पाणवायु समाप्त होतेही उक्त कीटाखुओकी जोरोंक साथ वृद्धि होने लगती है और वह बचे-सुचे सेन्द्रिय इच्चोंका अधिकांश भाग सा डालते है। परिणाम यह होता है कि, घन पदार्थ द्वीभूत ऐकर क्षेपमागकी वायु बन जाती है। यदि यह न हो तो मछ ज्यों का त्यों जहाँ का तहीं धरा रहे और थोडेही विनोंमें उसका देर लगकर तवान्तर्गत इर्गन्धि आरोग्य नाशके लिये प्रधान कारण वन जाय। किन्त उपनिर्दिष्ट कारणेस उसकी आधी व्यवस्था तो यहीं लग जाती है। अर्थात न मलका ढेरही रहने पाता है न उसमें आरोग्यनाशक दुर्गनिधही यथेष्ट भमाणमें रह जाती है। जो कुछ थोडावदुत अवशेष भाग रह जाता है वह आरोग्यका उतना घात करनेवाला नहीं रहता और उसकेभी शुद्धीकरणका कार्य सरल हो जाता है। इस कुण्डके शीर्पमागकी सतहपर जो काई जम जाती है, वह अत्यन्त महत्व पूर्ण होती है। उसको स्थायी रखनेके लिये अत्यन्त सतक रहना चाहि-ये। इसीलिये कुण्डस्य जलको स्थिर रखनेके विचारसे रेवकुण्डस निस्त होनेवाली नलिका पृतिकुण्डके मध्यतक लाकर छोडी जाती ह तथा पूतीकुण्डमे जानेवाले पानीकी नलिका इसीपनार मध्यसे जपरतक है जाते हैं।

पूर्तिकुण्डका निर्म्भाण

घरू कामके छिये चीकीर पृतिकुण्ड बनाना अच्छा है। उसका आकार किञ्चित् लम्बा होना चाहिये। चौड़ाई जहाँतक सने कमरहे। किन्तु समयानुसार मनुष्य उसमें उतर सके इस विचारसे कमेंसे कम १ फूट चौदाई तो अवस्पादी रहनी चाहिये। इस कुण्डके पेन्हेम, जिस विशासे पानी भीतर आता रहता है उस और १० मे १ से १५ मे १ तक दाल दिया जाता है तथा पेन्द्रेसे पाय श३ इस तक नीचे जमा हुआ कीचढ सहजहीमें निकाला जासके इस विचारसे पक तीनसे लेकर 8 इद्ध तकके व्यासकी नलिका भी कहीं-कहीं वैठा दी जाती है। इस निलंकाको बाहरसे एक काग लगा रहता है। कतिपय कुण्डोंके मध्यभागमें एक अथवा हो पडदे और बनाये रहते हैं। ये पढ़िषे सलोह कांकीट अथवा ईटके वने रहते हैं। इनके वनानेमें विशेष उल्लेखनीय वात यह है कि, उनकी कैचाईके तीन हिस्से कर मध्यवर्तीय भागमे डेडसे लेकर र इश्च तकके व्यासके छिद्र रखे जाते हैं। उद्देश्य यह कि, ऐसा करनेसे उन छिद्रोंसे होता हुआ पानी इस कुण्डके इस हिस्सेसे उस हिस्सेमें जा सके। इन पडवाँके सुजनका मुख्य उद्देश्य यही है कि, जलका मूल वेग रोककर कुण्डके प्रमाग पर जो 'काई' की सतह जम जाती है, वह ज्योंकी त्यों स्थिर प्यम् अचल वनी रहे। कुण्डका भीतरी हिस्सा सिमेण्टका पलास्तर किया हुआ और तदन्तर्गत पृष्टभाग जहाँतक सम्भव हो चिकना जिलोवार बनाना चाहिय तथा जपर पक जस्ते की चहर एकडीकी चौखटमें वेटाकर उसका दक्षन के स्वक्रपमें उपयोग होना चाहिये। इस दक्षनपर 'रिद्न 'लगा-नसे उठाई-धराईमें सुविधा होती है। अस्त

यह कुण्ड जमीनके भीतर होना बुरा नहीं तथाणि इससे वर्सा-तमें उसके भीतर पानी पहुँचनेकी सम्मावना होती है। अत सर्व श्रष्ट बात यही है कि, इसका र फुट तककी ऊँचाईका माग जमीनसे ऊपर निकला रहे तथा शेष अङ्ग जमीनमें ही गडा रहे है कुण्डके मीतर से वाहर जानेवाले पानी की नलिका जमीन पर कुछ ऊंचाईपर रहनेसे, एक लाम यह भी होता है कि, उस पानीका उपयोग खेतोंकी सिचाईके लिये सहजहींमें हो सकता है।

गाईस्थिक पूर्तिकृण्ड आवश्यकतासे कुछ वडा धनाना अच्छा है। याने कमसे कम उसमें दो-तीन दिनका मल-जल तो अव इयटी रह सके। ऐसा करनेसे एक तो उसमें स्थित प्वार्थका शुद्धीकरण करनेमें पर्यात अवसर मिलता हे दूसरे समयानुसार यदि घरमें मेहमान और अतिथियोंका जमघट हकट्टा हो जाय तो उस समय भी इसी एक कुण्डसे काम चल सकता है।

क्रज शास्त्रहाँका कथन है कि, सालमें एकवार अथवा सबि सम्भव हो तो सालमें श8 बार तो अवस्यही पूतिवुण्डकी सतहमें जमे हुए कीचडकी सफाई होती रहनी चाहिये। किन्तु हमारी समझसे उनका पेसा कट्ना मूल है। क्योंकि हमारे देखनेम चहत से ऐसे प्रतिकुण्ड आये हु, जी पाँच-पाँच वर्षतक अव्याहत रूपसे काम देते चर्छ गये हैं। इतनाही नहीं अपित हमारा यह अनुभव है कि, अधिक दिन तक कुण्डोंकी सफाई न होनेसे उनके पृष्ट भाग पर जो 'काइ' जम जाती है, उसमें घर बनाकर रहनेवाल कीटाणु अधिक भवल और सुपुष्ट हो जाते हैं। जिनके कारण उन क्षण्डोंमें प्रवेश पानेवारे मल और दुर्गान्धिका नारा अधिक इत गतिसे होता रहता है। १-१ वर्षोंकी अवधि बीत जानेपर उक्त काईका ष्टमाग पत्यरकी तरह टोस वन जाता है। अत पसी इशामें कितने दिन तक छण्डफी सफाई न करनी चाहिये, या बात छण्डकी कार्यक्षमता पर निर्मर करती है। यदि पेन्द्रेमें अत्यन्त कीचढ जमा हो गया हो और उसके कारण भीतर जानेवाले पानीकी शुद्धिमें विखम्ब रंगनेकी सम्मावना हो गयी हो तो उस परिस्थितिमे हुण्डकी सफाई करना आवश्यक और अनिवार्थ है। क्रण्डकी सफाई करनेकी आवस्यकता का पता छुण्डके बाहर जानेवाले पानीकी परीक्षा करनेसे लग सकता है। यदि वह साफ न हो, उसमे बारीक कण तरते हुए दिखलायी दें और दुर्गन्धि आतीं हो तो समझ छेना चाहिये कि, कुण्ड सफाई मांगता है।


कमी-कमी पेसा वेखनेमें आता है कि, घरके फर्झको घोते समय किसी पेसिट अथवा हिस-इम्फेक्टरका प्रयोग करनेसे उसका परिणाम फुण्डस्थ जन्तुकॉपर बहुतधी द्वारा पटता है और उसके कारण फुण्ड उचितक्स कार्य करनेमें असमय ही जाता है। पेसी वृश्योमें यह घ्यानमें रखना चाहिये कि यि छुण्ड किसी कारणवश पूरा काम न देता हो तो उसे सहसा साफ नहीं कराना चाहिये। घरन १-४ दिनतक उसमें मुळ-जल छोडना निता नत्तक्से वन्द कर देना चाहिये। येसा करनेमें परिणाम यह वह तो हो कि, फुण्डस्थ जन्तु उस अविभे मृत्यसे व्याक्षल हो जाते हैं की, फुण्डस्थ जन्तु उस अविभे मृत्यसे व्याक्षल हो जाते हैं और उक्त अविभेक्ष पद्मात्म मळ-जल छोडमेसे सुश्रीहत होकर अपने साथ पदार्थको दूने जोर-शोरके साथ सान छगते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रयोगके कारण ऊपर जमी हुई काईकी मोटाई भी पर्यागतस्य सम हो जाती है और सफारिक योग्य सुआ छुण्ड पुन पूर्वव्य काम देने छगता है। फुण्डकी सफाई करनेके पूर्व उसे तीन-चार दिनक पूर्ण

कुण्डकी सफाई करनेके पूट्ये उसे तीन-चार दिनतक पूणे विद्यान्ति देनी चाहिये। पेसा करनेसे भीतरी शीर्यमागकी तह प्राय फुटमर नीचे दर्श छुई मिलेगी। पद्याद फावडेसे भीतरका कीचड़ निकालकर जमीनमें प्राय रे। फुट गहराईका गड़वा खोद कर उसमें उसे गाड दे और ऊपर खुद मिट्टी लोट दे। कुण्डके

वात नलिका वाल्व पेन्द्रेमें जमे हुए इस कीच असे विल्कुल भी दुर्गनिथ

नहीं रहती।

पेन्वेमें ज्यो-ज्यों कीचढ जमता जाय त्यों-त्यों उसके निकाछनेमें सुविधा हो, इस विचारसे कुछ उपाय भी निर्धारित किये हुए हैं। चिन सख्या १८५ में उन उपायों मेंसे एक उपाय अद्भित



किया गया है जो 'डार्टमण्ड टेहू 'के नामसे प्रसिद्ध है। वार्यी ओरसे मल जलकी नलिका लाकर यह पाय आधी गहरायी तक लोडी गयी हैं। पृष्ठभागवर जमी हुई काई (Seum) दिखलाई गयी है। पेन्द्रेम जमनेवाला कीचल साधारणतया प्रवाही दहाते रत्ता है। उम कीचलके कीपंमागपर एक खढी नलिकाका सुर हैं। इसी सुहके मार्गेस वह राही नलिकाम सुसकर कुण्डान्तर्गत पानीके द्वावके कारण जपर खसक जाता और छुण्डके याहर, हाहिन हाथकी और जो एक 'वाहर' रखा हुआ है, उसके खुलते ही उसके भीतरसे वाहर निकल आता है। इस पद्धतिसे छुण्डका कार्य अव्याहतस्वसे चलते हुए ही कीचल निकाला जा सकता है।

कुण्ड साफ करनेकी अविधम याघा न पहुँचे इस विचारसे कहीं-कहीं पकही आकार-प्रकारके हो पूतिहुण्ड बनाये जाते हैं। इस होहरी व्यवस्थाना सम्बन्ध रूपसे लाम उनानेके निमन्त मूल जलकी मुख्य स्वाता सम्बन्ध रूपसे लाम उनानेके निमन्त मूल जलकी मुख्य सिक्त अथवा नालेम हो मार्ग रखे जाते हैं। जित्त के कि कि हिए को स्वतान्त्र वह सुण्डकी आवश्यकता नहीं रह जाती। यहि घरके सिक्त को सुण्डकी आवश्यकता नहीं रह जाती। यहि घरके सिक्त लाम कहा सुली जमीन हो और विशेषतया पानी निचोड जाने लायक यहां बालू, रेत अथवा लाल रवाइार मिट्टीही हो तो सुण्ड साफ करनेकी अवधिमे प-६ दिनके लिये सारा मलजल उस सुली जमीन पर भी फैलने दिया जा सकता है। किन्तु स्थान रहे, यह बात बसौत में नहीं की जा सकती। जहां नितान्त काली और चिक्तनी मिट्टीकी जमीन हो यहां हो पूतिकुण्ड बनानेकी व्यवस्था जिलेप फलप्ट सिद्ध होगी।

कुण्डका नवीन सृजन होनेपर अयथा उसकी सफाई की जानेके पश्चात उसे पुन चालू करनेके समय उसम आरम्भमें मायः १,३ इज्ज तक साहा जल भर देना चाहिये। पद्मात् उसम मल-जलकी भरती आरम्म कर देनी चाहिये। आरम्मके ८।५ दिन सुण्डस्थ मल-जलपर कमसे कम ३ इञ्चकी काईकी तह जमने तक वायु लहरीके साथ उसमेंसे कुछ हुर्भन्य निकलने लगती है।

पूरिष्ठण्वसे निस्त हुआ जल पूर्णस्परे शुद्ध हुआ न समझना चाहिये। उसमें एकत्रित हुए मल-जलका रोप ९० फीसरी निकल जाता है। रोप २० फीसरी मलौंश झनीमृत होकर जलसे समस्प होजाता है ओर आवस्यकता आ पडती है कि, उस अँशको भी पानीसे निकाल दिया जाय और उसे पूर्णहरूपसे शुद्ध किया जाय। स्थपतिवर्गनें इसके शुद्धीकरणके हो उपाय निर्घारित किये है। जिनमेंसे पकतो यह है कि, उक्त अर्द्ध सशोधित जलका वायुसे जितना अधिकसे अधिक सयोग हो सके, उतना करनेकी निरन्तर चेष्टा करना। फिर चाहे इसके लिये किन्ही क्रत्रिम उपायीका अवलम्ब क्यों न लेना परे। ऐसा करनेसे वायुमें मिले हुए प्राण वायुसे (oxygen) तदन्तर्गत सेन्द्रीय द्रव्योका सम्बन्ध होकर पारुक (१४) हुट्टा गिर्कारी जिल्ला प्रत्यों के प्रत्या का प्रत्ये हैं कि, उक्त अर्ज्ड शुद्ध जल जमीन पर फेलने दिया जाता है और वहाँ गाक पात इत्यादि लगा दिये जाते हैं। पेसा करनेसे उसमें रहे हुए सारे सेन्द्रीय पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। पहिले उपायको कार्य परिणत करनेके लिये, खगार ईंग्टा, कोयलेके घडे-घडे दक्के तथा अन्यान्य सन्दिव्य जड पदार्थ खुळी जमीन पर तहनुमा फैलाकर उन्हें एक फिल्टरकासा रूप दिया जाता है तथा उसपर पृति-कुण्ड से निम्रुत होनेवाला जल फीट्यारेसे निकलनेवाली धाराओं की तरह अथया अन्य प्रकारसे छिडका जाता है। इस विधिसे वायुसे उस जलका विशेष सयोग हो जाता है। यह फिल्टर अमीन के नीचे न कर उसके ऊपरही करना विशेष श्रेयस्कर है। कारण उससे अधिक से अधिक खुष्टी वायु उस दूपित जलको मिल जाती है। यही कारण है कि, अधिकतया इस प्रकारके फिल्टरॉके चहुर्दिक उँची-उँची दीवालें नहीं बनायी जातीं। मात्र ऐसे फिल्टरॉसे निकला हुवा जल नितान्तशुद्ध यानी कमी-कमी तो रासायानिक दृष्टिसे नदीके जलकी अपेक्षा अधिक शुद्ध प्रमाणित होता है।

कीदुम्बिक जहोत्सर्जक प्रणारीमें इस प्रकारका फिल्टर निम्माण करना अत्यन्त राज्यें और ब्रासका कार्य है। क्योंकि द्वियाकी हिम्से फिल्टर बनाने पटते है। ताकि, एकके कामपर रूगे रहेनेकी अवधितक दूसरा विराम लेता रहे। अत इस इशामें निम्नलिस्तित प्रकारका अरुप्ययों और बहुगुणी किल्टरयाहि काममें लगा जाय और उसमेसे निकला हुआ जल जमीन पर फैलने दिया जाय ती व्यय भी कम होता है और कार्य भाग भी उत्तमताके साथ सिद्ध हो जाता है।

इस योजनामें पृतिकुण्डसे ओडे अन्तर पर जमीनमें एक रे फुट सम्बा १-३ फुट चीडा और १ फुट गहरा गहडा खोदना चाहिये और उसमे चाराँ ओरसे ९ इसी ईटे लगाकर चूनेकी पानी जुडाई कर देनी चाहिये। याद रहे चूनेका पलास्तर न रहे। पश्चात उस गसहेको खपहेके दुक्तहै, खडार ईटे, कोयलेके मोटेईहाँके और कहूड हत्यादि सच्छिद पदार्थीसे भरपूर भर दे। तदुपरान्त उस पर पक जस्तेकी चहरकी बनी हुई ६ इझ व्यासकी संछिद पनाली रखेद ' यह इस प्रकार उतरती ररानी चाहिये कि, पूतिशुण्डका सारा जल उसके जिदाहारा नीचेके गड़डेंग फील गाय। इस नम्-नेके दो गहढे होना विशेष हितकर है। जिसम क्रमश ८-१५ विनतक एक गडदेम पञ्चात् उधरसे धुमाकर दूमरे गड्टेम पानी छोड़ा जा सके। पेसा करनेसे जो गडडा विरामकी अवधिमें रहेगा उममें के सारे सिद्धिद्र जह पदार्थ धूपसे सुख कर पुन कार्यके छिये समर्थ है। जाते हैं । एकही गडेहका अपलम्ब ऐने से महिने दो महिने की अवधि के उपरान्त उसमेंके सारे जह पदार्थ निकालकर धूपमें सुला देने चाहिय और उसमें नये पदार्थीका समावेश कर देना चाहिये।

गढंडेके बाहर निकल्नेवाला जरू खपड़ेकी अद्भागेल जिलोहार (glazed) नलिकाओंके मार्गसे निकालकर सेतम छोड़ हेना चाहिये किन्तु याद रहे, यह पानी प्रतिदिन रोतके एकही विमागमें न पहुँचाया जाय। यदि जमीन स्त्वी और वालुकामय हो तो ८-१० महुप्योंके लिये ५1६ सो वर्गफुट जमीन पर्याप्त होती है। छलाई श्लिबुए. रवादार मिट्टीकी जमीन आया १९०० से १८०० क्रांफुट तक लगेगी। जमीनके प्रधमायकी मिट्टीकी अधेक्षा उसके १ फुट नीचे जिस प्रकारकी मिट्टीका स्थर हो उसकर वहुतरी वातें निर्भर करती हैं। यदि नीचे वाह्य अथवा उसीचे चाह्य राजनेवाला स्थर हो तो जल शोपणकी इिट्टो नितास्त्र हितावह है। इस काममें लायी जानेवाली जमीनको ११८ महिनेकी अवधिमे एकवार अवस्य सोइन्वेना चाटिये।

चित्रसरमा १४५-१४६ में जो एक १५१२० महुप्योंके परिवारको व्यवहारमें लागे जानेलायक रेवकुण्ड और पूतिकुण्ड विसलाया गया है उसके सुजनके लिये अन्याजन कितना खर्च वेठेगा यह निम्नलिखित तालिकासे जाना जा सकता है —

र इन्ना इटका चूनस जुड़ार सिमेण्टका पलास्तर १७८वर्गक २० " १५५-१० रेवकण्डकी लोहेकी जाली					
काकीट (चूनेका) १२० १० १० १६ ०० १५ ०० १६ ०० १५ ०० १६ ०० १५ ०० १८ ०	कामका विवरण	धनफुट	हर हुठ ३	भार्थेक	कीमत
* १ * ३	कार्जीय (चूनेका) ९ इसी ईटकी चूनेसे जुड़ाई सिमेण्डका प्रलास्तर रेवकुण्डकी लोदेकी जाली निलंकार्य चेण्डसिहत (संजुरी लिये) २ इसी विण्डलेटन निलंका कुक्का	११० १८५ १७८वर्गफ १ नग १५ फुट	३० ५० २० ४ ४ ४	" " प्रति नग १२ पति फुट × "	\$4-60 \$4-0 \$4-0 \$4-0

विद्युद्दीपन (Electric Lighting)

विजली उत्पन्न करनेवाले यन्त्रको अंग्रेजीमें Dynamo अर्थात् 'गतिजन्य विद्युत यन्त्र ' कहते है । यह विजली किसी एक केन्द्र (धुरि) के चारों ओर, चुम्बकके उत्तर तथा दक्षिण ध्रयके बीचमें, फीलाद की पतली और चिपटी शलाकाओको एक साथ बान्ध-कर उन्हें इन्नन या जलपवाहकी शक्तिसे अत्यन्त वेगके साथ घमानेसे उत्पन्न होती है। पारिमापिक प्रयोगमें इन शलाकाओंके पक छोरमें उत्पन्न होनेवाली विजलीको positive अर्थात धन तया दूसरे छोरवाली बिजलीको Negative अर्थाद ऋण घारा कहते हैं। इस सम्बन्धमें शास्त्रियोंद्वारा यह समझा जाता है कि, विजली की धारा अनवरत रूपसे धनकी ओर से निकलकर ऋण की ओर जाती रहती छ। गतिजन्य विद्युत् यन्त्रमे दो प्रकार की बिजली उत्पन होती है। एक तो यह जो सतत रूपसे धनकी ओरसे निकलकर ऋण की ओर जाती तथा दूसरी वह जो प्रत्येक सेकन्दमे अनेकबार अपनी गतिकी दिशा चदलती रहती है। पारिमापिक प्रयोगमें इन वो श्रेणियोकी विजलीको कमश Direct अर्थात सरल या Continuous current अर्थात सतत घारा (D C.) तथा दूसरीको Alternating current अर्थाव यातायातिक घारा (AC) कहते हैं। सामान्य दृष्टिसे यदि पूछा जाय तो भत्येक गातिजन्य विद्युत यन्त्रमें याता-यातिक विद्युत धाराही उत्पन्न होती है । किन्तु उसमें Commutator अर्थात् एक ऐसे प्रकारकी योजना टीती है जो यातायातिक विद्युत धाराको आवद्धकर उसे सरल धाराम परिवासित कर देती है। अंग्रेजीक Commute से Commutator बना है। जिसका अर्थ है आबद्ध करनेवाला या सपूर्व करनेवाला ! हन दो श्रेणीके विद्युद् धाराओं के गुण धर्म एक दूसरेसे नितान्त विभिन्न हे । हनमेंसे किसी भी विद्युद् धाराका प्रवाह जारी करनेके लिये घुण्डी वन्द्र कर देनी पहती है।

यातायातिकविशुद् धाराकी किया वहुत कुछ ,अंशोंमें जेवी घटीके (Balance wheel) तौलचकसे साम्य रखती है। केवल मेन इतना ही होता है कि, उसकी गतिकी विशा कुछ भीमे रूपसे वड़लती रहती है और यह घारा अपनी गतिकी विशा से मत्येक सेकन्दमें कितनेही सीवार परिवर्त्तित करती है। सकाशकी दृष्टिसे शेगोंडी प्रकारकी विश्वत धाराप पकसी होती है।

कीनसीछी प्रवाही या चलत् विजलीपर कुछ भार (Dectric Preessure) हुआ करता है । उसकी चानी (Switch) खोलकर पुण्डीके वन्द करनेसे जिस और द्वाय कम होता है उसी ओर उत्त प्रवाहित होने लगती है । यह दवाव अर्थात् भार (volts) बोल्टस विद्युतचालकर्शकिके निर्धारित गणना कममें गिना जाता है । विजलीकी गणना परिपयर अवस्मे होती है । विजलीके प्रवाह और दवाय का रिसाव जतलानेके लिये पारिमाणिक प्रयोगमें इस प्रकार करते हैं कि, असक परिपयस्का प्रवाहत होनेवाली परिपयरका सहय ने स्वताहत होनेवाली परिपयरका सहयाको वोल्टकी सख्यासे सुनाकर वेनेसे watt how वॉट अवरमें फल निकल्ता है । एक पण्टेमें प्रवाहित होनेवाली परिपयरका सल्याको वोल्टकी सख्यासे सुनाकर वेनेसे watt how वॉट अवरमें फल निकल्ता है । १००० एजार वॉट अवरमें १ यूनि दस् (B T U) (Board of Trade Unit) होता है । उन्नहरणाये १० परियरका का प्रवाह १०० वोल्ट प्रेशर अथवा १० परियरका ५० वोल्ट प्रशास से एल्ट महरसे घण्टे मरतक प्रवाहित होनेसे एक यूनिट पूरा हो जाता है । अस्त ।

विष्ठ्रव धारा प्राय प्रायेक परार्थमें प्रवाहित होती है। घात वर्गसे उसका अँशातमक प्रतिकार (resistance) भन्ने ही होता है। किन्तु यह प्रायः नगण्येक समान है। कुउ पदार्थ इनसे छुछ अधिक मतिकारक होते हैं। किन्तु उनमें में इसका अल्प-स्वच्य प्रवाह वहता ही रहता है। प्रथर, मिट्टी, चूना आदि प्रव्या ती विशेष क्या से विष्ट्रहाहक होते हैं। एकई, एबर, काव इत्यादिमें इसके विपरीत यथेष्ट प्रतिकारक इक्ति हैं। यहां कारण होती है। यही कारण है कि उन्हें (Insulator) अर्थात विद्युद्रोधक पदार्थ कहते

है। यों तो हवामें भी थोड़ी बहुत विधुद्वाहक शक्ति है ही तिसपर वह नम हो जाने पर तो उसमें विद्युत प्रवादी गुण द्विग्रणित हो जाता है। यही कारण है कि विजलीकी तारीपर रवरकी खोलियाँ चढ़ा देते हैं। इस प्रकारकी खोलियाँ घटानेसे एक तो हवाकी नमीके कारण विजलीका अपन्यय नहीं होता, दूसरे किसीका स्पर्श होनेपर उसे धका नहीं वेठता। ससा रके प्रत्येक पदार्थमें कुछ न कुछ निश्चित वाहिनी शक्ति (Con ductivity) हुआ करती है। जिसमें जितनी अधिक वाहिनी शक्ति हो उतनी ही न्यून मात्रामे उसम विद्यागितकारक शक्ति होती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, प्रतिकारकशक्ति वादकशक्तिकी नितान्त विरुद्ध है। प्रक्वाति निर्मित समस्त पदार्थीम धातुवर्ग विशेष रूपसे वाहिनी वाकिसे सम्पन्न है । तिसमें विशेष कर चान्दी। इसमें तो सबसे अधिक वाहिनी शक्ति होती है । किन्तु मृल्यमें विशेष महगी होनेकी कारण इसका मनोसुकूल प्रयोग नहीं होने पाता। इसके अतिरिक्त इस शक्तिमे सम्पन्न होता है ताम्या। इसमें भी अन्य घातुओंकी अपेक्षा अधिक वाहिनी शक्ति होती है। मूल्यमे चान्दीकी तरह महगा नहीं होता। अत इस कार्यम अधिकांश रूपसे इसीका मयोग होता है। बिहुत मवाहका प्रतिकार करनेवाले पदार्थोको पारिमापिक प्रयोगम 'ओहम्' कहते है । प्रवाहका परिमाण(Quantity) प्रिययर उसका दवाव वोल्ट तथा उसके प्रतिकारकी गणना ओहममें होती है।

िहिचत एम्पियरके प्रवाहका परिमाण यदि दूना करना हो तो या तो उसमें दूने वग श्रवाले क्षेत्रफलकी तार जोठ दी जाती या बोल्टेज अर्थात द्वाव दूना कर दिया जाताहै। दूनी मोटाइकी तार स्वयहारान्त्रित करनेमें उसका प्रतिकार आधा हो जाता तथा प्रतिकारके आधे होतेसे प्रवाह द्विगुणित हो जाता है। इसी क्वार तारकी लम्बाई च्यों-च्यो वहती जाती है त्यां-त्या प्रतिकारमी चढता जाता है। युण्डियोंम प्रतिकारके स्यस्त प्रमाणम प्रवाह यहता रहता है। किसी युण्डीमें किसी मृल या आकरिमक कारण (accident) वहा तारक दोनों छोर यदि एक दूसरेके सांधक आगये हों तो उस दशामं उनमेंसे अकरमात बहुतसा प्रवाह निष्ट होने छगता और उरणताका प्रमाण अरयिक होकर दोनों छे उत्तत होकर पिघछने छगते हैं। इसीकों पारिमापिक प्रयोग short Circuiting हार्ट सर्राकेटिड्स कहते हैं। कभी-कभी इ अध्यक्षमें सारे भवनमें आग छग जानेकीमी नौवत आपर्ढुंचती हैं विज्ञाली पैदा करनेके छिये गतिजन्य विद्युत यन्त्र चछाकर इर्शिक उरम्ब भी अन्तर्भ हमें वहां यो तो (Steam, oil-Gas Engine माप्स ईजिन यो अन्तर्भक्त हैं। विज्ञाल प्रवाह प्रस्तुत करते हैं। विद्या तो हमें वहां प्रदाह करते हैं। विद्याल की अन्तर्भ करते प्रतर्भ स्वर्भ करते प्रतर्भ हों। नदी अथवा जल्मवाहपर वन्त्र द्वान्यकर उसके प्रतर्भ रेकित हुए उसे एक नलिकाकों मार्गसे जीरोंसे निकालकर उस

राकत हुए उस पक नालकाक मागस जाराम निकालक उस प्रवाहसे पैदा करते हैं। इन रोनों प्रकारों मेंते पहिले प्रकार उपायका तिव्वांचन होनेसे इक्षन या राइनेमीको काहरके मध्य किसी ऐसी जगह जरते हैं जहांसे सार काहरमें विजली पहुचाने सम्में तथा तार कमने कम मात्रामें व्यय हो सकते हों। इस प्रकारमें निक्षणंत्रयाही बाध्य होकर डाइनेमों जल्य्याहके सिं कट जहना पखता तथा यहींपर जिजली पैदा करनी पहती है। इं प्रस्तुतिसे तैरयार की हुई विजली स्थान-स्थानपर सम्में गाहक उन परसें तारोंकी सहायतासे शहर के प्रधान स्थान करनी पहती है। इस प्रकार के प्राथक व्ययव न्यून करनेकी हांधिसे जहां विजली स्थान काति है वहीं उसव स्वाव अत्ययिक व्याक स्थान काति है वहीं उसव हवाब अत्ययिक व्याक स्थान काति है वहीं उसव हवाब अत्ययिक व्याक स्थान करनेकी हांधिसे जहां विजली प्रवास नाति है वहीं उसव हवाब अत्ययिक व्याक यथा वास प्रवास की सहाय तास उसे शहर साहकट या Transformer '' मध्यस यह तक्ष पहुँचाया जाता तथा वहीं पुन उसी यनकी सहायता उसक पर स्थान की सहाय तथा वहीं पुन उसी यनकी सहायता उसका स्थान हवार १०० से लेकर १५० तक लाकर घर-घरमें विजलें

पहुँचायी जाती है। Transformer अथात् मध्यस्य यन्त्र यह एक अत्यन्त सार और अथल यात्र होता है। अथवा यों कहिये कि यह एक मक रक्ता संवेष्टन (Insolated) सारोको एक पर एक छपेटकर तैय्या

किया हुवा बढ़ासा कढ़ा होता है। उसके एक ओरके छोरमें वजनी वोस्टेजके तार जोड देते तथा दूसरी ओरके छोरमें कम वोस्टेज हुई विजलीको निकालनेके हेतु सामान्य तार सयुक्त कर देते हैं।

हम जपर एक जगह लिखरी शुके हैं कि, कम्पनीसे जो विजली आती है वह प्राय सो से लेकर दो-ढाई सो वोल्डेजकी होती है। वहासे प्रत्येक स्थानपर विद्युद्धोधक कवसे परिवेष्टित धन और क्रण नामकी एक-एक तार पहुचार्य जाती है। वशात उन्हें परमे लाने पर उनसे (१) मेन स्विच प्रमुख सामी, (१) कट आउट, (१) मीटर-मापक यन्त्र और (१) प्रेज्ञ कट आउट सपुक्त कर देते हैं। पशात अनुम्मसे लट्टऑकी सामी और लट्टऑकी जहाई होती है। इन सब उपकरणोक सम्बन्धमें फिक्स विवेचन करनेकेपूर्व हमे यह जान लेना आवस्यक है कि, एक काममें बिजली लगानेके लिये किस नम्बर और किस मोटाईकी तारकी आवस्यकरा होती है। क्स सम्बर्ध और किस मोटाईकी आवस्यकरा होती है तथा इस काम्येक निमित्त कीनसा कवा (लकटी या शीसेका कवच) विरोप उपयोगी होता है।

अधतकके विवेचनको पढते हुए रमें यह तो झातही हो चुका है कि, प्रत्येक जातिकी तार कुछ अशमें विद्युद्ध प्रवाहका प्रतिकार करतिथि रहती है। यह प्रतिकार शक्ति एक विशिष्ट प्रयाहके परे चळ जानेप तारमें थोडी—थोडी करणता उत्पन्न होने छगती है। इसीको तात्विक हिट्टी विद्युद्ध चेंत य Lorgy का करणता- इसी चेतन्य में परिवर्तित हो जाना कहते हैं। किन्तु चूकि हम उस करणताका अपयोग नहीं कर सकते इस हेतु उतनी विजली व्यर्थ चळी जाया करती है। किन्तु यदि तारोंको करणता अपेक्षासे वाहर. हो जाय तो उनके सािक्टिय र र नेवार कर तता है। हम अपने पर्मा सारे मवनमें अधिकाण्ड होनेका भय रत्ता है। हम अपने घरमें छगी हुई तारोंमें किसीमी तरह किसी मर्यादित प्रवाहिक वहनेकीही क्यों न योजना करें किन्तु फिरमी किसी आकारिमक

कारण वस उस प्रवाहमें न्यूनाधिक्य होता ही रहता है। यही कारण है कि दूरवर्शी प्रवम् तज्ज्ञ गण अपने घरमें कुछ मोटी तार ' कगाते हैं। अन्तरराष्ट्रीय प्रपच्छाने तो इस सम्बन्धमें यह मध्योज्ञ निश्चित कर देगे हैं कि, एक वर्गे इझ क्षेत्रकी तार एक एक एपियर से अधिक प्रवाह किसीभी तरह प्रवाति न हो। प्रवन्म विज्ञली लगानेकी योजना उसके उपयोग और कारणको देखते हुए की जाती है। उदाहरणार्थ भवनमें हमें कितने कैण्डल पावर कितने छट्ट आवश्यक हो सकते हैं, तथा कितने विद्येप समय काममें लाये जा सकते हैं १ यदि पृद्ध और रसीईके लिये विज्ञानिका आग्रम लेगा हो तो उस हालतमें कितने परिवयस्का प्रवाह हमें आवश्यक लेगा सकते हैं। तथा हालतमें कितने परिवयस्का प्रवाह हमें आवश्यक लेगा सकता है, स्यादि वालीका हिसाब चेदातकर उसके अनुसार तारकी मोटाई तथा विद्युत प्रवाहकी मर्थादा किपीतित की जाती है।

निजलीकी तार

बिजलीकी तार नितान्त विशुद्ध तास्वेकी होती है। उसके जिएर जो दूसरा रह्न हम देखते हैं, वह राह्नेका पानी होता है। दसपर मथमत विशुद्ध रद्यरका कवच देकर उसपर वलकनाइण्ड रवरका स्तर दिया जाता है। यह वलकनाज्ड रवर वह पदार्थ है. जिसमें एक निश्चित प्रमाणमें गन्धक मिला रहना है। गन्धकको रवरके साथ पिधलाकर उस सम्मिश्रत द्रव्यको ढाल देते हैं और वही उक्त नामक रवर कहलाता है। इस पदार्थ विदोष पर शतिकालका कोई प्रमाव नहीं, होता। तार पर इस पदार्थको कवच देनेके उपरान्त हम पदार्थम तर किया रहम पदार्थको कवच देनेके उपरान्त हम पदार्थम तर किया रहम पहार्थको कवच देनेके उपरान्त हम पदार्थम तर किया रहम पहार्थको कवच देनेके उपरान्त हम पदार्थको का तर पर पर सम पदार्थको कवच देनेके उपरान्त हम पदार्थको सा किया रहम पदार्थको का त्या उसका किया हो सिता उसका राज्यको सा प्रमाव कि हो होती है। तारपर पाहका पानी चढानेका उद्देश यह है कि, उससे तान्वेकी तारपर अहम नहीं चढने पता तथा सा वही सा य वरकनाइज्ड रदर्क अन्तर्गत मन्धकसे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध सम्बन्ध सा प्रत्यक्ष सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सा विद्या स्वास्त्र स्वका अन्तर्गत मन्धकसे उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध महीं होता।

विजली लगानेकी क्रियाम योग्य नापकी तथा योग्यमकारसे विद्यद्वीधक की हुई तारका प्रयोग करना विशेष स्वयं आवश्यक है। इसके विवरीत करनेसे व्यर्थही विजली अधिक खर्च होकर आर्थिक हानि होनेकी सम्मावना होती है।

ये तार दो प्रकारकी होती है। एक तो चतु, जिसपर CMA. अक्षर छिखे रहते हैं तथा दूसरी वह जिसपर MA छिखा रहता है। पिहले प्रकारकी तारोंपर फीता लंपेटा रहता तथा उस पर कम्पनीका नाम छिखा रहता है। शीसेके कवचमें समावेशित तार सदा जोडदार हुआ करतीं तथा एकका ऊपरी कवच लाल तथा दूसरीका काला रहता है। यह भेद दिखलानेका कारण इतनाही है की, लालरद्ध से धन तथा कालेसे झण नारोका। सोध होता है। CMA तार महाँगी तो अवस्य होती है किन्तु विश्वसनीय भी उतनी ही होती है।

तारोंमें जो वारीक तार होती है उसकी नाप ०८४ अर्थात् उसका व्यास ४४/१००० इन्न होता है। इससे वारीक तारका निर्वाचन करनेसे वहुतसी तारोंको रस्सीनुमा धैटकर प्रयोगमे छाना पडता है। उदाहरणार्थ ३/०२९ की या ७/०३६ की तार अर्थात ०२९ की तीन अथवा ०३६ इन्नी व्यास की ७ तार्राको एक सात बैंटकर तिथ्यार की हुई तारें अनुक्रमसे तैयार होती है।

निम्नसारिणीम एक वर्ग इश्चमें एक एजार पश्चियरके ममाणसे तारोकी मोटाई, उनके मीतरले निवारित होनेवाली विद्युत धारा तथा उनवर १६ फैण्डल पांवरके कितने लट्ट लगाये जा सकते हैं यह दिखलाया गया है।

तार सख्या और स्यास	१ वर्ग इस्त्रमें १ हजार इस के ममाणमें प्रवाहित हो नेवाली धारा	कसे अधिक कित्ना प्रवाह वीड कर	१६ कैण्डल पावरके (१० वाट) १०० वोल्टके दवा वके लिये कितनी वसियाँ लग सकेगी		
880~8	१५	ĘΫ	१५		
३००३६	30	१२ -	30		
940~0	84	१८२	પ્રેપ		
9€00	ا مو	28 0	90		
880 -0	१००	११०	800		
७०५२	रष्ठ ५	३७.০ ∤	१ 8५		
% -०६४	१२ ५	8६०	२ ३५		
१९००५२	ಕರಾ	480	800		
१९- ०६८	600	८३०	Ęоо		
98-008	७५०	९७०	હેપવ		
१९- =८३	१०००	११८०	१०००		

चहुत्तसे कामोंमें उक्त तार ध्यवहुत नहीं हो सकतीं। उदाहर जाये पह्ने की तार, टेचलकी धित्यों, बाल प्लमको ध्यवहारमें लाने के लिये जोडी जानेवाली तारे इत्यादि। पेसे स्थानीपर गौठ देनेमें सरलता हो इस विचारसे (Flexible) तारीका ध्यवहार होता है। उनके भीतरकी ताम्बेकी तार अत्यन्त महीन होती तथा असपर यसकामाइण्ड स्वका कवच देकर उसपर साहे रहारक कवच देते हुए जगरसे सत्तका जालीहार भीता लगेटा इत्ता है।

घरू पक्के बसियाँ स्त्याविमं जो तार जोडी जाती है, ये में प्रकारिस जोडी जाती हैं। पहिले प्रकारमें उक्तविधानानुसार हिस्सि निल्कामं इन्झुलेशन कीहुए युक्त तारे मिलती हैं। उन्हें पीवालपर स्थान-स्थान पर धातुकी चहराँके दुकड़े जड़कर उन पर इन्हें बेहाया जाता और उने दुकड़ोंके होर कपकी और मीहकर वे पक्त दूसरेमें बझा विये जाते हैं। इस प्रकारकी तारें मीवालपर स्थानमें विद्या जीती और योडी मेहनत प्रवम् योडे समयम

सतोपजनक काम निकल जाता है। व्ययकी दृष्टिसे विचार करनेपर यह तार यद्यपि कुछ महर्गा अर्थात् १०० गजके पीछे भाय २० रुपयेके लागतकी पहती है तथापि इसकी जहाईमें मजदूरीका खर्च नितान्त न्यून होनेके कारण अन्तमं छकडीके कवच तथा इसमें बरावर ही लागत बैठ जाती है। किन्त यांवे उसकी स्थापना समुचित रूपसे न हुई तो हात लगतेही धक्का घेउने तथा विजलीके अधिकमात्रायें निकल जानेका भय रहता है। जहां वस्तात अधिक होती है, वहां इस मकारकी तारींपर जल वायुका प्रमाव अत्यन्त शीघ्र होकर जल्द ही वे वेकाम हो जाती और उनकी जगह नयी तार जडनी पड़ती है। ऐसी स्थितिमें लकडीके कवचका ही उपयोग विशेष सन्तोपजनक होता हो। क्योंकि उसमे यदि नयी तार भी वैठानी पहें तो भी उसके अन्तर्गत (V I R) (Vulcanised India rubber) तार ७ रुपये वण्डलके हिसावसे मिलती है, तथा कय-चका ऊपरी ढक्कन निकाल कर उन्हें जडने पन दक्तनको पूर्वयत बैठा देनेमें अधिक व्यय नहीं होता। किन्त आरम्मिक स्थितिमें दोनोंटी प्रकारकी जढाईमें एकसा ध्यय होता है। कारण इस प्रकारकी आरम्भिक जडाई मजदूरी अधिक खा जाती है। एकडीके कवचमे रह और पॅलिश देना भी आवस्यक होता है। क्योंकि उसके विना वह भद्वा माह्मम होता तथा उसकी द्राजोंमे खटमछ, मच्छड, तिलचट्टे इत्यादि अपना घर बना रेते हैं।

जन साघारण रूपसे किसी भी मकारकी विज्ञछीकी तार १०-१५ वरसोंके पश्चाद वहल देनी पड़ती है। विशेषत जहाँकी जल-याष्ट्र नम हो वहाँ तो इससे भी शीध इनकी वहली करनी पडती है। नहीं तो वह वेकाम होकर विषुद्धाराको वेकार वहाती रहती हैं। और आर्थिक समस्याके सामने मनुष्यको हिरान होना पडता है। अस्तु,

१--स्विच.

स्चिच अर्थात चाभी घुमानेसे विद्युद्द धारा वहने लगती है। कभी-कभी इसका उपयोग एक ओरका मवाह वन्द कर दूसरी ओरका प्रवाह जारी करनेमें भी होता है। (Electro sopply) कम्पनीसे आयी हुई तार घरके जिस स्थान पर पहुँचायी जाती हूं वहाँ जो स्विच जड़ते हैं उसे पारिमापिक मयोगमें मेन स्थिच कहते हैं। इस मेन स्थिच और लद्दके स्थिचने बहुत बड़ा अन्तर नहीं होता। स्थिचका बटन नीचे खींचते ही तारोंके योगों छोर एक दूनरेसे पृष्क हुनसे प्रवाह जाते तथा कपर उद्योत ही एक दूनरेसे पृष्क हो जाते तथा कपर जगत विद्युत प्रवाह जारी महीं छोरा यह हम आरम्भमें कपर एक जगह लिखही हुके हैं।

जन साधारण रूपसे स्विचके दो प्रकार माने गये हैं। जिनमेंसे एक तो वह है जिसे टबल पोल स्विच तथा दूसरेको सिद्दल पोल स्विच कहते हैं। इनल पोल स्विच धन और ऋण तारोंको जोडती और तोखती है। इन तारोंके एक दूसरीये पृथक् रोनेसे सरकीट दूर रो जाता है। हिन्दु उन मोनी तारोंके छोर नितान्त पृथक् होनेके फारण सन्देह करने की कीई गुआइश नहीं रहती। यही कारण है कि, प्रमुख तारोंसे सम्बन्द्ध स्वच डवल पोलकी रखी जाती है। सिद्धल पोल स्विच स्वा एक ही तारके छोरकी दूसरीसे प्रथक् कर देती है। किन्दु नैववशात वदि किसी कारणवश वर पूर्णक्री प्रथक् न हो सकी वी विजलीका रूपन्तर चिनगारीआमें हो जाता और समूचे घरके आग पैलनेकी सम्मावना होती है।

स्विच्का पेन्दा चीनी मिट्टीका होना विशेष श्रेयस्कर है। कारण इसके विपरीत किसी ज्वालामाही उनाहरणार्थ, लकड़ीका पेन्दा होनेसे मी अन्निकाल होनेका भय रहता है। उसका बटन स्पिक्ट्यार होनेसे किसीमी सरफ उसे खींचतेंग्री स्थिच औन (सर-फिट जोडने) या आफ़् (सराकेट प्रथक् करने) की द्वामें वह रट् सकता है। स्विचके प्रत्येक सिंचावके समय उसकी एक स्थितीमें चिनगारी पैदा होती है। उस स्थितिमें अधिक देर तक रहनेसे तारके दोनों छोर फुळ सक्तिकट आजाते और उनके बीचमें ज्वाला सुलुगकर कमी-कमी आग लगनी सम्भव हो जाता है।

ध्यकार्यके निमित्त व्यवहारमे आनेवाली स्विचेंका निर्वाचन नितान्त सर्वकतासे होना आवश्यक है । वे सम्यक्क्सपे मजदूत होनी चाहिये । सायही साथ उनकी स्थापना भी जाँच परख और विचार कर की जानी चाहिये । मेनस्यिच कभी ऐसी जगह स्थापित न हो जहां वाल-चर्चोंके टाथ पहुँच सके । लहूकी स्विचेंमी ऐसीही जगह स्थापित होनी चाहियें कि, जिसमे अन्धेरेमेमी उनकी दुँदियों सरलतापूर्विक खींची और बन्द की जासक ।

कहीं कहीं रे या १ स्विचोंसे पकही बत्ती जलाने और ब्रुह्मानेकी व्यवस्था करनेसे विशेष सट्टालयत हो जाती है। पेसी इझामें ' इ वे स्विच 'का निर्वाचन किया जाता तथा उसे आवश्यकता-मुसार रे या तीनकी सख्यामें लेकर उनका सम्बन्ध कोनसेटी एक लद्रहसे करते हुए उन्टें पूथक्-प्रथक् स्थानोंमें जहदिया जाता है। नाट्यशाला, यह जीने हत्यादि स्थानोंमें यह व्यवस्था विशेषह्मसे उपयोगी सिद्ध ट्रोती है।

२---फटआउट

यि किसी समय किसी आकस्मिक कारणवरा विजलीका प्रवाट अत्यधिक वेगसे यह निकले तो उस दशामे 'सर्राकट'की अकस्माव तोढ देनेके लिये 'कटआउट 'का व्यवहार होता है। तारोंके दोनों छोर प्राय शि इशके अन्तर पर रहे हुए दो रहुके चारों तरफ लपेटकर इन स्कृके मध्यवसीय अन्तरमें ताम्हे राह्वे या काँसिकी तारोंका जोव चेदेते हैं। यही व्यवस्था पारिमापिक मयोगमें कटआउट कहलाती है। इसमें जहाँ विश्वस्ताका ममाण अधिक होता है, (उव्वाहरणाथ पावर हाउसमें) यहाँ विदेश-तया ताम्मेंकी तारें ही व्यवहत होता है। यहि विजलीका मवाह किसी कारणवश निश्चित मर्थावासे परे चला जाय तो उस इसामें ये तारें तत्क्षण मृत्यमृत हो जातीं और सरिकटमे इपार होकर वह दृष्ट जाता तथा विश्वस प्रवाह चन्च हो जाता है। इन्हीं तारोंको पारिमापिक प्रयोगमें 'क्यूज' कहते हैं। यह विभिन्न मवाह-मानको निर्धारिक करते हुए उसीके अनुसार ताम्बेंमें रों और शांकिका यथोचित सिम्मश्रणकर इप्ट मोटाई की तैत्यार की जा सकती है।

कट आउट के तलेमें चीनी मिट्टीका पेन्दा तथा ऊपर उसीका पेंचदार ढक्कन होना चाहिये। भयनके प्रत्येक मजिलके छिये जहाँ-जहाँ नारे पहुँचानेकी आयद्यकता होती है वहाँ-वहाँ एक-एक कट आउटका होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं तो प्रत्येक कमरे तथा बसीके छिये भी एक-एक पृथक् कट आउट लगाया जाता है।

्**२—सीलिङ्ग**्रोज

छतमें बत्ती टाँगते समय किसिंद्व (क्यच) की तारोंसे (Plexible) नरम तारों की चारी तथा उसके छोरमें बत्ती जोड़ने के छिये जो चीनी मिट्टीका साधन जोड़ा जाता है उसे पारिमायिक प्रयोगमें सीछिद्व रोज कहते हैं। उसमें कितनी ही बार प्यूजकी तार ऐकर कट आउट और सीछिद्व रोज मोनोंका काम एकहीं जदाहिस पूरा किया जाता है। किन्तु तात्विक हाष्टिसे विचार करने पर वैसा करना उपयुक्त नहीं है। क्योंकि उससे प्यूजके जल्लखुकने पर उत्तनी कैंचाई पर चढ़कर पुना नये प्यूजकी जड़ाई करना विदेश पायुग्वी हो जाता है।

४-बाल प्रग

कसी-कसी यसद्द विशेषपर काम निकालनेके छिये यदि अधिक छट्ट छगाने हों अयवा विजलीक पह्ने चलाने या समय विशेषपर विजलीक पह्ने चलाने या समय विशेषपर विजलीकी सहायतासे चायका पानी गरम करना हो तो उस दशाम सह्िलयत प्राप्त करनेके छिये स्विचके सिकक्ट दिवालपर्रि एक फिटिट्ट किया रहता ओर उसमें तारों के छिये दो पीतलको मिलिकाप जडी रहती हैं। पहुंग, हस्त्री हत्यादिकी तारों के अन्तिम छोरमें उनमें मली भाँति विठने वाला तारों से सकुक्त लक्तिका छट्टा उनके अन्तर्गत भागमें जडा रहता है। उससे जोडी हुई अन्य पीतलकी निलकाप उक्त फिटिट्टकी निलकाओं ने जोडकर स्विच सीचनेसे विश्वद्वारा चलना आरम्म हो जाता है। प्रत्येक वाल एकामें एक-एक सिवचका होना आवश्यक है तथा उसकी दीवाल वाली फिटिट्ट में जड़ी गयीं पीतलकी निलकाओं के अपमाग मीतरका और गहरें पुसे रहने चाहियें। ताकि, स्विचकों सिचे रहने पर भी किसीका हाथ उन पर पढ़कर घक्का न बेटने पाये। रसों इक्ते निमित्त ह्यां होने वाली विजलीके एलग वहें आकार के होते हैं।

५-वित्तयाँ या लह

बत्तियांक प्रमुखतया तीन भाग होते हैं। १-ऊपरका काँचका गोलक (globe) या चिमनी। २-भीतरकी सूत्रम तार। १-उट्टे-वार कटोरी।

काँचके गोलक विभिन्न रहने पाये जाते हैं। उनका जैसा रह ट्रोता है, वैसा ही वे पकाश देते हैं। इन गोलकाँका प्रमाण काला-महान ट्रोनेसे प्रकाशमें भी उसके अनुसार न्यूनाधिक हो जाता है। यहां कारण है, कि, उनकी धारम्यार सोटेके पानीसे सफाई की जाती है। छट्टके भीतरवाली हार अवस्त पुरानी हो जानेसे उसके सुश्म अलु झड़कर काँचके अन्तर्गत मागमें विषक जाते और स्टूको धुँचला बनानेके कारण बन जाते हैं। ऐसी परिस्थितिमे उन छह्दुओंको वक्छनेके आतिरिक्त वृक्षरा माग नहीं है।

लट्डुओंके मीतरकी तारोंकी ममुल कियाका ह्यान होने तथा कैण्डल पॉयरका वस्तुत अर्थ और उसका विद्युद्धारासे कार्य-कारण सम्बन्ध जाननेके लिये हुमें उनके सम्बन्धमें भी यो शब्द लिख देना आवश्यक प्रतित होता है।

अंग्रेजीमें कैण्डल कहते हैं मोमवत्तीको और पाँवर कहते है शक्ति । मोमवत्तीकी शांक उसका प्रकाश है। अतपव यह स्पष्ट हो जाता है कि, मोमवत्तीकी शक्त उसका प्रकाश है। अतपव यह स्पष्ट हो जाता है कि, मोमवत्तीकी प्रकाशशांकिको कैण्डल पाँवर कहते हैं। विजलींके कार्यमें जितनीही महीन तार हो उतनीही वह मिष्ठ वृधाराका अधिक प्रतिकार करती है। यही कारण टे कि, यह उक्त प्रतिकार शक्ति कारण उत्तता होकर लाल टो जाती और प्रकाश कैलानेमें समर्थ होती है। लर्ड्ड जांकी कैण्डल पाँवरका अर्थ उनकी सापेक्ष प्रकाशन शक्ति समझना चाहिये। उद्दाहरणार्थ, एस कैण्डल पाँवरक लट्ड का अर्थ वस मोमवत्तीको पक्त साथ जलानेसे जितना प्रकाश हो सकता उतना पकही लट्ड के जलाने मिले । बाजारमें यह लट्ड क्रिंड क्रिंड के अर्थ हो। आजकल उक्त निर्धारित के किल के प्रवेद के लिले हो। आजकल उक्त निर्धारित के किले भीतरकी शक्तिल लट्ड पाँवरके हो। आजकल उक्त निर्धारित के किले भीतरकी शक्तिल लट्ड पाँवर कर होती है। स्तरकी न्यूतातिन्यूनशक्ति है के जल्ड पाँवर कर होती है।

छद्रह्की प्रत्येक कैण्डल पॉवरके पींठे खर्च होनेवाले पिपुर प्रवाहका परिमाण जाननेके लिये आजकल छद्र्डुऑकी पहिषान कैण्डल पॅविरसे न करते हुए 'वॉट ग्से की जाती है। 'वॉट ग्यह सरया है, जो वोल्ट और परिपयरका गुणाकार जतलाती है। पक कैण्डल पॅवरमें खर्च होनेवाले 'वॉट 'का परिमाण अधिकौशरूपसे लद्द जोंमें ब्यवद्वत होनेवाली तारों पर निर्मर रहता है। पूर्व कालीन कार्बनकी तारवाले लद्द जोंमें प्रति कैण्डल पेंबरके पीछे हैं। से ४ 'बॉट 'तक क्यय होते थे। पद्यात उनमें कुछ सुघार कर 'फिलमेण्ट 'की तार वरती जाने लर्जी। यह फिलमेण्ट किसी घात्विवोपसे नहीं बनता, वरन यह भी कार्वनहीं कीता होती हैं। किन्तु उसपर विजली की मट्टीम एक विवासित किया होनेके कारण वह धातुके सहश मजबूत होती और मेटल फिल्हेंमेंण्ट कहलाती है। इसका आविष्कार हुए भी दिन बीत गये। अद पुन इवारा इस सम्बन्धमें सुधार हुआ है और टॅटेंलम् तथा टक्सस्टन् नामक कुठोर धातुओंकी तारें इस कार्यक लिये जगवक सम्मुख आर्यी है। टेंटेलमें लद्द सम्

बिजलीक आरम्भिक युगंम जिस समय लद्दुओं में कार्यनकी तारोंका व्यवहार होता था उस समय लद्दुके भीतरकी सव वायु निकालकर उसमें निर्धात स्थित (Vacuum) उत्पन्न की जाती थी। आजकल उस मणालीकी जगह ज्वलन कियाको यिकिश्वित भी सहायता न पहुँचानेवाली नजुउक (Nitrogen) वायुके सददा उवासीन वायुक्ते ल्रहू मर देते हैं। जिससे 'टक्कस्टन' नामक तारके ल्रहूमें 'बांट' का सर्च और भी न्यून अर्थात १ किण्डल पॉवरफे पीछे है ही होने लगा है। इसमें सन्देर नहीं कि, ये बसियों कुछ महँगी अवद्यय होती है। किल्ए फिर भी उनमें विजली अत्यन्त अल्पमानमें वर्ष होती है। फिलिएके आपे याटके लड़ यही होते हैं।

जन साधारण रूपसे विचार करनेपर १६ केण्डल पावरकी १०० वोस्टकी वत्तीसे जितना प्रकाश मिलता है उतनाही उतनीही केण्डल पावरकी ^२०० वोस्टकी यत्तीसे मिला करता है। किन्तु भेद इतना ही है। कि दीनोंमें एक ही संख्यामें 'घांट' खर्च होनेके कारण १०० घोल्ट का मबाह दूसरीसे दूंना खर्च होता है। छन्द्रकी औसत आयुमर्व्यादा माय १००० घण्टे होती है। किन्ह जबतक वंहें जल न जाय तबर्तक काम निकालते रहनेसे वह ४-५ हजार्र घण्टे तक मी टिक सकता है। यरन्ह इससे उसकी काँच काली

पड जाती और प्रकाशमें धुँघलापन आजाता है। रुद्दुओंकी क्वोरी तथा रुद्दुओं पर कुछ विविक्षत अक्षर और चिन्ह अद्वित रहते हैं। जितना आशय यह है

११० V १० WX अर्थात् ११० घोल्डेनने प्रचाहमें नाम आने-यासा सहदू । १० W का अर्थ १० घॅट होता है तया X अक्षर कम्पनीका चिन्ह प्रकट करता है। १० बाटकी बसी प्राय २० से १४ कैण्डस पॉवर तक मकाश देती है । कुछ स्ट्रहुआपर बाटकी नगह C P कैण्डस पायर सिता रहता है।

कम बोल्टेजका छर्ड अधिक बोल्टेजकी विष्टुक्थारामें लगानस उसे अर्ध घण्टे तक तो कुछ भी आधात नहीं पहुँ चता । किन्तु इसके बाँद बंह अधिकाँश रूपसे जल जाती है। इसी प्रकार यदि अधिक बोल्टेजका लड्डू कम विष्टुक्पाराम लगा दिया जाय तो वह अपनी शाकिकी अपेक्षा कम प्रकार देता है। सरल (Direct) म छन्नेनाल लड्डू चातायातिक (Alternative) धारामें भी काम दृते हैं। किन्तु यह बात पहुंकि साथ नहीं होती। इसका कारण उसके मीतरकी मोटर है। इंग्लेबिक साथ नहीं होती। इसका कारण उसके मीतरकी मोटर है। इंग्लेबिक साथ नहीं होती। इसका कारण उसके मीतरकी मोटर है। इंग्लेबिक साथ नहीं होती। है। वार्यमें की काइन या अन्य विकरी की शिक्त का सहारा देकर उससे विजरी में इसके वा अन्य विजरी है। विजलीकी भोटरमें अंक इसके विपरीत छंती है। वीर्यलीकी भोटरमें आ कर इसके विपरीत अर्थीव विजलीकी शक्ति पर यान्त्रिक शक्ति वैयार होती है।

सरल विद्युद्धाराके सहारे चलनेवाली मोटर यातायातिकघाराके

साथ कभी नहीं चल सकती।

एक यूनिट १००० बाट अवरके बरावर तथा १ बाट वोल्ट यम्पियरके बरावर होता है, यह हम ऊपर लिख ही चुके हैं। लगाये गये छर्डुऑसे यूनिट मात्र्म करनेके लिये नीचे एक सारिणी ही जाती हैं—

३० दिनमें विभिन्न वेंटिके लट्टूऑमें खर्च होनेवाली विजली

रीज कितने				i	केतने	चाटके	लह	ξ		
घण्टे विजली	9.5		30	80	৭০	Ęo	१००	११५	१५०	
चात्		((5)		,0	``	100		1640	100
- 5	0 1	o E	08	१२	14	१८	190	B-194	13 ५	130
ą	0 9	8 8	१८	88	\$ 0	9 9	80	19.4	80	880
3	08	१.८	₽ 19	1 7 5	84	48	80	११ २५	१३ ५	१८०
ģ	2 8	9 8	1 4	85	६०	90	१२०	१५०	860	
ષ	१५	३ ०	84	1 E 0	છ પ	90	१५ ०	86494	२२ ५	
Ę	18 6	3 5	48	७३	30	१०-८	१८०	२२ ५०	200	3E 0
و	8 8	8 5	4 4	68	१०५	१२ ६	२१ ०	२६ २५	384	880
4	6 8	86	9 8	९ इ	१२०	888	२४ ०	300	\$Ę 0	840
3	₹ ७	48	८१	१०८	१३५	१६ २	रेख ठ	३३.७५	४० ५	480
१०	30	Ęo	40	१२ ०	१५ ०	१८०	३००	30.40	840	50 D
११	1	4 8		१३ २	१६ ५	१९५	380	३१ २५	88 4	5 E 0
१२	\$ £	\$ 5	१०८	\$88	१८०	⊅१ ६	३६ ०	१५०	480	900

टेबुलपर रखे जानेवाले बिजलीके पदे ६० से ८० तककी घाँट सार्कि होते हैं। यही हतके पदे १०० से १०० बाटके होते हैं। उनमेंसे ट्राफको लिये लगनेवाली बिजलीके यूनिटका स्वीरा निम्न सारिणीसे जाना जा सकता है'—

पह्नेका	चोत	देज	प्रतिघण्ट्		
आकार	११०	१२०	खर्च होने वाले यूनिट	विशेष	
चि ० ४ ० ० ० ० ० ० ५ ० ४ ४ ४ ० ० १ १ १ १ ० ०	पम्पियर ० ५८ ० ६८ ० ६८ ० १० १ १० १ १० १ १० १ १०	पस्पियर ०१४ ०१७ ०१७ ०१५ ०१५ ०६७ ०८२	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	्रेटेबल पहें डिवल पहें डितके पहें	

उपयुक्त सूचनाएँ

बिजलीके व्यवहारमें किफायत की दृष्टिते क्या-क्या सुविधाए की जा सकती हैं, उनका संक्षित विवरण नीचे टिखा गया है —

१ नयनमनोहर फिटिहका सामान खरीदनेमें अधिक स्यय फरनेकी अपेक्षा यदि दामी तार खरीदनेम वैसा छगाया जाय ती वह स्थायीक्ष्पसे छामजनक होता और मनुष्य वारम्यारकी खर्चेकी झञ्झटेस सुक्त हो जाता है।

१ कमवामके साधारण छहुआंका त्यवहार करना ठीक नहीं। कारण उससे बद्धवि आरम्भमें किफायत होती हुई माहम होती है तथावि अन्तिम परिणाम हानिजनकही होता है। गुमी छहु ऑका स्वयहार करनेसे उनके प्रीत्यर्थ टीनेवाले अतिरिक्त स्वयंकी मरपाई शरे महिनेमें टी पूरी हो जाती है। ये छह्दू जहाँतक सम्मव हों 'मेटलाइज्ड फिलमेण्डके ही ग्डयवहत होने चाहिये।

रे जहाँ जैसा काम करना हो उसीके अनुसार न्यूनाधिक प्रकाश देनेवाले ल्य्डुऑकी योजना होनी चाट्यि। यह नहीं कि नवाव वाजिद अलीखों घनकर सर्व्येत्र जैची शाक्तिके लट्टु लगाये जींय। इसस आर्थिक स्वय अधिक होकर आँखोंको एति पढुँचती है। अत (अ) समुचित स्थानवरही ल्युह्म योजनाकर (व) समुचित प्रकारकी शेड (Reflector) लगाते हुए (क) लट्टू इस्टिंज कैंचाई पर लगाकर (व) कम शिक्ताले लट्टुआंसे भी कम सर्वीमें पर्याप्त मकाश लिया जा सफता है।

४ भीतरकी ओरसे छट्ट पुँचल हो जानेपर उनको षदल देना चाहिये। क्योंकि ऐसे छट्टुओंमें बिजली उतनीही सर्च टोती और प्रकाश अत्यन्त कम मिलता है।

प छद्दू और रोद्सको एमेशा स्वच्छ रखना चाहिये। यह सफाई यदा-कदा इस सामानको साबुनक पानीसे घोनेसे हो सकती है। रसोंईघर इत्यादि स्थानोंके छट्टू प्रत्येक पक्षमें एक बार निरतर घोते रहनेसे उनमेंसे छुत हुई प्रकाश शक्ति १५ से १० प्रतिशत तक पुना वापिस चली आती है।

६ यदि कोई स्थिच धक्ता पहुँचाती हो तो मेन स्थिचकी वन्त्रकर उसकी समुचित रूपसे इरुस्ती करनी चाहिये। यदि वह कहींसे किश्चित्र भी गरम होती हो तो उसे तत्क्षण निकाल कर उसकी जगह वृसरी लगा देनी चाहिये।

६ झूलती तुर्दे तारें यारम्वार देखते रहना चाहिये । याई उनमें कहीं मरोड़ या गाँठ वैठनेके कारण तदन्तर्गत ताम्वेकी तार खुळी पड़ी हो तो तत्काल उसकी जगह दूसरी लगा दे । े फितनी ही बार 'छोड ' अर्थाव मार अधिक हो जानेसे सारे छड्ड अकस्माव बुझ जाते हैं। छोडका अधिक होना ही अकस्माव विद्युवधारों पिन्यरका बढना है। इसीके कारण प्रयुज जलकर छद्डू बेकाम हो जाता है। अतः उस दशाम काम आनेके छिये थोड़ी बहुत 'प्यूजंकी तार घरमें सम्रह कर रस्तां चाहिये। इसका प्रयोग करते समय पिट्छे मेन स्विच धन्द कर मेन कट आउटकी जांच कर छेनी चाहिये। यदि उसमें दोनों प्रयुज ठीक हो तो बाद्ध कटआउकी जांच कर है। उसे बंदछकर नया छगा दे। ऐसा करनेसे मेन स्वचके खोछते ही पुन छड्ड जछने छगते हैं।

९ कितनेही घरोंकी वायरिद्धका एकाघ जोड़ कथा रहनेसे अथवा अन्य किसी कारणवतः खासकर वर्धातम विज्ञही चूने छगती है। परिणाम यह होता है कि, उसके कारण तारोंको हस्त स्वर्ध होते ही पक्का बैठता है। सहालं मुझलिके मुझल १९० गोट रवर्ध होते ही पक्का बैठता है। सहालं मुझलिके मुझल १९० गोट तककी घाराहालिको किसी प्रकार सेंह जाते हैं अर्थात मंदी नहीं। किन्दु अशक्त मंझलिके मुख्यों तथा घाठकांकी प्राणहानिके छिय हतीही हो। इस आक्षरिमक आपत्तिका प्रविकास करनेके छिय पानीके नलकी (Waterpipe) एक नलिकामं कमानीस आयी हुई विज्ञलीकी तारोंके ति हेन हुत वेहरको लोहेकी मोटी तारोंकी जनक कर वाच्च देन चाहिंथ (येसा कर नेसे कहींसे यि कोई विग्रुद्ध घारा यिह सुखी रर गयी हो तो यह नलिका क्यारी को हो से कार्म कार्मी कार्म कार्मी है। जिस घरम पानीक नलकी क्यार्थ मंत्रिक कार्मी कार्म कार्मी में तान्वेकी मोटी चहुर गावकर उसमें उक्त सारोंकी जोंच देनेसे भी कार्म चल जाता है। हम दोनों कियाओंकी पारिमा-पिक मयोगमें 'अर्थिक ' अर्थिक स्वीमंत्र करना कहते हैं।

६॥) स्ट

वायरिङ्ग और फिटिङ्गमें होनेवाला व्यय

यदि फिटिइका सब सामान मकान मालिक खरीद कर दे तो। उस हालतमें वायरिङ्ग करनेकी मजदूरी—

- १ लेडकरहर यायर प्रति पाइण्टको हिसाबसे १। ६०
- २ लकडीका कवच (केसिङ्ग), ,, २ ६०

प्रति पाइण्टके हिंसायके पहती है। पाइण्टका अथ सर्व्य साधारण व्यवहारमें प्रति लद्गृष्ट्र या छतका पृक्षा होता है। इन दोगें साधनोंमें व्यवहृत होनेवाले, फटआउट, सीलिद्गरोज, स्विच् इत्यादिकी जहाईका समावेदा भी इसीमें ट्रोता है। वालप्लम आपे पाइण्टके घरावर समझते हैं। घरमें यदि २० लद्गृह तथा ६ प्लम हों तो उनका जोड़ १२ पाइण्ट माना जाता है।

इस सम्बन्धके उत्कृष्ट अमेजी सामानके वर्त्तमान प्रचलित दर्र पाय सब जगा ये हैं —

प्राय	सब जगए य हः—		
१	हेन्ले लेडकवर वायर	१०० गजी वण्डल-	৽८) ৼ৹

(Vulcanised Indian Rubber)

२ वी० आई० आर ..

रे स्विच इंग्लिश	मतिदर्जन ६) ६०
८ ,, ,, कॅबद्री	,, ৩ii) হ ০
५ वैकट	प्रतिदर्जन १२ च
६ कट आउट	"8₹
७ बालप्लग	११ क

- ७ बालप्लग ,, १९ च ८ पेटेण्ट होस्डर , ४॥ च.
- ९ बाटर-टाइट ब्रेकेट (बाहर लगानेका) १ नग ४ । ९ होड (सफेर) प्रतिदर्जन ७ ।
- ९ शह (सुफेर) प्रतिदर्जन ७ स १० फिलिप रै याट स्टह्ह ५० वॉटतक ,, १५ स.,

उक्त सामानका व्यवहारकर तार जोव देना ,छेडकवर या उड-फेसिङ्ग प्रत्येक पाइण्डके हिसाबसे (मय मालके दामके) ९ क हम्मों मेन स्टिल्स भी था जानी है। एयक नेस्टर्स्ट्रिस्टर्स १ क

्रहसमें मेन स्विच भी आ जाती है। पृथक् मेन स्विचको ४ रु देनें पडते हैं।

कम्पनीसे मिलने वाली विजली मीटरकी सहायतासे नापीजाती है। यह मीटर सरल और यातायातिक धाराऑक श्यक्-पृथक् होते हैं। उनसे कितने किलोवाट अवर (१००० वाट) विजली सर्च दुई यर पता चलता है। इस मीटरके लिये कम्पनी ८ आने महिना किराया लेती है। यस मीटरमें २०१२ क्ययेका सर्चों है। यह भी कम्पनीसे पास करवात समय उसे एक क्यवा दक्षणा नेनी पड़ती है। साधारणतया विजलीका दर कम्पनीमें 8 आवेसे ८ आने तक होता है।

कामकी नाप-जोंख

-10X6+--

परिशिष्ट-अ

सिही और टोंड्रे इनको एक पिकमें रखनेके परवात उनकी पितिसे नाय-जोर की जाती है। पारिमापिक प्रयोगमं इस नाप जोखको Runnung Foot अर्थात देहिनी हुई नाप कहा जाता है। इस प्रकारकी सम्पूर्ण नाप हो जानेपर ५ से १० मितरात तक हुट हेते है। इस सम्बन्धमं इससे उत्तम उपाय यह है कि, गढ़ाई होनेके परचात मवनमें ह्यवहात होनेपर उनकी नाप ही जाय। इससे कैंच-बाले तथा टेड-मेडे मागकी नाप अर्थात ही गणनामें नहीं आती और सन्यास अच्छा एत्यर देवकरही कामपर छाते हैं।

अन्यद्ध पत्थर इनका एक चौकोर देर धनाकर उनकी लम्बाई चौद्धाईकी औसत नाप निकाल ली जाती तथा कँचाईको दो तीन जगहसे नापकर उसकी औसत निकालते हुए उससे लम्बाई चौद्धाईको गुणा देकर घन फुटमें नाप निकाल ली जाती है। इस सम्बन्धमें कहीं-कहीं पोलेपनके लिये प रे० फीसदी तक छूट देनेकी भी पिरिपाटी है। इस सम्बन्धमें आरम्भ्रमे ही करार-मदार हो जाना अच्छा है।

हेदर बन्द और ६ से ८ इश्री कोण नगॉके टिसाबसे नापे जाते हैं। हेदरको पक सुँहा-दुसुँहा ऐसे हो प्रकार होते ह । दुसुँ हेदरमें दाम अधिक पडता है। एक फुटसे बड़े कोण सद्दीन कामके पत्थर, पटिया हत्यादि जिसपर मठाऊ गढाई की जाती है उनकी नाप वर्ग फुटके टिसाबसे ली जाती है। उदाहरणार्थ १५ ४९ ४१ कोणकी १५ ४१ = १। तथा ११ ४९ की के मिलकर २ वर्ग फुट नाप हुई।

कड़नी (String course) के पत्यरोंकी नाप वर्ग फुट या रनिङ्क फुटमें ली जाती है।

हैं<u>टो और कीयेलुऑका माय</u> प्रति एजारके हिसायसे निश्चित करते हैं। हनकी फुटट्टकी पूर्ति करनेक लिये सैकडेके पीछे ६ नग 'घलुआ'के इपमें सुपत मिलते हैं। मगलीरी खपड़ोपर यह सुप्पतखोरी नहीं लहाती। हैंटोकी नाप लेते हुए उनके फुट जानेसे ने-नी हैंटोकी एक हैंट जोड़कर उस हिसायसे संकडेके पीछे शहे हैंटे लेनेकी परिपादी है।

शहावाद, तान्तूर, पॅलिश लादीकी नपाई प्रतिसी यग फुट (बास) के हिसाबसे होती है।

सुफेद या रद्गीन जिलोदार कीयत्ट नगोंके िंसावसे खरीदे जाते हैं। चूनेक चूर्णकी नाप बास या फरामें छी जाती है। ५ x ५' x १ का एक फरा तथा ८ फरेका एक बास होता है । कम तायदाइमें छेनेसे मन और पसेरीके हिसाबसे भी विकता है।

जिलोदार रापडेकी गोल तथा अर्द्धगोल नलिकाएं नगाँके हिसाबसे मिलती, हैं। ये नलिकाए प्राय १ फुट लम्बी होती है।

कान और नर-मारी सुँहराठी टलाक लोहेकी नृलिकाएं प्राप्ते हण्डेडयेट तथा फुटके टिसाबसे विकती हैं। इन नृष्टिकाओंकी रुम्बाई ६ फुट होती है।

जस्तेकी नलिकाए रनिङ्ग फुटके हिसाबसे विकती है। उनके जितने सुकडे हों उतने री जोड़ गुँह (Sockets) उनके साथ मिलने चाहिंगे।

बाह्य, मोरम, गिट्टी, कड्कड़, बाह्यकी चालन इत्यादि सामान फरेके हिसावसे नापकर मिलता है। मरायके लिये यदि मिट्टी और भोरम खरीवृनी हो तो उसकी नाप दो तरहसे छी जाती है। १—जिस स्थानसे वह खोदकर निकाली गयी हो उस स्थानके गड़रे की नाप लेना। किसी भी स्थानसे खोदकर उसकी बुलाई होनेके पञ्चात फरोंमें उसकी नाप निकालना । इनमसे पहिले प्रकारमें यदि गडढे की जगह समयल हो तो लम्बाई चौड़ाईकी भीसत तथा ऊँचाईकी औसतका गुणाकार कर नाप निकाल ली जाती है। पेशराज-बेलवार लोग इसमकारकी नाएक समय शासीम घूट झोंका करते हैं। वे खुवाईके छिये पिछेई। पेसी जगह चुन छेते हैं जिसके बीचमें गहड़ा तथा चारों तरफ उभार हो। इससे उन्हें कँचाईकी नाप मुफ्त मिल जाया फरती है। इससे बचनेका सर्वो स्कृष्ट मार्ग या तो स्वत ही जमीनकी खुदाईका स्थान निर्धारित कर देना है या नपाईके समय स्वेच्छानुसार स्थान शुनकर उसपर दीमें रखते हुए मृद्रष्ट मागकी परीक्षा कर उसकी नाप छेना है। वूसरे पकारमें मिट्टीकी पोलाई ध्यानमं रखते हुए १८ इश्च जंबाई के फरेको १२ इश्च गिनते हैं। बाद्य कठोर मोरम, चनकहर, गिट्टा आदिकी नाप १३ एख पकड़ी जाती है।

कामकी नाप

नींव या बुनियादकी नपाई तद्तुपङ्गिक जड पदार्थोंका न्यूना धिक्य देखते हुए उसके अनुसार विभिन्न पकारसे होती है। मज-दर लोग मिट्टी ओर नरम मोरमको प्राय एकही श्रेणीम गिनकर दोनोंका काम एकही मावमे करते हैं। इस्टिमेटमें नींवकी चौदाह जितनी पकडी गयी हो, उतनी चौडाई नापमें भी पकडनी चाहिये। कामकी सहिल्यतको देखते हुए ठेकेदार यदि अधिक चौहाईके गहढे खोदे तो उसकी जिम्मेदारी मकानमालिकपर नहीं रहती। नींचसे निकली हुई मिट्टी जितनी दूर तक ढोकर ढालनी हो, उसका उल्लेख स्पष्टकपसे करारनामे में लिखा हुआ होना चारिये। सरकारी कामामें १०० फ़टकी लम्बाईतक की बुलाई उसी दरमें समझी जाती है। किन्तु शहरोके कामम म्प फट की दरीतक उसी हिसावमें दुलाई करना मजदूरोंको मारी कहरसा माहम दोता हे और वे नाक-भी सिकोइने लगते है। नींवमें मिट्टीके नीचे यदि मोर्म मिल जाय तो मालिकफे कटनेचे उसे ।निकाल-कर अलग डेर कर देना भी इसी इरमे गिना जाता है। गहेकी गहराई यदि स्थान स्थान-पर पृथक हो तो ऐसी हालतमें तीन स्थानकी ऊँचाई छेकर उसकी औसत निकालते हुए एक निश्चित अचाई स्थिर कर ली जाती है। नींवकी खुराई करते समय दोनों ओरके किनारोंको टर्नेस पचानेके लिये उसके भीतर जो लक-डीके चाण दिये जाते हैं, उनका सारा खर्च ठेकेदारके जिम्मे उसी हिसाबमें गिना जाता है। नींचमें यदि अकस्मात पानीका साता मिले तो उस हालतमें पानीकी निकासीका वर्ष मकानमालिककी सहना पडता है।

यदि केवल नींवकी खुदाई करनेका काम बेलदारको दिया गया हो तो उस दशामें उक्त विधानानुसार अँकि मुख् पेन्ट्रेमें सब नाप शनिये तथा सुत लगाकर की जाती है। कांफीटकी नपाईमें भी यदि मालिकने इस्टिमेटके अतिरिक्त अधिक चौबाईके गढ़ेंटे खोदनेकी आज्ञा न दी हो तो उसकी चौड़ाई हस्टिमेटमें उल्लेखित टी निर्धारित की जाती है।

गडरेकी गहराईके रै या रे जैसे किसी मी गुणकर्में कांझीट की मराई हुई ती काँकीटकी नाप पृथक लेनेका कोई प्रयोजन नहीं होता। केवल गढरेकी नापको उस गुणकसे गुणाकर देनेसे ही कामकी नाप निकल आती है।

काँकीटकी कँचाईकी नाप काँकीटके शिरोमागसे जमीनके पृष्टभाग तककी नाप छेकर उसे गब्देकी छुछ गर्राइमसे घटादेनेसे ही निकल आती है। नींवकी अभीनके पेटेमें हुए वन्धाक काम की नाप काँकीट तरह ही होती है।

चोंक्रीके पटाय यदि गडाक पत्यरके हों तो उनकी नाप वर्गे फुटमें लेनेकी परीपाटी है। सरकारी कामोमें मठाक गडाई किये हुए पत्यरोंकी का चनकुटमें लेने हैं। किन्तु जनसावान्य कामोमें यह नाप पृष्टमागके वर्गकुटमें लेने हैं। किन्तु जनसावान्य कामोमें यह नाप पृष्टमागके वर्गकुटमें क्षेत्र फलसे निर्धारित की जाती है। इसमें ८ वर्ग कुटका रे गज पकड़कर प्रतिगक्की हिसाबसे गडाई या गडाई-जुड़ाईकी नापका दाम निश्चित किया जाता है।

आठ इन्न तककी ऊँचाईक छोटे कोण तथा पक मुँहै-वोर्सुँह हेर्रकी गढ़ाईका माय नगके हिसाबसे होता है। इससे बढ़े कोण वर्गफुट के हिसाबसे गढ़ाईके क्षेत्रफलसे गिनते हैं। यही प्रणासी कड़नी और आर्चकोणकी नापमें अङ्गिकार की जाती है।

वीवाछकी नाप छते समय छम्बाहंकी मध्यरेपाकी नाप × चौगाई × जैचाइका ग्रुणाकार कर घनफुटमें िकाछते हैं। वीवाछाँकी नापसे विद्यकियाँ न्वरवाजे इत्यादि पूर्णेक्षपसे घटा देते हैं। अस्मारियाँका घटाना करारताम पर अवछम्बित रहता है। तथापि यदि अत्यन्त योढी शेश टी अत्मारियाँ हों तो वह घटा दी जाती है। खिट-कियाँ, वरवाजाँके कपरकी छावन इत्यादिकी नाप हिसावमें नहीं छी जाती।

ईटाकी ९ इची पड़ारियोंकी नाप सरकारी तौरसे घनफ़टहींम लेते हैं। घरू कामोंमें प्राय वर्गफुटके हिसावसे ही इसकी गणना करते हैं। घनफुटमें छेने पर १४ इखी वन्धाक कामकी अपेक्षा उसका दर थोडा अधिक होता है। क्योंकि उसके प्रीत्यर्थ अमङ्ग ईंटे ही प्रयोगान्वित होते और कामको देर लगती है । 8॥ इन्हीं पहिंदियोकी नाप वर्ग फुटम ही लाती तथा उसमेंसे द्राजे खिडिकियाँ इत्यादि की नापको घटा देते है।

दरवाजे, खिडिकयाँ इत्यादिकी सतहोंमें प्रयोगान्वित हुई लाबी-की नाप वर्ग फुटमे पृथक् छेनेका नियम है । उसी प्रकार अमीन पर की छादीकी नाप भी निकाली जाती है। दीवालकी नापमेंसे दरवाजे और खिडकियोंकी नापको घटाते हुए चीखटके भीतरी मामकी नपाई होती है। द्रावाजे और खिड़कीयाँकी नाप छेते हुए उसी प्रकार अर्थात् पहोंकी नाप छी जाती है। उसमें चालटकी नाप नहीं पकड़ी जाती। इस कार्यका वर्गफटके टिसाबसे जो दर निश्चित हुआ हो, उसीमें फड़ी, कुन्दे, कटजे, सिटकिनी चौखटका समावेश हो जाता है। उनके प्रथक दाम नहीं ऐने पहते। खिडिकियोंके छड़ खिडिकियाके दरमें शुमार होते हैं।

खिइकियाँ और दरवाजे उठाकर यथास्थान गुनियेमें खहे करनेमें पेशराजोंका यथेष्ट समय व्यय होता है।अतः यदि यह कार्य मजदूरीके ठेकेसे दिया गया हो तो उस हालतमें उनकी गुराहरसे वचनेके लिये पहिलेटीसे करारनामे में इस मकारकी शर्च टोनी चाहिये। यदि यह न की गयी हो तो उस हालतमें प्रति द्वागके पिछे 8 आने अतिरिक्त मजदूरी देनी पडती है। विना देहलीके दरवाजीकी वाँहाँके नीक नीचे काँकीट या बन्धाऊ काममें जडनेमे विशेष मेएनत होती है। अत' उन्हें खड़े करनेकी मजदूरी मित नगके हिसावसे ८१० आने तक दी जाती है।

खिडिकियों और द्रयाजोंके जपरकी कमानको नापनेके छिये कमानके दर्शनी भागके मध्यमें गोलाकार छम्बाई नाप छी जाती 24

तथा उसे दीवालकी भौड़ाई तथा कमानकी मोटाईसे ग्रुणा देकर धन फुटमें सम्पूर्ण नाप निकाल ली जाती है। उसका दर पृथक् होता है। किन्तु वह काम दीवालकी नापसे बाद देना पहता है। गूँगी कमान (releving arch) लडी करनेक लिये कलखुत नहीं मरना पहता। अत' उसका हिसाव मितनाके हिसावसे चार-जाठ आने अधिक रखकर दीवालके हिसावमें समाविष्टकर दिया जाताहै।

खिडिकियों, दरवाजों तथा अल्मारियोंपरके छावनोंकी माप धनफुटमें निकाली जाती है। यदि यह कार्य मजदूरीके दरसे दिया गया हो तो उसे दरामें लोह-स्वाठित कॉकिटकी छावनें पेशराज द्वाराही अरवाई जातीं तथा प्रति नगके हिसाबसे उसकी मजदूरी ४-६ आने अधिक पकड़ कर सम्पूर्ण छावनकी नापको दीवालकी नापमे ही समुक्त कर दिया जाता है।

गिलाया--गिलायेकी नाप वर्गफुटमें लेनकी परिपार्टी है। यदि दिवालके पक ही ओर गिलाबा हो तो खिडिकयों और दरवाजोंकी नाप घटा नहीं देते। परन्तु उसके पेदाजमें पहोंके पार्स्वर्तीय तथा जिरोगत भागोंमें दीयालोंकी मोटाईके यरावर जो गिलाया किया जाता है उसकी नाप नहीं ली जाती तथा दोनों ओर गिलाबा होनेसे पक ओरकी नापमें दरयांजे और खिडिकयोंकी नाप घटा सी जाती है।

पुराने मकानोंकी खरीद

परिशिष्ट्र'—आ

प्रायः यह देखा गया है कि, कमी-कमी घने वनाये पुराने तैरयारी मयन लेना भी विशेष लामजनक होता है। इसके कारण अनेक हैं। जिनमेंने प्रमुख कारण ये हैं कि, पक तो उस भवनकी यस्तुत स्थिति,-जहाँ पर घह बना होता है, उस स्थानका महत्व खरीददारके सन्मुख स्पष्ट रहता है। दूसरे उससे यह अन्दाज लगाया जासकता है कि, उसे खरीदनेसे अधिकसे अधिक कितना किराया जार सकता है। इन दोनों वातोंको देखते हुए उसमें लगाई जानेवाली पूँजीका भी निश्चय किया जासकता और यह माह्म किया जा सकता है। कि, कितनो पूँजी खरीदी और मरस्मतमें लगानेसे हानि नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त तैय्यारीभवन खरीदनेसे नींवसे लेकर कपरतक भवनको खढा करनेमें जो समयकी हानि और परिश्रम करने पढते हैं, वे वच जाते हैं। नया भवन की हानि और परिश्रम करने पढते हैं, वे वच जाते हैं। नया भवन बनवानेमें पक्षार लगाया हुआ हिसाब एत्त प्रमाणित होकर लिया कर्य लगनेकी सम्माचना होती है। पुराने तैय्यारी घरको लेनेसे इसका किश्चित भी भय नहीं रहता। केवल एकवार निश्चित रकम गिन देनेसे ही सारी झज्झडोंसे छुट्टी विल् जाती है।

किन्तु फिर भी जिसमें अमृत है उसीमें विप है, जिसमें लाम हैं उसीमें हानि है यह प्रकृतिका एक मात्र सर्वव्यापी वैचित्र्य है। उसीके अनुसार तैयारी पुराने मवनकी खरीदीमें जैसे उक्त छामोकी सम्मावना होती है उसी प्रकार उसमें हानियोंकी मी बहुतेरी गुजाइश रहती है। उदाहरणार्थ, सार्वप्रथम इच्छा-नुकुल आवश्यकता और योजनाके अनुसार तैय्यारी घर मिलना ही असम्मय है। जिसके कारण माग्यसे जो पहे पहे उसीमें सन्तोप करना पड़ता तथा आगे पीछे परिवर्त्तन पयम संशोधन (Additions-Alterations) करने की ठरनने पर इच्छा-नुसार व्यवस्या नहीं होने पाती । उसमें व्यय भी अधिक होजाता हैं और कार्यमें एक-एक नयी विघ्न-वाधा खड़ी होजाती है। इन नयी विद्यापाओं के भी कारण बहुत से है। मयम कारण तो यह है कि, तिय्यारी घर लेनेसे उसमें लगे हुए माल-मसाले की श्रेणीका ठीक तीरसे पता नहीं लगता। दूसरे अधिक वरसोंतक भार सहन की हुई उसकी नींयके सक्षिकट नया बन्धाक काम करनेसे प्राचीन घँसी हुई मींवसे और उससे सम्यक प्रकारेण जोड़ नहीं बैठता। पराने के साथ नया काम खड़ा करनेसे उसम

दूरारें पड़नेका मय होता है। अतिरिक्त इसके सबसे मारी घोषा होता है पुराने घरमे लगी हुई लकटी तथा वन्याक काममें लगे हुए मसालेको पहिचाननेमें। पाँलिश और रक्तलेप हत्याविके सहारे उनका अन्तरङ्ग लियानेकी चेष्टा की जाती है। आजकल इस मकारकी घोषा घडीका व्यापार धूम पड़लेसे होर्टा है। लगेग पुराने एवम जीणै-त्रीण घरांका तकलाई। जीणोंद्वार करा-कर तड़क-भवक बढाते हुए एकके आठ रुपये आसके अन्धे, गाँठके पूरे लोगोंसे वस्ल कर लेते हैं।

पेसे घरोंमें परिले में ११॰ वरस तक उतने वोप नहीं दिखलायी देते । जिनके कारण दम विकेताओंकी खुब वन आती है । किन्तु पीढ़े ! वर्री करमपर हाथ ! ! और आठ-आठ आंसं ! ! !

इन सारी बातोंकी ओर ध्यान रखते हुए पुराना भवन सरीवृते समय निम्न लिखित वातोंकी ओर ध्यान देना अनिवार्य हैं—

१ पहिले तो यह मात्रम कर लेना चाहिये कि, मकान कितना पुराना और कत्रका बना है। १०।५ वर्षके भीतर बने हुए मकान के छप्पर लग्धी, पकड़ इत्यादिमें व्यवद्वत तुई। एकड़ी किमी मकार यहिकञ्चित भी झुकाव होना अच्छा नहीं। घरकी आयु न जाननेपर भी ५० वर्षसे अधिक पुराना तथा आधुनिक समयका घर छिपा नहीं रहता। प्राचीन पद्धतिके घरोंने चौकीके पत्थर बढे और मठाऊ व्यवदृत होते थे। उस समयकी वीवालें विदीप-रूपसे मोटी तथा चन्दर्शार हुआ करती थीं। छकड़ी प्रयोग खुळे हार्थोंसे होता था। स्तम्म ७ ×9" से कम नाप के नहीं होते थे। आजफल 8 ×8" या ५ ×५ आकारसे अधिक वहे स्तम्म ही मिन्नल्फे घरोमें भी नहीं मिलते। पहिले कडियां और ,धरन तक कोडीपर न बैठाते हुए समयल बैठायी जाती थीं। पहिले सम्माक भीचेकी कृसियां चडियाँ पत्यरकी और नकाशीदार मदाक गड़ाईकी होती थीं। आजकल सतहमें एक समयल विलीवी दी जाती और उसपर लम्भा खडा किया जाता है। प्राचीन कालमें धातुवर्गमें सीहकी अपेक्षा तालका अधिक व्यवहार होता था। यह स**ब बा**र्से

घरको किञ्चित ध्यानपूर्व्यक देखनेसेही ज्ञात हो सकती हैं। यदि प्राचीन पद्धतिका भवन होगा तो उसकी नींवेकी मजवूतीके सम्ब-न्घमें कोई शहूाही न होगी। किन्तु अन्य वातीके सम्बन्धमें खास कर जमीनके नीचेवाले नोनेकी जाँचकर लेना अत्यावस्यक है। प्राचीन समयमें व्यवद्वत जलकी निकासीके लिये मोरियोंकी यथेष्ट डाल देकर उसे दूरतक निकाल लेजानेके सम्बन्धमें दुर्लक्ष्य किया जाता था। पानीकी सकावट आदि जाननेकी कोई व्यवस्था . नहीं होती थी। परिणाम यह होता था कि, वह पानी आसपास मरता रहता था। उस दशामें यद्यपि चौकीके उँचे होनेके कारण उसे प्रत्येक रूपसे तात्कालिक बाधा नहीं होती थी तथापि दीवा-लोमें नोना लगता और दीवालसे तर्व हुए खम्मोंके पेन्दे सह जाते थे। इनके सहनेसे उनके आधार पर रहनेवाले भवनके दीप भागका अधिकाँ रा रूपसे सम्मवनीय होता है। दीवालों में तो पिटिलेटीसे नोनेकी भरमार होती है अत वट खम्मोंकी सहायता करनेमें नितानत असमर्थ होती है। इसलिये स्पष्ट है कि, पाचीन घराको खरीरते समय नोनेकी जानकारी कर छेना अत्यावश्यक ओर आद्य कर्त्तव्य है।

२ उसके पश्चात् कुछ दूरीपर रावे होकर मार्मिक रूपसे यह देगछेना भी आवस्यक है कि, भवनकी सारी दीवाछें ऊपरसे नीचेन तक ग्रुनियमें सो हैं। यह बात आँखासे मछी माँति देखी जा सकती है। यदि उसमें कुछ सन्देह होजाय तो ग्रुनिया छगाकर ताक्षण उसकी जीव कर के गरिद जायमें १२ फुट ऊँचाईमें एक इन्नों अधिक-फफ मिले तो तत्काल उसे मितिकल छक्षण समन्वता चाहिये। दो दन्नों अधिक फक होंगेसे निद्ययही उसे धीखेकी जह समन्न छना चाहिये।

रे इसी मकार कडी-पटाव की परिक्षा करलेना भी आवश्यक है। घरन, खरमे तथा छिम्बयोंकी स्थान-स्थान पर मी हथीढी चछाकर देखलेना चारिये। महा था महा आवाज निकलनेसे लक्षडीम छुन लगनेका तत्क्षण हान होजाला है।

8 तदुपरान्त छप्पर। इसे प्रथमत बाहर दूरपर खंडे होकर देखछेना चाहिये। उसके ष्टम मागपर कहीं केंचा-खाला नही तया रीडकी सूतमें हो वो उससे उसके अच्छी स्हामें होनेका अनुमान निकाला जाता है। जिस स्थानपर दीवालींपर छप्पर अवलम्ब छेता है यह स्थान भीतरबाहरसे खुब होशियारीसे देख छेना चाहिये। छप्पर यदि अन्य किसी स्थानसे चुता हो तो वह विशेष आक्षेपाई नहीं है। किन्तु यदि किसी समय घर वीवालपर चुआ हो और पीछेसे उसकी दरज बन्दी की गयी हो तो भी उससे दीयालके नष्ट होनेकी सम्भावना होती है। रङ्ग यदि पुराना हो तो उसपर उठे हुए घव्हे तथा होनेसे फूळी या पपड़ी छोड़ी हुई वीवालसे यह बात तरक्षण पहिचानी जा सकती हैं।

 प्रसित्तं वर्रोके सरीदनेके पूर्वं भीवाछोकी दरारोंका अनुस-न्धान करना ही भी आवस्यक है। खासकर करवाजे और खिड कियांके ऊपरकी कमानोंको तो अवस्य ही वेख छ। यांवे उनमें केवल वरार्रेटी हो सो विशेष हानि नहीं । किन्तु यदि उनके कारण दीवालोंमें झकाव पैदा हो गया हो, सास कर वाहरकी ओर तो ऐसी परिस्थितिमें उस धरको खरीदनेका विचारही छोड देना चाहिये।

६ लक्डीके जीनोंकी मञबूती उसपर चढते समय जो ध्वनि प्रस्फुरित होती है उससे तथा कठघराँकी सुहढतासे जानी जाती है।

७ गच अर्थात छत चूता है या नहीं इसकी परीक्षा क्षीयालॉपर पड़े हुए घटवाँसे हो सकती है।

८ मीरियां (खासकर कपरके मजिलकी) कहीं बन्द तो नहीं हो जातीं इसे देख छेना चारिये। यदि छेनेज किया गया हो तो उसमें गछीद्रेप और वातनछिका है या नहीं इसकी भी आँच कर छे।

९ आरोग्यकी दृष्टिसे खरीदे जानेवाले मकानके आसपासकी जमीनका उतार देख छेना चाहिये। इससे वर्साती पानीकी निकासीका ज्ञान हो जाता है। कहीं-कहीं हो घरोंकी मध्यवर्तीय जमीनपर कुटाकर्कर पड़ा रहता और उसपर पानी गिरकर वह जहाँ तहाँ मरता रहता है। इससे मकानकी नींवको भारी आघात पहुँचनेका भय रहता है। इससे मकानकी नींवको भारी आघात पहुँचनेका भय रहता है। उतर इसे इिटकोणमें रखते हुए सकान की जमीनपर नेष्ट्रे परसे चलकर हेर छे कि, कहीं विशेष ठण्डी तो नहीं है। जमीनका अत्यधिक ठण्डापनही उसमें पानी मरनेका स्वक्त है। सिक्कट भवनके दोतेकी जमीन, खरी ह किये जानेवाले भवनकी चौकीसे ऊँची या एकही सतहमे हो तो वसींतमें नोना लगनेका अन्वेशा रहता है। द्यवहत तथा शौचकृप इत्यादि का जल सिकटस्थ स्थानमें मरते-रहनेते उसका आरोग्यपर बहुत दुरा परिणाम होता है। अत' उसकी भी जाँच कर लेना आवश्यक हो। उससे निस्तत होनेवाली इर्गनिथ निरन्तर फैलती रहनेक कारण घरके निवासी उसके अध्यस्तते हो जाते है। किन्तु यह वाहरी मनुन्योको तत्वाण खटकती और घरके सारे प्राणियोंका आरोग्य नाश करती है।

१० उसी तरह पीनेक जलकी व्यवस्था देखना भी आवश्यक है। इसका अर्थ यह नहीं िक, घरके अगल-चगल या मध्यमें मीठे पानीका एजा रहेनेसेंटी काम चन जाता है। अपित यह देख लेना चाहिये कि, वह छुद्ध और आरोग्यसवर्षक हे या नहीं। कुएँके पास गौधकृष इत्यादिका पानी मरना या धूरा अर्थाव कतवार खाना होना भयद्वर तापदायी और आरोग्यकी दृष्टिसे विधातक है।

११ उक्त इस महत्वपूर्ण प्रश्नोंके अतिरिक्त मकान सरीइते समय इस धातकी जाँच कर लेनी चाहिये कि उस मकानकी जमीन किसीकी निजी मिल्कियत की तो है। यहि नहीं तो यह किन हानी पर उसके पास आर्थी है। मुझती किरायेपर दी हुई होनेसे उसकी मोहल कमसे कम १९९ वर्षकी होनी चाहिये तथा उसका माडा हिमायसे अधिक न होना चाहिये।

१२ इजमेण्टकी घाराओं के अनुसार उसके सारे इक सुरक्षित हैं या नहीं, इसकी जाँच कर लेनी चाहिये।

१२ अन्तमं जिस धस्तीमं खरीदा जानेवाला घर हो, यहाँ मकान किरायेक दर मया है, उनके हिसाबसे खरीदे हुए मकानसे कितना किराया उतर सकता है, उसकी वार्षिक किरायेकी आमदनीमें रे महिनेकी आमदनी, मरम्मत म्युमिसिंगिलरी तथा सरकारी चुँगीके लिये निकाल कर किना बचत हो सकती तथा सरकारी चुँगीके लिये निकाल कर किना दे या उसे कितना वथा ज के सकती है दत्यादि यातेंकी व्यांत लिया उसे एकती हमाने कि स्वांति हमाने लिया उसे एकती हमाने कि स्वांति हमाने लिया उसे एकती हमाने कि स्वांति हमाने लिया हमाने कि स्वांति हमाने हमाने पाढिये ।

कामकी मजूरीके दर

परिगिष्टः—ऱ्

अन्तम गृहरचनाकायम मजदूर तथा कारीगरीके छोटे-मोटे कामकी कितनी मजदूरी दी जा सकती है, इसका अन्त्राजी व्यीरा नीचे दिया है। इसके सन्देह नहीं कि, यह दर अन्त्राजी और स्थूछ हैं तथा हनमें देश-काल पात्रको देखे अज्ञातमक रहोयदल हो सकते हैं। सवापि सरमरी दृष्टित विचार करनेपर इस अन्दाजमें बहुंखनीय फर्क कदायि नहीं हो सकता।

१ खुदाई

स्वी हुई खेदार मिट्टी	८ आने	मति द्यास
चिकनी, गीली	१२	**
तेलही	१ हपया	,
नरम पीली	१० आने	
फ ठोर	ξ8 "	,,
नरम मोरम	₹8,	n

```
कठोर
                            १॥ रुपया अति ब्रास
 मिट्टी मिश्रित मोरम
 नरम चट्टान
 कडोर " सुरङ्गलगाकर
                               , प्रतिवास वहीताय दादमें
                                          ਭੀਈ
     " छेनीसे काटकर
                           ६० " प्रति ब्रास
  २ दुलाई
 ० से ५० फुट
 40-800,
200-220
 ६६ ० फुटसे ३ फर्लाड्स
३ फर्लाड्ससे १ मीछ
                           १॥ र
शास
                                   🕻 गदरों या खद्यरोंसे
 इससे अधिक दूरी की दुलाई गाडीसे किफायतमें पडती है।
  ३ काकीटकी भराई
 कांकीट मिलाना और फ़ैलाना 🛚 🕬 र प्रति झास
                 , और कृटना ४) ,,
  " ,
४ गढाईका काम
 ६ इञ्ची दुकहे गहना
 ( टेडा तिर्छोपर निकालकुर १ इश्री
             कलासीकी गढाई)
                               १॥६ प्रतिसीर, फुट
                                  ., सादी गहाई पिटाऊ
 ८ इसी
 ६ '×९ ×६' कोणकी गडाई
                                    १ ६० २० नग
 6 × 88 × 9"
                                           १६ "
 १२ ×१८ ×१२" कोणकी गढाई
                                       रुव श नग
 शहाबादी लादी ग्रनियेमें
                                    रे॥ " मति ब्रास
 देवर पक झुँहा
                                    Şu
                                          १०० नग
         इसुँहा
                                    स ,,
                                           "
 नरम पत्थर मठाक गढ़ाई ८ घ० फ़
                                   ₹n ,
                                           यति गज
       ,, घलत् मडाइ
```

३९४

```
सुपर माठ
                                      पति वास
सुपर माठ गढाई-जुडाई
चलत् माउ "
                                   8
पिदाक
शहाबादी लादीमें चौंप, गोलचियाँ 🛭
                                   १ आना
                                           एक रनि
       जहना, मोटाई १॥ इस्त्री
                                            ङ्ग पुर
 ५ जुडाऊ काम
नींवका विना स्तरका बन्धाक काम
                                   ३॥ रुपति ब्रास
चौकीका बन्घाक काम, आसार २ फुट
(अ) सामने शिलाखण्ड पीछे अनगढ पत्थर }
(आ) भीतर चाहर अनगढ पत्थर
                                  411 ,,
 चीकीके ऊपरका वन्याऊ काम
(अ) कली काम जुड़ाई-गर्टाई १॥
                                  ११,
                 फुट आसार
                                  १०
(आ) बाहर सिल्ली भीतर अनगढ पत्यर
(इ) दोनों ओर स्तरहीन बिना कलीका
                                  હા
(ई) एक "कली दुसरी ओर "
        ,, , ,, १। फुट आसार
पत्यर मिट्टीकी जुडाई
                     ₹11 .
अनगढ पत्थरकी "
                                  9I
ईटोका काम १॥ ईटका आसार
                                         प्रति द्यास
                                  C
                                  ŧ٥
🧦 ईटका (४॥ ) १०० वर्ग फुट बागवाव देकर ४॥ 🥠
कडूनी मठाक, पत्थरकी गढाई-जुढाई सहित २॥ ,
                                        १ र० फुट
                                  ٤.,
पिटाक "
                    ,, ,,
ईटेकी मोटाईके प्रति इश्वके हिसायसे (
                                  १ आना प्रति फुट
              ( गिलाये सहित )
शहाबादी लादी सादी गडाई-सुहाई
                                  १॥ रु० अति सास
                 द्रजा सहित
```

शहावादी लादी रुमाली गढाई जुड़ाई व	गीर	
दरजोसहित	५ ५०	प्रति ब्रास
पेटेण्ट स्टोनकी फर्शवन्दी	લા ,,	,,
पॅलिश शहाबाद लादी समाली	٠,	,
सङ्गमरवर, जिलोवार (पॅलिश सहित)	१६,	,,
जिलोदार कीयेलुओंकी ,, ,	१० "	13
कचही फर्ज़ी (Mosaic)	१४ ,,	**
मोरमकी जमीन	Þ11 ,,	,
ग्विडिकियाँ तथा दरवाजेके ऊपरकी		
ईटोंकी कमानें	१॥ से २	₹ ,
पाटनके गर्डरकी मध्यवर्त्तीय कमा-		
नको उठाना	६से८६	मसीव फु.
सलोट सि॰ का॰ के छड झुकाना	शासे ,, ,	"" " "
,, , छावनकी भराइ	५ आने	नगको
सिमेण्ट काऊीट मिलाना, फैलाना,		
कृटना (बड़े त्रमाणमें)	६ रु	प्रति व्रास
मिमेण्ट काकीट मिलाना, फेलाना,		
कृटना (छोटे प्रमाणमें)	७ ५०	», »
दरजें पत्थरके बन्धाक कामकी सछईवा	र १८आ से	१६ "
, , कटाक	₽ स०	,
ू, ईटेकी सलइदार	१। "	"
गिलावा पूर्यरके बन्धाक काममें	₹#,	"
, ईंटेके ,, , रफ कास्ट	٦٠,,	,,
	₹11,	_~"
बड़ी कमान ६ फुटके गालेतक	१२ आने	भाते फुट
६ वढई काम		
दरवाजेकी चीकटें सादी तेय्यार करायी	रेगा र	
" " कल्मदानकी छटयुक्त	۱۱۹	
खिटाकियोंकी ,, सादी ,,	٠, ج	

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
खम्मे, लग्घी, रन्धाईकर खढी करना कडी पाटकी पादन, कडिया, अन्धे-	₹॥ अ	ाना र फुट
रियाँ शौर किलचियाँसिरत	१२ क	मति वास
दरवाजे, खिडकियोंके पछे		
विना पत्तीके	<b>ą</b> :	आने प्रच प्र
यैनेलके (दोनो ओरसे)	v	n 11 11
" "पक ओर पैनेल	ę	11 1 1
फॉचकी पैनेलके	ra G	, ,, ,,
घूमनेवाले वैनिशियनके	38	n 11 11
पक्कें "	Ę	11 11 11
अल्पारीके पहें बनाना		
प्लायउदके सस्ते दे कर	Ę	n 0 0
रीफींकी समालीवार जाली (Trellus w	rork) 🤋	n n n
तसबीरों या फपडेकी सीलिंद्रके लिये ह	कडी	
का गल्था तैय्यार करना और जोट	ना	
१ इ चीडाई		आ र फु
लक्षदीकी प्लायसुद्धकी प्रदर्श	\$	
सागवानी तस्तपोशी परसे होकना	8	, प्रति द्राप
" " जीमीवार जोड वनाफ्	र ६	<u>"                                    </u>
साधन या गुलेबन्द केची ११ फुट गाले	••	रु प्रतिमग
एकस्तम्भीय " " "	, ৃঀ	
वो स्तम्भीय ,, ,, ,	3	33 H
छप्पर चहरदार पारा और तरकोंकी ज	टाइ	,
सहित	8	
,, मङ्गरीकी कवेत्र	. <b>.</b> 8 .	
छप्पर नलीवार कीवेलुओं और गीलतरप	ताका ११,	, प्रातिवास
सादी पानपट्टी तैच्यार करना और जटन	ना दुगर	आसा "

	, ,	,	र स्ते द	•	,,
जीनेका सादा चोसर			१॥ च	,	,,
, धुमावदार			३ से ४॥		
जीनेका कठधरा सादा (छक	हीके छह)	રાા :	आना प्र	ति च	र्गफीट
,, नकशीदार ( लोह छडे	की जली	4	,,	,1	
अनगढ लम्धी (आघार) स	तम्भकी		•		"
खढी कराई		ર્યા	,,	र्फ	ोट.
७ रङ्गलेप तया छुवाई					
ऑइल पेण्ट तीन हाथ (दी	वालमं	१। ह		मति	व्रास
,, लक्दीको दो हा	त	የ "	_	"	,,
"सफेदी ",		५ आ	रे		
हिसेटम्पर ,	१	ৈ আ	ने	,,	,,
८ फुटकर					.,
बालू चलाई	१ रु०		,,	.,	
घानी भराई तथा पिसाइ	8 से :	811 £			
मद्गरोला कवेल्च विऊाई	१८ आ	नेसे र	_	"	
टापकी गिलावेमें जुड	हिं देशे	` `` ` }		"  र्	-
रिडिकियोंमे कांज जडना		•	410	,	\$
( केवछ मजुरी	३ पैसे	i	2	ति न	स
जस्तेके चद्दरकी समथल प	नालिया				•
तैय्यार् करना	३ आ	ने	ম	₹ :	फ
ु,, नलिकाए तैरवार व	रना५ "		,,		•
पुरानी चहरके छिद्र बन्द क	रना १। रु		मति	् ; संकट	डा
पक गाडीकी भार भराई					
अनगढ पत्थर ( टोहे )	<b>१</b> २ घ पु		(५ घ :	रु त	ъ.
मारम _			ر, دہ		
फ़ुटी हुई गिट्टी		΄, ξ		"	

२५८ हिदा सु	लभ वास	तुशा	Ø			
धासुकी चालन	१५	····		P0	~~	
चुनापिसा हुई दोरॉमें	२०	"	,	292	**	,
मिट्टी	१८	,	"	२५	,,	33
<b>धुनकडू</b> ड	१५	1)	,	₹≎	"	1
पत्थरका कोयला	१८	,) 11	,	₹o	11	*
वालु	86		и	<b>2</b> 9	,	,
ईटे अमेजी		,,	33		", ⊅u,	भग
मङ्गरीली कीवेलू					171	
,, हाप					१व	,,,
कटाक लकही				94		' " ' ঘ फु
अनगढ				રેપ	(1 \s	
नलीदार कौवेलू					नग	"
स्रोह इत्यादि जह पदार्थ				}		
सिमेण्ट					ते १५	सोरे
कोयला					10 95	
वधुरकी लकड़ी स्वी				१५ म		•
शहाबादी फर्शी १॥ मोटी						य फु.
गणितर्क	सारिष	गियाँ	!			
लम्बाई निव्हाक सारिणी	जर्म	निक	- से स	त्रफल रिणी	জান	नेकी
१ सूत = १/८ इत्र	! 9	आन	r	= 9 9	न की	र रश
१२ इस = १ फुट	१६			9 5	ाक्षीर इंडीर	
१९७ट = १गज	33		₹	= , ,	(पैमा	इशी)
६६६ " = १ फर्लाङ	38		१५	1	चीस	
८ फर्लाग )	१०२९	वर्गाः	ज़्ट इट	}= {	वास	•
१७६० गज }= १ मीछ	80 5			= १ ए		
पर८० फुट	<b>\$</b> 5	र्ग पु	ਦ =	:१ चग	ग मज	
						-

छीह निस्मित छड तिस्तियांका मोटाई जाननेकी तालिका	यजन निदर्शक सारिणी	
२ आने = १ स्त्र १८ इझ १६ आने = ८ स्त्र १ इझ	भ तीले = १ छटांक १ छटांक = १ आघपर्र १ ,, = १ पाव ८ छटांक} = १ पीण्ड, आघ १० तीले	
पत्यरका कीयला, गर्टर इत्यादिकी तालिका	गिट्टी-बालू-चूना इत्या दिकी नाप	
१८ पीण्ड = १ क्वार्टर १ क्वार्टर १११ पीण्ड १० ह० वे १८ मन	१५ घ० फु० = १ फरा १ फरे १०० घ० फु०}= १ ब्रास	
लकडीके पैमाइजकी सारिणी.		

### लक्षक पमाइशका सारिणाः

१८८ वर्ग इश्च≕ १ वग फुट १७२८ पान इञ्च = १ घन फुट

१शा घन फुट = २० मन ८० मन ५० च फु } = १ टन

## सकितिक चिन्हः---

121 " जैसे 8["] ' जैसे १२" वर्ग इत्र 🗀 ' जैसे ४ 🗀' अर्थात् ४ वर्ग इत्र र्या फूट 🗀 ' ११ 🗀 ' ,, ११ वग फुट

#### उपयुक्त सूचनाए

मोटरखाना-सादी मोटर १० × १५ दीवालके भीतर ८ फुट कंची हारी १२ × १८ ', , , ९, ,

परीक्षणार्थ नीचे धननेवाले सहस्रानेकी (Pit) नाए ७ × १ ६ १ १ होनी चाहिये । छारीके लिये ९ तक छम्यार्द रखी जाय। कपर १। से १॥ हची सदतेका छक्तन (पहा) रहें।

बाहा चौहाई ९ फुट हो। विचम मजबूत और मोटा सम्मा गाटनेसे प्रत्येक पशुको ६ फुट जाह यथेष्ट हो जाती है। घोढेके लिये ८ फुटकी चौहाई रखी जाय।

टेनिस का भेशन

सिद्धल ७८' × २५'( तरफ १०/१२ फुट तथा चीझहकी ओर वेगों टघल ७८ × ३६ तरफ १।६ फुट सुली जगट छुटी रहे।

वॅडमिण्टन कोर्टः—

ਜ਼ਿਵ੍ਹਾਲ 88' × **१**७ ਵਰਕ 88 × **२**०

शतिरिक्त इसके दोनों ओर कमसे कम पाप फुटतक तो अवस्थित खुला स्थान छूटा स्टना चाहिये ताकि छुछ जगह प8 × १७ तथा पठ' × २०' स्टे।

बिलियर्ड टेवल १°′× ६ँ′ सिद्धल पलङ्ग ६′× ६′× ६ या अधिक

सगमरवरको सफा करना'—वों भाग पापछानार और शरे भाग क्रमश बाथ ईटे तथा राग्धियोका चूण लेकर उसे चाछनीसे चाछते हुए पानी मिछाकर सङ्गमरवर पर रगडे और साबुनके पानीसे भी डाले।

## परिशिष्ट क साधन सामग्री ।

#### पत्थर परिचय

पत्थर प्रमुखतया ८ वर्गीमें विमक्त होते हैं।

१ आग्नेय (इतिअस) जिसमें वजवापण (Basalt) काल-पापाण (Trap) और शालिमाम (Gramte) की गणना होती है।

२ जलोद्धव (Aqueous) इसमें वालुकाहम (Saudstone), जनपत्यर (Lime stone) आते हैं।

३ कीट पापाण (Coral) म भूँगा (कोरल) शहरा-पत्यर अथवा अस्थिपत्थर समाजिए होते हैं।

४ विकृत (Metamorphic) जिसमें स्फाटिकास्म या मार्युळ (Marble) चक्रमक (Flintstone), छापेका पत्यर (Litho stone) स्टेट इत्यादि आते हैं।

इमारती कामोंमें व्यवद्वत शिनेवाले परयराका निर्द्याचन करनेमें निम्नलिसित वाताकी ओर ध्यान देना चाहिये—

१ परधरोका स्वरूप या रद्वा, १ उनका टिकाजपन, १ मजपूरी, १ फठोरता, ५ महायूबी सुगमता १ पर्यरका रद्वा सव जगद पकसा और समीपस्य कार्यके अनुकुछ टीना चाहिये। उसमे कहाँपर भी जल धायुके अभावके विकृति उराय न हुई हो तथा यह पर्योप्त करवे पाता हो। पर्यरके मूल रद्वार कहाँ कार्य कार्यके प्रभावके कोई मी विभिन्न रद्वे कि स्वया याता पर्यो के स्वया याता हो। पर्यरके मूल रद्वार कहाँ कार्य कार्य कोर एन्डे के स्वया यात और एन्डे के एंडे। जिस पर्यरम जल्यायु दोषण करनेकी हाकि टीनी है उस पर घूप, बायू तथा बसाती जलस्थित प्रसिद्ध हरवादिका अमर होकर बहु हो। आधात और

सम्पीडन सहन करनेके छिपे पत्थरंम कडोरता पवम हटताका होना अत्यावस्थक है। फिरभी वह कडोर होता गुआ चार्काछा (Brittle) न होना चाहिये। अत पत्थरोंका परीक्षण करते समय यह भी देखना आवश्यक है कि, उनमें उक्त गुणेंके अतिरिक्त गढाईके छिये पर्योप्त स्त्रमें छोच और नरमाई भी होनी चाहिये।

यदि पत्थर स्वर्एक श्रेणीका (Stratified) हो तो उसका क्षारवाला पेटा उसके उपर आनेवाला भारको ग्रुनियेमें (At nghi angles) वैद्याना चाहिये। यदि वह पूर्वानी पृष्ठके ममानान्तर खंडे कल लगाया जायगा तो लढी दावके कारण उसके स्तर था विश्विया बाहर की ओर निकल जायेगी।

ह्योढे चलाकर देखनेसे अच्छे पत्यरमें टहूं रे की ध्यति स्पष्ट रूपसे प्रस्फुरित होती है। यदि किसी पत्यरसे सद्दी या मही ध्वानि निकले तो उसे निरुपयोगी, फटा हुआ या सम्यक्रस्पसे एकसा नहीं है ऐसा समझकर कामसे खारिजकर देना चाहिये।

## ईंटे और सपडे

( Bricks and Tiles )

हैंटे प्रमुखतया तीन प्रकारके हाते हैं। (१) ककड़या अर्थाव किनका आकार पाय ५' × ११ × १ ग्रोता १९ (१) होती ग्राम्मा जो प्राय ९' ४ ४ ११ आकार के होते हैं और (१) तिसरा प्रकार नम्बरी हटोंका जिनका आकार प्राय ९ × ४ १ × ११ तिक्षित है। देहला पाटणा आदि भागोंम १०' × ५ " ४ शका बक्तें भी नबरी हटे होते हैं।

उत्तम हिंट सर्ववा सीरे, सचे पवम चीफार होते हैं। उनके समस्त फोर अल्पिडत सरल तथा कोण समे-सरल और गुनि थेमें होते हैं। वे सम्यक्टपसे पके हुए तथा चटकन एउन पवम फुटफियोंसे, रहित होते हैं। रहाकी दृष्टिसे बढियाँ इटेकी
परिचान यह है कि वे गहरा छाछ किन्तु कुछ नीलापन
लिये रहेत है। उनका बाद्यमाग अत्यन्त चिकना ने स्वाहित्या रहता है। तथा अत्यन्त कठेर एवम ट्रोस अनुभूत होते हैं। ऐसे
ईटाको बजानेसे उनमसे धातु जैसी टड्डगर प्रस्कुरित होती है। जलमें प्राय १६ घण्टे तक बुवा रखनेसे उनके स्वाभाविक वजामें
१६ से २० तक प्रति इतसे अधिक बुद्धि नहीं होती। उत्कृष्ट
ईटॉकी सपीडन शक्ति है। से १०० टन तक प्रति पर्यफुटफ हिसावसे होती है। ईटोमें कुछ चूनेका या कहु डॉका असा हो तो यदि उन्हें जलमें बुवा दिया जाय तो उनके अन्तस्य मागमें रहे सुण कहु डिलने लगते हैं और ईटे फट जाते हैं।

भवन निर्माणके कार्यमे ईटोका स्यवहार शीवाल आदि धनानेमें होता है। उसी तरह छत-पाटन बस्यादि कार्योमें जिस चूक्तिकामय स्वारित्य विशेषका प्रयोग होता है, उसे पारिमायिक भाषांम स्वयदे वा कीवेद्ध कहते हैं। भवन निर्माण कार्यमें जैसा ईटोका महत्व है उसी तरह स्वयद्ये अर्थात् कीवेद्धका भी है। होनाकी स्रजनमणालींमें बहुत कुछ साम्य है। भेद कुछ होता है, तो वह केवल आकारमें।

उपयोग प्रचम् परिस्थिति मेदसे खपढाँकि तीन वर्ग होते हैं। (१) छावनी अथाव छतके खपढे (१) मीरियो या नालियाँके खपढे तथा (३) फर्ती खपढे छावनके खपढे सादे-खिपढे, प्रयागी या कानपुरी, सियालकोटी, तथा मंगलीरी इत्यादि मिस्र नामसे मिछते हैं। नालियाँ या मोरियाँ दो प्रकारकी होती है। एक नितानत मिद्धीकी वह छिद्रमय (Porous) रहती है तथा इसरी चिनी मिद्धीकी जिलोहार (Glazed stone ware)। फर्की खपढे चिपडे चौकोर, पद्मभुन, अध्युज, तथा क्षतिपय मिस्र आकारके छोटे घढे नापके होते हैं।

## चूना ( Lime )

चूनेके कडूढ़ दो रूपमें पैदा होते हैं। एक रूप तो पत्यरका साहस्य रखता है। यह मूमिगत कडूडोके स्तरमेंटी केवल नहीं अपितु सङ्गमरवर, पोरवन्दर, शहाबाद पत्थरक रूपमें अथवा झड़, सींप हत्यादि कीट रूपमेंही पावा जाता है। कोटा, कटनी चुनी मृक्षिणशाहबाद, सोनके पहिने, उत्तरी पद्माव तथा ग्वाल्यरमें सबलगढ़ प्रयम् कैलारस आहिस्यानोम पत्यररूपमें पाया जाता है।

चूनेका दूसरा मूलरूप छोटे छोटे दानो एवम् फहुबाँका होता है, जिसे सर्वसाधारण रुगेक 'विद्युआ' करते है। यह नदी नार्लोके किनारों, पटाढी ग्रुकाओं, खोहाँ एवम् तराइयाँ कम उयर मूमिखण्डाँ पर पाया जाता है।

úl

होनेके का र है। उसके शर दिनग

जलम्नेही (Hydraulic) चूना पक्तेपर जलसयोगकी कारण आकिस्मकरूपसे नहीं खौलता तथा चद्चट ऐसा आवाजभी नहीं देता। इसके खौलनेकी गति अत्यत धीमी और इसका चर्णका परिमाण भी थोडा होता है। वट पानीमेही हढ एवम कठोर वन जाता है और १।२ दिनमें शीघ्र गतिसे नहीं अपित १०।१५ दिनोमें । उसको कर्विकानिलसे कुछ भी फायदा नहीं होता ।

वायुरनेही (Fat) चूनेके कडूडमें रासायनिक रीतीसे मिछी हुइ मिट्टी (Alamina) का अँश नितान्त न्यून अथवा अल्प होता है। इसके कारण वह जलस्नेही चुनेकी अपेक्षा बहोतही कम मजबूत रहता है। इम उपर एक जगह लिखही चुके हैं कि, यह कर्बिकानिलसे मिलनेसेटी कठोर होता है। अत जहाँ जहाँ उसको कविकानिलसे सयोग पानेका मौका नहीं मिलता--उदाहरणार्थ दीवालके भीतर तथा बुनियादमें-यहाँ वहाँ वह पर्याप्रहरूसे हडीभूत नहीं होता । हाँ, अब यदि कुत्रिम उपायोंसे उनमेकी मृत्तिकाकी कमी दर कर ही जाय तो यह जलस्नेटी चूना वन जाता है और उसमें हटीमृत होनेका गुण उत्पन्न हो सकता है। उदाहरणार्थ,-फैंके तुष वायुस्तेही ( Fat ) चूनेमं पयाप्त प्रमाणमं सुरखी या अन्य तरहसे पकी हुई मिट्टी पिसनेके पूर्व मिल दिया जाय ती वह भी। जलम्नेही (Hydraulic) चूनेकी तरह अत्यत कठोर वन जायगा। भवननिर्माणके कार्यमें वायुस्तेही चूनेका उपयोग पलस्तर

( Plaster ) मेंही अच्छी तरहसे होता है। अन्यत्र सभी कार्योमें जलस्नेटी अर्थात् हेड्रॉलिक चूना लगाया जाता है।

## चूनेका गिलावा (Mortur)

---

दजरी अथ्या सुर्वीको चूनेम मिलाकर जलके साथ पीने हुए मिश्रणको पारिमापिक प्रयोगमें 'गिलावा ' कहते है।

चुनेम मिलायी जानेवाली वाह अर्थात् वजरी कठोर, भारी


प्यम् गरगरे रवेकी घोनी चाहिये। उसमें घूल-मिट्टी अथवा क्टा क्षेत्रका रहना अच्छा नहीं। न किसी मकारके क्षारपुक्त पश्च थोका सम्मिथणहीं होना चाहिये। मयोगमें हानेके पूर्व उसे मलीमोति जलसे घोकर अथवा उद्याकर स्वच्छ कर लेना चाहिये। यहि वजरी अर्थात् वाह्ममं मलीनताका कुछ भी अश शेष रह जाता है तो यह चुनेको एकदनेमें हुतकार्थ नहीं होता। क्षारके वास्तव्यसे चूनेमें कुछ काल के उपरान्त नोना लग जाता है और संधिपर क्षारके सुकेद दाग दिरालायी देते हैं।

जहार बकुर बजरी अर्थात बाहुका अमाय होता है यहाँ उत्तम हपसे पकी हुई हैटांका या स्वयंधा चूर्ण उसके स्थानवर व्यवद्वत होता है। इसीको पारिमापिक भयोगम सुखों करते है। ईटांको अथ्या स्वयंधा चूर्ण उसके स्थानवर व्यवद्वत होता है। इसीको पारिमापिक भयोगम सुखों करते है। ईटांको अथ्या स्वयंधा पुरिष्ठ मही भति कुट पीसकर चारीक पूण जना स्थिया जाता है। प्रधात उसे चलती ह्वारा हाना हुआ पूण प्रधे मर्म छात है। इसमें क्यान यह रखना चाहिये कि, उसमें क्या कोंधरे अथ्या रासके सामम स्वर्ध हाई माग तक पूरकहृष्य (मुप्तेम्बवांक) चूनेका एक मागम देहसे हाई माग तक पूरकहृष्य (वजरी, वाह्न, सुखी, सिंहर आहि) इस हिसाबसे रखा आता है।

Fat अयया वायुस्तेश चूना सुर्खीका सम्मिषणसे अच्छी तरहसे जलस्तेशी वर्षोव होस, मजबूत धन जाता है यह हम पिर लेशी लिख चुके हैं। यदि सिफ बजरी अव्या बाह्मी मिलानेफी हो तो एक मान वायुस्तेशि (Fat) चूनेन द्वास्ते तीन भागतिक वालू इस हिसावसे साम्मिधण करनेसे फायवा होता है। क्यों कि साल्य साम्मिधण होनेसे वह सच्छित (Porous) धन जाता है और कार्बकानिल होपण करनेका मीका मिलनेसे यह कड़ोर प्रवास होता है।

मिलाया (Morter) पांसनेसे दो कार्य सिद्ध होते हैं। (१) चूना तथा बजरी पकती होते हैं और (१) चूनेमं पक्नेपरमी कुछ कठोर दाने रहते हैं जनका पींसनेसे चूर्ण होता है। यदि वे उस समय वैसेही रह जाय तो बन्धाऊ काममे लगानेके उपरान्त कहीं महिनेसे खोलने लगते और उन स्थानॉपर चूनेमें दरारें पढ़नेकी सम्मावना रहती है।

चूना पीसनेका अत्यन्त सरह साधन 'चक्कस' होता है। हसका निर्माण समयह भूमिपर होता है। इस भूमिके उपर तहमें तथा ईदे गिर्द पत्थाको छुडाई करके छुडलाकार नाली बनाने लगती है, जिसका अन्तर्गत भाग १० हच बौदा तथा १० हचते पुद्रतक कचा रहता है। उस नालीमें १॥ से १ फीट तक व्यासका ७ से १ इच तक मोटा एक गोलाकार पत्थरका चक्रन पहिंदा (Roller) बैठ कर केन्द्रमें होरे या एकडी का लड़ा लगा



दिया जाता है। ( देशिये आकृति संस्या १८८ से १५० ) आकृतिमें

कुछछ के मध्यमें पक छोष्ठ्युरी एक इश्च मोटी और भूर्ष्ट्रफे कर्प रै फीट कची दिरालायी गयी है। उस पर १॥ फीट सक ८ मित इत्वेदे हिसायसे चूटियों (Threads) स्वया उन्होंकि सददा एक द्वियरी (Nut) का अंगोजन किया है यह द्विवरी छट्टेसे जोव्हेनेके कारण उसके साथ धुमा करती एवम चककी परिम्रमण सह्या गिनती रहती है। साधारणतया चककी १८० परिम्रमणमें चूनेकी उत्तम विसाई होती है। चकका परिम्रमण होते समय उसके पींछे एक छोटेका चम्मच (Spoon) हाथमें पकटकर एक आदमी चल रहता है जिससे सब गिलावा उलट पुल्ट होकर चक्रके नीचे आकर चूर्णीमृत एवम एकजी होता है। प्राय १९५ घण्टोंमें एक घान विसा जाता है।

तैय्यारी गिलावा ज्यों का त्यों २।३ दिनोंम काममे लगाना चाहिये। अधिक समयतक पदा रहनेसे यह घनीभूत होने (Set) लगता है। ३।४ से अधिक दिन तक रखने की जहरत हो तो उसकी दररोज पावडेसे उलट पुल्ट करते रहनेसे यह ८१९० दिन तक ताजासा रहता है। असगयशाद ८१९० दिनासे ही बासे हुए गिलावेमें और थोडा चूना मिलाकर चळसमें बालकर फिर पिछ नेसे यह पुन अस्त्री तरहसे काम आता है।

गिलावेके काम मगर वे पलस्तर, बन्धाक काम पर्यों न हो मन्द्र गतिले स्वाने चाहिये। आकारिमक बँगसे स्वानेपर उसका बल कम होकर वे हद नहीं होते। अत कमसे कम १५ दिनतक पानीस तराई

सिमेण अर्थात की

. जिस करुडमे ^{जी}

मिट्टीका प्रमाण

नेसर्गिक कहु डफे वरले सामान्य घूनेका कहू ढका चूर्ण और मिट्टी पर्यात प्रमाणम मिलकर ग्रुम्थकर उसके गोले बना नेते है और मट्टेम खुब ऑंच लगाकर लीह कीटके सहश पका देते हैं। तहुपरान्त उसको पीस कर जो चूर्ण बना देते हैं उसको सिमेण्ट कहते हैं।

उत्तम श्रेणीका सिमेण्ट अत्यन्त वारीक ताजा, रहमें भूरा कुछ हरा कलसर, गुउछी इत्यादिसे विहीन होता है। उसमें जल टालनेमात्रसेही किञ्चित उष्णताका प्रार्डमीय हो जाता है। सिमेण्टकी उत्तमताका परीक्षण करनेके लिये उसके तीन माग लेकर उसमे एक भाग जल मिला देना चाहिये। इस समय यदि वह ताजा हो तो थोडा गरम दिखाइ देना चाहिये। इतना जल पर्याप्त न हो तो यह उत्तमताका लक्षण है। जस्ततके अनुसार और भी जल ढालकर उसे गून्धकर उसका एक गोला ऐसी तरहसे बना देना चाहिये कि, यह नीचे रखा दिया जाय तो बगर फेलने वैसाही रह जाय। गोला वन जानेका समय कलाक मिनिटमें एक जगए लिख देना चाहिये। तरुपरान्त यह जमने तथा दृढ धनने (Set) छगता है। कहीं देरसे वह इतना ठोस हो जाता है कि उसमें वगैर जोरसे अंगुली नहीं घुस जा सकती। यह समय भी लिख देना। दोनोंके दीचमें आधासे एक घण्टातक जितना ज्यादह काल हो उतना वह सिमेण्ट उत्तम श्रेणीका है ऐसा माहुम होता है।

यासा सिमेंटमें गुत्रलिया हो जाते हैं और उनमेंसे कहीं पत्थरसे कटोर चन जाते हैं। यह सिमेंट कामके लिये नितान्त गूरा है।

सिमटकी तीलका ओसत परिमाण प्रायः प्रतिधन क्रुटके रिसायसे ९० पींड होता है। कम्बनीसे जिस बारेमें आता है उसका विस्तार सद्या फुट अर्थाद यजन एक ह्रदेडवेट या ११० पींड होता है।

## लकडी निर्वाचन

#### and the second

इमारती कामके लिये जिन लकडियाका निर्व्याचन किया जाय उनमें प्रमुपतिया नीचे लिखे हुए बातोंका होना अत्यावश्यक है।

१ उनका रद्ध कछसर, गहरा, १ तील भारी। १ रवा पारीक और ठीस, १ वार्षिक बृद्धिके समकेन्द्र (annular) चक्र सैक्टे और सहम, ५ रेपार्थ सम्बन्ध पवम सकीर्ण। ६ नस स्ट्रम और ठीस, ७ चिरानकी मतट चिकनी और कटोर। ८ तथा धुराहा वारीक ऐना चाहिये।

जिस लकढींके चिरानकी सतद खुरदरी और नरम हो उसका चुराइा मोटा और रह्न सुफेंद हो तथा उसम गाँठ गर्र, टेकी, राँ ओर मजीट हो जगरसे छिद्र दिखलायी हे फटनकी घारियां पदीहों, सई हवासे हुन और गरम हवासे फट जाया सथा पानीमें पढ़नेसे सवती हो, वह लकटी इमारती कामके लिये नितान्त अनुवोगी। है।

#### लकडीकी रक्षाकें उपाय

लकियां हुमेना गीली और चन्द एवाम राग्नेसे सदा करती है। ऐसे स्थानींपर जो लकियां रखी जाती है उनके अन्तगत मागमें तो पुल रूग जाता है और वाहरसे उनपर वीमक अपा कब्जा कर लेती है। अत इन सब आपदाओं से लकियोंको पचा नेके लिये निम्न लिखित उपायोंकी शरण लेना यिशेष उपयुक्त एयम् लामजनक हैं —

१ ल्किटिया सदा सूबी यायुमें रावनी चाहिये। तथा उनकी मुली हवा निरन्तर मिलजाय ऐसी तरह इमारतमे उनका आयो जन करना आवश्यक हैं। उदाहरणाथ, घरनका शीवालस्य अम यन्याक "ताखा" कामम गांट देनेके ऐवजम उघर थोटा पाला पन राखकर उसम ह्या यथेए देना चाहिये, र लकडीको मिट्टीके तेल्मे पकानेका इसरा उपाय है। इसके छिये पहिले एक वन्द कोठरीमें लकडी रखदे तथा उसके जिगरसे नमी और वायुका सारा अश निकाल टाले। पश्चात उसके मीतर पन्पोंकी सहायतासे १२० पौण्ड पाति इश्चके दावसे कोलटार मिश्चित गरम मिट्टीका तेल प्रवेशित कर्दे। अग्रेजीम इस पद्धतिको मिओ-सोर्टिंग ( Creosoting ) कर्ते है।

१ लक्कदीका प्रयोग जहां जहां वीवाल, क्रांकीट, तथा अन्यान्य नमीकी जगहोंपर करना हो वटा वहां लक्कदीके उतने मागपर गरम अलक्कतरेकी गाठी पुताई करने ।

8 तेलपानीसेही एकडीका खुला (Exposed) भागकी रहा। होती जाती है। उसकी क्रिया इस तरह है कि, वो सेर मेरें (तीसी) का तेल लेकर उसमें आधा सेर भीम डाल्डे और जन-कत तेल और मोम पकरूप न हो जाय उसे आंचपर कटका ले। पद्यात उसे नीचे उतार कर उसमें १० पीण्ड ताडपीनका तेल खाड़े और चियडेकी सहायतासे लकडीपर पीतदे।

## लकडीकी नाप ।

छकडी काटकर समयछ (बीकोर) चनानेपर उसकी नाप धनफुटां में निकाली जाती है। आजकल घनफुटोकी नापमें दशमछ अर्थाद दशांश पद्धतिका आध्रय लिया जाता है। पिहुले ११ प्रति इत्र = १ इत्र , १० इत्र = १ घनफुट इस रिसाउस नपाई होती थी। जो अर्भामी कहीं कहीं यरावर इस पद्धतिके होती है। वटी घटी कम्पनियों में एकहियां चगनपर टनके हिसावसे विकती है। सरकारी जम्नल विमान (महकमें) की दूकानोंम विमन्मनेके हिसावसे पिकती है। वहाँ ११॥ घ० फु० का एक विसमना और 8 विसमने अथाद ५० घ० फु० का एक टन समझा जाता है। अनुषष्ट लक्तरी अया लक्तरियोंके हुन्दाकी भाष तना, मध्य, और शीर्षमान, इन तीन जगहींकी अथवा कभी कभी केवल मध्यमानके घेरेकी नयाद कर उसे चारसे मान दिया जाता है प्रधाद जो संख्या निफलती है उसी नायकी चह लक्षडी करार ही जाती है अर्थात उतनीही चौडाई और मोटाई निघारित कर उसका क्षेत्र कल निकालते हैं और लम्बाईसे गुणाकर 'घननाय' निकालते हैं।

इस पद्धतिसे जो नपाई होती है वह ठीक नहीं होती। इसरी पद्धति जो विदेष उपयुक्त है वह यह है कि, तना, मध्य और दीप, तीनाक घरेका अलग अलग चतुर्थारा निकालकर उनके जोवक वर्गको ९ है साग है। उदाहरणार्थ, अ,, अ, अ, उहिं है समक्ष तना, सध्य और शीर्षकों घेरे हाँ तो  $\left(\frac{31}{8} + \frac{31}{8} + \frac{3}{9}\right)^2 - ९ पूर्ण होजकल अथवा <math>\left(\frac{31}{9}\right)^2 = 8$  होजकल अथवा उत्तर के लग्दाहंते गुणाकारकर घनफुटमें नाप

सन्भक्त समझकर उस एन्याहत गुणाकारकर पणहाटन गाउँ निकालते हैं। यह क्षेत्रफल यदि वर्ग इसमें आया हो तो उसे १८८ से भाग

यह क्षत्रफल याद या हुन आया हा सा उस रहत व नाम देकर उसके वर्गफुट निकाल छेने चारिये। और उसे एम्बास्के कुटोंसे गुणाकार कर घनकृट निकालना चाहिये।

## इमारती कामके लिये उपयुक्त लकडियाँ

र देवदार — यह बुझ दिमालयमें ७००० फीट की ऊंचार पर होता है। इनका चेरा पटा नर्री होता वरन इसकी वेटी वा रकरूप ( Trunk ) शकुके सदया अर्त्यत उची सींधी चटती दें। यनममें इसकी लक्षवी अत्यन्त इस्की, रह भूरा, 'त्यार्षे वार्राक, और नरें स्पष्ट होती हैं। गढने तथा रन्धाईके काममें इसकी एकडी अधिक परिकाम नहीं लेती और मजबूती तथा टिकाउपनमें यथेष्टरपरे अबल होती है। सिचाव ( Tension ) और आहे समझे हाय (Transverse Strain) को सहन करनेकी शक्ति इसमें पर्यांत स्पसे रहती है। किंतु अत्यधिक खड़ा दाव पडनेपर इसकी रेपा-ओंके फट जानेका भय रहता है। इसमें गन्धाविरोजा तेल रहता है जिससे ताडपेन (tarpent oil) बनाया जाता है। इसका उपयाग कांफीटके फम्मे के लिये तथा फर्निचर बनानेके काममें करते हैं।

२ साल या साल्—यट षृक्ष अत्यन्त विशाल और सरल होता है रवा मोटा और सगिठत, रङ्ग कुछ ललाई लिये हुए भूरा होता है। इसे गढ़ना और रन्धना परिश्रमका काम है। इसमें धूपमें मजीरे और ठेंटन उत्पन्न हो जानेका भय रहता है। इसारतमें सभी कामीमें इसका उपयोग होता है। अधिक दावके कारण यह शुक्र जाती है।

३ सागवान-यह लकरी भारतमें मलवार, वर्मा, विन्ध्याचल और वरुखनम पैवा होती है। रह्म कुछ पीलापन लिये हुए भूरा होता है। रवा वारीक लोचवार होता है। चिराई, रन्धाई और पॉलिन्डाके कार्य इसपर बढे सुन्दर होते हैं। वजनमें सालसे एक्ता होता हुआ भी मजबूतीमें यर श्रेष्ठ है। इसकी विशेषता यह है कि, इसपर दीमक आदि किटालुओं का प्रभाव नहीं चलता। इमारती कामोमें खम्मे, धरन, तख्ते, जाली तथा नाव इत्यादि चनानेमें च्यवहार होती है तथा फर्निचर कामम इसका व्यवहार विशेष स्त्रमें होती है।

४ आम- हिंदुस्यानके सब मुल्कोम यह पेदा होती है। इसका व्यवहार साधारण सस्ते काममें अधिकतासे किया जाता है। रह भूरा, रवांभीटा और मजबुती कम है इसमें पुन पवम् शीमक लग जाते हैं। जलसे भिगनेसे और एंडनेसे सराव हो जाती है। तथापि मूल्यमें सस्ती होनेके कारण यह काममे-विदो-पत देहातीमें इसका व्यवहार यथेष्ट रूपसे होता है। ५ मीसम्—यह एक विद्याल तथा सुपुष्ट रहता है किन्तु वसमें सरलता नहीं रहती। रह में थोडी लगई लिये हुए फाला रोता है। यह अरवन्त मजबुत दिकाक होता हुआ रच्याई चिरा ईके लिये सागसे परिश्रम लेता है। रवा वारीक गठा हुआ होता है। शीसमंत्री लक्षडी सागसे चाकीली (Bnille) होती है। फानियर कामके लिये यर विदेश उपयुक्त रोनेके कारण मदेंगी रहती है। इमारतमें की नसाही कामपर चल सकती है। इस पर पालिश वरिवाही अच्छी चलती है।

६ वर्र या फिकर—यह भारत यर्पका सर्वत्वापी वृक्ष है। रक्ष में मध्यवर्ती भाग कुछ छलाई लिये कुप काला रङ्गका होता है। यह अत्यन्त फटोर मजबूत और टिकाऊ एकटी है। गावियों के पिये, सेतीके औजारों और एऑके नेषक आदि कामामें विशेष रूपसे आती है। इस इक्षकी तीन जातियों है। पगली खपूर मीठी वषुर और देवबदूर। पगली और देवबदूरका हभन और क्षेत्रका वनानेके काममें अपनेग होता है। मीठी कीकरका स्पच्छा उपरोक्त और हमारती काममें होता है। इसकी भरन, छाजन, सम्मे आदि बनते हैं। इसके अपर पालिटामी अच्छी चढ़ती है।

७ सिरस — द्व गर्ममें पुछ कलसर छाल और बाहरसे सुफेर होता है। मजबूर्तीमें मध्यम रेपाएँ टेडीमेडी होती हैं। इमारती कामम खस्मे आदिम खेर्तीफ औजारों, और तेल पेरनेके कोला ऑको बनाोमें स्वयहत होती है।

८ नीम:—उस लक्षवीका मध्यमाग रक्तर्चरन जैसा करूसर लाल और धाद्यमाग पीलापन रिपे दुआ सुफेद होता है। इसपर वीमक और शुन आदि कीटोंका आक्रमण नहीं होता। उप्टी और नम (most) घाउँमें यह अरबधिक रुपसे शुक्र जाती है। इसका स्वयदार लाजन, सम्मे, वेतीक औआरों गाडिया तथा मकानक सीर आदि पनानेमें होता है। ९ सेन:—जिसे पेनमती या सगडा भी कटते हैं। यह चूझ सालके सहश वडा और इसकी लकडी भी उसीके सहश होती है। इसे गटना और रम्बना चढे परिष्ठमका कार्य है। इसमें दीमक चहुत कम लगती है। सुखती चहुत देरसें और जलशोषण शक्ति विशेष है। तीव्र धूपमें इसमें दरारें पढती है। वाजारमें इसे लोग सालकी लकडी वताकर वेंचते हैं। वेची, तीर तथा नावके वनानेंक काममें इसका उपयोग होता है।

१० तुन:—इसका रद्ग पीलापन लिए हुए भूरा एवम् लोच-वार होता है। इसकी रेपाप अत्यन्त वारीक होती हैं। मजबूती और टिकाजपनमें यह लक्ष्मी वही कीमती है। विल्क खेटे नापके दुकड़े न मिलके कारण इसका व्यवहार इमारती कामामें योडाही होता है। इसपर पॅलिश अच्छी चटती है। अत फर्निचर तथा ऐसीटी इसरे छोटेही कामोंम इसका आयोजन होता है।

११ युक्ः—यह एक अच्छी मजबूत और टिकारू लक्तही है। परतु मिलती अत्य त कम । अधिकाशरूपसे वारीक कार्मोमें आती है। रङ्ग भूरा, रचा वारीक और लोचवार रहता है।

१२ अझनः—इसका आकार वडा रङ्ग कलसर ललाई लिये हुए काली रेखायुक्त, रवा वारीक, रेपाएँ जाडी, मारी, करीं और दिकाऊ लकडी ऐ। यट पेंडती नरीं किन्तु कटती ऐ। वजनमें प्रति यन फुट ८२ पोड होनेसे पानीमें द्वुप्र जाती है। गटाई रन्धाई इत्या विमें वडे परिश्रम लेती ऐ। इमारतके सब काम के लिये उत्तम ऐ।

१३ अर्जुनः—पेट वटा, फाली धारियोंके साथ मृरा रहु, लक्तरी अत्यन्त कठोर, तथा ख्ली हवामें और घूपमें चटकती है। कीनसेभी इमारती काममें चल सकती है।

१४ अवनुसः — रङ्ग गहरा काला, यजन मारी, रवा वारीक, लोचदार, यर जलवायुसे विकृत होती है। फर्निचर आदि यारीक कार्मोमें तथा पञ्जेकारीके कार्मोम इसका व्यवहार होता है। १५ डमरी:—राजपुतानेके अतिरिक्त सभी जगह इसकी उत्पत्ति होती है। आकारमें चह बद्धा बुल है। कलसर, घारीक रेपाएँ, बदामी भूरा रहू, मजबूत और गढ़ने रन्धनेके काममें बहोत परिश्रम लेनेवार्टी एकडी है। कोल्ट्र, मलेट, हुआके नवेमी, हथि यारके डण्डो, तथा गाडियोंके काममे द्यवहत होती है।

१६ फर्क्ड:—पीटापन लिए हुए छाल रह, पटी मजपूत, टोस, लचकदार, गडाई रन्धाईके कार्मोमें वटी अच्छी एकटी होती है। इमारतमें सम्मो टावन इत्यादि, रातीके औजारा सथा जहाँ जहाँ वाव (Compression) अधिक हा उन सब कार्मोमें इसका उपयोग होता है।

१७ फरम्, करसना।—यह िमाल्य, सिलटा और महाया द्वीपमें पाया जाता है। यह पेठ ८० से १०० फीट तक जचा मोला है। एक की वाहत मारी होनेके कारण स्वतंपर भी पानीमें इवती है। इमारतमें सभी कामोंमें उन्नुष्ट एक ही होती है। यह एक मारामें सभी कामोंमें उन्नुष्ट एक ही होती है। यह एक मारामें सभी कामोंमें उन्नुष्ट एक ही होती है। यह एक भारत होस, मजपून और दिकाज होता है।

१८ कलमा:—चेद चटा, लकिका रक्न गुलावी, माहल मूरा, साधारण करीं, एकसी रेपा, मजबूत और गुटाई स्त्याहके काममें अच्छी लक्की है। फर्निचर तथा सतीके आजारोमें इसका विशय प्रयोग होता है।

१९ ख्राः—पेव छाटा एकवीका अन्तर्माग कत्याँ या क्का-रेजी बाह्य भाग मुख्य पीला होता है। भारी तथा मजबूत एकवीं है। पानीमं विख्कुल सवा नहीं करती। छोटे खम्मी, सर्वावे औजारी गारीके पहिचा हत्यादिम स्वला स्वच्हार होता है।

२० जम्बर् —रङ्घ ककरेजिया, रवाबारीक, धनन मारी, मजबूत टिकाऊ एकडी है। इसवर दीमक सुन इत्यादिना आक्र मण होता है । इमारतके विशेषत देहार्तोंन सभी कामपर चळती है।

२१ विजयसाल, इनी, विवलाः — छक्त भूरे हरे रद्गकी, मजबूत, ठोस तथा दिकाक होती है। रवा बारीक सघन, रन्धाई गढाईके काममें वडी मुफ्तिलसे आती है। इसे न तो वीमकही लगती है, न जलवायुकाही प्रमाव इसपर असर करता है। सभी इमारती कामोंम, गाडियोंके ढाचोंम, खेतीके श्रीजारोंमें, तथा फर्शबन्दी, रेस्वेस्लीपर्स आदि कामोंम आती है।

२२ मज़वल:—इसके लहे १० फीटतक लम्बे वाजारमें विकते हैं। यह अत्यन्त करीं, टिकाज और वारीक रेपेकी लक्क्डी है। सम्मां, कवियों तथा फीनेचरके कामने इसका प्रयोग होता है।

२३ हरसू या हेमलस्:—बृक्षका आकार षडा तथा अन्तर्गत काष्टका रङ्ग पीलापन लिये हुए भूरा होता है। यह लकडी सामान्यरूपसे कर्री होती है, तथा पॅटती नहीं। जलप्रभावसे नितान्त अवाधित रहती है। इसका उपयोग नाव बनाने, फर्शकाम, नीकारण्ड हत्यादिमे होता है।

२४ हर:—रङ्ग भूरा, रचा धारीक, रन्धाई गढाइके कामम परिश्रम छेनेवाली यह छक्तवी है ' यह मजबूत और कठोर होती है। विशेष करके हल्के यक्त काममें, फार्निचरमें, खरा-क्का काममें और स्लीपर बनानेमें इसका उपयोग होता है। फलोसे रङ्ग बनाया जाता है।

#### धातु समूह

ोहा:--आज कल लोटा प्रमुखतया सीन प्रकारका होता है। (१) वलाज लोटा (Cast Iron)(१) गढाज लोहा (Wrough Iron) तथा (१) फीलाव अथवा इस्यात (steel)

द्रशाउ छोहा—उसका दुकडा काटकर देखनेसे उसम मीने नीले कण दिखलायी देते हैं। यह अत्यत झणकीला समझा जाता है। उसमें चमक पर्यात रहती है। जुझ दद्गके अधवा स्थान स्थानपर काले दागवाले प्रमादीन कण होनेसे निकृष्ट और मन घृतीमें न्यून समझा जाता है।

दलाक लोहा अत्यत चाफीला (Bnttle) रहता है। उत्तर दलाक लोहिका प्रमाम अत्यन्त चिकता होना चाहिंगे। उसके सब फिनारे सम्यक रूपसे हलेही। हल्के एयस हर्याद्य घठा तेही उसमेंसे स्पष्ट रूपसे दहूर घ्यिन निकलता है। केत्स आधात करनेसे वहाँपत आधातचिन्ह अङ्कित होकर उसका हि नाही भाग चिपटा हो जाय। दलाक लोहिक उत्पादनके समय बी उसके मीतर वायु (हवा) यस जाय हो उसमें पोलावन आजला है आर पेसे परिस्थितिम उसपर ह्योंदेका, आधात करनेसे पेले ध्यिन निकलती है। उसके सामानमें कहीं हेरा, सन्यिन होना चाहिये।

टलाज लोहा कभी झुकता नहीं। जचाईसे गिरने अघवा उन पर जोरका आधात होनेसे उसके दुकटे दुकटे हो जाते हैं। बर लोहा तपाकर लाल करनेके पश्चाव उसपर जल होउनने हु-जाता है। एलाई आने तक दसे उप्पात देनेसे यह अहायब है जाता और सुफेदी आने तक तपानेसे सरलतापूर्वक जहा है सकता है। यह सुम्यक से अत्यन्त दीहा आकर्षित हो जाता है। उसकारी सुम्बक बनाया जाता है। किन्तु सुरक्तका आहर गुण उसमें अधिक कालतक टिकता नहीं। नम जलवायुमें इस पर जग चढ़ जाता है। ढलाउ छोहेका एक घनइञ्चका वजन० २६ पीण्ड तथा घनफुटका ४५४ ५ पोण्ड होता है।

२ गढाऊ लोहा ( wrought iron )—आजकल धाजारमें उत्तम फीलाद अल्प मूल्यमें पाये जानेक कारण गढाक लोहेका व्यवहार बहोतही कम होने लगा हे। किर भी पनालीदार या सादी जस्तविलेपित चद्दर (galvanised iron sheets) गोल और चोकोर छुड, जल वाहक पतली नलिकाएँ, ब्रिरियाँ ( Rivets ) चुलट, पेचकस ( Screws ) इसके टी बनते है।

यह लोहा तपानेपर पर्याप्तरूपसे नरम होता है और टोक पीस कर इष्ट आकार दिया जा सकता है। इसका यजन प्रति धन इश्चका ० २८ ओर धनफुटका ४८० पीण्ड होता है। यह श्रेणी विशेष टुलाक लोहेसे कर्स (carbon) निकालकर तैरवार किया

जाता है।

३ फ्राँलाट—फीलाइमें नरम (Mild) एवम् फडोर (Hard) दो प्रमुख जातियाँ हैं। गर्डर, एँगल आयर्न, टी आयर्न, इत्याहि सामान विशेषतया नरम फीलाइके बनाते हैं। कडोर फीलाइ



आकृति न १५१ से १७४

एथियार आदि धनानेमें स्ववद्यत होता है। यह महना रहता है। नरम फीलादफे स्ववद्यारमें आनेवाले प्रकार आकृति १५१ से १७४ में दिये गये हैं।

फीलाटके गुणधर्म—फोलाइको आगमें तपाकर उसे अक स्मात जलमें दुवाकर उण्डा करनेसे उसम अस्वन्त कडोरता आ जाती है। इसीको फीलावको या हिय्यारको पानी वेना करते हैं। कमीकभी फीलावसे वने हुए हिय्यार तथा अन्यान्य सामानका प्रथमाग कडोर धनानेके लिये उसको जानवरीका मींग, घएहे, हिंदुगों अथना खुरों जलाकर उस राखमें गाट दिया जाता और लिहारके भट्टेमें उसे मध्यम आंचमें तपानेके उपरान्त उसे निकाल कर आचमें लाल किया जाता है। और जलमें छोड दिया जाता है। ऐसे करनेसे उसका कवच कडोर यन जाता है। उसको अमेजीमें Case hardening कहते हैं।

लोहेपा जङ्ग---लोहफो नम (जलयुक) यायुमें रसनेसे उसपर ऑक्सिजनका परिणाम होकर अस्वन्त झीप जद्ग चड जाता है। लोहेक चहरांपर विशेषतया समुद्रके निकटस्य सारयुक्त नम वायुमें उसका विशेष मय रहता है। आरम्मिक योडेके चट्टे एए जहुके कारण उसमें एक प्रकारका विग्रुश्ववाह प्रवाहित होकर पहिले जहुकमें और भी बृद्धि होती है। लोहेपर जरतेका पतला स्तर देनेसे यह भय कम हो जाता है। समुद्रकिमारेकी जलवायुमं स्थित लोहेके जस्तविलेपित चहरांके उपर तिलद्ध गके विशेषतया (Red lead) रांगेका मस्त्र दिशोका तेलमें निभितकर उसके विलेपनसे और भी योडा कम होता है। साजकल चहरांका जपरी मागपर सिमेण्ट पानीमें निलाकर उससे पिटेला

पतला ( हुई इझ ) लेप देते हैं और वह स्वानिषर आठ इस विनके पद्यात् उसपर और भी एक दूसरा इतनाही पतला छेप देते हैं। उस समय उसपर १५।२० दिनोंतक पानीका तर देना आवस्यक हैं। इससे जहका मग्र विलक्ष्य नहीं रहता।

निम्नलिखित सारिणीमें लोहेंकी अन्तिम धारण शाकि (Ultimate stress) तथा व्यवहार घारण शाकि (working stress) दिये हैं।

लोहेकी श्रेणी		तिम इसक्ति इस्न	व्यव धारण प्रति वर	हार शक्ति इंटन	विदेगप	
	तनाव	दवाव	तनाव	दवाव		
ढलाऊ लोहा Cast Iron	१०	५०	ŧι	c	ढलाज लोहेको ढालते समय	
गढाऊ छोएा Wrought Iron	₽g	२०	ч	8	उसमें अधिक होप रह जाते हैं, इस हेतु व्यव	
फीलाइ Mild Steel	99	३०	د	છા	हारमें धारण शाकि म्यून गिनी जाती है।	

भवन निर्माणके कार्यमें जन साधारण रूपसे जो सामान द्वय एत होता है,—उदाहरणार्य,—छड़, चिपटी पट्टियां, एगर्छ (कीण) इत्यादि उनके नाप और वजन िछ दक्षित सारिणीम दिये गये हैं —

सारिणी--१ लोह छड़का वजन, छेद, क्षेत्रफल और घेरा।

70,700									
	चीकोर	गज =	गोल ग	गज ●	छहकी				
मोटाई अयवा व्यास इक्षम	१ फुट रुम्बे गजका यजन पीण्ड	गजके छेदका क्षेत्रफल वर्ग इस	१ फुट सम्बे सम्बे सम्बन पीण्ट	गजक छेदका क्षेत्रफल वर्ग दश्च	परिधि अयवा रुपेर- स्ट्रा	विशेष			
₹	₹	] 3	8	4	۶				
3 t	०१३ ०५३ ११९	00 E Q 0 E 4 E 0 3 4 P	086 086 050	\$\$00 \$\$\$0 \$8\$0	१९६३ ३९३७ ५८९०	- HZ			
ないない	\$22 \$23 895 \$42	\$6\$8 \$80£ 06@a 0£\$#	१६७ १६१ १७५ ५१ <b>१</b>	\$280 8053 \$053 \$053	9249 9210 1 1027 1 2088 2 3	तफ रुभ्ये भिल्ल			
1200	८५० ६ ०७६ १ ३२८ १ ६०८	१५०० ११५४ १९०५ १७६७	६६७ ८५५ १०४३ १२६१	१८०० १०६८ १९१०	३०६६ १ १९३०-१ १९३१ १ १९४९ ८	११ में सि कुट			
3× 13 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 - 43 -	इ ९६३ इ ६०३ इ ६०३	५६२५ ६६०२ -७६५६ -८७८९	१ ५०० १ ७५३ १ ३४७	प्१८५ ६०१३	३ १८४ १ ७४८९ १ ९८५१	य भग			

	चीकोर	गज 🗷	गोल ग	াল 🌲	ग्रहकी	
मोटाई अथवा व्यास इखन	१ फुट सम्बे गजका युजन पोण्ड	गजके छेदका दोजफल वर्ग एख	रे फुट सम्बे सम्बे स्वाम युजन पीठह	गजफे छेदका क्षेत्रफल वर्ग हन्न	परिधि अथवा लपेट- इद्य	विशेष
٤	P	3	ક	५	Ę	· ·
P TE	\$ 63C	१ १२८९ १ १६५६ १ १६५६ १ ४१०२	३०१४ ३३७९	८८६६ १९४०	३ १८१६ ३ ३३७९ ३ ५३८३ ३ ७३०६	-
Men. Men.	4.240	१२ ७१२७ १८९०६	8 600	१ ३५३० १ ४८४१	2 9290 2 993 2 999 2 9890	सम्बंगित है
ما برمال ما المراد	0 540 < 708 < 806 8 508	२ ४४१४ २ ६४०६	ह ००८ ६ ५२० ७ ०५१ ७ ६०४	१ ९६७५	8 9 5 2 8 8 9 0 6 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9	तक
معلا و الماري معلوقة معلا و الماري معلوقة	११ ९५	7 9247	6 993 8 346	र ५८०६ १ ७६१६	५ ४९७८ ५ ६९८१ ५-८९०५ ६ ०८६८	ये नग १५ हे
₹	23 56	8 0000	१० ८९	₹ ₹8₹0	६ ६८३२	

सुचना —छुड़की मोटाई निकालनेके लिये निम्न लिखित इस ध्वयद्भत होता है —हे इस =१ आना()॥) =ै=१ स्त =१ आना()॥) अध्यक्षत प्रमाण अस्पर्ट सरल होता है। मोटाईका आध्यक्ष गज = आठ आना(॥)।

		~~~								~~~	~~~				~~			~~~	~~~	~~~		~
		_	<u>_</u> _	ĺΕ	<u>ලේ</u>	E.	所	<i>2</i> Li	 5 T fél	PI P	- 5 5 岁 作	हैं का	万 5 蒼	角	ile i&	∓हा कि	: 2º	æ	99 08	<u>le</u> i	F Í	Đ,
	वुसम	पांड	4 36	y		% 9	\$ V	هر ۲ ۵	ຄ. ∨	9 %		~	18 BE		88 88	5	9 2 4 &	w	a		0	20
र्वा।	आकार	इन	8×6.3×8	↑× ×	ี - X	8×9×6×8	ν. υ Χ	X	ALXEX.	.γu X	*	Ex3x3	×		5×55×5	~ *	€×8×è	e-jo	200 X (1) C	~ *	ガンデexo	×
(८) की सार्या	यज्ञान	र्गाह	787	30 22	90.00	22.04	99.3	3 80	ठेन स्टे र	88.63	200	28.84	· 11	द्वेभुज			30					
कोण लहि (आकार	इत	EXESXE	r	€×8×8	X	x X	C×4×5	×	EXEXE EXEXE	×	STU X	×	विषमाद्वेभुज	*X XX X	×	3×6×5	一 X	×	3-xacx-t	×	×
	यजन	मंद	1		0 3	100	/ g) a	× 00	- A		200	9 60		50	808	28	800	8,00	, o	> 2 9	0°
	आकार	E	Etrejan		ν × × ×	kuveri K	1 × 2 3 × 3	ガース スペック	3×13×3	2000	3.23.X.3.	12 CX	PXIXI	- X	3x41x4	- XX XX	Ť	· ~	SXEXE	X	×	Ŷ

	विशेष	कत डस ०६ कि उन्हार्श किएडू प्रा हि तहमी क्रिक्टा इस्ट इस्ट है कि
दी (७) त्रीहकी सारिणी	पक फुदुका यजन पोंट	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
	आकार, मोटाई इच	**************************************
	पक फुट्नका वजन पाँछ	2 3 m 4 3 5 7 5 7 5 6 0 0 - 2 m 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	आकार,मोटाई इच	**************************************
	एक फुट्या यजन वींट	20000000000000000000000000000000000000
	आकारमोटाय इन	**************************************

फौलादी गर्डरों (I BEAMS) की (धरनकी) सारिणी

आकार इच	एक फुट दुकडेका वजन पॉर्ड	उठा वकी मोटाई इच	नवर	आकार इच	टकदेका	उठा- वकी मोटाई इच	विशेष
2 7 × 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	3 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	000000000000000000000000000000000000000	2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		\$\frac{1}{2}\$ \tag{1}	सारिणीके दूसरे सानेकी सारवामसे पदिकी समया उभाड अथवा उँवारं दिखलाती है तया दूसरी मतर्सकी चोड़ाई दिखलाती है ।

गर्डरा अर्थात् घरनोमं प्राय हो प्रकार होते हैं। जिनमंसे एक British Manufactured विलायत निर्मित तथा दूसरा (continental) महेशीय कह लाता है। इन दोनोमं प्रथम प्रकारका माल उन्ह्रम प्रयम प्रकारका माल उन्ह्रम प्रयम प्रकारका माल उन्ह्रम प्रयम प्रकारका माल अधिकाँ है। हिन्दी स्वार्णम नहीं मिलता। वाजारमं जो अधिकाँ है कर्ल प्रमा मिलती हैं ये प्राय दूसरे अणीकी अर्थाद महेशीय जातिकी होती हैं। उनके वजन उक्त निर्देष्ट सारिणीम उन्होंबत किये अनुवार निर्धारित हते हैं। उनके प्रकार किये अनुवार निर्धारित हते हैं। यह धरम 80 फुट हम्बाईतककी पायी जाती है। आर्टर

देनेसे यह निवान्त इच्छित सम्बाद्दे नहीं मिलती। उदाहरूजायं, १३ फुटकी घरन मगवानेसे बुछ १३॥ फुट तककी भी आजाती है। परिणाम यह होता है कि इनका मूल्य यजनवर निर्धारित होनेके कारण अवदेश मान दर्ययही चिका जाता और यह किसी कामने न आने क कारण वर्ययही अधिक इययकी डोकर सहनी परिहीं। कितनीही घरनोंमें तो उनकी नवीनावस्थामें ही छुछ तिर्धांपन झुकाय पाया जाता है। उनहें इमारती कामों इययहत करनेके पूर्व उनवर हथीडे चला कर सम्बन्ध बनाते हुक कामों साना पढ़ता है। इन घरनोंमें यह मझ चटा हो तो उसे सुरक्षाय पाया जाता है। उनहें इमारती कामों इययहत करनेक पूर्व उनवर हथीडे चला कर सम्बन्ध बनाते हुक कामों साना पढ़ता है। इन घरनोंमें यह मझ चटा हो तो उसे सुरक्षाय प्रतान पढ़ता है। इन घरनोंमें यह मझ चटा हो तो उसे सुरक्षाय उत्तर हिम्से विष्ठिते ते केले तर किया हुआ चिथाई सुमाना पढ़ता है तथा उसे सुरक्ष किया हो। परनोंका इमारती कामों व्यवहत होनेवाले पुनने पत्यहत का स्ववह्म होना अच्छा नहीं। उस मागपर वसले (cement) का स्ववहात कर अथवा (धालर) सिलावती चुलरेक (Berner) ज्वाला उत्तर्वहक सन्त्र उसका गंत्र जलाकर उस सुरक्ष डाले।

फौलादी चहर

फीलादी चहर निगलित कीट लगाई चीडाईकी मिलती हैं -६४१ ६४८ ८४३, ८४৪ १०४३, १०४८, १०४६ ११४४, इनकी मोटाई नेहें, है, तथा नहें इस दिगावसे एक-एक शांकरें मुमाणमें (नुहें इसके प्रमाणमें) बुद्धिहत होती हुई एक इस तक

स्थिर रहती है।

यजन-दे इझी मोटी चहरका प्रति वर्ग फुटके पीछे ॰ १९ पीण्ड होता है। इससे चाहे जिस मोटाइकी चहरका यजन निकाश जाता है। उदाहरणार्थ--१/८' मोटी चहरका यजन २०५४= ५१०, १/४ चहरका १ ५५×१०=१० ०० पीण्ड प्रति वर्ग दुट (Galvanised) होता है।

जस्तेका पानी चढायी हुई चद्दर

इन चहराँने ने श्रेणियाँ होती है। एक तो समान् अर्थात् समयल पेटेकी तथा दूसरी पनालीदार। इनकी मोटाई इश्रोमें न निकालकर ' धर्ममद्गहम यायरोजके नम्बरोंमें निकाली जाती है। उसे B W G नम्बर अमुक अथवा केवल १२ भेजी, १८ गेजी इस तरह कहते है। पनालीदार चहरें १६ से २१ इश्री जाड़ाई तथा १८,४०,१२ तथा २४ गेजी मिलती है। उनकी सारिणी नीचे वी गयी हैं—

पनालीदार चहर

चहर की	२६ इर्च यो	ो चौदे की रच		ਲੇ-	३२ इच चौडी पनाछि- योंकी रत्तलमें				
लम्बाई	गेज १८	₹o	25	88	१८	מכ	69	88	
E 0 0 0 80	25 27 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	२८ २५ ३५ ३५	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	१६ १९ १९ १८ १७	इह 8२ १५ ५५ इ	20 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	# 9 0 0 8 P	20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

हो हुण्डेडवेटमें एक गद्वा इस हिसाबसे लोटेकी चहरोंकी गाँठे आती हूं। कम लम्बाईवाले चहरोंको फुछ अधिक मूल्य देना पहता है।

पनालीवार चहरें जड़नेके छिये जस्तेका पानी चढाये हुए पंच यजनसे मिलते हैं। उन्हें विरज्ञी, स्कुल, एक सृत, आधा स्त इत्यादि नामासे पहिचानते हैं। एक तथा १॥ इत्री रुम्बे प्यम् रें हत्री मोटे काँटे मोसके मायसे मिलते हैं।

पक हड्रेडवेटमें जस्ती स्ट्र २३	इच	लम्बाईके	₹8	मोस	शाते हैं
••					

		१३ ,	,,	99	, ,,	26
	•	३ ू	,,	१६	31	11
	इचा र	बुगडी बोलर	2	ρį	42	41
१} × }	29			₽8	1,	,,
4×3	27	,		\$\$	**	,
₹×}	11	,		36	1,	,

समथल चद्दर (जली)

आकार	गेर् इ च मोट	है इच मोट	१८गेज	Þo	२१	£8
€ ×₹' €'×8' ८'×8'	89 83 83	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	१ ७ दे ५० ५० ६७	85 80 \$0	\$2°	3-11) 2-3 4 08 3-11)

इसके उपरान्त ताम्बा-शीन-जस्ता और शीसा ये सव भार भवन निम्माण कार्यम अत्यन्त कम व्ययतृत होते हैं। अत उनका जोटक वियरण यहां दिया जायना।

ताम्बा-इस पातु विशेषके मलमिभित शेक विकासत रूपमें पाये जाते हैं। कमी-कमी यह पातु विशुद्ध पातुके रूपमें भी मिलती हैं। किन्तु अधिकतया खड़ान से निकले हुए साम्र उत्पादक अशुद्ध पातुके शेकोंम लीह, गरुपक, सुरमा तथा शक्तियां वा मिम्मण रहता है। इसकी शुद्धीकरण प्रणाली लीहकी प्रणाली पितिती जुलता होते हैं। इसका रुद्ध एक विविच स्तका लाल होता है। यह अत्यन्त लोम कार पातु है। जिसके कारण इसकी पत्रली पहुरें बनायी जा सकतीं एवम सुरमाति सुरम तार सींची। जा सकती है। इसकी तनाव

¥38

सहन करनेकी राक्ति गढाऊ लोहेकी अपेक्षा छुउदी म्यून अर्थात् प्रतिवर्ग इल्लेक हिसावसे १६ टन होती है। भवन निम्माण कार्यमें इसका उपयोग अधिकतया विजलीके सम्पूर्णकार्मो, विभिन्न धातुओं को जोडों तथा आवस्यक गुम्बजोपर छतींका सुजन करनेमें होता है।

जस्ता—इसका विशुद्धीकरण अन्यान्य घातुओंसे कुछ पृथक् है। इसकी भी पतली चहरें वन सकती हैं तथा छत-नालियों हत्यादि कार्योम व्यवहत होता है। अधिकतया इसका उपयोग लोहेकी चहर और नलिकाओंपर पानी चलाने एवम् जोटमें होता है। इसकी सतहपर शुद्ध क्षारसा जम जाता है। किन्तु वह उसके अन्तर्गत मूल धातुका सरक्षण करनेम विशेष उपयोगी होता है। समुद्री क्षार्युक्त जलवायु प्रम् परिमाणुओंसे यह शीघ विनष्ट हो जाता है।

टीन—भवन निम्माणिक कार्यमें इसका व्यवहार मूलक्ष्यमें नहीं होता। किन्तु यह जोड अर्थात टांका देने में विशेष उपयोगी होता है। प्रसद्ध्वदागत लोहेकी चहुरांपर सरक्षक क्ष्ममें भी इसका प्रयोग होता है। सगोधन अणाली अन्य धातुओंसे चहुत कुछ साइस्य रखती है। टीन अत्यन्त लोचनार एवम् मृह घातु है। इस पर क्षारका प्रभाव शीध नहीं होता।

द्गीसा—अशुद्ध एवम् घातु मिश्रित होकोसे इसे भी ताम्या हीन प्रभृति घातुओंकी प्रणालीसे निकाला जाता है। यह अरयन्त नरम-चिम्मट सुक्षाति सुक्ष्म होनेवाला भारी एवम् तनाय आर बर्द्धक हाकिसे विटीन होता है। भवन निम्मीणके कार्यमें इसका उपयोग समयल छत एवम् चीरेबन्दीके काममें होता है प्रसन्न बहात स्वपतिवर्ग इससे प्रचित्त नर्लोको एकसाय जोडने नया घरनोंको विज्ञावन देने इत्यादिका काम लेता है। इसका उपयोग पीनेके जलके हीतें अथवा नलोंने करना स्वास्ट्यकी दृष्टिस अच्छा नहीं। क्योंकि सकोधित पेय जलके कारण यह पात अत्यन्त स्क्ष्म यमाणमें धुछ जाती प्यम् उसका सम्मिष्ठण उस अछके साथ होनेसे यह विधाक वनकर रोगात्पत्तिका कारण का जाना है। होसिपर सेजावकी तरह तीवण आन्छका कोई परिणाम निर्मातिका । छत पर पकत्रित होनेवाले वर्षाके अछकी निकासीके लिये बनायी जानेवाली नालियोंके खुजनमें भी इसका स्यवहार होता है।

पीतर--यए मिश्रित पातु है। इसमें जस्ता और ताग्वा अनु-कम से ११ माणमें सम्मिलित रहता है। इसमें उतने शीम जङ्ग रुगनेका भय नहीं रहता जितना छोड़े और ताग्वेके सम्बन्धम रहता है। साथही माजनेपर इसमें चमक खूप आ जाता है। मजन सम्बन्धी कार्यमें इसका उपयोग, तिहकिया, सिक्टिएंग, कीएडे, ताले, पच, इस्यादि छोटे-छोटे कार्योम तीता है।

मरत-यह मी मिश्रित थातु है। जिसमें साम्बा और टीनका सम्मिश्रण होता है। यह भी उपरोक्त प्रकारके छोटे-छोटे कार्योमें स्वयहत होता है।

अन्य मिश्रित धातुओंका सरदन्य भवनसम्बन्धी कार्योसे न होनेके कारण उनका विवरण यहाँ लिखना ध्यर्य और अन वस्यक है।



स्राचे

्र स्वर	वर्ग 🔁	४०२
শ া ল	ईनेंकी फरा	33 <i>x</i>
नडोस पहोस	४९५ हेटोंका महत्व	115
स्थि।दशन	¹) इंटोंके जीने	950
ानगढ टोडॉका काम	२८ हैं का काम	125
नगढ पत्थर	1रप इमली	¥95
ण्याष्ट्रीत कमान	३८९ एपिअर	351
न्तर्ग	२०० रडान	441.
न्दाज	१४ उभाइ समयल कमा	नेहा २५ २
न्दाजपत्र	५६ रूष गरिका	₹3¢
पनुस	६६ .उल्टी कमान	410-
र्धन	४१५ एकस्तमी कैची	
येगाल कमान	४१५ कव	रे १९
हक्तरेकी जमीन	२५० _{छङ्}	•
हमारियाँ इसारियाँ	२२७ कङ्गनी १५३।	४१६ १४८।२२९।३८१
हसी इसी	• • • • • इन्त्रा	
गरी गरी	र ९२ कटनी फर्री	184
ग न	६२ कट शास्त्र	333
गनका छपर	२७ कट्यरा	368
मेय पत्थर	^{२३०} कडीपाट	Rak
ष्टादन छप्परका	४०९ कफलात	96-1865
म	^{२४२} कपाटकी पोर्लाई	₹0 €.
रमुक	8.4.5 # XEE	۷.
पालकी जमीन	५६ क ल्लूत	¥95
रस्ता	१२७ इ स्सा	२५३
₹<	१७ कम्।न	¥9 ¢ ₹५०
		170

(8\$8)

कौकिन्दी परदी	१५४ यव	327
सीनेटकी नपाई	३८४ गहर	144
सीविट पुनर्गभूत	२६२ गरराई नीवकी	68
काँकिटकी विद्याई	२५९ गादीकी सरमार्थ	354
कौकिन्दे फर्मे	१६१ विक्री	346
कौंकिनी भराई	१०३ गिलाया	3 • 6
काँभिटका मित्रण	२५८ गित्यवसी नाप	146
कटिदार तार	३१२ गूँगीकमात	*47
कामहा विल	पप्र मेर्स्टी	70
का म‰ी नाप	३८३ पैराजाना नीयका	cziew
कासी मिटीपर नींव	८९ पाणकसका ग्रन्थर	741
काएरप	२८९ धुनाव जीतेहा	48
विपादन	६।९२७ च द्या	,
कीश्र	४१४ वहम	a + LA + A
पुताह की विद्रही	१०२।१७९ स्थानपर नीव	48
राश्रिम मुनियाद	•६ चर्रोधी पन्दी	144
५६इए गावर	३७३ चलका छात्र	384
फो र्टा	४८ शरको वत्युने स्वाना	346
কাথ	३३८ बहुरही गरमी एम करन	
सोगकी नाप	३८४ स्थाव श्रीनेद्य	41
कोणस्य सम्ती	१५२ घरमी	4.5
कीही गिलाश	२१४ गिराऊ हाम	171
ग्रदान	५७ सहा	ASIZAA
सपदे	४०२ जूना २०	ÇIZGRIY Y
"17देत	११८ भूनेचा गिसारा	***
नप्रपटीका एव्यन	१४३ थीउवरे काममें	vt
खादः वत्पादक सहास ३०५	परं-तरंतर तुद्ध	4.4
(राष्ट्रकिय)	११५ मीगर्डे	177
सेर	४१६ संस्ट्यारी	710

(१५४)

चीडाई जीनेकी चीडाई नीयकी चीपारी छपर चीप छत छन्की दरारें छपर छपरका जाच्छादन छपरका जाच्छादन छटोंका मोदना छर्त सीमेंटका छाजन काँकीटका छाजन काँकीटका छावन देंटके छुवाई छर कम्मे और चीडे जलमेदी पूना जलमादा गिलावा जमान-एवा जमानका उत्तर क्रवाई छरें साई सेंहिला छाने देंटके छुवाई छर सम्मे शीराची	२६० ट्रॅंस २६० ट्रॅंस २६० ट्रॅंस २६२ टेक्केश नम्रता २६४ टेक्केश पदति १६४ टेक्केश पदति १६४ ट्रंस लक्केश्वा १६५ ट्रंस लक्केश १६५ ट्रंस लक्केश १४४ ट्रंस लक्क्ष्य १४४ ट्रंस लक्क्ष्य १४४ ट्रंस लक्क्ष्य १४५ ट्रंस लक्क्ष्य १५६ ट्रंस लक्क्ष्य १५६ ट्रंस लक्किश ट्रंस लक्क्ष्य १९५ ट्रंस लक्क्ष्य १९६ ट्रंस लक्क्ष्य १९५ ट्रंस लक्क्ष्य १९५ ट्रंस लक्क्ष्य १९५ ट्रंस लक्क्ष्य १९५ ट्रंस लक्क्ष्य १९५ ट्रंस लक्क्ष्य १९६ ट्रंस लक्क्स्स लक्क्स्स लक्क्स्स लक्क्स १९६ ट्रंस लक्स	1.c 242 44 222 10 200 2412 2412 2412 2412 2
	५१ दर समतका २८६ दरवाजे १६१ दरवाचे तिद्रक्षियाँ १७७ दिशा निधारण	₹

(875) 2"

-देशियाग्याना

न्हारी दूँप

प धर्ग

-भागल होनही	३२•	पद्रियौ	15Y
दीवालकी नाप	3641564	पंगर मा ईट	114
दीरासधी दराँदे	55.	पत्परके भीने	154
देवालय	¥\$	पन्थर परिचय	7.7
जीपागी छपर	₹१•	पर्यरीली जमीन	34
दिलंगी वैशी	71.	पदाइका सामान	41
धान	141	पारन	105
बान काँकिन्के	२०५	पाटनकी सागत	***
-Talled	948	पष्टनके ग ⁵ र	2+3
भूय	२५1३+	पारन व ैंकीन्दी	345
પુરુ	90	पानीका होज	35#
नस्पा	44	वादी निशे परकी निष	54
नग्रभने रदोगदल	134160	निया (३५)	430
नस्भुद	204	पुनर्शापून कानीट	२५९
ना। (कामकी)	360	पूर्त देशका निम्मीण	१५१
नाला	30	पूर्व तेष्याम	44
नाठीयी छन्परके	247	पेटेन्ट स्टानकी जमीन	345
नाशी(चना	3331334	पेदाराजी	116
निव्यसोध र ीचर्य	31-	पै ताम जीने दा	431465
नी व	691363	पाँद्धिः। यभै	-40
नीवसी चीटाई	ć¥	प्रकार जीने हे	154
नीपकी भारवाहरू दाखि	43	प्रसार पाटनक	144
	43	মান ৰ'বু	\$46
नी पक्ते हे फला जन्म		प्राव वन्धी पश्री	404
नीम	114	क्ष्मि प्रश्नी	14.
नेक्दार कमान	२५४	फर्ज़िया	287
ਜਾਜ	1+5	कर्मा बोडीन्स	261

३३१ फाउंड

(७६४)

फिलमेंट	३७३ मुखार सङ्घ	२९२
र्फेच जीली	३०० मुडेस	३२०
बजरी	४०५ मोम	> ९,५
बतियाँ	३७९ में।रम	८९
च त्रवा च त्रूर	४९४ मोरी	्र ४६
भर्र भरामदा	२७१४२ मगराही खपडे	288
यशिक्त यहिर्ग	३० मोटरसाना	¥00
बाहरन बिछाडे झैँकीटकी	269 .	
विज्ञाह भनकाटना निजलीकी तार	३६४ यवर्ग	
	४९५ यातायातिक प्रवाह	244
<u>युक्त</u>	०१५ योजनाचित्र	38
युनियाद	८० सक्सकी मांग	uY.
बुनियादकी स्थापना 		356
बेलयुटेका काम	२१५ रहकी थैली	
येडामॅंटन कोर्ट	४०० रसेंडि्घरका निर्वाचन	२६ १४३
यदिस्तता	८ रगरेप	249
र्वासकी पडदी	१५८ रीडके खपडे	२४५
भोजनालय	४८ रेबगुण्ड	386
मकानेभि खरीद	३८६ ८मडी निर्वाचन	240
मजनूती घरकी	७ स्प्रडीका जीना	968
मजदरीके दर	३९४ लकडीकी नाप	¥99
भलजलकी व्यवस्था	३४४ सम्डीका दबर	111
मलबलका शक्षीकरण	३४८ लड्	309
माण मिनी	९४ छड़े	3
मादी सुंह	३२५ लागत	910190
मानचित्र	२८ रागते दर ,	3
माल्बदी छप्पर	२३ ९ लोहेका जीना	१६८
मार ही नाप	३८० सोहेकी दलक नही	1,1
माहदृत ठेका	पण लेहिके छड	ے فرما
निरीका काम	৭২/৭ ক্ষাই	es,

ब"तीमयाद बामकी	UY	सरेदा	190
वजन सामानदा	٤5	सनद्यास्य	114
पॅ(म तेल	२९२	समयन बमान	१५ +
वॉ र	36.	समय भारत निम्नामका	51
बातनल्या	333	सम्ता गिए।दा	311
बायरिंगची सागत	३७९	सागादन	¥12
यायुनिरिका	₹•¢	रादगी	14
बायु प्रकाशका महत्त्व	25	माधन देवी	*16
वायुम्नेदी भूना	¥•¥	साधन सामग्री	7.1
बॅ ल्ह्म	309	गामान्य सुविधाएँ	, ,
याहबद्रव्य	242	साठ	¥33
विगुदीपन	३ 45	िदर	242
विद्रापक	२९२।३९६	शिम र	¥•6
विश्रामगद्	47		310
व्यावहारीक कमरा	¥1	गिर्नेञ्च छरा	२१२
_		क्रि ग	YIY
श		सरी जीनेशी	4.5
बायनागार	ąν	€ित्य रोज	ju•
दाह्याद फश	२२• ३१	सुर्गा	***
िरूप दीमम्	¥1¥	_	
शेव [1	₹•₹	वरिगम	>=125125
	` .	म शिपाएँ	142
₹			3(119
संग्रहाहुन	२+८	सेनेस समा	**
मनदगत योसपन	44	सीन्दर्व	
सहर बैडक	źe	स्वीन्यम	111

(१६४)

म डास	₹•₹	स्वतनता कमरेकी	२७
सरलघारा	३५९	सिव्	३६३।३६८
स्तम्भ	२७२	हयक	२९२
सेन	¥9 5	द्दांतेकी दिवाल	390
सेटिक कुण्ड	३४९	हिसाय जीनेका	151
स्थान निवाचन	98		יצו
स्नानालय	4.	हिस्मेदार	
स्पिरीट	109	हेदर	१२१।३८१
स्मूथकाम्ट गिलावा	393	है।ज पानीका	२९०
म्लेशका समार	785	स्मपाईप	१०१।३२८



(8३८) अस्मोग

333

11

111

यन्तीमयाद् कामकी

सन्द्रान्त् वोस्त्रपत

सहर देग्ड

वत्रन सामानका	٤٢	गुनद्शास्त्र	114
मॅरिश तेल	२९२	सम्पत समन	443
र्षे ?	36.	छमय भवन निर्माणका	(5
बा त्रनतिका	331	समा गिलवा	315
बावरिंगरी सागत	705	मायक्षन	*11
बायुनिकदा	3-6	सार्गी	24
बायु प्रकाशका सदस्य	۶,	साधन कैसी	3.5
बायुम्नेही घूना	Y•Y	साधन सामग्री	**7
बॉट्यग	101	रामान्य स्विधाएँ	943
याहबद्भध्य	262	सात	¥51
विदुर्(पा	345	भिद्रग	33
विदायक	२१२।२९६	गिनेंद्र	***
निश्रामगृह	4,8	सिमेंट्या गितास	410
व्यावहारीक कमरा	*1	सिनेंग्या छरा	799
श		थिरम	414
-	_	र्राडी जीनेसी	1.8
शयनागार	ء د ج م ک	सीरिय गत	fa.
शाहबाद पर्श		सुनी	4.4
रित्य	13	मुनसिनहा आरोग्यनर	
धीसम्	*1*	-	**129175
शीवश्य	1-1	परिचाम	
₹		ग्र ियाएँ	1-1
tumortell.	3.6	सेनेस बना	4(13w
संगत्रसङ्ग	• -	A . •	13

९५ मीन्दर्व

३५ संगीनशम

(*१६*४)

सहास	३०३	स्वतंत्रता कमरेकी	२७
सरल्यारा	३५९	स्विव	3931366
स्तम्भ	२७२	दयक	
सेन	४१५	• • •	२ ९२
सेप्टिक कुण्ड	385	हातेकी दिवाल	३२०
स्थान निर्वाचन	98	हिसाद जीनेका	169
स्नानालय	40	हिस्सेदार	vv
स्पिरीट	101	हेदर	१२१।३८१
स्मूथकान्ट गिलावा	२१३	है।ज पानीका	२ ९०
स्लेटका छप्पर	२४९	ह्यूमपाईप	9•91336





